R&S[®]RTB2000 Oscilloscope Manuel d'utilisation











Ce manuel décrit les modèles suivants du R&S®RTB2000 dotés de la version de firmware 2.4xx :

- R&S®RTB2002 (1333.1005K02)
- R&S®RTB2004 (1333.1005K04)

© 2021 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG Mühldorfstr. 15, 81671 München, Germany Tél. : +49 89 41 29 - 0 Courriel : info@rohde-schwarz.com Internet : www.rohde-schwarz.com Sous réserve de modification – Données sans tolérance : sans obligation. R&S[®] est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Les appellations commerciales sont des marques appartenant à leur propriétaire respectif.

1333.1611.09 | Version 11 | R&S®RTB2000

Tout au long de ce manuel, les produits Rohde & Schwarz sont indiqués sans le symbole [®], par exemple R&S[®]RTB est indiqué comme R&S RTB2000.

Table des matières

1	Préface	15
1.1	Consignes de sécurité et informations réglementaires	. 15
1.1.1	Consignes de sécurité	15
1.1.2	Étiquettes présentes sur le produit	20
1.1.3	Messages d'avertissement dans la documentation	21
1.1.4	Déclaration de conformité CE	. 22
1.1.5	Déclaration de conformité UKCA	. 23
1.1.6	Korea certification class A	24
1.2	Vue d'ensemble de la documentation	. 24
1.2.1	Manuels et aide de l'instrument	24
1.2.2	Fiche technique et brochure	25
1.2.3	Certificat de calibration	25
1.2.4	Notes de mise à jour et acceptation open source	. 25
1.3	Conventions utilisées dans la documentation	25
1.3.1	Conventions typographiques	25
1.3.2	Conventions pour les descriptions de procédure	. 26
1.3.3	Notes sur les captures d'écran	26
2	Prise en main	.27
2.1	Préparation à l'utilisation	. 27
2.1.1	Lovero at transport	27
	Levage et transport	. 21
2.1.2	Déballage et vérification	27
2.1.2 2.1.3	Déballage et vérification	27 27 .27
 2.1.2 2.1.3 2.1.4 	Déballage et vérification Sélection du site d'utilisation	27 27 .27 .28
 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 	Déballage et vérification Sélection du site d'utilisation Installation du produit Considérations pour la configuration de test	27 27 28 30
 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 	Déballage et vérification Sélection du site d'utilisation Installation du produit Considérations pour la configuration de test Branchement au secteur.	27 27 28 30 31
 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 	Déballage et vérification Sélection du site d'utilisation Installation du produit Considérations pour la configuration de test Branchement au secteur Mise sous / hors tension	27 .27 28 30 .31 .31
 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 	Déballage et vérification Sélection du site d'utilisation Installation du produit Considérations pour la configuration de test Branchement au secteur Mise sous / hors tension Tour de l'instrument.	27 27 28 30 31 31
 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.2.1 	Déballage et vérification Sélection du site d'utilisation Installation du produit Considérations pour la configuration de test Branchement au secteur Mise sous / hors tension Tour de l'instrument Panneau avant	27 27 28 30 31 31 31 32
 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.2.1 2.2.2 	Déballage et vérification Sélection du site d'utilisation Installation du produit Considérations pour la configuration de test Branchement au secteur Mise sous / hors tension Tour de l'instrument Panneau avant Panneau arrière	27 27 28 30 31 31 31 32 32
2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.2.1 2.2.2 3	Levage et transport Déballage et vérification Sélection du site d'utilisation Installation du produit Considérations pour la configuration de test Branchement au secteur Mise sous / hors tension Tour de l'instrument Panneau avant Panneau arrière Les bases du fonctionnement	27 27 28 30 31 31 32 32 35 37
2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.2.1 2.2.2 3 3.1	Levage et transport. Déballage et vérification. Sélection du site d'utilisation. Installation du produit. Considérations pour la configuration de test. Branchement au secteur. Mise sous / hors tension. Tour de l'instrument. Panneau avant. Panneau arrière. Les bases du fonctionnement. Vue d'ensemble de l'affichage.	27 27 28 30 31 31 32 32 35 37 37

3.2	Sélection de l'application	38
3.3	Utilisation de l'écran tactile	39
3.3.1	Accéder aux fonctionnalités en utilisant le menu principal	39
3.3.2	Accéder aux fonctionnalités en utilisant les raccourcis	40
3.3.3	Saisie de données	41
3.3.4	Utilisation des gestuelles tactiles	41
3.4	Touches du panneau avant	42
3.4.1	Contrôles d'action	42
3.4.2	Contrôles d'analyse	43
3.5	Utilisation de la barre d'outils	45
3.6	Accès rapide	46
3.7	Menu historique	47
3.8	Obtenir de l'aide	48
4	Configuration de la forme d'onde	49
4.1	Connexion des sondes et affichage d'un signal	49
4.2	Configuration horizontale	51
4.2.1	Contrôles HORIZONTAUX	52
4.2.2	Raccourcis pour les réglages horizontaux	53
4.2.3	Réglages horizontaux	53
4.3	Configuration verticale	55
4.3.1	Contrôles VERTICAUX	55
4.3.2	Menu de raccourcis pour les voies analogiques	57
4.3.3	Réglages verticaux	58
4.3.4	Réglages du seuil	62
4.3.5	Réglages de l'étiquette	63
4.4	Sondes	64
4.4.1	Ajustement des sondes passives	64
4.4.2	Réglages sonde	65
4.5	Configuration de l'acquisition	66
4.5.1	Raccourcis pour les réglages de l'acquisition	67
4.5.2	Réglages d'acquisition	67
5	Déclenchement	71
5.1	Contrôles du déclenchement	72

5.2	Raccourcis pour les réglages du déclenchement	73
5.3	Réglages généraux du déclenchement	74
5.4	Déclenchement sur front	76
5.5	Déclenchement sur largeur	
5.6	Déclenchement vidéo	81
5.7	Déclenchement sur pattern	83
5.8	Déclenchement sur temporisation	86
5.9	Actions sur le déclenchement	87
6	Analyse de la forme d'onde	90
6.1	Zoom	90
6.1.1	Zoom en avant	
6.1.2	Modification du zoom	
6.1.3	Réglages du zoom	
6.2	Mathématique	94
6.2.1	Menu de raccourcis pour les formes d'ondes mathématiques	
6.2.2	Configuration des formes d'ondes mathématiques	95
6.2.3	Réglages pour les formes d'ondes mathématiques	
6.2.4	Fonctions mathématiques	
6.2.5	Filtres	100
6.2.6	Suivis	100
6.2.7	Sauvegarde et chargement des formulaires	103
6.3	Formes d'ondes de référence	104
6.3.1	Utilisation des références	
6.3.2	Réglages pour les formes d'ondes de référence	106
6.4	Historique et mémoire segmentée (option R&S RTB-K15)	109
6.4.1	Mémoire segmentée	110
6.4.2	Activation de l'historique	111
6.4.3	Réglages de l'historique	111
6.4.4	Tableau de segments et lecteur d'historique	113
6.4.5	Exportation des données d'historique	116
6.5	Recherche	119
6.5.1	Conditions de recherche et résultats	119
6.5.2	Réglages généraux de recherche	

6.5.3	Recherche de front	124
6.5.4	Recherche de largeur	125
6.5.5	Recherche de crête	126
6.5.6	Recherche de temps de montée / descente	127
6.5.7	Configuration de Runt	128
6.5.8	Data2Clock	130
6.5.9	Recherche de pattern	132
7	Mesures	135
7.1	Mesures rapides	135
7.2	Mesures automatiques	136
7.2.1	Résultats de mesure	137
7.2.2	Types de mesures	
7.2.3	Réglages pour les mesures automatiques	143
7.2.4	Configuration du délai	146
7.3	Mesures par curseurs	146
7.3.1	Réglages des curseurs	148
8	Applications	152
8 8.1	Applications Test de masques	152 152
8 8.1 8.1.1	Applications Test de masques À propos des masques et des tests de masques	152 152 152
8 8.1 8.1.1 8.1.2	Applications Test de masques À propos des masques et des tests de masques Utilisation des masques	152 152 152 153
8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3	Applications Test de masques	152 152 152 153 156
8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4	Applications	152 152 153 156 157
8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2	Applications	152 152 153 156 157 160
8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2.1	Applications	152 152 153 156 157 160 161
8 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2.1 8.2.1 8.2.2	Applications	152 152 153 156 157 160 161 162
8 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.3 8.1.4 8.2.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3	Applications	152 152 153 156 157 160 161 162 163
 8 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 	Applications	152 152 153 156 157 160 161 162 163 163
 8 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 	Applications	152 152 153 156 156 161 161 162 163 163 168
 8 8.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.4.1 	Applications	152 152 153 156 156 161 161 163 163 163 170 170
 8 8.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 	Applications	152 152 153 156 156 161 161 163 163 163 170 170 171
 8 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.5 	Applications	152 152 153 156 156 157 160 161 162 163 163 170 170 171
 8 8.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.5 8.6 	Applications. Test de masques. À propos des masques et des tests de masques. Utilisation des masques. Fenêtre du masque. Menu du masque. Analyse FFT. Affichage FFT. Effectuer une analyse FFT. Configuration FFT. Diagramme XY. Voltmètre numérique. Utilisation de l'appareil de mesure. Réglages de l'appareil de mesure. Compteur de déclenchement. Diagramme de Bode (option R&S RTB-K36).	152 152 153 156 156 157 160 161 163 163 163 170 170 171 172 173

8.6.2	Utilisation d'un diagramme de Bode	175
8.6.3	Contrôles de la fenêtre du diagramme de Bode	177
8.6.4	Réglages du diagramme de Bode	179
9	Documentations des résultats	182
9.1	Sauvegarde et chargement des réglages de l'instrument	183
9.2	Sauvegarde des données de la forme d'onde	
9.2.1	Réglages de l'export de la forme d'onde	
9.2.2	Formats de fichiers de la forme d'onde	
9.3	Annotations	189
9.4	Captures d'écran	
9.4.1	Réglages de la capture d'écran	191
9.5	Sauvegarde rapide avec onetouch	
9.6	Exporter et importer	194
10	Configuration générale de l'instrument	196
10.1	Réglages de l'appareil	196
10.2	Réglages d'affichage	200
10.3	Réinitialiser	
10.4	Verrouillage de l'ecran tactile	203
10.4 10.5	Verrouillage de l'ecran tactile Réalisation d'un auto-alignement	203 203
10.4 10.5 10.6	Verrouillage de l'ecran tactile Réalisation d'un auto-alignement Réglage de la date, de l'heure et de la langue	203 203 205
10.4 10.5 10.6 10.7	Verrouillage de l'ecran tactile Réalisation d'un auto-alignement Réglage de la date, de l'heure et de la langue Options	203 203 205 206
10.4 10.5 10.6 10.7 10.7.1	Verrouillage de l'ecran tactile Réalisation d'un auto-alignement Réglage de la date, de l'heure et de la langue Options Activation des options	203 203 205
10.4 10.5 10.6 10.7 10.7.1 10.8	Verrouillage de l'ecran tactile Réalisation d'un auto-alignement Réglage de la date, de l'heure et de la langue Options Activation des options Mettre à jour le firmware	203 203 205 206 206 206 207
10.4 10.5 10.6 10.7 10.7.1 10.8 11	Verrouillage de l'ecran tactile Réalisation d'un auto-alignement Réglage de la date, de l'heure et de la langue Options Activation des options Mettre à jour le firmware Connexions réseau et fonctionnement distant	
10.4 10.5 10.6 10.7 10.7.1 10.8 11 11.1	Verrouillage de l'ecran tactile Réalisation d'un auto-alignement Réglage de la date, de l'heure et de la langue Options Activation des options Mettre à jour le firmware Connexions réseau et fonctionnement distant Connexion LAN	203 203 205 206 206 206 207 209 209
10.4 10.5 10.6 10.7 10.7.1 10.8 11 11.1 11.1.1	Verrouillage de l'ecran tactile Réalisation d'un auto-alignement Réglage de la date, de l'heure et de la langue Options Activation des options Mettre à jour le firmware Connexions réseau et fonctionnement distant Connexion LAN Réglages LAN	
10.4 10.5 10.6 10.7 10.7.1 10.8 11 11.1 11.1.1 11.2	Verrouillage de l'ecran tactile Réalisation d'un auto-alignement Réglage de la date, de l'heure et de la langue Options Activation des options Mettre à jour le firmware Connexions réseau et fonctionnement distant Connexion LAN Réglages LAN Connexion USB	
10.4 10.5 10.6 10.7 10.7.1 10.8 11 11.1 11.1.1 11.2.1	Verrouillage de l'ecran tactile Réalisation d'un auto-alignement Réglage de la date, de l'heure et de la langue Options Activation des options Activation des options Mettre à jour le firmware Connexions réseau et fonctionnement distant Connexion LAN Réglages LAN USB TMC	
10.4 10.5 10.6 10.7 10.7.1 10.8 11 11.1 11.1.1 11.2.1 11.2.2	Verrouillage de l'ecran tactile Réalisation d'un auto-alignement Réglage de la date, de l'heure et de la langue Options Activation des options Mettre à jour le firmware Connexions réseau et fonctionnement distant Connexion LAN Réglages LAN USB TMC USB TMC	203 203 205 206 206 207 209 209 209 210 212 212 212
 10.4 10.5 10.6 10.7 10.7.1 10.8 11 11.1 11.2.1 11.2.2 11.2.3 	Verrouillage de l'ecran tactile Réalisation d'un auto-alignement Réglage de la date, de l'heure et de la langue Options Activation des options Mettre à jour le firmware Connexions réseau et fonctionnement distant Connexion LAN Réglages LAN Connexion USB USB TMC USB VCP USB MTP	203 203 205 206 206 207 209 209 210 212 212 212 213
 10.4 10.5 10.6 10.7 10.7.1 10.8 11 11.1 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.3 11.3 	Verrouillage de l'ecran tactile Réalisation d'un auto-alignement Réglage de la date, de l'heure et de la langue Options Activation des options Mettre à jour le firmware Connexions réseau et fonctionnement distant Connexion LAN Réglages LAN Connexion USB USB TMC USB VCP USB MTP Accès à distance en utilisant un navigateur web	203 203 205 206 206 207 209 209 209 210 212 212 213 213 213

11.3.2	Page d'accueil de l'instrument	214
11.3.3	Capture d'écran	214
11.3.4	Contrôle SCPI de l'appareil	215
11.3.5	Sauvegarder / charge	216
11.3.6	Réglages réseau	217
11.3.7	Changer le mot de passe	218
11.3.8	Livescreen	218
11.3.9	Panneau avant à distance	218
12	Analyse de bus série	219
12.1	Les bases de l'analyse de protocoles	219
12.1.1	Réglages communs des protocoles	220
12.1.2	Affichage des résultats du décodage	222
12.1.3	Tableau de bus : résultats du décodage	223
12.1.4	Étiquettes de bus	226
12.1.5	Liste d'étiquettes	226
12.2	Bus SPI (option R&S RTB-K1)	230
12.2.1	Le protocole SPI	230
12.2.2	Configuration SPI	231
12.2.3	Déclenchement SPI	234
12.2.4	Résultats du décodage SPI	237
12.3	I ² C (option R&S RTB-K1)	238
12.3.1	Le protocole l ² C	239
12.3.2	Configuration I ² C	241
12.3.3	Déclenchement l ² C	242
12.3.4	Résultats du décodage l ² C	245
12.3.5	Liste d'étiquettes I ² C	246
12.4	UART / RS232 (option R&S RTB-K2)	248
12.4.1	L'interface UART / RS232	248
12.4.2	Configuration UART	249
12.4.3	Déclenchement UART	252
12.4.4	Résultats du décodage UART	254
12.5	CAN (option R&S RTB-K3)	256
12.5.1	Le protocole CAN	256

12.5.2	Configuration CAN	258
12.5.3	Déclenchement CAN	
12.5.4	Résultats du décodage CAN	264
12.5.5	Recherche sur données de CAN décodées	266
12.5.6	Liste d'étiquettes CAN	268
12.6	LIN (option R&S RTB-K3)	270
12.6.1	Le protocole LIN	270
12.6.2	Configuration LIN	
12.6.3	Déclenchement LIN	274
12.6.4	Résultats du décodage LIN	278
12.6.5	Recherche sur données LIN décodées	279
12.6.6	Liste d'étiquettes LIN	281
13	Analyseur logique (option R&S RTB-B1, MSO)	
13.1	Menu de raccourcis pour les voies logiques	
13.2	Réglages de l'analyseur logique	
13.3	Déclenchement sur les voies logiques	
13.4	Analyse des voies logiques	
13.5	Bus parallèles	
13.5.1	Configuration des bus parallèles	
13.5.2	Résultats du décodage	291
11	Génération de signaux (ontion P&S PTB-B6)	203
141	Génératour de fonctions	
14.1	Litilization du génératour de fonctions	202
14.1.1	Pédlagos de base du générateur de fonctions	
14.1.2	Réglages du balavage	200
14.1.3	Réglagos de la modulation	299
14.1.4	Réglagos du buret	302
14.1.5	Réglages de la configuration arbitraira	
14.1.0	Cénéroteur de nettern	
14.2		
14.2.1		
14.2.2	Reglages pour la pattern a onde carree	
14.2.3	Reglages pour le compteur de pattern	
14.2.4	Reglages pour la pattern arbitraire	

14.2.5	Réglages pour une pattern manuelle	
14.2.6	Réglages pour les bus série	
15	Commandes de contrôle à distance	
15.1	Conventions utilisées dans la description des commandes	
15.2	Exemples de programmation	
15.2.1	Documentation des résultats	
15.2.2	Mise à jour du firmware	
15.2.3	Recherche	
15.2.4	Générateur de fonctions	321
15.3	Commandes communes	321
15.4	Configuration de la forme d'onde	325
15.4.1	Configuration automatique	
15.4.2	Démarrage et arrêt de l'acquisition	
15.4.3	Réglages verticaux	
15.4.4	Sondes passives	
15.4.5	Réglages horizontaux	335
15.4.6	Réglages d'acquisition	
15.4.7	Données de forme d'onde	
15.5	Déclenchement	
15.5.1	Réglages généraux de déclenchement	
15.5.2	Déclenchement sur front	
15.5.3	Déclenchement sur largeur	
15.5.4	Déclenchement vidéo / TV	
15.5.5	Déclenchement sur pattern	
15.5.6	Déclenchement sur temporisation	355
15.5.7	Bus série	
15.5.8	Actions sur déclenchement	
15.6	Analyse de la forme d'onde	359
15.6.1	Zoom	
15.6.2	Mathématique	
15.6.3	Formes d'ondes de référence	
15.6.4	Recherche	
15.6.5	Historique (option R&S RTB-K15)	

	Mesules	
15.7.1	Mesures rapides	
15.7.2	Mesures automatiques	
15.7.3	Mesures par curseurs	411
15.8	Applications	417
15.8.1	Général	417
15.8.2	Test de masques	418
15.8.3	Analyse FFT	424
15.8.4	Formes d'ondes XY	433
15.8.5	Voltmètre numérique	
15.8.6	Compteur de déclenchement	
15.8.7	Diagramme de Bode (option R&S RTB-K36)	437
15.9	Documentation des résultats	445
15.9.1	Transfert des données de la forme d'onde	446
15.9.2	Données de forme d'onde exportées vers un fichier	459
15.9.3	Captures d'écran	
15.9.4	Réglages de l'instrument : sous-système mass MEMomory	463
15.10	Configuration générale de l'instrument	469
15.10 15.10.1	Configuration générale de l'instrument Paramètres d'affichage	469 470
15.10 15.10.1 15.10.2	Configuration générale de l'instrument Paramètres d'affichage Réglages système	469 470 475
15.10 15.10.1 15.10.2 15.10.3	Configuration générale de l'instrument Paramètres d'affichage Réglages système Réglages LAN	469 470 475 479
15.10 15.10.1 15.10.2 15.10.3 15.10.4	Configuration générale de l'instrument. Paramètres d'affichage. Réglages système. Réglages LAN. Réglages USB.	469 470 475 479 482
15.10 15.10.1 15.10.2 15.10.3 15.10.4 15.10.5	Configuration générale de l'instrument Paramètres d'affichage Réglages système Réglages LAN Réglages USB Trigger out	469 470 475 479 479 482 482
15.10 15.10.1 15.10.2 15.10.3 15.10.4 15.10.5 15.10.6	Configuration générale de l'instrument Paramètres d'affichage Réglages système Réglages LAN Réglages USB Trigger out Mise à jour du firmware	469 470 475 479 482 482 482 483
15.10 15.10.1 15.10.2 15.10.3 15.10.4 15.10.5 15.10.6 15.11	Configuration générale de l'instrument Paramètres d'affichage Réglages système Réglages LAN Réglages USB Trigger out Mise à jour du firmware Analyse du bus série	469 470 475 479 482 482 482 483 483 484
15.10 15.10.1 15.10.2 15.10.3 15.10.4 15.10.5 15.10.6 15.11.1	Configuration générale de l'instrument Paramètres d'affichage Réglages système Réglages LAN Réglages USB Trigger out Mise à jour du firmware Analyse du bus série Général	469 470 475 475 479 482 482 482 483 483 484
15.10 15.10.2 15.10.3 15.10.4 15.10.5 15.10.6 15.11.1 15.11.2	Configuration générale de l'instrument Paramètres d'affichage Réglages système Réglages LAN Réglages USB Trigger out Mise à jour du firmware Analyse du bus série Général SPI (option R&S RTB-K1)	469 470 475 479 482 482 483 483 483 484 484
15.10 15.10.1 15.10.2 15.10.3 15.10.4 15.10.5 15.10.6 15.11.1 15.11.2 15.11.3	Configuration générale de l'instrument Paramètres d'affichage Réglages système Réglages LAN Réglages USB Trigger out Mise à jour du firmware Analyse du bus série Général SPI (option R&S RTB-K1) I ² C (option R&S RTB-K1)	469 470 475 479 482 482 483 483 484 484 484 501
15.10 15.10.2 15.10.3 15.10.4 15.10.5 15.10.6 15.11 15.11.1 15.11.2 15.11.3 15.11.4	Configuration générale de l'instrument Paramètres d'affichage Réglages système Réglages LAN Réglages USB Trigger out Mise à jour du firmware Mise à jour du firmware Analyse du bus série Général SPI (option R&S RTB-K1) I ² C (option R&S RTB-K1) UART (option R&S RTB-K2)	469 470 475 479 482 482 483 483 484 484 484 501 501
15.10 15.10.2 15.10.3 15.10.4 15.10.5 15.10.6 15.11.1 15.11.1 15.11.2 15.11.3 15.11.4 15.11.5	Configuration générale de l'instrument Paramètres d'affichage Réglages système Réglages LAN Réglages USB Trigger out Mise à jour du firmware Mise à jour du firmware Analyse du bus série Général SPI (option R&S RTB-K1) I ² C (option R&S RTB-K1) UART (option R&S RTB-K2) CAN (option R&S RTB-K3)	469 470 475 479 482 482 483 483 484 484 484 501 501 511 521
15.10 15.10.2 15.10.3 15.10.4 15.10.5 15.10.6 15.11 15.11.1 15.11.2 15.11.3 15.11.4 15.11.5 15.11.6	Configuration générale de l'instrument Paramètres d'affichage Réglages système Réglages LAN Réglages USB Trigger out Mise à jour du firmware Mise à jour du firmware Analyse du bus série Général SPI (option R&S RTB-K1) I ² C (option R&S RTB-K1) UART (option R&S RTB-K2) CAN (option R&S RTB-K3) LIN (option R&S RTB-K3)	469 470 475 479 482 482 483 484 484 484 501 501 511 521 538
15.10 15.10.2 15.10.3 15.10.4 15.10.5 15.10.6 15.11 15.11.1 15.11.2 15.11.3 15.11.4 15.11.5 15.11.6 15.12	Configuration générale de l'instrument Paramètres d'affichage Réglages système Réglages LAN Réglages USB Trigger out Mise à jour du firmware Analyse du bus série Général SPI (option R&S RTB-K1) I ² C (option R&S RTB-K1) UART (option R&S RTB-K2) CAN (option R&S RTB-K3) LIN (option R&S RTB-K3) Dption signaux mixtes (option R&S RTB-B1)	469 470 475 479 482 482 483 484 484 484 484 501 501 511 521 538 538

15.13	Génération de signaux (option R&S RTB-B6)	566
15.13.1	Générateur de fonctions	566
15.13.2	Générateur de pattern	577
15.14	Rapport de statuts	584
15.14.1	Registre STATus:OPERation	584
15.14.2	Registres STATus:QUEStionable	586
16	Maintenance et support	590
16.1	Nettoyage	
16.2	Remplacement des fusibles	
16.3	Contacter l'assistance clientèle	591
16.4	Sécurité des données	591
16.5	Stockage	591
16.6	Mise au rebut	592
	Annexe	593
Α	Les bases du contrôle à distance	593
A.1	Structure de commande SCPI	593
A.1.1	Syntaxe pour les commandes communes	593
A.1.1 A.1.2	Syntaxe pour les commandes communes Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument	593 594
A.1.1 A.1.2 A.1.3	Syntaxe pour les commandes communes Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument Paramètres SCPI	593 594 596
A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4	Syntaxe pour les commandes communes Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument Paramètres SCPI Vue d'ensemble des éléments de syntaxe	
A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5	Syntaxe pour les commandes communes Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument Paramètres SCPI Vue d'ensemble des éléments de syntaxe Structure de la ligne de commande	
A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6	Syntaxe pour les commandes communes Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument Paramètres SCPI Vue d'ensemble des éléments de syntaxe Structure de la ligne de commande Réponses aux interrogations	
A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.2	Syntaxe pour les commandes communes Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument Paramètres SCPI Vue d'ensemble des éléments de syntaxe Structure de la ligne de commande Réponses aux interrogations Séquence de commandes et synchronisation	
A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.2 A.2.1	Syntaxe pour les commandes communes Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument Paramètres SCPI Vue d'ensemble des éléments de syntaxe Structure de la ligne de commande Réponses aux interrogations Séquence de commandes et synchronisation Empêcher l'exécution de la superposition	
 A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.2 A.2.1 A.3 	Syntaxe pour les commandes communes Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument Paramètres SCPI Vue d'ensemble des éléments de syntaxe Structure de la ligne de commande Réponses aux interrogations Séquence de commandes et synchronisation Empêcher l'exécution de la superposition Messages	
 A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.2 A.2.1 A.3.1 	Syntaxe pour les commandes communes Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument Paramètres SCPI Vue d'ensemble des éléments de syntaxe Structure de la ligne de commande Réponses aux interrogations Séquence de commandes et synchronisation Empêcher l'exécution de la superposition Messages Messages d'appareil	
 A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.2.1 A.2.1 A.3.1 A.3.2 	Syntaxe pour les commandes communes Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument Paramètres SCPI Vue d'ensemble des éléments de syntaxe Structure de la ligne de commande Réponses aux interrogations Séquence de commandes et synchronisation Empêcher l'exécution de la superposition Messages Messages d'appareil Messages d'interface LAN	
 A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.2 A.2.1 A.3.1 A.3.2 B 	Syntaxe pour les commandes communes Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument Paramètres SCPI Vue d'ensemble des éléments de syntaxe Structure de la ligne de commande Réponses aux interrogations Séquence de commandes et synchronisation Empêcher l'exécution de la superposition Messages Messages d'appareil Messages d'interface LAN Contrôle à distance – système de rapport de statuts	
 A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.2 A.2.1 A.3.1 A.3.2 B B.1 	Syntaxe pour les commandes communes Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument Paramètres SCPI Vue d'ensemble des éléments de syntaxe Structure de la ligne de commande Réponses aux interrogations Séquence de commandes et synchronisation Empêcher l'exécution de la superposition Messages Messages d'appareil Messages d'interface LAN Contrôle à distance – système de rapport de statuts Structure d'un registre de statuts SCPI	
 A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.2 A.2.1 A.3.1 A.3.2 B B.1 B.2 	Syntaxe pour les commandes communes Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument Paramètres SCPI Vue d'ensemble des éléments de syntaxe Structure de la ligne de commande Réponses aux interrogations Séquence de commandes et synchronisation Empêcher l'exécution de la superposition Messages Messages d'appareil Messages d'interface LAN Contrôle à distance – système de rapport de statuts Structure d'un registre de statuts SCPI Hiérarchie des registres de statuts	

	Liste des instructions	619
B.5	Réinitialise les valeurs du système de rapport de statuts	. 618
B.4.4	File d'attente des erreurs	617
B.4.3	Interroge l'état d'un Instrument	617
B.4.2	Scrutation série	. 616
B.4.1	Demande de service	. 616
B.4	Application du système de rapport de statuts	. 616
B.3.4	Registre STATus:QUEStionable	612
B.3.3	Registre STATus:OPERation	611
B.3.2	Registre de statuts d'événements (ESR) et registre d'activation de statuts d'événe- ments (ESE)	610
B.3.1	Octet de statuts (STB) et registre d'activation de la demande de service (SRE)	609

1 Préface

1.1 Consignes de sécurité et informations réglementaires

La documentation produit vous aide à utiliser le produit en toute sécurité et efficacement. Suivez les instructions fournies ici et dans le Chapitre 1.1.1, "Consignes de sécurité", à la page 15.

Utilisation prévue

L'oscilloscope R&S RTB2000 oscilloscope a été conçu pour des mesures sur des circuits qui sont uniquement connectés de manière indirecte au secteur ou pas connectés du tout. Il n'est classé dans aucune catégorie de mesure.

Le produit est conçu pour le développement, la production et la vérification de composants et de dispositifs électroniques dans des environnements industriels, administratifs et de laboratoire. Utilisez le produit uniquement aux fins prévues. Respectez les conditions d'utilisation et les limites de performance annoncées dans la fiche technique.

Où puis-je trouver les consignes de sécurité ?

Les consignes de sécurité font parties de la documentation produit. Elles vous avertissent des dangers potentiels et vous donnent des instructions sur la manière d'éviter tout accident ou endommagement engendrés par des situations dangereuses. Les consignes de sécurité sont fournies comme suit :

- Dans le Chapitre 1.1.1, "Consignes de sécurité", à la page 15. Les mêmes informations sont fournies dans plusieurs langues comme dans les "Consignes de sécurité" imprimées. Les "Consignes de sécurité" imprimées sont fournies avec le produit.
- Tout au long de la documentation, les consignes de sécurité sont fournies lorsque vous devez prendre des précautions au cours d'une configuration ou d'une utilisation.

1.1.1 Consignes de sécurité

Les produits du groupe d'entreprises Rohde & Schwarz sont fabriqués conformément aux normes techniques les plus élevées. Pour utiliser les produits en toute sécurité, suivez les consignes de sécurité fournies ici et dans la documentation produit. Conservez la documentation produit à portée de main et transmettez-la aux autres utilisateurs.

N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné et dans les limites de ses performances. L'utilisation prévue et les limites sont décrites dans la documentation produit, comme la fiche technique, les manuels et les "Consignes de sécurité" imprimées. Si vous n'êtes pas sûr de l'utilisation appropriée, contactez le service client de Rohde & Schwarz. L'utilisation du produit doit être confiée à des spécialistes ou à un personnel spécialement formé. Les utilisateurs doivent également disposer d'une bonne connaissance d'au moins une des langues dans lesquelles les interfaces utilisateur et la documentation produit sont disponibles.

N'ouvrez jamais le boîtier du produit. Seul un personnel agréé par Rohde & Schwarz est autorisé à réparer le produit. Si l'un des éléments du produit est endommagé ou cassé, cessez l'exploitation. Contactez le service client de Rohde & Schwarz sur le site http://www.customersupport.rohde-schwarz.com.

Dans ces consignes de sécurité, le terme "produit" couvre les instruments (oscilloscopes), les sondes et leurs accessoires.

Levage et transport de l'appareil

Consultez la fiche technique pour le poids maximum de l'appareil. Une personne seule peut uniquement transporter un maximum de 18 kg en toute sécurité, en fonction de son âge, de son sexe et de sa condition physique. Si votre appareil est plus lourd que 18 kg, ne le déplacez ou ne le portez pas seul.

Utilisez les poignées de l'appareil pour le déplacer ou le transporter. N'utilisez pas les accessoires montés à la place des poignées. Les accessoires ne sont pas conçus pour supporter le poids de l'appareil.

Pour déplacer l'appareil en toute sécurité, vous pouvez utiliser des engins de levage ou de transport, tels que des chariots élévateurs ou des chariots à fourche. Suivez les instructions fournies par le fabricant de l'équipement.

Sélection du site d'exploitation

Utilisez le produit uniquement en intérieur. Le boîtier du produit n'est pas étanche à l'eau. L'eau qui pénètre à l'intérieur peut relier électriquement le boîtier à des pièces sous tension, ce qui peut entraîner un choc électrique, des blessures graves ou la mort si vous touchez le boîtier. Si Rohde & Schwarz fournit des accessoires conçus pour votre produit, p. ex. un sac de transport, vous pouvez utiliser le produit à l'extérieur.

Vous pouvez utiliser le produit jusqu'à l'altitude indiquée dans la fiche technique. L'altitude la plus basse spécifiée pour un produit de la configuration de mesure définit l'altitude pour la configuration complète.

Ce produit convient aux environnements de degré de pollution 2 où une contamination non conductrice peut se produire. Pour de plus amples informations sur les conditions environnementales, telles que la température ambiante et l'humidité, consultez la fiche technique.

Installation du produit

Placez toujours le produit sur une surface stable, plane et de niveau, la partie inférieure du produit étant orientée vers le bas. Si le produit est prévu pour être installé dans différentes positions, sécurisez le produit afin qu'il ne puisse tomber.

Si le produit est muni de pieds repliables, repliez toujours complètement les pieds vers l'intérieur ou l'extérieur pour assurer la stabilité. Les pieds peuvent s'affaisser s'ils ne sont pas complètement dépliés ou si le produit est déplacé sans être soulevé. Les pieds repliables sont conçus pour supporter le poids du produit, mais pas une charge supplémentaire.

Si l'empilage est possible, n'oubliez pas qu'une pile de produits peut se renverser et causer des blessures.

Si vous montez des produits dans une baie, assurez-vous que la baie a une capacité de charge et une stabilité suffisantes. Respectez les spécifications du fabricant de baies. Installez toujours les produits de l'étagère inférieure à l'étagère supérieure de façon à ce que la baie soit bien stable. Sécurisez le produit afin qu'il ne puisse pas tomber de la baie.

Connexion à l'alimentation et à la terre

L'entrée de l'alimentation secteur de l'appareil est conforme à la catégorie de surtension II. Elle doit être connectée à une installation fixe utilisée pour alimenter les équipements consommateurs d'énergie tels que les appareils ménagers et autres charges similaires. Les appareils alimentés électriquement représentent un risque potentiel, qu'il s'agisse d'un risque de choc électrique, d'incendie, de blessures corporelles, voire de danger de mort.

Pour votre sécurité, prenez les mesures de précaution suivantes :

- N'utilisez pas de transformateur d'isolement pour connecter l'appareil au réseau électrique.
- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur l'appareil correspondent à la source d'alimentation disponible. Si l'adaptateur secteur ne se règle pas automatiquement, réglez la valeur correcte et vérifiez l'ampérage du fusible.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation CA fourni avec le produit. Il répond aux exigences de sécurité spécifiques de votre pays. Branchez uniquement la fiche dans une prise munie d'un conducteur de protection.
- Si un produit comporte un fusible remplaçable, son type et ses caractéristiques sont indiqués à côté du porte-fusible. Éteignez et déconnectez l'alimentation de l'appareil avant de remplacer le fusible. Le remplacement du fusible est décrit dans la documentation du produit.
- Utilisez uniquement des câbles en bon état et mettez-les en place avec précaution pour ne pas les endommager. Vérifiez régulièrement les câbles d'alimentation afin de vous assurer qu'ils ne sont pas détériorés. Par ailleurs, veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur des câbles mal fixés.
- Si le produit a besoin d'une alimentation externe, utilisez l'alimentation fournie avec le produit, ou recommandée dans la documentation du produit, ou une alimentation répondant à la réglementation locale spécifique.
- Assurez-vous de pouvoir déconnecter l'appareil de la source électrique à tout moment. Pour déconnecter l'appareil, tirez sur la fiche du cordon d'alimentation. La fiche du cordon d'alimentation doit être accessible facilement. Si le produit est intégré à un système qui ne répond pas à ces exigences, fournissez un disjoncteur facilement accessible au niveau du système.

Exécution de mesures

Pour votre sécurité, prenez les mesures de précaution suivantes :

- Pour déterminer l'état hors tension, utilisez un testeur de tension approprié. Toute configuration de mesure incluant un oscilloscope n'est pas adaptée à cette fin.
- La tension d'entrée maximale sur les entrées des voies et l'entrée de déclenchement externe ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans la fiche technique.
- Respectez toutes les valeurs nominales de tension et de courant de l'appareil, des sondes et des accessoires. Les caractéristiques limites et nominales figurent sur les produits et sont répertoriées dans les fiches techniques.
 Veuillez noter que la tension nominale dépend de la fréquence. Les courbes ou les valeurs de limitation de tension sont fournies dans la fiche technique. Ne dépassez pas la tension de mesure maximale entre la pointe de la sonde et le fil de référence de la sonde.
- Ne provoquez jamais de court-circuit lors de la mesure de sources à courant de sortie élevé.
- Utilisez uniquement des sondes et accessoires conformes à la catégorie de mesure (CAT) de votre tâche. La catégorie de mesure des produits est définie dans la fiche technique. Si vous utilisez des accessoires autres que ceux de Rohde & Schwarz, vérifiez qu'ils sont adaptés à l'instrument et à la tâche de mesure.
- Réglez le facteur d'atténuation correct sur l'appareil selon la sonde utilisée. Dans la négative, les résultats de la mesure ne refléteront pas le niveau de tension réel et vous pourriez mal évaluer le risque effectif.
- Lorsque vous travaillez avec des sondes à tension et à courant élevés, respectez les conditions d'utilisation supplémentaires spécifiées dans ces consignes de sécurité.
- Les pointes de la sonde sont extrêmement pointues et peuvent facilement pénétrer les vêtements et la peau. Manipulez les pointes de la sonde avec le plus grand soin. Pour remplacer une pointe de sonde, utilisez une pince ou une pincette pour éviter les blessures. Pour le transport des accessoires, utilisez toujours la boîte fournie avec la sonde.
- Protégez la sonde contre les chocs mécaniques. Évitez d'exercer une tension excessive sur le câble de la sonde ou de l'exposer à des courbures prononcées. Le fait de toucher un câble cassé pendant les mesures peut causer des blessures.
- Effectuez toutes les connexions de sonde à l'appareil avant d'appliquer la tension.

Travail avec des tensions dangereuses

Les tensions supérieures à 30 V eff., 42 V c.à-.c ou 60 V c.c. sont considérées comme des tensions de contact dangereuses. Le contact direct avec de telles tensions peut causer des blessures graves.

Assurez-vous que seules des personnes compétentes en électricité utilisent les produits pour les mesures de tensions de contact dangereuses. Ces conditions de travail exigent une instruction et une expérience spéciales pour percevoir les risques et éviter les dangers que l'électricité peut créer. Lors des travaux en présence de tensions de contact dangereuses, prenez des mesures de protection pour empêcher le contact direct avec le montage de mesure :

- Ne touchez ni les connexions ni les composants exposés lors de la mise sous tension.
- Coupez le circuit de test lors de la connexion et de la déconnexion des fils de la sonde.
- Utilisez uniquement des sondes de tension, fils d'essai et adaptateurs isolés.
- Assurez-vous que les fils d'entrée répondent aux exigences de sécurité de votre mesure.

Les fils d'entrée livrés peuvent avoir un indicateur d'usure de la gaine qui indique une gaine usée par une couleur différente. Dans ce cas, n'utilisez pas le fil d'entrée. Remplacez-le par un nouveau fil.

N'utilisez pas de fiches bananes de 4 mm sans protection contre les contacts.

Travail avec les sondes de courant

Lorsque vous travaillez avec des sondes de courant, vous pouvez mesurer des courants à haute fréquence ou des courants qui contiennent des composantes à haute fréquence.

- Coupez le circuit de test lors de la connexion de la sonde.
- Ne fixez pas la pince sur des conducteurs nus non isolés. Pour éviter les blessures dues à un court-circuit, mesurez à un endroit sur un fil isolé où l'isolation est suffisante pour la tension du circuit.
- Connectez la sonde uniquement sur le côté secondaire d'un disjoncteur. Grâce à cette mesure, vous éviterez des blessures en cas d'apparition d'un court-circuit.
- Les effets suivants peuvent provoquer des brûlures et un incendie ou endommager l'emplacement de mesure :
 - La perte par courants de Foucault peut provoquer un échauffement de la tête du capteur.
 - Le chauffage diélectrique peut provoquer l'échauffement de l'isolation des cordons et d'autres matériaux.

Catégories de mesure

La norme CEI 61010-2-030 définit les catégories de mesure qui évaluent les appareils en fonction de leur capacité à résister aux surtensions transitoires de courte durée, qui surviennent en plus de la tension de service. Utilisez la configuration de mesure uniquement dans des environnements électriques pour lesquels ils sont prévus.

- 0 Appareils sans catégorie de mesure Pour les mesures effectuées sur des circuits qui ne sont pas raccordés directement au secteur ; par exemple, les composants électroniques et les circuits alimentés par des batteries, et les circuits secondaires spécialement protégés. Cette catégorie de mesure est désignée par le sigle CAT I.
- CAT II :

Pour les mesures effectuées sur des circuits raccordés directement à l'installation basse tension via une prise de courant standard ; par exemple, les appareils électroménagers et les outils portables.

• CAT III :

Pour les mesures effectuées sur les installations d'un bâtiment, incluant les boîtes de jonction, les disjoncteurs, les tableaux de distribution et l'équipement doté d'une connexion permanente à l'installation fixe.

• CAT IV :

Pour les mesures effectuées à la source de l'installation basse tension, incluant les compteurs d'électricité et les dispositifs de protection primaire contre les surintensités.

Nettoyage du produit

Utilisez un chiffon sec, non pelucheux, pour nettoyer le produit. Lors du nettoyage, gardez à l'esprit que le boîtier n'est pas étanche. N'utilisez aucun produit de nettoyage liquide.

Signification des étiquettes de sécurité

Les étiquettes de sécurité présentes sur le produit mettent en garde contre les risques potentiels.

	Danger potentiel Lisez la documentation du produit pour éviter tout risque de blessures corporelles ou d'en-
	dommagement du produit.
	Produit lourd
	Soyez prudent lorsque vous soulevez, déplacez ou transportez le produit. Le transport du pro- duit nécessite au moins deux personnes, ou un équipement de manutention.
	Danger électrique
14	Indique des éléments sous tension. Risque de choc électrique, d'incendie, de blessures cor- porelles, voire danger de mort.
	Borne de mise à la terre
	Connectez cette borne à un conducteur externe relié à la terre ou à une borne de terre de pro- tection. Si un problème électrique survient, cette connexion vous protège contre les risques de choc électrique.

1.1.2 Étiquettes présentes sur le produit

Les étiquettes présentes sur le boîtier vous informent à propos :

- De la sécurité individuelle, voir "Signification des étiquettes de sécurité" à la page 20
- De la sécurité relative au produit et à l'environnement, voir Tableau 1-1
- Identification du produit

<u>, </u>	Borne de mise à la terre du châssis
	Soyez prudent lorsque vous manipulez des appareils sensibles à l'électricité statique.
X	Étiquetage conforme à la norme EN 50419 concernant la mise au rebut des équipements élec- triques et électroniques après la fin de la durée de vie du produit.
	Pour plus d'informations, voir "Mise au rebut d'équipements électriques et électroniques" à la page 592.

Tableau 1-1 : Étiquettes concernant la sécurité du produit et de l'environnement

1.1.3 Messages d'avertissement dans la documentation

Un message de mise en garde signale un risque ou un danger dont vous devez être conscient. Le mot d'alerte indique la gravité du danger et la probabilité qu'il se produise si vous ne respectez pas les mesures de sécurité.

AVERTISSEMENT

Situation potentiellement dangereuse. Peut provoquer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

Situation potentiellement dangereuse. Peut entraîner des blessures mineures ou modérées si elle n'est pas évitée.

AVIS

Risques potentiels de dommage. Peut entraîner des dommages au produit pris en charge ou à d'autres biens.

Consignes de sécurité et informations réglementaires

1.1.4 Déclaration de conformité CE

ROHDE&SCHWARZ





This is to certify that:

Equipment type	
RTB2002	
RTB2004	

Stock No. 1333.1005x02 1333.1005x04 x = "." or "K" Designation OSCILLOSCOPE 2 CHANNELS OSCILLOSCOPE 4 CHANNELS

complies with the provisions of the Directive of the Council of the European Union on the approximation of the laws of the Member States

relating to electrical equipment for use within defined voltage limits (2014/35/EU) [LVD]
 relating to electromagnetic compatibility (2014/30/EU) [EMCD]
 relating to restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) [RoHS]
 Conformity is proven by compliance with the following standards
 EN 61010-1: 2010/A12019
 EN 61010-2-030: 2010
 EN 61326-2:1: 2013
 EN 61326-2:1: 2013
 EN 65011: 2016/A1:2017; Group I, Class A equipment
 EN IEC 63000: 2018

For the assessment of electromagnetic compatibility, the limits of radio interference for Class A equipment as well as the immunity to interference for operation in industry have been used as a basis.

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG Mühldorfstr. 15, D-81671 Munich

Munich, 2021-07-07 3632.0469.02 03.00

EN

CE

Corporate Quality Management GF-QP / Lambertus HM Page 1 / 1 Consignes de sécurité et informations réglementaires

1.1.5 Déclaration de conformité UKCA

ROHDE&SCHWARZ





This is to certify that:

Equipment type RTB2002 RTB2004 Stock No. 1333.1005x02 1333.1005x04 x = "." or "K" Designation OSCILLOSCOPE 2 CHANNELS OSCILLOSCOPE 4 CHANNELS

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK Statutory Instruments (and their amendments):

- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (S.I. 2016/1101)
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091)
- Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (S.I. 2012/3032)

Conformity is proven by compliance with the following standards:

EN 61010-1: 2010/A12019 EN 61010-2-030: 2010 EN 61326-1: 2013 EN 61326-2-1: 2013 EN 55011: 2016/A1:2017; Group I, Class A equipment EN IEC 63000: 2018

For the assessment of electromagnetic compatibility, the limits of radio interference for Class A equipment as well as the immunity to interference for operation in industry have been used as a basis.

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG Mühldorfstr. 15, D-81671 Munich

 Munich, 2021-07-07
 Corporate Quality Management GF-QP / Lembertus

 3632.0469.04
 01.00
 UKCA
 EN
 HM
 Page 1 / 1

1.1.6 Korea certification class A



이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

1.2 Vue d'ensemble de la documentation

Ce chapitre fournit une vue d'ensemble de la documentation utilisateur du R&S RTB2000.

1.2.1 Manuels et aide de l'instrument

Vous trouverez les manuels sur la page produit à :

www.rohde-schwarz.com/manual/rtb2000

Manuel de prise en main

Présente le R&S RTB2000 et décrit comment configurer le produit. Une version imprimée en anglais est inclue à la livraison.

Manuel d'utilisation

Contient la description de tous les modes et de toutes les fonctions de l'appareil. Il fournit également une présentation du contrôle à distance, une description complète des commandes de contrôle à distance avec des exemples de programmation, ainsi que des informations sur la maintenance et les interfaces de l'instrument. Inclut le contenu du manuel de prise en main.

La version en ligne du manuel d'utilisation fournit l'intégralité des contenus en affichage immédiat sur internet.

Aide de l'instrument

L'aide propose un accès rapide et contextualisé à la description fonctionnelle directement sur l'instrument.

Consignes de sécurité

Fournit les consignes de sécurité dans plusieurs langues. Le document imprimé est fourni avec le produit.

Manuel des procédures de sécurité de l'instrument

Traite des problèmes de sécurité lors de l'utilisation du R&S RTB2000 dans des zones sécurisées.

Manuel de service

Décrit la performance de test pour la vérification des spécifications annoncées, le remplacement et la réparation de module, la mise à jour du firmware, le dépannage et l'élimination de défaut, il contient les dessins mécaniques et les listes de pièces détachées. Le manuel de service est disponible pour les utilisateurs inscrits sur le système d'information mondial Rohde & Schwarz (GLORIS, https://gloris.rohde-schwarz.com).

1.2.2 Fiche technique et brochure

La fiche technique contient les spécifications techniques du R&S RTB2000. Elle liste également les options avec leurs références de commande et les accessoires optionnels. La brochure fournit une vue d'ensemble de l'appareil et présente ses caractéristiques spécifiques.

Voir www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/rtb2000

1.2.3 Certificat de calibration

Le document est disponible sur https://gloris.rohde-schwarz.com/calcert. Vous avez besoin de l'identifiant de votre instrument, que vous trouverez sur une étiquette du panneau arrière.

1.2.4 Notes de mise à jour et acceptation open source

Les notes de mise à jour contiennent la liste des nouvelles fonctionnalités, des améliorations ainsi que des problèmes connus de la version actuelle du firmware, et décrivent l'installation du firmware. Le document d'acceptation des données utilisées en open source fournit les textes de licence du logiciel utilisé en open source.

Voir www.rohde-schwarz.com/firmware/rtb2000. Le document d'acceptation open source peut également être lu directement sur l'instrument.

1.3 Conventions utilisées dans la documentation

1.3.1 Conventions typographiques

Les marqueurs de texte suivants sont utilisés tout au long de cette documentation :

Convention	Description	
"Éléments de l'interface utilisa- teur graphique"	Tous les noms des éléments de l'interface utilisateur graphique à l'écran, tels que les fenêtres, les menus, les options, les boutons, et les touches virtuelles sont contenus entre guillemets.	
[Keys]	Le nom des touches et boutons sont entre crochets.	
Filenames, commands, program code	Les noms de fichiers, les commandes, les échantillons de codage et les sortie d'écran se distinguent dans une autre police.	
Entrée	L'entrée à saisir par l'utilisateur est affichée en italique.	
Liens	Les liens cliquables sont affichés en police bleue.	
"Références"	Les références aux autres éléments de la documentation sont entre parenthèses.	

1.3.2 Conventions pour les descriptions de procédure

En ce qui concerne l'utilisation de l'appareil, plusieurs méthodes différentes permettent parfois d'effectuer la même tâche ou d'atteindre le même résultat. Dans ce cas, la procédure utilisant l'écran tactile est décrite. Tous les éléments qui peuvent être activés tactilement peuvent également l'être en utilisant une souris supplémentaire connectée. La procédure alternative utilisant les touches de l'instrument ou le clavier de l'écran est uniquement décrite si elle est différente des procédures de fonctionnement standards.

Le terme "sélectionner" peut faire référence à n'importe laquelle des méthodes décrites, par exemple l'utilisation d'un doigt sur l'écran tactile, un pointeur de souris à l'écran, ou une touche de l'instrument ou un clavier.

1.3.3 Notes sur les captures d'écran

Lorsque nous décrivons les fonctions du produit, nous utilisons des captures d'écran à titre d'exemple. Ces captures d'écran sont destinées à illustrer, autant que faire se peut, les fonctions fournies et d'éventuelles interdépendances entre les paramètres. Les valeurs affichées peuvent ne pas représenter des scénarios d'utilisation réalistes.

Les captures d'écran illustrent généralement un produit entièrement équipé, qui est : avec toutes les options installées. Aussi, certaines des fonctions présentées sur la capture d'écran peuvent être indisponibles dans la configuration spécifique de votre produit.

2 Prise en main

2.1 Préparation à l'utilisation

Ici, vous trouverez les informations de base relatives au réglage de l'instrument pour la première fois ou lorsque vous changez de site d'utilisation.

2.1.1 Levage et transport

Voir : "Levage et transport de l'appareil" à la page 16.

2.1.2 Déballage et vérification

- 1. Déballez le produit avec précaution.
- Conservez l'emballage d'origine. Utilisez-le lors du transport ou de l'expédition ultérieure du produit.
- 3. utilisation des notes de livraison, vérifiez que l'équipement soit complet.
- 4. Vérifiez que l'instrument ne soit pas endommager.

Si la livraison est incomplète ou si l'équipement est endommagé, contactez Rohde & Schwarz.

Contenus de la livraison

Le colis de livraison contient les éléments suivants :

- R&S RTB2000 oscilloscope
- Sondes R&S RT-ZP03 (2x pour le R&S RTB2002; 4x pour le R&S RTB2004)
- Un câble d'alimentation spécifique au pays
- Manuel de "prise en main" imprimé
- Brochure imprimée relative aux consignes de sécurité des oscilloscopes et accessoires Rohde & Schwarz (Multilingue)

2.1.3 Sélection du site d'utilisation

Des conditions de fonctionnement spécifiques assurent l'exploitation correcte et évitent d'endommager le produit et les appareils connectés. Pour de plus amples informations sur les conditions environnementales telles que la température ambiante et l'humidité, consultez la fiche technique.

Voir également "Sélection du site d'exploitation" à la page 16.

Classes de compatibilité électromagnétique

La classe de compatibilité électromagnétique (CEM) indique l'endroit où vous pouvez utiliser le produit. La classe CEM du produit est indiquée dans la fiche technique, sous "Données générales".

- Un équipement de classe B est adapté pour une utilisation dans :
 - des environnements résidentiels
 - des environnements qui sont directement connectés à un réseau d'alimentation basse tension qui alimente des bâtiments résidentiels
- Un équipement de classe A est prévu pour une utilisation dans des environnements industriels. Il peut causer des perturbations radioélectriques dans les environnements résidentiels en raison d'éventuelles perturbations conduites et rayonnées. Par conséquent, il n'est pas adapté pour les environnements de classe B. Si un équipement de classe A cause des perturbations radioélectriques, prenez les mesures appropriées pour les éliminer.

2.1.4 Installation du produit

Lors du réglage de l'instrument, suivez les consignes de sécurité :

- "Installation du produit" à la page 16
- "Utilisation prévue" à la page 15

2.1.4.1 Positionnement du produit sur un banc

Pour une utilisation autonome, placez l'instrument sur un banc horizontal avec une surface plane. L'instrument peut être utilisé en position horizontale, debout sur ses pieds, ou avec les pieds repliés en dessous.

Installation du produit sur un plan de travail

- Placez le produit sur une surface stable, plane et de niveau. Assurez-vous que la surface peut supporter le poids du produit. Pour consulter le poids, voir la fiche technique.
- ATTENTION ! Les pieds repliables peuvent s'affaisser. Voir "Installation du produit" à la page 16.

Repliez ou dépliez les pieds toujours complètement. Avec les pieds dépliés, ne placez rien sur le dessus ou sous le produit.

3. **ATTENTION !** Le produit peut tomber et provoquer des blessures.. La surface supérieure est trop petite pour un empilage. N'empilez jamais un autre produit sur le dessus du produit.



Comme alternative, vous pouvez monter plusieurs produits dans une baie.

4. AVIS ! Une surchauffe peut endommager le produit.

Pour éviter la surchauffe, prenez les mesures suivantes :

- Respectez une distance minimale de 10 cm entre les ouvertures du ventilateur du produit et tout objet se trouvant à proximité.
- Ne placez pas le produit à proximité d'un équipement générant de la chaleur, tel que des radiateurs ou d'autres produits.

2.1.4.2 Montage du produit dans un tiroir

L'instrument peut être installé dans un tiroir en utilisant un kit adaptateur. La référence de commande est donnée dans la fiche technique. Les consignes d'installation font parties du kit adaptateur.

Pour préparer la baie

- Respectez les exigences et les instructions dans "Installation du produit" à la page 16.
- AVIS ! Un flux d'air insuffisant peut provoquer une surchauffe et endommager le produit.

Concevoir et mettre en œuvre un concept de ventilation efficace pour le rack.

Pour monter le R&S RTB2000 dans un tiroir

- 1. Utilisez un kit adaptateur qui correspond aux dimensions du R&S RTB2000 afin de préparer l'instrument pour le montage en tiroir. Pour plus d'informations sur les dimensions, voir la fiche technique.
 - a) Commandez le kit adaptateur conçu pour le R&S RTB2000. Pour la référence de commande, voir la fiche technique.
 - b) Monter le kit adaptateur. Suivez les consignes d'assemblage fournies avec le kit adaptateur.
- Poussez le produit dans l'étagère jusqu'à ce que les supports de la baie s'adaptent parfaitement au tiroir.
- 3. Serrez toutes les vis sur les supports de la baie avec un couple de serrage de 1,2 Nm afin de fixer le produit sur le tiroir.

Pour démonter le produit de la baie

- 1. Dévissez les vis sur les supports de la baie.
- 2. Retirez le produit du tiroir.
- 3. Si vous placez à nouveau le produit sur un banc de travail, démontez le kit adaptateur du produit. Suivez les consignes fournies avec le kit adaptateur.

2.1.5 Considérations pour la configuration de test

Respectez les consignes de sécurité, voir "Exécution de mesures" à la page 18.

Sélection de câble et interférences électromagnétiques (EMI)

Des perturbations électromagnétiques (EMI) sont susceptibles de détériorer les résultats des mesures.

Pour supprimer le rayonnement électromagnétique pendant le fonctionnement :

- Utilisez des câbles blindés haute qualité, par exemple, des câbles RF et LAN double blindage.
- Toujours placer des terminaisons sur des câbles ouverts.
- Assurez-vous que les appareils externes connectés soient conformes aux réglementations CEM.

Accessoires de mesure

Utilisez uniquement des sondes et accessoires de mesure en conformité avec la norme IEC 61010-031.

Niveaux des signaux d'entrée et de sortie

Les informations sur les niveaux de signaux sont fournies dans la fiche technique. Gardez les niveaux de signal dans les plages spécifiées afin de ne pas endommager le produit et les appareils connectés.

Prévention des décharges électrostatiques (DES)

Une décharge électrostatique est plus susceptible de se produire lorsque vous connectez ou déconnectez un dispositif sous test.

 AVIS ! Risque de décharge électrostatique. La décharge électrostatique peut endommager les composants électroniques du produit ainsi que l'objet sous test (DUT).

Reliez-vous à la terre pour éviter les décharges électrostatiques :

- a) Utilisez un bracelet et un cordon antistatique afin de vous connecter vousmême à la terre.
- b) Utilisez un tapis conducteur électrique et une bande de talon.

Au cours de l'utilisation, si le firmware rencontre une sérieuse perturbation inattendue (par exemple à cause de la décharge électrostatique ESD), il réinitialise certains com-

posants matériels et initie un nouvel alignement afin de garantir le bon fonctionnement de l'instrument. Il restaure donc les réglages utilisateur dans les statuts où ils étaient avant la perturbation.

2.1.6 Branchement au secteur

Pour les informations de sécurité, voir "Connexion à l'alimentation et à la terre" à la page 17.

Le R&S RTB2000 peut être utilisé avec différentes tensions d'alimentation AC et s'y adapte automatiquement.

Les gammes nominales sont :

- 100 V à 240 V AC de 50 Hz à 60 Hz, avec une fluctuation de tension maximale de 10% en ligne
- 0,95 A à 0,5 A
- max. 60 W
- Branchez le câble d'alimentation AC sur le connecteur d'alimentation AC situé sur le panneau arrière du produit. Utilisez uniquement le câble d'alimentation AC livré avec le produit.
- Branchez le câble d'alimentation AC dans une prise dotée d'une liaison de masse. Les valeurs requises sont listées à côté du connecteur AC et dans la fiche technique.

2.1.7 Mise sous / hors tension

L'instrument est mis sous / hors tension avec l'interrupteur et la touche [Standby].

Tableau 2-1 : Vue d'ensemble des statuts d'alimentation

Statuts	DEL	Interrupteur d'alimentation
Off	(éteint)	[0] (off)
En veille	● jaune	[l] (on)
Prêt	vert	[l] (on)

Pour mettre le produit sous tension

Le produit est hors tension mais connecté à l'alimentation.

1. Placez l'interrupteur d'alimentation situé sur le panneau arrière de l'instrument sur la position [l].

La touche d'alimentation s'illumine. La clé est située dans le coin inférieur gauche du panneau avant.

2. Appuyez sur la touche [Standby].

L'instrument effectue une vérification système puis démarre le firmware.

La touche [Standby] passe au vert et les touches rétro-éclairées du panneau avant s'illuminent. Si la session précédente s'était terminée de manière régulière, l'oscilloscope utilise les derniers réglages.

Avant que vous ne démarriez les mesures, assurez-vous de respecter la phase de préchauffage spécifiée dans la fiche technique.

Pour mettre le produit hors tension

Le produit est dans le statut prêt.

Appuyez sur la touche [Standby].

Tous les réglages actuels sont sauvegardés, et le logiciel est mis hors tension. La touche [Standby] devient jaune. L'alimentation de veille n'alimente que les circuits de l'interrupteur d'alimentation.

Pour se déconnecter de l'alimentation

Le produit est dans le statut de veille.

 AVIS ! Risque de perte de données. Si vous déconnectez le produit de l'alimentation lorsqu'il est dans l'état prêt, vous pouvez perdre des réglages et des données. Arrêtez-le d'abord.

Placez l'interrupteur d'alimentation sur la position [0].

La DEL du bouton [Standby] s'éteint.

2. Déconnectez le produit de la source d'alimentation.

2.2 Tour de l'instrument

2.2.1 Panneau avant

Figure 2-1 illustre le panneau avant du R&S RTB2000. Les touches de fonction sont regroupées dans des blocs fonctionnels sur la droite de l'affichage.

Prise en main

Tour de l'instrument



Figure 2-1 : Panneau avant du R&S RTB2004 avec 4 voies d'entrée

- 1 = Affichage
- 2 = Contrôles des configurations horizontale et verticale
- 3 = Réglages de déclenchement, contrôles d'action et d'analyse
- 4 = Voies d'entrée analogiques (2 voies pour R&S RTB2002, 4 voies pour R&S RTB2004)
- 5 = Entrée déclenchement externe
- 6 = Connecteurs sonde logique (option R&S RTB-B1)
- 7 = Connecteurs pour sonde de compensation et générateur de pattern optionnel (R&S RTB-B6)
- 8 = Connecteur USB
- 9 = Connecteur de sortie auxiliaire (Aux Out)
- 10 = [Standby]

2.2.1.1 Connecteurs d'entrée



Entrées BNC (4 et 5)

Le R&S RTB2000 possède deux ou quatre voies d'entrée (4) pour connecter les signaux d'entrée. L'entrée de déclenchement externe (5) est utilisée pour contrôler la

mesure par un signal externe. Le niveau de déclenchement peut être réglé de -5 V à 5 V.

L'impédance d'entrée de toutes les entrées BNC est de 1 M Ω . Pour les sondes qui nécessitent une impédance d'entrée de 50 Ω , utilisez l'adaptateur 50 Ω R&S HZ22.

Suivez les consignes de sécurité :

- "Exécution de mesures" à la page 18
- "Travail avec des tensions dangereuses" à la page 18

La tension d'entrée maximale sur les *voies d'entrée* ne doit pas dépasser 400 V (crête) et 300 V (RMS).

Pour *l'entrée de déclenchement externe*, la tension d'entrée maximale est de 400 V (crête) et 300 V (RMS).

Les surtensions transitoires ne doivent pas dépasser 400 V (crête).

Sonde logique (6)

Les connecteurs pour les voies logiques peuvent être utilisées si l'option signaux mixtes R&S RTB-B1 est installée. L'option fournit des connecteurs pour deux sondes logiques dotées de 8 voies numériques chacune (D0 à D7 et D8 à D15).

La tension d'entrée maximale est de 40 V (crête) à une impédance d'entrée de 100 k Ω . La fréquence d'entrée maximale pour un signal, avec une oscillation de la tension d'entrée minimale et un hystérésis moyen de 800 mV (Vcc), est de 300 MHz.

2.2.1.2 Autres connecteurs sur le panneau avant



[Pattern Generator] (7)

Connecteurs pour le générateur de pattern P0, P1, P2, P3.

Le signal "Demo 1" est conçu pour les démonstrations.

[Probe Comp.] (7)

Borne de compensation de sonde pour prendre en charge l'ajustement des sondes passives sur la voie de l'oscilloscope.

- Signal à onde carrée pour la compensation de sonde.
- L Connecteur de masse pour les sondes.

[USB] type A (8)

Interface USB 2.0 type A pour connecter une souris ou un clavier, ou encore un lecteur flash USB pour le stockage et le chargement de réglages d'instruments et de données de mesure, ainsi que pour mettre à jour le firmware.

[Aux Out] (9)

Sortie BNC multifonctions qui peut fonctionner en tant que sortie bon / mauvais et de déclenchement, sortie de fréquence de référence 10 MHz, et en tant que générateur de formes d'ondes (avec l'option R&S RTB-B6).

2.2.2 Panneau arrière

Figure 2-2 indique le panneau arrière du R&S RTB2000 avec ses connecteurs.



Figure 2-2 : Vue du panneau arrière du R&S RTB2000

- 1 = Connecteur LAN
- 2 = Connecteur USB, type B
- 3 = Connecteur d'alimentation AC et interrupteur principal
- 4 = Emplacement du verrou de Kensington pour sécuriser l'instrument contre le vol
- 5 = Boucle de verrouillage pour sécuriser l'instrument contre le vol
- 6 = non utilisé

[LAN] (1)

Connecteur 8 broches RJ-45 utilisé pour connecter l'instrument à un réseau local (LAN). Il supporte jusqu'à 1 Gbit/s.

[USB] type B (2)

Interface USB 2.0 de type B (appareil USB) pour le contrôle de l'instrument.

Alimentation AC : connecteur secteur et interrupteur principal (3)

L'instrument prend en charge une large gamme d'alimentations. Il s'ajuste automatiquement à la bonne gamme pour la tension appliquée. Il n'y a aucun système de sélection de la tension de ligne.

L'interrupteur principal AC déconnecte l'instrument et la ligne d'alimentation AC.
3 Les bases du fonctionnement

3.1 Vue d'ensemble de l'affichage

L'affichage à écran tactile de l'instrument indique les formes d'ondes et les résultats de mesure, ainsi que les informations et tout ce dont vous avez besoin pour contrôler l'instrument.



Figure 3-1 : Affichage du R&S RTB2000 avec 4 voies

- 1 = Barre d'outils
- 2 = Source de déclenchement, paramètre de déclenchement principal (ici : la pente pour un déclenchement de front), niveau de déclenchement
- 3 = Mode de déclenchement et taux d'échantillonnage
- 4 = Échelle horizontale (échelle temporelle) et position horizontale
- 5 = Statut de l'acquisition et mode d'acquisition
- 6 = Date, heure, mode éducation si actif (ici : off), statut de la connexion LAN (vert = connectée, gris = non connectée, jaune = en cours de connexion)
- 7 = Marqueur du niveau de déclenchement, dans la couleur de la source de déclenchement
- 8 = Marqueur de la position de déclenchement, dans la couleur de la source de déclenchement
- 9 = Les marqueurs de voies indiquent les niveaux; la voie C2S est sélectionnée, c'est à dire qu'elle a le focus
- 10 = Résultats de mesure (ici : mesures automatiques sur la gauche, curseurs de mesure sur la droite)

- 11 = Réglages verticaux des voies analogiques actives : échelle verticale, limitation de bande passante (aucun indicateur = bande passante totale, B_W= fréquence limitée), couplage (AC, DC, masse), atténuation de sonde. La voie 2 est sélectionnée.
- 12 = Réglages du générateur de formes d'ondes (nécessite l'option R&S RTB-B6)
- 13 = Bouton Menu

3.2 Sélection de l'application

La fenêtre "Sélection applications" fournit un accès rapide à toutes les applications disponibles.

- ▶ Il existe plusieurs manières d'ouvrir la fenêtre "Sélection applications" :
 - Appuyez sur la touche [Apps Selection].
 - Appuyez sur l'icône en losange "Menu" dans le coin inférieur droit de l'écran.



- Faîtes défiler.
- Sélectionnez "Applications".



3.3 Utilisation de l'écran tactile

3.3.1 Accéder aux fonctionnalités en utilisant le menu principal

L'utilisation de l'écran tactile du R&S RTB2000 est aussi facile que l'utilisation de votre téléphone mobile. Pour ouvrir le menu principal, appuyez sur le bouton "Menu" – qui correspond au logo R&S dans le coin inférieur droit de l'affichage.



Figure 3-2 : Ouvrez le menu principal et sélectionnez une fonction du menu

Utilisation de l'écran tactile



Figure 3-3 : Activez ou désactivez (à gauche) et sélectionnez une valeur de paramètre (à droite)

▶ Pour fermer le menu :

Appuyez sur "Back", ou sur le diagramme en dehors du menu.

3.3.2 Accéder aux fonctionnalités en utilisant les raccourcis

Les étiquettes dans la barre d'informations en haut de l'affichage, les étiquettes de la voie et les résultats en bas proposent des raccourcis pour la plupart des réglages importants. Si vous appuyez sur une étiquette, un menu de raccourcis s'ouvre, le clavier pour les saisies numériques, les commutations de réglage, ou le menu correspondant s'ouvre. La réponse dépend du paramètre sélectionné.



Figure 3-4 : Menus de raccourcis pour la voie (gauche) et la pente de déclenchement (droite)

Ç

Dans le menu de raccourcis, vous pouvez également ouvrir le menu entier correspondant.

Vous pouvez également désactiver les voies.

3.3.3 Saisie de données

Pour saisir des valeurs numériques exactes, l'instrument fournit un clavier à l'écran. Pour les saisies textes, le clavier à l'écran fonctionne de la même manière.



Figure 3-5 : Saisir une valeur numérique et une unité

3.3.4 Utilisation des gestuelles tactiles

Faire glisser un doigt



Faîtes glisser *horizontalement* sur le diagramme pour changer la position horizontale des forme d'ondes. Dans le domaine fréquentiel, la fréquence centrale est modifiée.

Faîtes glisser *verticalement* sur le diagramme pour changer la position verticale de la forme d'onde sélectionnée.

Pour ajuster la position verticale de chaque forme d'onde, le niveau de déclenchement, et la position de déclenchement, faîtes glisser le marqueur correspondant sur l'affichage.

Pour faire glisser une ligne de curseur, appuyez sur la ligne et faîtes-la glisser à la position requise.



Faire glisser avec un doigt

Glissez le doigt sur le menu pour le faire défiler.

Glisser et étirer avec deux doigts

Écartez ou resserrez deux doigts dans la direction *verticale* pour changer l'échelle verticale de la forme d'onde sélectionnée.

Écartez ou resserrez deux doigts dans la direction *horizontale* pour changer l'échelle horizontale de toutes les formes d'ondes. Dans le domaine fréquentiel, le span de fréquence est changé.

Faire glisser deux doigts

The second

Si l'option historique R&S RTB-K15 est installée, faîtes glisser deux doigts sur le diagramme pour naviguer à travers les segments de l'historique.

3.4 Touches du panneau avant

Pour une vue d'ensemble des touches du panneau avant, voir la figure 2-1 à la page 33.

Les touches et les boutons rotatifs du panneau avant sont regroupés dans des blocs fonctionnels :

- Chapitre Horizontal : voir Chapitre 4.2.1, "Contrôles HORIZONTAUX", à la page 52.
- Chapitre Vertical: voir Chapitre 4.3.1, "Contrôles VERTICAUX", à la page 55.
- Chapitre Trigger: voir Chapitre 5.1, "Contrôles du déclenchement", à la page 72
- Chapitre Action, voir Chapitre 3.4.1, "Contrôles d'action", à la page 42.
- Chapitre Analysis, voir Chapitre 3.4.2, "Contrôles d'analyse", à la page 43.

3.4.1 Contrôles d'action

Les touches Action règlent l'instrument dans un statut défini, et fournissent des fonctions de sauvegarde et de chargement.



[Camera]

Sauvegarde des captures d'écran, des formes d'ondes et / ou des réglages en fonction de la configuration dans [Save Load] > "onetouch".

[Save Load]

Ouvre le menu "Fichier", où vous pouvez :

- Sauvegarder des réglages de l'instrument, des formes d'ondes, des formes d'ondes de référence et des captures d'écran
- Restaurer (charger) des données qui ont été sauvegardées précédemment
- Importer et exporter des réglages et des formes d'ondes de référence
- Configurer la sortie d'une capture d'écran
- Configurer le comportement de la touche [Camera]

[Touch Lock]

Verrouille l'écran tactile pour éviter toute utilisation involontaire. Lorsque l'écran tactile est désactivé, la touche est éclairée. Appuyez de nouveau pour déverrouiller l'écran tactile.

[Clear Screen]

Efface toutes les formes d'ondes, les annotations et les résultats de mesure des formes d'ondes effacées. Tous les réglages restent inchangés.

Commande à distance : DISPlay:CLEar[:SCReen] à la page 471

3.4.2 Contrôles d'analyse

Les contrôles dans le bloc fonctionnel [Analysis] ouvrent divers menus pour l'analyse de signaux.



[Navigation]

La fonction de ce bouton rotatif universel dépend du contexte d'utilisation :

- Si un menu de sélection est ouvert : tournez le bouton rotatif pour sélectionner une valeur.
- Si une valeur numérique est sélectionnée dans le menu, et que le clavier est fermé : tournez le bouton rotatif pour régler une valeur.
- Si les curseurs sont sélectionnés, appuyez sur la touche pour sélectionner une ligne de curseur. Tournez le bouton rotatif pour changer la position de la ligne de curseur sélectionnée.
- Si un clavier est connecté ou un clavier à l'écran est ouvert : tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que le caractère souhaité soit en surbrillance, puis appuyez sur le bouton rotatif pour appliquer la sélection.
- Sinon : tournez le bouton rotatif pour régler l'intensité de la forme d'onde, ou appuyez sur le bouton rotatif pour régler l'intensité à 50%.

[Cursor]

Active le curseur avec la dernière configuration de curseur paramétrée. Un second appui sur la touche ouvre le menu "Curseur". Si le menu est ouvert, un appui sur la touche désactive le curseur et ferme le menu.

[Meas]

Ouvre le menu "Mesure", où vous pouvez configurer jusqu'à 6 mesures en parallèle. Les types de mesure disponibles dépendent du type de la forme d'onde sélectionnée.

[Intensity]

Ouvre le menu "Intensités" pour ajuster la luminosité des éléments d'affichage et de la persistance.

[QuickMeas]

Affiche les résultats des mesures de base automatiques pour la voie sélectionnée en dessous de la grille et directement sur la forme d'onde.

Appuyez sur la touche pour arrêter les mesures rapides.

Note : Les voies autres que celle sélectionnée sont désactivées dans le mode de mesure rapide. Lorsque vous activez des mesures rapides, les mesures par curseur sont automatiquement désactivées. Désactivez les mesures rapides avant la sélection des curseurs.

[Search]

Active la recherche avec la dernière configuration paramétrée. Un second appui sur la touche ouvre le menu "Rechercher", où vous pouvez réaliser une recherche pour divers événements dans une acquisition – par exemple, des crêtes ou des conditions de largeur spécifiques – et analyser les résultats de recherche.

[FFT]

Active les fonctions d'analyse spectrale avec la dernière configuration paramétrée. Un second appui sur la touche ouvre le menu "FFT".

Pour désactiver l'analyse spectrale, appuyez sur la touche [FFT] jusqu'à ce que la forme d'onde du domaine temporel soit affichée.

[Protocol]

Ouvre le menu "Bus", qui contient la configuration des bus série et parallèle, ainsi que les réglages pour le décodage des signaux. Le fonctionnement de la touche nécessite au moins l'option MSO R&S RTB-B1 ou l'une des options de protocoles série. Voir la fiche technique pour les options disponibles.

[Gen]

Ouvre le menu "Générateur de fonctions", où vous pouvez créer diverses formes d'ondes. Le fonctionnement de la touche nécessite l'option R&S RTB-B6.

[Apps Selection]

Ouvre la fenêtre "Sélection applications" où vous pouvez sélectionner l'application ou le protocole nécessaire à votre tâche, par exemple, un test de masque ou de protocole CAN.

3.5 Utilisation de la barre d'outils

La barre d'outils située en haut de l'affichage propose un accès direct aux principales fonctions de contrôle et de mesure. La fonction sélectionnée est mise en surbrillance. Par défaut, la barre d'outils indique les fonctions les plus fréquemment utilisées. Vous pouvez configurer le contenu de la barre d'outils afin que seules les fonctions nécessaires soient affichées.

Certaines fonctions de la barre d'outils sont des actions en un clic. Ces actions sont effectuées immédiatement lorsque vous appuyez sur l'icône. D'autres fonctions de la barre d'outils sont des actions interactives. Lorsque vous appuyez sur une action interactive, un message vous informe de ce qu'il faut faire après.

Configuration de la barre d'outils

1. Appuyez sur l'icône "Toolbar Setup".



- 2. Désactivez les fonctions dont vous n'avez pas besoin.

Accès rapide



4. Fermez la fenêtre.

3.6 Accès rapide

Si la mesure nécessite de modifier les réglages dans différents menus de manière répétitive, vous pouvez utiliser la fonction "QuickAccess". La fonction "QuickAccess" est un menu défini par l'utilisateur, qui peut être ajouté à la barre d'outils.

Pour configurer le menu "QuickAccess" :

- 1. Ajoutez l'icône "QuickAccess" à la barre d'outils comme décrit dans "Configuration de la barre d'outils" à la page 45.
- 2. Ajoutez les réglages et les fonctions nécessaires dans le menu "QuickAccess" :
 - a) Ouvrez le menu qui contient le réglage.
 - b) Faîtes glisser le réglage du menu et déposez-le sur le diagramme. Le réglage est ajouté au "QuickAccess".

c) Répétez les étapes a) et b) pour chaque réglage et fonction dont vous avez besoin pour la mesure.



- 3. Pour retirer les réglages et les fonctions non utiles :
 - a) Appuyez sur l'icône Settings" de la fonction.
 - b) Pour effacer le réglage ou la fonction sélectionné, appuyez sur "Delete".
 - c) Pour effacer entièrement le menu "QuickAccess", appuyez sur "Delete All".
- Pour afficher ou masquer le menu "QuickAccess", appuyez sur l'icône "QuickAccess" de la barre d'outils.

3.7 Menu historique

Le menu historique est une autre manière d'accélérer et de simplifier l'utilisation du R&S RTB2000. Le menu historique est également un menu défini par l'utilisateur, qui peut être ajouté à la barre d'outils. Il enregistre tous les menus que vous utilisez au cours de la session actuelle.

- 1. Ajoutez l'icône "Menu Hist." à la barre d'outils comme décrit dans "Configuration de la barre d'outils" à la page 45.
- 2. Ouvrez certains menus et réglez les paramètres.
- 3. Appuyez sur l'icône "Menu Hist." de la barre d'outils.
- 4. Appuyez sur le menu que vous voulez ouvrir.

Obtenir de l'aide

+)	Ē		•	հուս		₽	•
Und	lo	Delete	Menu Hist.	Zoom	FFT	Annotation	Demo	•
			Acquisit	ion				Ť
			Channel 1					1 1 1
			Horizon	tal				+

3.8 Obtenir de l'aide

Dans la plupart des menus et fenêtres, des graphiques expliquent la signification du réglage sélectionné. Pour d'autres informations, vous pouvez ouvrir l'aide, qui fournit une description fonctionnelle du réglage sélectionné.

Pour ouvrir la fenêtre d'aide

- 1. Appuyez sur l'icône "Menu" dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 2. Appuyez sur "Aide" en haut du menu principal.
- 3. Appuyez sur le réglage à propos duquel vous voulez des informations.



Pour fermer la fenêtre d'aide

 Appuyez sur "Aide" en haut du menu principal, ou appuyez sur l'icône "Close" dans le coin supérieur droit de la fenêtre d'aide.

Connexion des sondes et affichage d'un signal

4 Configuration de la forme d'onde

Ce chapitre décrit comment connecter et paramétrer les sondes, comment ajuster les réglages horizontaux et verticaux, et comment contrôler l'acquisition.

4.1 Connexion des sondes et affichage d'un signal

AVIS

Risque d'endommagement de l'appareil

Veillez à régler le facteur d'atténuation sur l'appareil selon la sonde utilisée. Sinon, les résultats des mesures ne reflètent pas le niveau de tension réel, et vous pourriez méconnaître le risque réel.

L'atténuation des sondes qui sont livrées avec l'instrument, et le facteur d'atténuation par défaut de l'instrument sont de 10:1. Si vous utilisez uniquement les sondes livrées et ne changez pas le facteur d'atténuation, aucun ajustement d'atténuation n'est nécessaire.

1. Connectez d'abord les sondes aux entrées des voies, puis au DUT.

AC	DC					
20/						
Pro	obe					
Auto						
Off	Menu		-80 µs	-60 µs		-40 µs
C1 50	mV/	2	5 mV/	DC 1:1	C3	

2. Appuyez sur l'étiquette de la voie utilisée dans la ligne du bas de l'affichage.

- 3. Appuyez sur "Sonde".
- Sélectionnez le facteur d'atténuation de la sonde. Le facteur d'atténuation de la sonde est indiqué sur la sonde.

Aucune atténuation des sondes passives avec un couplage AC :

Si un couplage AC est réglé, l'atténuation des sondes passives n'a aucun effet, et une tension est appliquée à l'instrument avec un facteur de 1:1. Respectez les limites de tension, sinon vous pouvez endommager l'instrument. **Mesures de courant :** Si vous mesurez le courant en utilisant un shunt résistif en tant que sonde de courant, vous devez multiplier la valeur V/A de la résistance par l'atténuation de la sonde. Par exemple, si une résistance 1 Ω et une sonde 10:1 sont utilisés, la valeur V/A de la résistance est 1 V/A. Le facteur d'atténuation de la sonde est de 0,1, et l'atténuation de la sonde de courant résultante est de 100 mV/A.

- Si vous connectez plusieurs sondes, répétez les étapes 2 à 4 pour les voies restantes.
- 6. Appuyez sur la touche [Autoset].

[Autoset]

Analyse les signaux des voies analogiques actives, et ajuste les réglages horizontaux, verticaux et de déclenchement pour afficher des formes d'ondes stables.

Plus précisément, l'autoset (réglage automatique) ajuste les réglages suivants :

- Les réglages verticaux des voies analogiques : échelle verticale, décalage (offset) et position
- Les réglages horizontaux : échelle de temps (également dans le Zoom, Quickmeas, FFT, et mode XY), la position horizontale du déclenchement
- Déclenchement : règle le mode de déclenchement automatique et le type de déclenchement sur front (sauf pour le déclenchement de pattern), la source de déclenchement pour activer le signal existant, l'hystérésis automatique, le déclenchement du couplage sur DC, la mise hors tension de la réjection de bruit / HF et le délai de déclenchement (hold off)
- Les formes d'ondes de référence et mathématiques sont désactivées
- Les annotations sont effacées
- Les menus sont fermés

L'autoset ne désactive pas les voies analogiques et verticales, et ne modifie pas le mode de l'instrument, ni les réglages des curseurs, de la mesure et du générateur de formes d'ondes.

Pour ajuster uniquement les réglages verticaux d'une voie, utilisez la fonction "Auto Scale" dans le menu raccourci de la voie, voir Chapitre 4.3.2, "Menu de raccourcis pour les voies analogiques", à la page 57.

Commande à distance : AUToscale à la page 325

[Preset]

Réinitialise l'instrument en mode oscilloscope et aux statuts par défaut, sans l'analyse du signal. La configuration définie par l'utilisateur, les mesures et les autres réglages sont retirés et toutes les voies et les formes d'ondes, sauf pour la voie 1, sont désactivés.

Le pré-réglage ne change pas les réglages d'affichage.

Voir aussi : Chapitre 10.3, "Réinitialiser", à la page 202.

Commande à distance : *RST à la page 324

4.2 Configuration horizontale

Les réglages horizontaux, également connus en tant que réglages de base de temps, ajustent les formes d'ondes dans la direction horizontale.

Généralement, le déclenchement est le point déterminant de l'enregistrement de forme d'onde. Dans de nombreux scénarios, vous voulez analyser la forme d'onde certaines fois avant ou après le déclenchement. Pour ajuster la fenêtre d'acquisition horizontale sur la partie intéressante de la forme d'onde, vous pouvez utiliser les paramètres suivants :

- La position horizontale définit la distance temporelle du point de déclenchement (le point zéro du diagramme) jusqu'au point de référence. En changeant la position horizontale, vous pouvez déplacer le point de déclenchement, même en dehors de l'écran.
- Le point de référence est le centre redéfinit de l'échelle de temps à l'écran. Si vous modifiez l'échelle de temps, le point de référence reste fixe à l'écran, et l'échelle est étirée ou compressée des deux côtés du point de référence.



Contrairement aux réglages verticaux, qui sont spécifiques à la forme d'onde, les réglages horizontaux s'appliquent à toutes les formes d'ondes actives.

Il existe plusieurs manières d'ajuster les réglages horizontaux :

- Utiliser les contrôles dans le bloc fonctionnel Horizontal du panneau avant pour mettre à l'échelle les formes d'ondes, et pour régler la position.
- Faire glisser un doigt horizontalement sur l'écran pour changer la position horizontale. Écarter ou resserrer deux doigts pour changer l'échelle horizontale.
- Utiliser les raccourcis pour ajuster l'échelle et la position.
- Utiliser le menu complet pour ajuster tous les réglages horizontaux.

4.2.1 Contrôles HORIZONTAUX



[Position]

Modifie la position du déclenchement, la distance temporelle du point de déclenchement jusqu'au point de référence (décalage de déclenchement). Le point de déclenchement est le point zéro du diagramme. Donc, vous pouvez même régler le point de déclenchement en dehors du diagramme et analyser le signal parfois avant ou après le déclenchement.

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la position vers la droite, et appuyez sur le bouton rotatif pour réinitialiser la valeur à zéro. La valeur actuelle est indiquée dans la barre d'information.

En zoom et en FFT, le bouton rotatif règle la position dans le diagramme actif. Appuyez sur le diagramme que vous voulez ajuster. Si un zoom est actif, soit la position de la fenêtre de zoom soit la position de déclenchement est changée. Dans un diagramme FFT, le bouton rotatif change la fréquence centrale dans le domaine fréquentiel, ou la position de déclenchement dans le domaine temporel.

Commande à distance : TIMebase: POSition à la page 336 REFCurve<m>:HORizontal: POSition à la page 367 TIMebase: ZOOM: TIME à la page 360

[Scale]

Ajuste l'échelle temporelle de l'axe horizontal pour tous les signaux, également connue comme base de temps.

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour étirer les formes d'ondes – la valeur de l'échelle temps/div diminue. Appuyez sur le bouton rotatif pour basculer entre les ajustements d'échelle grossier et fin. La valeur actuelle est indiquée dans la barre d'information.

Dans un diagramme de zoom, le bouton rotatif change l'échelle du zoom. Dans un diagramme FFT, le bouton rotatif change le span. Appuyez sur le diagramme que vous voulez ajuster.

Commande à distance : TIMebase:SCALe à la page 336 REFCurve<m>:HORizontal:SCALe à la page 368 TIMebase:ZOOM:SCALe à la page 359

[Zoom]

Active ou désactive le zoom avec la dernière configuration.

Voir aussi : Chapitre 6.1, "Zoom", à la page 90.

Commande à distance : TIMebase: ZOOM: STATe à la page 359

[Horizontal]

Ouvre le menu pour configurer l'échelle horizontale, la position et le point de référence. L'échelle et la position actuelles sont indiquées dans la barre d'information supérieure.

Si le zoom est actif, vous pouvez trouver également l'échelle du zoom et la position du zoom dans ce menu.

[Acquisition]

Ouvre le menu "Acquisition". Ici, vous contrôlez le traitement des données – la manière dont la forme d'onde est construite à partir des échantillons capturés. Le mode d'acquisition actuel est indiqué dans la barre d'information supérieure.

Voir aussi : Chapitre 4.5, "Configuration de l'acquisition", à la page 66.

4.2.2 Raccourcis pour les réglages horizontaux

Pour ajuster l'échelle et la position horizontales, vous pouvez utiliser les raccourcis en haut de l'affichage. Les étiquettes montrent les valeurs actuelles.



1 = ajuste l'échelle horizontale

2 = ajuste la position horizontale

4.2.3 Réglages horizontaux

Le menu entier "Horizontal" contient tous les réglages horizontaux. Dans le mode zoom, les réglages du zoom également sont listés dans le menu.

Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche [Horizontal].

Horizontal	
Reference Point	Ç
Middle	•
Time Scale	Ç
10	0 μs/
Horizontal Positi	on C
	0 s

Point de référence

Définit le point de référence temporel dans le diagramme. Il est indiqué par un triangle gris en bas du diagramme.

Le point de référence définit quelle partie de la forme d'onde est affichée. Par défaut, le point de référence est affiché au centre de la fenêtre, et vous pouvez le déplacer vers la gauche ou la droite.

Le point de référence est le centre redéfinit de l'échelle temporelle à l'écran. Si vous modifiez l'échelle temporelle en utilisant le bouton rotatif [Scale], le point de référence reste fixe à l'écran, et l'échelle est étirée ou compressée des deux côtés du point de référence. Si vous écartez et resserrez deux doigts sur l'écran tactile pour changer l'échelle temporelle, alors le point de référence est réglé entre les deux doigts.

Commande à distance : TIMebase:REFerence à la page 336

Échelle de temps

Définit l'échelle temporelle de l'axe horizontal pour tous les signaux, également connue comme base de temps. La mise à l'échelle est indiquée dans la barre d'information en dessous de la grille.

Commande à distance : TIMebase:SCALe à la page 336

Position horizontale

Définit la position du déclenchement, la distance temporelle du point de déclenchement jusqu'au point de référence (décalage de déclenchement). Le point de déclenchement est le point zéro du diagramme. En changeant la position horizontale, vous pouvez même déplacer le déclenchement en dehors de l'écran.

Si vous voulez visualiser une partie de la forme d'onde parfois avant et après le déclenchement, saisissez cette durée comme position horizontale. La partie de la forme d'onde requise est affichée autour du point de référence. Utilisez des valeurs positives pour visualiser les parties de la forme d'onde situées après le déclenchement – la forme d'onde et l'origine du diagramme se déplacent vers la gauche.

La valeur est indiquée dans la barre d'information au-dessus de la grille.

Commande à distance : TIMebase: POSition à la page 336

4.3 Configuration verticale

Les contrôles et les paramètres du système vertical ajustent l'échelle et la position verticales de la forme d'onde, et l'affichage de la forme d'onde. Les réglages de sonde font également partie de la configuration verticale.

Les étiquettes des voies en bas de l'affichage indiquent les réglages verticaux de base : échelle verticale (par exemple, la voie 3 dans la figure ci-dessous : 500 mV/div), le couplage (AC), l'atténuation de la sonde (10:1), et la bande passante (si limitée). Une coupure de la forme d'onde est indiquée par des flèches oranges. L'étiquette de la voie sélectionnée possède une ligne de couleur plus claire au-dessus.



Figure 4-1 : Étiquettes des voies. La voie 3 est sélectionnée. La forme d'onde de la voie 1 est coupée.

Il existe plusieurs manières d'ajuster les réglages verticaux :

- utiliser les contrôles dans le bloc fonctionnel Vertical du panneau avant pour sélectionner la voie, pour mettre à l'échelle la forme d'onde et pour régler la position.
- Faire glisser un doigt verticalement sur l'écran pour changer la position de la forme d'onde de la voie sélectionnée.
- Écarter ou resserrer deux doigts dans la direction verticale pour changer l'échelle verticale de la forme d'onde sélectionnée.
- Utiliser le menu raccourci pour ajuster le couplage et la sonde, puis pour régler l'échelle verticale automatiquement.
- Utiliser le menu entier pour ajuster tous les réglages verticaux.

4.3.1 Contrôles VERTICAUX



[Ch <n>]

Pour chaque voie analogique, une touche de voie est disponible. La touche est rétroéclairée dans la couleur de la voie, si la voie est active. L'effet d'un appui sur la touche dépend du statut de la voie :

- Si la voie est désactivée : Active la voie et la sélectionne. Les boutons rotatifs à côté s'éclairent dans la couleur de la voie.
- Si la voie est active mais non sélectionnée : Sélectionne la forme d'onde de la voie.
- Si la voie est sélectionnée, et que le menu est ouvert : Un appui désactive la voie.

Commande à distance :

CHANnel<m>:STATe à la page 327

[Offset/Position (upper knob)]

Le bouton rotatif vertical du haut ajuste ce qui suit, en fonction de la forme d'onde sélectionnée :

- Le décalage ou la position d'une voie analogique (ajustable : menu principal > "Vertical"). L'effet visuel est le même. Alors que le décalage règle une tension, la position est un réglage graphique indiqué en divisions.
- Position verticale d'une forme d'onde mathématique ou de référence, d'un bus série ou d'un module logique

Le bouton rotatif s'éclaire dans la couleur de la forme d'onde sélectionnée. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la forme d'onde. Un appui sur la touche a les effets suivants :

- Voies analogiques, formes d'ondes mathématiques et bus : règle la valeur à zéro.
- Formes d'ondes de référence : règle la position d'origine ou à 0 divisions.
- FFT et bits uniques d'un module : règle la valeur par défaut.
- Pods : règle le centre de l'affichage.

Commande à distance :

CHANnel<m>:POSition à la page 329 CHANnel<m>:OFFSet à la page 329 CALCulate:MATH<m>:POSition à la page 363 REFCurve<m>:VERTical:POSition à la page 368

[Scale]

Règle l'échelle verticale en Volts par division pour changer l'amplitude affichée de la forme d'onde sélectionnée. Pour les formes d'ondes analogiques, la valeur de l'échelle est indiquée dans l'étiquette de la forme d'onde en bas. Le bouton rotatif s'éclaire dans la couleur de la forme d'onde sélectionnée.

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre [Scale] pour étirer la forme d'onde. Ainsi, la valeur de l'échelle V/div diminue. Appuyez sur le bouton rotatif pour basculer entre les ajustements grossier et fin.

Pour obtenir la résolution maximale de l'amplitude de la forme d'onde, assurez-vous que les formes d'ondes couvrent la plupart des hauteurs de l'écran.

Commande à distance :

CHANnel<m>:SCALe à la page 328 CALCulate:MATH<m>:SCALe à la page 363 REFCurve<m>:VERTical:SCALe à la page 368

[Logic]

Active les voies logiques. Un second appui sur la touche ouvre le menu, où vous pouvez sélectionner et configurer des voies numériques pour l'analyse. Si le menu est ouvert, un appui sur la touche désactive les voies logiques.

Le fonctionnement de la touche nécessite l'option MSO R&S RTB-B1.

Les fonctions de l'analyseur logique sont décrites dans Chapitre 13, "Analyseur logique (option R&S RTB-B1, MSO)", à la page 284.

[Ref]

Affiche les formes d'ondes de référence avec leurs dernières configurations. Un second appui sur la touche ouvre le menu, où vous pouvez sélectionner, créer, sauvegarder et charger des formes d'ondes de référence. Si le menu est ouvert, un appui sur la touche désactive les formes d'ondes de référence.

Les formes d'ondes de référence sont décrites dans Chapitre 6.3, "Formes d'ondes de référence", à la page 104.

[Math]

Affiche les formes d'ondes mathématiques avec leur dernière configuration. Une forme d'onde mathématique est une forme d'onde qui est calculée à partir des données capturées. Un second appui sur la touche ouvre le menu, où vous pouvez activer et configurer des formes d'ondes mathématiques, puis sauvegarder et charger des ensembles d'équations. Si le menu est ouvert, un appui sur la touche désactive les formes d'ondes mathématiques.

Les mathématiques sont décrites dans Chapitre 6.2, "Mathématique", à la page 94.

4.3.2 Menu de raccourcis pour les voies analogiques

Pour ajuster la sonde et le couplage, vous pouvez utiliser le menu de raccourcis. Ici, vous pouvez également ouvrir le menu complet, et désactiver la voie.

Pour ouvrir le menu de raccourcis pour une voie, appuyez sur l'étiquette de la voie dans la ligne du bas de l'affichage.

Si la voie n'était pas sélectionnée, appuyez deux fois : Une fois pour sélectionner la forme d'onde, et une seconde pour ouvrir le menu de raccourcis.



Fonctions du menu de raccourcis :

- "AC | DC" : voir "Couplage" à la page 59.
- "<bande passante actuelle>" ("20 MHz" dans l'exemple ci-dessus) : voir "Bande passante" à la page 60.
- "Sonde" : ouvre le menu "Sonde", voir Chapitre 4.4.2, "Réglages sonde", à la page 65.
- "Auto Scale" : analyse le signal de la voie sélectionnée et ajuste l'échelle verticale.
 Cette fonction est uniquement disponible dans le menu de raccourcis de la voie.
- "Off" : désactive la voie.
- "Menu" : ouvre le menu de la voie.

4.3.3 Réglages verticaux

Le menu complet "Vertical" contient tous les réglages verticaux.

- 1. Pour ouvrir le menu "Vertical" :
 - a) Ouvrez le menu principal.
 - b) Sélectionnez "Vertical".
- Sélectionnez le paramètre qui est attribué au bouton rotatif vertical du haut : "Décalage" ou "Position".
- 3. Ouvrez le menu de la voie.

Vertical	
Channel 1	►
Channel 2	►
Channel 3	►
Channel 4	◄
Vert. Positi	on Knob
Position	Offset

Pour ouvrir le menu de la voie directement, appuyez sur la touche de la voie correspondante.

Si la voie était active mais non sélectionnée, appuyez deux fois : Une fois pour sélectionner la forme d'onde, et une seconde pour ouvrir le menu de raccourcis.

Configuration verticale



Figure 4-2 : Menu de voie, séparé en deux moitiés

Bouton rotatif de position Vert.

Sélectionne le paramètre à modifier avec le bouton rotatif [Offset/Position (upper knob)]: "Décalage" ou "Position". Par défaut, la position est réglée. [Preset] n'affecte pas l'attribution.

Voie <n>

Ouvre le menu de la voie.

Statut

Commute la voie sélectionnée sur on ou off.

Commande à distance : CHANnel<m>:STATe à la page 327

Couplage

Sélectionne le couplage d'entrée, qui influence le trajet du signal entre le connecteur d'entrée et l'étage du signal interne suivant. Le couplage actuel de chaque voie est indiqué dans les étiquettes de forme d'onde sous la grille.

"AC" Le couplage AC est très utile si la composante DC d'un signal n'est d'aucun intérêt. Le couplage AC bloque la composante DC du signal de manière à ce que la forme d'onde soit centrée sur le zéro volts.

> Si un couplage AC est réglé, l'atténuation des sondes passives n'a aucun effet, et une tension est appliquée à l'instrument avec un facteur de 1:1. Respectez les limites de tension, sinon vous pouvez endommager l'instrument.

"DC" Avec le couplage DC, le signal d'entrée passe de manière inchangée, toutes les composantes du signal sont affichées.

Commande à distance :

CHANnel<m>:COUPling à la page 330

Bande passante

Sélectionne la limite de bande passante. À pleine bande passante, toutes les fréquences au sein de la gamme spécifiée de l'instrument sont acquises et affichées précisément avec une atténuation inférieure à 3 dB. La pleine bande passante est utilisée pour la plupart des applications.

Afin de réduire le bruit, vous pouvez régler une limite de fréquence. Les fréquences supérieures sont retirées du signal. La bande passante limitée est indiquée par "B_W" dans l'étiquette de la forme d'onde.

Pour les applications analogiques, la fréquence la plus élevée du signal détermine la bande passante nécessaire de l'oscilloscope. La bande passante de l'oscilloscope devra être au moins 3 fois supérieure à la fréquence maximale incluse dans le signal de test analogique afin de mesure l'amplitude sans repliement.

La plupart des signaux de test sont plus complexes qu'une simple onde sinusoïdale et intègrent plusieurs composantes spectrales. Un signal numérique, par exemple, est constitué de plusieurs harmoniques impaires. Pour les signaux numériques, la bande passante de l'oscilloscope devra être au moins 5 fois supérieure à la fréquence d'horloge à mesurer.

L'oscilloscope n'est pas un système autonome. Vous avez besoin d'une sonde pour mesurer le signal, et la sonde possède également une bande passante limitée. La combinaison de l'oscilloscope et de la sonde crée une bande passante système. Afin de réduire les effets de la sonde sur la bande passante du système, la bande passante de la sonde doit être supérieure à la bande passante de l'oscilloscope, le facteur recommandé est de 1,5 x la bande passante de l'oscilloscope.

Commande à distance : CHANnel<m>:BANDwidth à la page 330

Échelle verticale

Règle l'échelle verticale en Volts par division pour changer l'amplitude d'affichage de la forme d'onde sélectionnée. La valeur actuelle est indiquée dans l'étiquette de la forme d'onde sous la grille.

L'échelle verticale affecte directement la résolution de l'amplitude de la forme d'onde. Pour obtenir la pleine résolution du CAN, configurez les formes d'ondes afin de couvrir la majeure partie des hauteurs du diagramme.

Commande à distance :

CHANnel<m>:SCALe à la page 328

Décalage

Règle la tension de décalage, qui corrige un signal affecté par l'offset. Le centre vertical de la voie sélectionnée est décalée par la valeur de décalage (offset) et le signal est repositionné dans la zone du diagramme. Pour régler le décalage manuellement, utilisez [Autoset].

Utilisez le décalage pour mesurer des faibles tensions AC qui sont recouvertes par des tensions DC plus importantes. Contrairement au couplage AC, la partie DC du signal n'est pas perdue avec le réglage du décalage.

Commande à distance :

CHANnel<m>:OFFSet à la page 329

Position

Déplace le signal sélectionné vers le haut ou le bas dans le diagramme. Alors que le décalage règle une tension, la position est un réglage graphique indiqué en divisions. L'effet visuel est le même que pour un décalage.

Commande à distance : CHANnel<m>: POSition à la page 329

Masse

Connecte l'entrée à une masse virtuelle. Toutes les données de voies sont réglées à 0 V. La connexion à la masse est étiquetée avec **I**. Le couplage n'est pas affecté par le réglage de la masse.

Commande à distance : CHANnel<m>:COUPling à la page 330

Inverser

Active ou désactive l'inversion de l'amplitude du signal. Inverser signifie ici refléter les valeurs de tension de toutes les composantes du signal par rapport au niveau de la masse. L'inversion affecte uniquement l'affichage du signal mais pas le déclenchement.

Par exemple : si l'oscilloscope déclenche sur le front montant, le déclenchement n'est pas modifié par l'inversion, mais le front montant actuel est affiché comme un front descendant.

L'inversion est indiquée dans les étiquettes de la forme d'onde par une ligne au-dessus du nom de la voie.

Commande à distance : CHANnel<m>: POLarity à la page 330

Redressement

Règle une temporisation pour la voie sélectionnée.

Le redressement compense les différences de temps entre les voies causées par les différentes longueurs des câbles, par les sondes et d'autres sources. Des valeurs correctes de redressement sont importantes pour un déclenchement précis. Des signaux qui sont routés le long des lignes avec différentes longueurs ont des délais de propagation différents. Ce délai peut engendrer un affichage de la forme d'onde non synchronisé. Par exemple, un câble coaxial avec une longueur de 1 mètre possède un délai de propagation d'environ 5,3 ns.

Commande à distance :

CHANnel<m>:SKEW à la page 331

Ajustage du zéro

Les différences entre les niveaux de masse du DUT et de l'oscilloscope peuvent causer des erreurs de zéro plus importantes, qui affectent la forme d'onde. Si le DUT est référencé à la masse, l' "Ajustage du zéro" corrige l'erreur du zéro et règle la sonde au niveau zéro.

Vous pouvez évaluer l'erreur du zéro en mesurant la valeur moyenne d'un signal qui retourne zéro.

Commande à distance :

CHANnel<m>:ZOFFset[:VALue] à la page 331

Couleur de la forme d'onde

Sélectionne l'échelle de couleur pour la couleur de la forme d'onde. Chaque échelle comprend un ensemble de couleurs, où chaque couleur représente une certaine fréquence d'occurrence.

- "Temperature" Affichage en couleurs de la température. Le bleu correspond à des occurrences rares des échantillons, alors que le blanc indiques les plus fréquentes.
- "Rainbow" Affichage avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Le bleu correspond à des occurrences rares des échantillons, alors que le rouge indiques les plus fréquentes.
- "Fire" Affichage avec les couleurs de feu. Le jaune correspond à des occurrences rares des échantillons, alors que le rouge indiques les plus fréquentes.
- "Par défaut" Affiche la forme d'onde dans sa couleur monochrome par défaut.

Commande à distance :

CHANnel<m>:WCOLor à la page 332

Sonde

Voir Chapitre 4.4.2, "Réglages sonde", à la page 65.

Seuil

Voir Chapitre 4.3.4, "Réglages du seuil", à la page 62.

Étiquette

Voir Chapitre 4.3.5, "Réglages de l'étiquette", à la page 63.

4.3.4 Réglages du seuil

Un seuil est utilisé pour la numérisation des signaux analogiques. Si la valeur du signal est supérieure au seuil, le statut du signal est haut (1 ou vrai pour la logique Booléenne). Sinon, le statut du signal est considéré comme bas (0 ou faux) si la valeur du signal est inférieure au seuil.

Accès : [Ch <n>] > "Seuil" (menu déroulant).

Threshold	Ċ
	500 mA
Hysteresis	Ċ
Medium	•
<u>∽∕</u> — Find	Threshold

Threshold

Un seuil est utilisé pour la numérisation des signaux analogiques. Si la valeur du signal est supérieure au seuil, le statut du signal est haut (1 ou vrai pour la logique Booléenne). Sinon, le statut du signal est considéré comme bas (0 ou faux) si la valeur du signal est inférieure au seuil.

Commande à distance :

CHANnel<m>: THReshold à la page 332

Seuil

Afin d'éviter le changement des statuts du signal à cause du bruit, réglez l'hystérésis. Si le signal oscille à l'intérieur de la gamme de l'hystérésis et dépasse le seuil, aucun changement de statut ne s'effectue.



Les valeurs numériques de l'hystérésis "Small", "Medium", et "Large" correspondent à l'échelle verticale.

Commande à distance : CHANnel<m>:THReshold:HYSTeresis à la page 333

Trouver seuil

L'instrument analyse la voie et règle le seuil pour la numérisation. Si aucun niveau ne peut être trouvé, la valeur existante reste inchangée, et vous pouvez régler les seuils manuellement.

Commande à distance : CHANnel<m>:THReshold:FINDlevel à la page 333

4.3.5 Réglages de l'étiquette

Dans le menu "Étiquette", vous pouvez définir un nom d'étiquette pour la forme d'onde sélectionnée.

Accès : [Ch <n>] > "Étiquette" (menu déroulant).



Étiquette

Active ou désactive l'affichage de l'étiquette. L'étiquette est affichée sur la forme d'onde sur le côté droit de l'affichage.

Commande à distance : CHANnel<m>:LABel:STATe à la page 334 CHANnel<m>:LABel à la page 333

Étiquette prédéfinie

Sélectionne un texte d'étiquette prédéfini. Vous pouvez éditer le texte avec "Éditer étiquette".

Éditer étiquette

Ouvre le clavier de l'écran pour saisir un texte d'étiquette. Si vous avez préalablement sélectionné une étiquette prédéfinie, elle est déjà écrite dans la ligne de saisie, et vous pouvez la modifier.

La longueur maximale du nom est de 8 caractères, et seuls les caractères ASCII fournis sur le clavier de l'écran peuvent être utilisés.

4.4 Sondes

Avec le R&S RTB2000, vous pouvez utiliser divers types de sonde. La plupart du temps ces sondes sont des sondes de tension passives et actives, mais des sondes de courant sont également prises en charge.

Le menu "Sonde" fournit toutes les informations relatives à la sonde. Les fonctionnalités présentent dans le menu changent en fonction du type de la sonde connectée. Les sondes dotées de l'interface de sonde Rohde & Schwarz sont reconnues par l'instrument. Le R&S RTB2000 lit les principales caractéristiques de la sonde et les affiche. Les sondes qui ne sont pas reconnues automatiquement nécessitent un réglage manuel de l'unité de mesure et de l'atténuation.

4.4.1 Ajustement des sondes passives

Lors de l'utilisation d'une sonde passive, vous devez la compenser lorsque vous la connectez à l'instrument pour la première fois. La compensation fait correspondre la capacité du câble de la sonde à la capacité de l'entrée de l'oscilloscope afin de garantir la précision en amplitude de la fréquence DC jusqu'à la fréquence de la limite supérieure de la bande passante. Une sonde faiblement compensée réduit la performance du système sonde / oscilloscope et introduit des erreurs de mesure se traduisant par des formes d'ondes distordues et des résultats imprécis.

Deux broches de connexion pour la compensation se trouvent sur le panneau avant. La broche de gauche correspond au niveau de la masse. L'autre broche délivre un signal d'onde carrée pour l'ajustement.

1. Appuyez sur la touche [Apps Selection].

- 2. Appuyez sur "Ajustement sonde".
- Suivez les consignes de l'assistant. Il vous guide à travers le processus de compensation.

Utilisez le réglage de compensation de la sonde pour obtenir une réponse d'onde carrée optimale. Pour plus de détails, référez-vous à la documentation de votre sonde.



4.4.2 Réglages sonde

Pour les sondes passives, qui sont branchées avec un connecteur BNC, vous réglez l'atténuation et l'unité de la sonde, puis vous pouvez commencer une procédure d'ajustement de la sonde. Tous les réglages sont spécifiques à la voie. Lorsque vous réglez l'atténuation, vous pouvez sélectionner un facteur prédéfini, par exemple "10:1", ou saisir une valeur définie par vous même.

Si un couplage AC est réglé, l'atténuation des sondes passives n'a aucun effet, et une tension est appliquée à l'instrument avec un facteur de 1:1. Respectez les limites de tension, sinon vous pouvez endommager l'instrument.





Utilisateur

Si les valeurs par défaut ne correspondent pas, vous pouvez saisir un facteur d'atténuation arbitraire. L'échelle verticale et les valeurs mesurées son multipliées par ce facteur de manière à ce que les valeurs affichées soient égales aux valeurs mesurées du signal.

Commande à distance :

PROBe<m>:SETup:ATTenuation:MANual à la page 334
PROBe<m>:SETup:GAIN:MANual à la page 335

Unité

Sélectionnez l'unité que la sonde peut mesurer.

- V pour les mesures de tension
- A pour les mesures de courant

Commande à distance :

PROBe<m>:SETup:ATTenuation:UNIT à la page 334 PROBe<m>:SETup:GAIN:UNIT à la page 335

Ajustement sonde

Démarre la procédure d'ajustement de la sonde. Un assistant explique l'ajustement étape par étape.

4.5 Configuration de l'acquisition

Au cours de l'acquisition, le R&S RTB2000 capture le signal et le convertit en échantillons numériques. Les échantillons numériques sont traités en fonction des réglages d'acquisition. Le résultat est un enregistrement de forme d'onde qui est affiché à l'écran et stocké en mémoire.

Le nombre d'échantillons de la forme d'onde au sein d'un enregistrement de forme d'onde est appelé longueur d'enregistrement. Le taux d'enregistrement des échantillons de la forme d'onde – le nombre d'échantillons de la forme d'onde par seconde – correspond au taux d'échantillonnage. Plus le taux d'échantillonnage est élevé, plus la résolution est meilleure et plus les détails de la forme d'onde sont visibles.

Une résolution suffisante est essentielle pour une bonne reconstruction de la forme d'onde. Si le signal est sous-échantillonné, un repliement se produit – une forme d'onde erronée est affichée. Pour éviter le repliement et une reconstruction imprécise du signal, le taux d'échantillonnage doit être au moins 3 à 5 fois plus rapide que la composante fréquentielle du signal.

Il existe plusieurs manières d'ajuster et de contrôler l'acquisition :

- Utiliser les contrôles dans le bloc fonctionnel Trigger du panneau avant pour démarrer et arrêter l'acquisition. Voir Chapitre 5.1, "Contrôles du déclenchement", à la page 72.
- Utiliser des raccourcis pour ajuster le mode d'acquisition, et pour réaliser une acquisition unique.
- Utiliser le menu complet pour ajuster tous les réglages d'acquisition.

Pour démarrer ou arrêter l'acquisition, utilisez les touches [Run Stop] et [Single] dans la section Trigger du panneau avant.

4.5.1 Raccourcis pour les réglages de l'acquisition

Pour ajuster le mode d'acquisition, et pour réaliser une acquisition unique, vous pouvez utiliser les raccourcis en haut de l'affichage. Les étiquettes indiquent les valeurs actuelles.



- 1 = démarre ou arrête une acquisition continue, ou démarre une acquisition unique si [Single] est actif
- 2 = ajuste le mode d'acquisition
- 3 = indique le taux d'échantillonnage actuel pour information

4.5.2 Réglages d'acquisition

Les réglages d'acquisition définissent le traitement des échantillons capturés dans l'instrument. Le mode d'acquisition et le taux d'échantillonnage actuels sont indiqués dans la barre d'information du haut.

▶ Pour ajuster les réglages d'acquisition, appuyez sur la touche [Acquisition].



L'historique est décrit dans Chapitre 6.4.3, "Réglages de l'historique", à la page 111.

Longueur d'enregistrement

Règle la longueur d'enregistrement, le nombre d'échantillons de la forme d'onde qui sont stockés dans un enregistrement de forme d'onde.

Si vous utilisez l'historique, vous pouvez désactiver la longueur d'enregistrement "Auto" et saisir une valeur dans le menu "Historique". Dans ce cas, la longueur d'enregistrement définie est indiquée dans le menu "Acquisition".

Commande à distance : ACQuire:POINts:AUTomatic à la page 338

ACQuire: POINts [:VALue] à la page 338

Mode d'acquisition

Définit la manière dont la forme d'onde est construite à partir des échantillons capturés. Il existe deux méthodes génériques pour construire l'enregistrement de la forme d'onde : la décimation de l'échantillon et la forme d'onde arithmétique.

La décimation de l'échantillon réduit le flux de données du CAN à un flux de points de la forme d'onde avec un taux d'échantillonnage plus faible et une résolution temporelle moins précise. Le R&S RTB2000 utilise la décimation, si le taux d'échantillonnage de la forme d'onde est inférieur au taux d'échantillonnage du CAN. Les modes d'acquisition "Détection de crête" et "Haute résolution" sont des méthodes de décimation.

La forme d'onde arithmétique construit la forme d'onde résultante à partir de plusieurs acquisitions consécutives du signal. Les modes d'acquisition "Moyenne" et "Enveloppe" sont des méthodes arithmétiques.

"Échantillon"	Généralement, la plupart des signaux sont affichés de manière opti- male avec ce mode d'acquisition mais des problèmes furtifs (glitches) pourraient rester invisibles avec cette méthode. Si le taux d'échantillonnage de la forme d'onde est inférieur au taux d'échantillonnage du CAN, l'instrument réduit le nombre d'échantil- lons : l'un des n échantillons sur un intervalle d'échantillonnage est enregistré comme point de la forme d'onde, les autres échantillons sont écartés (décimation). Inversement, si le taux d'échantillonnage de la forme d'onde est supérieur au taux d'échantillonnage du CAN, l'instrument ajoute des points de la forme d'onde aux échantillons capturés en utilisant une méthode d'interpolation.
"Détection de crête"	Le minimum et le maximum des n échantillons sont enregistrés comme des points de la forme d'onde, les autres échantillons sont écartés. Ainsi, l'instrument peut détecter des crêtes rapides du signal à des faibles réglages de l'échelle temporelle qui pourraient passer inaperçus avec d'autres modes d'acquisition.
"Haute résolu- tion"	La moyenne des n points d'échantillons capturés est enregistrée comme un échantillon de la forme d'onde. Le moyennage réduit le bruit, le résultat est une forme d'onde plus précise avec une résolu- tion verticale supérieure.

"Moyenne" La moyenne est calculée à partir des données de l'acquisition actuelle et un nombre d'acquisitions consécutives préalables. La méthode réduit le bruit aléatoire. Elle nécessite un signal stable, déclenché et répétitif.

Le nombre d'acquisitions pour un calcul de moyenne est défini avec le "N° de moyennage" à la page 69.

Si la forme d'onde est écrêtée, l'instrument affiche une forme d'onde moyenne distordue pour indiquer l'écrêtage. Ajustez l'échelle verticale pour éviter l'écrêtage.

"Enveloppe" Chaque acquisition est réalisée dans le mode échantillonnage, puis les valeurs minimale et maximale sur les acquisitions consécutives construisent l'enveloppe.

> Le diagramme résultant indique deux formes d'ondes d'enveloppe en-dessous et au-dessus de la forme d'onde normale : les minimums (plancher) et les maximums (plafond), représentant les bornes dans lesquelles le signal se produit. Cette méthode est très pratique, par exemple, si la forme d'onde est bruyante mais que le bruit n'est pas pertinent pour la mesure.

"Envelope + PD" Chaque acquisition est réalisée dans le mode de détection de crête, et les valeurs les plus extrêmes de toutes les acquisitions consécutives forment l'enveloppe. Cette méthode est plus précise que "Enveloppe".

Commande à distance :

ACQuire:TYPE à la page 339 CHANnel<m>:ARIThmetics à la page 340 CHANnel<m>:TYPE à la page 339 ACQuire:PEAKdetect à la page 340 ACQuire:HRESolution à la page 340

N° de moyennage

Définit le nombre de formes d'ondes utilisées pour calculer la forme d'onde moyenne. plus le nombre est élevé, plus le bruit est réduit.

Pour redémarrer le calcul de la moyenne, appuyez sur la touche [Clear Screen].

Commande à distance :

ACQuire:AVERage:COUNt à la page 341 ACQuire:AVERage:RESet à la page 341

Nx unique

Règle le nombre de formes d'ondes qui sont acquises avec une acquisition [Single].

Le réglage est disponible si l'option historique est installée.

Commande à distance : ACQuire:NSINgle:COUNt à la page 326

Roll

Active le mode roll automatique. L'instrument bascule dans le mode roll si l'Échelle de temps est égale ou inférieure au Temps de démarrage Roll.

Le mode roll affiche un signal continu non déclenché, et déplace les données d'entrée capturées sur l'affichage de la gauche vers la droite. L'instrument affiche la forme d'onde immédiatement, sans attendre l'acquisition complète de l'enregistrement de la forme d'onde. La longueur d'enregistrement est réglée automatiquement (mode "Auto"). Certaines fonctions mathématiques sont non calculables si le mode roll est actif.

Vous pouvez utiliser les zooms horizontal et vertical dans le mode roll si l'acquisition est arrêtée.

Commande à distance : TIMebase:ROLL:AUTomatic à la page 342

Temps de démarrage Roll

Règle la base de temps limite pour le mode roll. L'instrument bascule automatiquement dans le mode roll si :

- l' Échelle de temps dépasse la valeur indiquée ici.
- le mode roll est activé (Roll).

Commande à distance : TIMebase:ROLL:MTIMe à la page 342

Interpolation

Sélectionne la méthode d'interpolation si l'interpolation est nécessaire afin d'obtenir la longueur d'enregistrement définie.

"Sin(x)/x" Deux points d'échantillonnage adjacents du CAN sont reliés par une courbe sin(x)/x, et les points d'échantillonnage adjacents sont également considérés par cette courbe. Les points interpolés sont placés sur la courbe résultante. Cette méthode d'interpolation est la méthode par défaut. Elle est précise et affiche la meilleure courbe du signal. "Linear" Deux points d'échantillonnage adjacents du CAN sont reliés par une ligne droite, les points interpolés sont placés sur la droite. Vous voyez une forme d'onde polygonale identique au signal réel, et également les points d'échantillonnage du CAN comme des sommets. "Sample-Hold" Les points d'échantillonnage du CAN sont affichés comme un histogramme. Pour chaque intervalle d'échantillonnage, la tension est prise à partir du point d'échantillonnage et considérée comme une constante, et les intervalles sont reliés avec des lignes verticales.

Ainsi, vous voyez les valeurs discrètes du CAN.

Commande à distance : ACQuire:INTerpolate à la page 342

5 Déclenchement

Déclencher signifie capturer la partie intéressante des formes d'ondes pertinentes. La sélection du bon type de déclenchement et la configuration correcte de tous les réglages de déclenchement vous permettent de détecter divers incidents dans les signaux.

Un déclenchement se produit si les conditions de déclenchement sont remplies. L'instrument acquiert en permanence et conserve les points d'échantillonnage afin de remplir la partie pré-déclenchée de l'enregistrement de la forme d'onde. Lorsque le déclenchement se produit, l'instrument continue l'acquisition jusqu'à ce que la partie postdéclenchement de l'enregistrement de la forme d'onde soit complet. Puis il arrête l'acquisition et affiche la forme d'onde. Lorsqu'un déclenchement est reconnu, l'instrument n'accepte pas d'autre déclenchement jusqu'à ce que l'acquisition soit terminée.

Les conditions de déclenchement incluent :

- La source du signal de déclenchement (voie)
- Le type de déclenchement et sa configuration
- Le mode de déclenchement

De plus, les positions horizontales du point de déclenchement et du point de référence sont importantes pour afficher la partie intéressante du signal. Voir Chapitre 4.2, "Con-figuration horizontale", à la page 51.

Le niveau et la position de déclenchement sont marqués dans la grille. Les marqueurs ont la couleur de la source de déclenchement. Les informations sur les réglages les plus importants du déclenchement sont indiqués dans la barre d'information supérieure.

Il existe plusieurs manières de paramétrer le déclenchement :

- Utiliser les contrôles dans le bloc fonctionnel Trigger du panneau avant.
- Utiliser les raccourcis pour ajuster la source de déclenchement, le mode de déclenchement, et les principaux paramètres du type de déclenchement.
- Utiliser le menu complet pour sélectionner le type de déclenchement et pour ajuster tous les réglages de déclenchement.

Le R&S RTB2000 peut délivrer une impulsion au connecteur Aux Out lorsque l'instrument déclenche. Voir "Impulsion" à la page 88.

•	Contrôles du déclenchement	72
•	Raccourcis pour les réglages du déclenchement	73
•	Réglages généraux du déclenchement	74
•	Déclenchement sur front	76
•	Déclenchement sur largeur	78
•	Déclenchement vidéo	81
•	Déclenchement sur pattern	83
•	Déclenchement sur temporisation	86
•	Actions sur le déclenchement	

5.1 Contrôles du déclenchement

Les touches et le bouton rotatif dans le bloc fonctionnel Trigger ajustent le déclenchement et démarrent ou arrêtent l'acquisition.

La DEL verte au-dessus du bouton rotatif [Levels] s'éclaire lorsque l'instrument déclenche.



[Trigger]

Ouvre le menu "Trigger".

[Source]

Change la source de déclenchement analogique. Appuyez sur la touche de manière répétitive jusqu'à ce que la source analogique requise soit sélectionnée. Si une source numérique ou un bus série était sélectionné dans le menu "Déclenchement", ou si le "Type déclenchement" est réglé sur "Pattern", la touche ouvre le menu.

La touche s'éclaire dans la couleur de la voie sélectionnée, et la source sélectionnée est indiquée dans la barre d'information.

Commande à distance : TRIGger:A:SOURce à la page 345

[Auto Norm]

Bascule le mode de déclenchement entre "Auto" et "Normal". La touche s'éclaire en blanc si le mode de déclenchement est "Normal". Le mode actuel est également affiché dans la barre d'information.

- "Auto" L'instrument déclenche de manière répétitive après un intervalle de temps si les conditions de déclenchement ne sont pas remplies. Si un déclenchement réel se produit, il prévaut. Ce mode permet de visualiser la forme d'onde même avant que le déclenchement ne soit paramétré. La forme d'onde à l'écran n'est pas synchronisée, et des formes d'ondes successives ne sont pas déclenchées au même point de la forme d'onde.
- "Normal" L'instrument acquiert une forme d'onde uniquement si un déclenchement se produit, c'est à dire, si toutes les conditions de déclenchement sont remplies. Si aucun déclenchement ne se produit, aucune forme d'onde n'est acquise et la dernière forme d'onde acquise est affichée. Si aucune forme d'onde n'avait été capturée avant, rien n'est affiché.

Commande à distance : TRIGger:A:MODE à la page 344
[Levels]

Le bouton rotatif change le niveau de déclenchement. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau de déclenchement.

Un appui sur le bouton rotatif règle le niveau à 50% de l'amplitude du signal.

Commande à distance :

```
TRIGger:A:LEVel<n>[:VALue] à la page 347
TRIGger:A:FINDlevel à la page 347
```

[Force Trigger]

Provoque une acquisition unique immédiate. Utilisez cette touche si l'acquisition est exécutée dans le mode normal et qu'aucun déclenchement valide ne se produit. Ainsi, vous pouvez confirmer qu'un signal est disponible et utiliser l'affichage de la forme d'onde pour déterminer la manière de le déclencher.

Commande à distance : *TRG à la page 324

[Run Stop]

Démarre et arrête l'acquisition continue. Une lumière verte indique une acquisition en cours. Une lumière rouge indique que l'acquisition est arrêtée.

Le statut est également indiqué à l'extrémité droite de la barre d'information : "Run", "Complete", "Trig?" (attente de déclenchement, en mode de déclenchement normal) ou "Not ready" (en fonctionnement). Pour des bases de temps lentes, le statut "Pre" ou "Post" est indiqué avec un indicateur qui montre le niveau de remplissage de la mémoire tampon.

Commande à distance : RUN à la page 326 RUNContinous à la page 326 STOP à la page 326 ACQuire: STATe à la page 327

[Single]

Démarre un nombre spécifié d'acquisitions. Une lumière blanche indique que l'instrument est en mode unique. La barre d'information indique "Complete" si l'acquisition est terminée.

Si l'option historique R&S RTB-K15 est disponible, vous pouvez régler le nombre d'acquisitions : appuyez sur la touche [Acquisition] et saisissez "Nx unique".

Commande à distance : SINGle à la page 326 RUNSingle à la page 326

5.2 Raccourcis pour les réglages du déclenchement

Pour ajuster les réglages spécifiques à la source de déclenchement, au mode, et au type de déclenchement, vous pouvez utiliser les raccourcis en haut de l'affichage. Les étiquettes indiquent les valeurs actuelles.

Réglages généraux du déclenchement



- 1 = ajuste la source de déclenchement
- 2 = ouvre le clavier pour saisir la valeur du niveau ou le seuil de déclenchement
- 3 = ajuste la pente ou la polarité
- 4 = ajuste le mode de déclenchement
- 5 = démarre ou arrête une acquisition continue, ou démarre une acquisition unique si [Single] est actif
- 6 = les réglages disponibles dépendent du type de déclenchement

5.3 Réglages généraux du déclenchement



Les réglages généraux du déclenchement sont indépendants du type de déclenchement. Ils sont mis en évidence dans la figure ci-dessus et décrits dans ce chapitre. Les autres réglages du déclenchement sont spécifiques aux types de déclenchement individuels, et ils sont décrits dans les chapitres suivants.

Mode déclenchement

Bascule le mode de déclenchement entre "Auto" et "Normal". Le mode de déclenchement détermine le comportement de l'instrument si aucun déclenchement ne se produit. Le réglage actuel est indiqué dans la barre d'information.

"Auto" L'instrument déclenche de manière répétitive après un intervalle de temps si les conditions de déclenchement ne sont pas remplies. Si un déclenchement réel se produit, il prévaut. Ce mode permet de visualiser la forme d'onde même avant que le déclenchement ne soit réglé. La forme d'onde à l'écran n'est pas synchronisée, et des formes d'ondes successives ne sont pas déclenchées au même points de la forme d'onde.

"Normal" L'instrument acquiert une forme d'onde normale uniquement si un déclenchement se produit, c'est à dire, si toutes les conditions de déclenchement sont remplies. Si aucun déclenchement ne se produit, aucune forme d'onde n'est acquise et la dernière forme d'onde acquise est affichée. Si aucune forme d'onde n'avait été capturée auparavant, rien ne sera affiché.

Commande à distance :

TRIGger:A:MODE à la page 344

Type déclenchement

Sélectionne le type de déclenchement.

"Front"	Déclenche sur des fronts du signal. Voir Chapitre 5.4, "Déclenchement sur front", à la page 76.
"Largeur"	Déclenche sur une largeur d'impulsion. Voir Chapitre 5.5, "Déclenchement sur largeur", à la page 78.
"Vidéo"	Déclenche sur divers signaux de standards vidéo PAL, NTSC et HDTV. Voir Chapitre 5.6, "Déclenchement vidéo", à la page 81.
"Pattern"	Déclenche sur des combinaisons logiques des voies d'entrée. Voir Chapitre 5.7, "Déclenchement sur pattern", à la page 83.
"Temporisa- tion"	Déclenche sur la temporisation du niveau de signal. Voir Chapitre 5.8, "Déclenchement sur temporisation", à la page 86.
"Ligne"	Le déclenchement de ligne utilise la forme d'onde de la tension de ligne alternative de l'alimentation (généralement 50 Hz ou 60 Hz AC) comme source de signal de déclenchement. Utilisez ce déclenche- ment pour détecter les problèmes relatifs à la fréquence du réseau électrique. Le déclenchement de ligne ne possède aucun réglage.
"Bus série"	Déclenche sur un bus série. Nécessite qu'au moins une option de protocole R&S RTB-K1, K2, ou K3 soit installée, qu'un bus série soit configuré, et qu'un signal décodé soit disponible. Voir Chapitre 12.1.1, "Réglages communs des protocoles", à la page 220.

Commande à distance : TRIGger:A:TYPE à la page 345

Source

Sélectionne la source de déclenchement.

 "C1, C2, C3, Sélectionne l'une des voies d'entrée analogiques comme source de déclenchement.
 "D0 à D15" Sélectionne l'une des voies numériques comme source de déclenchement si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée. Non disponible pour le déclenchement vidéo.
 "Extern" Règle l'entrée de déclenchement externe sur le panneau avant comme source de déclenchement. Disponible pour les déclenchements sur front et vidéo. "B1 ou B2" Bus série qui est utilisé pour le déclenchement sur protocoles. Uniquement disponible, si le type de déclenchement "Bus série" est sélectionné.

Commande à distance : TRIGger:A:SOURce à la page 345

Temporisation, Temps de pause

Active la temporisation (hold off et définit le "Temps de pause". Le déclenchement suivant se produit uniquement après que le délai de déclenchement soit passé.

Le déclenchement "Temporisation " définit quand l'événement de déclenchement suivant est reconnu après l'événement de déclenchement actuel. Donc, il affecte le prochain déclenchement à venir après l'actuel. Le délai de déclenchement permet d'obtenir un déclenchement stable lorsque l'oscilloscope déclenche sur des événements indésirables.

Commande à distance : TRIGger:A:HOLDoff:MODE à la page 346 TRIGger:A:HOLDoff:TIME à la page 346

Actions sur déclenchement, Configuration

Active et sélectionne les actions à réaliser sur l'événement de déclenchement. Pour plus de détails, voir Chapitre 5.9, "Actions sur le déclenchement", à la page 87.

5.4 Déclenchement sur front

Le déclenchement sur front est le type de déclenchement le plus classique. Le déclenchement se produit lorsque le signal issu de la source de déclenchement dépasse le niveau de déclenchement dans la direction spécifiée (pente).



Figure 5-1 : Événement de déclenchement sur front avec pente positive (front montant)

[Trigger] > "Type déclenchement" = "Front"



Front	
Niveau déclenchement, Threshold	77
Couplage	77
Réjection HF	
Élim. bruit	

Front

Règle la direction du front pour le déclenchement. Vous pouvez déclencher sur :

- If ont montant, qui correspond à un changement de tension positif
- Tront descendant, qui correspond à un changement de tension négatif
- 11 fronts montant et descendant. Après le démarrage d'une acquisition, l'instrument déclenche sur le premier front identifié.

Commande à distance : TRIGger:A:EDGE:SLOPe à la page 346

Niveau déclenchement, Threshold

Règle le niveau de tension ou le seuil pour le déclenchement.

Vous pouvez également faire glisser le marqueur du niveau de déclenchement à l'écran, ou utiliser le bouton rotatif Levels. Pour régler le niveau de déclenchement à 50% de l'amplitude du signal, appuyez sur le bouton rotatif Levels.

Pour un déclenchement sur une largeur ou temporisé, le niveau de déclenchement correspond au seuil de la source de déclenchement.

Commande à distance :

```
TRIGger:A:LEVel<n>[:VALue] à la page 347
TRIGger:A:FINDlevel à la page 347
```

Couplage

Règle le couplage pour la source de déclenchement.

"AC" Couplage du courant alternatif. Un filtre passe-haut élimine la tension de décalage DC du signal de déclenchement.

- "DC" Couplage du courant continu. Le signal de déclenchement reste inchangé.
- "LF Reject" Règle le couplage du déclenchement à une fréquence élevée. Un filtre passe-haut 15 kHz élimine les fréquences inférieures du signal de déclenchement. Utilisez ce mode uniquement avec des signaux de fréquence très élevée.

Commande à distance :

TRIGger:A:EDGE:COUPling à la page 347

Réjection HF

Active ou désactive un filtre passe-bas 5 kHz supplémentaire sur le trajet du déclenchement. Ce filtre élimine les fréquences supérieures et est disponible avec les couplages AC et DC.

Vous pouvez utiliser "Réjection HF" ou "Élim. bruit".

Commande à distance : TRIGger:A:EDGE:FILTer:HFReject à la page 348

Élim. bruit

Élargit l'hystérésis pour éviter les événements de déclenchements non souhaités causés par une oscillation de bruit autour du niveau de déclenchement.

Vous pouvez utiliser "Réjection HF" ou "Élim. bruit".

Commande à distance :

TRIGger:A:EDGE:FILTer:NREJect à la page 348

5.5 Déclenchement sur largeur

Le déclenchement sur largeur compare la largeur d'impulsion (durée) avec les limites de temps données. Il détecte les impulsions ayant une largeur d'impulsion précise, des impulsions plus courtes ou plus longues qu'un temps donné, ainsi que des impulsions à l'intérieur ou à l'extérieur d'une gamme de temps permise. La largeur d'impulsion est mesurée au niveau du déclenchement.

Vous pouvez utiliser le déclenchement sur largeur, par exemple, pour déclencher sur des glitches.



Figure 5-2 : La largeur d'impulsion est plus courte (à gauche) ou plus longue (à droite) qu'une durée donnée (également connue comme déclenchement su glitch)



Figure 5-3 : La largeur d'impulsion est à l'intérieur ou à l'extérieur d'une gamme de temps permise

- 1 = À l'intérieur : largeur min < impulsion < largeur max
- 2 = À l'extérieur : impulsion < largeur min OU impulsion > largeur max



Figure 5-4 : La largeur d'impulsion est égale ou inégale à une durée donnée, avec variation optionnelle (Δ)

- 1 = Égale : (largeur variation) < impulsion < (largeur + variation)
- 2 = Inégale : impulsion < (largeur variation) OU impulsion > (largeur + variation)
- Trigger Type Width Source \mathcal{C} C1 v Polarity ப л Comparison C Width = Time t 400 µs Variation ±150 μs Threshold 500 mV Hysteresis Medium

▶ [Trigger] > "Type déclenchement" = "Largeur"

 Polarité
 80

 Comparaison
 80

 Instant t.
 80

 Variation
 80

Instant t1, Instant t2	81
Threshold	81
Seuil	81

Polarité

Règle la polarité de l'impulsion. Vous pouvez déclencher sur :

- Il impulsion positive en cours, la largeur est définie depuis un front montant vers un front descendant.
- If impulsion négative en cours, la largeur est définie depuis un front descendant vers un front montant.

Commande à distance :

TRIGger: A: WIDTh: POLarity à la page 349

Comparaison

Règle la manière dont la largeur d'impulsion mesurée est comparée avec les limites données.

"Largeur >"	Déclenche sur une largeur d'impulsion plus longue que la référence "Instant t".
"Largeur <"	Déclenche sur une largeur d'impulsion plus courte que la référence "Instant t".
"Largeur ="	Déclenche sur une largeur d'impulsion égale à la référence "Instant t" si "Variation" $\Delta t = 0$. Si "Variation" $\neq 0$, ce réglage déclenche sur des impulsions au sein de la gamme t± Δt .
"Largeur"	Déclenche sur des impulsions inégales à la référence "Instant t", si "Variation" $\Delta t = 0$. Si "Variation" $\neq 0$, ce réglage déclenche sur des impulsions à l'exté- rieur d'une gamme $t \pm \Delta t$.
"Intér- ieur"[,]"Exté- rieur"	Déclenche sur des impulsions à l'intérieur ou à l'extérieur d'une gamme spécifiée avec "Instant t1" et "Instant t2". Cette méthode est un réglage alternatif pour la définition d'une gamme avec "Instant t" et "Variation". Les valeurs sont interdépen- dantes. "Variation" et "Instant t" sont ajustés, si vous modifiez t1 et t2, et inversement.

Commande à distance :

TRIGger:A:WIDTh:RANGe à la page 349

Instant t

Règle la durée de référence, la valeur nominale pour les réglages de comparaison "Largeur >", "Largeur <", "Largeur =", et "Largeur".

Commande à distance : TRIGger:A:WIDTh:WIDTh à la page 350

Variation

Règle une gamme Δt par rapport à la référence "Instant t", si la comparaison est réglée sur "Largeur =" ou "Largeur". L'instrument déclenche sur des impulsions à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme t± Δt .

Commande à distance : TRIGger:A:WIDTh:DELTa à la page 350

Instant t1, Instant t2

Règle les limites de temps inférieure et supérieure définissant la gamme de temps si "Largeur =" ou "Largeur" est réglé pour la comparaison. "Time t" et "Variation" sont ajustés en conséquence.

Commande à distance : TRIGger:A:WIDTh:RANGe à la page 349 TRIGger:A:WIDTh:DELTa à la page 350

Threshold

Le seuil de la voie source du déclenchement, est utilisé comme niveau de déclenchement pour le déclenchement sur largeur.

Voir également "Threshold" à la page 63 et "Niveau déclenchement, Threshold" à la page 77.

Commande à distance :

TRIGger:A:LEVel<n>[:VALue] à la page 347 CHANnel<m>:THReshold à la page 332

Seuil

L'hystérésis de la voie source du déclenchement, voir "Seuil" à la page 63.

Commande à distance : CHANnel<m>:THReshold:HYSTeresis à la page 333

5.6 Déclenchement vidéo

Le déclenchement vidéo ou TV est utilisé pour analyser des signaux vidéo en bande de base analogique. Vous pouvez déclencher sur des signaux vidéo en bande de base à partir de normes de définition standard et haute définition connectées à une entrée de voie analogique ou à une entrée de déclenchement externe.

L'instrument déclenche sur les impulsions de synchronisation.

Sélectionnez d'abord le standard et la polarité du signal, puis décidez de déclencher sur des lignes ou des champs et saisissez les réglages spécifiques.

[Trigger] > "Type déclenchement" = "Vidéo"



Figure 5-5 : Menu du déclenchement vidéo

Standard	82
Signal	82
Mode	83
Ligne	83

Standard

Sélectionne la couleur du standard de télévision.

Vous pouvez déclencher sur divers signaux de télévision de définition standard (SDTV) :

- "PAL"
- "NTSC"
- "SECAM"
- "PAL-M"
- "SDTV 576i" (PAL et SECAM)

Les standards de télévision haute définition (HDTV) sont indiqués par le nombre de lignes actives et le système de balayage :

- "HDTV 720p"
- "HDTV 1080p" (p pour un balayage progressif)
- "HDTV 1080i" (i pour un balayage entrelacé)

Commande à distance :

TRIGger:A:TV:STANdard à la page 350

Signal

Sélectionne la polarité du signal. À noter que l'impulsion de synchronisation possède la polarité inverse. Si la modulation vidéo est positive, les impulsions de synchronisation sont négatives. Si la modulation est négative, les impulsions de synchronisation sont positives. Les fronts des impulsions de synchronisation sont utilisés pour le déclenchement, par conséquent un réglage incorrect de la polarité engendre un déclenchement sporadique par l'information vidéo.



Figure 5-6 : Signal vidéo positif avec impulsion de synchronisation double niveau négative (SDTV, à gauche) et signal négatif avec impulsion de synchronisation triple niveau positive (HDTV, à droite)

Commande à distance :

TRIGger:A:TV:POLarity à la page 351

Mode

Sélectionne les conditions de déclenchement suivantes :

"Toutes les tra- mes"	L'oscilloscope déclenche au début de toutes les trames de signal vidéo.
"Trames impai- res"	L'oscilloscope déclenche au début des trames de signal vidéo dotées d'un nombre de trames impair.
"Trames pai- res"	L'oscilloscope déclenche au début des trames de signal vidéo dotées d'un nombre de trames pair.
"Toutes les lignes"	L'oscilloscope déclenche au début de toutes les lignes de signal vidéo.
"N° de ligne"	Déclenche sur un nombre exact de "Ligne".

Commande à distance :

TRIGger:A:TV:FIELd à la page 351

Ligne

Règle un nombre exact de lignes si "Mode" est réglé sur "N° de ligne". L'oscilloscope déclenche exactement au début de la ligne sélectionnée dans n'importe quel champ.

Commande à distance : TRIGger:A:TV:LINE à la page 352

5.7 Déclenchement sur pattern

Le déclenchement sur pattern est un déclenchement logique. Il fournit n'importe quelle combinaison logique des voies d'entrée et vous aide dans la vérification du fonctionnement d'une logique numérique. De plus, vous pouvez régler une limitation de temps pour la pattern. Ainsi, vous pouvez également déclencher sur des patterns de bus pour des bus parallèles.

La pattern de la voie est configurée dans la fenêtre "Logic Editor".

▶ [Trigger] > "Type déclenchement" = "Pattern" > "Éditer pattern"

Déclenchement sur pattern



Figure 5-7 : Déclenchement sur pattern avec l'éditeur logique

Seuils

En bas du "Logic Editor", vous voyez les réglages du seuil actuel de toutes les voies. Ici, vous pouvez directement activer les voies, et modifier les valeurs de seuil.

Les seuils des voies analogiques sont également réglés dans le menu "Voie <n>" > "Seuil", voir aussi Chapitre 4.3.4, "Réglages du seuil", à la page 62.

Les seuils des voies logiques sont réglés dans le menu "Logique", voir Chapitre 13.2, "Réglages de l'analyseur logique", à la page 286.

Réglages logiques

H L X, Régler Tout	84
Et Ou	85
Durée	. 85
Vrai Faux	. 85
Limitation de temps	85

H | L | X, Régler Tout

Définit la pattern en sélectionnant le statut "H" (haut), "L" (bas) ou "X" (peu importe) pour chaque voie analogique et numérique active.

La longueur du mot de la pattern dépend du nombre de voies analogiques et numériques disponibles.

Voies analogiques : 2 bits pour les instruments à 2 voies, 4 bits pour les instruments à 4 voies.

Numériques (16 bits) : les voies logiques D0, D1,..., D15 sont uniquement disponibles avec l'option MSO R&S RTB-B1.

Ainsi la pattern peut disposer de 2, 4, 18, ou 20 bits.

Utilisez "Régler Tout" pour régler toutes les voies au même statut.

Commande à distance :

TRIGger: A: PATTern: SOURce à la page 352

Et | Ou

Règle la combinaison logique des statuts des voies.

"ET" Tous les statuts définis doivent être vrais.

"OU" Au moins l'un des statuts définis doit être vrais.

Commande à distance :

TRIGger: A: PATTern: FUNCtion à la page 353

Durée

L'interrupteur a les deux effets suivants :

- Sélectionne le mode de la comparaison Vrai | Faux.
- Active ou désactive la Limitation de temps.

Vrai | Faux

Définit si l'instrument déclenche sur la réalisation de la condition logique, ou sur une violation.

- Si Durée = on, l'instrument déclenche lorsque la combinaison logique "Est vrai" ou "Est faux" pour une durée spécifiée.
- Si Durée = off, l'instrument déclenche lorsque la combinaison logique est trouvée dans le signal ("Devient vrai"), ou si elle disparaît ("Devient faux").

Commande à distance :

TRIGger: A: PATTern: CONDition à la page 353

Limitation de temps

Pour régler une limitation de temps pour la pattern, vous avez plusieurs possibilités. Elles sont identiques au réglage d'une largeur d'impulsion, voir Chapitre 5.5, "Déclenchement sur largeur", à la page 78.

• "Temporisation" et "Instant t"

Définit une durée maximale pendant laquelle les signaux correspondent avec la condition de la pattern.

- "Largeur >" ou "Largeur <" et "Instant t" Déclenche si la condition de la pattern change avant ou après la durée spécifiée.
- "Largeur =", "Instant t1" et "Variation"
 Déclenche si la condition de la pattern est réalisée pour une durée "Instant t1" ± "Variation".
- "Largeur", "Instant t1" et "Variation"
 Déclenche si la condition de la pattern est réalisée pour une durée plus courte que "Instant t1" - "Variation", ou plus longue que "Instant t1" + "Variation".
- "Intérieur", "Instant t1" et "Instant t2" Déclenche si la condition de la pattern est réalisée pour une durée comprise entre "Instant t1" et "Instant t2". Ces réglages sont une alternative à la définition avec "Largeur =". Les valeurs de temps sont interdépendantes et ajustées en conséquence.
- "Extérieur", "Instant t1" et "Instant t2"
 Déclenche si la condition de la pattern est réalisée pour une durée plus courte que "Instant t1", ou plus longue que "Instant t2". Ces réglages sont une alternative à la

définition avec "Largeur". Les valeurs de temps sont interdépendantes et ajustées en conséquence.

Commande à distance :

```
TRIGger:A:PATTern:MODE à la page 353
TRIGger:A:PATTern:WIDTh:RANGe à la page 354
TRIGger:A:PATTern:WIDTh[:WIDTh] à la page 354
TRIGger:A:PATTern:WIDTh:DELTa à la page 355
```

5.8 Déclenchement sur temporisation

Le déclenchement sur temporisation vérifie si le signal reste au-dessus ou en-dessous du seuil de tension pour un laps de temps spécifié. En d'autres mots, le déclenchement se produit si le signal de la source de déclenchement ne dépasse pas le seuil au cours du temps imparti.



Figure 5-8 : Déclenchement sur temporisation avec la gamme Reste haut

Trigger Type	Ċ
Timeout	~
Source	Ç
C1	~
Range	Ċ
Stays High	~
Time	Ċ
	10 µs
Threshold	Ċ
	325 mA
Hysteresis	Ċ
Large	•

► [Trigger] > "Type déclenchement" = "Temporisation"

Figure 5-9 : Menu de déclenchement Temporisation

Gamme

Sélectionne la relation entre le niveau et le seuil du signal :

Reste haut	Le niveau du signal reste au-dessus du niveau de déclenchement.
Reste bas	Le niveau du signal reste en-dessous du niveau de déclenchement.

Commande à distance : TRIGger:A:TIMeout:RANGe à la page 355

Temps

Définit la limite de temps pour la temporisation à laquelle l'instrument déclenche.

Commande à distance : TRIGger:A:TIMeout:TIME à la page 355

Threshold

Seuil de la voie de la source du déclenchement, utilisé comme niveau de déclenchement pour le déclenchement sur temporisation.

Voir également "Threshold" à la page 63 et "Niveau déclenchement, Threshold" à la page 77.

Commande à distance : TRIGger:A:LEVel<n>[:VALue] à la page 347 CHANnel<m>:THReshold à la page 332

Seuil

Hystérésis de la voie de la source de déclenchement, voir "Seuil" à la page 63.

Commande à distance : CHANnel<m>:THReshold:HYSTeresis à la page 333

5.9 Actions sur le déclenchement

Un événement de déclenchement peut être utilisé pour initier une ou plusieurs actions. Toutes les actions disponibles peuvent être initiées en même temps, et pour tous les types de déclenchement.

Les actions sur les déclenchements ne sont pas disponibles si les applications suivantes sont actives :

- Test de masque
- Analyse de puissance
- Diagramme de Bode

Pour régler les actions de déclenchement

- 1. Arrêtez l'acquisition.
- 2. Appuyez sur la touche [Trigger].
- 3. Dans le menu "Déclenchement", activez "Actions sur déclenchement".
- 4. Sélectionnez " Configuration".
- 5. Sélectionnez les actions.
- Si "Capture d'écran" est sélectionné, configurez les réglages de la capture d'écran dans le menu "Fichier" > "Captures d'écran".

- 8. Démarrez l'acquisition avec [Run Stop] ou [Single].



Actions sur déclenchement

Active les actions sélectionnées sur l'événement de déclenchement.

Commande à distance :

TRIGger: EVENt [: ENABle] à la page 356

Configuration

Ouvre un menu pour sélectionner les actions qui sont initiées sur l'événement de déclenchement.

Impulsion

Génère une impulsion sur le connecteur Aux Out sur l'événement de déclenchement. L'acquisition n'est pas retardée, la génération d'impulsion s'exécute de manière asynchrone.

L'activation de "Impulsion" règle la sélection "Configuration" > "Sortie Aux" sur "Sortie de déclenchement", et inversement. La sélection d'une autre fonction dans le menu "Sortie Aux" désactive l'action d'impulsion.

En utilisant les commandes à distance, vous pouvez régler la largeur d'impulsion et la polarité de l'impulsion de déclenchement.

Commande à distance :

```
TRIGger:OUT:MODE à la page 482 (TRIGger:OUT:MODE TRIGger)
TRIGger:OUT:PLENgth à la page 482
TRIGger:OUT:POLarity à la page 483
```

Son

Génère un son sur l'événement de déclenchement. L'acquisition n'est pas retardée, la génération du son s'exécute de manière asynchrone. La durée minimum entre deux bips est de 1 s. Si l'instrument déclenche plus rapidement, aucun événement n'est notifié par un bip.

Commande à distance :

TRIGger: EVENt: SOUNd à la page 356

Capture d'écran

Sauvegarde une capture d'écran sur chaque événement de déclenchement. La capture d'écran est sauvegardée lorsque l'acquisition est terminée. Pendant la sauvegarde, l'acquisition s'arrête, et redémarre lorsque la sauvegarde est terminée. Ainsi, le taux de rafraîchissement de la forme d'onde décroit significativement.

Paramétrez le répertoire cible, la couleur, le nom de fichier et le format de fichier dans le menu "Fichier" > "Captures d'écran" avant de démarrer l'acquisition.

Si la segmentation rapide est active, seule la dernière acquisition est sauvegardée.

Commande à distance :

TRIGger: EVENt: SCRSave à la page 357 TRIGger: EVENt: SCRSave: DESTination à la page 358

Sauvegarder forme d'onde

Sauvegarde les données d'une forme d'onde sélectionnée sur chaque événement de déclenchement. La forme d'onde est sauvegardée lorsque l'acquisition est terminée. Pendant la sauvegarde, l'acquisition s'arrête, et redémarre lorsque la sauvegarde est terminée. Ainsi, le taux de rafraîchissement de la forme d'onde décroit significativement.

Avant de démarrer l'acquisition, sélectionnez la forme d'onde et paramétrez le répertoire cible, le nom de fichier et le format de fichier dans le menu "Fichier" > "Formes d'ondes".

Si la segmentation rapide est active, seule la dernière acquisition est sauvegardée.

Commande à distance :

TRIGger: EVENt: WFMSave à la page 358 TRIGger: EVENt: WFMSave: DESTination, 1, en US

Références

Sauvegarde les formes d'ondes de référence de toutes les voies actives, et active les références. Cette action fonctionne uniquement avec l'acquisition unique.

Les voies sont attribuées aux références : C1 à R1, C2 à R2 et ainsi de suite. Si une voie est désactivée, la référence attribuée est également inactive.

Si l'option historique est installée, et que "Nx unique" > 1, les formes d'ondes de la dernière acquisition sont sauvegardées comme formes d'ondes de référence.

Commande à distance :

TRIGger:EVENt:REFSave à la page 357

6 Analyse de la forme d'onde

	Zoom	90
	Mathématique	94
	Formes d'ondes de référence.	104
•	Historique et mémoire segmentée (option R&S RTB-K15)	109
	Recherche	119

6.1 Zoom

Le zoom agrandit une partie de la forme d'onde afin de visualiser plus de détails. Le zoom est appliqué sur toutes les voies analogiques et numériques actives et sur les formes d'ondes mathématiques.

Les types de zoom suivants sont disponibles :

- Zoom horizontal : les formes d'ondes sont affichées avec une échelle temporelle plus courte tandis que l'échelle verticale reste inchangée.
- Zoom vertical : les formes d'ondes zoomées sont élargies dans les directions verticale et horizontale.

6.1.1 Zoom en avant

Lorsque vous activez le zoom, deux fenêtres sont affichées : le diagramme de la forme d'onde d'origine en haut, et la fenêtre du zoom en bas.

Si le zoom est actif, l'échelle temporelle du diagramme de la forme d'onde d'origine est d'au moins 80 ns/div. Lorsque vous activez le zoom à une échelle temporelle plus petite, l'instrument change l'échelle temporelle à la valeur minimale.

- Pour activer le zoom horizontal, appuyez sur la touche [Zoom].
- Pour activer le zoom vertical :
 - a) Appuyez sur l'icône "Zoom" dans la barre d'outils.
 - b) Faîtes glisser votre doigt sur l'écran pour déplacer la diagonale de la zone zoomée. Vous pouvez déplacer la zone du zoom sur la forme d'onde originale, ou sur un zoom existant de la forme d'onde. Un rectangle indique la zone zoomée.



Figure 6-1 : Affichage du zoom horizontal : le zoom dans la fenêtre du bas, la forme d'onde normale dans la fenêtre du haut

- = Appuyez pour activer les réglages du zoom
- 2 = Appuyez pour activer les réglages de la forme d'onde normale
- 3 (bleu) = Échelle du zoom horizontal et largeur de la zone zoomée
- 4 (rouge) = Position du zoom horizontal

1

5

6

- Mode d'acquisition, peut être réglé dans la fenêtre du zoom ou dans la barre de statut supérieure
- = Échelle horizontale et position de la forme d'onde normale
- 7 = Fermer la fenêtre zoomée

Auto Run o ٥٧ 5 GSa/s Sample 🔷 2.5 μs/ -77.8 µs Sample Zoom Off 250 m¥pp K C2 \sim 94 mV/

Figure 6-2 : Affichage du zoom vertical

6.1.2 Modification du zoom

Il existe plusieurs manière d'ajuster le zoom :

- Utiliser les gestuelles tactiles avec les doigts.
- Utiliser les boutons rotatifs [Scale] et [Position].
- Appuyer sur les étiquettes de l'échelle du zoom ou de la position du zoom dans la fenêtre zoomée et saisir une valeur sur le clavier. Ces réglages sont des valeurs horizontales, qui prennent effet dans les fenêtres zoomées horizontale et verticale. Voir numéro 3 et 4 dans Figure 6-1.
- Utiliser le menu pour saisir les valeurs numériques exactes. Voir Chapitre 6.1.3, "Réglages du zoom", à la page 93.

Pour ajuster le zoom en utilisant les gestuelles tactiles

- 1. Pour les zooms horizontal et vertical :
 - Pour changer la position du zoom horizontal, faîtes glisser un doigt horizontalement dans la fenêtre zoomée.
 - b) Pour changer l'échelle du zoom horizontal et la largeur de la zone zoomée, écartez ou resserrez deux doigts dans la direction horizontale.
- 2. Pour le zoom vertical uniquement :
 - a) Pour changer la position du zoom vertical, faîtes glisser un doigt verticalement dans la fenêtre zoomée.
 - b) Pour changer l'échelle du zoom vertical et la hauteur de la zone zoomée, écartez ou resserrez deux doigts dans la direction verticale.

 Pour changer la position de la zone zoomée dans le zoom vertical : Faîtes glisser la zone zoomée sur la forme d'onde d'origine dans la fenêtre supérieure.

Pour ajuster le zoom en utilisant les boutons rotatifs horizontaux

- 1. Pour régler le focus de la fenêtre zoomée (fenêtre du bas), appuyez dans la fenêtre zoomée.
- 2. Pour les zooms horizontal et vertical :
 - a) Pour changer l'échelle du zoom horizontal et la largeur de la zone zoomée, tournez le bouton rotatif de l'échelle horizontale [Scale].
 - b) Pour changer la position du zoom horizontal, tournez le bouton rotatif horizontal [Position].
- 3. Pour le zoom vertical uniquement :
 - a) Pour changer l'échelle du zoom vertical et la hauteur de la zone zoomée, tournez le bouton rotatif de l'échelle verticale [Scale].
 - b) Pour changer la position du zoom vertical, tournez le bouton rotatif [Offset/ Position] (bouton rotatif du haut dans la section Vertical).
- 4. Pour régler le focus de la forme d'onde normale, appuyez sur la fenêtre du haut.

Maintenant, les boutons rotatifs sont attribués à la forme d'onde normale et ajustent l'échelle temporelle et la position horizontale de la forme d'onde.

6.1.3 Réglages du zoom

Les réglages du zoom sont listés dans le menu "Horizontal" si le zoom est actif.

- 1. Si le zoom est désactivé, active le zoom.
- 2. Appuyez sur la touche [Horizontal].

Horizontal	
Reference Poin	t Ĉ
Middle	•
Time Scale	Ç
	20 µs/
Horizontal Posi	tion Ĉ
	0 s
Zoom Scale	Ċ
	5 μs/
Zoom Position	Ċ
	10 us

Zoom sur l'échelle

Définit l'échelle horizontale pour la fenêtre zoomée en secondes par division. L'échelle détermine la largeur de la zone de zoom (12 divisions * échelle par division), la base de temps de la fenêtre zoomée. La zone zoomée est indiquée dans la fenêtre de la forme d'onde d'origine.

"Zoom sur l'échelle" a un effet uniquement dans le zoom horizontal.

Commande à distance : TIMebase: ZOOM: SCALe à la page 359

Zoom sur la position

Définit la distance du point de déclenchement par rapport au point de référence dans la fenêtre zoomée. La valeur détermine la position de la zone zoomée dans la fenêtre du haut.

"Zoom sur la position" a un effet dans les zooms horizontal et vertical.

```
Commande à distance :
TIMebase: ZOOM: TIME à la page 360
```

6.2 Mathématique

Une forme d'onde mathématique est une forme d'onde calculée. Elle est calculée à partir d'une ou deux voies analogiques, une constante, ou une autre forme d'onde mathématique en utilisant plusieurs opérations prédéfinies. Vous pouvez définir jusqu'à 5 équations. La configuration complète est appelée ensemble d'équations et peut être sauvegardée pour une utilisation ultérieure.

Vous pouvez analyser des formes d'ondes mathématiques de la même manière que des formes d'ondes des voies : utiliser le zoom, réaliser des mesures automatiques et par curseurs, ainsi que sauvegarder en tant que forme d'onde de référence.

Lorsque l'instrument est en mode roll, certaines fonctions mathématiques ne sont pas calculables.

6.2.1 Menu de raccourcis pour les formes d'ondes mathématiques

L'étiquette pour la forme d'onde mathématique en bas de l'écran indique les principaux réglages de la forme d'onde mathématique : les sources, l'opération, l'unité et l'échelle verticale. Le menu de raccourcis indique les statuts de toutes les formes d'ondes mathématiques.



= ouvre le menu de raccourcis

1

- 2 = affiche une forme d'onde mathématique
- 3 = sélectionne une forme d'onde mathématique pour la mise à l'échelle et le positionnement
- Menu = ouvre le menu "Mathématique" et "Éditeur d'équations"
- Off = désactive les opérations mathématiques

6.2.2 Configuration des formes d'ondes mathématiques

1. Appuyez sur la touche [Math].

Les formes d'ondes mathématiques sont activées, utilisant les derniers réglages.

2. Appuyez de nouveau sur la touche [Math].

Le menu "Mathématique" et le "Éditeur d'équations" sont affichés.

- Configurez les équations des formes d'ondes mathématiques dans le "Éditeur d'équations". Vous pouvez définir jusqu'à 5 équations. La configuration complète est appelée ensemble d'équations et peut être sauvegardée pour une utilisation ultérieure.
 - Appuyez sur la ligne de la forme d'onde mathématique que vous voulez configurer.
 - b) Pour activer la forme d'onde mathématique, réglez son "Statut".
 - c) Sélectionnez "Opération".
 - d) Sélectionnez la "Source(s)", les opérandes de l'équation mathématique : 1 ou 2 voies analogiques, des valeurs constantes ou des formes d'ondes mathématiques. Seules des formes d'ondes mathématiques d'ordre inférieur sont disponibles, par exemple, M2 peut être une source pour M3, M4, et M5. Pour M1, les sources de la forme d'onde mathématique ne sont pas disponibles.
 - e) Sélectionnez "Unité".
 - f) Optionnellement, ajoutez une étiquette à la forme d'onde mathématique. Une étiquette est affichée sur le bord droit de la grille.
- 4. Fermez la fenêtre "Éditeur d'équations".
- 5. Ajustez l'échelle verticale et la position en utilisant les boutons rotatifs verticaux :
 - a) Sélectionnez une forme d'onde mathématique dans le menu de raccourcis.

- b) Utilisez les boutons rotatifs dans la section Vertical du panneau avant. Voir : Chapitre 4.3.1, "Contrôles VERTICAUX", à la page 55.
- 6. Pour saisir les valeurs exactes de l'échelle verticale et de la position :
 - a) Ouvrez le menu "Mathématique".
 - b) Dans le "Éditeur d'équations", sélectionnez une forme d'onde mathématique.
 - c) Dans le menu, saisissez "Échelle verticale" et "Position".

6.2.3 Réglages pour les formes d'ondes mathématiques

Dans le menu "Mathématique", vous trouvez les réglages généraux pour les formes d'ondes mathématiques. Vous pouvez :

- Activer / désactiver les opérations mathématiques.
- Sauvegarder des équations configurées dans un fichier d'ensemble d'équations, voir Chapitre 6.2.7, "Sauvegarde et chargement des formulaires", à la page 103.
- Charger un ensemble d'équations sauvegardé préalablement.
- Ajuster l'affichage de la forme d'onde mathématique sélectionnée dans le "Éditeur d'équations":
 - Position verticale
 - Échelle verticale
 - Couleur de la forme d'onde

Commandes à distance :

- CALCulate:MATH<m>:STATe à la page 361
- CALCulate:MATH<m>:POSition à la page 363
- CALCulate:MATH<m>:SCALe à la page 363
- CALCulate:MATH<m>:WCOLor à la page 363
- Transfert de la forme d'onde : voir Chapitre 15.9.1.3, "Formes d'ondes mathématiques", à la page 452
- Données d'historique : voirChapitre 15.6.5.2, "Affichage des segments d'historique", à la page 389 et Chapitre 15.6.5.3, "Horodatages", à la page 393

6.2.4 Fonctions mathématiques

Lorsque vous ouvrez le menu "Mathématique", l' "Éditeur d'équations" s'ouvre en parallèle.

Mathématique

Equation	Set Editor					? ×	f
State	Label		Source(s)		Operation	Unit	JX
M1	FIRST	<mark>C1</mark>	C1		Addition	V	Mathematics
		<mark>C2</mark>	C2				State 🗾
M2	M2	<mark>C1</mark>	C1	¥	Subtraction 🗸	۷ 🗸	ing load
		Const	2 🗸	:::			
M3	M3	<mark>C1</mark>	C1		Multiplication	۷	
0		<mark>M1</mark>	FIRST				Position C
	0.0.4	<u>C1</u>	<u></u>		Division		-2 DIV
1014	1014	CI			Division	v	Vertical Scale 🛛 🔿
0		C2	C2				100 mV/
							Waveform Color 🛛 🔿
M5	M5	<mark>C1</mark>	C1		Addition	V	Default 🗸
0		<mark>C2</mark>	C2				← Back

Figure 6-3 : Menu Mathématique et Éditeur d'équations

Le menu "Mathématique" est décrit dans Chapitre 6.2.3, "Réglages pour les formes d'ondes mathématiques", à la page 96.

Dans l' "Éditeur d'équations", vous configurez jusqu'à 5 formes d'ondes mathématiques, vous réglez leur visibilité, et vous définissez une étiquette pour chaque forme d'onde. Chaque équation se compose d'un ou deux opérandes et d'un signe d'opération. Un opérande (source) peut être une voie d'entrée, une valeur constante, ou une forme d'onde mathématique avec un numéro inférieur.

Les opérations suivantes sont disponibles :

Addition	Source1 + Source2 Ajoute les valeurs de 2 sources (voie ou forme d'onde mathémati- que, ou constante).
Soustraction	Source1 - Source2 Soustrait le seconde source à la première source.
Multiplication	Source1 * Source2 Multiplie les deux sources.

Mathématique

Division	$\sim \sim$	Source1 / Source2
		Pour les petites amplitudes de la seconde source, le résultat aug- mente rapidement. Si la seconde source coupe le zéro, le résultat sera une gamme de $+\infty$ à $-\infty$. Dans ce cas, au lieu de 0 V, la fonc- tion de calcul utilise la valeur que le Least Significant Bit (LSB) de la seconde source représente. (pour une valeur sur 8 bits, par exemple, 1/256).
Carré	Ŷ \$ Y \$	Source1 * Source1 Met au carré la source. Si la source contient des valeurs négatives qui ont été coupées, alors le résultat contient des coupures positi- ves.
Racine carré		Racine carré (Source) Calcule la racine carrée de la source. À noter que la racine carrée d'un nombre négatif n'est pas définie et que le résultat est coupé.
Valeur absolue	\mathcal{W}	Source Calcule la valeur absolue de la source. Toutes les valeurs négati- ves sont inversées en valeurs positives. Les valeurs positives res- tent inchangées. Si la source possède des valeurs négatives qui ont été coupées, le résultat contient des coupures positives.
Réciproque		1V / Source Divise 1V par les valeurs de la source. Pour les petites amplitudes de la source le résultat augmente rapi- dement. Si la source coupe le zéro, le résultat sera une gamme de $+\infty$ à $-\infty$. Dans ce cas, au lieu de 0 V, la fonction de calcul utilise la valeur que le Least Significant Bit (LSB) de l'opérande représente. (pour une valeur sur 8 bits, par exemple, 1/256).
Inverse	000	Inverse toutes les valeurs de tension de la source, par exemple les valeurs sont mises en miroir au niveau de la masse. Ainsi, un décalage de tension positif devient négatif. Si l'amplitude de la source est coupée, le résultat est la limitation inversée.
Common Log.		log(Source) Calcule le logarithme sur la base 10 de la source. À noter que le logarithme d'un nombre négatif n'est pas défini et que le résultat est coupé.
Natural Log.		In(Source) Calcule le logarithme de la base e (nombre d'Euler) de la source. À noter que le logarithme d'un nombre négatif n'est pas défini et que le résultat est coupé.
Dérivée		f'(Source), voir Chapitre 6.2.4.1, "Dérivée", à la page 99.

Mathématique

Intégrale	A (Calcule l'intégrale définitive de la source.		
		Le calcul est affiché dans l'illustration. L'intégration démarre au point "a" et ajoute la zone sous la forme d'onde. Le point "b" indi- que la valeur actuellement calculée. À la fin de l'alternance posi- tive, la fonction intégrale atteint son maximum. Du fait de l'opé- rande homo-polaire utilisé dans cet exemple, la forme d'onde de la zone atteint le zéro après l'alternance négative. Utilisez un curseur "V-Marker" afin de mesurer la zone pour une extraction de la forme d'onde.		
Passe-bas Passe-haut		Filtre passe-bas et filtre passe-haut, voir Chapitre 6.2.5, "Filtres", à la page 100.		
Suivi		Fonctions de suivi, voir Chapitre 6.2.6, "Suivis", à la page 100.		

Commande à distance :

- CALCulate:MATH<m>[:EXPRession][:DEFine] à la page 361
- CALCulate:MATH<m>:LABel à la page 362
- CALCulate:MATH<m>:LABel:STATe à la page 362

6.2.4.1 Dérivée

La dérivée correspond à la montée de la tangente par un point de la fonction et indique la dimension du changement de quantité de la source dans le temps. Plus le changement de quantité de l'opérande dans le temps devient important, plus le résultat de la dérivée est important.

Le calcul est estimé en utilisant le sécant basé sur la valeur actuelle calculée et une valeur avec une distance de 0,1 DIV. Ainsi, l'axe temporel a une petite résolution finie. Par conséquent, mettez à l'échelle le signal d'entrée pour afficher la zone requise de manière appropriée. La formule est :

DERI(Source,dx) dans <unit>



La constante dx définit combien d'échantillons sont moyennés avant l'utilisation de la moyenne dans le calcul de dérivée. La valeur optimale dépend de la fréquence du signal, du bruit du signal, ainsi que de la longueur d'enregistrement configurée et de l'échelle de temps (la base de temps). Les valeurs recommandées sont comprises entre 50 et 5000. Sélectionnez une valeur plus petite pour des bases de temps plus petites ou des longueurs d'enregistrement plus petites.

6.2.5 Filtres

Le R&S RTB2000 fournit plusieurs manières de filtrer le signal d'entrée :

- Un filtre passe-bas en sélectionnant une limite de bande passante sur le trajet d'acquisition (réglages verticaux de la voie), voir Chapitre 4.3.3, "Réglages verticaux", à la page 58.
- Créer une forme d'onde mathématique filtrée (passe-bas ou passe-haut). Les formes d'ondes mathématiques filtrées sont décrites ci-dessous.

Pour créer un passe-bas ou un passe-haut, le filtre à réponse impulsionnelle infinie (IIR) est utilisé. Le filtre nécessite un réglage supplémentaire : la fréquence de coupure "BW".

Passe-bas	LP(Source,BW)
	Calcule une forme d'onde filtrée passe-bas de la forme d'onde de la source en utili- sant un IIR de 2nd ordre. La fréquence de coupure BW est réglée comme une valeur constante. Les composantes du signal ayant des fréquences supérieures à la fréquence de coupure sont atténuées de manière significative.
Passe-haut	HP(Source,BW)
	Calcule une forme d'onde filtrée passe-haut de la forme d'onde de la source en utili- sant un IIR de 1er ordre. La fréquence de coupure BW est réglée comme une valeur constante. Les composantes du signal ayant des fréquences inférieures à la fréquence de coupure sont atténuées de manière significative.

Tableau 6-1 : Filtres mathématiques disponibles

Le filtre IIR nécessite un temps de réglage. Pendant le temps de réglage, la forme d'onde filtrée n'est pas affichée à l'écran, donc la forme d'onde filtrée est plus courte que la forme d'onde de la source. La durée du temps de réglage dépend de la fréquence de coupure "BW". Plus la limite est basse, plus le temps de réglage est long, et plus la forme d'onde filtrée est courte.

La fréquence de coupure est limitée et dépend de la résolution horizontale des données d'affichage. Si la fréquence de coupure sélectionnée dépasse la limite, le fréquence limite est affichée en rouge dans l'étiquette de la forme d'onde mathématique.



6.2.6 Suivis

Le suivi est une forme d'onde qui indique les valeurs de mesure en corrélation temporelle avec le signal mesuré. Il s'agit de l'interprétation graphique des valeurs de mesure d'une acquisition unique. Le R&S RTB2000 peut suivre une fréquence, une période, une largeur d'impulsion, ainsi qu'un rapport cyclique de formes d'ondes modulées en largeur d'impulsion (PWM) et de formes d'ondes modulées en densité d'impulsion (PDM). Les suivis mathématiques sont indépendants des fonctions de mesure.

Les suivis sont utilisés, par exemple, dans l'analyse de puissance, ou pour l'analyse de contrôles moteurs, qui utilisent des signaux PWM pour contrôler la vitesse. Les signaux PDM sont utilisés, par exemple, pour modéliser le contrôle aérien.

Suivi de période	TPER(Source) en s			
	Suit les valeurs de période de la forme d'onde de la source, le temps entre les points de croisement de deux fronts consécutifs on ou off avec le seuil.			
	Voir Figure 6-6.			
Suivi de fréquence	TFREQ(Source) en Hz			
	Suit les valeurs de fréquence de la forme d'onde de la source.			
Suivi de largeur d'impul-	TPW(Source) en s			
sion	Suit la largeur d'impulsion de la forme d'onde de la source. Pour un signal d'une source PWM, le résultat est la forme d'onde démodulée.			
	Voir Figure 6-5.			
Suivi de rapport cyclique	TDCY(Source) en %			
	Suit le rapport cyclique de la forme d'onde de la source. Pour un signal d'une source PWM, le résultat est la forme d'onde démodulée.			
	Voir Figure 6-4.			



Figure 6-4 : Signal PWM unipolaire avec le suivi de rapport cyclique M1, qui correspond à la forme d'onde démodulée



Figure 6-5 : Signal PWM unipolaire avec le suivi de largeur d'impulsion M2

Figure 6-6 : Forme d'onde PDM unipolaire avec le suivi de largeur d'impulsion M1 en vert et le suivi de période M2 en bleu

6.2.6.1 Réglages pour les suivis

La détermination des valeurs de suivi nécessite un seuil. Lorsque l'impulsion croise le seuil, la largeur d'impulsion est mesurée et affichée comme valeur de suivi. Pour détecter les transitions réelles du signal d'impulsion, l'hystérésis est utilisé. L'unité est réglée automatiquement.

Equation	Set Editor							?	×
State	Label		Source(s)		Operation		Unit		
M1	M1	<mark>C1</mark>	C1	*	Track Period	•	5		
		UL:	200 MV		Hyst: 200 MV		Edge: Off		•
M2	M2	<mark>C1</mark>	C1		Subtraction		۷		
		<mark>C2</mark>	C2						

UL

Règle le seuil pour les sources de suivi unipolaires. Le signal est mesuré aux points de croisement du signal avec le seuil.

Commande à distance : CALCulate:MATH<m>:TRACk:THReshold[:UPPer] à la page 364

Hyst

Règle l'hystérésis pour une détection de front correcte.

Commande à distance :

CALCulate:MATH<m>:TRACk:THReshold:HYSTeresis à la page 364

Front

Règle le front montant ou descendant comme référence pour chaque mesure. Le réglage permet de déterminer les valeurs en termes de statut de commutation de l'étage de puissance.

Pour les sources unipolaires, le front de mise sous tension est le front montant, et le front de mise hors tension est le front descendant.

Commande à distance : CALCulate:MATH<m>:TRACk:EDGE à la page 364

6.2.6.2 Démo pour les suivis

De courts tutoriels de démo expliques les signaux PWM et la fonction de suivi.

Pour afficher une démo :

- Appuyez sur la touche [Apps Selection].
- 2. Sélectionnez l'onglet "Applications".
- 3. Sélectionnez "Demo".
- 4. Sélectionnez l'onglet "Track".
- 5. Sélectionnez le signal.
- 6. Connectez le signal de démo à la voie d'entrée comme illustré dans l'assistant.
- 7. Appuyez sur "Start".

6.2.6.3 Exemple de signaux pour les suivis

Pour se familiariser avec les fonctions de suivi, le R&S RTB2000 fournit plusieurs signaux préconfigurés avec des formes d'ondes de suivi. Ces exemples de formes d'ondes nécessitent l'option R&S RTB-B6.

Pour afficher un exemple de signal :

- 1. Appuyez sur la touche [Apps Selection].
- 2. Sélectionnez l'onglet "Track".
- 3. Sélectionnez le signal.
- Connectez les voies d'entrée. Les branchements nécessaires sont indiqués dans le coin supérieur gauche de l'affichage.

6.2.7 Sauvegarde et chargement des formulaires

Vous pouvez sauvegarder des ensembles d'équations avec 5 formulaires maximum dans la mémoire interne de l'instrument, ou sur un support USB, et les charger plus tard. D'autre part, vous pouvez déplacer ou copier les ensembles d'équations sauve-

gardés depuis la mémoire interne vers un support USB, et inversement, voir Chapitre 9.6, "Exporter et importer", à la page 194.

Pour sauvegarder un ensemble d'équations

- 1. Dans le menu "Mathématique", appuyez sur "Sauvegarder".
- Sélectionnez la "Destination": mémoire interne ou USB, et le répertoire. La destination /USB_FRONT est uniquement active, si un support USB est connecté au port USB du panneau avant.
- Saisissez le nom de fichier.
- 4. Optionnellement, saisissez un commentaire.
- 5. Appuyez sur "Sauvegarder".

6.3 Formes d'ondes de référence

Pour comparer les formes d'ondes et analyser les différences entre elles, vous pouvez afficher les formes d'ondes de référence.

Les formes d'ondes de référence sont des données de formes d'ondes stockées dans des stockages de référence internes. Quatre formes d'ondes de référence sont disponibles et peuvent être affichées : R1 à R4.

L'affichage d'une forme d'onde de référence est indépendant de l'affichage de la forme d'onde de la source; vous pouvez changer les échelles et les positions verticales et horizontales. Les valeurs actuelles de l'échelle sont indiquées dans l'étiquette de la forme d'onde de référence.

Menu de raccourcis

Le menu de raccourcis indique les statuts de toutes les formes d'ondes de référence.



- 1 = sélectionne une forme d'onde de référence
- 2 = affiche une forme d'onde de référence
- 3 = Étiquette d'une forme d'onde de référence avec les échelles verticale et horizontale, le numéro de référence et la forme d'onde de la source

Format de fichier

Les formes d'ondes peuvent être sauvegardées comme formes d'ondes de référence. Le format de fichier est le TRF. Les fichiers peuvent être sauvegardés et chargés depuis la mémoire interne ou un supports externe USB.

Le TRF est le format binaire spécifique pour les formes d'ondes de référence du R&S RTB2000. Il contient la valeur de l'amplitude de chaque échantillon qui est affiché à l'écran (8 bits ou 16 bits). Pour la détection de crête des formes d'ondes, 2 valeurs par échantillon sont sauvegardées. Le fichier contient également les informations temporelles (instant du premier échantillon et l'intervalle d'échantillonnage) et les réglages actuels de l'instrument.

Les données peuvent être chargées comme forme d'onde de référence pour une utilisation ultérieure sur l'instrument. Ce n'est pas prévu pour une analyse externe au R&S RTB2000.

6.3.1 Utilisation des références

Pour créer et afficher une forme d'onde de référence

- 1. Pour activer la forme d'onde de référence et ouvrir le menu "Références", appuyez deux fois sur la touche [Ref].
- 2. Pour créer une forme d'onde de référence à partir d'une forme d'onde active :
 - a) Sélectionnez la forme d'onde "Source".
 - b) Sélectionnez la cible "Référence".
 - c) Appuyez sur "Copier"

La nouvelle forme d'onde de référence est créée au-dessus de son original, et elle a la priorité.

 Pour changer l'échelle et la position, utilisez les boutons rotatifs horizontal et vertical [Position] et [Scale].

Voir aussi :

- Chapitre 4.3.1, "Contrôles VERTICAUX", à la page 55
- Chapitre 4.2.1, "Contrôles HORIZONTAUX", à la page 52

Pour sauvegarder une forme d'onde comme forme d'onde de référence

Vous pouvez sauvegarder n'importe quelle forme d'onde active directement comme forme d'onde de référence dans un fichier.

- Pour ouvrir le menu "Références", appuyez sur l'icône du menu
 térérences
- 2. Appuyez sur "Sauvegarder référence".
- 3. Sélectionnez la forme d'onde que vous voulez sauvegarder : "Source".
- 4. Appuyez sur "Destination".

- Formes d'ondes de référence
- 5. Sélectionnez l'emplacement avec "Location" (interne ou USB).
- 6. Si vous sauvegardez le fichier sur un support USB, vous pouvez paramétrer un dossier cible.
 - a) Appuyez deux fois sur le dossier cible. Si le dossier n'existe pas, vous pouvez en créer un nouveau. Le dossier s'ouvre.
 - b) Appuyez sur "Accept Dir." .
- 7. Si nécessaire, changez le "Nom de fichier".
- 8. Optionnellement, ajoutez un commentaire.
- 9. Appuyez sur "Sauvegarder"
- 10. Fermez la fenêtre.

Pour charger une forme d'onde de référence

- Pour ouvrir le menu "Références", appuyez sur l'icône du menu
 termine et sélectionnez

 "Références".
- 2. Sélectionnez la forme d'onde cible "Référence".
- 3. Appuyez sur "Charger référence".
- 4. Sélectionnez l'emplacement avec "Location", le dossier et le fichier de référence.
- 5. Appuyez sur "Load".

L'instrument écrit les données de la forme d'onde sur la forme d'onde de référence sélectionnée et l'affiche.

6.3.2 Réglages pour les formes d'ondes de référence

- ▶ Pour ouvrir le menu "Références" :
 - a) Appuyez sur l'icône du menu dans le coin inférieur droit de l'écran.
 - b) Naviguez avec le menu déroulant. Sélectionnez "Références".

Formes d'ondes de référence



Source	
Référence	
Copier	
Statut	
Charger référence	
Charger configuration	
Sauvegarder référence	
Couleur de la forme d'onde	
Étiquette	
L Bit	
L Étiquette	
L Étiquette prédéfinie	
L Éditer étiquette	

Source

Définit la source de la forme d'onde de référence. N'importe quelle voie active, forme d'onde mathématique ou de référence peut être sélectionnée.

Commande à distance : REFCurve<m>:SOURce à la page 365 REFCurve<m>:SOURce:CATalog? à la page 366

Référence

Sélectionne l'une des quatre formes d'ondes de référence possibles.

Copier

Copie la forme d'onde "Source" sur la forme d'onde de référence sélectionnée. La forme d'onde de référence est conservée jusqu'à ce que vous la mettiez à jour ou que vous chargiez une autre forme d'onde pour la référence.

Commande à distance : REFCurve<m>:UPDate à la page 366

Statut

Active la forme d'onde de référence et l'affiche.

Commande à distance : REFCurve<m>:STATe à la page 366

Charger référence

Fournit les fonctions pour charger une forme d'onde de référence. Vous pouvez charger des fichiers CSV et TRF.

Sélectionnez l'emplacement du fichier de la forme d'onde avec "Location" (interne ou USB), puis le fichier. Appuyez sur "Charger référence".

Vous pouvez également effacer les fichiers obsolètes dans la fenêtre.

Commande à distance : REFCurve<m>:LOAD à la page 367

Charger configuration

Charge les réglages du dispositif qui a été utilisé pour obtenir la forme d'onde de référence stockée. Les réglages sont uniquement disponibles si le fichier était stocké dans la mémoire interne et jamais écrit sur un dispositif USB.

Ouvrir d'abord la forme d'onde de référence, et ensuite les réglages. Si les réglages n'étaient pas stockés, "Charger configuration" n'est pas actif.

Commande à distance : REFCurve<m>:LOAD:STATe à la page 367

Sauvegarder référence

Ouvre une fenêtre pour sauvegarder une forme d'onde en tant que forme d'onde de référence :

"Source"	Sélectionne la forme d'onde à sauvegarder. Vous pouvez sauvegar- der n'importe quelle voie analogique active, forme d'onde mathémati- que ou de référence, ou module logique.
"Destination"	Sélectionne l'emplacement avec "Location" (répertoire interne ou support USB), et le dossier cible.
"Nom de fichier"	Saisisit le nom de fichier. Si un fichier avec le même nom existe déjà dans le répertoire de destination, il sera écrasé sans notification. Le format du fichier est TRF.
"Commentaire"	Optionnellement, saisit un texte pour décrire la forme d'onde.
"Sauvegarder"	Sauvegarde les données.

Commande à distance :

REFCurve<m>:SAVE à la page 366
Couleur de la forme d'onde

Sélectionne une couleur pour la forme d'onde de référence. La couleur par défaut est le blanc. Vous pouvez sélectionner une autre couleur monochrome, ou une échelle de couleur.

Les échelles de couleurs sont décrites dans "Couleur de la forme d'onde" à la page 62.

Commande à distance :

REFCurve<m>:WCOLor à la page 369

Étiquette

Ouvre un menu pour spécifier des étiquettes de texte définies par l'utilisateur pour des formes d'ondes de référence individuelles.

Bit ← Étiquette

Sélectionne la forme d'onde de référence pour l'étiquetage.

Étiquette ← Étiquette

Active ou désactive l'étiquette définie par l'utilisateur pour la forme d'onde de référence sélectionnée.

Étiquette prédéfinie - Étiquette

Sélectionne un texte d'étiquette prédéfini. Vous pouvez éditer le texte avec "Éditer étiquette".

Éditer étiquette ← Étiquette

Ouvre le clavier de l'écran pour saisir un texte d'étiquette. Si vous avez préalablement sélectionné une étiquette prédéfinie, elle est déjà écrite dans la ligne de saisie, et vous pouvez la modifier.

La longueur maximale du nom est de 8 caractères, et seuls les caractères ASCII fournis sur le clavier de l'écran peuvent être utilisés.

Commande à distance :

REFCurve<m>:LABel à la page 369

6.4 Historique et mémoire segmentée (option R&S RTB-K15)

En utilisant l'historique et la mémoire segmentée, vous pouvez accéder aux données des formes d'ondes acquises précédemment et les analyser. Par exemple, vous pouvez analyser des signaux qui se produisent dans des bursts rapides avec de longues durées d'inactivité, la communication par paquets sur des bus série, les impulsions radar, et les impulsions laser. La mémoire segmentée est utilisée pour stocker les formes d'ondes et fournir un tableau de segments pour analyser les formes d'ondes stockées.

Vous pouvez analyser l'historique des segments de la même manière que la forme d'onde de la dernière acquisition. Tous les outils de mesure et d'analyse du R&S RTB2000 sont disponibles : zoom, mesures par curseurs, mesures rapides et

automatiques, test de masque, analyse de protocoles série, fonctions de signaux mixtes et d'autres.

Le tableau de segments et les données de forme d'onde de l'historique des segments peuvent être sauvegardés dans un fichier.

Le mode de segmentation rapide réduit le temps mort de l'acquisition.

6.4.1 Mémoire segmentée

Si une acquisition est en cours, l'instrument stocke les données capturées dans la mémoire, traite les données et affiche la forme d'onde. La mémoire segmentée conserve les données de la forme d'onde affichée, ainsi que les données des formes d'ondes qui ont été capturées auparavant. Chaque forme d'onde stockée est appelée un segment. La longueur d'enregistrement des segments peut être définie. Le nombre de segments dépend de la longueur d'enregistrement. Plus la longueur d'enregistrement est importante, plus il y aura de segments pouvant être sauvegardés.



Figure 6-7 : Mémoire segmentée. Dans cet exemple, la mémoire peut stocker 10 segments.

Chaque segment possède un horodatage pour identifier quand les événements se sont déroulés.

L'historique peut accéder aux segments stockés et les afficher. Lorsque vous démarrez une nouvelle acquisition, la mémoire est effacée et les segments sont à nouveau écrits.

L'historique stocke les données suivantes au cours de l'acquisition :

- Toutes les voies analogiques actives.
- Toutes les voies logiques si au moins une voie logique est active (avec l'option R&S RTB-B1).
- Les données du bus décodé si le bus est actif (avec au moins une option de protocole série, par exemple, R&S RTB-K1 or K2).

Segmentation rapide

Au cours des acquisitions normales, seule une courte durée du cycle d'acquisition est utilisée pour l'échantillonnage; le traitement et l'affichage prennent la plupart du temps. Les temps de traitement et d'affichage correspondent au temps mort qui engendre un vide dans le signal enregistré. Les acquisitions classiques peuvent passer à côté d'événements très courts et se produisant peu fréquemment au cours du temps mort.

Afin de réduire le temps mort et donc la probabilité d'événements manqués, la segmentation rapide est proposée. La segmentation rapide prend effet pour les acquisitions [Single] si "Nx unique" > 1.

Avec la segmentation rapide, des acquisitions déclenchées consécutivement sont capturées très rapidement, avec peu de temps morts entre les acquisitions. Après que l'acquisition de tous les segments soit terminée, les données sont traitées et la dernière forme d'onde est affichée. En utilisant la visualisation de l'historique, vous pouvez visualiser et analyser tous les segments de forme d'onde stockés.

6.4.2 Activation de l'historique

Pour activer l'historique

- 1. Appuyez sur l'icône "Menu".
- 2. Sélectionnez "History".
- 3. Activez la fonction "Afficher historique".

Le tableau de segments et le lecteur d'historique sont affichés.

4. Arrêtez acquisition.

Les segments capturés sont listés dans le tableau de segments, et les boutons dans le lecteur d'historique sont actifs.

Pour désactiver l'historique

Dans le lecteur d'historique, appuyez sur "Exit".

Si vous fermez uniquement le tableau de segments, vous pouvez utiliser le lecteur d'historique et visualiser les segments de la forme d'onde plus en détail. Pour ouvrir à nouveau le tableau de segments, ouvrez le menu "Historique", et appuyez sur "Afficher historique".

6.4.3 Réglages de l'historique

Les réglages d'historique et de segmentation se trouvent dans le menu "Historique". L' "Acquisition" fournit un réglage supplémentaire : "Nx unique".

1. Activez l'historique.

 Si vous voulez régler une longueur d'enregistrement individuelle ou un nombre de segment, désactivez "Auto".

Si "Auto" est actif, la longueur d'enregistrement est sélectionnée dans le menu "Acquisition".

3. Réglez le "Longueur d'enregistrement", ou le "Nombre des segments".

La longueur d'enregistrement et le nombre de segments sont interdépendants, si l'un des paramètres est réglé, l'autre est ajusté par l'instrument.

- 4. Si nécessaire, activez la Segmentation rapide.
- 5. Réglez le nombre de formes d'ondes à capturer par une acquisition [Single] :
 - a) Appuyez sur la touche [Acquisition].
 - b) Réglez Nx unique.

Auto
Record Length 3 MSa
No. of Segments 134
Total Memory 402.014 MSa
Fast Segmentation
Show History

Le menu "Historique" possède les réglages suivants :

Auto

Définit la manière dont la longueur d'enregistrement et le nombre de segments sont réglés : automatiquement par l'instrument, ou en réglant la longueur d'enregistrement ou le nombre segments manuellement.

En mode automatique, vous pouvez ajuster la longueur d'enregistrement dans le menu "Acquisition". Le réglage automatique du nombre de segments prend effet uniquement si le déclenchement auto est réglé. Lorsque vous passez du mode auto au mode de déclenchement manuel, la taille du segment actuel reste la même.

Commande à distance : ACQuire:MEMory[:MODE] à la page 387

Longueur d'enregistrement

Indique ou règle la longueur d'enregistrement, en fonction du mode sélectionné "Auto". La longueur d'enregistrement correspond au nombre d'échantillons de la forme d'onde qui sont stockés dans un enregistrement de forme d'onde. Le nombre de segments d'historique disponibles est ajusté automatiquement.

Commande à distance :

ACQuire:POINts:AUTomatic à la page 338 ACQuire:POINts[:VALue] à la page 338

Nombre des segments

Indique ou règle le nombre de segments d'historique en mémoire, en fonction du mode sélectionné "Auto". La longueur d'enregistrement est ajustée en conséquence. Lorsque vous changez le nombre de segments, l'historique est effacé.

Voir aussi : Chapitre 6.4.1, "Mémoire segmentée", à la page 110

Segmentation rapide

Si activée, les acquisitions sont réalisées aussi vite que possible, sans traitement ni affichage des formes d'ondes. Lorsque l'acquisition a été interrompue, les données sont traitées et la dernière forme d'onde est affichée. Les anciennes formes d'ondes sont stockées dans des segments. Vous pouvez afficher et analyser les segments en utilisant l'historique.

La segmentation rapide prend effet pour les acquisitions [Single] si "Nx unique" > 1.

Voir aussi : Chapitre 6.4.1, "Mémoire segmentée", à la page 110

Commande à distance : ACQuire:SEGMented:STATe à la page 389

Afficher historique

Active ou désactive l'historique.

6.4.4 Tableau de segments et lecteur d'historique

Les segments de mémoire sont écrits en continu lorsqu'une acquisition est en cours. Lorsque vous activez l'historique, le tableau de segments s'ouvre mais il est vide lorsque l'acquisition est en cours. Lorsque vous arrêtez l'acquisition, les segments capturés sont listés dans le tableau de segments, et le lecteur d'historique devient actif.

Le tableau de segments indique l'index et l'horodatage de tous les segments d'historique, et si le segment a été capturé sur un événement de déclenchement ou en mode auto. Sous le tableau, vous trouverez le lecteur d'historique avec des fonctions pour visualiser les segments qui sont stockés en mémoire.

Les segments d'historique stockent les données des voies actuellement actives. Vous pouvez acquérir plusieurs voies à la fois, puis afficher et analyser les voies individuellement. R&S[®]RTB2000

Historique et mémoire segmentée (option R&S RTB-K15)

\$	Segment	Table 🗙																		\$
	Number	Trigger		Relative Tim	e									Time F	ormat					
	-524	Trg'	d					132	. 332	000	0	m s		Relativ	/e Time					
	-525	Trg'	d					132	. 584	000	0	m s								
	-526	Trg'	d					132	. 837	996	8	m s								
	-527	Trg'	d					133	. 089	996	8	m s								
	-528	Trg'	d					133	. 341	996	8	m s								
	-529	Trg'	d				-	133	. 593	996	8	m s								
-2443				-529	9			0	× 1				A				•			
													(\mathbf{r})	\sim		$\wedge \vee$	JV	`~~~		
									Play	Prev.	N	lext	Repeat	Speed	Number	Overlay	Averaç	je Envelope	Exit	
C1	100 m	V/	DC C2	2	C3	C4														Menu

Vous pouvez afficher tous les segments d'historique dans une séquence, ou afficher un segment unique.

Pour afficher les segments d'historique

- 1. Activez l'historique.
- 2. Arrêtez l'acquisition.
- 3. Réglez le paramètre "Time Format" à indiquer dans le tableau : temps absolu ou relatif.
- 4. Réglez la vitesse avec le paramètre "Speed".
- 5. Pour lire tous les segments en une fois, appuyez sur "Run".
- 6. Pour lire tous les segments de manière répétitive :
 - a) Activez le bouton "Repeat".
 - b) Appuyez sur "Run".
- 7. Pour accéder à un segment en particulier, vous pouvez :
 - Appuyer sur le segment dans le tableau de segments.
 - Faire glisser le menu déroulant jusqu'à ce que le nombre de segment souhaité soit affiché.
 - Appuyez sur "Number" et saisissez le nombre de segment. Le segment le plus récent a toujours le numéro "0". Les anciens segments ont un numéro négatif.
 - Utilisez "Prev." et "Next" pour afficher le segment adjacent.
- Si les segments d'historique contiennent les données de plusieurs voies et que vous voulez en analyser une seule ou plusieurs, désactivez toutes les voies dont vous n'avez pas besoin.

Fonctions dans le tableau de segments et lecteur d'historique

Time Format

Règle le format de l'horodatage. L'horodatage indique la durée du segment d'historique actuellement affiché. Ainsi, la relation temporelle entre les acquisitions est toujours disponible. Plus précisément, l'horodatage correspond à l'instant de l'événement de déclenchement. L'horodatage peut être absolu ou relatif :

- Absolu : Date et heure de l'événement de déclenchement du segment affiché. En fonction de la position horizontale, la forme d'onde peut être capturée jusqu'à 100 000 secondes après l'événement de déclenchement, et donc après l'horodatage affiché. L'instrument considère ce délai automatiquement, toutes les mesures sont liées à l'événement de déclenchement.
- Relatif : différence de temps entre le segment actuel et le segment le plus récent (index = 0).

Commande à distance : Chapitre 15.6.5.3, "Horodatages", à la page 393

Save

Sauvegarde le tableau de segments dans un fichier CSV sur un support USB connecté. Le fichier contient tous les horodatages : temps relatif, temps par rapport au précédent, et temps absolu. Pour sauvegarder les segments de la forme d'onde, utilisez la touche [Save Load] > "Formes d'ondes".

Voir aussi : Chapitre 6.4.5, "Exportation des données d'historique", à la page 116.

Commande à distance : EXPort:ATABle:NAME à la page 397 EXPort:ATABle:SAVE à la page 397

Play

Démarre et arrête la lecture des segments d'historique.

Commande à distance : ...:HISTory:PLAYer:STATe

Prev.

Revient en arrière au segment précédent.

Next

Avance au segment suivant.

Repeat

Si sélectionné, la lecture des segments d'historique sélectionnés se répète automatiquement.

Commande à distance :

...:HISTory:REPLay

Speed

Règle la vitesse de lecture de l'historique : automatique, lent, moyen, ou rapide.

Commande à distance :

...:HISTory:PLAYer:SPEed

Number

Accède à un segment d'historique particulier dans la mémoire pour l'afficher. Le segment d'acquisition le plus récent a toujours l'index "0". Les anciens segments ont un index négatif. Vous pouvez également faire défiler le menu déroulant, qui est au-dessus des icônes. Le segment actuel est indiqué dans la barre d'index. Commande à distance :

...:HISTory:CURRent

Overlay

Affiche les segments avec une persistance infinie. Ainsi, vous pouvez visualiser tous les points de données de tous les segments affichés d'un cycle de lecture.

Average

Calcule et affiche la moyenne du segment actuel et des segments précédents. Au niveau du segment le plus récent, la moyenne de tous les segments est affichée. Un redémarrage du lecteur réinitialise le calcul de la moyenne. La moyenne nécessite un signal stable, déclenché et répétitif.

Envelope

Affiche l'enveloppe qui est construite à partir des valeurs maximales et minimales des segments actuels et des segments précédents. Au niveau du segment le plus récent, l'enveloppe de tous les segments est affichée. Un redémarrage du lecteur réinitialise le calcul de l'enveloppe.

Exit

Désactive l'historique, puis ferme le tableau de segments et le lecteur d'historique.

6.4.5 Exportation des données d'historique

Les données des segments d'historique peuvent être sauvegardés dans des fichiers sur un support USB même si l'historique est désactivé ("Afficher historique" est désactivé). Vous pouvez sélectionner de sauvegarder toutes les voies visibles, ou une seule voie. De plus, vous pouvez sauvegarder les informations temporelles complètes du tableau de segments.

6.4.5.1 Sauvegarde de l'historique dans un fichier

Avant de pouvoir sauvegarder les données, faîtes l'acquisition de la forme d'onde et activez l'historique, afin que le tableau de segments soit visible.

Pour sauvegarder des segments d'historique de la forme d'onde

- 1. Connectez un support USB à l'instrument.
- 2. Appuyez sur la touche [Save Load].
- 3. Sélectionnez "Formes d'ondes" dans le menu.
- 4. Sous "Points", sélectionnez "History Data".
- 5. Sous "Source", sélectionnez si vous voulez stocker toutes les voies visibles, ou une seule d'entre elles.
- Saisissez le "Nom de fichier". Ce nom est le nom du dossier qui contient les fichiers de segments. Le format de fichier est le CSV.

Historique et mémoire segmentée (option R&S RTB-K15)

Save - Waveforms				?	×		
Destination							
/USB_FRONT							
File Name				Auto	Name		
HIST_A03					×		
Format	Source		Points				
CSV	Vis. Channels	*	History Data		*		
Samples: 107 144 x 2 No. of Segments: 32 File size (approx.): 3 558 kB Time required (approx.): 6 min							
Sumple number may be reduc							
Save		Close					

- Pour sélectionner le dossier cible, appuyez sur le champ "Destination". L'emplacement est toujours "/USB_FRONT", la sauvegarde dans le stockage interne n'est pas possible.
- 8. Appuyez sur "Sauvegarder".

Un message indique la progression du processus de sauvegarde.

9. Fermez la fenêtre.

Pour sauvegarder le tableau de segments

- 1. Connectez un support USB à l'instrument.
- 2. Dans la fenêtre du tableau de segments, appuyez sur "Sauvegarder".
- 3. Pour sélectionner le dossier cible, appuyez deux fois dessus.
- 4. Appuyez sur "Nouveau fichier".
- 5. Saisissez le nom de fichier.
- 6. Appuyez sur "Enter".

Le fichier est sauvegardé immédiatement, et la fenêtre est fermée.

6.4.5.2 Organisation du fichier et du contenu

Le tableau de segments et les segments d'historique sont sauvegardés dans des fichiers CSV.

Tableau de segments

Le fichier du tableau de segments contient toutes les informations qui sont affichées dans le tableau, ainsi que tous les horodatages : temps relatif, temps par rapport au précédent, et temps absolu.

Analyse de la forme d'onde

Historique et mémoire segmentée (option R&S RTB-K15)

	~		C	6			
1		Date	Time				
2	Start of Acquisition	2017-10-13	13:55:19	1			
3	Last Acquisition	2017-10-13	13:55:27				
4	Acquisitions	53					
5	Number	Relative Time	Time to Previous	Date	Time		Trigger
6	0	-0.00000000000000E+00	5.02901539200000E-01	2017-10-13	13:55:27	0.000000000E+00	Auto
7	-1	-5.029015392000000E-01	1.23412259200000E-01	2017-10-13	13:55:26	4.9709846080E-01	Trg'd
8	-2	-6.263137984000000E-01	1.00466400000000E-02	2017-10-13	13:55:26	3.7368620160E-01	Trg'd
9	-3	-6.363604384000000E-01	1.00116960000000E-02	2017-10-13	13:55:26	3.6363956160E-01	Tra'd

Figure 6-8 : Contenu du fichier d'un tableau de segments

Formes d'ondes

Chaque segment d'historique est sauvegardé dans un fichier séparé, et tous les fichiers de segments sont écrits dans un dossier qui contient uniquement les fichiers de l'acquisition sauvegardée. Vous pouvez spécifier le nom du dossier. Les noms des fichiers de données incluent l'index du segment.

퉬 WFM01	
WFM02	
퉬 WFM06	
퉬 WFM07	🔂 C1_0.CSV
	🗟 C1_1.CSV
	🔂 C1_2.CSV
	C1_3.CSV
	🗟 C1_4.CSV
	🕄 C1_5.CSV
	INDEX.CSV

Figure 6-9 : Contenu du dossier d'une forme d'onde historique

Les fichiers de données contiennent les données temporelles et de tension des échantillons. Si vous sauvegardez toutes les voies visibles, les tensions de toutes les voies sont écrites dans un fichier.

in s,C1 in V,C2 in V
-3.00000E-04,-5.518E-03,2.540E-01
-2.99994E-04,-6.982E-03,2.510E-01
-2.99989E-04,-6.982E-03,2.515E-01
-2.99983E-04,-6.982E-03,2.510E-01
-2.99978E-04,-6.006E-03,2.515E-01
-2.99972E-04,-6.982E-03,2.530E-01
-2.99966E-04,-9.424E-03,2.505E-01
-2.99961E-04,-6.982E-03,2.500E-01
-2.99955E-04,-6.494E-03,2.544E-01
-2.99950E-04,-5.518E-03,2.505E-01

Figure 6-10 : Contenu d'un fichier de segment d'historique, deux voies sont sauvegardées

En plus des fichiers de données, un fichier d'index est écrit. Le fichier d'index délivre les informations relatives aux fichiers et aux segments. Pour chaque segment, l'index du segment, la date et l'heure de la sauvegarde, ainsi que le nom de fichier sont listés.

```
Number,Date,Time,Thousandths in ms,Filename
0,2017-04-18,16:18:10,0.000000000e0,C1_0.CSV
-1,2017-04-18,16:18:09,994.600019200e-3,C1_1.CSV
-2,2017-04-18,16:18:09,989.699993600e-3,C1_2.CSV
-3,2017-04-18,16:18:09,984.800000000e-3,C1_3.CSV
-4,2017-04-18,16:18:09,979.499961600e-3,C1_4.CSV
-5,2017-04-18,16:18:09,974.599961600e-3,C1_5.CSV
```

Figure 6-11 : Contenu d'un fichier d'index d'historique

6.5 Recherche

6.5.1 Conditions de recherche et résultats

Les fonctions de recherche du R&S RTB2000 permettent de trouver tous les fronts, les largeurs d'impulsions, les crêtes, ou tous les autres événements au sein d'une acquisition qui répond aux conditions de recherche. Pour chaque type de recherche, des réglages spécifiques sont disponibles. Les recherches peuvent être réalisées sur une voie, sur des formes d'ondes mathématiques ou de référence, les sources disponibles dépendent du type de recherche.

Configurer la recherche

- 1. Appuyez sur la touche [Search].
- Sélectionnez la forme d'onde sur laquelle vous voulez rechercher des événements : "Source".
- 3. Sélectionnez le type d'événement que vous voulez trouver : "Type de recherche".
- 4. Configurez les conditions de recherche : "Configuration".

Les événements trouvés et les conditions de recherche sont indiqués dans le tableau de résultats en bas de l'écran. Le tableau indique les résultats suivants : nombre de résultat, valeur temporelle, et valeur optionnelle en fonction du type de recherche (tension, largeur).

Au cours de l'acquisition, les résultats dans le tableau sont mis à jour en permanence, et les événements sont marqués au-dessus du diagramme par un triangle aux contours marrons.



Figure 6-12 : Résultats et réglages de recherche au cours de l'acquisition

Commandes à distance pour obtenir les résultats de recherche :

- SEARch:RCOunt? à la page 386
- SEARch:RESult:ALL? à la page 385
- SEARch:RESult<n>? à la page 385
- SEARch:RESDiagram:SHOW à la page 384
- SEARch:RESult:BCOunt? à la page 384

Afficher les résultats de recherche

Lorsque l'acquisition est arrêtée, vous pouvez parcourir les résultats de recherche.

- 1. Arrêtez l'acquisition.
- Appuyez sur le résultat de recherche que vous voulez analyser. Si nécessaire, faîtes défiler la liste.

L'événement sélectionné est marqué par un triangle plein et une loupe.

	220 -11				2		ł		Ŷ			
	552 NY											
	282 wV		\$									
	732 mV											
	182 nV											
	132 nV						÷					TL
	82 nV											< TL
	32 nV											
C1	-18 aV						-					
	-68 nV											
	-118 mV	-250 µs	-200 µs	-150 µs	-100 µs	-50 µs	A s	50 µs	100 µs	150 µs	200 µs	250 µs
\$	Search	×										
Se	arch Event T	able: C1, Edg	je, Positive									P
	Index Time											
	1 -300.0020µs											
	2 - 2 0 0 , 0 0 2 0 µ s											
	3 - 100.0020µs											
	4 - 1.2000 ns											
Se	Search Results: 1-4 / 7											

3. Dans le menu "Rechercher", sélectionnez "Suivi événement".

L'événement sélectionné est déplacé au point de référence. Si vous sélectionnez un autre événement, il est indiqué à la même position.



Sauvegarder les résultats de recherche

- 1. Dans le coin supérieur droit du tableau des résultats de recherche, appuyez sur le symbole "Sauvegarder".
- Connectez un support USB si vous voulez sauvegarder les données en dehors de l'instrument.
- Sélectionnez la bonne "Destination" et le trajet. Vous pouvez également stocker les données sur l'instrument. Par conséquent, sélectionnez la "Destination" "/INT/SEARCH".

- 4. Si nécessaire, changez le nom de fichier et saisissez un commentaire.
- 5. Appuyez sur "Sauvegarder".

Les données sont sauvegardées dans un fichier CSV.

6.5.2 Réglages généraux de recherche

Les réglages généraux de recherche sont indépendants du type de recherche. Ils sont décrits dans ce chapitre. Les réglages spécifiques pour les types individuels de recherche sont décrits dans les chapitres suivants.

Pour ouvrir le menu "Rechercher", appuyez sur la touche [Search].

Search				
Search Type	Ċ			
Edge	*			
Source	Ċ			
C1	*			
Setup	►			
Track Event				
Save				

Rechercher

Active et désactive le mode recherche.

Commande à distance : SEARch:STATe à la page 370

Type de recherche

Sélectionne le type d'événement pour lequel vous voulez effectuer une recherche.

"Front"	Identique au déclenchement sur front, un résultat de recherche de front est trouvé lorsque la forme d'onde dépasse le niveau donné dans la direction spécifiée. Pour les réglages, voir Chapitre 6.5.3, "Recherche de front", à la page 124.
"Width"	La recherche de largeur trouve des impulsions avec une largeur d'im- pulsion exacte, ou des impulsions plus courtes ou plus longues que le temps imparti, ou des impulsions à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme de temps donnée. C'est identique au déclenchement sur lar- geur. Pour les réglages, voir Chapitre 6.5.4, "Recherche de largeur", à la page 125.

"Peak"	La recherche de crête trouve des impulsions dépassant une valeur crête / crête donnée. Pour les réglages, voir Chapitre 6.5.5, "Recherche de crête", à la page 126.
"Rise/Fall time"	La recherche de temps de montée ou descente trouve des pentes avec un temps de montée ou descente exacte, ou des temps de montée / descente plus courts ou plus longs que la limite donnée, ou des temps de montée / descente à l'intérieur ou à l'extérieur d'une gamme de temps donnée. Pour les réglages, voir Chapitre 6.5.6, "Recherche de temps de mon- tée / descente", à la page 127.
"Runt"	La recherche de runt trouve des impulsions inférieures à la normale en amplitude. De plus, vous pouvez définir une limite de temps pour le runt. Pour les réglages, voir Chapitre 6.5.7, "Configuration de Runt", à la page 128.
"Data2Clock"	La recherche Data2Clock – également connue comme configuration / maintien – trouve la violation des temps de configuration et des tem- porisations. Elle analyse le temps relatif entre deux signaux : un signal de données et le signal d'horloge synchrone. Pour les réglages, voir Chapitre 6.5.8, "Data2Clock", à la page 130.
"Profil"	La recherche de pattern trouve des combinaisons logiques des sta- tuts de voies à l'intérieur ou à l'extérieur d'une gamme de temps spé- cifiée. Pour chaque voie, son statut et son niveau de seuil sont défi- nis. Les statuts sont combinés logiquement, et le temps des résultats de pattern vraies est comparé avec une gamme de temps spécifiée. Pour les réglages, voir Chapitre 6.5.9, "Recherche de pattern", à la page 132.
"Protocole"	La recherche de protocole trouve divers événements dans des signaux de série de données décodées. Les événements sont des protocoles spécifiques et correspondent aux réglages de déclenche- ment du protocole série.

Commande à distance :

SEARch: CONDition à la page 370

Source

Sélectionne la forme d'onde à analyser par la recherche. Les sources disponibles dépendent du type de recherche sélectionné.

Recherches de front, de largeur et de pattern que vous pouvez réaliser sur des voies analogiques et logiques. Les recherches de crête, de front montant / descendant et de runt sont possibles sur des voies analogiques actives, des formes d'ondes mathématiques et de référence. Pour la recherche Data2Clock, vous avez besoin de deux voies analogiques actives.

Pour la recherche de protocole, sélectionnez le bus configuré.

Commande à distance :

SEARch: SOURce à la page 371

Configuration

Ouvre un menu pour définir les paramètres de recherche pour le type de recherche sélectionné.

Suivi événement

Si activé, le résultat sélectionné est déplace au point de référence. Ainsi vous pouvez toujours visualiser l'événement sélectionné dans le diagramme.

Sauvegarder

Ouvre une fenêtre pour sauvegarder les résultats de la recherche. Le format de fichier est le CSV.

Commande à distance : EXPort:SEARch:NAME à la page 386 EXPort:SEARch:SAVE à la page 386

6.5.3 Recherche de front

Identique au déclenchement sur front, un résultat de recherche de front est trouvé lorsque la forme d'onde dépasse le niveau donné dans la direction spécifiée.

▶ [Search] > "Type de recherche" = "Edge" > "Configuration"



Front

Règle la pente à trouver : montante, descendante ou les deux.

Commande à distance :

SEARch:TRIGger:EDGE:SLOPe à la page 372

Niveau

Règle le niveau de tension pour la recherche. Pour laisser l'instrument régler le niveau, appuyez sur "Trouver seuil".

Commande à distance : SEARch:TRIGger:EDGE:LEVel à la page 372

Hystérésis

Règle une gamme d'hystérésis pour le niveau de recherche afin d'éviter des résultats de recherche indésirables causés par l'oscillation du bruit autour du niveau. Pour laisser l'instrument régler l'hystérésis, appuyez sur "Trouver seuil".

Pour un front montant, l'hystérésis est inférieur au niveau de recherche. Sinon, pour un front descendant l'hystérésis est au-dessus du niveau.

Commande à distance :

SEARch: TRIGger: EDGE: LEVel: DELTa à la page 372

Trouver seuil

Analyse le signal, règle le niveau à 50% de l'amplitude du signal, et règle aussi l'hystérésis.

6.5.4 Recherche de largeur

La recherche de largeur trouve des impulsions avec une largeur d'impulsion exacte, ou des impulsions plus courtes ou plus longues qu'un temps donné, ou des impulsions à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme de temps admise. C'est identique au déclenchement sur largeur.

▶ [Search] > "Type de recherche" = "Width" > "Configuration"

Width	
Polarity	Ċ
Positive	~
Level	Ċ
	125 mV
Hysteresis	Ċ
	64.71 mV
⊴∕ Find T	hreshold
Comparison	Ċ
Width ≠	*
Width	Ċ
	400 µs
Variation	Ċ

Polarité

Indique la polarité de l'impulsion sur laquelle portait la recherche.

Commande à distance :

SEARch: TRIGger: WIDTh: POLarity à la page 373

Niveau

Règle le niveau de tension su lequel la largeur d'impulsion est mesurée. Pour laisser l'instrument régler le niveau, appuyez sur "Trouver seuil".

Commande à distance : SEARch:TRIGger:WIDTh:LEVel à la page 373

Hystérésis

Règle une gamme d'hystérésis pour le niveau de recherche afin d'éviter des résultats de recherche indésirables causés par une oscillation du bruit autour du niveau. Pour laisser l'instrument régler l'hystérésis, appuyez sur "Trouver seuil".

Commande à distance :

SEARch:TRIGger:WIDTh:LEVel:DELTa à la page 373

Comparaison

Règle la condition relative à la manière dont la largeur d'impulsion mesurée est comparée avec les limites données.

La comparaison fonctionne comme la comparaison du déclenchement sur largeur, voir Chapitre 5.5, "Déclenchement sur largeur", à la page 78.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:WIDTh:RANGe à la page 373

Largeur

Règle la largeur d'impulsion de référence, la valeur nominale pour les comparaisons.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:WIDTh:WIDTh à la page 374

Variation

Règle une gamme Δt pour la référence "Width" si la comparaison est réglée sur "Equal" ou "Not equal". L'instrument trouve des impulsions à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme de largeur $\pm \Delta t$.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:WIDTh:DELTa à la page 374

6.5.5 Recherche de crête

La recherche de crête trouve des impulsions dépassant une valeur crête crête donnée (magnitude).

[Search] > "Type de recherche" = "Peak" > "Configuration"

Peak	
Polarity	Ċ
Positive	•
Magnitude	Ċ
	200 mV

Polarité

Indique la polarité de l'impulsion à rechercher pour une crête.

Commande à distance :

SEARch: MEASure: PEAK: POLarity à la page 375

Magnitude

Règle la limite crête / crête. Si le signal dépasse cette limite, un événement de recherche est listé.

Commande à distance : SEARch:MEASure:LEVel:PEAK:MAGNitude à la page 375

6.5.6 Recherche de temps de montée / descente

La recherche de temps de montée / descente trouve des pentes avec un temps de montée ou descente exact, ou des temps de montée / descente plus courts ou plus longs qu'une limite donnée, ou des temps de montée / descente à l'intérieur ou à l'ex-térieur de la gamme de temps permise.

▶ [Search] > "Type de recherche" = "Rise/Fall Time" > "Configuration"



Front

Règle la pente à trouver :

- "Rising" pour rechercher un temps de montée
- "Falling" pour rechercher un temps de descente
- "Both" pour rechercher un temps de montée et un temps de descente

Commande à distance : SEARch:TRIGger:RISetime:SLOPe à la page 375

Niveau supérieur, Niveau inférieur

Règle des seuils de tension supérieur et inférieur. Lorsque le signal croise le premier niveau, la mesure du temps de montée / descente démarre. Elle s'arrête lorsque le signal croise le second niveau. Pour laisser l'instrument régler les niveaux, appuyez sur "Trouver seuil".

Commande à distance :

SEARch:TRIGger:LEVel:RISetime:LOWer à la page 375 SEARch:TRIGger:LEVel:RISetime:UPPer à la page 376

Comparaison

Règle la manière dont le temps de montée ou descente mesuré est comparé avec les limites données.

"Greater than"	Trouve des temps de montée / descente plus longs que le temps donné par "Rise/Fall Time".
"Lower than"	Trouve des temps de montée / descente plus courts que le temps donné par "Rise/Fall Time".
"Equal"	Trouve des temps de montée / descente égaux à la référence "Rise/ Fall Time" si "Variation" $\Delta t = 0$. Si "Variation" $\neq 0$, le réglage trouve des temps de montée / descente dans la gamme de temps $\pm \Delta t$.
"Not equal"	Trouve des temps de montée / descente inégaux à la valeur de référence si "Variation" $\Delta t = 0$. Si "Variation" $\neq 0$, le réglage trouve des temps de montée / descente en dehors de la gamme de temps $\pm \Delta t$.

Commande à distance :

SEARch:TRIGger:RISetime:RANGe à la page 376

Rise/Fall Time

Règle les temps de montée ou descente de référence, la valeur nominale pour les comparaisons.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:RISetime:TIME à la page 377

Variation

Règle une gamme Δt pour la référence "Rise/Fall Time" si la comparaison est réglée sur "Equal" ou "Not equal". L'instrument trouve des temps de montée / descente à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme de largeur $\pm \Delta t$.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:RISetime:DELTa à la page 377

6.5.7 Configuration de Runt

La recherche de runts trouve des impulsions plus faibles que la normale en amplitude. L'amplitude croise le premier seuil deux fois sans croiser le second. En plus des amplitudes de seuil, vous pouvez définir une limite de temps pour le runt de la même manière que pour la recherche de largeur : des runts avec une largeur exacte, plus courts ou plus longs qu'un temps donné, ou des runts à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme de temps permise.

[Search] > "Type de recherche" = "Runt" > "Configuration"



Polarité

Indique la polarité de l'impulsion à rechercher.

Commande à distance :

SEARch:TRIGger:RUNT:POLarity à la page 377

Niveau supérieur

Règle le seuil de tension supérieur pour la détection de runt. Un runt négatif croise le niveau supérieur deux fois sans croiser le niveau inférieur.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:LEVel:RUNT:UPPer à la page 378

Niveau inférieur

Règle le seuil de tension inférieur pour la détection de runt. Un runt positif croise le niveau inférieur deux fois sans croiser le niveau supérieur.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:LEVel:RUNT:LOWer à la page 378

Comparaison

Règle la condition selon laquelle la largeur du runt mesurée est comparée avec les limites données.

La comparaison fonctionne comme la comparaison du déclenchement sur largeur, voir Chapitre 5.5, "Déclenchement sur largeur", à la page 78.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:RUNT:RANGe à la page 378

Largeur

Règle la largeur d'impulsion du runt de référence, la valeur nominale pour les comparaisons.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:RUNT:WIDTh à la page 379

Variation

Règle une gamme Δt pour la référence "Largeur" si la comparaison est réglée sur "Equal" ou "Not equal". L'instrument trouve des impulsions à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme de largeur $\pm \Delta t$.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:RUNT:DELTa à la page 379

6.5.8 Data2Clock

La recherche Data2Clock – également connue comme recherche de configuration / maintien – trouve la violation des temps de configuration et des temporisations. Elle analyse le temps relatif entre deux signaux : un signal de données et le signal d'horloge synchrone.

De nombreux systèmes nécessitent que le signal de données soit stable pendant un certain temps avant et après le front d'horloge. Le temps de configuration est le temps pour lequel le signal de données est stable avant le front d'horloge. La temporisation correspond au temps pour lequel le signal de données est stable après le front d'horloge.

▶ [Search] > "Type de recherche" = "Data2Clock" > "Configuration"

Les réglages pour la recherche Data2Clock sont fournis dans deux menus. Dans le menu "Setup", vous définissez la polarité de l'horloge, les temps de configuration et des temporisations; et dans le menu "Source Setup" vous définissez les formes d'ondes à utiliser, ainsi que les niveaux et l'hystérésis pour chaque source.



clk	-+ hold
Polarity	Ċ
Positive	•
Setup Time	Ċ
	0 s
Hold Time	C
53	.004 µs

Horloge

Sélectionne la voie d'entrée du signal d'horloge.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:DATatoclock:CSOurce à la page 379

Données

Sélectionne la voie d'entrée du signal de données.

Commande à distance : SEARch: SOURce à la page 371

Niveau

Règle les niveaux de tension pour les signaux d'horloge et de données. Le croisement du niveau d'horloge et du front d'horloge définit le point de départ pour les temps de configuration et de temporisation. Le niveau de données définit le seuil pour la transition des données. Pour laisser l'instrument régler le niveau, appuyez sur "Trouver seuil".

Commande à distance :

SEARch:TRIGger:DATatoclock:CLEVel à la page 380 SEARch:TRIGger:DATatoclock:DLEVel à la page 380

Hystérésis

Règle une gamme d'hystérésis pour le niveau de recherche du signal sélectionné afin d'éviter des résultats de recherche indésirables causés par une oscillation du bruit autour du niveau. Pour laisser l'instrument régler l'hystérésis, appuyez sur "Trouver seuil".

Commande à distance : SEARch:TRIGger:DATatoclock:CLEVel:DELTa à la page 380 SEARch:TRIGger:DATatoclock:DLEVel:DELTa à la page 380

Polarité

Règle le front du signal d'horloge pour définir le point de départ pour les temps de configuration et de temporisation.

"Rising" Seuls les fronts d'horloge positifs sont considérés.

- "Falling" Seuls les fronts d'horloge négatifs sont considérés.
- "Either" Les fronts d'horloge suivant le front de données sont considérés indépendamment de la pente de l'horloge. Utilisez ce réglage, par exemple, pour des signaux avec double taux de données.

Commande à distance :

SEARch:TRIGger:DATatoclock:CEDGe à la page 380

Durée de configuration

Règle le temps minimum **avant** le front d'horloge tandis que le signal de données doit rester stable au-dessus ou en-dessous du niveau de données.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:DATatoclock:STIMe à la page 381

Temps de pause

Règle le temps minimum **après** le front d'horloge tandis que le signal de données doit rester stable au-dessus ou en-dessous du niveau de données.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:DATatoclock:HTIMe à la page 381

6.5.9 Recherche de pattern

Pour la recherche de pattern, jusqu'à quatre voies analogiques peuvent être utilisées comme source. Si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée, des voies numériques peuvent également être intégrées dans la pattern. Pour chaque voie, vous définissez le statut. Les statuts sont combinés logiquement, puis le temps des résultats de pattern vraies est comparé avec une gamme de temps spécifié. Ainsi vous pouvez trouver des transitions de statut à l'intérieur ou à l'extérieur de cette gamme de temps.

▶ Sélectionnez [Search] > "Type de recherche" = "Pattern" > "Configuration".



Threshold, Hystérésis

Règle la valeur du seuil de recherche pour chaque voie analogique. Si la valeur du signal est supérieure au seuil, le statut du signal est haut. Sinon, le statut du signal est considéré comme bas.

Pour chaque voie analogique, réglez un hystérésis pour éviter des résultats de recherche indésirables causés par une oscillation du bruit du signal.

Commande à distance :

SEARch:TRIGger:PATTern:LEVel<n> à la page 382
SEARch:TRIGger:PATTern:LEVel<n>:DELTa à la page 383

H | L | X, Set All

Définit la pattern en sélectionnant le statut "H" (haut), "L" (bas) ou "X" (peu importe, la voie n'affecte pas la recherche) pour chaque voie analogique et numérique active.

La longueur du mot de la pattern dépend du nombre de voies analogiques et numériques disponibles. Les voies logiques sont uniquement disponibles avec l'option MSO R&S RTB-B1. Utilisez "Set All" pour régler toutes les voies au même statut.

Commande à distance :

SEARch:TRIGger:PATTern:SOURce à la page 381

AND, OR, NAND, NOR

Règle la combinaison logique des statuts de voies.

- "AND" Les statuts requis de toutes les voies doivent apparaître dans le signal d'entrée en même temps.
- "OR" Au moins l'une des voies doit avoir le statut requis.
- "NAND" L'opérateur "Not and", au moins l'une des voies ne doit pas avoir le statut requis.

"NOR" L'opérateur "Not or", aucune voie n'a le statut requis.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:PATTern:FUNCtion à la page 382

Comparaison

Règle la condition de la manière dont la durée d'une pattern stable est comparée avec la limite donnée. Les trois réglages "Largeur" "Variation" et "Comparaison" définissent la gamme de temps pour laquelle le résultat vrai du statut de la pattern doit être valide.

La comparaison fonctionne comme la comparaison du déclenchement sur largeur, voir Chapitre 5.5, "Déclenchement sur largeur", à la page 78.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:PATTern:WIDTh:RANGe à la page 383

Largeur

Règle la durée limite d'une pattern stable, la valeur nominale pour les comparaisons.

Commande à distance : SEARch:TRIGger:PATTern:WIDTh[:WIDTh] à la page 384

Variation

Règle une gamme Δt pour la référence "Width" si la comparaison est réglée sur "Equal" ou "Not equal". L'instrument trouve des résultats vrais du statut de la pattern à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme de largeur $\pm \Delta t$.

Commande à distance :

SEARch:TRIGger:PATTern:WIDTh:DELTa à la page 384

7 Mesures

7.1 Mesures rapides

La mesure rapide réalise un ensemble de mesures automatiques sur la voie d'entrée sélectionnée. Les mesures ne peuvent pas être configurées. Les résultats sont affichés directement sur la forme d'onde (WF) ou dans la ligne de résultats du bas (L) et sont mis à jour en permanence.

Si l'instrument détecte une période dans le signal, la mesure rapide mesure le premier cycle et affiche les résultats. Si aucune période n'est détectée, il mesure la forme d'onde entièrement.



Appuyez sur la touche [QuickMeas] pour activer la mesure rapide.

Tableau 7-1 : Résultats de la mesure rapide

Étiquette	Description	Affichage
Vp+	Valeur crête positive	
Vp-	Valeur crête négative	
tr	Temps de montée du premier front montant	WF
tf	Temps de descente du premier front descendant	WF
MeanCyc	Valeur moyenne	WF
RMS-Cyc	RMS	L
т	Longueur de la période	L
f	Fréquence	L
Vpp	Valeur crête / crête	L

La mesure rapide n'est pas disponible sur les formes d'ondes mathématiques et de référence. Les voies autres que celle sélectionnée sont désactivées dans le mode de mesure rapide. Lorsque la mesure rapide est active, les mesures par curseurs ne sont pas possibles, mais vous pouvez utiliser les mesures automatiques en parallèle.

Appuyez de nouveau sur la touche [QuickMeas] pour désactiver la mesure rapide.
 Les résultats sont effacés de l'affichage.

Commandes à distance :

- MEASurement<m>:AON à la page 398
- MEASurement<m>:AOFF à la page 399
- MEASurement<m>:ALL[:STATe] à la page 399
- MEASurement<m>:ARESult? à la page 399

7.2 Mesures automatiques

Vous pouvez réaliser jusqu'à 6 mesures différentes simultanément.

Configurer les mesures automatiques dans le menu Mesure

- 1. Appuyez sur la touche [Meas].
- 2. Dans le menu, sélectionnez "Mes. Placer", le nombre de mesure que vous voulez configurer.
- 3. Si la mesure est désactivée, activez "Mesure <n>".
- 4. Sélectionnez le type de mesure :
 - a) Appuyez sur "Type"
 - b) Sélectionnez l'onglet de la catégorie de mesure requise.
 - c) Sélectionnez le type de mesure.

Les types de mesure sont décrits dans Chapitre 7.2.2, "Types de mesures", à la page 139.

5. Sélectionnez la "Source".

La liste de sélection indique toutes les sources possibles. Si la forme d'onde n'est pas active, elle est activée automatiquement lors de la sélection comme source de mesure.

 Certains types de mesure nécessitent des réglages supplémentaires. Faîtes défiler le menu, et ajustez les réglages supplémentaires si nécessaire. Voir aussi : Chapitre 7.2.3, "Réglages pour les mesures automatiques", à la page 143.

7.2.1 Résultats de mesure



Les résultats de mesure sont indiqués dans une ligne en dessous de la grille.

Figure 7-1 : Résultats des quatre mesures actives

Les erreurs de mesure sont indiquées comme suit :

?	Un résultat ne peut pas être déterminé. Ajustez les réglages horizontaux et verticaux si l'instrument ne peut pas effectuer la mesure.
"clipping+" ou "clipping-"	Le résultat de mesure est en dehors de la gamme de mesure et une coupure se produit. Ajustez l'échelle verticale pour obtenir des résultats valides.
n/a	Aucune forme d'onde valide n'est disponible, par exemple, si la source de forme d'onde est désactivée.

Les commandes à distance sont décrites dans :

Chapitre 15.7.2.2, "Résultats des mesures", à la page 404

7.2.1.1 Statistiques

En plus des résultats de la mesure actuelle, vous pouvez activer une évaluation statistique. Elle retourne les valeurs de mesure actuelle, minimale et maximale, la moyenne et la déviation standard, ainsi que le nombre de formes d'ondes mesurées. Les résultats sont indiqués dans un onglet séparé en dessous de la grille. Si la mesure par curseur est active simultanément, ses résultats sont indiqués en dessous des résultats statistiques.

Mesures automatiques



Figure 7-2 : Résultats statistiques des quatre mesures actives

- 1. Pour effacer tous les résultats de mesure, et pour redémarrer une évaluation statistique, appuyez sur le bouton "Reset".
- 2. Pour écrire des résultats statistiques et de mesure dans un fichier CSV, appuyez sur le bouton "Save".

Vous pouvez sauvegarder les résultats statistiques dans un fichier CSV pour une évaluation ultérieure. Le fichier contient les valeurs statistiques indiquées à l'écran, ainsi que les résultats de mesure de chaque forme d'onde mesurée.

Mesures automatiques

-					-
9	Meas. Pla	ce	1		2
10	Туре		Frequency		Frequency
11	Source 1		C1		C2
12	Source 2				
13	Unit		Hz		Hz
14	Upper Lev	rel [%]	9,00E+07		9,00E+07
15	Middle Lev	/el [%]	5,00E+07		5,00E+07
16	Lower Lev	rel [%]	1,00E+07		1,00E+07
17	Wave cour	nt	267		267
18	Current		5,00E+10		1,00E+10
19	Average N	0.	1,00E+09		1,00E+09
20	Minimum		5,00E+10		1,00E+10
21	Maximum		5,00E+10		1,00E+10
22	Mean		5,00E+10		1,00E+10
23	StdDev		1,12E+07		5,35E+04
24	Time of fir	stvalue			
25	Time of la	stivalue			
26	Long term	Minimum	5,00E+10		1,00E+10
27	Long term	Maximum	5,00E+10		1,00E+10
28	Long term	Mean	5,00E+10		1,00E+10
29	Long term	StdDev	1,12E+07		5,36E+04
30	Long term	start time			
31	Long term	end Time			
32	_				
33					
34	Index	Time Offset	Value	Time Offset	Value
35	1		5,00E+10		1,00E+10
36	2		5,00E+10		1,00E+10
37	3		5,00E+10		1,00E+10
38	4		5,00E+10		1,00E+10
39	5		5,00E+10		1,00E+10
300					
301	266		5,00E+10		1,00E+10
302	267		5,00E+10		1,00E+10

Figure 7-3 : Résultats statistiques exportés, convertis en colonnes avec la virgule comme délimiteur

7.2.2 Types de mesures

Le R&S RTB2000 fournit de nombreux types de mesure pour mesurer les caractéristiques temporelle et d'amplitude, ainsi que pour compter les impulsions et les fronts.

7.2.2.1 Mesures horizontales (temporelles)

Type de mesure	Symbole	Description	Graphique / formule
Fréquence	f en Hz	Fréquence du signal, valeur réciproque de la première période mesurée.	f = 1 / T T ML
Période	T en s	Durée de la première période, mesurée sur le niveau de référence central. La mesure nécessite au moins une période complète du signal.	
Rapport cyclique +	Dty+ en %	Largeur de la première impulsion positive en relation avec la période en %. La mesure nécessite au moins une période complète du signal.	Dty+ = t+ / T * 100%
Rapport cyclique -	Dty- en %	Largeur de la première impulsion négative en relation avec la période en %. La mesure nécessite au moins une période complète du signal.	Dty- = t- / T * 100%
Temps de montée	tr en s	Temps de montée du premier front montant, durée néces- saire au signal pour passer du niveau de référence inférieur au niveau de référence supérieur.	UL
Temps de descente	tf en s	Temps de descente du premier front descendant, durée nécessaire au signal pour passer du niveau de référence supérieur au niveau de référence inférieur.	UL Fall
Largeur d'impulsion +	PW+ en s	Durée de la première impulsion positive : durée entre un front montant et le front descendant suivant mesuré sur le niveau de référence central.	ML
Largeur d'impulsion -	PW- en s	Durée de la première impulsion négative : durée entre un front descendant et le front montant suivant mesuré sur le niveau de référence central.	ML
Délai de déclen- chement	Dly Trg en s	Durée entre un point de déclenchement et un front sélec- tionnable, mesuré sur le niveau de référence central. Si le front est à gauche du déclenchement (avant le déclenche- ment), le résultat est négatif.	

Type de mesure	Symbole	Description	Graphique / formule
Délai	Dly en s	Différence de temps entre deux pentes de la même forme d'onde ou de formes d'ondes différentes, mesurée sur le niveau de référence central. Les réglages de la sélection de pente sont décrits dans Chapitre 7.2.4, "Configuration du délai", à la page 146. Un résultat négatif indique que la pente de la seconde source est rencontré avant la pente de la première source.	<u>S1</u> <u>△t</u> <u>S2</u>
Phase	Phs en °	Différence de phase entre deux formes d'ondes, mesurée sur le niveau de référence central.	Phase = $\Delta t / T * 360^{\circ}$ 1 0° Δt 2
Vitesse de balayage +	Slewrt+	Inclinaison du premier front montant, mesurée entre les niveaux de référence inférieur et supérieur.	Slewrt = $\Delta V / \Delta t$ UL
Vitesse de balayage -	Slewrt-	Inclinaison du premier front descendant, mesurée entre les niveaux de référence supérieure et inférieur.	Slewrt = $\Delta V / \Delta t$ UL
Largeur de Burst	Bst	Durée d'un burst, mesurée sur le niveau de référence cen- tral du premier front jusqu'au dernier front.	

7.2.2.2 Mesures verticales (amplitude)

L'unité de la plupart des résultats de mesure d'amplitude dépend de la source mesurée.

Type de mesure	Symbole	Description	Graphique / formule
Amplitude	VAmp	Différence entre le niveau haut et le niveau bas du signal. La mesure nécessite au moins une période complète du signal.	Top Amplitude
Niveau haut	Vtop	Niveau haut de la forme d'onde affichée – maximum supéri- eur de la distribution d'échantillon, ou la valeur moyenne du niveau haut d'une onde carrée sans suroscillation. La mesure nécessite au moins une période complète du signal.	Тор
Niveau de base	Vbase	Niveau bas de la forme d'onde affichée – maximum inférieur de la distribution d'échantillon, ou la valeur moyenne du niveau bas d'une onde carrée sans suroscillation. La mesure nécessite au moins une période complète du signal.	Base

Type de mesure	Symbole	Description	Graphique / formule
Cycle moyen	MeanCyc en V	Valeur moyenne de la période du signal la plus à gauche.	DC
Cycle RMS	RMS-Cyc en V	Valeur RMS (root mean square) de la tension de la période du signal la plus à gauche.	
Crête crête	Vpp	Différence entre les valeurs maximale et minimale.	MaxPk-Pk
Crête +	Vp+	Valeur maximale de la forme d'onde affichée.	Max
Crête -	Vp-	Valeur minimale de la forme d'onde affichée.	Min
Pos. Dépassement Nég. Dépassement	+Ovr -Ovr en %	Dépassement d'une onde carrée après un front montant ou descendant. Il est calculé à partir des valeurs de mesure du niveau haut, du niveau bas, du maximum local, du minimum local, et de l'amplitude.	$Over + = \frac{Max_{local} - Top}{Amplitude} \cdot 100\%$ $Over - = \frac{Base - Min_{local}}{Amplitude} \cdot 100\%$ $Top + Over + Amplitude$ Base + Over
Valeur moyenne	Moyenne	Moyenne arithmétique de la forme d'onde affichée com- plète.	$Mean = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} x_k$
Valeur RMS	RMS	Valeur RMS (root mean square) de la tension de la forme d'onde affichée complète.	$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} x_k^2}$
σ -Std. Deviation	σ	Déviation standard de la forme d'onde affichée.	$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{k=1}^{N}(x_k - \text{Mean})^2}$

Type de mesure	Symbole	Description	Graphique / formule
σ-Std. Dev. Cycle	σ-Сус	Déviation standard d'un cycle, généralement le premier, période du signal la plus à gauche.	σ
Facteur de crête	Crête	Le facteur de crête est également connu en tant que rapport de moyenne de crête. Il s'agit de la valeur maximale divisée par la valeur RMS de la forme d'onde affichée.	$Crest = \frac{Max x_k }{RMS}$

7.2.2.3 Compteur

Type de mesure	Symbole	Description	Graphique / formule
Impulsion positive	CntP+	Nombre d'impulsions positives à l'écran. La valeur moyenne du signal est déterminée. Si le signal dépasse la valeur moyenne, un front est compté. Une impulsion positive est comptée si un front montant et un front descendant consé- cutifs sont détectés.	
Impulsion négative	CntP-	Nombre d'impulsions négatives à l'écran. La valeur moyenne du signal est déterminée. Si le signal dépasse la valeur moyenne, un front est compté. Une impulsion néga- tive est comptée si un front descendant et un front montant consécutifs sont détectés.	
Pente positive	CntS+	Nombre de fronts montants à l'écran. L'instrument déter- mine la valeur moyenne du signal et compte un front à cha- que fois que le signal dépasse la valeur moyenne dans la direction spécifiée.	
Pente négative	CntS-	Nombre de fronts descendants à l'écran. L'instrument déter- mine la valeur moyenne du signal et compte un front à cha- que fois que le signal dépasse la valeur moyenne dans la direction spécifiée.	

7.2.3 Réglages pour les mesures automatiques

▶ Pour ouvrir le menu "Mesure", appuyez sur la touche [Meas].



Dans le menu de mesure, vous pouvez configurer jusqu'à 6 mesures parallèles (également appelées places de mesure). Les types de mesure disponibles dépendent du type de forme d'onde sélectionné.

Mes. Placer

Sélectionne l'une des places de mesure disponibles 6 pour la configurer ou l'activer.

Mesure <n>

Active ou désactive la mesure sélectionnée.

Commande à distance : MEASurement<m>[:ENABle] à la page 399

Туре

Définit le type de mesure à réaliser sur la source sélectionnée. En fonction du type, différents résultats sont affichés dans la ligne de résultats.

Sélectionnez l'onglet de la catégorie de mesure requise, puis le type de mesure. L'onglet "Basic" fournit la plupart des mesures courantes : crête à crête, période, fréquence, temps de montée, temps de descente, cycle moyen, et cycle RMS.

Commande à distance : MEASurement<m>:MAIN à la page 400

Source

Sélectionne une voie analogique, une forme d'onde mathématique ou de référence comme source de la mesure sélectionnée. Si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée, les voies numériques actives sont disponibles comme sources de mesure.

Si la forme d'onde n'est pas active, elle est activée automatiquement lorsqu'elle est sélectionnée comme source de mesure.
Commande à distance :

MEASurement <m>: SOURce à la page 402

Source de mesure, Source de mesure 2

Règle les formes d'ondes de la source pour les mesures de délais et de phase, où deux sources sont nécessaires.

Commande à distance : MEASurement<m>:SOURce à la page 402

Délai de configuration

Ouvre un menu pour configurer la mesure du délai ou le délai pour le déclenchement de la mesure.

Voir : Chapitre 7.2.4, "Configuration du délai", à la page 146

Statistiques

Active ou désactive l'évaluation statistique pour la mesure sélectionnée.

Commande à distance : MEASurement<m>:STATistics[:ENABle] à la page 403

Réinitialiser statistiques

Efface les résultats statistiques pour toutes les mesures, puis démarre une nouvelle évaluation statistique si l'acquisition est en cours.

Commande à distance :

MEASurement<m>:STATistics:RESet à la page 403

Effacer toutes les mesures

Désactive toutes les mesures actives.

Niveau de référence

Upper Level	Ċ
	90 %
Middle Level	Ç
	50 %
Lower Level	Ċ
	10 %

Règle les niveaux de référence inférieur et supérieur pour les mesures de temps de montée et descente. Règle également le niveau de référence central utilisé pour les mesures de phase et de délais. Les niveaux sont définis en pourcentages du niveau haut du signal. Les réglages sont valides pour toutes les places de mesure.

Commande à distance :

```
REFLevel:RELative:MODE à la page 410
REFLevel:RELative:LOWer à la page 410
REFLevel:RELative:MIDDle à la page 411
REFLevel:RELative:UPPer à la page 410
```

7.2.4 Configuration du délai

Accès : [Meas] > "Type" = "Delay" ou "Delay to Trigger" > "Délai de configuration"

Dans le menu "Delay Setup", vous configurez la mesure du délai ou le délai pour le déclenchement de la mesure.



Figure 7-4 : À gauche : menu pour la mesure du délai, à droite : menu pour le délai du déclenchement de la mesure

Measure Source

Sélectionne le front montant ou descendant pour la source indiquée.

Commande à distance : MEASurement<m>:DELay:SLOPe à la page 403

7.3 Mesures par curseurs

La mesure par curseurs détermine les résultats aux positions actuelles des curseurs. Vous pouvez régler les lignes de curseur manuellement à des positions fixes, ou ils peuvent suivre la forme d'onde. Les curseurs sont disponibles dans les domaines temporel et fréquentiel. Vous pouvez mesurer sur une forme d'onde, ou sur deux formes d'ondes différentes (sources) si les sources sont dans le même domaine (temporel ou fréquentiel).

Si la source mesurée est une forme d'onde enveloppe, et que vous déplacez lentement le curseur, les valeurs minimale et maximale sont mesurées en alternance. Le zoom et la mesure sur la seconde source se comportent de la même manière.

Les résultats disponibles dépendent du type de curseur et du type de forme d'onde. Ils sont affichés sous la grille.



Figure 7-5 : Mesure par curseur avec des curseurs verticaux et horizontaux et Réglage de la trace

```
Résultats= sous la grilleLes lignes de curseurs 1, 2, 3 = n'ont aucune prioritéLa ligne de curseur 4= a la priorité, peut être déplacée en tournant le bouton [Navigation]
```

Configurer les mesures par curseurs

1. Appuyez sur la touche [Cursor].

Les curseurs sont activés avec les derniers réglages.

2. Appuyez de nouveau sur la touche [Cursor].

Le menu "Curseur" s'ouvre.

- 3. Sélectionnez le curseur "Type".
- 4. Sélectionnez la "Source", la forme d'onde que vous voulez mesurer.
- 5. Si vous voulez mesurer différentes sources :
 - a) Activez "Seconde Source".
 - b) Sélectionnez la seconde forme d'onde.
- 6. Réglez les réglages supplémentaires si nécessaire : Suivre échelle, Couplage, ou Réglage de la trace.
- Pour changer la position d'une ligne de curseur, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes :
 - Faire glisser la ligne du curseur sur l'écran.
 - Appuyer sur le bouton rotatif [Navigation] de manière répétitive jusqu'à ce que la ligne du curseur soit active (marquée avec une ligne pleine).

Tourner le bouton rotatif pour déplacer la ligne.

 Sélectionner la valeur du résultat correspondant dans la ligne de résultats du bas.

Le clavier s'ouvre, et vous pouvez saisir une valeur exacte.

7.3.1 Réglages des curseurs

- Pour ouvrir le menu "Curseur":
 - a) Appuyez sur l'icône Menu" dans le coin inférieur droit de l'écran.
 - b) Faîtes défiler le menu déroulant. Sélectionnez "Curseur".



Figure 7-6 : Menu curseur, curseur sur une source (à gauche), curseur sur deux sources (à droite)

Curseur

Active ou désactive la mesure par curseurs.

```
Commande à distance :
CURSor<m>:STATe à la page 411
```

Туре

Sélectionne le type de curseur. En fonction du type, différents résultats sont affichés dans la ligne de résultat en bas de l'affichage.

Les lignes de curseurs peuvent être réglées à la position requise en utilisant le bouton rotatif "Navigation", ou en faisant glisser une ligne de curseur à l'écran.

"Horizontal"	Règle deux lignes de curseurs horizontales et mesure les valeurs de tension aux positions des curseurs, puis la différence entre les lignes des curseurs. Résultats : V1, V2, Δ V (pour les mesures de courant : A1, A2, Δ A, pour les mesures FFT : L en dBm)
"Vertical"	Règle deux lignes de curseurs verticales et mesure la durée entre le point de déclenchement et chaque ligne de curseur, la différence de temps entre les lignes des curseurs et la fréquence calculée à partir de cette durée. Résultats : t1, t2, Δt , 1/ Δt (pour les mesures FFT : fréquences)
"Vertical & Horiz."	Combine les mesures du curseur "Horizontal" et du curseur "Vertical". Deux lignes de curseur horizontales et deux lignes de curseurs verti- cales sont paramétrées. Les tensions et les durées sont mesurées aux positions des curseurs, ainsi que le delta de tension et les valeurs temporelles. Résultats : t1, t2, Δ t, V1, V2, Δ V
"V-Marker"	Règle deux curseurs verticaux et mesure les valeurs de la forme d'onde aux points de croisement des lignes des curseurs et de la forme d'onde. Les différences des deux valeurs dans les directions x et y sont également affichées. Résultats : t1, V1, t2, V2, Δ t, Δ V

Commande à distance :

CURSor<m>:FUNCtion à la page 412 CURSor<m>:TRACking[:STATe] à la page 414 (V-Marker)

Source

Définit la source de la mesure par curseur comme l'une des formes d'ondes actives.

Vous pouvez utiliser les curseurs sur des signaux d'entrées analogiques, des formes d'ondes mathématiques, des formes d'ondes de référence, des diagrammes XY, et des formes d'ondes FFT.

Si l'option R&S RTB- B1 est installée, vous pouvez utiliser le curseur vertical pour mesurer des voies logiques individuelles, et le marqueur V-Marker pour mesurer des modules (pods).

Commande à distance : CURSor<m>:SOURce à la page 412

Seconde Source

Active et sélectionne une seconde source pour les mesures par curseurs. Si activé, le second curseur mesure sur la seconde source. En utilisant une seconde source, vous pouvez mesurer les différences entre deux formes d'ondes avec des curseurs. Les deux sources doivent être dans le même domaine (temporel ou fréquentiel). En FFT, par exemple, vous pouvez mesurer la différence entre les formes d'ondes min hold et max hold.

Mesures par curseurs



Figure 7-7 : Curseurs sur une seule source



Figure 7-8 : Curseurs sur deux sources. Les sources sont indiquées avec les résultats de mesure.

Commande à distance : CURSor<m>:USSOURce à la page 413 CURSor<m>:SSOURce à la page 414

Suivre échelle

Si activées, les lignes de curseurs sont ajustées lorsque les échelles verticale ou horizontale sont modifiées. Les lignes de curseur conservent leurs positions relatives par rapport à la forme d'onde.

Si désactivées, les lignes de curseur restent à leurs positions sur l'affichage si l'échelle est modifiée.

Mesures par curseurs

Commande à distance : CURSor<m>:TRACking:SCALe[:STATe] à la page 415

Couplage

Si activées, les lignes des curseurs sont couplées et déplacées ensembles.

Appuyez sur la touche [Navigation] pour sélectionner si les deux curseurs ou un seul est déplacé. Si le couplage est désactivé, appuyez sur la touche [Navigation] pour basculer entre les lignes des curseurs.

Commande à distance : CURSor<m>:XCOupling à la page 415 CURSor<m>:YCOupling à la page 415

Réglage de la trace

L'autoset pour les lignes de curseurs, règle les lignes de curseurs aux points typiques de la forme d'onde en fonction du type de curseur sélectionné. Par exemple, pour la mesure de tension ("Horizontal"), les lignes de curseurs sont réglées sur les crêtes supérieure et inférieure de la forme d'onde. Pour la mesure de temps ("Vertical"), les lignes de curseurs sont réglées sur les fronts de deux impulsions positives ou négatives consécutives.

Commande à distance : CURSor<m>: SWAVe à la page 415

8 Applications

Toutes les applications disponibles sont fournies dans la fenêtre "Sélection applications".

Pour sélectionner une application, appuyez sur la touchem [Apps Selection].

Voir aussi : Chapitre 3.2, "Sélection de l'application", à la page 38.

Les applications sont regroupées sur plusieurs onglets :

- Applications, voir ci-dessous
- Protocole
 Les applications sur les protocoles sont décrites dans Chapitre 12, "Analyse de bus série", à la page 219.

Dans l'onglet "Applications", les applications suivantes sont disponibles :

- "QuickMeas" : voir Chapitre 7.1, "Mesures rapides", à la page 135
- "Ajustement sonde" : voir Chapitre 4.4.1, "Ajustement des sondes passives", à la page 64
- "Générateur de fonctions" : voir Chapitre 14.1, "Générateur de fonctions", à la page 293
- "Générateur de pattern" : voir Chapitre 14.2, "Générateur de pattern", à la page 306

•	Test de masques	152
•	Analyse FFT.	160
•	Diagramme XY	168
•	Voltmètre numérique	170
•	Compteur de déclenchement	172
•	Diagramme de Bode (option R&S RTB-K36)	173

8.1 Test de masques

Les masques sont utilisés pour déterminer si l'amplitude d'un signal reste dans des limites spécifiées, par exemple pour détecter des erreurs ou tester la conformité de signaux numériques.

8.1.1 À propos des masques et des tests de masques

Masques

Un masque est spécifié par une ligne de limite supérieure et une ligne de limite inférieure. Le signal doit s'exécuter à l'intérieur de ces lignes de limite, sinon une violation de masque se produit. Un nouveau masque est créé à partir d'un signal existant : Les limites du masque sont créées en copiant la forme d'onde de l'enveloppe, et les limites sont déplacées et élargies. Le résultat est une zone de tolérance autour du signal qui est utilisé comme masque.

Le masque est affiché dans la couleur utilisée pour les formes d'ondes de référence.

Une fois qu'un masque a été défini, l'enveloppe copiée est conservée dans l'instrument jusqu'à ce que le masque suivant soit défini ou chargé. Si vous avez besoin de plus qu'un masque, vous pouvez sauvegarder le masque dans la mémoire interne et le charger ultérieurement.

Résultats des tests de masques

Le test de masque analyse si le signal testé s'exécute au sein du masque. Le résultat complet du test est indiqué dans la fenêtre du masque :

	Mask	×													
Passed	l: 1453	Failed :	35 902	Total :	37 355	5						1-1	t s		\sim
	3.89 %			Elapsed :	345								희1톤	3	
						Reset	Stop	New	Size +	Size -	Save	Load	Capt. Fails	Setup	Exit

colonne de gauche = nombre absolu et pourcentage d'acquisitions qui ont passé le test colonne du milieu = nombre absolu et pourcentage d'acquisitions qui ont violé le masque colonne de droite = nombre d'acquisitions testées et durée du test

Au cours d'un test de masque, diverses actions peuvent être exécutées lorsque des violations de masque se produisent : notification par un signal sonore, arrêt de l'acquisition, sauvegarde d'une capture d'écran, sauvegarde des données de la forme d'onde, envoi d'une impulsion.

Commandes à distance :

- MASK: STATe à la page 418 pour démarrer l'application de masque
- MASK:COUNT? à la page 423
- MASK: VCOunt? à la page 423

Format de fichier pour les masques : MSK

Le MSK est le format binaire spécifique pour les masques du R&S RTB2000. Il contient des paires de valeurs d'amplitude (en divisions), leurs index d'échantillonnage et les réglages actuels de l'instrument. Ainsi, les valeurs d'amplitude ne sont pas associées eu temps et à la tension. Les données du masque sont sauvegardées dans la mémoire interne et peuvent être chargées lorsque cela est nécessaire. Le format n'est pas prévu pour l'analyse en dehors du R&S RTB2000.

8.1.2 Utilisation des masques

Démarrage de l'application des masques

1. Appuyez sur la touche [Apps Selection].

2. Appuyez sur "Masque".

Vous pouvez également ajouter l'icône des masques à la barre d'outils et lancer l'application depuis cette dernière. Voir "Configuration de la barre d'outils" à la page 45.

Créer et configurer un masque

Vous créez un masque en vous basant sur une forme d'onde de voie, puis l'optimisez en changeant sa position et ses proportions, avant de la sauvegarder.

- 1. Sélectionnez et ajustez la forme d'onde de la voie que vous voulez utiliser comme base pour le masque.
- 2. Lancez une acquisition continue.
- 3. Lancez l'application des masques.
- 4. Dans la fenêtre des masques, appuyez sur "New".



- 5. Ajustez la taille du masque :
 - Pour une configuration simple, utilisez "Size+" et "Size-" pour modifier les dimensions du masque dans les directions x et y.
 - Pour une configuration détaillée :
 - Appuyez sur "Setup" pour ouvrir le menu "Mask".
 - Modifiez "Width Y", "Width X" et/ou "Stretch Y".

Test de masques



 pour sauvegarder le masque pour une utilisation ultérieure, appuyez sur "Sauvegarder".

Pour charger un masque

- 1. Appuyez sur la touche [Apps Selection].
- 2. Appuyez sur "Masque".
- 3. Appuyez sur "Charger".
- 4. Sélectionnez le fichier du masque.
- 5. Appuyez sur "Charger".

Pour réaliser un test de masque

- 1. Configurez la forme d'onde que vous voulez tester.
- 2. Créez ou chargez un masque. Voir :
 - "Créer et configurer un masque" à la page 154
 - "Pour charger un masque" à la page 155
- 3. Si nécessaire, appuyez sur "Setup" et ajustez la position y du masque.
- 4. Réglez les "Actions" à réaliser en cas de violation.
- 5. Dans la fenêtre du masque, appuyez sur "Run".

Si les limites du masque sont violées, l'action spécifiée est mise en oeuvre. Le résultat complet est indiqué dans la fenêtre du masque.

Test de masques

Pass	ed: 1 453 3.89 %	Failed :	35 902 96.11 %	Total : Elapsed :	37 355 : 34s	; Ri	eset Stop	New Siz	e+ Size-	Save Load	iapt. Fails Set	k × up Exit	∧
¢	Mask	×											¢
	-2	50 µs -	-200 µs -150		100 µs	-50 µs	A .	50 µs		150 µs	200 µs	250 µs	
	-100 nV												
	-50 wV			/									
C1	o v									<u> </u>			
	50 nV												
	100 wV						~						TL
	150 mV												
	200 wV												
	250 wV							-1][]	
	300 mV												
							¥						

- 6. Appuyez sur "Reset" pour effacer les résultats.
- 7. Pour terminer le test, appuyez sur "Stop".

8.1.3 Fenêtre du masque

La fenêtre du masque fournit les fonctions les plus importantes pour configurer un masque, et pour réaliser le test.

🔷 Mask	×														
Passed :	0	Failed :	0	Total :	0	f J			+↓→	-**-	P	P		٥	×
	U 70			Etapsed :	US	Reset	Run	New	Size +	Size -	Save	Load	Capt. Fails	Setup	Exit

Reset

Efface tous les résultats de test. Commande à distance : MASK:RESet:COUNter à la page 423

Run, Stop

Démarre et arrête le test du masque.

Commande à distance : MASK:TEST à la page 423

New

Crée un masque à partir de l'enveloppe de la forme d'onde de la voie sélectionnée.

Commande à distance : MASK:SOURCE à la page 418 MASK:CHCopy à la page 418

Size+, Size-

Élargit ou resserre le masque dans les directions x et y.

Save, Load

Sauvegarde le masque créé dans un fichier, ou charge un masque préalablement sauvegardé. Le format du fichier est le MSK.

Commande à distance : MASK:SAVE à la page 420 MASK:LOAD à la page 420

Capt. Fails

Si sélectionné, seules les acquisitions qui ont échouées sont sauvegardées dans des segments de mémoire.

Uniquement disponible avec l'option historique R&S RTB-K15.

Commande à distance : MASK:CAPTure[:MODE] à la page 424

Setup

Ouvre le menu "Setup" pour définir les dimensions exactes du masque et les actions à réaliser en cas de violation du masque.

8.1.4 Menu du masque

- Pour ouvrir le menu de configuration du masque "Mask" :
 - Appuyez sur le bouton "Setup" dans la fenêtre du masque.
 - Appuyez sur l'icône "Menu". Sélectionnez "Masque".



Test

Réalise un test de masque pour le signal sélectionné, par exemple les amplitudes du signal sont comparées avec le masque spécifié. Si l'amplitude dépasse les limites du masque, une violation est détectée.

Commande à distance : MASK:TEST à la page 423

Copy Channel

Crée un masque à partir de l'enveloppe de la forme d'onde de la voie sélectionnée et la stocke dans l'instrument.

Commande à distance : MASK:SOURce à la page 418 MASK:CHCopy à la page 418

Y-Position

Déplace le masque verticalement dans l'affichage. La position actuelle est donnée en divisions.

Commande à distance : MASK: YPOSition à la page 419

Stretch Y

Modifie l'échelle verticale pour élargir ou compresser le masque dans la direction y.

Commande à distance : MASK:YSCale à la page 419

Width X

Modifie la largeur du masque dans la direction horizontale. Le facteur spécifié en divisions est ajouté aux valeurs de la position x et soustrait aux valeurs négatives x des limites du masque par rapport au centre du masque. Ainsi, la partie gauche du masque est tirée vers la gauche, la partie droite est tirée vers la droite.

Commande à distance : MASK:XWIDth à la page 419

Width Y

Modifie la largeur du masque dans la direction verticale. Le nombre spécifié de divisions est ajouté aux valeurs y de la limite supérieure du masque et soustrait aux valeurs y de la limite inférieure du masque. Ainsi, la partie supérieure du masque est tirée vers le haut, la partie inférieure du masque est tirée vers le bas, et la hauteur globale du masque correspond au double de la largeur "Width Y".

Commande à distance : MASK: YWIDth à la page 419

Save

Sauvegarde le masque dans un format spécifique à l'instrument (MSK). La définition complète du masque – enveloppe de la forme d'onde avec les réglages de la largeur, de l'élargissement et de la position – est stockée.

Commande à distance :

MASK: SAVE à la page 420 et les commandes sont décrits dans Chapitre 15.9.1.5, "Masques", à la page 454.

Load Mask

Ouvre un explorateur de fichiers pour sélectionner un masque stocké préalablement. Le masque sélectionné est chargé et peut être utilisé pour un test consécutif.

Commande à distance : MASK: LOAD à la page 420

Actions

Ouvre un sous-menu pour sélectionner les actions à réaliser lorsqu'une violation des limites du masque se produit.

"Sound"	Génère un signal sonore à chaque violation.
"Stop"	Arrête l'acquisition de la forme d'onde. Règle le nombre de violations avant l'arrêt. Ainsi, vous pouvez ignorer un certain nombre de viola- tions avant l'arrêt.
"Pulse"	Crée une impulsion sur le connecteur [Aux Out]. Cette sélection règle la configuration du connecteur [Aux Out] sur "Violation masque".
"Screenshot"	Sauvegarde une capture d'écran en fonction des réglages dans "Fichier" > "Captures d'écran".
"Save Wave- form"	Sauvegarde les données de la forme d'onde en fonction des réglages dans "Fichier" > "Formes d'ondes".

Commande à distance :

```
MASK: ACTion: SOUNd: EVENt: MODE à la page 420
MASK: ACTion: STOP: EVENt: MODE à la page 421
MASK: ACTion: STOP: EVENt: COUNt à la page 422
MASK: ACTion: PULSe: EVENt: MODE à la page 420
MASK: ACTion: SCRSave: EVENt: MODE à la page 420
MASK: ACTion: WFMSave: EVENt: MODE à la page 420
```

Capture Segments

Sélectionne si toutes les acquisitions sont stockées dans des segments, ou si c'est uniquement l'acquisition qui a échoué. Vous pouvez utiliser l'historique pour analyser les segments.

Uniquement disponible avec l'option historique R&S RTB-K15.

```
Commande à distance :
MASK:CAPTure[:MODE] à la page 424
```

8.2 Analyse FFT

Le R&S RTB2000 fournit un calcul de base de la FFT, qui est intégré dans le firmware.

Au cours de l'analyse FFT, une forme d'onde basée sur le temps est convertie en un spectre de fréquences. Résultat, la magnitude des fréquences déterminées est affichée : diagramme de la puissance par rapport à la fréquence (spectre). Les résultats FFT sont très utiles pour obtenir une vue d'ensemble du signal d'entrée dans le domaine fréquentiel et pour détecter visuellement des effets inhabituels du signal (comme des parasites ou des distorsions).

Pour activer l'analyse FFT

Appuyez sur la touche [FFT].
 Sinon, appuyez sur l'icône "FFT" dans la barre d'outils.

L'instrument ajuste l'échelle de temps de la forme d'onde et règle la fréquence centrale ainsi que le span appropriés.

Pour désactiver l'analyse FFT

- Il existe plusieurs manières pour quitter l'analyse FFT :
 - Appuyer sur la touche [FFT] de manière répétitive jusqu'à ce que la FFT soit sur off.
 - Appuyer sur l'icône "FFT" dans la barre d'outils.
 - Dans le menu de raccourcis, appuyer sur "FFT Off".

8.2.1 Affichage FFT

Lorsque la FFT est active, deux diagrammes sont affichés : le signal par rapport au temps en haut, le résultats de l'analyse FFT (spectre) en bas. Entre les diagrammes, des paramètres spécifiques à la FFT sont indiqués et peuvent être réglés directement.



- 1 = Active la FFT
- 2 = Affichage du signal par rapport au temps
- 3 = Paramètres FFT
- 4 = Spectre, résultat de l'analyse FFT
- 5 = Étiquette FFT avec échelle verticale (gamme par division). La couleur indique la forme d'onde de la source du calcul FFT.

Source de données

L'analyse FFT est réalisée sur les données capturées à partir de l'une des voies d'entrée actives, ou de l'une des formes d'ondes mathématiques ou de référence actives. L'analyse peut uniquement être réalisée sur une voie à la fois.

Base de temps

La FFT est réalisée sur les données capturées d'une acquisition complète. Afin de réduire la durée du calcul, l'instrument règle automatiquement l'échelle de temps (et donc la durée d'acquisition), et un extrait de la base de temps pour laquelle la FFT est calculée. Cette fenêtre temporelle est indiquée par des lignes blanches dans le diagramme temporel.

Gamme de fréquence

Les résultats de l'analyse FFT sont restreints à une gamme de fréquence spécifiée. Par conséquent, vous définissez une fréquence centrale et un span de fréquence, ou les fréquences de démarrage et d'arrêt. Sinon, vous pouvez régler manuellement la bande passante de résolution (RBW). Lorsque vous modifiez les paramètres de fréquence, la base de temps et la fenêtre temporelle sur la forme d'onde sont automatiquement adaptées. La modification de la RBW affecte la fenêtre temporelle.

Position verticale et taille de la forme d'onde FFT

Pour régler la position et l'échelle verticale, sélectionnez la fenêtre FFT et utilisez les boutons rotatifs verticaux [Scale] et [Offset/Position].

Commandes à distance :

- SPECtrum: FREQuency: SCALe à la page 426
- SPECtrum:FREQuency:POSition à la page 426

Zoom

Vous pouvez utiliser le zoom vertical (icône "Zoom" dans la barre d'outil) sur la forme d'onde FFT. Si vous dessinez la zone de zoom dans le diagramme FFT, le centre, le span et l'échelle verticale sont ajustés, et la partie zoomée de la FFT est affichée dans le diagramme FFT.

8.2.2 Effectuer une analyse FFT

- 1. Appuyez sur la touche [FFT] pour lancer l'analyse FFT.
- 2. Appuyez de nouveau sur la touche [FFT] pour ouvrir le menu FFT.
- Sélectionnez le type de "Fenêtre FFT" en rapport avec les caractéristiques du signal qui sont les plus pertinentes pour votre tâche de mesure (voir "Fenêtre FFT" à la page 165).
- 4. Dans le menu "Forme d'onde", sélectionnez les types de forme d'onde que vous voulez afficher (voir "Forme d'onde" à la page 167).
- Si vous voulez ajuster la bande passante de résolution manuellement, désactivez "RBW automatique".
- En haut de la fenêtre FFT, définissez la gamme de fréquence à afficher dans la fenêtre spectrale. Vous pouvez régler les fréquences de démarrage et d'arrêt, ou la fréquence centrale et le span, où la gamme est définie de (Centre - Span/2) à (Centre + Span/2).

Pour plus de détails, voir Span et Centre.

7. Pour démarrer et arrêter l'analyse FFT, appuyez sur la touche [Run Stop].

Si "RBW automatique" est désactivé, vous pouvez également régler la fenêtre temporelle en changeant sa largeur "W" et sa position "P", ou en changeant la bande passante de résolution "RBW".

8.2.3 Configuration FFT

Vous pouvez régler les paramètres pour l'analyse FFT dans la fenêtre spectrale et dans le menu FFT. De plus, le menu de raccourcis fournit les réglages utilisés fréquemment.

8.2.3.1 Menu de raccourci pour la FFT

Les réglages fréquemment utilisés sont disponibles dans le menu de raccourcis. Vous pouvez sélectionner le type de forme d'onde, régler le span complet, ouvrir le menu complet et désactiver l'analyse FFT.

Pour ouvrir le menu de raccourcis, appuyez sur l'étiquette FFT dans la ligne en bas de l'affichage. L'étiquette est uniquement disponible, si l'analyse FFT est active.



8.2.3.2 Réglages dans la fenêtre FFT

Les paramètres typiques de la FFT peuvent être réglés directement dans la fenêtre FFT, au-dessus du diagramme.



- 5 = Bande passante de résolution (RBW)
- 6 = Largeur de l'extrait de la base de temps
- 7 = Position de l'extrait de la base de temps

Démarrage

Définit la fréquence de démarrage de la forme d'onde FFT. L'instrument ajuste le span et la fréquence centrale, puis optimise la fenêtre temporelle.

Commande à distance : SPECtrum: FREQuency: STARt à la page 427

Arrêt

Définit la fréquence d'arrêt du span de fréquence affiché. L'instrument ajuste le span et la fréquence centrale, puis optimise la fenêtre temporelle et le temps d'acquisition (base de temps).

Commande à distance : SPECtrum: FREQuency: STOP à la page 428

Centre

Définit la fréquence au centre du span affiché. L'instrument ajuste les fréquences de démarrage et d'arrêt.

Pour régler la fréquence centrale, vous pouvez également utiliser le bouton rotatif horizontal [Position] si le focus est mis sur la fenêtre spectrale.

Commande à distance : SPECtrum: FREQuency: CENTer à la page 427

Span

Le span est spécifié en Hertz et définit la largeur de la gamme de fréquence affichée, qui correspond à (Centre - Span/2) jusqu'à (Centre + Span/2). L'instrument ajuste les fréquences de démarrage et d'arrêt.

Pour régler le span de fréquence, vous pouvez également utiliser le bouton rotatif horizontal [Scale] si le focus est mis sur la fenêtre fréquentielle.

Commande à distance : SPECtrum: FREQuency: SPAN à la page 427

RBW

La bande passante de résolution (RBW) détermine la résolution du spectre, qui est : la distance minimale entre deux crêtes distinctes. Plus la résolution est élevée (plus le rapport est faible), plus les crêtes sont détectées, mais plus la mesure nécessite de temps pour se terminer.

Si "RBW automatique" est sélectionné, la valeur de la RBW est ajustée automatiquement et la valeur est affichée pour information. Lorsque vous réglez la RBW manuellement, l'instrument ajuste la fenêtre temporelle.

Commande à distance :

SPECtrum: FREQuency: BANDwidth [:RESolution] [:VALue] à la page 428 SPECtrum: FREQuency: BANDwidth [:RESolution]:RATio à la page 428

W

Largeur de la fenêtre temporelle pour laquelle la FFT est calculée. La valeur peut être changée si "RBW automatique" est désactivé, et la valeur de la RBW est ajustée automatiquement.

Commande à distance : SPECtrum:TIME:RANGe à la page 429

Ρ

Indique la position de la fenêtre temporelle pour laquelle l'analyse FFT est réalisée. La position est un décalage du centre de la fenêtre temporelle au point de référence 0 s. La valeur peut être changée si "RBW automatique" est désactivé, et la valeur de la RBW est ajustée automatiquement.

Commande à distance : SPECtrum:TIME:POSition à la page 429

8.2.3.3 Menu FFT

Appuyez sur la touche [FFT]. Si le menu ne s'ouvre pas, appuyez deux fois : une fois pour activer la FFT, et la suivante pour ouvrir le menu.



Source

Sélectionne la voie pour laquelle les données capturées sont analysées avec la FFT. Vous pouvez sélectionner l'une des voies d'entrée actives, des formes d'ondes mathématiques ou de référence.

Commande à distance : SPECtrum: SOURce à la page 425

Fenêtre FFT

Le fenêtrage permet de minimiser les discontinuités à la fin de l'intervalle du signal mesuré et donc de réduire l'effet du lissage spectrale, en augmentant la résolution en fréquence.

Le R&S RTB2000 fournit diverses fonctions pour s'adapter aux différents signaux d'entrée. Chaque fonction de fenêtrage possède des caractéristiques spécifiques, y compris certains avantages et certains compromis. Considérez ces caractéristiques pour trouver la solution optimale pour la tâche de mesure.

 "Hanning" La fenêtre Hanning est en forme de cloche. Contrairement à la fenêtre Hamming, sa valeur est nulle sur les côtés de l'intervalle de mesure. Ainsi, le niveau de bruit avec le spectre est réduit et la largeur des lignes spectrales élargie. Utilisez cet fenêtrage pour mesurer précisément des amplitudes d'un signal périodique.
 "Hamming" La fenêtre Hamming est en forme de cloche. Sa valeur n'est pas nulle ave les cêtés de l'intervalle de mesure. Ainsi le niveau de bruit à l'intervalle

sur les côtés de l'intervalle de mesure. Ainsi, le niveau de bruit à l'intérieur du spectre est supérieur aux fenêtrages Hanning ou Blackman, mais inférieur au fenêtrage rectangulaire. La largeur des lignes spectrales est plus étroite que les autres fonctions en forme de cloche.

Utilisez ce fenêtrage pour mesurer précisément des amplitudes d'un signal périodique.

"Blackman" La fenêtre Blackman est en forme de cloche et possède la plus forte chute dans sa forme de vague parmi toutes les autres fonctions disponibles. Sa valeur est nulle sur les côtés de l'intervalle de mesure. Dans la fenêtre Blackman, les amplitudes peuvent être mesurées très précisément. Cependant, la détermination de la fréquence est plus difficile.

Utilisez ce fenêtrage pour mesurer des signaux à une fréquence unique afin de détecter des harmoniques et réaliser des mesures précises à ton unique.

 "Flat Top" La fenêtre plate du haut présente des erreurs de mesure de faible amplitude mais une faible résolution en fréquence.
 Utilisez ce fenêtrage pour des mesures précises à ton unique et pour la mesure d'amplitudes de composantes fréquentielles sinusoïdales.

"Rectangle" Le fenêtrage rectangulaire multiplie tous les points par un. Le résultat est une précision de fréquence élevée avec des lignes spectrales fines, mais aussi avec un bruit augmenté. Utilisez cette fonction pour des mesures de séparation de deux tons avec des amplitudes quasiment égales et une faible distance fréquentielle.

Commande à distance :

SPECtrum: FREQuency: WINDow: TYPE à la page 425

RBW automatique

Si elle est activée, la bande passante de résolution est réglée automatiquement. Si elle est désactivée, vous pouvez ajuster le paramètre "RBW" dans la fenêtre FFT. Voir aussi : "RBW" à la page 164.

Forme d'onde

Sélectionne le type de forme d'onde à afficher. Plusieurs types de formes d'ondes peuvent être affichés en parallèle, mais au moins un type de forme d'onde doit être sélectionné. Par défaut, la forme d'onde "Spectre" est sélectionnée. À partir de chaque type de forme d'onde, vous pouvez également créer une forme d'onde de référence pour une analyse ultérieure, et réaliser des mesures par curseurs.

Lorsque la sélection de la forme d'onde est modifiée, une évaluation statistique est relancée.

Pour effacer les résultats des mesures utilisées précédemment pour l'évaluation statistique, sélectionnez "Réinitialiser".



"Spectre"	La valeur actuelle pour chaque fréquence est affichée.
"Min retenu"	La valeur minimale pour chaque fréquence à travers toutes les FFT est affichée. L'utilisation du type de forme d'onde "Min retenu" est un bon moyen pour mettre en évidence des signaux dans le bruit ou de supprimer des signaux intermittents.
"Max retenu"	La valeur maximale pour chaque fréquence à travers toutes les FFT est affichée. L'utilisation du type de forme d'onde "Max retenu" est un bon moyen pour détecter des signaux intermittents ou les valeurs maximales de signaux fluctuants, par exemple.
"Moyenne"	La valeur moyenne pour chaque fréquence dans la forme d'onde sur le "# moyennes" spécifié est calculée. L'intégration réduit les effets du bruit, mais n'a pas d'effet sur les signaux sinusoïdaux. Par conséquent, le moyennage est une bonne manière pour mettre en évidence des signaux proches du bruit.

"Réinitialiser" Efface les formes d'ondes sélectionnées et relance un calcul.

Commande à distance :

```
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum[:ENABle] à la page 429
SPECtrum:WAVeform:MINimum[:ENABle] à la page 429
SPECtrum:WAVeform:MAXimum[:ENABle] à la page 429
SPECtrum:WAVeform:AVERage[:ENABle] à la page 429
SPECtrum:FREQuency:AVERage:COUNt à la page 429
SPECtrum:FREQuency:RESet à la page 430
```

Échelle verticale

Définit l'unité de l'échelle pour l'échelle verticale.

Les valeurs affichées se réfèrent à une résistance de terminaison 50 Ohms. Vous pouvez utiliser une résistance de terminaison externe en parallèle à l'entrée d'impédance élevée, ou l'entrée 50 Ohms directement.

"dBm"	Échelle logarithmique; relative à 1 mW
"dBV"	Échelle logarithmique; relative à 1 Veff.
"dBµV"	Échelle logarithmique; relative à 1 µVeff.
"Veff"	Échelle linéaire; affiche la valeur RMS de la tension.

Commande à distance :

SPECtrum: FREQuency: MAGNitude: SCALe à la page 426

8.3 Diagramme XY

Les diagrammes XY combinent les niveaux de tension de deux formes d'ondes dans un seul diagramme. Ils utilisent l'amplitude d'une seconde forme d'onde comme axe x, plutôt qu'une base de temps. Ainsi, vous pouvez mesurer le décalage de phase, par exemple. Avec des signaux associés de façon harmonique, les diagrammes XY résultants sont des patterns Lissajous. Les diagrammes XY peuvent également être utilisés pour afficher la représentation IQ d'un signal.

Avec le diagramme XY, les diagrammes temporels des signaux de la source sont affichés dans des grilles séparées. Il est également possible de définir deux signaux sources dans la direction y pour comparaison.

Le diagramme XY est fournit dans une application dédiée sur le R&S RTB2000. Si l'application XY est active, les formes d'ondes de référence ne sont pas disponibles dans tous les diagrammes.

- Appuyez sur la touche [Apps Selection].
- 2. Sélectionnez "XY".
- Assurez-vous que les signaux, le déclenchement, et l'acquisition soient correctement configurés. les menus requis sont disponibles dans le mode XY.

Commande à distance : DISPlay: MODE à la page 433

200 m/ -</t

Pour analyser le signal dans le diagramme XY, vous pouvez utiliser des mesures par curseurs. Vous pouvez sélectionner des types de mesures par curseurs spécifiques :" Voltage X", "Voltage Y1", "Voltage Y2" qui utilisent 2 lignes de curseurs, "Voltage X-Y1" et "Voltage X-Y2" qui utilisent 4 lignes de curseurs.



Source X

Définit la source à afficher dans la direction x dans un diagramme XY, remplaçant la base de temps habituelle. La source peut être n'importe laquelle des voies analogiques.

Commande à distance : DISPlay:XY:XSOurce à la page 433

Source Y1

Définit le premier signal à afficher dans la direction y dans un diagramme XY. La source peut être n'importe laquelle des voies analogiques actives.

Commande à distance : DISPlay:XY:Y1Source à la page 433

Source Y2

Définit une seconde source optionnelle à afficher dans la direction y dans un diagramme XY. La source peut être n'importe laquelle des voies analogiques. Le réglage est uniquement pertinent pour les instruments 4 voies R&S RTB2000.

Commande à distance : DISPlay:XY:Y2Source à la page 434

8.4 Voltmètre numérique

Le voltmètre numérique intégré à trois chiffres simplifie les mesures, en particulier pour le personnel de service. Vous pouvez mesurer jusqu'à quatre paramètres sur différentes sources en même temps et définir la position des résultats de mesure.

Les mesures DVM suivantes sont disponibles :

- DC : valeur moyenne du signal
- AC+DC RMS : valeur RMS du signal
- AC RMS : valeur RMS de la composante AC du signal

Le voltmètre numérique capture les données d'entrée avec la sensibilité verticale sélectionnée et la précision de base du CAN. Il est indépendant des réglages de capture et du post-traitement. Toutes les mesures sont basées sur une mesure interne, ce qui garantit des résultats fiables sur la gamme de fréquence définie.



Figure 8-1 : Résultats de 4 mesures. La source de mesure est indiquée par la couleur de la voie. La source de l'appareil 1 est la voie 1, et elle est coupée.

Commandes à distance pour lire les résultats :

- DVM<m>:RESult[:ACTual]? à la page 435
- DVM<m>:RESult[:ACTual]:STATus? à la page 435

8.4.1 Utilisation de l'appareil de mesure

Pour activer les mesures de l'appareil

Utilisez l'une des manières suivantes :

• Appuyez sur l'icône "Multimètre" dans la barre d'outils.

1	1		∧,∕ Nx	0	اللاسب		₽
Undo	Redo	Delete	Nx Single	Meter	FFT	Annotation	Demo

Appuyez sur la touche [Apps Selection].
 Appuyez sur "Multimètre".



Pour désactiver les mesures de l'appareil

- ▶ utilisez l'une des manières suivantes :
 - Appuyez de nouveau sur l'icône "Multimètre" dans la barre d'outils.
 - Fermez la fenêtre de résultats "Multimètre".

8.4.2 Réglages de l'appareil de mesure

Pour ouvrir le menu de configuration "Multimètre", appuyez à l'intérieur de la fenêtre de résultats "Multimètre".

Meter	
Meter	Ç
1	•
Source	Ç
C1	•
Туре	Ç
DC	*

Multimètre (on/off)

Active ou désactive le voltmètre numérique avec la dernière configuration. Le préréglage supprime la configuration du voltmètre.

Commande à distance : DVM<m>:ENABle à la page 434

Multimètre

Sélectionne l'une des quatre mesures disponibles. La configuration de l'appareil de mesure sélectionné est affichée dans le menu.

Source

Sélectionne une voie analogique comme source de la mesure sélectionnée.

Commande à distance : DVM<m>:SOURce à la page 434

Туре

Définit le type de mesure à réaliser sur la source sélectionnée :

- DC : valeur moyenne du signal
- AC+DC RMS : valeur RMS du signal
- AC RMS : valeur RMS de la composante AC du signal

Sélectionne "Off" pour désactiver la mesure sélectionnée.

Commande à distance : DVM<m>:TYPE à la page 435

8.5 Compteur de déclenchement

Le compteur indique deux paramètres de base de la source de déclenchement : la fréquence et la période.

- 1. Appuyez sur la touche III [Apps Selection].
- 2. Appuyez sur "Compteur de déclenchements".

Diagramme de Bode (option R&S RTB-K36)



Par défaut, la fenêtre de résultats indique la fréquence et la période de la source de déclenchement.



- 1. Pour basculer entre les résultats de la fréquence et de la période, appuyez à l'intérieur de la fenêtre.
- 2. Pour indiquer les résultats du compteur de formes d'ondes actives, appuyez sur l'icône de la source ("Trg") et sélectionnez une forme d'onde.
- Pour déplacer la fenêtre des résultats dans une meilleure position, vous pouvez faire glisser la fenêtre à l'écran.

Commandes à distance :

- TCOunter: ENABle à la page 436
- TCOunter: SOURce à la page 436
- TCOunter:RESult[:ACTual]:FREQuency? à la page 436
- TCOunter:RESult[:ACTual]:PERiod? à la page 437

8.6 Diagramme de Bode (option R&S RTB-K36)

Un diagramme de Bode affiche la réponse en fréquence d'un système électrique. Il est divisé en deux parties, un diagramme de magnitude et un diagramme de décalage de phase.

8.6.1 À propos du diagramme de Bode

Affichage du diagramme de Bode

L'affichage du diagramme de Bode est divisé en plusieurs parties, voir la figure . 8-2.



Figure 8-2 : Affichage du diagramme de Bode

- 1 = Paramètres du diagramme de Bode
- 2 = Diagramme de Bode, gain : couleur bleue; phase : couleur orange
- 3 = Sauvegarder
- 4 = Tableau de résultats de Bode
- 5 = Tableau de valeurs des marqueurs
- 6 = Contrôle de la fenêtre du diagramme de Bode
- 7 = Réglages verticaux des voies analogiques actives
- 8 = Réglages verticaux de la forme d'onde du gain
- 9 = Réglages verticaux de la forme d'onde de la phase

Diagramme de Bode

Le diagramme de Bode propose la fréquence sur l'axe x. Les échelles du gain (forme d'onde de couleur bleue) et de la phase (forme d'onde de couleur orange) sont sur l'axe y. Le diagramme de magnitude représente le gain d'un système entre l'entrée et la sortie. Le diagramme de la phase indique le décalage de phase entre l'entrée et la sortie.

Tableau de résultats du diagramme de Bode

Dans le tableau de résultats du diagramme de Bode, tous les points d'échantillonnage sont affichés avec les valeurs respectives de fréquence, de gain, de phase et d'amplitude. Si vous sélectionnez un échantillon dans le tableau, les points respectifs dans le diagramme de Bode sont mis en évidence par une ligne blanche sur les courbes du gain et de la phase.

Diagramme de Bode (option R&S RTB-K36)

Tableau de valeurs des marqueurs

Il existe deux marqueurs disponible pour le diagramme de Bode. Ils sont mis en évidence sur le diagramme de Bode par une ligne blanche et le numéro respectif du marqueur 1 ou 2. Vous pouvez déplacer les marqueurs si nécessaire.

Dans le tableau des marqueurs vous pouvez visualiser les valeurs de la fréquence, du gain et de la phase pour les deux marqueurs, ainsi que les valeurs delta entre ces derniers.

Commandes à distance :

- BPLot:MARKer<m>:DIFFerence:FREQ? à la page 444
- BPLot:MARKer<m>:DIFFerence:GAIN? à la page 444
- BPLot:MARKer<m>:DIFFerence:PHASe? à la page 444
- BPLot:MARKer<m>:FREQuency à la page 444
- BPLot:MARKer<m>:GAIN? à la page 445
- BPLot:MARKer<m>:INDex à la page 445
- BPLot:MARKer<m>:PHASe? à la page 445
- BPLot:MARKer<m>:SSCReen à la page 445

Position verticale et taille des formes d'ondes

Pour régler la position et l'échelle verticale des formes d'ondes du gain, de la phase et d'amplitude, sélectionnez la forme d'onde et utilisez les boutons rotatifs verticaux [Scale] et [Offset/Position] (bouton rotatif du haut).

Commandes à distance :

- BPLot:AMPLitude:SCALe à la page 443
- BPLot:AMPLitude:POSition à la page 443
- BPLot:GAIN:SCALe à la page 442
- BPLot:GAIN:POSition à la page 442
- BPLot: PHASe: SCALe? à la page 443
- BPLot: PHASe: POSition? à la page 442

8.6.2 Utilisation d'un diagramme de Bode

Pour exécuter une mesure de diagramme de Bode

- Préparez la configuration de test. Voir "Connexion de la configuration de test" à la page 176
- Lancez l'option du diagramme de Bode. Voir "Démarrage du diagramme de Bode" à la page 176
- Réglez les paramètres nécessaires. Voir "Réglage du diagramme de Bode" à la page 176.

Diagramme de Bode (option R&S RTB-K36)



Connexion de la configuration de test

Figure 8-3 : Configuration de test du diagramme de Bode

- 1. Connectez l'entrée du DUT à la sortie du générateur de l'oscilloscope.
- 2. Connectez l'entrée de votre DUT à une voie d'entrée de l'oscilloscope.
- 3. Connectez la sortie de votre DUT à une autre voie d'entrée de l'oscilloscope.
- 4. Alignez les sondes.

Pour éviter les incertitudes de mesure, assurez-vous que les connexions des câbles de l'entrée et de la sortie de votre DUT vers l'oscilloscope soient de longueurs similaires.

Démarrage du diagramme de Bode

- 1. Appuyez sur la touche [Apps Selection].
- 2. Appuyez sur "Diagramme de Bode" .

La fenêtre du diagramme de Bode s'ouvre.

Réglage du diagramme de Bode

- 1. Dans la fenêtre du diagramme de Bode, sélectionnez les voies pour les signaux d'entrée "Input" et de sortie "Output".
- 2. Réglez les fréquences de démarrage "Start" et d'arrêt "Stop" pour la gamme du balayage en fréquence. Sinon, appuyez sur [Autoset].

- 3. Sélectionnez le nombre de "Points" à afficher par décade.
- 4. Réglez l'amplitude pour la mesure.
- 5. Si nécessaire, ouvrez la fenêtre "Setup" pour réajuster les réglages :
 - a) Réglez un profil d'amplitude "Amplitude Profile" pour les systèmes dotés de circuits sensibles.
 - b) Réglez la phase maximale "Maximum Phase" du système.
 - c) Réglez un délai de mesure "Meas. Delay" pour les systèmes ayant besoin de plus de temps pour s'adapter à une nouvelle fréquence.
- 6. Appuyez sur "Run" pour lancer la mesure.
- 7. Si nécessaire, appuyez sur "Save" pour sauvegarder les résultats de la mesure dans un fichier.

8.6.3 Contrôles de la fenêtre du diagramme de Bode



La fenêtre du diagramme de Bode fournit les fonctions les plus importantes pour paramétrer le diagramme et pour exécuter le test.

Démarrage

Règle la fréquence de démarrage du balayage pour le diagramme de Bode.

```
Commande à distance :
BPLot:FREQuency:STARt à la page 439
BPLot:AUToscale à la page 437
```

Arrêt

Règle la fréquence d'arrêt pour le balayage du diagramme de Bode.

Commande à distance : BPLot:FREQuency:STOP à la page 439 BPLot:AUToscale à la page 437

Points

Sélectionne le nombre de points par décade qui sont mesurés à partir d'une liste prédéfinie. Vous pouvez également régler une valeur différente à partir d'une de celles prédéfinies dans le menu "Configurer".

Gén

Active le générateur intégré pour démarrer un balayage en fréquence sur une gamme de fréquence définie.

Diagramme de Bode (option R&S RTB-K36)

Ampl.

Règle une amplitude fixe.

Entrée

Sélectionne la voie pour le signal d'entrée du DUT.

Commande à distance : BPLot:INPut[:SOURce] à la page 439

Sortie

Sélectionne la voie pour le signal de sortie du DUT. Commande à distance : BPLot:OUTPut[:SOURce] à la page 440

Gain

Active la forme d'onde du gain pour le diagramme de Bode. Commande à distance : BPLot:GAIN:ENABle à la page 441

Phase

Active la forme d'onde de la phase pour le diagramme de Bode. Commande à distance : BPLot:PHASe:ENABle? à la page 442

Exécuter

Démarre la mesure du diagramme de Bode.

Commande à distance : BPLot:STATe à la page 441

Répéter

Répète la mesure, en utilisant les mêmes paramètres.

Commande à distance : BPLot:REPeat à la page 440

Réinitialiser

Efface tous les résultats du test.

Commande à distance : BPLot:RESet à la page 441

Configurer

Ouvre le menu "Configurer" pour définir les réglages du diagramme de Bode.

Save

Sauvegarde le diagramme de Bode créé dans un fichier. Le format de fichier est le CSV.

Vous pouvez trouver l'icône "Save" dans le coin supérieur droit du tableau de résultats du diagramme de Bode, voir Figure 8-2.

Commande à distance : BPLot:EXPort:NAME à la page 397 BPLot:EXPort:SAVE à la page 397

8.6.4 Réglages du diagramme de Bode

Pour ouvrir le menu de configuration "Diagramme de Bode", appuyez sur l'icône "Configurer" à l'intérieur de la fenêtre de résultats "Diagramme de Bode".



Profil d'amplitude

Active le profile d'amplitude. Vous pouvez alors définir différentes amplitudes pour différentes fréquences dans la fenêtre " Configuration". Cela est très pratique lors du test de circuits sensibles, où l'amplitude devient trop élevée. Dans ce cas, une distorsion pourrait se produire.

Si cette fonction est active, un diagramme des amplitudes pour les différentes fréquences peut être affiché à l'écran. Pour cela, appuyez en bas de la fenêtre du diagramme de Bode. Vous pouvez configurer la courbe de valeur avec l'écran tactile.

Applications

Diagramme de Bode (option R&S RTB-K36)



Commande à distance :

BPLot:AMPLitude:MODE à la page 438 BPLot:AMPLitude:ENABle à la page 443

Configuration

Ouvre une fenêtre pour régler le profile d'amplitude. Pour chaque point, vous pouvez régler des paires d'amplitude et de fréquence.

Commande à distance :

BPLot:AMPLitude:PROFile:POINt<n>:AMPLitude à la page 438
BPLot:AMPLitude:PROFile:POINt<n>:FREQuency à la page 438

Ampl.

Règle une amplitude fixe.

Points

Si le "Profil d'amplitude" est activé, sélectionnez le nombre de points différents que vous pouvez définir pour le profil d'amplitude.

Commande à distance : BPLot:AMPLitude:PROFile:COUNt à la page 438

Charger

Sélectionne l'affichage en tension du générateur pour 50Ω ou pour une impédance de charge élevée.

Points par décade

Règle le nombre de points par décade qui sont mesurés.

Commande à distance :

BPLot: POINts: LOGarithmic à la page 440
Phase maximale

Règle la limite supérieure de la fenêtre de la phase verticale.

La limite inférieure est donnée par "Phase maximale" - 360°. Par défaut, la "Phase maximale" est réglée à 180° pour une gamme de fenêtre de phase allant de -180° à 180°.

Afficher points de mesure

Active l'affichage des points de mesure dans le diagramme de Bode.





"Afficher points de mesure" > On

"Afficher points de mesure" > Off

Commande à distance :

BPLot:MEASurement:POINt[:DISPLAY] à la page 440

Mes. Délai

Règle un délai de temps, pendant lequel le système attend avant de mesure le point suivant du diagramme de Bode. Cela est très utile dans des systèmes qui nécessitent plus de temps pour s'adapter à une nouvelle fréquence, par exemple si des filtres avec des délais de groupe de temps significatifs sont présents.

Commande à distance : BPLot:MEASurement:DELay à la page 439

9 Documentations des résultats

Le R&S RTB2000 peut stocker diverses données dans des fichiers pour des utilisations, des analyses ou des rapports ultérieurs :

- Réglages de l'instrument : Chapitre 9.1, "Sauvegarde et chargement des réglages de l'instrument", à la page 183
- Formes d'ondes : Chapitre 9.2, "Sauvegarde des données de la forme d'onde", à la page 185
- Captures d'écran : Chapitre 9.4, "Captures d'écran", à la page 190
- Formes d'ondes de référence
 - Chapitre 6.3, "Formes d'ondes de référence", à la page 104
 - Exporter et importer : Chapitre 9.6, "Exporter et importer", à la page 194
- Statistiques de mesure : Chapitre 7.2.1.1, "Statistiques", à la page 137
- Réglage d'équations (formulaires) : Chapitre 6.2.7, "Sauvegarde et chargement des formulaires", à la page 103
- Résultats de recherche : "Sauvegarder les résultats de recherche" à la page 121
- Tableau de bus avec résultats de décodage : "Pour sauvegarder le tableau de bus" à la page 224

Vous pouvez également combiner ces données et les sauvegarder dans un fichier compressé en utilisant la touche , voir Chapitre 9.5, "Sauvegarde rapide avec one-touch", à la page 193

Pour sauvegarder et charger des données, appuyez sur la touche [Save Load].



Emplacements de stockage

Les données de forme d'onde, les captures d'écran et les résultats qui sont prévus pour une analyse en dehors de l'oscilloscope, sont sauvegardés par défaut vers un support USB. Le support USB est l'emplacement de stockage externe (USB_FRONT). Cet emplacement est uniquement disponible si le support USB est connecté. L'utilisation d'un hub USB n'est pas prise en charge.

Les formes d'ondes de référence et les réglages de l'instrument, qui sont prévus pour une utilisation ultérieure sur l'instrument, sont généralement sauvegardés dans la mémoire interne (/INT). Vous pouvez également les stocker sur le support externe, ou les déplacer vers un autre emplacement en utilisant la fonction d'export et d'import.

Le système de fichiers pris en charge dans tous les emplacements de stockage est le FAT.

9.1 Sauvegarde et chargement des réglages de l'instrument

Pour répéter les mesures ou les tests à différents instants ou pour réaliser des mesures similaires avec différentes données de test, vous pouvez sauvegarder les réglages de la configuration utilisée. D'autre part, il peut être utile de se référer aux réglages de configuration d'une mesure particulière lors de l'analyse des résultats. Par conséquent, vous pouvez facilement sauvegarder la configuration complète de la mesure incluant les réglages de l'affichage. Les réglages sont sauvegardés avec une petite capture d'écran de l'affichage pour une meilleure identification des fichiers de configuration.

Par défaut, les réglages de l'instrument sont sauvegardés dans la mémoire interne /INT/SETTINGS, mais vous pouvez également les sauvegarder vers un support USB.

Si vous sauvegardez et chargez souvent des réglages de l'instrument, essayez les raccourcis suivants :

- L'icône de la barre d'outils "Save Setup" sauvegarde les réglages actuels dans un fichier en fonction des réglages dans le menu "Fichier" > "Configuration". L'icône de la barre d'outils "Load Setup" ouvre une fenêtre pour sélectionner et charger une configuration. Voir aussi "Configuration de la barre d'outils" à la page 45.
- Configurer OneTouch pour sauvegarder les réglages de l'instrument. Voir Chapitre 9.5, "Sauvegarde rapide avec onetouch", à la page 193.

Pour sauvegarder, charger, réinitialiser, exporter et importer des réglages de l'instrument

- 1. Appuyez sur la touche [Save Load].
- 2. Sélectionnez "Configuration"
- 3. Sélectionnez la fonction requise.

Sauvegarde et chargement des réglages de l'instrument



Sauvegarder

Ouvre une fenêtre pour sauvegarder la configuration actuelle de l'instrument dans un fichier.

Pour changer l'emplacement de stockage, sélectionnez "Destination" > "Emplacement".

Modifiez le nom de fichier si le nom automatique ne convient pas. L'extension de fichier SET est réglée automatiquement. Vous pouvez saisir un commentaire optionnel qui décrit la configuration.

Appuyez sur "Sauvegarder" pour démarrer l'écriture des données.

Commande à distance : MMEMory:STORe:STATe à la page 469

Charger

Ouvre un explorateur de fichiers pour sélectionner un fichier de configuration de l'instrument à charger.

Pour changer l'emplacement de stockage, sélectionnez "Destination" > "Emplacement".

Appuyez sur "Charger" pour modifier les réglages.

Commande à distance : MMEMory:LOAD:STATe à la page 469

Importer Exporter

Ouvre un menu pour copier les données entre la mémoire interne de l'instrument "/INT/ SETTINGS" et un support USB.

Assurez-vous que le support USB soit connecté.

Voir Chapitre 9.6, "Exporter et importer", à la page 194 pour une description de la procédure.

Utilisation mémoire

Indique l'espace mémoire libre (absolue et relative) dans la mémoire interne de l'instrument "/INT" et l'espace utilisé par le sous-répertoire en koctets. Si un support USB est détecté, l'espace mémoire libre dans cet appareil est également indiqué.

Réglage par défaut

Réinitialise l'instrument aux réglages d'usine.

Commande à distance : SYSTem:PRESet

9.2 Sauvegarde des données de la forme d'onde

Les données de la forme d'onde sont toujours sauvegardées sur le support USB. L'export de la forme d'onde fournit les possibilités suivantes :

- Stocker une forme d'onde ou toutes les formes d'ondes actives.
- Option R&S RTB-K15: Sauvegarder les données d'historique.
- Option R&S RTB-B1: Sauvegarder les voies logiques.

Pour sauvegarder les formes d'ondes :

- 1. Activez les formes d'ondes que vous voulez exporter.
- 2. Appuyez sur la touche [Save Load].
- 3. Sélectionnez "Formes d'ondes".
- 4. Ajustez les réglages dans la fenêtre.
- 5. Appuyez sur "Sauvegarder".

9.2.1 Réglages de l'export de la forme d'onde

Save - Waveforms				?	×
Destination					
/USB_FRONT					
File Name				Auto	Name
HIST_A01					×
Format	Source		Points		
CSV .	C1	*	Display Data		•
Samples: 120 000 File size (approx.): 2 813 kB Time required (approx.): < 1 min Sample number may be reduced due to running acquisition.					
Save			Close	2	

Sauvegarde des données de la forme d'onde

Destination

La destination /USB_FRONT est uniquement active, si un support USB est connecté au port USB du panneau avant.

Appuyez et sélectionnez le dossier cible. Appuyez sur "Accepter Dir." pour confirmer la sélection. Les fichiers existants présents dans le dossier sont listés et peuvent être effacés ici.

Commande à distance : EXPort:WFMSave:DESTination à la page 459

Nom de fichier

Spécifie le nom du fichier à sauvegarder. Par défaut c'est TRACE01 ou un nombre supérieur, en fonction des fichiers existants dans le répertoire cible.

Commande à distance :

EXPort:WAVeform:NAME à la page 459

Format

Sélectionne le format du fichier.

- "BIN MSB" : Données binaires, premier octet le plus significatif
- "BIN LSB" : Données binaires, premier octet le moins significatif
- "FLT MSB" : format point flottant, premier octet le plus significatif
- "FLT LSB" : format point flottant, premier octet le moins significatif
- "CSV" : valeurs séparées par virgule (= défaut)
- "TXT" : Format fichier texte

Pour recharger les données d'une forme d'onde en tant que forme d'onde de référence, elle doit être stockée au format CSV.

Pour une description des formats de fichiers, voir Chapitre 9.2.2, "Formats de fichiers de la forme d'onde", à la page 187.

Source

Sélectionnez les voies à sauvegarder : soit une voie active, soit toutes les voies actives ensembles.

Commande à distance : EXPort:WAVeform:SOURce à la page 459

Points

Sélectionne le nombre de points de données à sauvegarder dans le fichier de la forme d'onde.

- "Display Data" : Sauvegarde tous les échantillons de forme d'onde affichés actuellement.
- "Acq. Memory": Sauvegarde tous les échantillons de données qui sont stockés dans la mémoire d'acquisition. Ce réglage prend effet uniquement pour les acquisitions arrêtées. Pour l'exécution des acquisitions, seules les données d'affichage peuvent toujours être sauvegardées.
- "History Data" : Sauvegarde les données de la forme d'onde des segments d'historique.

Voir aussi Chapitre 6.4.5, "Exportation des données d'historique", à la page 116.

Commande à distance : CHANnel<m>:DATA:POINts à la page 450

Sauvegarder

Sauvegarde les données vers le répertoire de stockage sélectionné. Le chemin utilisé et le nom de fichier sont affichés lorsque le stockage est terminé.

La sauvegarde n'est pas possible si "Points" est réglé sur "Acq. Memory" ou "History Data" et que l'acquisition est en cours.

Commande à distance : EXPort:WAVeform:SAVE à la page 460

9.2.2 Formats de fichiers de la forme d'onde

Les données de toutes les formes d'ondes sont sauvegardées comme une succession de valeurs ou paires de valeurs. Les paires de valeurs sont écrite comme deux valeurs uniques consécutives. En fonction du format du fichier, seules les valeurs d'amplitude sont stockées, ou les valeurs d'amplitude sont stockées avec leurs valeurs de temps, ou leurs valeurs de fréquence dans le mode FFT.



Pour recharger les données de la forme d'onde en tant que forme d'onde de référence, elle doit être stockée dans le format TRF (sauvegarde de référence) ou CSV (sauvegarde de forme d'onde).

9.2.2.1 Format CSV

Dans un fichier texte CSV (Comma Separated Values), la forme d'onde est stockée dans un tableau à deux colonnes. Les colonnes sont séparées par une virgule, et les lignes sont séparées par des sauts de ligne $\r\n (0x0D 0x0A)$. Les valeurs sont listées dans une notation scientifique.

La première colonne contient les valeurs de temps des échantillons par rapport au point de déclenchement, et la seconde colonne contient les valeurs des amplitudes associées. La première ligne indique les unités des valeurs dans chaque colonne, et le nom de la forme d'onde. Les paires de valeurs sont listées comme deux valeurs uniques avec la même valeur de temps (minimum et maximum).

Les données peuvent être rechargées dans l'instrument pour une utilisation ultérieure.

Example CSV1: Forme d'onde de la voie 1, valeurs uniques

```
in s,CH1 in V
-1.1996E-02,1.000E-02
-1.1992E-02,1.000E-02
-1.1988E-02,1.000E-02
-1.1984E-02,1.000E-02
```

Example CSV2: Forme d'onde de la voie 1, paires de valeurs

```
in s,CH1 in V
-2.9980E+00,2.000E-05
```

Sauvegarde des données de la forme d'onde

```
-2.9980E+00,1.400E-04
-2.9960E+00,-1.800E-04
-2.9960E+00,1.400E-04
-2.9940E+00,-1.800E-04
-2.9940E+00,1.400E-04
```

Example CSV3: FFT

```
in Hz,FFT in dBm
0.000000E+00,1.03746E+01
1.525879E+02,7.49460E+00
3.051758E+02,-1.19854E+01
4.577637E+02,-1.56854E+01
```

Import of CSV files: Si vous importez un fichier CSV en tant que forme d'onde de référence à partir d'un support USB vers l'instrument, l'import convertit les données au format TRF. L'instrument lit les première et dernière valeurs de temps, puis calcule le temps total de la forme d'onde, et il compte le nombre de valeurs. Ensuite, toutes les valeurs d'amplitude sont lues une par une, puis écrites avec une distribution temporelle équidistante par rapport au fichier TRF. Si les deux premières valeurs de temps sont identiques, la forme d'onde est considérée comme étant composée de paires de valeurs.

9.2.2.2 Format TXT

Les fichiers TXT sont des fichiers ASCII qui contiennent uniquement les valeurs d'amplitude mais aucune valeur de temps. Les valeurs d'amplitude sont séparées par des virgules. Les paires de valeurs sont listées comme deux valeurs uniques consécutives, sans identification. Les valeurs d'amplitude sont données dans une notation scientifique. Il n'y a aucune virgule à la fin du fichier.

Les valeurs d'amplitude sont données dans une notation scientifique.

Example: fichier TXT

1.000E-02,1.000E-02,1.000E-02,1.000E-02,3.000E-02

9.2.2.3 Format BIN

Les fichiers BIN contiennent uniquement des valeurs d'amplitude binaires mais aucune valeur de temps. Chaque valeur a une taille de mot de 8, ou 16, ou 32 bits, la taille du mot est la même dans le fichier.

Vous pouvez régler l'ordre du mot : BIN MSBF sauvegarde les données dans l'ordre Big Endian – en commençant avec le MSB (octet le plus significatif) et en finissant avec le LSB (octet le moins significatif). Le BIN LSBF sauvegarde les données en commençant avec le LSB et en finissant avec le MSB. Les paires de valeurs sont listées comme deux valeurs uniques successives, sans identification.

9.2.2.4 Format FLT

Les fichiers FLT contiennent des valeurs d'amplitude au format flottant, où une valeur flottante 32 bits est sauvegardées dans 4 octets successifs.

Vous pouvez régler l'ordre du mot : FLT MSBF sauvegarde les données dans l'ordre Big Endian Order – en commençant avec le MSB (octet le plus significatif) et en finissant avec le LSB (octet le moins significatif). Le FLT LSBF sauvegarde les données en commençant avec le LSB et en finissant avec le MSB.

9.2.2.5 Format TRF

Le TRF est le format binaire spécifique pour les formes d'ondes de référence du R&S RTB2000. Il contient la valeur de l'amplitude de chaque échantillon qui est affiché à l'écran (8 bits ou 16 bits). Pour la détection de crête des formes d'ondes, 2 valeurs par échantillon sont sauvegardées. Le fichier contient également les informations temporelles (instant du premier échantillon et l'intervalle d'échantillonnage) et les réglages actuels de l'instrument.

Les données peuvent être chargées comme forme d'onde de référence pour une utilisation ultérieure sur l'instrument. Ce n'est pas prévu pour une analyse externe au R&S RTB2000.

9.3 Annotations

En utilisant l'outil d'annotation, vous pouvez marquer les endroits importants dans le diagramme et ajouter du texte. Puis vous pouvez sauvegarder le diagramme annoté dans une capture d'écran.

Pour créer des annotations

- 1. Appuyez sur l'icône "Annotation" dans la barre d'outils.
- 2. Utilisez les outils d'annotation pour dessiner et écrire sur l'écran.

Captures d'écran



- 1 = Annotations on / off
- 2 = Outils de dessin
- 3 = Outil texte
- 4 = Gomme pour effacer les lignes uniques
- 5 = Gomme pour effacer toutes les annotations
- 3. Pour terminer, appuyez de nouveau sur l'icône "Annotation" dans la barre d'outils. Pour changer l'outil, activez et désactivez de nouveau l'outil "Annotation".

9.4 Captures d'écran

Vous pouvez créer et sauvegarder des captures d'écran de l'affichage actuel de vos formes d'ondes et des résultats de mesure. Le réglage R&S RTB2000 sauvegarde des captures d'écran vers un support USB ou la mémoire interne. Pour sauvegarder rapidement des captures d'écran, vous pouvez utiliser l'icône de la barre d'outils "Screenshot" ou la touche [Camera].



Vous pouvez configurer la touche [Camera] pour sauvegarder des captures d'écran par un simple appui. Voir aussi Chapitre 9.5, "Sauvegarde rapide avec onetouch", à la page 193.



L'icône de la barre d'outils "Screenshot" sauvegarde l'affichage actuel dans un fichier en fonction des réglages dans le menu "Fichier" > "Captures d'écran". Voir aussi "Configuration de la barre d'outils" à la page 45.

Pour sauvegarder des captures d'écran :

- 1. Appuyez sur la touche [Save Load].
- 2. Désactivez "OneTouch"

3. Appuyez sur la touche a chaque fois que vous voulez sauvegarder une capture d'écran.

Sinon, appuyez sur l'icône de la barre d'outils "Screenshot". Pour voie l'icône, ajoutez-le à la barre d'outils.

Pour configurer les captures d'écran :

- 1. Appuyez sur la touche [Save Load].
- 2. Sélectionnez "Captures d'écran".
- Ajustez le répertoire cible ("Destination"), le nom de fichier, le format, et le mode de couleur.

Voir Chapitre 9.4.1, "Réglages de la capture d'écran", à la page 191.

Vous pouvez sauvegarder l'affichage actuel avec "Sauvegarder", ou fermer la fenêtre. Les réglages de capture d'écran sont sauvegardés et appliqués lorsque vous créez des captures d'écran avec la touche **1**.

Si vous avez sauvegardé des captures d'écran dans la mémoire interne et que vous voulez les afficher, les copier ou les transférer, utilisez l'interface USB MTP de l'instrument. Voir Chapitre 11.2.3, "USB MTP", à la page 213 pour les détails de la connexion.

9.4.1 Réglages de la capture d'écran

Save - Screenshots			? ×
Destination			
/USB_FRONT			
File Name			Auto Name
SCR01			×
Format	Color Mode		
PNG 🗸	Color	*	
X Close window & menu			
X Device Logo in screenst	not		
			Close

Accès : [Save Load] > "Captures d'écran"

Destination

Appuyez et sélectionnez le dossier cible. Appuyez sur "Accepter Dir." pour confirmer la sélection. Les fichiers existants dans le dossier sélectionné sont listés et peuvent être effacés ici.

La destination /USB_FRONT est uniquement active, si un support USB est connecté au port USB du panneau avant.

Commande à distance :

EXPort:WFMSave:DESTination à la page 459

Nom de fichier

Spécifie le nom du fichier à sauvegarder. Par défaut c'est SCR01 ou un nombre supérieur, en fonction des fichiers existants dans le répertoire cible.

Commande à distance : MMEMory:NAME à la page 461

Format

Sélectionne le format du fichier.

- "BMP" : Bitmap est un format non compressé, les fichiers sont volumineux et la sauvegarde peut prendre un certain temps.
- "PNG" : Portable Network Graphics est un format graphique avec une compression sans perte des données.

Commande à distance : HCOPy:FORMat à la page 462

Mode couleur

Sélectionne les réglages de couleur pour la capture d'écran à sauvegarder.

- "Grayscale" : Convertit les couleurs d'affichage en une image monochrome
- "Color" : Conserve les couleurs d'affichage d'origine dans la capture d'écran.
- "Inverted" : Inverse les couleurs de la sortie, afin qu'une forme d'onde sombre soit imprimée sur un arrière plan blanc.
- "Inverted (gray)" : Inverse les couleurs de la sortie, et la convertit en une image monochrome.

Commande à distance :

HCOPy:COLor:SCHeme à la page 462

Fermer fenêtre & menu

Si activés, les fenêtres et les menus ouverts sont fermés avant que la capture d'écran ne soit sauvegardée. Ainsi, les formes d'ondes et les résultats sont toujours visibles sur la capture d'écran.

Commande à distance : HCOPy:CWINdow à la page 461

Device logo in screenshot

Si activé, le logo Rohde & Schwarz est imprimé sur la capture d'écran.

Sauvegarder

Sauvegarde la capture d'écran dans le dossier spécifié. Le chemin et le nom de fichier utilisés sont affichés lorsque le stockage est terminé.

Commande à distance : HCOPy[:IMMediate] à la page 461

9.5 Sauvegarde rapide avec onetouch

La touche initie une ou plusieurs actions de sauvegarde attribuées. Par défaut, la touche sauvegarde une capture d'écran.

Si OneTouch est activé, vous pouvez attribuer les actions suivantes à la touche 10 :

- Sauvegarder les réglages de l'instrument.
- Sauvegarder une capture d'écran en utilisant les réglages de [Save Load] > "Captures d'écran".
- Sauvegarder des formes d'ondes en utilisant les réglages de [Save Load] > "Formes d'ondes". Si "History Data" est sélectionné sous "Points", ce réglage est ignoré, et les données acquises du tout nouveau segment sont sauvegardées.
- Sauvegarder des formes d'ondes de référence.
- Sauvegarder des résultats de recherche.
- Les données de bus décodées ("Tableau de bus", nécessitent au moins une option de protocole pour un bus série.
- Résultats statistiques. OneTouch est le seul moyen de sauvegarder les résultats statistiques.

Toutes les données sont sauvegardées dans un fichier ZIP sur le support USB connecté.

Pour configurer et utiliser OneTouch :

- 1. Connectez le support USB.
- 2. Appuyez sur la touche [Save Load].
- 3. Activez "OneTouch".
- 4. Appuyez sur "onetouch".
- 5. Sélectionnez le répertoire cible ("Destination"), le nom de fichier, et les données que vous voulez sauvegarder.

Exporter et importer

Save - OneTouch	? ×
Destination	
/USB_FRONT	
File Name	Auto Name
SAVE06	×
X Setup	
🗙 Screenshots (PNG, Color)	
🗙 Waveforms (CSV, C1, Display Data)	
References	
Search Event Table	
Bus Table	
Statistics	
Save	Close

- 6. Pour sauvegarder les données maintenant, appuyez sur "Sauvegarder".
- 7. Fermez la fenêtre.
- 8. Appuyez sur la touche 2 à chaque fois que vous voulez sauvegarder les données.

9.6 Exporter et importer

Pour copier des formes d'ondes de référence, des formulaires (ensembles d'équations), et les réglages de l'instrument à partir de la mémoire interne vers un support USB ou inversement, les fonctions "Importer Exporter" sont utilisées.

Le nom du fichier cible peut être modifié, ainsi vous pouvez copier et renommer en une seule opération. Pour les formes d'ondes de référence, vous pouvez également modifier le format du fichier cible et convertir les données au cours de l'exportation / importation.

- 1. Connectez le support USB.
- 2. Appuyez sur la touche [Save Load].

Pour copier des formes d'ondes de référence, sélectionnez "Références".

Exporter et importer



Menu Importer / exporter pour les formes d'ondes de référence

- 4. Définit le fichier source pour la copie :
 - a) Appuyez sur "Fichier source".
 - b) Si nécessaire, changez l'emplacement de stockage avec "Emplacement".
 - c) Sélectionnez le dossier qui contient le fichier source.
 - d) Sélectionnez le fichier. Une petite capture d'écran permet d'identifier le fichier.
 - e) Appuyez sur "Charger".

Le fichier source est sélectionné, mais pas chargé vers le R&S RTB2000.

- 5. Définit le répertoire cible.
 - a) Appuyez sur "Chemin de destination".
 - b) Si nécessaire, changez l'emplacement de stockage avec "Emplacement".
 - c) Sélectionnez le dossier cible. Vous pouvez également créer un dossier ici.
 - d) Appuyez sur "Accepter Dir.".
- 6. Si nécessaire, changez le nom du fichier cible dans "Nom de destination".

Note : Si un fichier avec le même nom de fichier existe déjà dans le répertoire de destination, il sera écrasé sans notification.

- Pour les formes d'ondes de référence, vous pouvez changer le format du fichier dans "Format de destination".
- 8. Appuyez sur "Importer Exporter".

Le fichier source est copié vers le répertoire de destination avec le nom et le format spécifiés.

10 Configuration générale de l'instrument

Les réglages généraux de l'instrument sont disponibles dans tous les modes de fonctionnement.

10.1 Réglages de l'appareil



- Pour ouvrir le menu "Configuration" :
 - a) Appuyez sur l'icône en losange "Menu" dans le coin inférieur droit de l'écran.



b) Faîtes défiler le menu déroulant. Sélectionnez "Configuration".



Information de l'appareil

Affiche les informations relatives à l'instrument, telles que son numéro de série, la version de firmware installée et les informations matérielles. Ces informations sont nécessaires si vous faîtes une demande d'assistance. La fenêtre contient également un lien vers l'acquittement open source "Open Source Acknowledgment".

Langue

Voir Chapitre 10.6, "Réglage de la date, de l'heure et de la langue", à la page 205.

Auto-alignement

Voir Chapitre 10.5, "Réalisation d'un auto-alignement", à la page 203.

Ajustement sonde

Ouvre l'assistant pour la compensation de sonde. Vous pouvez également trouver cette fonction lorsque vous appuyez sur la touche [Apps Selection].

Voir : Chapitre 4.4.1, "Ajustement des sondes passives", à la page 64.

Interface

Active ou désactive les interfaces additionnelles de l'instrument. Utilisez ces interfaces pour communiquer avec l'instrument, par exemple pour lire les données ou automatiser la station de mesure. Les interfaces USB et Ethernet (LAN) sont installées sur le panneau arrière. Après avoir sélectionné une interface, appuyez sur "Paramètre" pour définir les paramètres supplémentaires.



USB ← Interface

Active l'interface USB type B sur le panneau arrière pour le contrôle à distance. Cette interface USB fournit un moyen simple de connecter l'instrument à un PC. Le standard USB 2.0 est pris en charge. Utilisez un câble de connexion adapté à une interface de type USB B.

Voir aussi : Chapitre 11.2, "Connexion USB", à la page 212.

Ethernet - Interface

Active l'interface Ethernet sur le panneau arrière, qui permet la connexion de l'instrument à divers autres appareils. L'accès à l'instrument est contrôlé via son adresse IP.

Par défaut, l'instrument est réglé pour utiliser le DHCP. Si l'instrument ne peut pas trouver un serveur DHCP, il prend environ deux minutes jusqu'à ce que les paramètres Ethernet soient disponibles.

Voir aussi : Chapitre 11.1, "Connexion LAN", à la page 209.

Paramètre ← Interface

Ouvre une fenêtre pour configurer les paramètres Ethernet, ou pour sélectionner la connexion USB en fonction de l'interface sélectionnée.

Sortie Aux

Ouvre le menu "Sortie Aux" pour définir quels sont les signaux générés sur le connecteur [Aux Out].

Réglages de l'appareil



"Off"

Désactive la sortie auxiliaire.

"Sortie de Délivre une impulsion quand l'instrument déclenche.

déclenchement"

"10 MHz" Délivre une fréquence de référence de 10 MHz.

"Générateur de fonctions"

Délivre la forme d'onde spécifiée dans la fenêtre "Générateur de fonctions".

"Violation masque"

Délivre une impulsion quand le masque est violé.

Ce réglage est uniquement disponible si l'application "Masque" est sélectionnée dans la fenêtre "Sélection applications".

Commande à distance :

TRIGger:OUT:MODE à la page 482

Mise à jour Firmware

Voir Chapitre 10.8, "Mettre à jour le firmware", à la page 207.

Options

Voir Chapitre 10.7, "Options", à la page 206.

Date & Heure

Voir Chapitre 10.6, "Réglage de la date, de l'heure et de la langue", à la page 205.

Device Name

Paramètre un nom d'instrument pour simplifier l'identification de celui-ci. Le nom est indiqué, par exemple, sur les captures d'écran et dans les informations de l'appareil.

Mode éducation

Désactive plusieurs fonctions à des fins d'apprentissage dans l'éducation ou active ces fonctions pour une utilisation normale.

Réglages de l'appareil



"Mode éducation"

S'il est activé, l'autoset, la mesure rapide et la mesure automatique sont désactivés et non disponible. Le mode éducation actif est indiqué dans le coin supérieur droit par un icône de chapeau d'étudiant.



"Régler mot de passe"

Vous pouvez saisir un mot de passe pour empêcher l'activation ou la désactivation non autorisées du mode éducation.

"Effacer mot de passe"

Efface le mot de passe et permet à tous les utilisateurs d'activer ou désactiver le mode éducation. Vous devez saisir le premier mot de passe avant de pouvoir l'effacer.

En utilisant la commande à distance, vous pouvez effacer le mot de passe du mode éducation sans utiliser le mot de passe.

Commande à distance :

SYSTem:EDUCation:PRESet à la page 478

Effacement sécurisé

Efface les données de configuration actuelles de l'instrument et les données utilisateur de la mémoire interne (par exemple, les fichiers de référence, les ensembles d'équations, les masques). Les données de calibration restent en mémoire.

Utilisez cette fonction avant d'envoyer l'instrument en maintenance. Si l'instrument est utilisé dans un environnement sécurisé, la fonction garantit que toutes les données sensibles soient enlevées avant que l'instrument ne quitte la zone sécurisée.

Un effacement de sécurité "Effacement sécurisé" involontaire est empêché par une notification qui explique ce qui se passe si vous y procédez. Pour démarrer un effacement de sécurité "Effacement sécurisé", sélectionnez "Yes", sinon sélectionnez "No". Ne pas désactiver l'instrument avant que le processus d'effacement ne soit terminé.

10.2 Réglages d'affichage

Pour effacer toutes les formes d'ondes et tous les résultats de mesure de l'affichage, appuyez sur la touche [Clear Screen].



- Pour ouvrir le menu "Affichage" :
 - a) Appuyez sur l'icône "Menu" dans le coin inférieur droit de l'écran.
 - b) Faîtes défiler le menu déroulant. Sélectionnez "Affichage".

Display	
Persistence	Ç
	Off
Intensities	►
Dots Only	0
Inverse Brightness	0
Grid	►

Pour enlever toutes les formes d'ondes et tous les résultats de l'affichage, appuyez sur la touche [Clear Screen] sur le panneau avant.

Persistance

Définit la persistance (effet de rémanence) de la forme d'onde sur l'affichage.

- "Off" Désactive la persistance.
- "Manual" Persistance définie par l'utilisateur en fonction du réglage "Temps".
- "Infinite" Active la persistance avec une durée infinie. Chaque nouveau point de données reste à l'écran indéfiniment jusqu'à ce que réglage soit modifié ou que la persistance soit effacée

Commande à distance :

DISPlay: PERSistence: TYPE à la page 471

Temps ← Persistance

Spécifie la durée de la rémanence si "Persistance" est réglé sur "Manual". Chaque nouveau point de donnée reste à l'écran pour la durée définie ici. Gamme de valeur de 50 ms (= défaut) à 12,8 s.

Commande à distance : DISPlay: PERSistence: TIME à la page 471

Intensités

Fournit les fonctions pour définir la luminosité (intensité lumineuse relative) des éléments de l'affichage et des DEL de contrôle.

Vous pouvez également ouvrir ce menu directement en utilisant la touche [Intensity].

Intensities	
Waveform	Ċ
	50 %
Grid	Ċ
	50 %
LED Brightness	Ċ
	75 %

Forme d'onde ← Intensités

Définit la luminosité des lignes de forme d'onde dans le diagramme. Saisissez un pourcentage entre 0 (à peine visible) et 100% ou utilisez le bouton rotatif [Navigation] pour ajuster directement la luminosité de la forme d'onde. La valeur par défaut est 50%.

Commande à distance :

DISPlay: INTensity: WAVeform à la page 473

Grille ← Intensités

Définit la luminosité des lignes de la grille dans le diagramme. Saisissez un pourcentage entre 0 (à peine visible) et 100% ou utilisez le bouton rotatif [Navigation] pour ajuster directement la luminosité de la grille. La valeur par défaut est 50%.

Commande à distance : DISPlay:INTensity:GRID à la page 473

Définit l'intensité des touches rétro-éclairées du panneau avant et des boutons rotatifs en pourcentage.

Points uniquement

Si activé, seuls les points de données individuels sont affichés. Si désactivé, les points de données individuels sont reliés par une ligne.

Commande à distance : DISPlay:STYLe à la page 474

Luminosité inversée

Inverse le niveau de luminosité des signaux. Normalement, les valeurs qui se produisent souvent sont plus brillantes que les valeurs rares. Ce réglage inverse ce comportement : Les valeurs rares sont plus brillantes que les valeurs fréquentes. Utilisez ce réglage en combinaison avec la persistance afin de détecter des valeurs rares au sein de la forme d'onde.

Commande à distance : DISPlay: PALette à la page 473

Réinitialiser

Grid	
🇰 Lines	
📑 Reticle	
C Off	
Annotation	
Track Grid	0

Définit comment la grille est affichée.

"Lignes"	Affiche la grille comme des lignes horizontales et verticales.
"Graticule"	Affiche des croix au lieu d'une grille.
"Off"	Enlève la grille de l'affichage.

Commande à distance : DISPlay:GRID:STYLe à la page 473

Annotation - Grille

Active ou désactive l'affichage des valeurs d'échelle et des unités pour l'axe x et l'axe y sur les lignes de la grille. Par défaut, les étiquettes de la grille sont activées.

Commande à distance : DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle] à la page 474

Suivi grille ← Grille

Si désactivée, la grille se déplace avec les formes d'ondes si vous changez la position de la forme d'onde dans la direction horizontale ou verticale.

Si désactivée (= défaut), la grille reste centrée sur l'affichage si vous changez la position de la forme d'onde.

Commande à distance : DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk à la page 474

10.3 Réinitialiser

La réinitialisation est utile si l'instrument est dans une condition indéfinie et qu'il ne peut plus être utilisé.

Pour réinitialiser tous les réglages de forme d'onde et de mesure :

Appuyez sur [Preset].

Le préréglage Preset ne change pas les réglages d'affichage, par exemple, les intensités et luminosités. Pour réinitialiser ces réglages, restaurez les réglages usine.

Pour restaurer les réglages usine :

- 1. Appuyez sur [Save Load].
- 2. Appuyez sur "Configuration".
- 3. Appuyez sur "Réglage par défaut".

S'il n'est pas possible de réinitialiser l'instrument en utilisant les touches et l'écran tactile, procédez comme suit :

- 1. Mettez l'instrument hors tension : appuyez sur la touche [Standby].
- 2. Mettez l'instrument sous tension : appuyez sur la touche [Standby].
- Dès que le message "Press Autoset to restore English language" est affiché sur l'écran de démarrage : Appuyez et maintenez la touche Preset jusqu'à ce que la fenêtre "Update firmware" soit affichée.
- 4. Appuyez sur "Quitter" pour fermer la fenêtre.

Tous les réglages de l'instrument sont réinitialisés aux valeurs par défaut d'usine, et vous pouvez utiliser l'instrument comme d'habitude.

10.4 Verrouillage de l'écran tactile

La touche Touch Lock verrouille l'écran tactile pour empêcher une utilisation involontaire. Lorsque l'écran tactile est désactivé, la touche est éclairée. Appuyez de nouveau pour déverrouiller l'écran tactile.

10.5 Réalisation d'un auto-alignement

L'auto-alignement aligne les données provenant de plusieurs voies d'entrée verticalement et horizontalement pour synchroniser les bases de temps, les amplitudes et les positions.

Recommandations sur la réalisation de l'auto-alignement :

- Lorsque l'instrument est mis en service pour la première fois
- Après une mise à jour du firmware
- Une fois par semaine
- Lorsque des changements majeurs de température se produisent (> 5°)

AVIS

Préparation de l'instrument pour l'auto-alignement

Assurez-vous que l'instrument ait été démarré et ait préchauffé avant d'initier l'auto-alignement. Le temps de préchauffage minimal est indiqué dans la fiche technique.

Avant l'auto-alignement, retirez toutes les sondes, les cordons, et les autres lignes connectées de l'entrée de l'instrument.

- Retirez toutes les sondes, les cordons, et autres lignes connectées aux entrées de l'instrument.
- 2. Ouvrez le menu "Configuration".
- 3. Appuyez sur "Auto-alignement"
- 4. Appuyez sur "Démarrage".

L'alignement peut prendre jusqu'à 15 minutes. Vous pouvez arrêter le processus avec "Abandonner".

- 5. Lorsqu'il est terminé, appuyez sur "OK" pour fermer le message.
- 6. Appuyez sur "Quitter".

Description des réglages



Démarrage

Démarre l'auto-calibration interne de l'instrument. Les informations de statut sont affichées à l'écran.

Commande à distance : CALibration à la page 475

Sauvegarder le fichier d'alignement

Le fichier d'enregistrement mémorise les résultats de l'auto-alignement. Vous sauvegardez le fichier d'enregistrement.

Commande à distance : CALibration:STATe? à la page 475

10.6 Réglage de la date, de l'heure et de la langue

L'instrument a une date et une horloge. Vous pouvez ajuster l'horloge à l'heure locale, et vous pouvez sélectionner la langue d'affichage. Les langues prises en charge sont listées dans la fiche technique. L'aide est fournie en Anglais. Aucun redémarrage de l'instrument n'est nécessaire.

Pour régler la date et l'heure

- 1. Ouvrez le menu "Configuration".
- 2. Faîtes défiler le menu. Appuyez sur "Date & Heure".
- 3. Sélectionnez la date : Faîtes défiler les colonnes des années, des mois et des jours jusqu'à ce que la date requise soit affichée.
- Sélectionnez l'heure : Faîtes défiler les colonnes des heures et des minutes jusqu'à ce que l'heure requise soit affichée.



- 5. Si vous ne voulez pas voir la date et l'heure sur l'affichage, désactivez "Display Date & Time".
- 6. Appuyez sur "Save".

Pour paramétrer la langue

- 1. Ouvrez le menu "Configuration".
- 2. Appuyez sur "Langue".
- 3. Sélectionnez la langue.

La langue est changée immédiatement.

Description des réglages

Langue

Sélectionne la langue dans laquelle les étiquettes des boutons et des autres informations de l'écran sont affichées. L'aide est disponible uniquement en Anglais.

Options

Commande à distance : DISPlay:LANGuage à la page 470

Date & Heure

Fournit une fenêtre pour régler la date et l'heure actuelles dans l'instrument.

Commande à distance : SYSTem: DATE à la page 476 SYSTem: TIME à la page 476

Display Date & Time

Active ou désactive l'affichage de la date et de l'heure dans le coin supérieur droit de l'écran.

Commande à distance : DISPlay:DTIMe à la page 470

10.7 Options

Toutes les options (sauf pour R&S RTB-B1) sont activées par des clés de licence. Aucune installation supplémentaire ou changement de matériel n'est nécessaire.



Licences non enregistrées

Les licences non enregistrées ne sont pas attribuées à un instrument en particulier. L'instrument accepte uniquement les licences enregistrées. Si votre licence est délivrée non enregistrée, utilisez l'outil en ligne R&S License Manager pour enregistrer la licence pour votre instrument. L'enregistrement d'une licence permanente est irréversible, donc assurez-vous que vous l'enregistrée pour le bon instrument. L'adresse de l'outil est https://extranet.rohde-schwarz.com/service.

L'onglet "Options actives" fournit les informations relatives aux options logicielles installées. Ici vous pouvez installer de nouvelles options ou désactiver des options existantes en utilisant les clés de license.

L'onglet "Options inactives" liste toutes les options désactivées et expirées.

L'onglet "Options désactivées" indique toutes les options désactivées avec leurs informations de désactivation et fournit une fonction pour exporter la raison de la désactivation. La réponse est requise par le R&S License Manager.

10.7.1 Activation des options

Contactez votre représentant commercial et fournissez-lui le numéro du matériel, le numéro de série, et le numéro d'identification de votre instrument pour obtenir une clé de license. Vous trouverez ces informations dans le menu "Configuration" > "Information de l'appareil".

La clé de licence est fournie par écrit ou dans un fichier. Les licences non enregistrées doivent être enregistrées dans le R&S License Manager avant qu'elles puissent être activées sur l'instrument.

- Si vous recevez la clé de l'option dans un fichier, sauvegardez le fichier sur un support USB.
- 2. Connectez le support au R&S RTB2000.
- 3. Appuyez sur l'icône "Menu" dans le coin inférieur droit de l'écran.



- 4. Faîtes défiler le menu. Appuyez sur "Configuration".
- 5. Sélectionnez "Options".
- Si vous recevez une clé par écrit, appuyez sur "Saisir manuellement la clé de l'option". Saisissez la clé.

Si vous recevez une clé au format numérique comme un fichier, appuyez sur "Lire la clé de l'option à partir du fichier". Sélectionnez le chemin /USB_FRONT et le fichier de la clé d'option.

Options	
Read option key from file	
Input option key manually	
Options	Ċ
Active Options	•

- 7. Si vous voulez activer plusieurs options, répétez l'étape 5 pour chaque option.
- 8. Redémarrez l'instrument.

10.8 Mettre à jour le firmware

Votre instrument est livré avec la dernière version de firmware. Les mises à jour du firmware sont fournies sur internet à

www.rohde-schwarz.com/firmware/rtb2000.

Avec le fichier du firmware, vous trouverez les communiqués de presse Release Notes décrivant les améliorations et les modifications.

Assurez-vous de mettre à jour le firmware si une nouvelle version est disponible.

1. Téléchargez le fichier d'installation du firmware *. fwu sur un support USB.

- 2. Connectez le support USB au connecteur USB du panneau avant de l'instrument.
- 3. Appuyez sur l'icône "Menu" dans le coin inférieur droit de l'écran.



- 4. Faîtes défiler le menu. Appuyez sur "Configuration".
- 5. Sélectionnez "Mise à jour Firmware" Maintenant vous pouvez visualiser une fenêtre contenant les informations relatives au nouveau firmware installé et au firmware du contrôleur de panneau avant. Si vous n'avez pas de firmware plus récent que celui installé, un message apparaît.
- 6. Appuyez sur "Exécuter" pour démarrer la mise à jour du firmware.

Attendez jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée. Après l'installation, l'instrument redémarre automatiquement.

11 Connexions réseau et fonctionnement distant

11.1 Connexion LAN

Le R&S RTB2000 est équipé d'une interface réseau et peut être connecté à un réseau Ethernet LAN (local area network). Une connexion LAN est nécessaire pour le contrôle à distance de l'instrument, et pour y accéder depuis un ordinateur en utilisant un navigateur web.

Environnement réseau

Lorsqu'il est connecté à un réseau LAN, l'instrument est potentiellement accessible depuis internet, ce qui constitue un risque potentiel de sécurité. Par exemple, des pirates informatiques peuvent faire un mauvais usage ou endommager l'instrument.

Pour réduire les risques liés à la sécurité, installez le dernier firmware. Assurez-vous que les paramètres réseau répondent à la politique de sécurité de votre entreprise. Contactez votre administrateur système local ou votre service informatique avant la connexion de votre instrument au réseau LAN de l'entreprise.

Connexion de l'instrument au réseau LAN

- 1. Connectez le câble LAN au connecteur LAN du panneau arrière de l'instrument.
- 2. Ouvrez le menu "Configuration".
- 3. Appuyez sur "Interface".

¢	USB	
**	Ethernet	
Para	meter	►

Si les éléments du menu sont grisés, la connexion a échoué. Vérifiez la connexion du câble LAN et la disponibilité du réseau.

- 4. Appuyez sur "Ethernet" pour sélectionner la connexion LAN.
- 5. Appuyez sur "Paramètre".

Vous voyez tous les détails de connexion sur l'affichage, et vous pouvez les sauvegarder dans un fichier.

11.1.1 Réglages LAN

Ethernet Setup					
IP Mode	DHCP/Auto IP 🔹				
IP	10.124. 2.66				Ethernet
Subnet mask	255.255.252. 0			i	• • •
Gateway	10.124. 0. 1			ļ	✓ Keset
DNS Server	10. 0. 23.153				💾 Save
IP Port	5075	Transfer	Auto	•	
VXI-11 Port	1024		1 Gbps - Full Duplex		
Link	Yes				
MAC	00-90-b8-1f-e4-c1				
VISA	TCPIP::10.124.2.66::INSTR	Status	DHCP, IP address received		
Host name		Password			

Accès : voir "Connexion de l'instrument au réseau LAN" à la page 209.

Figure 11-1 : Exemple de menu et de fenêtre de configuration Ethernet

IP Mode

Sélectionne le mode du protocole internet :

- "Manual" : A utiliser si le réseau ne prend pas en charge le protocole de configuration hôte dynamique (DHCP). Les adresses doivent être réglées manuellement.
- "DHCP/Auto IP" active le DHCP pour une distribution automatique des paramètres réseau et indique les valeurs de ces paramètres. Par défaut, l'instrument est configuré pour utiliser la configuration dynamique et obtenir toutes les informations des adresses automatiquement. Donc, il est possible d'établir une connexion physique sûre au réseau LAN sans aucune configuration préalable de l'instrument. A noter que l'actualisation des valeurs (par exemple après la déconnexion et la reconnexion du câble LAN) peut prendre un certain temps, en fonction de la réactivité du réseau.

Commande à distance : SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:DHCP à la page 479

IP, Subnet mask, Gateway, DNS Server

Indiquent ou spécifient :

- L'adresse IP de l'instrument.
- Le masque de sous réseau IP utilisé par l'instrument.
- La passerelle IP utilisée par l'instrument.
- L'adresse du nom de domaine du serveur.

Commande à distance :

SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:IPADdress à la page 480 SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:SUBNet à la page 480 SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:GATeway à la page 480

IP Port, VXI-11 Port

Spécifient le numéro de port IP (défaut = 5025) et le numéro de port VXI-11 (défaut = 1024).

Commande à distance :

SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:IPPort à la page 480 SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:VXIPort à la page 481

Link

"Yes", si l'instrument est connecté au réseau local via l'interface LAN sur le panneau arrière.

"No", si aucune connexion LAN n'est détectée.

Transfer

Permet la sélection automatique de la vitesse de transfert et indique la valeur actuellement sélectionnée.

Sinon, vous pouvez sélectionner l'un des réglages prédéfinis qui correspond à votre taux de données du réseau.

Commande à distance :

SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:TRANsfer à la page 481

MAC, VISA

Indique l'adresse du contrôle d'accès média de l'instrument, et l'adresse de l'architecture logicielle virtuelle de l'instrument (VISA) qui est utilisée pour s'adresser à l'instrument en contrôle à distance.

Commande à distance :

SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:MACaddress? à la page 481

Host name

Indique ou spécifie le nom de l'instrument, que l'instrument peut utiliser pour se connecter au serveur DHCP.

Status

Indique le statut de la connexion, par exemple l'adresse réseau attribuée "Allocating network address" ou l'adresse IP reçue "DHCP, IP address received".

Password

Spécifie un mot de passe optionnel pour l'accès à distance à l'instrument.

Reset

Efface tous les réglages d'adresse IP, et enlève les adresse à partir de la séquence VISA. Tous les autres réglages sont réglés aux valeurs par défaut.

Sauvegarder

Récupère une adresse DHCP à partir du serveur DHCP ou vérifie l'adresse IP manuelle, met à jour la séquence VISA, vérifie la connexion et sauvegarde tous les réglages dans l'instrument.

11.2 Connexion USB

En alternative à la connexion LAN, vous pouvez utiliser le connecteur USB type B (USB appareil) du panneau arrière pour l'accès à l'instrument via USB.

Connexion de l'instrument en utilisant l'USB

- Connectez le câble USB au connecteur USB type B sur le panneau arrière de l'instrument, et à l'ordinateur.
- 2. Ouvrez le menu "Configuration".
- 3. Appuyez sur "Interface".

4	USB	
÷	Ethernet	
Para	meter	►

- 4. Appuyez sur "USB"pour sélectionner la connexion USB.
- 5. Appuyez sur "Paramètre".
- 6. Sélectionnez le mode USB.
 - USB TMC (Test & Measurement Class)
 - USB VCP (Virtual Com Port)
 - USB MTP (Media Transfer Protocol)

11.2.1 USB TMC

USB TMC signifie USB de catégorie test et mesure Test & Measurement Class. Vous pouvez utiliser cette interface pour contrôler à distance l'instrument en utilisant les commandes SCPI. L'USB TMC n'a pas besoin d'un pilote d'installation mais nécessite une installation VISA sur l'ordinateur de contrôle. Le VISA est utilisé pour accéder à l'instrument, pour envoyer des commandes à distance, et pour lire les informations de statuts.

Le Rohde & Schwarz fournit la librairie de logiciels E/S normalisée R&S VISA pour les communications via les interfaces TCP/IP (LAN : HiSlip, VXI-11) ou USB (USBTMC). Le R&S VISA est disponible au téléchargement sur le site internet Rohde & Schwarz www.rohde-schwarz.com/rsvisa.

11.2.2 USB VCP

L'USB VCP utilise le port COM virtuel (VCP) pour communiquer avec l'instrument de mesure. Vous pouvez utiliser n'importe quel terminal de programmation pour envoyer les commandes SCPI. L'USB VCP nécessite un pilote USB VCP sur l'ordinateur de contrôle. Si l'ordinateur exige l'installation d'un pilote, vous pouvez le télécharger sur le site internet Rohde & Schwarz (www.rohde-schwarz.com/de/treiber/hmo/, HO732). Vous avez besoin des droits administrateur pour installer le pilote.

11.2.3 USB MTP

L'USB MTP est le protocole de transfert de médias USB. Il s'agit de la solution pour charger les données depuis l'oscilloscope vers l'ordinateur. Le contrôle à distance en utilisant les commandes SCPI n'est pas possible.

L'USB MTP n'a pas besoin d'installation de pilote. Connectez un câble USB au connecteur USB type B sur l'instrument et à l'ordinateur (USB type A). Sélectionnez USB MTP comme interface, et vous pouvez accéder aux données de l'oscilloscope depuis l'ordinateur. Vous voyez l'oscilloscope dans le gestionnaire de périphériques Device Manager et dans l'explorateur de fichiers de l'ordinateur comme un instrument portable.

11.3 Accès à distance en utilisant un navigateur web

Le firmware du R&S RTB2000 contient un serveur web. Si une connexion LAN est établie, vous pouvez accéder à l'instrument à distance en utilisant un navigateur web sur l'ordinateur de contrôle.

L'accès par le navigateur vous permet de :

- Vérifier les données de l'instrument
- Sauvegarder et imprimer les captures d'écran
- Envoyer des commandes à distance
- Sauvegarder les données d'une forme d'onde et de l'instrument
- Vérifier les réglages réseau
- Changer le mot de passe
- Avoir une vue en live de l'affichage
- Contrôler l'instrument à distance

11.3.1 Accéder à l'instrument en utilisant un navigateur web

Pour accéder au R&S RTB2000, vous avez besoin d'une connexion LAN et de l'adresse IP de l'instrument.

1. Récupérez l'adresse IP du R&S RTB2000:

Accès à distance en utilisant un navigateur web

• Appuyez sur l'icône vert du réseau dans le coin supérieur droit de l'écran.



- Menu "Configuration" > "Interface" > "Ethernet" > "Paramètre" > "IP".
- 2. Ouvrez un navigateur internet sur l'ordinateur de contrôle.
- Saisissez l'adresse IP du R&S RTB2000 dans la ligne d'adresse : http:// xxx.yyy.zzz.xxx.

La page d'accueil "Instrument Home" s'ouvre.

Si une autre personne utilise déjà l'instrument via un accès web, la connexion n'est pas possible, et vous recevez une information en ce sens.

11.3.2 Page d'accueil de l'instrument

La page d'accueil "Instrument Home" fournit les informations relatives à l'instrument et à la connexion LAN.



11.3.3 Capture d'écran

La page de capture d'écran "Screenshot" indique une copie de l'affichage de l'instrument. Elle fournit également des fonctions de contrôle de l'instrument et des réglages de captures d'écran.

Contrôle de l'appareil

 "Run" et "Stop" = démarre et arrête une acquisition continue, comme la touche [Run Stop] sur l'instrument.

Accès à distance en utilisant un navigateur web

- "Single" = touche Single sur l'instrument
- "Autoset" = touche [Autoset] sur l'instrument
- "Preset" = touche [Preset] sur l'instrument



Captures d'écran

- "Auto refresh" et "Update" Obtiennent les contenus actuels de l'écran depuis l'instrument. Avec le rafraîchissement automatique "Auto refresh", vous pouvez régler l'intervalle des mises à jour automatiques.
- "Format" et "Color mode":
- Règlent le format du fichier et le mode couleur de la capture d'écran.
- Pour sauvegarder la capture d'écran, *faîtes un clic droit sur l'image* et sélectionnez "Save image as".

11.3.4 Contrôle SCPI de l'appareil

Sur la page "SCPI Device Control", vous pouvez vérifier comment fonctionne le transfert des commandes à distance. Vous pouvez saisir une commande unique, par exemple; *IDN?, et la transmettre avec "Send". Ne pas appuyer sur la touche [Enter].

Si la commande envoyée comporte une erreur, un message d'erreur est créé dans l'arrière plan, et vous n'obtenez pas de réponse. Vous pouvez visualiser les messages d'erreur en utilisant "Last Error Message" et "All Error Messages"

SCPI Device	: Control	
The device m the respective wrong syntax requested sep buttons.	ay be controlled with special commands (SCPI - S tandard C ommands for P rogrammable Instruments). Please aly valid instruction set from the documentation delivered with the device. If you type a wrong command or , the device creates an error message which is not send immediately, complying with the standard, but can parately. In this case you will not get a response. An easy way to request the error messages is to use the	: take use a be two
Command:	*IDN?	Send
	Last Error Message All Error Messages	
	Rohde&Schwarz,RTB2004,1333.1005k04/900012,01.200	
Response:		

11.3.5 Sauvegarder / charge

Sur la page "Save/Load", vous pouvez sauvegarder les données de la forme d'onde et les réglages de l'instrument dans un fichier – soit sur l'ordinateur (hôte local) ou sur l'instrument. Sur l'ordinateur, le répertoire de stockage par défaut est le dossier de téléchargement, mais vous pouvez le changer en utilisant les fonctions de téléchargement de votre navigateur. Sur l'instrument, les fichiers sont sauvegardés dans la mémoire interne.

Vous pouvez également charger des formes d'ondes de référence et les réglages de l'instrument depuis un fichier vers l'instrument ("Load from local host").

Pour sauvegarder les données dans un fichier sur l'ordinateur

- 1. Sous "Save to local file", sélectionnez la forme d'onde ou les réglages d'appareil dans la liste "Source".
- 2. Sélectionnez le format du fichier "Format".

Voir aussi :

- Chapitre 9.2.2, "Formats de fichiers de la forme d'onde", à la page 187
- Chapitre 6.3, "Formes d'ondes de référence", à la page 104
- Pour les voies analogiques et numériques, sélectionnez si vous voulez lire la mémoire de l'affichage ("Display Data") ou la mémoire d'acquisition en entier ("Acq. Memory").
- 4. Cliquez sur "Save".

Save/Load		
Save/Luau		

If you want to save a waveform to a file, you first have to select the waveform, format and data. The number of samples and the file size will be indicated below. To download the waveform file, use the "Save" button.

Save to local host			
Source: Channel 1	Format: TXT 🗸	Points: Display Data 🗸	Save
Source: Channel 1 Samples: 100000 File size (approx.): 1123 kB Sample number may be reduced	due to running acquisition.		
Load from local host (max. 256 kB) Destination: Reference 1 V) Source File:	Browse	Load
Save to file on instrument Source: Channel 1 V	Dest. File:		Save
Load from file on instrument Destination: Reference 1 V	Source File: AUTOSAVE_ARB.TRF	~	Load

11.3.6 Réglages réseau

Sur la page "Network Setting", vous pouvez changer les réglages du port, désactiver l'adresse DHCP et saisir une adresse IP de manière plus confortable que directement sur l'instrument. Pour que les changements prennent effet, soumettez-les avec "Submit" à l'instrument.

"Reset" enlève toutes les valeurs modifiées qui n'étaient pas encore envoyées à l'instrument. R&S®RTB2000

Accès à distance en utilisant un navigateur web

Network Settings

Print view ⊘

Warning: Changing the network settings may result in loss of connection!

Host name	R-RTB2004-01136				
Description	Rohde&Schwarz RTB2004 - 101136				
IP Mode	● Automatic O Manual				
IP Address	10	124	. 1	. 15	
Subnet mask	255	255	252	. 0	
Default Gateway	10	124	. 0	. 1	
DNS Server	10	0	23	. 153	
IP Port	5025				
Transfer	Auto		\checkmark		
	Submit Reset				

11.3.7 Changer le mot de passe

Sur la page "Change Password", vous pouvez changer ou enlever le mot de passe de protection de l'accès à distance à l'instrument. Sinon, vous pouvez changer le mot de passe dans la fenêtre des réglages de l'Ethernet sur l'instrument.

11.3.8 Livescreen

Vous observez une vue en directe de l'affichage de l'instrument. Le contrôle de l'instrument n'est pas possible, et seule la connexion à distance à l'écran en direct livescreen est autorisée à la fois. Utilisez cette page pour les démonstrations, par exemple.

Pour fermer l'écran en direct, sélectionnez "Instrument Home".

11.3.9 Panneau avant à distance

Sur la page "Remote Front Panel", vous pouvez manipuler à distance l'instrument en utilisant un panneau avant émulé. Une vue directe du panneau avant de l'instrument est affichée. Vous pouvez utiliser les touches, les boutons rotatifs et les menus de la même manière que directement sur l'instrument. Seule une connexion à distance au panneau avant distant est autorisée à la fois.

Pour fermer le "Remote Front Panel", sélectionnez "Instrument Home".

12 Analyse de bus série

En utilisant le R&S RTB2000 et les options additionnelles, vous pouvez analyser les protocoles série suivants :

- SPI sans CS (Serial Peripheral Interface avec 2 lignes) et SPI avec CS (Serial Peripheral Interface avec 3 lignes) – nécessite l'option R&S RTB-K1 Voir Chapitre 12.2, "Bus SPI (option R&S RTB-K1)", à la page 230.
- I²C (Inter-Integrated Circuit bus) nécessite l'option R&S RTB-K1 Voir Chapitre 12.3, "I²C (option R&S RTB-K1)", à la page 238.
- UART/RS232 (EIA-232 serial interface) nécessite l'option R&S RTB-K2 Voir Chapitre 12.4, "UART / RS232 (option R&S RTB-K2)", à la page 248.
- CAN (Controller Area Network) nécessite l'option R&S RTB-K3 Voir Chapitre 12.5, "CAN (option R&S RTB-K3)", à la page 256.
- LIN (Local Interconnect Network) nécessite l'option R&S RTB-K3 Voir Chapitre 12.6, "LIN (option R&S RTB-K3)", à la page 270.

Pour analyser les bus parallèles, vous avez besoin de l'option MSO R&S RTB-B1 pour obtenir les voies logiques. Voir Chapitre 13, "Analyseur logique (option R&S RTB-B1, MSO)", à la page 284.

12.1 Les bases de l'analyse de protocoles

L'analyse de données série se compose des principales étapes suivantes :

- Configuration du protocole : Sélectionner le type de protocol, configurer les lignes d'entrée et les réglages spécifiques au protocole.
- Décodage :

Sélectionne le format d'affichage des données décodées. Le signal numérisé est affiché à l'écran avec le contenu décodé des messages dans les valeurs de la trame décodée. Vous pouvez mettre à l'échelle l'affichage du signal et le zoom pour le voir plus en détail.

Vous pouvez également lister les résultats décodés sous forme de tableau dans le tableau de bus.

Déclenchement :

Vous pouvez déclencher sur divers événements qui sont typiques pour le type de bus configuré. Par exemple, déclencher sur le début ou la fin des messages, ou sur des pattern série.

Rechercher :

Sur les bus CAN et LIN, vous pouvez rechercher des événements. La recherche d'événements est identique au déclenchement sur événements. La recherche trouve tous les événements correspondants dans une acquisition, tandis que le déclenchement trouve uniquement l'événement de déclenchement.

L'analyse peut être réalisée sur des voies d'entrées analogiques et numériques. Les voies numériques nécessitent l'option MSO R&S RTB-B1.

Vous pouvez configurer les bus de protocoles 2 et sélectionnez l'un des bus configurés pour l'analyse.

•	Réglages communs des protocoles	
•	Affichage des résultats du décodage	
•	Tableau de bus : résultats du décodage	223
•	Étiquettes de bus	226
•	Liste d'étiquettes	226

12.1.1 Réglages communs des protocoles

Pour ouvrir la configuration du protocole, appuyez sur la touche [Protocol].

Les réglages communs dans le menu "Protocol" définissent le type de bus et ouvrent d'autres menus pour ajuster l'affichage du signal de bus décodé.



Figure 12-1 : Menu des protocoles avec les types de bus types étendus

Bus

Sélectionne le bus à configurer et à analyser.

Type de bus

Définit le type de bus ou d'interface pour l'analyse. Les bus disponibles dépendent des options installées.

Commande à distance : BUS:TYPE à la page 485

Décoder

Active le décodage de protocole pour le bus sélectionné.

Commande à distance :

BUS:STATe à la page 485

Configuration

Ouvre ou ferme la fenêtre avec les réglages de configuration du bus sélectionné.

Les chapitres suivants décrivent la configuration manuelle du protocole :

- Chapitre 13.5, "Bus parallèles", à la page 289
- Chapitre 12.2.2, "Configuration SPI", à la page 231
- Chapitre 12.3.2, "Configuration I²C", à la page 241
- Chapitre 12.4.2, "Configuration UART", à la page 249
- Chapitre 12.5.2, "Configuration CAN", à la page 258
- Chapitre 12.6.2, "Configuration LIN", à la page 272

Déclenchement

Ouvre la configuration de déclenchement pour le protocole sélectionné.

Les chapitres suivants décrivent le déclenchement de protocole :

- Chapitre 12.2.3, "Déclenchement SPI", à la page 234
- Chapitre 12.3.3, "Déclenchement l²C", à la page 242
- Chapitre 12.4.3, "Déclenchement UART", à la page 252
- Chapitre 12.5.3, "Déclenchement CAN", à la page 260
- Chapitre 12.6.3, "Déclenchement LIN", à la page 274

Le déclenchement sur des bus parallèles n'est pas possible.

Note : La sélection de "Déclenchement" dans le menu des protocoles active le décodage de protocole.

Configuration affichage

Ouvre un menu pour définir les réglages d'affichage, par exemple les formats des données. Les réglages d'affichage sont valides pour tous les types de protocoles.

Voir Chapitre 12.1.2, "Affichage des résultats du décodage", à la page 222.

Liste des étiquettes

Ouvre un menu pour charger et appliquer une liste avec des noms symboliques d'adresses ou d'identifiants. Uniquement disponible pour CAN et LIN.

Voir Chapitre 12.1.5, "Liste d'étiquettes", à la page 226.

Tableau de bus

Ouvre un menu pour définir les réglages du tableau de bus pour les trames décodées de l'acquisition.

Voir Chapitre 12.1.3, "Tableau de bus : résultats du décodage", à la page 223.

Étiquette

Ouvre un menu pour définir une étiquette pour le bus sélectionné. Voir Chapitre 12.1.4, "Étiquettes de bus", à la page 226.

12.1.2 Affichage des résultats du décodage

Lorsque la configuration d'un bus série est terminée, l'instrument peut décoder le signal. Les résultats du décodage sont affichés de deux manières :

- Représentation du bus avec les valeurs de la trame décodée, corrélé en temps aux signaux d'entrée. Les valeurs de la trame décodée indiquent les valeurs des trames ou des mots.
- Tableau de bus. Le tableau liste les valeurs des données et les informations temporelles des trames ou des mots. Pour plus de détails, voir Chapitre 12.1.3,
 "Tableau de bus : résultats du décodage", à la page 223.

Pour décoder un bus série

Dans le menu "Bus", activez "Décoder".

Le signal du bus avec les valeurs de la trame décodée sont affichés. Les couleurs des valeurs de la trame décodée sont spécifiques aux protocoles et décrivent dans les chapitres "Decode Results" de cette description de protocoles.

Pour ajuster l'échelle et la position du signal du bus décodé

- La taille horizontale des valeurs de la trame décodée est définie par l'échelle de temps horizontale, qui est la même pour les signaux d'entrée et le signal du bus. Utilisez le bouton rotatif horizontal [Scale] pour changer l'échelle de temps.
- 2. Pour ajuster la position du déclenchement, utilisez le bouton rotatif horizontal [Position].
- 3. La taille verticale et la position sont spécifiques au signal du bus sélectionné.
 - a) Appuyez sur le signal du bus pour mettre le focus dessus.
 - b) Utilisez le bouton rotatif vertical [Scale] pour régler la hauteur des valeurs de la trame décodée.
 - c) Utilisez le bouton rotatif supérieur dans la section Vertical pour déplacer le signal du bus verticalement à l'écran.
 - d) Pour régler le signal au centre de l'affichage, appuyez sur le bouton rotatif supérieur dans la section Vertical.

Commandes à distance

- BUS:DSIZe à la page 486
- BUS: POSition à la page 487

Pour régler le format des données et l'affichage des bits

- 1. Appuyez sur la touche [Protocol].
- 2. Sélectionnez "Configuration affichage".

Display Setup	
Display	Ç
Hexadecimal	•
Bits	

Affichage

Sélectionne le format de décodage des données : binaire, hexadécimal, décimal, système octal ou ASCII. Le réglage s'applique aux données dans les valeurs de la trame décodée de la ligne de bus décodées, et au tableau de bus.

Commande à distance : BUS:FORMat à la page 485

Bits

Active l'affichage des lignes de bits individuelles au-dessus de la ligne de bus décodée.

Commande à distance : BUS:DSIGnals à la page 486

12.1.3 Tableau de bus : résultats du décodage

Le tableau de bus indique les données décodées en détail pour chaque trame de l'acquisition. Au cours de l'acquisition, les résultats du tableau sont mis à jour en continu. En mode arrêt, vous pouvez accéder aux trames individuelles et les analyser. Si les données d'une trame sont longues, plusieurs lignes par trame sont affichées. La navigation et la sélection sont basées sur la trame, par exemple si vous naviguez dans le tableau, vous sélectionnez toujours une trame complète, pas une ligne unique de la trame.

Vous pouvez également sauvegarder les résultats dans un fichier CSV.

Les bases de l'analyse de protocoles



Figure 12-2 : Exemple de tableau de bus : résultats de décodage d'un bus I2C

Pour ouvrir le tableau de bus

- 1. Dans le menu "Bus", sélectionnez "Tableau de bus".
- 2. Sélectionnez "Tableau de bus".

L'entrée du menu est mise en évidence, et le tableau de bus est indiqué en-dessous du diagramme.

Pour naviguer dans le tableau de bus

- 1. Pour ajuster la taille du tableau, faîtes glisser vers le haut ou le bas l'un des boutons flèches à gauche ou à droite.
- 2. Arrêtez l'acquisition.
- 3. Dans le menu "Tableau de bus", sélectionnez "Suivi de trame".
- 4. Appuyez sur une trame dans le tableau de bus.

Le début de la trame sélectionnée est marqué par une ligne et un losange. Ce marqueur est déplacé au centre du diagramme, suivi par les données de décodage.

Pour sauvegarder le tableau de bus

1. Si vous voulez sauvegarder les données en dehors de l'instrument, connectez un support USB.

- Appuyez sur le symbole "Sauvegarder" dans le coin supérieur droit du tableau de bus.
- Sélectionnez la bonne "Destination" et le chemin. Vous pouvez également stocker les données sur l'instrument. Par conséquent, sélectionnez la "Destination" "/INT/BUSTABLE".
- 4. Si nécessaire, changez le nom de fichier et saisissez un commentaire.
- 5. Appuyez sur "Sauvegarder".

Les données sont sauvegardées dans un fichier CSV.

Menu du tableau de bus

Bus Table	
Bus Table	
Track Frame	
Frame time difference	
Save	

Tableau de bus

Affiche ou masque un tableau de données du signal décodé.

Commande à distance : BUS:RESult à la page 487

Suivi de trame

Si activé, la trame sélectionnée dans le tableau de bus est automatiquement synchronisée avec l'affichage de la forme d'onde.

La fonction est uniquement disponible si l'acquisition a été arrêtée.

Différence temps de trame

Si sélectionné, la colonne de temps dans le tableau de bus indique la différence de temps entre la trame et la trame précédente. La colonne est indiquée avec "Time diff.". Si le réglage est désactivé, la valeur de temps absolu par rapport au point de déclenchement est affichée dans la colonne "Start Time".

Sauvegarder

Ouvre le menu "Save" pour sauvegarder les données décodées dans un fichier CSV (liste séparée par virgules).

12.1.4 Étiquettes de bus

Une étiquette de bus est un nom de bus. L'étiquette du bus est affichée sur le côté droit de l'affichage sur le signal du bus, et dans le tableau de bus.

Ne pas confondre "Étiquette" et "Liste des étiquettes". Le "Étiquette" nomme le bus, alors que le "Liste des étiquettes" contient les noms des nœuds de bus identifiés par les adresses ou les identifiants.

Accès : [Protocol] > "Étiquette"



Étiquette

Affiche ou masque l'étiquette du bus. L'étiquette du bus est indiquée sur la droite de l'affichage sur le signal du bus, et dans le tableau de bus. Le bus et son étiquette sont uniquement visibles, si "Décoder" est activé.

Vous pouvez saisir un texte d'étiquette de plusieurs manières :

- Sélectionner une séquence dans la liste de la librairie avec "Étiquette prédéfinie".
- Saisir un texte en utilisant "Éditer étiquette".

Commande à distance :

BUS:LABel:STATe à la page 486

Étiquette prédéfinie

Sélectionne un texte d'étiquette prédéfini. Vous pouvez éditer le texte avec "Éditer étiquette".

Éditer étiquette

Ouvre le clavier de l'écran pour saisir un texte d'étiquette. Si vous avez préalablement sélectionné une étiquette prédéfinie, elle est déjà écrite dans la ligne de saisie, et vous pouvez la modifier.

La longueur maximale du nom est de 8 caractères, et seuls les caractères ASCII fournis sur le clavier de l'écran peuvent être utilisés.

Commande à distance : BUS:LABel à la page 485

12.1.5 Liste d'étiquettes

Pour tous les protocoles utilisant une identification par ID ou par adresse, il est possible de créer des listes d'étiquettes contenant les adresses ou les ID, un nom symbolique pour chaque nœud (étiquette symbolique), et certaines informations spécifiques au protocole.

Vous pouvez charger des listes d'étiquettes, et activer leur utilisation pour le décodage. Résultat, le signal décodé indique l'étiquette symbolique à la place des valeurs d'ID ou d'adresses, donc il est simple d'identifier les messages des différents nœuds de bus.

Vous pouvez également utiliser la liste d'étiquettes pour déclencher sur un identifiant ou une adresse. Au lieu de saisir la valeur, vous sélectionnez le nom, qui est défini dans la liste d'étiquettes.

Le format des fichiers de listes d'étiquettes est le PTT.

Les listes d'étiquettes sont spécifiques aux protocoles. Elles sont décrites dans les chapitres relatifs aux protocoles :

- Chapitre 12.5.6, "Liste d'étiquettes CAN", à la page 268
- Chapitre 12.6.6, "Liste d'étiquettes LIN", à la page 281

12.1.5.1 Utilisation des listes d'étiquettes

Pour charger une liste d'étiquettes et afficher les étiquettes

- 1. Sauvegardez le fichier de la liste d'étiquettes sur un support USB.
- 2. Appuyez sur la touche [Protocol].
- 3. Configurez le protocole.
- 4. Dans le menu "Bus", sélectionnez "Liste des étiquettes".

Label List	
🔛 Load	
Apply	0
Show Label List	0
Sort	С
Alphanumeric	*
💼 Remove	

- 5. Sélectionnez "Charger".
- Naviguez dans le fichier de la liste d'étiquettes, sélectionnez-la, et appuyez sur "Charger".
- 7. Pour lire la liste d'étiquettes, appuyez sur "Afficher liste étiquettes".
- Pour visualiser les étiquettes des nœuds dans l'affichage des données décodées, appuyez sur "Appliquer".

Pour déclencher sur un identifiant ou une adresse en utilisant l'étiquette

Prérequis : Le bus est configuré, le décodage est activé, et un signal décodé est visible.

- 1. Ouvrez le menu "Bus".
- 2. Sélectionnez "Déclenchement".
- 3. Paramétrez les réglages de déclenchement suivants :
 - a) "<Protocol> Trigger" = "Identifier", ou "Identifier + Data", ou "Address", ou "Address and Data".
 - b) Appuyez sur "Symbolic ID".
 - c) Sélectionnez l'étiquette. La liste fournit tous les noms symboliques qui sont définis dans le fichier chargé.
- 4. Fermez la fenêtre.
- 5. Réglez le mode de déclenchement sur "Normal".

12.1.5.2 Contenu et format du fichier PTT

Les listes d'étiquettes sont stockées comme fichiers PTT (protocol translation table). Le format de fichier PTT est une extension du format CSV (comma-separated values). Vous pouvez l'éditer avec des éditeurs standards, par exemple, avec MS Excel ou un éditeur de texte.

Le fichier PTT possède trois types de lignes :

- Les lignes de commentaires qui commencent avec le caractère hashtag #. Un hashtag à n'importe quelle autre position dans la ligne est traité comme un caractère standard.
- Les lignes de commande qui commencent avec le caractère arobase @. Un arobase @ à n'importe quelle autre position dans la ligne est traité comme un caractère standard.
- Les lignes standards qui sont des lignes qui ne sont pas qualifiées comme commentaires ou lignes de commande. Elles constituent le coeur même de la liste d'étiquettes.

Lignes de commande

Les lignes de commande définissent la version du fichier PTT et le nom du protocole :

- @FILE_VERSION : doit apparaître exactement une fois dans le fichier
- @PROTOCOL_NAME : doit apparaître au moins une fois dans le fichier. Donc, un fichier peut contenir plusieurs listes d'étiquettes pour les différents protocoles.

```
# --- Start of PTT file
@FILE_VERSION = 1.0
@PROTOCOL_NAME = i2c
[... Label list for I2C]
@PROTOCOL_NAME = can
```

```
[... Label list for CAN]
# --- End of PTT file
```

Lignes standards

Les lignes standards définissent les contenus de la liste d'étiquettes. Les règles pour les lignes standards suivent la convention csv, qui sont :

- Les valeurs sont séparées par des virgules
- Les caractères d'espace suivis d'un délimiteur sont ignorés
- Les valeurs avec un caractère spécial (virgule, nouvelle ligne, ou doubles guillemets) doivent être encadrées par des doubles guillemets
- Un texte encadré par des doubles guillemets doit être échappé par des caractères de doubles guillemets

Le format de la valeur numérique est indiqué par un suffixe. Les formats suivants sont pris en charge :

Format	Suffixe	Exemple
Décimal	<vide> d</vide>	106, DeviceName 106d, DeviceName
Hexadécimal	h	6Ah, DeviceName ou préfixe:0x6A, DeviceName
Octal	0	1520, DeviceName
Binaire	b	01101010b, DeviceName

La taille de mot maximale prise en charge pour les entiers (non signés) est 64 bits.

```
# --- Start of PTT file
@FILE VERSION = 1.0
@PROTOCOL NAME = i2c
    Following two lines are equal:
#
7,01h,Temperature
7,01h, Temperature
   A comma must be enclosed in double quotes:
7,01h,"Temperature, Pressure, and Volume"
   A double quote must also be enclosed in double quotes:
7,7Fh,"Highspeed ""Master"" 01"
    Following lines yield the same result:
#
7d, 0x11, Pressure
7h,11h,Pressure
0x7,17d,Pressure
7,17,Pressure
```

12.2 Bus SPI (option R&S RTB-K1)

•	Le protocole SPI	230
•	Configuration SPI	.231
•	Déclenchement SPI	. 234
•	Résultats du décodage SPI	237

12.2.1 Le protocole SPI

Un instrument 4 voies est nécessaire pour la prise en charge intégrale du protocole SPI, ou l'option MSO R&S RTB-B1.

L'interface périphérique série SPI est utilisée pour la communication avec des appareils périphériques lents, en particulier, pour la transmission de flux de données.

Les caractéristiques principales du SPI sont :

- Communication maître / esclave
- Aucun adressage de périphérique : L'esclave est accessible par une sélection de puce, ou une ligne de sélection asservie.
- Aucun mécanisme d'acquittement pour confirmer la réception des données
- Capacités duplex

La plupart des bus SPI possèdent quatre lignes, deux lignes de données et deux de contrôle :

- Ligne d'horloge pour tous les esclaves (SCLK)
- Ligne Slave Select (sélection esclave) ou Chip Select (sélection puce) (SS or CS)
- Sortie données du maître, entrée données esclave (MOSI ou SDI)
- Entrée données du maître, sortie données esclave (MISO ou SDO)

Lorsque le maître génère une horloge et sélectionne un appareil esclave, les données peuvent être transférées simultanément dans l'une ou l'autre des directions, ou dans les deux.



Figure 12-3 : Configuration simple d'un bus SPI

Les bits de données d'un message sont regroupés selon les critères suivants :

- Un mot contient un nombre de bits successifs. La longueur du mot est définie dans la configuration du protocole.
- Une trame contient un nombre de mots successifs, au moins un mot.

Pour les bus SPI, le R&S RTB2000 fournit les possibilités suivantes de déclenchement :

• Sur le début de la trame

- Sur la fin de la trame
- Sur un bit spécifié dans le message
- Sur une pattern série à une position spécifiée

12.2.2 Configuration SPI

La bonne configuration des paramètres du protocole et du seuil sont les conditions pour le décodage du signal.

Pour configurer et décoder un signal SPI (avec ou sans CS)

- 1. Appuyez sur la touche [Protocol] dans la zone Analysis du panneau avant.
- 2. Sélectionnez le bus que vous voulez utiliser : B1 ou B2.
- 3. Sélectionnez le "Type de bus" = "SPI (no CS)" ou "SPI (with CS)".
- 4. Sélectionnez " Configuration".
- Sélectionnez les sources des lignes du signal, les voies pour lesquelles les lignes sont connectées.
- 6. Réglez le seuil. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur "Trouver seuil". L'instrument évalue le signal et règle le seuil.
 - Saisissez la valeur du seuil dans le champ numérique.
- Réglez les autres paramètres du signal en fonction des caractéristiques du signal. Pour plus de détails sur les réglages, voirRéglages de la configuration SPI ci-dessous.
- 8. Dans le menu "Bus", activez "Décoder".

Réglages de la configuration SPI



Figure 12-4 : Configuration SPI (sans CS)

Bus SPI (option R&S RTB-K1)



Figure 12-5 : Configuration SPI (avec CS)

232
232
232
233
233
234

Sélection puce

Sélectionne la voie d'entrée de la ligne de sélection de puce (CS). Uniquement disponible dans la configuration "SPI (with CS)".

Si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée, vous pouvez utiliser des voies logiques comme source.

Commande à distance :

BUS:SPI:CS:SOURce à la page 488

Horloge

Sélectionne la voie d'entrée de la ligne d'horloge.

Si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée, vous pouvez utiliser des voies logiques comme source.

Commande à distance :

```
BUS<b>:SPI:CLOCk:SOURce à la page 488
BUS<b>:SSPI:CLOCk:SOURce à la page 491
```

Front

Sélectionne si les données sont échantillonnées sur la pente montante ou descendante de l'horloge. La pente de l'horloge marque le début d'un nouveau bit.

Commande à distance :

BUS:SPI:CLOCk:POLarity à la page 489 BUS:SSPI:CLOCk:POLarity à la page 492

MOSI / MISO

Sélectionne la voie d'entrée des lignes de données. La ligne MOSI est obligatoire, la ligne MISO est optionnelle.

Si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée, vous pouvez utiliser des voies logiques comme source.

Note : La ligne MISO est uniquement disponible sur le bus 1. Sur le bus 2, vous pouvez régler uniquement une ligne de "Data". La ligne MISO occupe une seconde ligne de bus. Donc, si la ligne MISO est utilisée sur le bus 1, le bus 2 n'est pas disponible.

Commande à distance :

```
BUS<b>:SPI:MOSI:SOURce = BUS<b>:SPI:DATA:SOURce à la page 489
BUS<b>:SPI:MISO:SOURce à la page 489
BUS<b>:SSPI:MOSI:SOURce = BUS<b>:SSPI:DATA:SOURce à la page 492
BUS<b>:SSPI:MISO:SOURce à la page 492
```

Polarité

Sélectionne si le signal émis est actif haut (haut = 1) ou actif bas (bas = 1).

Pour le CS, l'actif faible est la valeur par défaut.

Pour les lignes MOSI / MISO, l'actif haut est la valeur par défaut.

Pour les données, l'actif haut est la valeur par défaut.

Commande à distance :

```
BUS<b>:SPI:MOSI:POLarity = BUS<b>:SPI:DATA:POLarity à la page 490
BUS<b>:SPI:MISO:POLarity à la page 490
BUS<b>:SSPI:MOSI:POLarity = BUS<b>:SSPI:DATA:POLarity à la page 493
BUS<b>:SSPI:MISO:POLarity à la page 493
```

Seuil, Trouver seuil

Règle le seuil du signal pour la voie source. Saisissez une valeur, ou utilisez "Trouver seuil" pour régler le seuil au niveau de référence central de l'amplitude mesurée.

Pour les voies analogiques, vous pouvez trouver la valeur également dans le menu "Vertical" > "Voie <n>" > "Seuil"

Pour les voies logiques, vous pouvez trouver la valeur également dans le menu "Logique" > "Seuil".

Commande à distance : CHANnel<m>: THReshold à la page 332 CHANnel<m>: THReshold: FINDlevel à la page 333 DIGital<m>: THReshold à la page 556

Taille du mot

Règle la longueur de mot (ou taille du symbole), qui correspond au nombre de bits dans un message. La longueur de mot maximale est de 32 bits.

Vous pouvez également définir l'ordre des bits, qui détermine si les données des messages commencent avec un "MSB" (bit le plus significatif) ou un "LSB" (bit le moins significatif). Commande à distance :

BUS:SPI:SSIZe à la page 491 BUS:SSPI:SSIZe à la page 494 BUS:SPI:BORDer à la page 490 BUS:SSPI:BORDer à la page 494

Temps d'inactivité

Règle le temps d'inactivité du burst, durant lesquels les lignes de données et d'horloge sont à l'état bas. Uniquement disponible dans la configuration "SPI (no CS)".

Une nouvelle trame commence lorsque le temps d'inactivité a expiré et que la ligne d'horloge a été inactive pendant ce temps. Si l'intervalle de temps entre les mots de données est plus court que le temps d'inactivité, les mots font partie de la même trame.

Commande à distance : BUS:SSPI:BITime à la page 494

12.2.3 Déclenchement SPI

Avant de paramétrer le déclenchement, assurez-vous que le bus soit correctement configuré. Voir Chapitre 12.2.2, "Configuration SPI", à la page 231.

Pour déclencher sur des signaux SPI :

- 1. Appuyez sur la touche [Protocol] dans la zone Analysis du panneau avant.
- 2. Sélectionnez le bus qui est configuré pour le SPI.
- 3. Sélectionnez "Déclenchement".

Cette sélection a plusieurs effets :

- Active le décodage, si nécessaire.
- Règle le "Type déclenchement" sur "Serial Bus" et la source de déclenchement sur le bus sélectionné.
- Affiche la condition "Déclenchement SPI" dans la fenêtre, sous la configuration du protocole.
- 4. Vérifiez le "Source". Modifiez-le si nécessaire.
- 5. Pour "Déclenchement SPI", sélectionnez le type de déclenchement requis :
 - "Début de trame" : au début du message
 - "Fin de trame" : à la fin du message
 - "Bit <x>" : sur un bit spécifié à l'intérieur du message
 - "Série pattern" : sur une pattern de bit dans le message
- 6. Si "Série pattern" est sélectionné, la fenêtre de configuration du déclenchement SPI s'étend pour définir la pattern série.

Réglages du déclenchement SPI

Les réglages du déclenchement sont indiqués dans la fenêtre sous les réglages de la configuration du bus. Dans le menu de déclenchement, vous sélectionnez la source de déclenchement, et ouvrez ou fermez la fenêtre de configuration.

SPI Trigger				
Trigger Mo	de			
Auto	Norm			
Trigger Typ	be Ĉ			
Serial Bus 🔹 🗸				
Source C				
B1: SPI (with CS), MOS				
Trigger Se	tup			

Figure 12-6 : Menu de déclenchement SPI

SPI Trigger	Serial Pattern								
Bit Offset	0 Bit								
Number of Bits	26 Bit								
					Х	0	1	2	3
Data	1001	0101	$11 \times x$	0000		4	5	6	7
	9	5	\$	0		-		Ŭ	<u> </u>
	1111	XXXX	o1xx	XXXX		8	9	A	B
	F	Х	\$	Х		C	D	E	F



9	=	Valeur hexadécimale du 1er nibble (nibble = la moitié d'un octet), avec la valeur binaire 1001
\$ (bleu)	=	Valeur hexadécimale du 3ème nibble; (nibble. qui comprend quelques bits "X" . La couleur bleue
		indique que le clavier est actif pour ce nibble.
X (blanc)	=	Le 6ème nibble est un nibble "peu importe", car il se compose de "X" bits, uniquement
\$ (blanc)	=	Le 7ème nibble n'est contenu qu'à moitié dans la longueur de pattern spécifiée de 26 bits
X (gris)	=	Le 8ème nibble n'est pas contenu dans la pattern spécifiée

Source	235
Déclenchement SPI	
Décalage bit	
Nombre de bits	
Données	236

Source

Si les deux lignes MOSI et MISO sont configurées pour l'analyse, sélectionnez la ligne qui correspond à la source de déclenchement.

Commande à distance :

TRIGger:A:SOURce:SPI à la page 495

Déclenchement SPI

Sélectionne la condition de déclenchement.

"Début de	Sélectionne le déclenchement sur le début du message :						
trame"	 Pour le SPI avec CS, la trame commence lorsque le signal de sélection de puce CS passe au statut actif. Pour le SPI sans CS, la trame commence lorsque le temps d'inactivité a expiré. 						
"Fin de trame"	Règle le déclenchement sur la fin du message.						
	 Pour le SPI avec CS, la trame se termine lorsque le signal de sélection de puce CS passe au statut inactif. Pour le SPI sans CS, la trame se termine lorsque le temps d'inactivité a expiré après la dernière horloge et qu'aucune nouvelle horloge n'apparaisse pendant ce temps. 						
"Bit <x>"</x>	Règle le déclenchement sur le numéro de bit spécifié avec "Décalage bit" à la page 236.						
"Série pattern"	Étend la fenêtre de configuration du déclenchement pour configurer la pattern de bit sur laquelle déclencher. Règle "Nombre de bits" à la page 236 et"Données" à la page 236 pour définir la pattern, et "Décalage bit" à la page 236 pour définir la position de la pattern.						

Commande à distance :

TRIGger:A:SPI:MODE à la page 495

Décalage bit

Spécifie le nombre de bits avant le premier bit de la pattern. Ces bits sont ignorés. Le premier bit après le début de la trame est le Bit 1. Par exemple, avec un bit de décalage = 2, le Bit 1 et le Bit 2 sont ignorés, et la pattern commence avec le Bit 3.

Si "Déclenchement SPI" est réglé sur "Bit <x>", le déclenchement est réglé sur le bit suivant les bits de décalage. Par exemple, si le décalage de bits est de 4, l'instrument déclenche sur le début du 5ème bit.

Commande à distance :

TRIGger:A:SPI:POFFset à la page 496

Nombre de bits

Définit la longueur de la pattern série en bits.

Note : La saisie de bits de données au-delà de la longueur spécifiée de la pattern ajuste automatiquement le "Nombre de bits" pour inclure tous les bits saisis.

Commande à distance : TRIGger:A:SPI:PLENgth à la page 496

Données

Spécifie la pattern de données si "Déclenchement SPI" est réglé sur "Série pattern". Lorsque l'instrument détecte la pattern de données spécifiée, il règle le déclenchement sur le premier bit de cette pattern. Un exemple de définition de pattern est indiqué dans Figure 12-7.

Pour saisir la valeur binaire d'un bit, appuyez sur ce bit. Pour saisir la valeur hexadécimale, appuyez sur l'un des nibbles (demi octet) dans la ligne de données inférieure.

Si un nibble (demi octet) contient 1, 2 ou 3 bits "X" (peu importe), la valeur du nibble est représentée par le caractère "\$". Si l'ensemble des 4 bits d'un nibble sont "X", le nibble lui-même est "peu importe", représenté par le caractère "X".

Commande à distance : TRIGger:A:SPI:PATTern à la page 496

12.2.4 Résultats du décodage SPI

Lorsque la configuration du bus série est terminée, le signal peut être décodé :

- 1. Dans le menu "Bus", activez "Décoder".
- 2. Dans le menu "Affichage", sélectionnez les réglages d'affichage des résultats. Voir Chapitre 12.1.2, "Affichage des résultats du décodage", à la page 222.
- Dans le menu "Tableau de bus", activez le "Tableau de bus". Ajustez les réglages du tableau.
 Voir aussi : Chapitre 12.1.3, "Tableau de bus : résultats du décodage",

à la page 223

L'instrument capture et décode le signal en fonction de la définition du protocole et des réglages de configuration.

Le code couleur des diverses sections du protocole et des erreurs simplifie l'interprétation visuelle. Les informations de décodage sont condensées ou élargies, en fonction de l'échelle horizontale. Divers formats de données sont disponibles pour afficher les valeurs des résultats.

I²C (option R&S RTB-K1)



Figure 12-8 : Signal SPI (no CS) décodé avec Tableau de bus. La première trame possède 14 mots et la seconde 8 mots.

|--|

Colonne	Description
Heure de début	Heure du début de trame par rapport au point de déclenchement
Longueur	Nombre de mots dans la trame
Données	Valeurs hexadécimales des mots de données
Statut	Ensemble des statuts de la trame

Les commandes à distance sont décrites dans Chapitre 15.11.2.4, "SPI – résultats du décodage", à la page 497.

12.3 I²C (option R&S RTB-K1)

Le protocole l²C est un protocole simple, lent, de faible bande passante, utilisé pour la communication entre des appareils embarqués, par exemple, dans les circuits de commande LCD et LED, RAM, EEPROM, et autres.

•	Le protocole l ² C	.239
•	Configuration I ² C	241
•	Déclenchement l ² C	242
•	Résultats du décodage l ² C	.245
•	Liste d'étiquettes l ² C	246

12.3.1 Le protocole l²C

Ce chapitre fournit un aperçu des caractéristiques du protocole, du format des données, des types d'adresses et des possibilités de déclenchement. Pour plus d'informations, lire le "manuel d'utilisation et spécifications du bus I2C" disponible sur la page web des manuels NXP à http://www.nxp.com/.

Caractéristiques I²C

Les principales caractéristiques du l²C sont :

- Conception deux fils : lignes d'horloge série (SCL) et de données série (SDA)
- Communication maître / esclave : le maître génère l'horloge et adresse aux esclaves. Les esclaves reçoivent l'adresse et l'horloge. Le maître et les esclaves peuvent émettre et recevoir des données.
- Schéma d'adressage : chaque esclave est adressable par une adresse unique.
 Plusieurs esclaves peuvent être liés et peuvent être adressés par le même maître.
- Bit de lecture / écriture : spécifie si le maître lit (=1) ou écrit (=0) les données.
- Acquittement : prend place après chaque octet. Le récepteur de l'adresse ou des données envoi le bit d'acquittement à l'émetteur.

Le R&S RTB2000 prend en charge tous les modes de fonctionnement en termes de vitesse : haut débit, mode rapide plus, mode rapide, et mode standard.

Transfert de données

Le format d'un message simple l²C (trame) avec 7 bits d'adressage se compose des parties suivantes :

- Condition de démarrage : une pente descendante sur un SDA tandis que le SCL est à l'état haut
- L'adresse 7 bits de l'esclave est soit écrite soit lue
- Bit R/W : spécifie si les données sont écrites vers ou lues à partie de l'esclave
- Bits d'acquittement ACKnowledge : sont émis par le récepteur de l'octet précédent si le transfert est réussi
 Exception : Pour l'accès en lecture, le maître termine la transmission de données avec un bit NACK après le dernier octet.
- Données : plusieurs octets de données avec un bit ACK après chaque octet
- Condition d'arrêt : une pente montante sur un SDA tandis que le SCL est à l'état haut



Figure 12-9 : Accès en écriture I2C avec une adresse 7 bits

Types d'adresses : 7 bits et 10 bits

Les adresses esclaves peuvent être d'une longueur de 7 bits ou 10 bits. Une adresse 7 bits nécessite 1 octet, 7 bits pour l'adresse suivis du bit R/W.

Une adresse 10 bits pour l'accès en écriture nécessite 2 octets : le premier octet commence avec la séquence réservée 11110, suivie de deux MSB de l'adresse et du bit d'écriture. Le second octet contient les 8 LSB restants de l'adresse. L'esclave acquitte chaque octet d'adressage.

s	SLAVE ADDRESS 1st 7 BITS		A1	SLAVE ADDRESS 2nd BYTE	A2	DATA	А	
	1 1 1 1 0 X X reserved MSB	0 write						

Figure 12-10 : Adressage 10 bits, accès en écriture

Un adressage 10 bits pour l'accès en lecture nécessite 3 octets. Les 2 premiers octets sont identiques à l'adressage pour accès en écriture. Le troisième octet répète les bits d'adressage du premier octet et règle le bit de lecture.

S	SLAVE ADDRESS 1st 7 BITS	R/W A1	SLAVE ADDRESS 2nd BYTE	A2	Sr	SLAVE 1st	ADDRESS 7 BITS	R/W	Α3	DATA	А	
	1 1 1 1 0 X X		repe	eated	111	1 0 X X	1					
	reserved MSB	write	LSB		Star	t reserv	ed MSB	read				

Figure 12-11 : Adressage 10 bits, accès en lecture

Déclenchement

Le R&S RTB2000 peut déclencher sur diverses parties des messages l²C. Les lignes de données et d'horloge doivent être connectées aux voies d'entrée, le déclenchement sur des formes d'ondes mathématiques et de référence n'est pas possible.

Vous pouvez déclencher sur :

- Une condition de démarrage ou d'arrêt
- Une condition de démarrage répétée
- Une direction du transfert (lecture ou écriture)
- Des octets avec bit d'acquittement manquant
- Une adresse esclave spécifique
- Une pattern de données spécifique dans le message

12.3.2 Configuration I²C

La bonne configuration des paramètres du protocole et du seuil sont les conditions pour le décodage du signal.

Pour régler et décoder un signal l²C

- 1. Appuyez sur la touche [Protocol] dans la zone Analysis du panneau avant.
- 2. Sélectionnez le bus que vous voulez utiliser : B1 ou B2.
- 3. Sélectionnez le "Type de bus" = I2C.
- 4. Sélectionnez " Configuration".
- 5. Sélectionnez le "SCL", la voie sur laquelle la ligne d'horloge est connectée.
- 6. Sélectionnez le "SDA", la voir sur laquelle la ligne de données est connectée.
- 7. Réglez le seuil. Utilisez l'une de ces méthodes :
 - Appuyez sur "Trouver seuil". L'instrument évalue le signal et règle le seuil.
 - Saisissez la valeur du seuil dans le champ numérique.
- 8. Dans le menu "Bus", activez "Décoder".

Réglages de la configuration l²C



Figure 12-12 : Fenêtre de configuration I2C

SCL	
SDA	
Seuil, Trouver seuil	

SCL

Sélectionne la voie source sur laquelle la ligne d'horloge est connectée.

Si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée, vous pouvez utiliser des voies logiques comme source.

Commande à distance : BUS:I2C:CLOCk:SOURce à la page 501

SDA

Sélectionne la voie source sur laquelle la ligne de données est connectée. Si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée, vous pouvez utiliser des voies logiques comme source. Commande à distance : BUS:I2C:DATA:SOURCe à la page 501

Seuil, Trouver seuil

Règle le seuil du signal pour la voie source. Saisissez une valeur, ou utilisez "Trouver seuil" pour régler le seuil au niveau de référence central de l'amplitude mesurée.

Pour les voies analogiques, vous pouvez trouver la valeur également dans le menu "Vertical" > "Voie <n>" > "Seuil"

Pour les voies logiques, vous pouvez trouver la valeur également dans le menu "Logique" > "Seuil".

Commande à distance : CHANnel<m>: THReshold à la page 332 CHANnel<m>: THReshold: FINDlevel à la page 333 DIGital<m>: THReshold à la page 556

12.3.3 Déclenchement l²C

Avant de régler le déclenchement, assurez-vous que le bus soit correctement configuré. Voir Chapitre 12.3.2, "Configuration I²C", à la page 241.

Pour déclencher sur des signaux l²C :

- 1. Appuyez sur la touche [Protocol] dans la zone Analysis du panneau avant.
- 2. Sélectionnez le bus qui est configuré pour le protocole I2C.
- 3. Sélectionnez"Déclenchement".

Cette sélection a plusieurs effets :

- Active le décodage, si nécessaire.
- Règle le "Type déclenchement" sur "Serial Bus" et la source de déclenchement pour le bus sélectionné.
- Affiche les conditions de déclenchement dans la fenêtre, sous la configuration du protocole.
- 4. Pour "Déclenchement I2C", sélectionnez le type de déclenchement requis :
 - "Début" : sur le début du message
 - "Fin" : sur la fin du message
 - "Redémarrer" : sur la condition de démarrage répétée
 - "Pas d'acc. réc. (acc. rép. manquant)" : sur les transferts des bits de données qui ne sont pas acquittés
 - "Adresse et données" : sur la pattern d'adressage et/ou jusqu'à 3 octets de données
- Si "Adresse et données" est sélectionné, la fenêtre de configuration du déclenchement l²C s'étend pour définir les patterns série.

Réglages du déclenchement I2C

I2C Trigger	Address and D	ata	۲			
Slave Address	7 Bit 🗸	Read	٠	Any Address		0x01
				Bin	00	00000
				Hex	00	
Byte Offset	0					
Number of Bytes	1 2 3					
Data Bin	10100	0101	(0101101x	ХХ	xxxxxx
Hex	AS	5		5\$		XX

Figure 12-13 : Fenêtre de configuration du déclenchement pour déclencher sur une combinaison d'adresses et de données

- A5 = Valeur hexadécimale du 1er octet, avec la valeur binaire 10100101
- 5\$ = Valeur hexadécimale du 2ème octet. Le 1er nibble a la valeur binaire 0101 et le 2ème nibble est représenté par le caractère "\$", car il intègre un bit "X" (peu importe)

Déclenchement I2C	243
Adresse esclave	
ID symbolique.	
Condition des données	
L Décalage octet.	
L Nombre d'octets.	
L Données : pattern binaire / hexadécimale	

Déclenchement I2C

Sélectionne la condition de déclenchement.

"Début"	Règle le déclenchement sur le début du message. La condition de démarrage est une pente descendante sur un SDA tandis que le SCL est à l'état haut.
"Fin"	Règle le déclenchement sur la fin du message. La condition d'arrêt est une pente montante sur un SDA tandis que le SCL est à l'état haut.
"Redémarrer"	Règle le déclenchement sur un démarrage répété – lorsque la condi- tion de démarrage se produit sans condition d'arrêt préalable. Cela peut se produire lorsqu'un maître envoi plusieurs messages sans libérer le bus.
"Pas d'acc. réc. (acc. rép. manquant)"	Acquittement manquant : l'instrument déclenche, si l'esclave n'envoie pas le bit d'acquittement. L'acquittement prend place après chaque octet. Si le transfert échoue, au moment de l'envoi du bit d'acquitte- ment, la ligne SDA est à un niveau haut pendant la période haute de l'impulsion d'horloge.
"Adresse et données"	Règle le déclenchement sur une adresse ou une pattern de données, ou sur une combinaison des deux. Voir "Adresse esclave" à la page 244 et "Condition des données" à la page 244.
	A

Commande à distance :

TRIGger:A:I2C:MODE à la page 502

XX (gris) = Le 3ème octet n'est pas contenu dans la pattern spécifiée

Adresse esclave

Règle l'adresse de l'esclave sur laquelle déclencher. Si vous voulez déclencher uniquement sur une pattern de données et que l'adresse n'est pas pertinente, activez "Any Address".

Pour spécifier l'adresse de l'esclave, réglez les propriétés suivantes :

- Réglez la longueur de l'adresse de l'esclave : "7Bit" ou "10Bit".
- Basculez la condition de déclenchement entre l'accès en lecture "Read" et en écriture "Write" du maître. Le bit de lecture / écriture est le bit 8th du premier octet d'adressage de la trame.
- Règle l'adresse de l'esclave : saisissez la valeur binaire ou hexadécimale de l'adresse. Vous avez besoin d'une adresse exacte, les bits "X" (peu importe) ne sont pas autorisés.

Commande à distance :

TRIGger:A:I2C:AMODe à la page 503 TRIGger:A:I2C:ACCess à la page 503 TRIGger:A:I2C:ADDRess à la page 503

ID symbolique

Si une liste d'étiquettes avec des noms symboliques a été chargée et appliquée dans la configuration du bus, vous pouvez sélectionner un nom symbolique dans la liste au lieu de spécifier une adresse. Lorsque vous sélectionnez un nom, les champs d'adressage sont mis à jour avec cette valeur d'adresse.

Condition des données

La condition des données comprend les réglages suivants :

- Décalage d'octet (position de la pattern de données)
- Longueur de la pattern de données
- Pattern de données, voir "Pattern Bin / Hex" à la page 263

Si vous voulez déclencher uniquement sur une adresse, et que les données ne sont pas pertinentes, réglez tous les bits de données sur "X".

Décalage octet Condition des données

Règle le nombre d'octets de décalage à ignorer après la fin des octets d'adresses. Le premier octet d'intérêt est le premier octet après les octets de décalage.

Le décalage minimum est 0 octets, le décalage maximum est 4095 octets.

Commande à distance :

TRIGger:A:I2C:POFFset à la page 504

Nombre d'octets ← Condition des données

Règle le nombre d'octets complets sur lesquels vous voulez déclencher. 3 octets au maximum sont possibles.

Note : La saisie de bits de données au-delà de la longueur de pattern spécifiée ajuste automatiquement le "Nombre d'octets" pour inclure les octets définis.

Commande à distance : TRIGger:A:I2C:PLENgth à la page 504

Données : pattern binaire / hexadécimale - Condition des données

Définit le format de la pattern de données en binaire et hexadécimal. Pour régler un bit binaire individuel ou un nibble (demi octet) hexadécimal, appuyez dessus et saisissez la valeur sur le clavier de l'écran. La longueur de pattern maximale est de 3 octets.

Commande à distance : TRIGger:A:I2C:PATTern à la page 504

12.3.4 Résultats du décodage l²C

Lorsque la configuration du bus série est terminée, le signal peut être décodé :

- 1. Dans le menu "Bus", activez "Décoder".
- 2. Dans le menu "Affichage", sélectionnez les réglages d'affichage des résultats. Voir Chapitre 12.1.2, "Affichage des résultats du décodage", à la page 222.
- Dans le menu "Tableau de bus", activez le "Tableau de bus". Ajustez les réglages du tableau.
 Voir aussi : Chapitre 12.1.3, "Tableau de bus : résultats du décodage", à la page 223

L'instrument capture et décode le signal en fonction de la définition du protocole et des réglages de configuration.

Le code couleur des diverses sections du protocole et des erreurs simplifie l'interprétation visuelle. Les informations de décodage sont condensées ou élargies, en fonction de l'échelle horizontale. Divers formats de données sont disponibles pour afficher les valeurs des résultats.

I²C (option R&S RTB-K1)



Figure 12-14 : Signal I2C décodé avec tableau de bus, déclenchement sur le début de la trame

Parenthèses grises	=	début et fin de la trame
Violet	=	adresse
Bleu	=	mots de données corrects
Vert	=	bit d'acquittement, ok

Tableau 12-2 : Contenus du tableau de trames l²C

Colonne	Description
Heure de début	Heure du début de la trame par rapport au point de déclenchement
Туре	Valeur du bit R/W, accès en lecture ou en écriture
ID	Valeur hexadécimale de l'adresse
Longueur	Nombre de mots dans la trame
Données	Valeurs hexadécimales des mots de données
Statut	Statut complet de la trame

Les commandes à distance sont décrites dans Chapitre 15.11.3.3, "l²C - résultats du décodage", à la page 505.

12.3.5 Liste d'étiquettes l²C

Les listes d'étiquettes sont spécifiques au protocole. Les listes d'étiquettes pour l²C sont disponibles aux formats CSV et PTT.

Un fichier d'étiquettes I²C contient trois valeurs pour chaque adresse :

• Type d'adresse, longueur 7 bits ou 10 bits

- Valeur d'adresse
- Étiquette symbolique : nom de l'adresse, spécifiant sa fonction dans le réseau de bus.

Exemple : fichier PTT I²C



Pour des informations générales sur les listes d'étiquettes, voir Chapitre 12.1.5, "Liste d'étiquettes", à la page 226.

Label List: I2C (Imported on: 2017-03-30; 16:27)	
Symbolic Label	ID / Addr
Acceleration	0 x 7 6
DeviceSetup	0 x 3 A 2
EEPROM	0 x 5 1
GatewayStatus	0 x 1 A 3
HighSpeed_Master_0x3	0 x 0 7
LeftSensor	0 × 0 6 E
Pressure	0 x 3 8
Speed	0 x 1 6
Temperature	0 x 2 A
Voltage	0 x 1 E

Figure 12-15 : Liste d'étiquettes pour I2C

UART / RS232 (option R&S RTB-K2)



Figure 12-16 : Signal I2C décodé avec liste d'étiquettes appliquée et zoom sur la seconde trame

12.4 UART / RS232 (option R&S RTB-K2)

•	L'interface UART / RS232	.248
•	Configuration UART	.249
•	Déclenchement UART	. 252

12.4.1 L'interface UART / RS232

L'UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) convertit un mot de données en données série, et inversement. Il constitue la base pour de nombreux protocoles série comme le RS-232. L'UART utilise uniquement une ligne, ou deux lignes pour l'émetteur et le récepteur.

Transfert de données

Les données sont transmises dans des symboles, également référencés comme mots ou caractères. Chaque symbole comprend un bit de départ, plusieurs bits de données, un bit optionnel de parité, et un ou plusieurs bits d'arrêt. Plusieurs symboles peuvent former une trame, ou un paquet. La fin d'une trame est marquée par une pause entre deux symboles.

UART / RS232 (option R&S RTB-K2)

Start	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	[Data5]	[Data6]	[Data7]	[Data8]	[Parity]	Stop
-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	----------	------

Figure 12-17 : Ordre des bits dans un mot UART (symbole)

- Le bit de départ est un 0 logique.
- Les bits d'arrêt et le statut d'inactivité sont toujours des 1 logiques.

Le protocole UART n'a pas d'horloge de synchronisation. Le récepteur synchronise au moyen des bits de départ et d'arrêt, et le taux de bit qui doit être connu pour le récepteur.

Déclenchement

Le R&S RTB2000 peut déclencher sur des parties spécifiées des signaux série UART :

- Un bit de départ
- Une trame de départ
- Un symbole spécifié
- Des erreurs de parité, et des pauses
- Des erreurs de trame
- Une pattern série à n'importe quelle position ou à une position spécifiée

12.4.2 Configuration UART

La bonne configuration des paramètres du protocole et du seuil sont les conditions pour le décodage du signal.

Pour paramétrer et décoder un signal UART

- 1. Appuyez sur la touche [Protocol] dans la zone Analysis du panneau avant.
- 2. Sélectionnez le "Type de bus" = UART.
- Sélectionnez le bus que vous voulez utiliser : B1 ou B2. Le bus B2 est uniquement disponible si la ligne TX est réglée sur "None" dans la fenêtre de "Configuration".
- 4. Sélectionnez " Configuration".
- 5. Sélectionnez le "RX / TX", la voir sur laquelle le signal d'entrée est connecté.
- 6. Réglez le seuil. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur "Trouver seuil". L'instrument évalue le signal et règle le seuil.
 - Saisissez la valeur du seuil dans le champ numérique.
- 7. Réglez les autres paramètres du signal en fonction des caractéristiques du signal.
- 8. Dans le menu "Bus", activez "Décoder".

UART / RS232 (option R&S RTB-K2)

Réglages de configuration UART



Figure 12-18 : Fenêtre de configuration UART

RX / TX	250
Polarité	250
Seuil. Trouver seuil.	
Parité	251
Bits d'arrêt.	251
Débit binaire.	
Taille des données	251
Temps d'inactivité	252

RX / TX

Sélectionne la voie d'entrée les lignes UART. Les voies d'entrée sont la ligne de réception (RX), et la ligne de transmission optionnelle (TX).

Si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée, vous pouvez utiliser des voies logiques comme source.

Note : La ligne TX est uniquement disponible sur le bus 1, et le bus 2 n'est pas disponible sur la ligne TX est utilisée. Sur le bus 2, vous pouvez uniquement régler la ligne RX. La ligne TX occupe une seconde ligne de bus.

Commande à distance :

BUS:UART:RX:SOURce = BUS:UART:DATA:SOURce à la page 512 BUS:UART:TX:SOURce à la page 512

Polarité

Sélectionne si les données transmises sont actives à l'état haut (haut = 1) ou actives à l'état bas (bas = 1). Si les lignes RX et TX sont utilisées, le réglage affecte les deux lignes.

Si l'état actif haut est utilisé, par exemple, pour contrôler les signaux, tandis que l'état actif bas est défini pour les lignes de données (RS-232).

Commande à distance :

BUS:UART:DATA:POLarity à la page 513 BUS:UART:POLarity à la page 513

Seuil, Trouver seuil

Règle le seuil du signal pour la voie source. Saisissez une valeur, ou utilisez "Trouver seuil" pour régler le seuil au niveau de référence central de l'amplitude mesurée.

Pour les voies analogiques, vous pouvez trouver la valeur également dans le menu "Vertical" > "Voie <n>" > "Seuil"

Pour les voies logiques, vous pouvez trouver la valeur également dans le menu "Logique" > "Seuil".

Commande à distance :

CHANnel<m>: THReshold à la page 332 CHANnel<m>: THReshold: FINDlevel à la page 333 DIGital<m>: THReshold à la page 556

Parité

Définit le bit optionnel de parité qui est utilisé pour la détection d'erreur.

"None" Aucun bit de parité n'est utilisé.

- "Pair" Le bit de parité est réglé sur "1" si le nombre de bits de données réglé pour "1" est impair. L'ajout du bit de parité rend la parité du mot de données paire.
- "Odd" Le bit de parité est réglé sur "1" si le nombre de bits de données réglé pour "1" est pair. L'ajout du bit de parité rend la parité du mot de données impaire.

Commande à distance :

BUS:UART:PARity à la page 514

Bits d'arrêt

Règle le nombre de bits d'arrêt : 1 ou 1,5 ou 2 bits d'arrêt sont possibles.

Commande à distance : BUS:UART:SBIT à la page 514

Débit binaire

Règle le nombre de bits transmis par seconde.

- "Predefined" Sélectionne dans une liste de taux de bits prédéfinis entre 300 Bit/s et 1 MBit/s.
- "User" Spécifie un taux de bit individuel avec des valeurs entre 150 et 39 062 500.

Commande à distance : BUS:UART:BAUDrate à la page 514

Taille des données

Règle le nombre de bits de données d'un mot dans une gamme allant de 5 bits à 9 bits.

Commande à distance : BUS:UART:SSIZe à la page 513

Temps d'inactivité

Règle le temps minimal entre deux trames de données (paquets), qui est, entre le dernier bit d'arrêt et le bit de départ de la trame suivante.

Commande à distance : BUS:UART:BITime à la page 515

12.4.3 Déclenchement UART

Avant de régler le déclenchement, assurez-vous que le bus soit correctement configuré. Voir Chapitre 12.4.2, "Configuration UART", à la page 249.

Pour déclencher sur des signaux UART :

- 1. Appuyez sur la touche [Protocol] dans la zone Analysis du panneau avant.
- 2. Sélectionnez le bus qui est configuré pour le UART.
- 3. Sélectionnez "Déclenchement".

Cette sélection a plusieurs effets :

- Active le décodage, si nécessaire.
- Règle le "Type déclenchement" sur "Serial Bus" et la source de déclenchement pour le bus sélectionné.
- Affiche la condition "Déclenchement UART" dans la fenêtre, sous la configuration du protocole.
- 4. Dans le menu, sélectionnez le "Source".
- 5. Dans "Déclenchement UART", sélectionnez la condition de déclenchement requise :
 - "Bit de départ" ou "Début de trame": bit de départ suivant ou premier bit de départ après un temps d'inactivité
 - "Début de trame"
 - "Erreur trame"
 - "Symbole <n>" : nombre de trame dans un flux de données
 - "Pause" : un bit de départ non suivi d'un bit d'arrêt
 - "Erreur de parité"
 - "Pattern" : une pattern série de 1, 2, 3 ou 4 symboles à une position définie dans le flux de données
 - "N'importe quel symbole" : une pattern de bits de données n'importe où dans le flux de données
- 6. Si "Pattern" ou "N'importe quel symbole" est sélectionné, la fenêtre de configuration du déclenchement UART s'étend pour définir la pattern série ou le symbole.
UART / RS232 (option R&S RTB-K2)



Réglages de déclenchement UART

Figure 12-19 : Fenêtre de configuration du déclenchement avec un exemple d'une pattern série UART

55 = Valeur hexadécimale du 1er symbole, avec la valeur binaire 01010101

E6 = Valeur hexadécimale du 2ème symbole, avec la valeur binaire 11100110

E (bleu) = Nibble sélectionné dans le 2ème symbole. La couleur bleue indique que le clavier est actif pour ce nibble.

8\$ = Valeur hexadécimale du 3ème symbole. Le 1er nibble a la valeur binaire 1000 et le nibble 2nd est représenté par le caractère "\$", car il intègre un bit "X" (peu importe)

AX (gris) = Le 4ème symbole n'est pas contenu dans la pattern spécifiée

Source	253
Déclenchement UART	253
Symbole de décalage	254
Nombre de symboles	254
Données	254

Source

Sélectionne la ligne de transmission ou de réception comme source de déclenchement.

Commande à distance :

TRIGger:A:SOURce:UART à la page 515

Déclenchement UART

Sélectionne la condition de déclenchement.

"Bit de départ"	Règle le déclenchement sur le bit de départ. Le bit de départ est le premier 0 logique après un bit d'arrêt.
"Début de trame"	Règle le déclenchement sur le début de la trame. Le début de la trame est le premier bit de départ après le temps d'inactivité.
"Erreur trame"	L'instrument déclenche, si une erreur de trame se produit.
"Symbole <n>"</n>	Règle le déclenchement sur le symbole spécifié – le n-ième mot – dans une trame (paquet). Spécifier le "Symbole de décalage" à la page 254.
"Pause"	Déclenche si le bit de départ n'est pas suivi par un bit d'arrêt, la ligne de données reste au 0 logique plus longtemps qu'un mot UART.

"Erreur de parité"	Déclenche sur une erreur de parité indiquant une erreur de transmis- sion.
"Pattern"	Déclenche sur une pattern de données à une position spécifiée. La configuration de pattern se compose du "Symbole de décalage" à la page 254, du "Nombre de symboles." à la page 254, et du "Don- nées" à la page 254.
"N'importe quel symbole"	Déclenche sur une pattern qui se produit dans un symbole à n'im- porte quelle position dans une trame. Voir "Données" à la page 254.

Commande à distance :

TRIGger: A: UART: MODE à la page 515

Symbole de décalage

Règle le nombre de symboles à ignorer au début du paquet avant la pattern série. Le premier symbole d'intérêt est le premier octet après les symboles de décalage.

Le décalage minimum est de 0 symboles, le décalage maximum est de 4 095 symboles.

Commande à distance : TRIGger:A:UART:POFFset à la page 517

Nombre de symboles.

Règle le nombre de symboles (octets complets) sur lesquels vous voulez déclencher. Le minimum est de 1 symbole, un maximum de 4 symboles est possible.

Note : La saisie de bits de données au-delà de la longueur de pattern spécifiée ajuste automatiquement le "Nombre d'octets" pour intégrer tous les octets spécifiés.

Commande à distance : TRIGger:A:UART:PLENgth à la page 516

Données

Spécifie la pattern de donnée si "Déclenchement UART" est réglé sur "Pattern" ou "N'importe quel symbole".

Un exemple de définition de pattern est indiqué dans la Figure 12-19.

Pour saisir la valeur binaire d'un bit, appuyez sur ce bit. Pour saisir la valeur hexadécimale, appuyez sur l'un des nibbles (demi octet) dans la ligne de données inférieure.

Si un nibble (demi octet) contient 1, 2 ou 3 bits "X" (peu importe), la valeur du nibble est représentée par le caractère "\$". Si les 4 bits du nibble sont "X", le nibble lui-même est "peu importe", représenté par le caractère "X".

Commande à distance : TRIGger:A:UART:PATTern à la page 516

12.4.4 Résultats du décodage UART

Lorsque la configuration du bus série est terminée, le signal peut être décodé :

1. Dans le menu "Bus", activez "Décoder".

- 2. Dans le menu "Affichage", sélectionnez les réglages d'affichage des résultats. Voir Chapitre 12.1.2, "Affichage des résultats du décodage", à la page 222.
- Dans le menu "Tableau de bus", activez le "Tableau de bus". Ajustez les réglages du tableau.

Voir aussi : Chapitre 12.1.3, "Tableau de bus : résultats du décodage", à la page 223

L'instrument capture et décode le signal en fonction de la définition du protocole et des réglages de configuration.

Le code couleur des diverses sections du protocole et des erreurs simplifie l'interprétation visuelle. Les informations de décodage sont condensées ou élargies, en fonction de l'échelle horizontale. Divers formats de données sont disponibles pour afficher les valeurs des résultats.



Figure 12-20 : Signal UART décodé

La figure ci-dessus indique deux trames d'un signal UART et le "Tableau de bus".

Tableau 12-3 : Contenus d'un tableau de trames UART

Colonne	Description
Heur de départ	Heure du départ de la trame par rapport au point de déclenchement
Données	Valeurs hexadécimales des mots de données
Statut	Statut complet de la trame

Les commandes à distance sont décrites dans Chapitre 15.11.4.3, "UART – résultats du décodage", à la page 517.

12.5 CAN (option R&S RTB-K3)

Le CAN correspond au Controller Area Network, un système de bus conçu par Bosch pour une utilisation dans l'architecture des réseaux automobiles, par exemple, pour les freins, la transmission et la gestion moteur. Aujourd'hui, il est également utilisé dans de nombreux autres systèmes, par exemple, dans les machines industrielles, l'aérospatial, les sous-marins, la marine marchande.

58
60
64
66
68

12.5.1 Le protocole CAN

Ce chapitre fournit un aperçu des caractéristiques du protocole, des types de trames, du transfert d'informations et des formats de message.

La spécification CAN 2.0 définit deux formats : le CAN de base (version 2.0A) avec un identifiant 11 bits et le CAN évolué (version 2.0B) avec un identifiant 29 bits. En se basant sur ces spécifications le CAN standard ISO 11898-1 est sorti en 1993.

Caractéristiques CAN

Les principales caractéristiques du CAN sont :

- Une signalisation différentielle.
- Une transmission sur deux fils, haut et bas.
- Un mode multi-maître, qui signifie que n'importe quel nœud peut commencer à transmettre un message, lorsqu'un bus est libre.
- Arbitrage superficiel.

Arbitrage

Le transfert d'informations est effectué par plusieurs accès multiples par détection de porteuse avec arbitrage au niveau du bit (CSMA/BA). Chaque nœud attend une certaine période d'inactivité avant d'essayer d'envoyer un message. Les collisions sont résolues par un arbitrage binaire non destructif.

Chaque message a une priorité qui est implicite dans la valeur de l'identifiant – plus la valeur est faible, plus la priorité est élevée. Un bit dominant du message avec la priorité la plus élevée écrase les bits récessifs sur le bus. Si un nœud détecte que le bus reçoit déjà un message qui a une priorité supérieure, il arrête la transmission et attend la fin de la transmission actuelle avant de reprendre.

Types de trames

Le protocole CAN définit les types de trames suivants :

• Données : utilisé pour la transmission d'informations.

- À distance : utilisé pour la demande d'informations. Le nœud de destination envoie cette trame à la source pour demander des données. Ce type de trame est uniquement utilisé par le CAN.
- Erreur : indique qu'un nœud de bus a détecté une erreur de transmission.
- Surcharge : utilisé à partir d'un nœud de bus pour demander un délai de transmission.

Format du message de données CAN

Le protocole CAN définit deux formats pour les trames de données : le format de la trame de base et le format de la trame étendue. Les trames de données sont intégrées comme suit :



Figure 12-21 : Trame de base CAN

	<	Arbit	ratio	n Field	-	Co ∢	ontr	ol Field					
S O F	11-bit Identifier	S R R	I D E	18-bit Identifier	R T R	r1	rO	DLC	Data	CRC	ACK	ШОF	- F S

Figure 12-22 : Trame étendue CAN

Les champs suivants, composent le format de la trame de base / étendue :

- **SOF** : début de la trame. 1 bit dominant qui marque le début du message.
- Identifier : identifiant 11/18 bits. Contient les informations relatives à la priorité du message. Les trames de base CAN possèdent un identifiant 11 bits alors que les trames étendues CAN possèdent un total de 29 bits d'identification.
- RTR : bit de demande de transmission à distance. Différencie les trames de base et les trames étendues. Il est dominant pour les trames de données de base et récessif pour les trames de données étendues.
- **SRR** : demande à distance de substitution. Uniquement présent dans les trames CAN étendues à la position du bit RTR dans les trames de base.
- **IDE** : bit d'extension d'identifiant. Il permet de distinguer une trame de données de base d'une trame de données étendue. Il est dominant pour les trames de données et récessif pour les trames à distance
- **r0/r1** : bits réservés pour une possible utilisation future.
- **DLC** : code longueur des données. Définie combien d'octets de données suivent.
- Data : jusqu'à 8 octets de données peuvent être transmis pour le CAN.
- CRC : vérification de la redondance cyclique. Vérifie l'intégrité des contenus de la trame.
- ACK : acquittement. Il s'agit d'un bit récessif qui est écrasé par le nœud, si le message a été correctement transmis.
- **EOF** : fin de trame : marque la fin du message.

 IFS : espace entre les trames. Sépare une trame de donnée ou à distance des trames précédentes.

12.5.2 Configuration CAN

La bonne configuration des paramètres du protocole et du seuil sont les conditions pour le décodage du signal.

Pour configurer et décoder un signal CAN

- 1. Appuyez sur la touche [Protocol] dans la zone Analysis du panneau avant.
- 2. Sélectionnez le bus que vous voulez utiliser : B1 ou B2.
- 3. Sélectionnez le "Type de bus" = CAN.
- 4. Sélectionnez " Configuration".
- 5. Sélectionnez le "Source", la voie sur laquelle le signal d'entrée est connecté.
- 6. Réglez le seuil. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur "Trouver seuil". L'instrument évalue le signal et règle le seuil.
 - Saisissez la valeur du seuil dans le champ numérique.
- Réglez les autres paramètres du signal en fonction des caractéristiques du signal. Pour les détails sur les réglages, voir"Réglages de la configuration CAN" à la page 258 ci-dessous.
- 8. Dans le menu "Bus", activez "Décoder".

Réglages de la configuration CAN



Source	258
Seuil, Trouver seuil	259
Туре	259
Débit binaire	259
Point d'échantillonnage	259
Point d'echantilionnage	259

Source

Règle la source de la ligne de données. Toutes les formes d'ondes de la voie peuvent être utilisées.

Si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée, vous pouvez utiliser des voies logiques comme source.

Commande à distance :

BUS:CAN:DATA:SOURce à la page 522

Seuil, Trouver seuil

Règle le seuil du signal pour la voie source. Saisissez une valeur, ou utilisez "Trouver seuil" pour régler le seuil au niveau de référence central de l'amplitude mesurée.

Pour les voies analogiques, vous pouvez trouver la valeur également dans le menu "Vertical" > "Voie <n>" > "Seuil"

Pour les voies logiques, vous pouvez trouver la valeur également dans le menu "Logique" > "Seuil".

Commande à distance : CHANnel<m>: THReshold à la page 332 CHANnel<m>: THReshold: FINDlevel à la page 333 DIGital<m>: THReshold à la page 556

Туре

Sélectionne la ligne CAN haut ou CAN bas. Le CAN utilise les deux lignes pour la transmission différentielle du signal.

Si vous mesurez avec une sonde différentielle, connectez la sonde aux lignes CAN-H et CAN-L et sélectionnez "High".

Si vous utilisez une sonde à terminaison unique, connectez la sonde à la ligne CAN_L ou à la ligne CAN_H et sélectionnez "High" ou "Low" en conséquence.

Commande à distance : BUS:CAN:TYPE à la page 522

Débit binaire

Réglez le nombre de bits transmis par seconde. Le taux de bits maximum pour le High Speed CAN est 1 Mbit/s. Le taux de bits est uniforme et fixe pour un bus CAN donné.

- "Predefined" Pour sélectionner un taux de bit dans la liste des valeurs prédéfinies, réglez "Bit rate" sur "Predefined" et sélectionnez une valeur dans la liste.
- "User" Pour régler une autre valeur, réglez "Bit rate" sur "User" et saisissez une valeur en bit/s.

Commande à distance : BUS:CAN:BITRate à la page 523

Point d'échantillonnage

Règle la position du point d'échantillonnage dans le bit en pourcentage de la durée de bit nominale. Le point d'échantillonnage divise la période nominale du bit en deux segments temporels distincts, qui sont utilisés pour resynchroniser l'horloge.



L'interface du bus CAN utilise un schéma de transmission asynchrone. Le standard spécifie un ensemble de règles pour resynchroniser l'horloge locale d'un nœud CAN sur le message.

Commande à distance : BUS:CAN:SAMPlepoint à la page 523

12.5.3 Déclenchement CAN

Avant de configurer le déclenchement, assurez-vous que le bus soit correctement configuré. Voir Chapitre 12.5.2, "Configuration CAN", à la page 258.

Pour déclencher sur les signaux CAN :

- 1. Appuyez sur la touche [Protocol] dans la zone Analysis du panneau avant.
- 2. Sélectionnez le bus à configurer pour le CAN.
- 3. Sélectionnez "Déclenchement".

Cette sélection a plusieurs effets :

- Active le décodage, si nécessaire.
- Règle le "Type déclenchement" sur "Serial Bus" et la source de déclenchement sur le bus sélectionné.
- Affiche la condition "Déclenchement CAN" dans la fenêtre, sous la configuration du protocole.
- 4. Pour "Déclenchement CAN", sélectionnez le type de déclenchement requis :
 - "Début de trame" : sur le premier front du bit de synchronisation
 - "Fin de trame" : sur le nombre de trames dans un flux de données
 - "Trame" : sur une erreur, une surcharge, une donnée de trame ou à distance
 - "Erreur" : sur un bit de bourrage (stuff bit), une forme, un acquittement, CRC
 - "Identificateur" : sur un identifiant spécifique ou la gamme d'identifiant du message
 - "Identificateur et données" : sur une combinaison d'identifiants et de condition de données
- 5. Si "Identificateur" ou "Identificateur et données" est sélectionné, la fenêtre de configuration du déclenchement CAN s'étend pour définir la pattern série.

Réglages du déclenchement CAN

CAN Trigger	Identifier and Data	✓ Frame Type	Remote 🗸					
ID Type	29Bit 🗸	Compare	Greater Than 🔹					
ldentifier Bin	01001 01	1011000 01	011000 00	111111				
Hex	0958583							
				v	•	1	•	2
Data	6 Byte	Compare	Equal 🗸	X	U		2	5
Bin	xxxx1111	l 00001111	xxxx1111	00001111	4	5	6	7
Hex	XF	<mark>0</mark> F	XF	0 F	8	9	A	В
Bin	xxxx1111	l oooo1111	xxxx1111	00001111	с	D	Ε	F
Hex	XF	0 F	XF	0 F				

Figure 12-23 : Fenêtre de configuration du déclenchement avec un exemple d'identifiant CAN et des patterns de données

"Déclenchement	= déclenchement sur "Identificateur et données"
CAN"	
"Identificateur"	 déclenchement sur des identifiants de 29 bits supérieurs à l'identifiant spécifié
"Données"	 déclenchement sur la pattern de données 6 octets spécifiée
0 (bleu)	= Nibble sélectionné dans le 2ème l'octet de la pattern de données, où la couleur bleue indique que le clavier est actif pour ce nibble

Déclenchement CAN

Sélectionne le mode de déclenchement.

"Début de trame"	Déclenche sur le premier front du bit SOF dominant (bit de synchronisation).
"Fin de trame"	Déclenche sur la fin de la trame (7 bits récessifs).
"Trame"	Déclenche sur le type de trame qui est sélectionné avec "Trame" Voir : "Trame" à la page 262.
"Erreur"	Déclenche sur une erreur de trame. Une trame d'erreur est envoyée par un nœud qui a détecté une erreur. Voir : "Erreur" à la page 262.
"Identificateur"	Déclenche sur un identifiant spécifique du message ou une gamme d'identifiants. Si une liste d'étiquettes avec des noms de nœuds a été chargé et appliqué dans la configuration du bus, vous pouvez sélectionner sim- plement le "Symbolic ID" au lieu de saisir l'identifiant numérique. Voir : "Condition d'identifiant" à la page 263.
"Identificateur et données"	Déclenche sur une combinaison d'identifiant et de condition de don- nées. L'instrument déclenche à la fin du dernier octet de la pattern de données spécifiée. Voir : "Condition d'identifiant" à la page 263 et "Condition de données" à la page 264.

Commande à distance :

TRIGger:A:CAN:TYPE à la page 524

Trame

Sélectionne le type de trame sur lequel déclencher.

"Données"	Trame pour la transmission de données. Le format de l'identifiant ("Type ID") est également considéré.
"À distance"	Une trame à distance initie la transmission des données par un autre nœud. Le format de trame est le même que les trames de données, mais sans le champ de données. Le format de l'identifiant ("Type ID") est également considéré.
"Données ou à distance"	Déclenche sur des trames à distance et sur des trames de données. Le format de l'identifiant ("Type ID") est également considéré.
"Erreur"	Déclenche sur n'importe quelle trame d'erreur.
"Surcharge"	Une trame de surcharge est envoyée par un nœud qui nécessite un délai entre les trames de données et/ou à distance.

Commande à distance :

TRIGger: A: CAN: FTYPe à la page 524

Type ID

Sélectionne la longueur de l'identifiant : 11 bits pour les trames de base CAN ou 29 bits pour les trames étendues CAN. Sélectionnez "Any" si le type d'identifiant n'est pas pertinent.

Commande à distance : TRIGger:A:CAN:ITYPe à la page 525

Erreur

Identifies diverses erreurs dans la trame. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types d'erreurs comme condition de déclenchement.

Commande à distance : TRIGger:A:CAN:TYPE à la page 524

Stuff Bit - Erreur

Les segments de trames suivants sont codés par la méthode du bit de bourrage :

- Début de la trame
- Champ d'arbitrage
- Champ de contrôle
- Champ de données
- Séquence CRC

Le transmetteur insère automatiquement un bit complémentaire dans le flux de bits lorsqu'il détecte cinq bits consécutifs de valeur identique dans le flux à transmettre. Une erreur de bourrage se produit lorsque 6^{ème} bit consécutif de niveau égal dans les champs mentionnés est détecté.

Commande à distance : TRIGger:A:CAN:BITSterror à la page 527

Former - Erreur

Une erreur de forme se produit lorsqu'un champ de bit de forme fixe contient un ou plusieurs bits illégaux. Commande à distance :

TRIGger:A:CAN:FORMerror à la page 527

Reconnaître - Erreur

Une erreur d'acquittement se produit lorsque le transmetteur ne reçoit pas d'acquittement – un bit dominant au cours de la phase "Ack".

Commande à distance : TRIGger:A:CAN:ACKerror à la page 526

$\textbf{CRC} \leftarrow \textbf{Erreur}$

Le CAN utilise le Cyclic Redundancy Check (CRC), qui est une méthode de calcul complexe. Le transmetteur calcule le CRC et envoie le résultat dans la séquence CRC. Le récepteur calcule le CRC de la même manière. Une erreur CRC se produit lorsque le résultat calculé diffère de la valeur reçue dans la séquence CRC.

Commande à distance :

TRIGger:A:CAN:CRCerror à la page 527

Condition d'identifiant

La condition d'identifiant se compose des réglages suivants :

- Type ID
- Comparaison
- Valeur d'identifiant

Comparer - Condition d'identifiant

Règle la condition d'identifiant : Si la pattern d'identifiant contient au moins un X (peu importe), vous pouvez déclencher sur des valeurs égales ou inégales à la valeur spécifiée. Si la pattern ne contient que des 0 et des 1, vous pouvez également déclencher sur une gamme plus grande ou plus petite que la valeur spécifiée.

Commande à distance : TRIGger:A:CAN:ICONdition à la page 525

Pattern Bin / Hex ← Condition d'identifiant

Définit la pattern d'identifiants ou de données au format binaire et hexadécimal. Pour régler un bit binaire individuel ou un nibble (demi octet) hexadécimal, appuyez dessus et saisissez le via le clavier à l'écran.

- "Bin" Séquence contenant la pattern binaire avec un maximum de 64 bits. Les caractères 0, 1 et X sont admis.
- "Hex" Séquence contenant la pattern hexadécimale avec un maximum de 8 octets. Les caractères 0 à F et X sont admis.

Commande à distance :

TRIGger:A:CAN:IDENtifier à la page 525 TRIGger:A:CAN:DATA à la page 526

ID symbolique Condition d'identifiant

Si une liste d'étiquettes avec des noms symboliques a été chargée et appliquée dans la configuration du bus, vous pouvez sélectionner un nom symbolique dans la liste au lieu de saisir l'identifiant numérique. L'instrument déclenche sur l'identifiant du nœud sélectionné.

Condition de données

La condition de données se compose des réglages suivants :

- Longueur de la pattern de données
- Comparaison
- Pattern de données, voir "Pattern Bin / Hex" à la page 263

Données - Condition de données

Définit la longueur de la pattern de données – le nombre d'octets dans la pattern.

Commande à distance : TRIGger:A:CAN:DLC à la page 526

Comparer — Condition de données

Règle la condition de comparaison des données. Si la pattern contient au moins un X (peu importe), vous pouvez déclencher sur des valeurs égales ou inégales à la valeur spécifiée. Si la pattern contient uniquement des 0 et des 1, vous pouvez également déclencher sur une gamme plus grande ou plus petite que la valeur spécifiée.

Commande à distance : TRIGger:A:CAN:DCONdition à la page 526

12.5.4 Résultats du décodage CAN

Lorsque la configuration du bus série est terminée, le signal peut être décodé :

- 1. Dans le menu "Bus", activez "Décoder".
- 2. Dans le menu "Affichage", sélectionnez les réglages d'affichage des résultats. Voir Chapitre 12.1.2, "Affichage des résultats du décodage", à la page 222.
- Dans le menu "Tableau de bus", activez le "Tableau de bus". Ajustez les réglages du tableau.

Voir aussi : Chapitre 12.1.3, "Tableau de bus : résultats du décodage", à la page 223

L'instrument capture et décode le signal en fonction de la définition du protocole et des réglages de configuration.

Le code couleur des diverses sections du protocole et des erreurs simplifie l'interprétation visuelle. Les informations de décodage sont condensées ou élargies, en fonction de l'échelle horizontale. Divers formats de données sont disponibles pour afficher les valeurs des résultats.

Analyse de bus série

CAN (option R&S RTB-K3)



Figure 12-24 : Signal CAN décodé avec tableau de bus, déclenchement sur le début de la trame

violet = identifiant
gris = DLC, code de longueur des données
bleu = mots de données
rouge = erreur produite, trame d'erreur

La figure ci-dessus indique un signal CAN décodé et le "Tableau de bus".

Tableau 12-4 : Contenus du tableau de trames CAI	Tableau	u 12-4	: Contenus	du tableau	de	trames	CAN
--	---------	--------	------------	------------	----	--------	-----

Colonne	Description
Différence de temps	Heure de départ de la trame par rapport au point de déclenchement
Туре	Type de trame : Données, à distance, Erreur, ou Surcharge
ID	Valeur d'identifiant, valeur hexadécimale
DLC	Code de longueur des données, nombre d'octets de données
Données	Valeurs hexadécimales des octets de données
CRC	Valeur hexadécimale du Cyclic Redundance Check (vérification de redondance cyclique)
Statut	Statut complet de la trame.

Les commandes à distance sont décrites dans Chapitre 15.11.5.3, "CAN – résultats du décodage", à la page 528.

12.5.5 Recherche sur données de CAN décodées

En utilisant la fonctionnalité de recherche, vous pouvez trouver les mêmes événements dans les données décodées que ceux sur lesquelles vous pouvez aussi déclencher. Contrairement au déclenchement, la recherche trouve tous les événements dans une acquisition qui remplissent la condition de recherche. Les résultats sont listés dans un tableau et peuvent être sauvegardés dans un fichier.



Figure 12-25 : Recherche sur un bus CAN pour des trames de données avec un ID sur 29 bits

Pour rechercher des événements dans un signal CAN

- 1. Configurez et décodez correctement le bus.
- 2. Faîtes l'acquisition des données décodées.
- 3. Appuyez sur la touche Search.
- 4. Sélectionnez le "Type de recherche" = "Protocol".
- 5. Sélectionnez le "Source": le bus qui est configuré pour le protocole CAN.
- 6. Sélectionnez le "Événement" sur lequel vous voulez faire la recherche.
- 7. Saisissez les réglages supplémentaires, en fonction de l'événement.

Réglages de la recherche CAN

CAN							
Event	ld & Error	~					
ID Type	11 Bit	•	Compare	Equal		•	
ldentifier Bin	1o1	01100	111				
Hex	567						
		Stuff Bit	Form		Acknowledge		CRC
Farra		<u>R.</u>	R		<u>R</u>		
Error					D		

Figure 12-26 : Réglages pour rechercher sur un bus CAN des trames avec l'identifiant 567 (hex) qui ont une erreur

Événement

Règle l'événement ou la combinaison d'événements à rechercher. Par exemple, vous pouvez rechercher des trames, des erreurs, des données, ou des ID. En fonction de l'événement sélectionné, des réglages supplémentaires sont affichés.

Commande à distance :

SEARch: PROTocol: CAN: CONDition à la page 534

Configuration trame

Sélectionne le type de trame à rechercher.

Si vous cherchez des trames à distance ou de données, la recherche considère également le type d'ID, la longueur de l'identifiant. Le réglage est uniquement disponible si "Événement" = "Trame" est sélectionné.

Commande à distance : SEARch: PROTocol: CAN: FRAMe à la page 535

Erreur

Sélectionne le type d'erreur à rechercher. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types d'erreur comme condition de recherche. Les types d'erreur sont les mêmes que dans la configuration de déclenchement CAN, voir Chapitre 12.5.3, "Déclenchement CAN", à la page 260.

Le réglage est uniquement disponible si "Événement" = "Erreur" ou "Error & ID" est sélectionné.

Commande à distance :

SEARch: PROTocol: CAN: ACKerror à la page 535 SEARch: PROTocol: CAN: BITSterror à la page 535 SEARch: PROTocol: CAN: CRCerror à la page 536 SEARch: PROTocol: CAN: FORMerror à la page 536

Type de trame

Sélectionne le type de trame à rechercher, si "Événement" = "Identificateur" est sélectionné. Vous pouvez rechercher des trames de données et / ou à distance.

Commande à distance : SEARch: PROTocol: CAN: FTYPe à la page 536

Condition d'identifiant

Réglages pour définir la pattern de l'identifiant, si "Événement" = "Identificateur" ou "Id & erreur" ou "Id & données" est sélectionné.

Après avoir réglé le "Type ID" et la condition "Comparer", vous pouvez saisir la valeur de l'identifiant en paramétrant le statut haut, bas, ou X (peu importe) pour chaque bit unique. Sinon, vous pouvez saisir une valeur hexadécimale pour chaque demi octet. Les réglages sont les mêmes que pour la configuration du déclenchement d'identifiant, voir aussi "Condition d'identifiant" à la page 263.

Si une liste d'étiquettes avec des noms de nœuds a été chargée et appliquée dans la configuration du bus, vous pouvez sélectionner le nom du nœud dans la liste au lieu de saisir l'identifiant numérique. L'instrument déclenche sur l'identifiant du nœud sélectionné.

Commande à distance :

SEARch: PROTocol: CAN: ITYPe à la page 537 SEARch: PROTocol: CAN: ICONdition à la page 537 SEARch: PROTocol: CAN: IDENtifier à la page 537

Condition de données

Réglages pour définir la pattern de données à rechercher, si "Événement" = "Id & erreur" est sélectionné.

Après avoir réglé la longueur "Données" et la condition "Comparer", vous pouvez saisir la valeur des données en paramétrant le statut haut, bas ou X (peu importe) pour chaque bit unique. Sinon, vous pouvez saisir une valeur hexadécimale pour chaque demi octet. Les réglages sont les mêmes que pour la configuration du déclenchement de données, voir aussi "Condition de données" à la page 264.

Commande à distance :

SEARch: PROTocol: CAN: DLENgth à la page 537 SEARch: PROTocol: CAN: DCONdition à la page 538 SEARch: PROTocol: CAN: DATA à la page 538

12.5.6 Liste d'étiquettes CAN

Pour les informations générales sur les listes d'étiquettes et la manière de déclencher sur les ID symboliques, voir Chapitre 12.1.5, "Liste d'étiquettes", à la page 226.

Les fichiers des listes d'étiquettes sont spécifiques au protocole. Un fichier d'étiquettes PTT pour les protocoles CAN contient trois valeurs pour chaque identifiant :

- Le type d'identifiant, longueur 11 bits ou 29 bits
- La valeur de l'identifiant
- L'étiquette, nom symbolique de l'identifiant, spécifiant sa fonction dans le réseau de bus.

Exemple : fichier PTT CAN

#
<pre>@FILE_VERSION = 1.00</pre>
<pre>@PROTOCOL_NAME = can</pre>
#
Labels for CAN protocol
Column order: Identifier type, Identifier value, Label
#
11,064h,Diag_Response
11,1E5h,EngineData
11,0A2h,Ignition_Info
11,1BCh,TP_Console
11,333h,ABSdata
11,313h,Door_Left
11,314h,Door_Right
29,01A54321h,Throttle
29,13A00FA2h,LightState
29,0630ABCDh,Engine_Status
29,03B1C002h,Airbag_Status
29,01234ABCh,NM_Gateway

Label List: CAN (Imported on: 2017-03-30; 15:10)	
Symbolic Label	ID / Addr
ABSdata	0 x 3 3 3
Airbag_Status	0 x 0 3 B 1 C 0 0 2
Diag_Response	0 x 0 6 4
Door_Left	0 x 3 1 3
Door_Right	0 x 3 1 4
Engine_Status	0 x 0 6 3 0 ABCD
EngineData	0 x 1 E 5
lgnition_Info	0 x 0 A 2
LightState	0 x 1 3 A 0 0 F A 2
NM_Gateway	0 x 0 1 2 3 4 A B C
Throttle	0 x 0 1 A 5 4 3 2 1

Figure 12-27 : Liste d'étiquettes pour CAN

LIN (option R&S RTB-K3)





12.6 LIN (option R&S RTB-K3)

Le Local Interconnect Network (LIN) est un système de bus simple, d'entrée de gamme, utilisé dans les architectures réseau automobiles. Le LIN est généralement un sous-réseau d'un bus CAN. La principale fonction du LIN est l'intégration de capteurs et d'actionneurs non sensibles avec des exigences de bande passante faible. Les applications classiques dans un véhicule motorisé sont le contrôle des portes, des vitres, des rétroviseurs et des essuie-glaces.

•	Le protocole LIN	
•	Configuration LIN	
•	Déclenchement LIN	
•	Résultats du décodage LIN	278
•	Recherche sur données LIN décodées	279
•	Liste d'étiquettes LIN	

12.6.1 Le protocole LIN

Ce chapitre fournit un aperçu des caractéristiques du protocole, du format de trame, des identifiants et des capacités de déclenchement. Pour des informations détaillées, commandez la spécification LIN sur http://www.lin-subbus.org/ (gratuit).

Caractéristiques LIN

Les principales caractéristiques du LIN sont :

- Protocole de communications série simple fil, basé sur l'interface mot / octet UART
- Primaire unique, secondaires multiples généralement jusqu'à nœuds
- Communication contrôlée au primaire : le primaire coordonne la communication avec le LIN planifié et envoie l'identifiant aux secondaires
- Mécanisme de synchronisation pour le recouvrement d'horloge par des nœuds au secondaire sans résonateur cristal ou céramique

Le R&S RTB2000 prend en charge plusieurs versions de la norme LIN : v1.3, v2.0, v2.1 et la American SAE J2602.

Transfert de données

Concept de base de communication LIN :

- La communication dans un réseau LIN actif est toujours initiée par le primaire.
- Le primaire envoie une en-tête de message incluant la pause de synchronisation, l'octet de synchronisation, et l'identifiant du message.
- Le nœud identifié envoie le message de réponse : un à huit octets de données et un octet de somme de contrôle.
- L'en-tête et la réponse forment la trame du message.



Figure 12-29 : Trame LIN avec en-tête et réponse

Les données sont transmises dans des octets en utilisant l'interface mot / octet UART sans le bit de parité. Chaque octet se compose d'un bit de départ, de 8 bits et d'un bit d'arrêt.

Start bit	Bit 0 LSB	Bit 1				Bit 7 MSB	Stop bit
			Byte	field			

Figure 12-30 : Structure d'un champ d'octet

Les octets de données sont d'abord transmis en LSB.

L'octet identifiant est composé de 6 bits pour l'identifiant de la trame et de deux bits de parité. Cette combinaison est connue comme identifiant protégé.

Déclenchement

Le R&S RTB2000 peut déclencher sur diverses parties des trames LIN. La ligne de données doit être connectée à une voie d'entrée, le déclenchement sur des formes d'ondes mathématiques et de référence n'est pas possible.

Vous pouvez déclencher sur :

- Le début d'une trame (champ de synchronisation)
- Un identifiant spécifique ou une gamme d'identifiants
- Une pattern de données dans le message
- Un signal de réveil
- Une erreur de somme de contrôle (erreur dans les données), une erreur de parité (erreur dans l'identifiant)

12.6.2 Configuration LIN

La bonne configuration des paramètres du protocole et du seuil sont les conditions pour le décodage du signal.

Pour configurer et décoder un signal LIN

- 1. Appuyez sur la touche [Protocol] dans la zone Analysis du panneau avant.
- 2. Sélectionnez le bus que vous voulez utiliser : B1 ou B2.
- 3. Sélectionnez le "Type de bus" = LIN.
- 4. Sélectionnez " Configuration".
- 5. Sélectionnez le "Source", la voie sur laquelle le signal d'entrée est connecté.
- 6. Réglez le seuil :
 - Appuyez sur "Trouver seuil". L'instrument évalue le signal et règle le seuil.
 - Saisissez la valeur du seuil dans le champ numérique.
- Réglez les autres paramètres du signal en fonction des caractéristiques du signal. Pour plus de détails sur les réglages,voir "Réglages de configuration LIN" à la page 273 ci-dessous.
- 8. Dans le menu "Bus", activez "Décoder".

Réglages de configuration LIN



Figure 12-31 : Fenêtre de configuration LIN

Source	
Inactif	
Seuil. Trouver seuil	
Version	
Débit binaire	

Source

Règle la source de la ligne de données. Toutes les formes d'ondes de la voie peuvent être utilisées.

Si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée, vous pouvez utiliser des voies logiques comme source.

Commande à distance : BUS:LIN:DATA:SOURCe à la page 539

Inactif

Définit le statut d'inactivité du bus. Le statut d'inactivité est le statut récessif et correspond à un 1 logique.

Commande à distance : BUS:LIN:POLarity à la page 539

Seuil, Trouver seuil

Règle le seuil du signal pour la voie source. Saisissez une valeur, ou utilisez "Trouver seuil" pour régler le seuil au niveau de référence central de l'amplitude mesurée.

Pour les voies analogiques, vous pouvez trouver la valeur également dans le menu "Vertical" > "Voie <n>" > "Seuil"

Pour les voies logiques, vous pouvez trouver la valeur également dans le menu "Logique" > "Seuil".

Commande à distance :

CHANnel<m>: THReshold à la page 332 CHANnel<m>: THReshold: FINDlevel à la page 333 DIGital<m>: THReshold à la page 556

Version

Sélectionne la version de du standard LIN qui est utilisée dans le DUT. Le réglage définit principalement la version de la somme de contrôle (checksum) utilisée au cours du décodage.

La version la plus courante est le LIN 2.x. Pour les réseaux mixtes, ou si le standard est inconnu, réglez le standard LIN sur "Any".

Commande à distance : BUS:LIN:STANdard à la page 540

Débit binaire

Règle le nombre de bits transmis par seconde. Le standard LIN définit un taux de bits maximum de 20 kbit/s.

- "Predefined" Pour sélectionner un taux de bit dans la liste des valeurs prédéfinies, réglez "Débit binaire" sur "Predefined" et sélectionnez une valeur dans la liste.
- "User" Pour régler une autre valeur, réglez "Débit binaire" sur "User" et saisissez une valeur en bit/s.

Commande à distance :

BUS:LIN:BITRate à la page 540

12.6.3 Déclenchement LIN

Avant de paramétrer le déclenchement, assurez-vous que le bus soit correctement configuré. Voir Chapitre 12.6.2, "Configuration LIN", à la page 272.

Pour déclencher sur des signaux LIN :

- 1. Appuyez sur la touche [Protocol] dans la zone Analysis du panneau avant.
- 2. Sélectionnez le bus qui est configuré pour le LIN.
- 3. Sélectionnez "Déclenchement".

Cette sélection a plusieurs effets :

- Active le décodage, si nécessaire.
- Règle le "Type déclenchement" sur "Serial Bus" et la source de déclenchement sur le bus sélectionné.
- Affiche la condition "Déclenchement LIN" dans la fenêtre, sous la configuration du protocole.
- 4. Pour "Déclenchement LIN", sélectionnez le type de déclenchement requis :
 - "Début de trame" : bit d'arrêt du champ de synchronisation
 - "Réveil" : après une trame de réveil
 - "Erreur" : somme de contrôle (checksum), parité ou synchronisation
 - Identificateur" : identifiant spécifique du message ou gamme d'identifiants
 - "Identificateur et données" : combinaison d'identifiants et de condition de données

5. Si "Identificateur" ou "Identificateur et données" est sélectionné, la fenêtre de configuration du déclenchement LIN s'étend pour définir la pattern série.

Réglages du déclenchement LIN

LIN TI	rigger	Identifier and Data	·					
ldentifier	Bin	111001	Compare Lowe	r Than 🗸 🗸				
Data	Hex	3 9 3 Byte	Compare Not E	qual 🗸	X	0	1	
	Bin	00000000	000000001	11111111	*****			
	Hex	00	01	FF	XX	8		В
	Bin	xxxxxxxxx	XXXXXXXX	*****	xxxxxxxxx	С		
	Hex	XX	XX	XX	XX			

Figure 12-32 : Configuration du déclenchement pour déclencher sur un identifiant ou des patterns de données

o (bleu) = Bit sélectionné dans le 2^{ème} octet de la pattern de données, où la couleur bleue indique que le clavier est actif pour ce bit

Déclenchement LIN	
Erreur	
L Checksum	
L Parité	
L Synchronisation	
Condition d'identifiant	
L Identificateur	
L Comparer	
L ID symbolique	
Condition de données	
L Données.	
	277
L Bin / Hex	

Déclenchement LIN

Sélectionne le mode de déclenchement.

"Début de trame"	Déclenche sur le bit d'arrêt du champs de synchronisation.
"Réveil"	Déclenche après une trame de réveil.
"Erreur"	Identifie diverses erreurs dans la trame. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types d'erreurs comme condition de déclenchement. Voir "Erreur" à la page 276.
"Identificateur"	Règle le déclenchement sur un identifiant spécifique du message ou une gamme d'identifiants. Seul l'identifiant 6 bits sans bits de parité est considéré, pas l'identifiant protégé. Voir "Condition d'identifiant" à la page 276.

"Identificateur Déclenche sur une combinaison d'identifiant et de condition de donet données" Déclenche sur une combinaison d'identifiant et de condition de données. L'instrument déclenche à la fin du dernier octet de la pattern de données spécifiée. Un exemple est indiqué dans la Figure 12-32. Voir "Condition d'identifiant" à la page 276 et "Condition de données" à la page 277.

Commande à distance :

TRIGger:A:LIN:TYPE à la page 541

Erreur

Sélectionne un ou plusieurs types d'erreur comme condition de déclenchement.

Erreur de somme de contrôle. La somme de contrôle (checksum) vérifie la bonne transmission des données. Il s'agit du dernier octet de la réponse de la trame. La some de contrôle n'inclut pas seulement les données, mais également l'identifiant protégé (PID).

Commande à distance : TRIGger:A:LIN:CHKSerror à la page 541

Parité ← Erreur

Erreur de parité. Les bits de parité sont les bits 6 et 7 de l'identifiant. Ils vérifient la bonne transmission de l'identifiant.

Commande à distance : TRIGger:A:LIN:IPERror à la page 542

Erreur au cours de la synchronisation.

Commande à distance : TRIGger:A:LIN:SYERror à la page 542

Condition d'identifiant

La condition d'identifiant comprend les réglages suivants :

- Valeur de l'identifiant
- Comparaison

Identificateur - Condition d'identifiant

Définit la pattern de l'identifiant au format binaire et hexadécimal. Pour régler un bit binaire individuel ou un nibble hexadécimal (demi octet), appuyez dessus et saisissez le via le clavier à l'écran.

- "Segment" Séquence contenant la pattern binaire avec un maximum de 64 bits. Les caractères 0, 1 et X sont admis.
- "Hex" Séquence contenant la pattern hexadécimale avec un maximum de 8 octets. Les caractères 0 à F et X sont admis.

Commande à distance :

TRIGger:A:LIN:IDENtifier à la page 542

Comparer - Condition d'identifiant

Règle la condition de comparaison de l'identifiant : si la pattern de l'identifiant contient au moins un X (peu importe), vous pouvez déclencher sur des valeurs égales ou inégales à la valeur spécifiée. Si la pattern contient uniquement des 0 et des 1, vous pouvez également déclencher sur une gamme plus grande ou plus petite que la valeur spécifiée.

Commande à distance : TRIGger:A:LIN:ICONdition à la page 542

ID symbolique Condition d'identifiant

Si une liste d'étiquettes avec des noms symboliques a été chargée et appliquée dans la configuration du bus, vous pouvez sélectionner un nom symbolique dans la liste au lieu de saisir l'identifiant numérique. L'instrument déclenche sur l'identifiant du nœud sélectionné.

Condition de données

La condition de données comprend les réglages suivants :

- Longueur de la pattern de données
- Comparaison
- Pattern de données

Définit la longueur de la pattern de données – le nombre d'octets dans la pattern.

Commande à distance :

TRIGger:A:LIN:DLENgth à la page 543

Comparer — Condition de données

Règle la condition de comparaison : Si la pattern contient au moins un X (peu importe), vous pouvez déclencher sur des valeurs égales ou inégales à la valeur spécifiée. Si la pattern contient uniquement des 0 et des 1, vous pouvez également déclencher sur une gamme plus grande ou plus petite que la valeur spécifiée.

Commande à distance : TRIGger:A:LIN:DCONdition à la page 543

Bin / Hex ← Condition de données

Spécifie la pattern de données à déclencher. Pour régler un bit binaire individuel ou un nibble hexadécimal (demi octet), appuyez dessus et saisissez le via le clavier à l'écran. Assurez-vous de spécifier des octets complets.

- "Segment" Séquence contenant la pattern binaire avec un maximum de 64 bits. Les caractères 0, 1 et X sont admis.
- "Hex" Séquence contenant la pattern hexadécimale avec un maximum de 8 bytes. Les caractères 0 à F et X sont admis.

Commande à distance :

TRIGger:A:LIN:DATA à la page 543

12.6.4 Résultats du décodage LIN

Lorsque la configuration du bus série est terminée, le signal peut être décodé :

- 1. Dans le menu "Bus", activez "Décoder".
- 2. Dans le menu "Affichage", sélectionnez les réglages d'affichage des résultats. Voir Chapitre 12.1.2, "Affichage des résultats du décodage", à la page 222.
- 3. Dans le menu "Tableau de bus", activez le "Tableau de bus". Ajustez les réglages du tableau.

Voir aussi : Chapitre 12.1.3, "Tableau de bus : résultats du décodage", à la page 223

L'instrument capture et décode le signal en fonction de la définition du protocole et des réglages de configuration.

Le code couleur des diverses sections du protocole et des erreurs simplifie l'interprétation visuelle. Les informations de décodage sont condensées ou élargies, en fonction de l'échelle horizontale. Divers formats de données sont disponibles pour afficher les valeurs des résultats.



Figure 12-33 : Signal LIN décodé avec tableau de bus, déclenchement sur le début de la trame

Tableau 12-5 : Contenus du tableau de trames LIN

Colonne	Description
Heure de départ	Heure de départ de la trame par rapport au point de déclenchement
ID	Valeur d'identifiant, valeur hexadécimale

Colonne	Description
Longueur	Nombre d'octets de données
Données	Valeurs hexadécimales des octets de données
Chks	Valeur de somme de contrôle
Statut	Statut complet de la trame.

Les commandes à distances sont décrites dans Chapitre 15.11.6.3, "LIN – résultats du décodage", à la page 543.

12.6.5 Recherche sur données LIN décodées

En utilisant la fonctionnalité de recherche, vous pouvez trouver les mêmes événements dans les données décodées que ceux sur lesquelles vous pouvez aussi déclencher. Contrairement au déclenchement, la recherche trouve tous les événements dans une acquisition qui remplissent la condition de recherche. Les résultats sont listés dans un tableau et peuvent être sauvegardés dans un fichier.



Figure 12-34 : Recherche sur un bus LIN pour des erreurs

Recherche d'événements dans un signal LIN

- 1. Configurez et décodez correctement le bus.
- 2. Faîtes l'acquisition des données décodées.
- 3. Appuyez sur la touche Search.

- 4. Sélectionnez le "Type de recherche" = "Protocol".
- 5. Sélectionnez le "Source": le bus qui est configuré pour le protocole LIN.
- 6. Sélectionne le "Événement" sur lequel vous voulez effectuer la recherche.
- 7. Saisissez les réglages supplémentaires, en fonction de l'événement.

Réglages de recherche LIN

LIN						?	×
	Event	ld & Error	*				
Identifier	Bin	101100	Compare	Equal	~		
	Hex	2C					
		Checksum	Parity	Synchronization			
	Error	CRC	ID P	1.			

Figure 12-35 : Recherche sur un bus LIN pour des trames avec identifiant 2C (hex) qui a une erreur

Événement	
Configuration de trame	
Erreur	
Condition d'identifiant	
Condition de données	

Événement

Règle l'événement ou la combinaison d'événements à rechercher. En fonction de l'événement sélectionné, des réglages supplémentaires sont affichés.

Commande à distance : SEARch: PROTocol:LIN:CONDition à la page 549

Configuration de trame

Sélectionne le type de trame à rechercher.

Commande à distance : SEARch: PROTocol: CAN: FRAMe à la page 535

Erreur

Sélectionne le type d'erreur à rechercher. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types d'erreurs comme condition de recherche. Les types d'erreur sont les mêmes que dans la configuration de déclenchement LIN.

Voir aussi "Erreur" à la page 276.

Le réglage est uniquement disponible si "Événement" = "Erreur" ou "ID & Error" est sélectionné.

Commande à distance :

SEARch: PROTocol:LIN:CHKSerror à la page 550 SEARch:PROTocol:LIN:IPERror à la page 550 SEARch:PROTocol:LIN:SYERror à la page 551

Condition d'identifiant

Réglages pour définir la pattern de l'identifiant, si "Événement" = "Identificateur" ou "Id & erreur" ou "Id & données" est sélectionné.

Après le réglage de la condition "Comparer", vous pouvez saisir la valeur de l'identifiant en paramétrant le statut haut, bas, ou X (peu importe) pour chaque bit unique. Sinon, vous pouvez saisir une valeur hexadécimale pour chaque demi octet.

Les réglages sont les mêmes que pour la configuration du déclenchement de l'identifiant, voir aussi "Condition d'identifiant" à la page 276.

Si une liste d'étiquettes avec des noms de nœuds a été chargée et appliquée dans la configuration du bus, vous pouvez sélectionner le nom du nœud dans la liste au lieu de saisir l'identifiant numérique. L'instrument déclenche sur l'identifiant du nœud sélectionné.

Commande à distance :

SEARch: PROTocol:LIN:ICONdition à la page 551 SEARch: PROTocol:LIN:IDENtifier à la page 551

Condition de données

Réglages pour définir la pattern de données à rechercher, si "Événement" = "Id & erreur" est sélectionné.

Après le réglage de la longueur "Données" et de la condition "Comparer", vous pouvez saisir la valeur de données en paramétrant le statut haut, bas ou X (peu importe) pour chaque bit unique. Sinon, vous pouvez saisir une valeur hexadécimale pour chaque demi octet.

Les réglages sont les mêmes que pour la configuration du déclenchement de données, voir aussi "Condition de données" à la page 277.

Commande à distance :

SEARch: PROTocol:LIN:DLENgth à la page 552 SEARch: PROTocol:LIN:DCONdition à la page 552 SEARch: PROTocol:LIN:DATA à la page 552

12.6.6 Liste d'étiquettes LIN

Pour des informations générales sur les listes d'étiquettes, voir Chapitre 12.1.5, "Liste d'étiquettes", à la page 226.

Les listes d'étiquettes sont spécifiques au protocole. Les listes d'étiquettes pour le LIN sont disponibles aux formats CSV et PTT.

Un fichier d'étiquettes LIN contient deux valeurs pour chaque identifiant :

- La valeur de l'identifiant
- Le nom symbolique de l'identifiant

LIN (option R&S RTB-K3)

Exemple d'un fichier PTT LIN

#
<pre>@FILE_VERSION = 1.0</pre>
<pre>@PROTOCOL_NAME = lin</pre>
#
Labels for LIN protocol
Column order: Identifier, Label
#
Labels for standard addresses
0x3F,Temperature
1Ch,Left brake
20h,Right brake
Following ID is provided as integer
33, Mirror
0x37,Indoor lights
Labels for reserved addresses
0x3C,Master_Request_Frame
0x3D,Slave_Response_Frame
#

Label List: LIN (Imported on: 2017-03-30; 16:50)	
Symbolic Label	$\mathbf{I}(\mathbf{D}) = I = \mathbf{A}(\mathbf{d}(\mathbf{d})\mathbf{r})$
Dashboard	0 x 0 3
Door controller	0 x 2 E
Gateway	0 x 0 2
Indoor lights	0 x 3 7
Master_Request_Frame	0 x 3 C
Mirror	0 x 0 1
Reserved_Frame	0 x 3 F
Slave_Response_Frame	0 x 3 D
Temperature	0 x 0 4
User_Defined_Frame	0 x 3 E

Figure 12-36 : Liste d'étiquettes pour LIN

LIN (option R&S RTB-K3)

RIB20	04; 1333.10	05K04; 900	012 (01.203 :	2017-03-0:	2)								
5	¢	Î	\sim	Ø	اللاس		⊡ i	<u>в1</u>	Αι	ito		Complete	2017-03-30 16:58
Undo	Redo	Delete	Nx Single	Meter	FFT	Annotation	Demo	🖞 Sei	tup 156 ľ	ASa/s 1	8.169 958 4 ms	Sample	**
<u>C1 r</u>												• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
B1				XX									
	-10 ms	-5 ms	<u></u> s	5	PuS	10 ms	15 ms	20 ms	25 ms	30 ms	35 ms	40 ms 45	ns
\$	500 μs/		229 . 984 j	ıs	19 . 53 N	1Sa/s	Sample						\$
B 1	-2.5 ms	Brea 5 -21	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	d	-1 ms	с Fiel -500 µs		M i r r o r 500 µ		ata:5	2 h	2.5 ms	3 ms
\$	Bus	:	×										\$
Bus	Table: LIN	(LIN: C1. F	. 9600 Bit/«	;)									回
Fr	ame S	tart 1	lime I	n DLeng	ath Da	ta(hex:	adecim	a) Chks	State				
	1	= 2 . 4 4	18m s 0	1	5 5 2	6 F 6 8 6 4	6 5	F 3	ChkS				
		9.94	18 m s 0		1 26			D 9	Pari+Chk S				
		18.17	78ms 0		7 53	636877	6 1 7 2 7 A	1 B	Sync + Chk S				
		32.60	57ms 0		7 5 2	544232	303030	5 4	ChkS				
Fram	es: 1-4/4												
C1	200 mV/	DC	C2		C3		C	4	D15-8		Bus L	IN	

Figure 12-37 : Signal LIN décodé avec tableau de trames et liste d'étiquettes appliquée

gris = pause de synchronisation, octet de synchronisation, somme de contrôle correcte

jaune = identifiant

vert = bits de parité

bleu = mots de données (mots UART)

Menu de raccourcis pour les voies logiques

13 Analyseur logique (option R&S RTB-B1, MSO)

L'option signaux mixtes Mixed Signal Option R&S RTB- B1 ajoute des fonctions d'analyseur logique aux fonctions classiques de l'oscilloscope. En utilisant l'analyseur logique, vous pouvez analyser et déboguer des systèmes embarqués dotés de conceptions à signaux mixtes qui utilisent des signaux analogiques et des signaux numériques corrélés en temps simultanément. L'option fournit 16 voies logiques regroupées dans deux ensembles logiques (pods) avec 8 voies chacune. L'instrument s'assure que les formes d'ondes analogiques et numériques soient alignées dans le temps et synchronisées, afin que les interactions temporelles sensibles entre les signaux analogiques et numériques puissent être affichées et testées.

AVIS

Assurance de résultats de mesure précis

L'option d'analyse logique R&S RTB-B1 avec des sondes connectées est considérée comme une sonde de test, conformément à la norme EN 61326-2-1, clause 5.2.4.101. Par conséquent, les mesures sont sensibles aux interférences électromagnétiques. Prenez en compte les méthodes de blindage additionnel pour éviter les interférences. Prenez en compte les lignes directrices suivantes pour de bonnes pratiques de sondage :

- Attachez la liaison de masse de chaque sonde à la masse du dispositif sous test si n'importe quelle voie logique de la sonde est utilisée pour la capture des données. La liaison de masse améliore la fidélité du signal sur l'oscilloscope, garantissant des mesures précises.
- Pour des mesures temporelles haut débit (temps de montée < 3 ns), utilisez une masse propre à chaque sonde.

Pour activer l'analyse logique

Appuyez sur la touche [Logic].

13.1 Menu de raccourcis pour les voies logiques

Il existe deux menus de raccourcis qui indiquent les statuts des voies logiques, un pour l'ensemble "D7...D0" et un pour l'ensemble "D15...D8".

 Pour ouvrir le menu de raccourcis des voies logiques, appuyez sur l'étiquette de l'ensemble dans la ligne du bas de l'affichage.
 Si l'ensemble n'était pas sélectionné, appuyez deux fois : une fois pour sélectionner l'ensemble, et la suivante pour ouvrir le menu de raccourcis.

Menu de raccourcis pour les voies logiques



- 1 = sélectionne une ou toutes les voies logiques
- 2 = affiche la voie logique
- 3 = met à l'échelle toutes les voies visibles à un minimum
- 4 = met à l'échelle toutes les voies visibles à un maximum
- 5 = indique le seuil des voies
- 6 = indique l'activité de la voie logique

Voies logiques – affichage de l'activité

Les symboles d'activité de la voie logique indiquent les statuts actuels de toutes les voies logiques et peuvent avoir les valeurs suivantes :

- Ia voie logique est à l'état bas
- I : la voie logique est à l'état haut
- I: un changement dans le statut de la voie logique s'est produit au cours de l'intervalle de mesure

Commandes à distance :

- LOGic: PROBe [:ENABle]? à la page 553
- DIGital<m>:PROBe[:ENABle]? à la page 555
- DIGital<m>:CURRent:STATe:MINimum? à la page 554
- DIGital<m>:CURRent:STATe:MAXimum? à la page 553
- LOGic:CURRent:STATe:MINimum? à la page 554
- LOGic:CURRent:STATe:MAXimum? à la page 553

13.2 Réglages de l'analyseur logique

Prérequis : une sonde logique est connectée à l'instrument.

- 1. Si l'analyse logique n'est pas active, appuyez sur la touche [Logic] pour l'activer.
- Appuyez de nouveau sur la touche [Logic]. Le menu "Logique" s'ouvre.
- 3. Sélectionnez le "Sonde logique" que vous voulez utiliser.
- 4. Activez le "Statut".
- 5. Réglez le "Seuil", et l' "Hystérésis".

Logic Probe	Logic Probe				
D15D8	D7D0				
State					
Threshold C					
User Level 🔹 🗸					
User Level	Ç				
	500 mV				
Hysteresis	Ç				
Medium	•				
Label	Þ				

Sonde logique

Sélectionne l'ensemble logique (pod) à configurer : "D7...D0" ou "D15...D8".

Statut

Active ou désactive l'ensemble logique sélectionné.

Vous pouvez également régler le statut de chaque voie logique séparément dans le menu de raccourcis, voir Chapitre 13, "Analyseur logique (option R&S RTB-B1, MSO)", à la page 284.

Commande à distance : LOGic:STATe à la page 554 DIGital<m>:PROBe[:ENABle]? à la page 555

Seuil

Sélectionne le niveau du seuil : 3 niveaux de seuils prédéfinis et un seuil défini par l'utilisateur sont disponibles.

"TTL : 1,4 V" Règle le seuil à 1,4 V, qui est typiquement utilisé dans la logique transistor-transistor (TTL).

"CMOS : 2,5 V"	Règle le seuil à 2,5 V, qui est typiquement utilisé dans la technologie à semi-conducteurs complémentaire (CMOS).
"ECL : -1,3 V"	Règle le seuil à -1,3 V, qui est typiquement utilisé dans la logique couplée émetteur (ECL).
"Niveau utilisa-	Sélectionne le seuil défini par l'utilisateur.
teur"	Saisissez une valeur dans Niveau utilisateur.

Commande à distance :

DIGital<m>:TECHnology à la page 555 LOGic:THReshold à la page 556 LOGic:THReshold:UDLevel à la page 556

Niveau utilisateur

Règle la valeur du niveau du seuil entre -2 V et +8 V par pas de 10 mV, ou indique la valeur de la technologie sélectionnée.

Commande à distance :

DIGital<m>:THReshold à la page 556 LOGic:THReshold:UDLevel à la page 556

Hystérésis

Définit la taille de l'hystérésis pour éviter les changements de statuts du signal à cause du bruit.

Commande à distance :

LOGic:HYSTeresis à la page 557 DIGital<m>:HYSTeresis à la page 557

Étiquette

Ouvre un menu pour spécifier les étiquettes de texte définies par l'utilisateur pour les voies logiques individuelles.

Bit ← Étiquette

Sélectionne la voie logique ou le "Bit" pour l'étiquetage.

- Pour l'ensemble "D7...D0", vous pouvez sélectionner le bit "D0", "D1", "D2", ... ou "D7".
- Pour l'ensemble "D15...D8", vous pouvez sélectionner le bit "D8", "D9", "D10", ... ou "D15".

Étiquette - Étiquette

Active ou désactive l'étiquette définie par l'utilisateur pour la voie logique sélectionnée.

Commande à distance : DIGital<m>:LABel:STATe à la page 558

Étiquette prédéfinie - Étiquette

Sélectionne un texte d'étiquette prédéfini. Vous pouvez éditer le texte avec "Éditer étiquette".

Éditer étiquette - Étiquette

Ouvre le clavier de l'écran pour saisir un texte d'étiquette. Si vous avez préalablement sélectionné une étiquette prédéfinie, elle est déjà écrite dans la ligne de saisie, et vous pouvez la modifier.

La longueur maximale du nom est de 8 caractères, et seuls les caractères ASCII fournis sur le clavier de l'écran peuvent être utilisés.

Commande à distance : DIGital<m>:LABel à la page 558

13.3 Déclenchement sur les voies logiques

Chaque voie logique peut être utilisée comme source de déclenchement. En utilisant le déclenchement de pattern, vous pouvez déclencher sur des combinaisons logiques de voies analogiques et numériques. Aussi, vous pouvez définir une temporisation de déclenchement.

Si vous déclenchez sur des voies logiques, le seuil est utilisé comme niveau de déclenchement.

Les types de déclenchement suivants sont disponibles si la source de déclenchement est une voie logique :

- Front
- Largeur
- Pattern: la pattern peut utiliser toutes les voies logiques actives
- Temporisation

Pour l'analyse des protocoles série, vous configurez le protocole en utilisant les voies logiques comme sources, et vous déclenchez sur le type de déclenchement "Bus série". Pour plus de détails, voir le chapitre décrivant les bus.

13.4 Analyse des voies logiques

Les principaux outils d'analyse pour les voies logiques sont l'analyse des protocoles série ([Protocol]) et les déclenchement de pattern.

D'autre part, vous pouvez afficher toutes les voies logiques et modifier la position de l'échelle verticale. Vous pouvez également zoomer sur l'affichage ([Zoom]).

Pour mesurer les voies logiques, vous pouvez utiliser les mesures automatiques et par curseurs comme d'habitude.

Voir aussi Chapitre 7.2, "Mesures automatiques", à la page 136 et Chapitre 7.3, "Mesures par curseurs", à la page 146.

Vous pouvez également exporter les données de la forme d'onde : touche [Save Load] > "Formes d'ondes"
13.5 Bus parallèles

Le R&S RTB2000 peut afficher et décoder jusqu'à 16 lignes d'un bus parallèle. Vous pouvez attribuer les voies logiques aux bits du bus individuellement.

Pour déclencher sur des bus parallèles, utilisez le déclenchement de pattern, voir Chapitre 5.7, "Déclenchement sur pattern", à la page 83.

13.5.1 Configuration des bus parallèles

Vous pouvez configurer un bus parallèle ou un bus d'horloge parallèle. Pour le bus d'horloge parallèle, une ligne d'horloge et une ligne à sélection de puce optionnelle sont définies en plus des autres réglages.

Accès : [Protocol] > "Type de bus" = "Parallel" / "Parallel Clocked" > " Configuration"

Le menu de configuration suivant s'ouvre :



Figure 13-1 : Menu de configuration du bus parallèle

Bus parallèles

Configurati	on			?	×		
Bus 1	Source		Thresh	olds			
Bit O) D0	*	D7-0	690 mV			
1	— D1	•	D15-8	500 mV		Configuration	
2	— D2	•				Bus Width	Ċ
3	— D3	•					6 Bit
4	— D4	٠				Chip Select	
5	— D5	*					
6	D6						
7	D7						
8	D8						
9	D9						
10	D10						
11	D11						
12	D12						
Bit 13	D13						
CS	— D7	•	ſ				
Clock	D6	۲	ſ			€ Back	

Figure 13-2 : Menu de configuration du bus d'horloge parallèle

Les menus proposent les réglages suivants :

Largeur de bus	290
Seuils	290
Source	291
Réglages par défaut	291
Sélection puce	291
Polarité	291
Front	291

Largeur de bus

Règle le nombre de lignes (bits) des voies logiques D0 à D15 à analyser dans le bus parallèle ou d'horloge parallèle. Le nombre maximum est le nombre de lignes d'entrées logiques.

Commande à distance : BUS:PARallel:WIDTh à la page 561 BUS:CPARallel:WIDTh à la page 561

Seuils

Règle séparément les seuils pour les lignes source D0 à D7 et pour les lignes source D8 à D15 du bus parallèle ou d'horloge parallèle.

Le réglage est également disponible dans la configuration "Logique".

Bus parallèles

Commande à distance : DIGital<m>: THReshold à la page 556

Source

Sélectionne la ligne d'entrée pour chaque bit du bus parallèle ou du bus d'horloge parallèle.

Si vous utilisez un bus d'horloge parallèle, dans les deux dernières lignes vous pouvez sélectionner la source pour "Clock" et "CS".

Commande à distance :

BUS:PARallel:DATA<m>:SOURce à la page 562 BUS:CPARallel:DATA<m>:SOURce à la page 562 BUS:CPARallel:CLOCk:SOURce à la page 562 BUS:CPARallel:CS:SOURce à la page 563

Réglages par défaut

Réinitialise les lignes de données du bus parallèle à l'ordre par défaut D0...D15.

Sélection puce

Active la ligne de sélection de puce pour le bus d'horloge parallèle.

Commande à distance : BUS:CPARallel:CS:ENABle à la page 563

Polarité

Pour le bus d'horloge parallèle, sélectionnez si le signal de sélection de puce est actif haut (\checkmark haut = 1) ou actif bas (\land bas = 1).

Commande à distance :

BUS:CPARallel:CS:POLarity à la page 564

Front

Pour le bus d'horloge parallèle, sélectionnez si les données sont échantillonnées sur la pente montante (___) ou descendante (__) de l'horloge, ou sur les deux fronts (__) d'une horloge à double taux de données. La pente de l'horloge marque le début d'un nouveau bit.

Commande à distance : BUS:CPARallel:CLOCK:SLOPe à la page 563

13.5.2 Résultats du décodage

Lorsque la configuration du bus parallèle est terminée, le signal peut être décodé :

- 1. Dans le menu "Bus", activez "Décoder".
- 2. Dans le menu "Affichage", sélectionnez les réglages d'affichage des résultats. Voir Chapitre 12.1.2, "Affichage des résultats du décodage", à la page 222.
- Dans le menu "Tableau de bus", activez le "Tableau de bus". Ajustez les réglages du tableau.

Bus parallèles



Voir également : Chapitre 12.1.3, "Tableau de bus : résultats du décodage", à la page 223

Figure 13-3 : Signal du bus parallèle décodé avec tableau de bus



Figure 13-4 : Signal du bus d'horloge parallèle décodé

Le tableau de bus indique les données des trames décodées et l'heure de début correspondante.

Les commandes à distance sont décrites dans Chapitre 15.12.2.3, "Bus parallèles – résultats du décodage", à la page 564.

14 Génération de signaux (option R&S RTB-B6)

Le R&S RTB2000 possède un générateur de fonctions et de pattern intégré qui peuvent générer des signaux tout en testant des circuits, par exemple.

Le générateur de formes d'ondes peut délivrer des fonctions simples, une forme d'onde sinusoïdale modulée, des formes d'ondes arbitraires et des balayages de formes d'ondes. Le générateur de pattern intégré peut générer des patterns individuelles ou cycliques et des patterns de signaux de bus simples.

14.1 Générateur de fonctions

Le générateur de formes d'ondes peut délivrer des fonctions simples, une forme d'onde sinusoïdale modulée, des formes d'ondes arbitraires et des balayages de formes d'ondes. Le signal est délivré au niveau du connecteur [Sortie auxiliaire] sur le panneau avant.

Menu de raccourcis

Dans le menu de raccourcis pour le générateur de fonctions, vous pouvez ouvrir le menu complet, et désactiver le générateur de fonctions.

Vous pouvez également créer une forme d'onde arbitraire en copiant une forme d'onde et afficher ou masquer la forme d'onde arbitraire. Pour la description des fonctions dans le menu de raccourcis, voir Chapitre 14.1.6, "Réglages de la configuration arbitraire", à la page 304.



Figure 14-1 : Menu de raccourcis pour créer une forme d'onde arbitraire

14.1.1 Utilisation du générateur de fonctions

Pour configurer une forme d'onde

1. Appuyez sur la touche [Gen] sur le panneau avant.

- 2. Sélectionnez la "Fonction" que vous voulez générer, par exemple "Sine".
- 3. En fonction de la "Fonction"sélectionnée, configurez les réglages de la forme d'onde comme "Fréquence" et "Amplitude".
- Activez "Sortie" pour délivrer la forme d'onde au connecteur [Sortie auxiliaire] sur le panneau avant.

Pour générer une forme d'onde modulée

Les réglages de modulation sont décrits dans Chapitre 14.1.4, "Réglages de la modulation", à la page 300.

- 1. Appuyez sur la touche [Gen] sur le panneau avant.
- 2. Configurez la forme d'onde de la porteuse comme décrit précédemment.
- 3. Appuyez sur "Modulation".
- 4. Dans le menu "Modulation", appuyez sur "Type de modulation" et sélectionnez le type de modulation, par exemple "AM".
- 5. En fonction de la "Type de modulation"sélectionnée, configurez les réglages de la forme d'onde.
- 6. Activez "Modulation" pour activer la modulation.
- 7. Appuyez sur "Back".
- 8. Activez "Sortie" pour délivrer la forme d'onde sur la connecteur [Sortie auxiliaire] sur le panneau avant.

Pour générer une forme d'onde arbitraire en utilisant le menu complet

Les réglages sont décrits dans Chapitre 14.1.6, "Réglages de la configuration arbitraire", à la page 304.

- Capturez et affichez la forme d'onde qui sert de base pour la forme d'onde arbitraire.
- 2. Appuyez sur la touche [Gen] sur le panneau avant.
- 3. Sélectionnez "Fonction" > "Arbitrary".
- 4. Réglez la fréquence, l'amplitude, et le décalage de la forme d'onde générée.
- 5. Appuyez sur "Configuration arbitraire".
- 6. Sélectionnez la forme d'onde "Source".
- Pour sélectionner une partie de la forme d'onde existante, appuyez sur "Couper forme d'onde". Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - a) Réglez les temps "Démarrer" et "Arrêter" pour sélectionner une zone.
 - b) Faîtes glisser les lignes de limites de la zone pour changer l'heure de départ et l'heure d'arrivée.
 - c) Appuyez sur "Régler la période" pour paramétrer la copie sur la première période de la forme d'onde.

- d) Appuyez sur "Régler l'écran", pour paramétrer la zone copiée dans l'écran autour du point de déclenchement.
- e) Appuyez sur "Sélectionner tout" pour utiliser la forme d'onde complète.
- Appuyez sur "Copier" pour créer la forme d'onde arbitraire à partir de la "Source" sélectionnée et des limites "Couper forme d'onde".

La forme d'onde arbitraire est automatiquement sauvegardée.

9. Appuyez sur "Visible" pour activer la forme d'onde arbitraire.

La forme d'onde arbitraire est indiquée dans la couleur magenta. Si la forme d'onde arbitraire a été créée à partie d'une partie de la forme d'onde de la voie affichée, cette partie est étirée dans la direction horizontale pour remplir toutes les divisions.

- Pour charger une forme d'onde arbitraire existante ou une forme d'onde de référence sauvegardée, appuyez sur "Charger". Sélectionnez le fichier de la forme d'onde.
- 11. Appuyez sur "Back".
- 12. Activez "Sortie" pour délivrer la forme d'onde sur le connecteur [Sortie auxiliaire] sur le panneau avant.

La forme d'onde arbitraire créée est délivrée au connecteur [Sortie auxiliaire] sur le panneau avant, avec la fréquence, l'amplitude et le décalage qui sont réglés dans le menu "Générateur de fonctions".

Générer une forme d'onde arbitraire en utilisant le menu de raccourcis

Les réglages sont décrits dans Chapitre 14.1.6, "Réglages de la configuration arbitraire", à la page 304.

- Capturer et afficher la forme d'onde qui sert de base pour la forme d'onde arbitraire.
- 2. Appuyez sur la touche [Gen] du panneau avant.
- 3. Sélectionnez "Fonction" > "Arbitrary".
- 4. Réglez la fréquence, l'amplitude et le décalage de la forme d'onde générée.
- 5. Activez "Sortie".
- 6. Ouvrez le menu de raccourcis du générateur de fonctions dans le menu du bas.
- 7. Appuyez sur "Copy Waveform".
- 8. Pour sélectionner une partie de la forme d'onde existante, appuyez sur "Couper forme d'onde". Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - a) Faîtes glisser les lignes de limites de la zone pour changer les heures de départ et d'arrêt.
 Un champ pour éditer le temps est indiqué, où vous pouvez également régler les temps "Démarrer" et "Arrêter".

- b) Appuyez sur "Régler la période" pour paramétrer la copie sur la première période de la forme d'onde.
- c) Appuyez sur "Régler l'écran", pour paramétrer la zone copiée dans l'écran autour du point de déclenchement.
- d) Appuyez sur "Sélectionner tout" pour utiliser la forme d'onde complète.
- Appuyez sur "Copier" pour créer une forme d'onde arbitraire aux limites "Couper forme d'onde".

La forme d'onde arbitraire est indiquée en couleur magenta. Si la forme d'onde arbitraire a été créée à partir d'une partie de la forme d'onde de la voie affichée, cette partie est étirée dans la direction horizontale pour remplir toutes les divisions. La forme d'onde arbitraire est automatiquement sauvegardée.

La forme d'onde arbitraire créée est délivrée au connecteur [Sortie auxiliaire] du panneau avant, avec la fréquence, l'amplitude et le décalage réglés dans le menu "Générateur de fonctions".

Pour configurer un burst

Les réglages du burst sont décrits dans Chapitre 14.1.5, "Réglages du burst", à la page 302.

- 1. Appuyez sur la touche [Gen] du panneau avant.
- 2. Configurez la forme d'onde du signal comme décrit précédemment.
- 3. Sélectionnez l'onglet "Burst".
- 4. Réglez le "N-Cycle", le "Temps d'inactivité" et le "Phase de démarrage".
- 5. Réglez le "Déclenchement" sur "Cont." ou "Manuel".
- 6. Appuyez sur "Back".
- 7. Activez "Sortie" pour délivrer la forme d'onde au connecteur [Sortie auxiliaire] du panneau avant.

Pour configurer un balayage de forme d'onde

Les réglages de balayage sont décrits dans Chapitre 14.1.3, "Réglages du balayage", à la page 299.

- 1. Appuyez sur la touche [Gen] du panneau avant.
- 2. Configurez la forme d'onde du signal comme décrit précédemment.
- 3. Sélectionnez l'onglet "Balayage".
- 4. Réglez le "Fréquence de départ", le "Fréquence de fin" et le "Temps de balayage".
- 5. Appuyez sur "Balayage" pour activer le balayage.
- 6. Appuyez sur "Back".
- 7. Activez "Sortie" pour délivrer la forme d'onde au connecteur [Sortie auxiliaire] du panneau avant.

Générateur de fonctions

14.1.2 Réglages de base du générateur de fonctions

Accès : touche [Gen]

Pour une description pas à pas, voir "Pour configurer une forme d'onde" à la page 293.



Sortie

Active le générateur de fonctions.

Commande à distance :

WGENerator:OUTPut[:ENABle] à la page 569

Fonction

Sélectionne le type de forme d'onde à générer. Pour toutes les formes d'ondes, vous pouvez régler le Fréquence, Amplitude, Décalage, et Bruit.

"DC"	Génère un signal de courant continu (DC).
"Sine"	Génère une onde sinusoïdale.
"SinC"	Génère une onde sinusoïdale cardinale.
"Rectangle"	Génère une onde carrée.
"Pulse"	Génère un signal d'impulsion. Des réglages supplémentaires sont leRapport cyclique et le Temps de front.
"Triangle"	Génère un signal triangle.
"Ramp"	Génère un signal de rampe. Vous pouvez régler la Polarité.
"Arbitraire"	Génère une forme d'onde arbitraire, qui est copiée à partir d'une forme d'onde existante, ou chargée depuis un fichier. Voir Chapi- tre 14.1.6, "Réglages de la configuration arbitraire", à la page 304.
"Exponential"	Génère un signal d'exponentielle montante. Vous pouvez régler le Polarité.

Commande à distance :

WGENerator: FUNCtion à la page 566

Fréquence

Règle la fréquence de la forme d'onde. La gamme de fréquence disponible dépend de la fonction sélectionnée. Les gammes de fréquence sont fournies dans la fiche technique.

Commande à distance : WGENerator: FREQuency à la page 567

Amplitude

Règle l'amplitude de la forme d'onde.

Commande à distance : WGENerator:VOLTage à la page 566

Décalage

Règle le décalage vertical de la forme d'onde générée.

Commande à distance : WGENerator:VOLTage:OFFSet à la page 567

Bruit

Règle le bruit de la forme d'onde générée.

Commande à distance : WGENerator:NOISe:ABSolute à la page 568 WGENerator:NOISe:RELative à la page 569

Polarité

Règle la polarité pour les fonctions rampe et exponentielle.

Pour la fonction "Exponential", vous pouvez choisir entre une exponentielle montante ou descendante. Pour la fonction "Ramp", vous pouvez régler une polarité positive ou négative.

Commande à distance :

WGENerator:FUNCtion:EXPonential:POLarity à la page 568 WGENerator:FUNCtion:RAMP:POLarity à la page 568

Temps de front

Règle la durée du front d'impulsion.

Commande à distance : WGENerator: FUNCtion: PULSe: ETIMe à la page 568

Rapport cyclique

Règle le rapport cyclique pour la fonction d'impulsion. Le rapport cyclique exprime pour quel pourcentage de la période, le statut du signal est haut.

Commande à distance : WGENerator:FUNCtion:PULSe:DCYCle à la page 567

Symétrie

règle la symétrie pour la forme d'onde triangle. 50% définit des triangles symétriques. Les valeurs <50% définissent des triangles dont le front montant est plus accentué et incliné vers la gauche. Les valeurs >50% définissent des triangles dont le front descendant est plus accentué et incliné vers la droite.

Commande à distance : WGENerator:TRIangle:SYMMetry à la page 567

Configuration arbitraire

Ouvre un menu pour configurer la forme d'onde arbitraire.

Voir Chapitre 14.1.6, "Réglages de la configuration arbitraire", à la page 304.

Balayer

Ouvre un menu pour configurer le balayage. Voir Chapitre 14.1.3, "Réglages du balayage", à la page 299.

Modulation

Ouvre un menu pour configurer la modulation.

Voir Chapitre 14.1.4, "Réglages de la modulation", à la page 300.

Inverser

Inverse la forme d'onde au niveau du décalage.

Charger

Sélectionne la charge utilisateur, la charge du DUT à sa connexion. Vous pouvez sélectionner une charge " 50Ω " ou "High-Z" (impédance d'entrée élevée).

Commande à distance : WGENerator:OUTPut:LOAD à la page 569

14.1.3 Réglages du balayage

Accès : touche [Gen] > "Balayer"

Dans le mode balayage, le R&S RTB2000 génère un signal dont la fréquence change graduellement à partir de laFréquence de départ jusqu'à laFréquence de fin pour un certain Temps de balayage.

Pour une description pas à pas de la configuration du balayage, voir "Pour configurer un balayage de forme d'onde" à la page 296.

Générateur de fonctions



Balayage

Active ou désactive le balayage.

Commande à distance : WGENerator:SWEep[:ENABle] à la page 577

Fréquence de départ

Règle la fréquence de départ du balayage du signal.

Commande à distance : WGENerator:SWEep:FSTart à la page 576

Fréquence de fin

Règle la fréquence d'arrêt du balayage du signal.

Commande à distance : WGENerator: SWEep: FEND à la page 576

Temps de balayage

Règle la durée du balayage.

Commande à distance : WGENerator:SWEep:TIME à la page 576

Balayage

Règle le type de balayage, changement linéaire, logarithmique ou de forme triangle de la fréquence. Le balayage de forme triangle s'exécutera à partir de la "Fréquence de départ" jusqu'à la "Fréquence de fin" et puis de la "Fréquence de fin" vers la "Fréquence de départ".

Commande à distance : WGENerator:SWEep:TYPE à la page 576

14.1.4 Réglages de la modulation

Accès : touche [Gen] > "Modulation"

La modulation correspond à la variation des propriétés d'une forme d'onde périodique d'origine par rapport à un second signal modulant. Le type de modulation détermine quelles sont les propriétés modifiées.

Pour une description pas à pas de la configuration de la modulation, voir "Pour générer une forme d'onde modulée" à la page 294.

Modulatio	n O
Modulation	1 Туре 🔿
AM	•
Function	Ċ
Ramp	~
Polarity	
Pos.	Neg.
Frequency	Ċ
	1 kHz
AM Depth	Ċ
	100 %

Modulation

Active ou désactive la modulation.

Commande à distance : WGENerator:MODulation[:ENABLE] à la page 573

Type de modulation

Sélectionne le type de modulation, qui définit comment le signal de la porteuse est modifié.

- "AM" Modulation d'amplitude. L'amplitude du signal de porteuse varie en fonction du signal de modulation.
- "FM" Modulation en fréquence. La fréquence du signal de porteuse varie en fonction du signal de modulation.
- "ASK" Modulation par déplacement d'amplitude (ASK). L'amplitude bascule entre 100% et l'amplitude "Profondeur ASK" avec une "Fréquence"de modulation définie.
- "FSK" Modulation par déplacement de fréquence (FSK). La fréquence du signal bascule entre la "Fréquence" de la porteuse et la "Saut de fréquence" à la vitesse "Taux FSK".

Commande à distance :

WGENerator: MODulation: TYPE à la page 573

Fonction

Sélectionne le type de signal de modulation pour le AM ou le FM.

Commande à distance :

WGENerator: MODulation: FUNCtion à la page 573

Fréquence

Règle la fréquence de la forme d'onde de modulation pour la modulation AM/FM/ASK.

Commande à distance :

```
WGENerator:MODulation:AM:FREQuency à la page 574
WGENerator:MODulation:FM:FREQuency à la page 574
WGENerator:MODulation:ASK:FREQuency à la page 575
```

Profondeur AM

Règle la profondeur de modulation, le pourcentage de la gamme d'amplitude qui est utilisée pour la modulation AM.

Commande à distance : WGENerator:MODulation:AM:DEPTh à la page 574

Déviation

Règle la déviation en fréquence, la différence maximale entre le signal modulé FM et le signal de porteuse.

Commande à distance : WGENerator:MODulation:FM:DEViation à la page 574

Profondeur ASK

Règle la profondeur de modulation, le pourcentage de la gamme d'amplitude qui est utilisée pour la modulation ASK.

Commande à distance : WGENerator:MODulation:ASK:DEPTh à la page 575

Polarité

Règle la polarité de la fonction rampe pour la modulation AM et FM.

Commande à distance : WGENerator:MODulation:RAMP:POLarity à la page 576

Saut de fréquence

Règle la seconde fréquence du signal modulé FSK.

Commande à distance : WGENerator:MODulation:FSK:HFREquency à la page 575

Taux FSK

Règle la vitesse à laquelle le signal bascule entre la fréquence de porteuse et la fréquence de saut.

Commande à distance : WGENerator:MODulation:FSK:RATE à la page 575

14.1.5 Réglages du burst

Accès : touche [Gen] > "Burst"

Avec le mode burst, vous pouvez délivrer une forme d'onde pour un certain nombre de fois.

Générateur de fonctions

Pour une description pas à pas de la configuration de la modulation, voir "Pour configurer un burst" à la page 296.

Burst	
Burst	
N-Cycle	Ç
	1
Idle Time	Ç
	100 µs
Start Phase	Ċ
	0°
Trigger	
Cont.	Manual
Manual	

Burst

Active ou désactive le burst.

Commande à distance : WGENerator:BURSt[:STATe] à la page 572

N-Cycle

Règle le nombre de fois où le générateur délivre un cycle de la forme d'onde par burst.

Commande à distance : WGENerator:BURSt:NCYCle à la page 571

Temps d'inactivité

Règle le temps d'inactivité entre deux cycles burst.

Commande à distance : WGENerator:BURSt:ITIMe à la page 571

Phase de démarrage

Règle la phase de départ du burst.

Commande à distance : WGENerator:BURSt:PHASe à la page 572

Déclenchement

Sélectionne le mode de déclenchement. À chaque fois que le générateur reçoit un déclenchement, il délivre un burst avec le nombre de cycles défini avec "N-Cycle".

Dans le mode continu, l'oscilloscope délivre en permanence lorsque le burst est activé.

Dans le mode manuel, vous devez appuyer sur "Manuel" pour délivrer un burst.

```
Commande à distance:
WGENerator:BURSt:TRIGger[:MODE] à la page 572
WGENerator:BURSt:TRIGger:SINGle à la page 572
```

14.1.6 Réglages de la configuration arbitraire

Accès : touche [Gen] > "Configuration arbitraire"

Une forme d'onde arbitraire est copiée à partir d'une forme d'onde existante sur l'instrument, ou chargée depuis un fichier. Vous pouvez afficher la forme d'onde arbitraire à l'écran.

Pour une description pas à pas de la configuration de la modulation, voir "Pour générer une forme d'onde arbitraire en utilisant le menu complet" à la page 294.

Arbitrary Setup
Visible O
Source C
C1 🗸
🞊 Сору
🔏 Cut Waveform
🞦 Load

Visible

Active l'affichage de la forme d'onde arbitraire.

```
Commande à distance :
WGENerator:ARBitrary:VISible à la page 571
```

Source

Sélectionne la source de la forme d'onde arbitraire. Vous pouvez charger un fichier existant ou charger la forme d'onde actuelle de l'oscilloscope.

Commande à distance : WGENerator:ARBitrary:SOURce à la page 569

Copier

Charge la forme d'onde à partir de la "Signal source" sélectionné ou la partie de la forme d'onde sélectionnée avec "Cut Waveform".

Commande à distance :

WGENerator: ARBitrary: UPDate à la page 570

Couper forme d'onde

Fournit les réglages pour affiner la partie de la forme d'onde à copier.



Régler la période ← Couper forme d'onde

Paramètre la zone copiée sur la première période de la forme d'onde.

Régler l'écran ← Couper forme d'onde

Paramètre la zone copiée dans l'écran.

Sélectionner tout ← Couper forme d'onde Sélectionne cette forme d'onde.

Démarrer ← Couper forme d'onde

Règle l'heure de départ de la zone copiée.

Commande à distance : WGENerator:ARBitrary:RANGe:START à la page 570

Arrêter - Couper forme d'onde

Règle l'heure d'arrêt de la zone copiée.

Commande à distance : WGENerator:ARBitrary:RANGe:STOP à la page 570

Charger

Ouvre une fenêtre de sélection de fichier et charge le fichier sélectionné. L'instrument prend en charge les formats de fichiers .trf et .csv, les mêmes formats que pour les formes d'ondes de référence.

Commande à distance :

```
WGENerator:ARBitrary[:FILE]:NAME à la page 570
WGENerator:ARBitrary[:FILE]:OPEN à la page 570
```

14.2 Générateur de pattern

Le générateur de pattern délivre des patterns parallèles sur les quatre broches P0 à P3 du panneau avant de l'instrument.

- Appuyez sur la touche [Apps Selection].
- 2. Appuyez sur "Pattern Gen.".

Une fenêtre indique les broches, sur lesquelles la pattern est délivrée, en fonction de la pattern sélectionnée.



14.2.1 Sélection de pattern



Statut pattern

Active ou désactive la sortie pattern aux broches P0 à P3.

Commande à distance : PGENerator: PATTern: STATe à la page 578

Profil

Sélectionne le type de pattern.

"Square Wave"	Génère une pattern à onde carrée sur la broche P0.		
"Counter"	Génère un compteur de larges patterns 4 bits sur les broches P0 à P3.		
"Arbitrary"	Crée, sauvegarde ou charge une large pattern arbitraire 4 bits et la délivre sur les broches P0 à P3.		
"Manual"	Règle le statut haut ou bas pour chaque broche.		
"UART, SPI, I2C, CAN, LIN, Audio-I2S, Audio-TDM" Génère un signal de bus pour des mesures sans objet de mesure.			
Commande à distance :			
PGENerator:FUNCtion à la page 577			

14.2.2 Réglages pour la pattern à onde carrée

Accès : * "Menu" > "Pattern Gen." > "Profil" = "Square Wave"



Fréquence

Règle la fréquence de l'onde carrée.

Les valeurs de "Frequency" et "Period" dépendent l'une de l'autre, car : *Period* = 1 / *Frequency*

Si vous changez la valeur, la "Période" est ajustée en conséquence.

Commande à distance : PGENerator: PATTern: FREQuency à la page 580

Période

Règle la période de l'onde carrée. Si vous changez la valeur, la "Fréquence" est ajustée en conséquence.

Commande à distance : PGENerator:PATTern:PERiod à la page 579

Générateur de pattern

Polarité

Règle la polarité normale ou inversée.

Commande à distance :

PGENerator:PATTern:SQUarewave:POLarity à la page 579

Rapport cyclique

Règle le rapport cyclique de l'onde carrée de 1% à 99%. Le rapport cyclique exprime pour quel pourcentage de la période, le statut du signal est haut.

Commande à distance : PGENerator:PATTern:SQUarewave:DCYCle à la page 579

14.2.3 Réglages pour le compteur de pattern

Accès : * "Menu" > "Pattern Gen." > "Profil" = "Counter"

Pattern	Ċ
Counter	~
Direction	Ċ
Upward	~
Frequency	Ċ
	100 kHz

Fréquence

Règle la fréquence de commutation, à quelle vitesse change la condition de la pattern. Les formes d'ondes carrées au niveau des broches ont les fréquences résultantes suivantes :

- P0 : f/2
- P1 : f/4
- P2 : f/8
- P3 : f/16

Commande à distance : PGENerator:PATTern:COUNter:FREQuency à la page 580

Direction

Modifie la direction de comptage.

Commande à distance : PGENerator:PATTern:COUNter:DIRection à la page 580

14.2.4 Réglages pour la pattern arbitraire

Accès : * "Menu" > "Pattern Gen." > "Profil" = "Arbitrary"

Générateur de pattern



•	Paramètres généraux	309
•	Configuration de pattern	310
•	Configuration de durée	311

14.2.4.1 Paramètres généraux

Configuration de pattern

Ouvre le menu pour définir les valeurs individuelles de bit de la pattern. Voir Chapitre 14.2.4.2, "Configuration de pattern", à la page 310.

Configuration de durée

Ouvre le menu pour définir les paramètres de durée.

Voir Chapitre 14.2.4.3, "Configuration de durée", à la page 311.

Sauvegarder

Ouvre une fenêtre pour sauvegarder une forme d'onde en tant que pattern ARB. Les fichiers texte contenant les commandes à distance sont sauvegardés au format *.scp.

Vous pouvez sélectionner l'emplacement avec "Location" dans lequel le fichier de la forme d'onde (interne ou USB) est sauvegardé.

Appuyez sur "Save" pour sauvegarder le fichier sous le nom actuel.

Appuyez sur "New File" et saisissez le nom du nouveau fichier que vous voulez sauvegarder.

Vous pouvez également effacer les fichiers obsolètes dans la fenêtre.

Charger

Fournit les fonctions pour charger une forme d'onde ARB.

Sélectionnez l'emplacement avec "Location" du fichier de la forme d'onde (interne ou USB), et le fichier. Appuyez sur "Load".

Vous pouvez également effacer les fichiers obsolètes dans la fenêtre.

Déclenchement pattern

Sélectionne le mode de déclenchement pour le signal ARB. Vous pouvez sélectionner un déclenchement automatique continu ou un déclenchement unique manuel. Si "1x" est sélectionné, appuyez sur "Manual" pour initier le déclenchement.

Commande à distance :

PGENerator: PATTern: TRIGger: MODE à la page 581 PGENerator: PATTern: TRIGger: SINGle à la page 583

14.2.4.2 Configuration de pattern



Longueur de pattern

Règle la longueur de la pattern, le nombre d'échantillons pour la pattern.

Commande à distance : PGENerator:PATTern:ARBitrary:DATA:LENGth à la page 581

Index

Sélectionne un échantillon. L'échantillon sélectionné est indiqué dans la fenêtre d'informations comme une ligne bleue. Autour de l'index, ±8 bits sont affichés.

Commande à distance :

PGENerator: PATTern: ARBitrary: DATA: APPend: INDex à la page 582

Valeur

Règle la valeur de l'index "Index" actuellement sélectionné.

Tracer

Si activé, vous pouvez prélever un grand nombre d'échantillons avec la même valeur.

Effacer tout

Efface la pattern. Aussi, réinitialise la "Pattern Length" à 1 et la "Value" à 0.

14.2.4.3 Configuration de durée

Accès : * "Menu" > "Pattern Gen." > "Profil" = "Arbitrary"

Timing Setup	
Bit Time	Ċ
	1 μs
Period	Ç
	100 µs
Burst	
Idle Time	Ċ
	40 ns
N-Cycle	Ç
	1

Temps de bit

Règle l'heure à laquelle chaque échantillonnage est appliqué. Le temps est identique pour tous les échantillons.

Commande à distance : PGENerator:PATTern:STIMe à la page 583

Période

Règle la période de l'échantillonnage. Il s'applique à la pattern en entier. Période = Longueur de pattern * Bit de temps

Commande à distance : PGENerator:PATTern:PERiod à la page 579

Burst

Si activé, l'instrument se met en pause après chaque pattern délivrée pour la durée de temporisation "Idle Time".

Commande à distance : PGENerator: PATTern: BURSt: STATe à la page 583

Temps d'inactivité

Règle la temporisation, la durée pour laquelle l'instrument se met en pause après chaque pattern délivrée. La temporisation "Idle Time" entre les patterns peut être réglée entre 20 ns et 42 s par incréments de 10 ns.

Commande à distance : PGENerator:PATTern:ITIMe à la page 583

N-Cycle

Règle le nombre de fois où la pattern est générée.

Commande à distance : PGENerator:PATTern:BURSt:NCYCle à la page 584

14.2.5 Réglages pour une pattern manuelle

Accès : * "Menu" > "Pattern Gen." > "Profil" = "Manual"



P0/P1/P2/P3

Règle les statuts haut ou bas pour la broche respective de la pattern manuelle.

Commande à distance :

PGENerator:MANual:STATe<s> à la page 584

14.2.6 Réglages pour les bus série

Vous pouvez utiliser le générateur de pattern pour générer des signaux par rapport aux protocoles série (signaux de bus).

Les signaux de protocoles série générés sont des pattern pseudo-aléatoires et ne sont pas adaptables. Seul le type de protocole et le taux de données peuvent être sélectionnés.

Le contact en haut à gauche est toujours relié à la masse et les niveaux du signal sont d'environ 1 V. Le tableau suivant indique comment les quatre sorties P0, P1, P2 et P3 sont utilisées, en fonction du signal.

Signal	P0	P1	P2	P3
UART	Тх	Rx	Inutilisé	Inutilisé
SPI	Horloge	Mosi	Miso	Sélection puce
12C	Horloge SCL	Données SDA	Inutilisé	Inutilisé
CAN	CAN H	CAN L	Inutilisé	Inutilisé
LIN	Haut	Bas	Inutilisé	Inutilisé

Accès : * "Menu" > "Pattern Gen." > "Profil" = "UART | SPI | I2C | CAN | LIN"

Générateur de pattern



Taux de données

Sélectionne le taux de données du signal du bus.

Les valeurs suivantes sont disponibles pour le bus spécifique :

- UART: 9600 Bit/s, 115.2 kBit/s, 1 MBit/s
- SPI: 100 kBit/s, 250 kBit/s, 1 MBit/s
- I2C: 100 kBit/s, 400 kBit/s, 1000 kBit/s, 3400 kBit/s
- CAN: 50 kBit/s, 100 kBit/s, 1 MBit/s
- LIN: 9.6 kBit/s, 10.417 kBit/s, 19.200 kBit/s

Actif

Règle la polarité pour le bus UART.

15 Commandes de contrôle à distance

Ce chapitre fournit la description de toutes les commandes à distance disponibles pour le R&S RTB2000. Les commandes sont présentées en fonction de la structure du menu de l'instrument. Une liste de commandes dans l'ordre alphabétique est donnée dans la "Liste des commandes" à la fin de cette documentation.

Traitement des commandes de contrôle à distance

Le temps de réponse des commandes à distance dépend de plusieurs facteurs :

- Le nombre de voies actives
- Le nombre de mesures actives
- La taille de la mémoire d'acquisition
- La base de temps
- La fréquence de déclenchement

Le R&S RTB2000 traite les interrogations de mesure de la manière suivante :

- En mode arrêt ou avec une faible fréquence de déclenchement, si aucune nouvelle données n'est disponible depuis le dernier calcul de valeur, l'oscilloscope envoie la valeur mesurée dans la réponse.
- Sinon, si une nouvelle donnée est disponible depuis le dernier calcul de valeur, l'oscilloscope calcule et envoie la réponse.

•	Conventions utilisées dans la description des commandes	314
•	Exemples de programmation	315
•	Commandes communes	321
•	Configuration de la forme d'onde	325
•	Déclenchement	344
•	Analyse de la forme d'onde	359
•	Mesures	398
•	Applications	417
•	Documentation des résultats	445
•	Configuration générale de l'instrument	469
•	Analyse du bus série	484
•	Option signaux mixtes (option R&S RTB-B1)	553
•	Génération de signaux (option R&S RTB-B6)	566
•	Rapport de statuts	584

15.1 Conventions utilisées dans la description des commandes

Les conventions suivantes sont utilisées dans les descriptions des commandes à distance :

Utilisation de commandes

Sauf indication contraire, les commandes peuvent être utilisées à la fois pour le réglage et l'interrogation des paramètres.

Si une commande ne peut être utilisée que pour le paramétrage ou l'interrogation, ou si elle déclenche un événement, son utilisation est précisée explicitement.

• Utilisation de paramètres

Sauf indication contraire, un paramètre peut être utilisé pour définir une valeur et il est le résultat d'une requête.

Les paramètres utilisés uniquement pour le réglage sont mis en évidence par la description **Paramètres de configuration**.

Les paramètres utilisés uniquement pour préciser une requête sont mis en évidence par la description **Paramètres de requête**.

Les paramètres qui sont renvoyés comme résultat d'une requête sont mis en évidence par la description **Valeurs renvoyées**.

• Conformité

Les commandes puisées dans la norme SCPI sont mises en évidence comme étant **conformes à SCPI**. Toutes les commandes utilisées par le R&S RTB2000 suivent les règles de syntaxe de SCPI.

Commandes asynchrones

Une commande qui ne termine pas automatiquement son exécution avant que la prochaine commande commence à s'exécuter (commande se chevauchant) est mise en évidence comme **commande asynchrone**.

Réinitialisation des valeurs (*RST)

Les valeurs par défaut des paramètres qui sont utilisées directement après la remise à zéro de l'appareil (commande *RST) sont indiquées par ***RST**, si elles sont disponibles.

• Unité par défaut

L'unité par défaut est utilisée pour les valeurs numériques si aucune autre unité n'est fournie avec le paramètre.

15.2 Exemples de programmation

٠	Documentation des résultats	
•	Mise à jour du firmware	
•	Recherche	
•	Générateur de fonctions.	
		-

15.2.1 Documentation des résultats

- Lecture des données de la forme d'onde dans un format entier sans signe.......317

15.2.1.1 Sauvegarde des captures d'écran dans un fichier

Sauvegarde deux affichages d'écran au format png dans le dossier PIX sur un support USB qui est connecté au panneau avant. Une capture d'écran est en couleur et l'autre

est en dégradé de gris. Enfin, les données de la capture d'écran grise sont lues pour une utilisation ultérieure sur l'ordinateur de contrôle.

Description des commandes dans : Chapitre 15.9.3, "Captures d'écran", à la page 460.

*RST MMEM:CDIR "/USB_FRONT" MMEM:MDIR "/USB_FRONT/PIX" MMEM:CDIR "/USB_FRONT/PIX/"

HCOP:LANG PNG HCOP:COL:SCH COL MMEM:NAME "COLORED" HCOP:IMM HCOP:COL:SCH GRAY MMEM:NAME "GRAY" HCOP:IMM

MMEM:CAT? "*.PNG" MMEM:DATA? "GRAY.PNG"

15.2.1.2 Sauvegarde, copie et chargement des données de configuration

Sauvegarde les réglages de l'instrument dans un fichier sur la mémoire interne de l'appareil, duplique ce fichier et le sauvegarde sur une clé USB reliée au panneau avant. Enfin, il existe trois fichiers de configuration sur la mémoire interne du /INT/SETTINGS, et un fichier sur le support USB.

Description des commandes dans : Chapitre 15.9.4, "Réglages de l'instrument : soussystème mass MEMomory", à la page 463.

```
CHAN1:STAT ON
                                    // Turn channel 1 on
CHAN2:STAT ON
                                   // Turn channel 2 on
TIM:ZOOM:STAT ON
                                   // Show zoom diagram
MMEM:CDIR "/INT/SETTINGS" // Set storage device and directory
MMEM:STOR:STAT 1,"ZOOM_A.SET" // Save settings to internal storage
                                  // Save settings to internal storage
MMEM:CAT? "*.SET"
                                   // Check
<-- 332112,8633856,"ZOOM_A.SET,,2759"
MMEM:COPY "ZOOM A.SET", "ZOOM B.SET" // Copy file
MMEM:CAT? "*.SET"
                                   // Check
<-- 332112,8633856,"ZOOM A.SET,,2759","ZOOM B.SET,,2759"
MMEM:COPY "/INT/SETTINGS/ZOOM B.SET", "/USB FRONT/ZOOM B.SET"
                                   // Save copied file to USB stick
MMEM:CDIR "/USB FRONT"
                                    // Check
MMEM:CAT? "*.SET"
<-- 4890624,-641765376,"ZOOM B.SET,,2759"
MMEM:COPY "/USB FRONT/ZOOM B.SET", "/USB FRONT/ZOOM USB.SET"
                                   // Duplicate file on USB stick
MMEM:CAT? "*.SET"
                                   // Check
<-- 4890624,-641765376,"ZOOM_B.SET,,2759","ZOOM_USB.SET,,2759"
MMEM:DEL "ZOOM B.SET"
                                   // Delete original file
```

15.2.1.3 Lecture des données de la forme d'onde dans le format réel

Règle le format des données et de la gamme d'échantillonnage, lit l'en-tête et les données de la voie.

Description des commandes dans Chapitre 15.9.1, "Transfert des données de la forme d'onde", à la page 446. Les valeurs retournées sont des exemples de données.

```
// Check instrument connection (example)
* Connected to: TCPIP0::192.168.1.1::inst0::INSTR
SYST:ERR:ALL?
<-- 0, "No error" // if error queue is empty
*IDN?
<-- Rohde&Schwarz, RTB2004, 1333.1005K04/101489, 02.002
// Read waveform data
*RST
CHAN:TYPE HRES
                             // Set high resolution mode (16 bit data)
TIM:SCAL 1E-7
                             // Set time base
FORM REAL
                             // Set REAL data format

      FORM:BORD LSBF
      // Set little endian byte order

      CHAN:DATA:POIN DMAX
      // Set sample range to memory data in displayed time range

      SINC:toPC2
      // Start single acquisition

SING;*OPC?
                             // Start single acquisition
<-- 1
CHAN:DATA:HEAD?
                             // Read header
<-- -4.9980E-07,5.0000E-07,5000,1 // Xstart, Xstop, record length in samples
CHAN: DATA?
                             // Read channel data
<-- #520000>??[>??[>??[>??[>??[>??... // Binary block data,
                                               // 4-byte floating point number/sample
```

15.2.1.4 Lecture des données de la forme d'onde dans un format entier sans signe

Lit l'en-tête de la voie, les données de conversion de la forme d'onde, règle le format de données binaires UINT et lit les données de la voie.

Description des commandes dans : Chapitre 15.9.1, "Transfert des données de la forme d'onde", à la page 446. Les valeurs retournée sont des exemples de données.

```
*RST
TIM:SCAL 1E-7
CHAN:DATA:POIN DMAX // Set data range
SING;*OPC?
<-- 1
CHAN:DATA:HEAD?
                       // Read header
<-- -4.9980E-07,5.0000E-07,5000,1 // Xstart, Xstop, record length in samples
CHAN:DATA:YRES?
                       // Read vertical resolution
<-- 8
CHAN: DATA: YOR?
                       // Read voltage value for binary value 0
<-- -2.549999943E-2
CHAN:DATA:XOR?
                        // Read time of the first sample
<-- -4.998000058E-7
                        // Read time between two adjacent samples
CHAN: DATA: XINC?
<-- 2.00000023E-10
FORM UINT, 8; FORM?
                       // Set data format to unsigned integer, 8 bit
<-- UINT,8
CHAN:DATA:YINC?
                        // Read voltage value per bit
<-- 1.999999949E-4
CHAN:DATA?
                        // Read channel data
                        // 5000 bytes total
<-- 128,125,120...
FORM UINT, 16; FORM?
                        // Change data format to unsigned integer, 16 bit
<-- UINT,16
CHAN:DATA:YINC?
                        // Read voltage value per bit
<-- 7.812499803E-7
CHAN: DATA?
                        // Read channel data
<-- 32768,32000,30720... // 10000 bytes total
```

On remarque les corrélations suivantes :

- Le nombre de valeurs de données reçues correspond au nombre d'échantillons indiqués dans l'en-tête.
- La durée du premier échantillon (XORigin) correspond à l'heure de départ Xstart indiquée dans l'en-tête.
- L'incrément Y s'ajuste à la longueur des données définie dans le format de données (8 ou 16 bits).

Conversion des données

Définition : les numéros d'échantillons commencent par 0 et se terminent par *record length - 1*.

Durée d'échantillonnage

 $t_n = n * xIncrement + xOrigin$

Premier échantillon : $t_0 = -4.998000058E-7$ (= Xstart)

Dernier échantillon : $t_{4999} = 4999 * 2E^{-10} - 4.998E^{-7} = 5.0 E^{-7}$ (= Xstop)

Valeur d'échantillonnage

Y_n = yOrigin + (yIncrement * byteValue_n)

Le format UINT, 8 a une gamme de données allant de 0 à 255. La valeur de tension pour la valeur d'octet 128 est :

 $Y_n = -2.55E^{-2} + (2E^{-4} * 128) = 0.0001$

Le centre de l'affichage à la position 0 div a toujours la valeur d'octet 127.5. La valeur de tension correspondante est :

$$Y_n = -2.55E^{-2} + (2E^{-4} * 127.5) = 0$$

Données 8 bits et 16 bits

À la fin de l'exemple ci-dessus, la forme d'onde 8 bits est lue comme des données 16 bits, par exemple, 0xFF est lu 0xFF00, ou 0x1A est lu 0x1A00. La valeur yOrigin est la même dans les deux cas, mais l'incrément yIncrement diffère.

	Données 8 bits	Données 16 bits	Résultat
vincrement * hyteValue	2e ⁻⁴ * 128	7,8125E ⁻⁷ * 32768	0,0256 V
ynicienieni bytevalue _n	2e ⁻⁴ * 125	7,8125E ⁻⁷ * 32000	0,025 V

Dans le cas inverse, si une forme d'onde 16 bits est lue avec le format de données 8 bits, la précision des données peut être réduite. Les valeurs de données sont tronquées, et seuls les bits les plus significatifs restent. Par exemple, la donnée 16 bits *0xabcd* est lue *0xab* dans le format 8 bits, et *cd* est perdu.

15.2.2 Mise à jour du firmware

Il existe deux manières de mettre à jour à distance le firmware sur l'instrument. Le navigateur web n'intègre pas encore la fonctionnalité de mise à jour du firmware.

Pour préparer la mise à jour à distance, configurez l'interface de l'instrument sur Ethernet, USB TMC ou USB VCP. Connectez vous au R&S RTB2000 en utilisant une borne de branchement, Visa ou un terminal de programmation.

15.2.2.1 Utilisation de MMEM:DATA + DIAGnostic:UPDate:LOAD

1. Envoie les données du fichier de mise à jour du firmware vers le stockage interne de l'instrument, par exemple :

:MMEM:DATA "/INT/RTB2004.FWU",blockdata\n

En SCPI, le bloc de données est composé d'une en-tête #nm contenant la longueur des données suivie des données dans un format binaire brut. Ici, m correspond à la longueur des données en octet, et n correspond au nombre de chiffres dans m. Le fichier de mise à jour du firmware doit être envoyé au cours d'un seul transfert.

- Démarrer la mise à jour du firmware :
 :DIAG:UPD:LOAD "/INT/RTB2004.FWU"\n
 L'instrument charge,vérifie et exécute la mise à jour du firmware, puis redémarre.
- Après le redémarrage, il efface le fichier de mise à jour du firmware de la mémoire interne :

```
:MMEM:DEL "/INT/RTB2004.FWU"\n
```

15.2.2.2 Utilisation du DIAGnostic:UPDdate:TRANsfer

1. Ouvre un transfert de données pour le fichier de mise à jour du firmware, et vérifie les erreurs :

```
:DIAG:UPD:TRAN:OPEN FIRM\n
:SYST:ERR:ALL?
```

2. Envoie les données du fichier de mise à jour du firmware vers la mémoire RAM interne de l'instrument :

:DIAG:UPD:TRAN:DATA offset, checksum, blockdata\n Le paramètre de décalage spécifie le décalage d'octet du bloc de données dans le fichier. Le paramètre checksum est une somme de contrôle de type CRC-16-CCITT calculée pour les données binaires brutes dans le bloc de données. En SCPI, le bloc de données est composé d'une en-tête #nm contenant le longueur des données suivie par les données au format binaire brut. Ici, m correspond à la longueur des données en octets, et n correspond au nombre de chiffres dans m. Le fichier de mise à jour du firmware peut être séparé en plusieurs blocs, où chaque bloc doit être transféré avec la commande ci-dessus. Vous pouvez également transférer le fichier dans un bloc unique.

Par exemple pour envoyer toutes les données à la fois, sans CRC : DUT#sendRAW DIAG:UPD:TRAN:DATA 0,0,#822393104 DUT#sendFileContent "W:\RTB2004.FWU" DUT#sendByte 10 //end of command '\n'

- 3. Fermer le transfert : :DIAG:UPD:TRAN:CLOSE\n
- 4. Démarrer la mise à jour du firmware :
 :DIAG:UPD:INST ""\n
 L'instrument vérifie et exécute la mise à jour du firmware.

15.2.3 Recherche

15.2.3.1 Recherche pour une impulsion de largeur spécifiée

Recherche pour des impulsions avec une largeur d'impulsion $12 \pm 10 \ \mu s$ (2 μs à 22 μs).

Description des commandes dans : Chapitre 15.6.4, "Recherche", à la page 369.

Prérequis : Un signal d'impulsion est connecté à la voie 2.

SEAR:STAT ON	// Turn on search	
SEAR:COND WIDTH	// Select search condition	
SEAR:SOUR CH2	// Configure search source	
SEAR:TRIG:WIDT:POL POS	// Configure search parameters: Polarity	
SEAR:TRIG:WIDT:RANG WITH	<pre>// Configure search parameters: Condition = within</pre>	
SEAR:TRIG:WIDT:WIDT 12e-6	// Configure search parameters: Pulse width	
SEAR:TRIG:WIDT:DELT 10e-6	// Configure search parameters: +/- delta	
SEAR:RESD:SHOW ON	// Show result table	
SEAR:RCO?	// Get number of search events found	
< 1.400E+01		
SEAR:RES:ALL?	// Get all search results	
< 1,5.201200e-06,0,WIDTH,	POSITIVE,1.220160e-05,2,4.120040e-05,0,WIDTH,	
POSITIVE,3.076800e-06,3,4.732480e-05,0,WIDTH,POSITIVE,9.127200e-06,4,		
6.499960e-05,0,WIDTH,POSITIVE,1.835160e-05,5,8.634920e-05,0,WIDTH,POSITIVE,		
3.052000e-06,6,1.293984e-04,0,WIDTH,POSITIVE,9.176800e-06,7,1.477228e-04,0,		
WIDTH, POSITIVE, 3.052000e-06, 8, 1.623224e-04, 0, WIDTH, POSITIVE, 3.102000e-06, 9,		
1.684724e-04,0,WIDTH,POSITIVE,1.215160e-05,10,1.953216e-04,0,WIDTH,POSITIVE,		
3.027200e-06,11,2.044716e-04	,0,WIDTH,POSITIVE,6.052000e-06,12,2.252212e-04,0,	
WIDTH,POSITIVE,3.052000e-06,	13,2.435456e-04,0,WIDTH,POSITIVE,3.027200e-06,14,	

2.496456e-04,0,WIDTH,POSITIVE,6.702000e-06

15.2.4 Générateur de fonctions

Configurer et délivrer une forme d'onde sinusoïdale.

Description des commandes dans : Chapitre 15.13.1, "Générateur de fonctions", à la page 566.

Prérequis : Pour visualiser la forme d'onde générée sur l'oscilloscope, connectez la sortie "Gen" à l'entrée "Ch1".

*RST	
WGEN:FUNC SIN	// Selects sine function
WGEN:VOLT 700E-3	// Sets the amplitude
WGEN:FREQ 1.00E+06	// Sets the frequency
WGEN:OUTP:LOAD R50	// Sets the user load
WGEN:OUTP 1	// Outputs the sine waveform
AUT	// Autoscale to see the waveform

15.3 Commandes communes

Les commandes communes sont décrites dans la norme IEEE 488.2 (IEC 625-2). Ces commandes ont le même effet sur différents appareils et sont employées de la même manière. Les en-têtes de ces commandes sont composés d'un astérisque "*" suivi de

trois lettres. De nombreuses commandes communes sont liées au système de rapport des statuts.

Commandes communes disponibles :

*CAL?	
*CLS	
*ESE	
*ESR?	
*IDN?	
*OPC	
*OPT?	
*PSC	
*RST	
*SRE	
*STB?	
*TRG.	
*WAI.	

*CAL?

Effectue un auto-alignement de l'appareil puis génère une réponse de statut. Les valeurs renvoyées ≠ 0 indiquent une erreur.

Utilisation : Uniquement interrogation

*CLS

Remise à zéro de l'état

Remet à zéro l'octet d'état (STB), le registre d'événement par défaut (ESR) et la partie EVENt des registres QUEStionable et OPERation. La commande n'influence pas les parties masque et transition des registres. Elle efface le tampon de sortie.

Utilisation : Uniquement réglage

*ESE <Value>

Activation du statut de l'événement (Event Status Enable)

Donne au registre d'activation de statut d'événement (ESE) la valeur spécifiée. La requête retourne le contenu du registre d'activation de statut au format décimal.

Paramètres :

<Value> Plage : 0 à 255

*ESR?

Lecture du statut de l'événement (Event Status Read)

Retourne les contenus du registre de statut d'événements sous forme décimale et ensuite règle le registre à zéro.

Valeurs de retour :		
<contents></contents>	Plage :	0 à 255
Utilisation :	Uniquemen	t interrogation

*IDN?

Identification

Retourne l'identification de l'instrument.

Valeurs de retour : <id></id>	"Rohde&Schwarz, <device type="">,<serial number="">,<firmware ver-<br="">sion>"</firmware></serial></device>
Exemple :	Rohde&Schwarz,RTB2004,1333.1005k04/900012, 01.203
Utilisation :	Uniquement interrogation

*OPC

Opération terminée

Met le bit 0 à un dans le registre de statut d'événement (ESR) lorsque toutes les commandes précédentes ont été exécutées. Ce bit peut être utilisé pour déclencher une demande de service. L'interrogation écrit un "1" dans la mémoire tampon de sortie lorsque toutes les commandes précédentes ont été exécutées, ce qui est pratique pour la synchronisation de commande.

*OPT?

Requête d'identification des options

Interroge les options installées sur l'appareil. Pour une liste des options disponibles et leurs descriptions, se référer à la fiche technique.

Valeurs de retour :

<options></options>	La requête retourne une liste d'options. Les options sont retour- nées à des positions fixes dans une chaîne de caractères sépa- rés par des virgules. Un zéro correspond à des options qui ne sont pas installées.
Utilisation :	Uniquement interrogation

*PSC <Action>

Remise à zéro de l'état après la mise en marche

Détermine si le contenu des registres ENABLe est laissé tel quel ou s'il est remis à zéro quand l'appareil est mis en marche. Une demande de service peut alors être déclenchée au moment où l'appareil est mis en marche si les registres d'état ESE et SRE sont configurés de manière appropriée. La requête lit le contenu du drapeau "poweron-status-clear" (remise à zéro de l'état après la mise en marche).

Paramètres :

<Action>

0 | 1 0 Le contenu des registres d'état est conservé. 1 Remet à zéro les registres d'état.

*RST

Réinitialiser

Rétablit les valeurs par défaut définies pour l'appareil. Les valeurs par défaut sont indiquées dans la description des commandes.

Utilisation :	Uniquement réglage
Opération	Voir "[Preset]" à la page 50
manuelle :	

*SRE <Contents>

Activation de demande de service (Service Request Enable)

Règle le registre d'activation de demande de service (SRE) sur la valeur indiquée. Cette commande détermine les conditions dans lesquelles une demande de service est déclenchée.

Paramètres :

<Contents>

Contenu du registre d'activation de demande de service sous forme décimale. Le bit 6 (bit de masque MSS) est toujours 0. Plage : 0 à 255

*STB?

Interrogation de l'octet d'état

Lit le contenu de l'octet d'état sous forme décimale.

Utilisation:

Uniquement interrogation

*TRG

Déclenchement
Déclenche toutes les actions en attente d'un événement déclencheur. En particulier, *TRG génère un signal de déclenchement manuel. Cette commande commune complète les commandes du sous-système TRIGger.

 Utilisation :
 Evénement

 Opération
 Voir "[Force Trigger]" à la page 73

 manuelle :
 Voir "[Force Trigger]" à la page 73

*WAI

Attendre avant de continuer

Empêche l'exécution des commandes subséquentes jusqu'à ce que toutes les commandes précédentes aient été exécutées et que tous les signaux se soient stabilisés (voir également la synchronisation des commandes et *OPC).

Utilisation : Evénement

15.4 Configuration de la forme d'onde

•	Configuration automatique	.325
•	Démarrage et arrêt de l'acquisition	325
•	Réglages verticaux	.327
•	Sondes passives	. 334
•	Réglages horizontaux	335
•	Réglages d'acquisition	337
•	Données de forme d'onde	.343

15.4.1 Configuration automatique

AUToscale

Réalise un processus d'autoset pour les voies analogiques : analyse les signaux des voies analogiques actives, et ajuste les réglages horizontaux, verticaux et de déclenchement pour afficher des formes d'ondes stables

Utilisation :	Evénement Instruction asynchrone
Opération manuelle :	Voir "[Autoset]" à la page 50

15.4.2 Démarrage et arrêt de l'acquisition

RUN	
RUNContinous	
SINGle	

Configuration de la forme d'onde

RUNSingle	326
ACQuire:NSINgle:COUNt	
STOP	326
ACQuire:STATe	

RUN RUNContinous

Démarre l'acquisition continue.

Utilisation :	Evénement Instruction asynchrone
Opération manuelle :	Voir "[Run Stop]" à la page 73

SINGle

RUNSingle

Démarre un nombre défini d'acquisitions. Le nombre d'acquisitions est réglé avec ACQuire:NSINgle:COUNt.

Utilisation :	Evénement Instruction asynchrone
Opération manuelle :	Voir "[Single]" à la page 73

ACQuire:NSINgle:COUNt <NSingleCount>

Règle le nombre de formes d'ondes acquises avec RUNSingle.

Paramètres :				
<nsinglecount></nsinglecount>	Nombre d	Nombre de formes d'ondes.		
	Plage :	1 au nombre maximum qui dépend de la longueur d'enregistrement.		
	*RST :	1		
Opération manuelle :	Voir "Nx unique" à la page 69			

STOP

Arrête l'acquisition.

Utilisation :	Evénement Instruction asynchrone
Opération manuelle :	Voir "[Run Stop]" à la page 73

ACQuire:STATe

Règle ou interroge le statut d'acquisition de l'instrument.

Paramètres :

<AcquisitionState>

RUN | STOPping | COMPlete | BREak

RUN

Règle : Démarre l'acquisition. Lit : L'acquisition est exécutée.

STOPping

Règle : Arrête l'acquisition lorsqu'elle est terminée. Lit : L'acquisition est arrêtée.

COMPlete

Règle : Non disponible. Lit : L'acquisition actuelle est arrêtée et terminée.

BREak

Règle : Interruption immédiate de l'acquisition actuelle. Lit : l'acquisition est arrêtée mais interrompue.

Opération manuelle :

Voir "[Run Stop]" à la page 73

15.4.3 Réglages verticaux

CHANnel <m>:STATe</m>	327
CHANnel <m>:AON</m>	328
CHANnel <m>:AOFF</m>	328
CHANnel <m>:SCALe</m>	328
CHANnel <m>:RANGe</m>	328
CHANnel <m>:POSition</m>	329
CHANnel <m>:OFFSet</m>	329
CHANnel <m>:COUPling</m>	330
CHANnel <m>:BANDwidth</m>	330
CHANnel <m>:POLarity</m>	330
CHANnel <m>:SKEW</m>	331
CHANnel <m>:ZOFFset[:VALue]</m>	331
CHANnel <m>:WCOLor</m>	332
CHANnel <m>:THReshold</m>	332
CHANnel <m>:THReshold:FINDlevel</m>	333
CHANnel <m>:THReshold:HYSTeresis</m>	333
CHANnel <m>:LABel</m>	333
CHANnel <m>:LABel:STATe</m>	334

CHANnel<m>:STATe <State>

Active ou désactive le signal de la voie.

14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.
ON OFF
Voir " <mark>[Ch <n>]</n></mark> " à la page 55 Voir "Statut" à la page 59

CHANnel<m>:AON

Active les voies analogiques.

Suffixe :<m>Le suffixe est inutile.Utilisation :Evénement

CHANnel<m>:AOFF

Désactive toutes les voies analogiques.

Suffixe :	
<m></m>	Le suffixe est inutile
Utilisation :	Evénement

CHANnel<m>:SCALe <Scale>

Règle l'échelle verticale pour la voie indiquée.

Suffixe :			
<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.		
Paramètres :			
<scale></scale>	Met à l'échelle la valeur, donnée en Volts par division.		
	Plage : *RST : Unité déf. :	1e-3 à 10 (sans sonde d'atténuation) 5e-3 V/div	
Opération manuelle :	Voir " <mark>[Scale]</mark> " à la page 56 Voir "Échelle verticale" à la page 60		

CHANnel<m>:RANGe <Range>

Règle la gamme de tension dans toutes les divisions verticales du diagramme. Utilise alternativement la commande à la place du CHANnel<m>:SCALe.

Suffixe :			
<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.		
Paramètres :			
<range></range>	Valeur de la gamme de tension		
	Plage : 8e-3 à 80 (sans sonde d'atténuation) *RST : 40e-3 Unité déf. : V		

CHANnel<m>:POSition < Position>

Règle la position verticale de la forme d'onde en divisions. Tandis que le décalage règle une tension, la position est un réglage graphique donné en divisions.

Suffixe :

14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.	
Voir "[Offset/Position (upper knob)]" à la page 56 Voir "Position" à la page 61	

CHANnel<m>:OFFSet <Offset>

Règle la tension de décalage, qui est soustraite pour corriger un signal affecté par un décalage.

Suffixe ·			
<m></m>	14 Sélectionne l'instrument.	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.	
Paramètres :			
<offset></offset>	Valeur de de	Valeur de décalage	
	Plage :	Dépend de l'échelle verticale et de la sonde d'atté- nuation.	
	Incrément :	Dépend de l'échelle verticale et de la sonde d'atté- nuation.	
	*RST :	0	
	Unité déf. :	V	
Opération manuelle :	Voir "[Offset Voir "Décala	/Position (upper knob)]" à la page 56 age" à la page 60	

CHANnel<m>:COUPling <Coupling>

Sélectionne la connexion du signal de la voie indiquée – couplage et terminaison.

Suffixe :	
<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.
Paramètres :	
<coupling></coupling>	DCLimit ACLimit GND
	DCLimit Le couplage DC passe le signal d'entrée sans changement.
	ACLimit Retire la tension de décalage DC du signal d'entrée.
	GND Connexion à une masse virtuelle. Toutes les données de la voie sont réglées à 0 V.
Opération manuelle :	Voir "Couplage" à la page 59 Voir "Masse" à la page 61

CHANnel<m>:BANDwidth <BandwidthLimit>

Sélectionne la limite de bande passante pour la voie indiquée.

end de	
end de	
FULL B20	
FULL	
Utilise la pleine bande passante.	
tirées pour	

CHANnel<m>:POLarity <Polarity>

Active ou désactive l'inversion de l'amplitude du signal. Inverser signifie réfléchir les valeurs de tension de toutes les composantes du signal par rapport au niveau de la masse. L'inversion affecte uniquement l'affichage du signal mais pas le déclenchement.

Suffixe :		
<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.	
Paramètres :		
<polarity></polarity>	NORMal INVerted	
	*RST : NORM	
Opération manuelle :	Voir "Inverser" à la page 61	

CHANnel<m>:SKEW <Skew>

Règle un délai pour la voie sélectionnée.

Le redressement compense les différences de délais entre les voies causées par des différences de longueurs de câbles, les sondes et d'autres sources. Des valeurs correctes de redressement sont importantes pour la précision du déclenchement.

Suffixe :	
<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.
Paramètres :	
<skew></skew>	Valeur de redressement
	Unité déf. : s
Opération manuelle :	Voir "Redressement" à la page 61

CHANnel<m>:ZOFFset[:VALue] <ZeroOffset>

Règle le décalage zéro.

Des différences entre les niveaux de masse du DUT et de l'oscilloscope peuvent causer des erreurs de zéro plus importantes affectant la forme d'onde. Si le DUT est référencé à la masse, le "Zero Offset" corrige l'erreur du zéro et règle la sonde au niveau zéro.

Vous pouvez évaluer l'erreur zéro en mesurant la valeur moyenne d'un signal qui retournerait zéro.

Suffixe :

<m></m>	14	
	Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de	
	l'instrument.	
Paramètres :		
<zerooffset></zerooffset>	*RST : 0	
	Unité déf. : V	

Opération Voir "Ajustage du zéro" à la page 61

manuelle :

CHANnel<m>:WCOLor <WaveformColor>

Sélectionne l'échelle de couleur pour la couleur de la forme d'onde. Chaque échelle comprend un ensemble de couleurs, où chaque couleur représente une certaine fréquence d'occurrence.

Suffixe :

<m>

1..4

Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.

Paramètres :

<WaveformColor>

TEMPerature | RAINbow | FIRE | DEFault

TEMPerature Couleurs de température. Le bleu correspond à des occurrences rares des échantillons, alors que le blanc indique les plus fréquentes.

RAINbow

Couleurs de l'arc en ciel. Le bleu correspond à des occurrences rares des échantillons, alors que le rouge indique les plus fréquentes.

FIRE

Couleurs du feu. Le jaune correspond à des occurrences rares des échantillons, alors que le rouge indique les plus fréquentes.

DEFault

Couleur monochrome par défaut.

*RST : DEF

Opération manuelle :

Voir "Couleur de la forme d'onde" à la page 62

CHANnel<m>:THReshold <Threshold>

Valeur du seuil pour la numérisation des signaux analogiques. Si la valeur du signal est supérieure au seuil, le statut du signal est haut (1 ou vrai pour la logique Booléenne). Sinon, le statut du signal est considéré comme bas (0 ou faux) si la valeur du signal est sous le seuil.

Suffixe :

<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.
Paramètres : <threshold></threshold>	Les valeurs souvent utilisées sont : TTL: 1,4 V ECL: -1,3 V

	CMOS: 2,5 V
	Unité déf. : V
Opération	Voir "Threshold" à la page 63
manuelle :	Voir "Threshold" à la page 81
	Voir "Threshold" à la page 87
	Voir "Seuil, Trouver seuil" à la page 233

CHANnel<m>:THReshold:FINDlevel

L'instrument analyse la voie et règle le seuil pour la numérisation.

Suffixe :	
<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.
Paramètres : <findlevel></findlevel>	
Utilisation :	Evénement
Opération manuelle :	Voir "Trouver seuil" à la page 63 Voir "Seuil, Trouver seuil" à la page 233

CHANnel<m>:THReshold:HYSTeresis <ThresholdHysteresis>

Définit la taille de l'hystérésis pour éviter les changements de statuts du signal à cause du bruit.

Suffixe : <m>

1..4 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.

Paramètres :

<ThresholdHysteresis SMALI | MEDium | LARGe

Les valeurs correspondent à l'échelle verticale *RST : SMAL Voir "Seuil" à la page 63

Opération	Voir <mark>"Seuil</mark> " à la page 63
manuelle :	Voir "Seuil" à la page 81
	Voir <mark>"Seuil</mark> " à la page 87

CHANnel<m>:LABel <Label>

Spécifie un nom pour la voie sélectionnée.

Suffixe :

<m>

1..4

Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.

Paramètres :	
<label></label>	String value
	Séquence avec 8 caractères max, seuls les caractères ASCII peuvent être utilisés
Opération manuelle :	Voir "Étiquette" à la page 64

CHANnel<m>:LABel:STATe

Indique ou masque le nom de la voie.

Suffixe :			
<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de		
	l'instrument.		
Paramètres :			
<state></state>	ON OFF		
	*RST : OFF		
Opération manuelle :	Voir "Étiquette" à la page 64		

15.4.4 Sondes passives

PROBe <m>:SETup:ATTenuation:UNIT</m>	334
PROBe <m>:SETup:ATTenuation:MANual</m>	334
PROBe <m>:SETup:GAIN:UNIT</m>	335
PROBe <m>:SETup:GAIN:MANual</m>	335

PROBe<m>:SETup:ATTenuation:UNIT <Unit>

Sélectionne l'unité que la sonde peut mesurer.

Suffixe :	
<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.
Paramètres : <unit></unit>	V A
Opération manuelle :	Voir "Unité" à la page 66

PROBe<m>:SETup:ATTenuation:MANual <ManualAttenuation>

Règle l'atténuation de la sonde.

Suffixe :	
<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.
Paramètres : <manualattenuation></manualattenuation>	Plage : 0,0001 à 10e6
Opération manuelle :	Voir "Utilisateur" à la page 66
PROBe <m>:SETup:0</m>	GAIN:UNIT <unit></unit>
Sélectionne l'unité que	e la sonde peut mesurer.
0	

Suffixe :			
<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.		
Paramètres : <unit></unit>	V A		
Opération manuelle :	Voir "Unité" à la page 66		

PROBe<m>:SETup:GAIN:MANual <ManualGain>

Règle le gain de la sonde. Le gain est la réciproque de l'atténuation (PROBe<m>: SETup:ATTenuation:MANual)

Suffixe	:

<m></m>	4 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de instrument.		
Paramètres : <manualgain></manualgain>	Plage : 0,0001 à 10000		
Opération manuelle :	Voir "Utilisateur" à la page 66		

15.4.5 Réglages horizontaux

TIMebase:SCALe	
TIMebase:POSition	
TIMebase:REFerence	
TIMebase:ACQTime	
TIMebase:RANGe	
TIMebase:DIVisions?	
TIMebase:RATime?	

TIMebase:SCALe <TimeScale>

Règle l'échelle horizontale pour toutes les voies et les formes d'ondes mathématiques.

Paramètres :

<timescale></timescale>	Plage : Incrément : *RST : Unité déf. :	 1e-9 à 50; des limites inférieures sont possibles si le zoom ou la FFT sont activés. 1e-9 100e-6 s/div
Opération	Voir "[Scale]	" à la page 52
manuelle :	Voir "Échelle	e de temps" à la page 54

TIMebase: POSition < Offset>

Définit la position de déclenchement, la distance temporelle entre le point de déclenchement et le point de référence (décalage de déclenchement). Le point de déclenchement est le point zéro du diagramme. Changement de la position horizontale, vous pouvez déplacer le déclenchement, même en dehors de l'écran.

Voir aussi : TIMebase: REFerence à la page 336

Paramètres :

<offset></offset>	Plage : Incrément : *RST : Unité déf. :	Dépend du réglage de la base de temps 0.01 0 s
Opération	Voir "[Positio	on]" à la page 52
manuelle :	Voir "Positio	n horizontale" à la page 54

TIMebase:REFerence <ReferencePoint>

Définit le point de référence dans le diagramme. Le point de référence est le centre rééchelonné de l'échelle de temps à l'écran. Si vous modifiez l'échelle de temps, le point de référence reste fixe à l'écran, et l'échelle est étirée ou compressée dans des deux côtés du point de référence.

Le point de référence définit quelle partie de la forme d'onde est affichée. Par défaut, le point de référence est affiché au centre de la fenêtre, et vous pouvez le déplacer vers la gauche ou la droite.

Voir aussi : TIMebase: POSition à la page 336

Paramètres :

<ReferencePoint> 8.33 | 50 | 91.67 8.33 = position gauche (1 div); 50 = position centrale; 91.67 = position droite (11 div). *RST : 50 Unité déf. : % Opération manuelle : Voir "Point de référence" à la page 54

TIMebase:ACQTime <AcquisitionTime> TIMebase:RANGe <AcquisitionTime>

Définit la durée d'une acquisition, qui correspond à la durée des 12 divisions du diagramme : échelle horizontale *12.

Paramètres :

<acquisitiontime></acquisitiontime>	La gamme e (échelle hor	et l'incrément dépendent de la base de temps izontale) et d'autres réglages
	Plage : Incrément : Unité déf. :	250e-12 à 500 1e-12 s

TIMebase:DIVisions?

Interroge le nombre de divisions horizontales à l'écran.

Valeurs de retour :	
<horizdivcount></horizdivcount>	Retourne 12 divisions.
Utilisation :	Uniquement interrogation

TIMebase:RATime?

Interroge la durée réelle d'acquisition utilisée dans le matériel. Si l'analyse FFT est réalisée, la valeur peut différer de la durée d'acquisition ajustée (TIMebase: ACQTime).

Valeurs de retour :

<HWAcqTime> Dépend de divers réglages Plage : Unité déf. : s

Utilisation: Uniquement interrogation

15.4.6 Réglages d'acquisition

ACQuire:POINts:AUTomatic	
ACQuire:POINts[:VALue]	
CHANnel <m>:TYPE</m>	
ACQuire:TYPE	339
CHANnel <m>:ARIThmetics</m>	
ACQuire:PEAKdetect	
ACQuire:HRESolution	340
ACQuire:NSINgle:COUNt	341
ACQuire:AVERage:COUNt	
ACQuire:AVERage:RESet	
ACQuire:AVERage:COMPlete?	
TIMebase:ROLL:AUTomatic	

Configuration de la forme d'onde

TIMebase:ROLL:MTIMe	342
ACQuire:INTerpolate	
ACQuire:POINts:ARATe?	
ACQuire:SRATe?	

ACQuire:POINts:AUTomatic <AutoRecordLength>

Active ou désactive la longueur d'enregistrement automatique. L'instrument règle une valeur qui correspond à la base de temps sélectionnée.

Si vous réglez une valeur spécifique avec <u>ACQuire:POINts[:VALue]</u>, l'attribution automatique d'une longueur d'enregistrement est désactivée.

Paramètres :

<AutoRecordLength> ON | OFF

Opération manuelle :	Voir "Longueur d'enregistrement" à la page 68 Voir "Longueur d'enregistrement" à la page 112
	-> received 20000000;0,"No error"
	ACQ:POIN?;:SYST:ERR:ALL?
	TIM:SCAL 5e-3
	-> received 10000;0,"No error"
	ACQ:POIN?;:SYST:ERR:ALL?
	TIM:SCAL 1e-9
Exemple :	ACQ:POIN:AUT ON

ACQuire:POINts[:VALue]

Définit une valeur de longueur d'enregistrement, le nombre de points de la forme d'onde enregistrés dans un segments.

La commande désactive ACQuire: POINts: AUTomatic.

SiACQuire: POINts: AUTomatic est activé, l'interrogation ACQuire: POINts? retourne la longueur d'enregistrement réglée automatiquement.

Chaque longueur d'enregistrement prédéfinie correspond au nombre maximum de segments d'historique, qui sont stockés dans la mémoire de l'instrument. Si l'option R&S RTB-K15 est installée, vous pouvez afficher les segments d'historique.

Les valeurs de longueur d'enregistrement disponibles sont :

- 10 kéch (13107 segments d'historique)
- 20 kéch (13107 segments d'historique)
- 50 kéch (3276 segments d'historique)
- 100 kéch (2621 segments d'historique)
- 200 kéch (1456 segments d'historique)
- 500 kéch (319 segments d'historique)
- 1 Méch (319 segments d'historique)
- 2 Méch (159 segments d'historique)
- 5 Méch (40 segments d'historique)

- 10 Méch (32 segments d'historique)
- 20 Méch (16 segments d'historique)

Paramètres :

<recordlength></recordlength>	Longueur d'enregistrement en échantillons. Si la valeur saisie diffère des valeurs prédéfinies, l'instrument règle la valeur la plus proche.
Opération	Voir "Longueur d'enregistrement" à la page 68
manuelle :	Voir "Longueur d'enregistrement" à la page 112

CHANnel<m>:TYPE <DecimationMode>

Sélectionne la méthode pour réduire le flux de données du CAN pour un flux de points de forme d'onde avec un taux d'échantillonnage plus faible.

Suffixe :

<m> 1..4 La commande affecte toutes les voies quel que soit le nombre de voies indiqué. Le suffixe peut être omis. Paramètres : <DecimationMode> SAMPle | PDETect | HRESolution **SAMPle** Les données d'entrée sont acquises avec un taux d'échantillonnage qui est aligné sur la base de temps (échelle horizontale) et la longueur d'enregistrement. **PDETect** Détection de crête : le minimum et le maximum de n échantillons dans un intervalle d'échantillonnage sont enregistrés comme des points de forme d'onde. **HRESolution** Haute résolution : La moyenne de n points d'échantillonnage est enregistrée comme un point de forme d'onde. *RST : SAMPle Opération Voir "Mode d'acquisition" à la page 68 manuelle :

ACQuire:TYPE <AcquisitionType>

Règle le type du mode d'acquisition.

Paramètres :

<AcquisitionType> REFresh | AVERage | ENVelope **REFresh** Les aquisitions sont affichées telles qu'elles sont. **AVERage** Les aquisitions sont moyennées.

ENVelope

L'enveloppe d'un signal répétitif est affichée, représentant les limites dans lesquelles le signal se produit.

Opération Voir "Mode d'acquisition" à la page 68 manuelle :

CHANnel<m>:ARIThmetics <TrArith>

Sélectionne la méthode pour construire la forme d'onde résultante à partir de plusieurs acquisitions consécutives du signal.

Suffixe :	
<m></m>	14 La commande affecte toutes les voies quel que soit le nombre de voies indiqué. Le suffixe peut être omis.
Paramètres :	
<trarith></trarith>	OFF ENVelope AVERage
	OFF
	Les données de l'acquisition actuelle sont enregistrées selon les réglages de la décimation.
	ENVelope
	Détecte les valeurs minimale et maximale dans un intervalle d'échantillonnage sur un nombre d'acquisitions.
	AVERage
	Calcule la moyenne à partir des données de l'acquisition actuelle et du nombre d'acquisitions précédemment. Le nombre d'acquisitions utilisées est réglé avec ACQuire: AVERage: COUNt.
	*RST : OFF
Opération manuelle :	Voir "Mode d'acquisition" à la page 68

ACQuire:PEAKdetect <PeakDetect>

Active ou désactive le mode d'acquisition de la détection de crête.

Vous pouvez utiliser cette commande en alternative à CHANnel<m>:TYPE.

Paramètres :		
<peakdetect></peakdetect>	AUTO OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Mode	d'acquisition" à la page 68

ACQuire:HRESolution <HighRes>

Active ou désactive le mode d'acquisition haute résolution.

Vous pouvez utiliser cette commande en alternative à CHANnel<m>:TYPE.

Paramètres :	
<highres></highres>	AUTO OFF
	*RST : OFF
Opération manuelle :	Voir "Mode d'acquisition" à la page 68

ACQuire:NSINgle:COUNt <NSingleCount>

Règle le nombre de formes d'ondes acquises avec RUNSingle.

Paramètres : <pre></pre> <pre><th>Nombre d</th><th colspan="3">Nombre de formes d'ondes.</th></pre>	Nombre d	Nombre de formes d'ondes.		
	Plage :	1 au nombre maximum qui dépend de la longueur d'enregistrement.		
	*RST :	1		
Opération manuelle :	Voir "Nx unique" à la page 69			

ACQuire:AVERage:COUNt

Définit le nombre de formes d'ondes utilisées pour calculer la forme d'onde moyenne. Plus le nombre est élevé, plus le bruit est réduit.

Paramètres :	Plage :	2 à 100,000
<averagecount></averagecount>	*RST :	2
Opération manuelle :	Voir "N° d	e moyennage" à la page 69

ACQuire:AVERage:RESet

Efface la forme d'onde et redémarre le calcul de la moyenne.

Utilisation : Evénement

Opération Voir "N° de moyennage" à la page 69 manuelle :

ACQuire:AVERage:COMPlete?

Retourne le statut du moyennage.

Valeurs de retour : <AverageComplete> 0 | 1

0

Le nombre de formes d'ondes acquises est inférieur au nombre requis pour le calcul de la moyenne. Voir ACQuire: AVERage: COUNt à la page 341. 1

L'instrument acquiert un nombre suffisant de formes d'ondes pour déterminer la moyenne.

Utilisation : Uniquement interrogation

TIMebase:ROLL:AUTomatic <AutomaticRoll>

Active le mode roll automatique. L'instrument bascule en mode roll si la base de temps est égale ou inférieure à la limite du mode roll définie avec TIMebase:ROLL:MTIME.

Paramètres : <automaticroll></automaticroll>	ON OFF *RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Roll" à	la page 69

TIMebase:ROLL:MTIMe <MinTimeBase>

Le mode roll est activé automatiquement si la base de temps dépasse le MinTimeBase, et siTIMebase:ROLL:AUTomatic à la page 342 est réglé sur ON.

Paramètres :

<mintimebase></mintimebase>	Valeur limite pour l'activation du mode roll.		
	*RST : 500e-3 Unité déf. : s/div		
Opération manuelle :	Voir "Temps de démarrage Roll" à la page 70		

ACQuire:INTerpolate <InterpolationType>

Définit le mode d'interpolation.

Voir aussi : "Interpolation" à la page 70

Paramètres :

<InterpolationType> SINX | LINear | SMHD

LINear

Interpolation linéaire entre deux points d'échantillonnage adjacents.

SINX

Interpolation à l'aide d'une courbe sin(x)/x.

SMHD

L'échantillonnage et le maintien engendrent une interpolation en tant qu'histogramme. *RST : SINX

NOT. SINA

Opération manuelle :

Voir "Interpolation" à la page 70

ACQuire:POINts:ARATe?

Récupère le taux d'échantillonnage du CAN, qui est le nombre de points échantillonnés par le CAN en une seconde.

Valeurs de retour :	
<acdsamplerate></acdsamplerate>	Taux d'échantillonnage du CAN
	Unité déf. : Hz
Utilisation :	Uniquement interrogation

ACQuire:SRATe? <SampleRate>

Retourne le taux d'échantillonnage, qui est le nombre d'échantillons de forme d'onde enregistrés par seconde.

Paramètres :

<SampleRate> Unité déf. : éch/s
Utilisation : Uniquement interrogation

15.4.7 Données de forme d'onde

Utilisez les commandes suivantes comme décrit dans Chapitre 15.9.1.2, "Voies analogiques", à la page 448:

- FORMat [:DATA] à la page 446
- CHANnel<m>: DATA? à la page 448
- CHANnel<m>:DATA:HEADer? à la page 449
- CHANnel<m>:DATA:POINts à la page 450
- CHANnel<m>:DATA:ENVelope? à la page 451
- CHANnel<m>:DATA:ENVelope:HEADer? à la page 451
- CHANnel<m>:DATA:XINCrement? à la page 457
- CHANnel<m>:DATA:XORigin? à la page 456
- CHANnel<m>:DATA:YINCrement? à la page 458
- CHANnel<m>:DATA:YORigin? à la page 457
- CHANnel<m>:DATA:YRESolution? à la page 458
- CHANnel<m>:DATA:ENVelope:XINCrement? à la page 457
- CHANnel<m>:DATA:ENVelope:XORigin? à la page 456

- CHANnel<m>:DATA:ENVelope:YINCrement? à la page 458
- CHANnel<m>:DATA:ENVelope:YORigin? à la page 457
- CHANnel<m>:DATA:ENVelope:YRESolution? à la page 458

15.5 Déclenchement

•	Réglages généraux de déclenchement	344
•	Déclenchement sur front	346
•	Déclenchement sur largeur	348
•	Déclenchement vidéo / TV	350
•	Déclenchement sur pattern	352
•	Déclenchement sur temporisation	.355
•	Bus série	356
•	Actions sur déclenchement	356

15.5.1 Réglages généraux de déclenchement

Ce chapitre décrit les commandes générales de déclenchement qui sont indépendantes du type de déclenchement.

TRIGger:A:MODE	. 344
TRIGger:A:SOURce	. 345
TRIGger:A:TYPE	345
TRIGger: A HOI Doff: MODE	346
	346
	.0 10

TRIGger:A:MODE <TriggerMode>

Règle le mode de déclenchement. Le mode de déclenchement détermine le comportement de l'instrument si aucun déclenchement ne se produit.

Paramètres :

<triggermode></triggermode>	AUTO NORMal	
	AUTO L'instrument déclenche de manière répétitive après un intervalle de temps si les conditions de déclenchement ne sont pas rem- plies. Si un déclenchement réel se produit, il prévaut.	
	NORMal L'instrument acquiert une forme d'onde uniquement si un déclenchement se produit. *RST : AUTO	
Opération manuelle :	Voir "[Auto Norm]" à la page 72 Voir "Mode déclenchement" à la page 74	

TRIGger:A:SOURce <Source>

Règle la source de déclenchement pour le type de déclenchement A sélectionné.

Paramètres :

<Source>

CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | EXTernanalog | LINE | SBUS1 | SBUS2 | D0..D15

CH1 | CH2 | CH3 | CH4

L'une des voies d'entrée analogiques est la source de déclenchement. Les voies disponibles dépendent du type d'instrument.

EXTernanalog

Entrée de déclenchement externe sur le panneau avant **LINE**

Ligne d'alimentation AC pour le déclenchement sur ligne

SBUS1 | SBUS2

Bus série 1 ou 2 Nécessite au moins une option de protocole pour bus série (R&S RTB-K1 à K3)

D0..D15

Les voies numériques D0 à D15, peuvent être utilisées comme sources de déclenchement sur front, largeur, temporisation et pattern. Nécessite l'option MSO R&S RTB-B1.

Opération	Voir "[Source]" à la page 72
manuelle :	Voir <mark>"Source</mark> " à la page 75

TRIGger:A:TYPE <Type>

Règle le type de déclenchement.

Paramètres :

<type></type>	EDGE WIDTh TV BUS LOGic LINE
	EDGE
	Déclenchement sur front
	WIDTh
	Déclenchement sur largeur
	ти
	Déclenchement vidéo
	BUS
	Nécessite au moins une option de protocole pour bus série (R&S RTB-K1 à K3)
	LOGic
	Déclenchement sur pattern, déclenchement logique
	LINE
	Déclenchement sur ligne d'alimentation

Opération manuelle :

Voir "Type déclenchement" à la page 75

TRIGger:A:HOLDoff:MODE <HoldOffMode>

Active ou désactive la temporisation.

Paramètres : <HoldOffMode> TIME | OFF *RST : Off Opération Voir "Temporisation, Temps de pause" à la page 76 manuelle :

TRIGger:A:HOLDoff:TIME <HoldOffTime>

Définit la temporisation. Le prochain déclenchement se produit uniquement après que la temporisation soit écoulée.

Paramètres : <holdofftime></holdofftime>	Unité déf. : s
Opération manuelle :	Voir "Temporisation , Temps de pause" à la page 76

15.5.2 Déclenchement sur front

TRIGger:A:EDGE:SLOPe	346
TRIGger:A:LEVel <n>[:VALue]</n>	
TRIGger:A:FINDlevel	
TRIGger:A:EDGE:COUPling	
TRIGger:A:HYSTeresis	
TRIGger:A:EDGE:FILTer:HFReject	
TRIGger:A:EDGE:EII Ter:NRE.Ject	348

TRIGger:A:EDGE:SLOPe <Slope>

Règle la pente pour le déclenchement sur front.

Paramètres :

<Slope>

POSitive | NEGative | EITHer

POSitive

Front montant, un changement de tension positif

NEGative

Front descendant, un changement de tension négatif

EITHer

Le front montant ainsi que le front descendant

*RST : POSitive

Opération

Voir "Front" à la page 77

TRIGger:A:LEVel<n>[:VALue] <Level>

Règle la tension du seuil de déclenchement sur front, largeur et temporisation.

Suffixe :	
<n></n>	15Sélectionne l'entrée de déclenchement. 14 sélectionne la voie analogique correspondante, 5 est l'entrée de déclenchement externe. Le nombre de voies dépend de l'instrument.
Paramètres : <level></level>	Plage : Dépend de l'échelle verticale. Unité déf. : V
Opération manuelle :	Voir "[Levels]" à la page 73 Voir "Niveau déclenchement, Threshold" à la page 77 Voir "Threshold" à la page 81 Voir "Threshold" à la page 87

TRIGger:A:FINDlevel

Règle le niveau de déclenchement à 50% de l'amplitude du signal.

Utilisation :	Evénement
Opération manuelle :	Voir "[Levels]" à la page 73 Voir "Niveau déclenchement Threshold" à la page 77
manache :	Voli Miteda deciencinente, mitesnola a la page //

TRIGger:A:EDGE:COUPling <Coupling>

Règle le couplage pour la source de déclenchement.

Paramètres : <Coupling>

DC | AC | LFReject

DC

Couplage en courant continu. Le signal de déclenchement reste inchangé.

AC

Couplage en courant alternatif. Un filtre passe-haut supprime la tension de décalage DC du signal de déclenchement.

LFReject

Règle le couplage de déclenchement à la fréquence haute. Un filtre passe-haut 15 kHz supprime les fréquences inférieures du signal de déclenchement. Utilisez ce mode uniquement avec des signaux à fréquence très élevée.

*RST : DC

Opération manuelle :

Voir "Couplage" à la page 77

Manuel d'utilisation 1333.1611.09 - 11

TRIGger:A:HYSTeresis <Hysteresis>

Règle une gamme d'hystérésis autour du niveau de déclenchement. L'hystérésis évite des événements de déclenchement causés par l'oscillation du bruit autour du niveau de déclenchement. Les valeurs d'hystérésis automatique, basse, moyenne, haute dépendent de l'échelle verticale.

Paramètres :

....

<hysteresis></hysteresis>	AUTO SMALI MEDium LAF	
	*RST :	AUTO

TRIGger:A:EDGE:FILTer:HFReject <State>

Active ou désactive un filtre passe-bas 5 kHz additionnel sur le trajet du déclenchement. Ce filtre supprime les fréquences supérieures et est disponible avec les couplages AC et DC.

Pour supprimer les fréquences supérieures, vous pouvez utiliser cette commande ou TRIGger:A:EDGE:FILTer:NREJect.

Parametres :		
<state></state>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Réje	ection HF" à la page 78

TRIGger:A:EDGE:FILTer:NREJect <State>

Active ou désactive un filtre passe-bas 100 MHz additionnel. Ce filtre supprime les fréquences supérieures et est disponible avec les couplages AC et DC.

Pour supprimer les fréquences supérieures, vous pouvez utiliser cette commande ou TRIGger:A:EDGE:FILTer:HFReject.

Paramètres :

<state></state>	ON OFF
	*RST : OFF
Opération	Voir "Élim. bruit" à la page 78
manuelle :	

15.5.3 Déclenchement sur largeur

Pour régler le niveau de déclenchement (seuil), utilisez :

- TRIGger:A:LEVel<n>[:VALue] à la page 347
 CHANnel<m>:THReshold à la page 332
- TRIGger:A:FINDlevel à la page 347
 CHANnel<m>:THReshold:FINDlevel à la page 333

• CHANnel<m>:THReshold:HYSTeresis à la page 333

TRIGger:A:WIDTh:POLarity < Polarity>

Règle la polarité de l'impulsion.

Paramètres :

<polarity></polarity>	POSitive NEGative		
	POSitive Impulsion positive, la largeur est définie à partir de la pente montante jusqu'à la pente descendante.		
	NEGative Impulsion négative, la largeur est définie à partir de la pente descendante jusqu'à la pente montante.		
	*RST : POSitive		
Opération manuelle :	Voir "Polarité" à la page 80		

TRIGger:A:WIDTh:RANGe <RangeMode>

Définit comment la largeur d'impulsion mesurée est comparée avec les limites données.

Paramètres :

<rangemode></rangemode>	WITHin OUTSide SHORter LONGer
	WITHin OUTSide Déclenche sur des impulsions à l'intérieur ou à l'extérieur d'une gamme définie par <i>durée</i> ± <i>delta</i> . La durée est spécifiée avec TRIGger: A:WIDTh:WIDTh, la gamme autour est définie avec
	Pour déclencher sur une valeur exacte ("Largeur =" ou "Lar- geur", règle la gamme à 0 ("Variation", TRIGger:A:WIDTh: DELTa).
	SHORter LONGer Déclenche sur des impulsions plus courtes ou plus longues qu'une durée réglée avec TRIGger:A:WIDTh:WIDTh. *RST: LONGer
Opération manuelle :	Voir "Comparaison" à la page 80 Voir "Instant t1, Instant t2" à la page 81

TRIGger:A:WIDTh:WIDTh <Time1>

Pour les gammes WITHin et OUTSide (définies en utilisant TRIGger:A:WIDTh: RANGe), le paramètre <Time1> définit le centre de la gamme qui est définie par les limites ±<Delta> (réglé avec TRIGger:A:WIDTh:DELTa).

Pour les gammes SHORter et LONGer, la largeur définit les largeurs d'impulsion maximale et minimale, respectivement.

Paramètres :

<time1></time1>	La valeur centrale, la valeur maximale et la valeur minimale dépendent du type de gamme définie.		
	Plage : Incrément : *RST :	20E-9 à 6.87194685440 Dépend de la valeur <time1> 20E-9</time1>	
Opération manuelle :	Voir "Instant	t" à la page 80	

TRIGger:A:WIDTh:DELTa <Delta>

Définit une gamme de variation autour de la valeur de largeur spécifiée en utilisant TRIGger:A:WIDTh:WIDTh.

Paramètres :

<delta></delta>	Variation ±∆t		
	Plage :	Le minimum est 0. Le maximum dépend de la lar- geur d'impulsion spécifiée (TRIG:A:WIDTH:WITDH).	
Opération manuelle :	Voir "Variatio Voir "Instant	on" à la page 80 : t1, Instant t2" à la page 81	

15.5.4 Déclenchement vidéo / TV

TRIGger:A:TV:STANdard	350
TRIGger:A:TV:POLarity	351
TRIGger:A:TV:FIELd.	351
TRIGger:A:TV:LINE	

TRIGger:A:TV:STANdard <Standard>

Sélectionne le standard couleur de télévision.

Paramètres :

<standard></standard>	PAL NTSC SECam PALM I576 P720 P1080 I1080
	PALM = PAL-M
	I576 = SDTV 576i (PAL et SECAM)
	P720 P1080 = HDTV 720/1080p (balayage progressif)
	I1080 = HDTV 1080i (balayage entrelacé)

Déclenchement

*RST : PAL

Opération manuelle : Voir "Standard" à la page 82

TRIGger:A:TV:POLarity < Polarity>

Sélectionne la polarité du signal. À noter que l'impulsion de synchronisation a la polarité inverse. Les fronts des impulsions de synchronisation sont utilisés pour le déclenchement,

Voir aussi : "Signal" à la page 82

Paramètres :

<Polarity>

POSitive | NEGative

POSitive

Si la modulation vidéo est positive, les impulsions de synchronisation sont négatives.

NEGative

Si la modulation est négative, les impulsions de synchronisation sont positives.

*RST : **NEGative**

Voir "Signal" à la page 82

Opération manuelle :

TRIGger:A:TV:FIELd <Field>

Règle le déclenchement sur le début des champs du signal vidéo, ou sur le début des lignes du signal vidéo.

Paramètres :

<Field>

EVEN | ODD | ALL | LINE | ALINe

EVEN | ODD

Déclenche uniquement au début des champs pairs ou impairs. Uniquement disponible pour le balayage entrelacé.

ALL

Tous les champs, déclenchent sur le début de la trame (balayage progressif) ou n'importe quel début de champ (balayage entrelacé).

LINE

Déclenche sur le début d'une ligne spécifiée dans n'importe quel champ. Le numéro de ligne est réglé avec TRIGger: A: TV: LINE.

ALINe

Déclenche sur le début de toutes les lignes du signal vidéo. *RST : ALL

Opération manuelle : Voir "Mode" à la page 83

TRIGger:A:TV:LINE <Line>

Règle un numéro de ligne exact siTRIGger: A: TV: FIELd est réglé sur LINE.

Paramètres :

<line></line>	Plage :	1 à 525 (NTSC, PAL-M); 625 (PAL, SECAM, SDTV I-576); 750 (HDTV P720); 1125 (HDTV I1080, HDTV P1080)
	Incrément : *RST :	1 1
Opération manuelle :	Voir "Ligne"	à la page 83

15.5.5 Déclenchement sur pattern

•	Définition de la pattern	. 352
•	Limitation de temps	.353

15.5.5.1 Définition de la pattern

IGger:A:PATTern:SOURce	352
IGger:A:PATTern:FUNCtion	353
IGger:A:PATTern:CONDition	353
IGger:A:PATTern:FUNCtion	353 353

TRIGger:A:PATTern:SOURce <SourceString>

Règle le statut pour chaque voie.

Paramètres :				
<sourcestring></sourcestring>	String containing 0, 1, or X for each channel.			
	1 : haut, la tension du signal est supérieure au niveau de déclenchement.			
	0 : bas, la tension du signal est inférieure au niveau de déclen- chement.			
	X : Peu importe. La voie n'affecte pas le déclenchement. Sans l'option MSO R&S RTB-B1, la pattern a 4 ou 2 bits, selon le nombre de voies : <c1><c2>[<c3><c4>]. Avec l'option MSO, la pattern a 20 ou 18 bits : <c1><c2>[<c3><c4>]<d0><d1><d2><d15>.</d15></d2></d1></d0></c4></c3></c2></c1></c4></c3></c2></c1>			
Exemple :	Sans l'option MSO : TRIG:A:PATT:SOUR "1X10" C1 et C3 sont réglées à l'état haut, C4 à l'état bas, et C2 n'a pas d'importance (peu importe).			
Exemple :	Avec l'option MSO : TRIG:A:PATT:SOUR "XXXX111101010011XXXX" Les voies analogiques C1 à C4 n'ont pas d'importance (peu importe). Les voies numériques D0 à D11 sont réglées à l'état haut ou bas, D12 à D15 n'ont pas d'importance.			

Opération Voir "H | L | X, Régler Tout" à la page 84 **manuelle :**

TRIGger:A:PATTern:FUNCtion <Function>

Règle la combinaison logique des statuts des voies.

Paramètres :		
<function></function>	AND OR	
	AND Les statuts requis des voies doivent apparaître dans le signal d'entrée simultanément.	
	OR Au moins l'une des voies doit avoir le statut requis. *RST : ET	
Opération manuelle :	Voir "Et Ou" à la page 85	

TRIGger:A:PATTern:CONDition <ConditionString>

Définit si l'instrument déclenche sur l'accomplissement de la condition logique, ou sur la violation.

Paramètres :

<conditionstring></conditionstring>	""TRUE""	""FALSE""
	Paramètre	es de la séquence
	*RST :	""TRUE""
Opération manuelle :	Voir "Vrai	Faux" à la page 85

15.5.5.2 Limitation de temps

TRIGger:A:PATTern:MODE	353
TRIGger:A:PATTern:WIDTh:RANGe	354
TRIGger:A:PATTern:WIDTh[:WIDTh]	354
TRIGger:A:PATTern:WIDTh:DELTa	355

TRIGger:A:PATTern:MODE <PatternMode>

Désactive la limitation de temps ou règle le mode de comparaison de temps.

Paramètres :

<PatternMode> OFF | TIMeout | WIDTh OFF Désactive la limitation de temps.

TIMeout

Définit combien de temps minimum le résultat de la condition de statut de la pattern doit être vraie ou fausse.

WIDTh Définit une gamme de temps pour conserver le résultat vrai de la condition de la pattern. La gamme est définie en utilisant TRIGger:A:PATTern:WIDTh:RANGe.

Opération manuelle : Voir "Limitation de temps" à la page 85

TRIGger:A:PATTern:WIDTh:RANGe <PatternRange>

Sélectionne comment la limite de temps pour la condition de la pattern est définie.

La durée est spécifiée en utilisant TRIGger: A: PATTern: WIDTh [:WIDTh], la gamme autour est spécifiée en utilisant TRIGger:A:PATTern:WIDTh:DELTa.

Paramètres :

<PatternRange>

WITHin | OUTSide | SHORter | LONGer

WITHin

Déclenche si la condition de la pattern reste inchangée plus longtemps que Durée - Delta et moins longtemps que Durée+ Delta.

OUTSide

Déclenche si la condition de la pattern reste inchangée moins longtemps que Durée - Delta ou plus longtemps que Durée + Delta.

SHORter | LONGer

Déclenche si la condition de la pattern change avant ou après la durée spécifiée.

Opération manuelle : Voir "Limitation de temps" à la page 85

TRIGger:A:PATTern:WIDTh[:WIDTh] <PatternWidth>

Pour les gammes WITHin et OUTSide, le paramètre <PatternWidth> définit le centre d'une gamme qui est définie par les limites ±<Delta>.

Pour les gammes SHORter et LONGer, la largeur de la pattern définit les valeurs maximale et minimale, respectivement.

Paramètres : <PatternWidth>

Unité déf. : s

Opération Voir "Limitation de temps" à la page 85 manuelle :

TRIGger:A:PATTern:WIDTh:DELTa <PatternDelta>

Définit une gamme autour de la valeur de la largeur de pattern spécifiée en utilisant TRIGger:A:PATTern:WIDTh[:WIDTh].

Paramètres :

<PatternDelta> Unité déf. : s
Opération Voir "Limitation de temps" à la page 85
manuelle :

15.5.6 Déclenchement sur temporisation

Pour régler le niveau de déclenchement (seuil), utilisez :

- TRIGger:A:LEVel<n>[:VALue] à la page 347 CHANnel<m>:THReshold à la page 332
- TRIGger:A:FINDlevel à la page 347
 CHANnel<m>:THReshold:FINDlevel à la page 333
- CHANnel<m>:THReshold:HYSTeresis à la page 333

TRIGger:A:TIMeout:RANGe	
TRIGger:A:TIMeout:TIME	355

TRIGger:A:TIMeout:RANGe <Range>

Règle la relation du niveau de signal par rapport au seuil.

Paramètres :

<range></range>	HIGH LOW
	HIGH Le niveau du signal reste au-dessus du niveau de déclenche- ment.
	LOW Le niveau du signal reste en-dessous du niveau de déclenche- ment.
	*RST : HIGH
Opération manuelle :	Voir "Gamme" à la page 86

TRIGger:A:TIMeout:TIME <Time>

Règle la limite de temps pour la temporisation à laquelle l'instrument déclenche.

Paramètres :

<Time> Plage : 6,4e-9 à 13,7439 *RST : 10e-6 Opération Voir "Temps" à la page 87 manuelle :

15.5.7 Bus série

Déclenche sur les données décodées d'un bus de protocol disponible si au moins une option de protocole série est installée. Le bus série doit être configuré correctement. Pour des informations détaillées sur les protocoles série et leurs conditions de déclenchement, voir le chapitre dédié aux protocoles.

15.5.8 Actions sur déclenchement

Pour générer une impulsion sur le connecteur Aux Out sur un événement de déclenchement, utilisez TRIGger:OUT:MODE TRIGger. Vous pouvez également définir la longueur et la polarité de l'impulsion avecTRIGger:OUT:PLENgth et TRIGger:OUT: POLarity.

TRIGger:EVENt[:ENABle]	356
TRIGger:EVENt:SOUNd	356
TRIGger:EVENt:REFSave	357
TRIGger:EVENt:SCRSave	357
TRIGger:EVENt:SCRSave:DESTination	358
TRIGger:EVENt:TRIGgerout	358
TRIGger:EVENt:WFMSave	358
TRIGger:EVENt:WFMSave:DESTination	359

TRIGger:EVENt[:ENABle] <EventsEnabled>

Active les actions sélectionnées sur l'événement de déclenchement.

Pour activer les actions, utilisez :

- TRIGger: EVENt: SOUNd à la page 356
- TRIGger: EVENt: TRIGgerout à la page 358
- TRIGger: EVENt: WFMSave à la page 358
- TRIGger: EVENt: SCRSave à la page 357
- TRIGger:EVENt:REFSave à la page 357

Paramètres :

<eventsenabled></eventsenabled>	ON OFF
	*RST : OFF
Opération manuelle :	Voir "Actions sur déclenchement" à la page 88

TRIGger:EVENt:SOUNd <SoundEnable>

Si ON, l'instrument génère un bip sur l'événement de déclenchement. L'acquisition n'est pas retardée, la génération sonore s'exécute de manière asynchrone. La durée minimale entre deux bips est 1 s. Si l'instrument déclenche plus rapidement, tous les événements ne sont pas notifiés par un bip.

Paramètres :		
<soundenable></soundenable>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir <mark>"Son</mark> " à	la page 88

TRIGger: EVENt: REFSave < Save Reference >

Si ON, l'instrument sauvegarde les formes d'ondes de référence de toutes les voies actives, et active les références. Cette action fonctionne uniquement avec l'acquisition unique.

Les voies sont attribuées aux références : C1 à R1, C2 à R2 et ainsi de suite. Si une voie est désactivée, la référence attribuée est également inactive.

Si l'option historique est installée, et que "Nx unique" > 1, les formes d'ondes de la dernière acquisition sont sauvegardées comme formes d'ondes de référence.

89

<pre>Parametres : <savereference></savereference></pre>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Référ	ences" à la page

TRIGger:EVENt:SCRSave <SaveScreenshot>

Si ON, l'instrument sauvegarde une capture d'écran sur chaque événement de déclenchement. La capture d'écran est sauvegardée lorsque l'acquisition est terminée. Au cours de la sauvegarde, l'acquisition s'arrête, et redémarre lorsque la sauvegarde est finie. Ainsi, le taux de rafraîchissement de la forme d'onde diminue de manière significative.

Pour régler le répertoire cible, le nom de fichier, la couleur et le format de fichier, utilisez les commandes suivantes :

- TRIGger:EVENt:SCRSave:DESTination
- HCOPy:COLor:SCHeme
- HCOPy:FORMat

Paramètres :

...

<savescreenshot></savescreenshot>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Captu	ure d'écran" à la page 89

TRIGger:EVENt:SCRSave:DESTination <File>

Définit le répertoire cible et le nom de fichier pour une capture d'écran qui est sauvegardée sur un événement de déclenchement lorsqueTRIGger:EVENt:SCRSave est ON.

Parametres :		
<file></file>	String parameter	
	Séquence avec le chemin et le nom de fichier	
Opération manuelle :	Voir "Capture d'écran" à la page 89	

TRIGger:EVENt:TRIGgerout <PulseOut>

Si ON, l'instrument génère une impulsion sur le connecteur Aux Out sur un événement de déclenchement. L'acquisition n'est pas retardée, la génération d'impulsion s'exécute de manière asynchrone.

L'activation de "Impulsion" règle la sélection "Configuration" > "Sortie Aux" sur "Sortie de déclenchement", et inversement. La sélection d'un autre paramètre dans le menu "Sortie Aux" désactive l'action d'impulsion.

Pour régler la largeur d'impulsion et la polarité de l'impulsion déclenchée, utilisez :

- TRIGger:OUT:PLENgth à la page 482
- TRIGger: OUT: POLarity à la page 483

Paramètres :

<PulseOut> ON | OFF *RST : OFF

TRIGger:EVENt:WFMSave <SaveWaveform>

Si ON, l'instrument sauvegarde les données d'une forme d'onde sélectionnée sur chaque événement de déclenchement. La forme d'onde est sauvegardée lorsque l'acquisition est terminée. Au cours de la sauvegarde, l'acquisition s'arrête, et redémarre lorsque la sauvegarde est finie. Ainsi, le taux de rafraîchissement de la forme d'onde diminue de manière significative.

Si la segmentation rapide est active, seule la dernière acquisition est sauvegardée.

Pour sélectionner la forme d'onde, utilisez EXPort: WAVeform: SOURce.

Pour configurer le répertoire cible, le nom de fichier et le format de fichier, utilisezTRIGger:EVENt:WFMSave:DESTination et FORMat[:DATA].

Paramètres :

<savewaveform></savewaveform>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Sauve	egarder forme d'onde" à la page 89

TRIGger:EVENt:WFMSave:DESTination <File>

Définit le répertoire cible et le nom de fichier pour une forme d'onde qui est sauvegardée sur événement de déclenchement lorsqueTRIGger: EVENt: WFMSave est ON.

Paramètres :

<File>

String parameter Séquence avec le chemin et le nom de fichier

15.6 Analyse de la forme d'onde

 Mathématique	•	
 Formes d'ondes de référence	•	
Recherche 36	•	référence
	•	369
Historique (option R&S RTB-K15)	•	R&S RTB-K15)

15.6.1 Zoom

TIMebase:ZOOM:STATe	. 359
TIMebase:ZOOM:SCALe	. 359
TIMebase:ZOOM:TIME	.360
TIMebase:ZOOM:POSition	360
DISPlay:CBAR:700MI:POSition]	360

TIMebase:ZOOM:STATe <ZoomState>

Active ou désactive le zoom.

Paramètres :

ON OFF	
*RST :	OFF
Voir "[Zoom]" à la page 53
	ON OFF *RST : Voir "[Zoom

TIMebase:ZOOM:SCALe <ZoomScale>

Définit l'échelle horizontale pour la fenêtre zoomée en secondes par division, la base de temps de la fenêtre zoomée. L'échelle détermine la largeur de la zone zoomée (12 divisions * échelle par division).

Paramètres :

<ZoomScale>

Plage :Dépend de divers réglages*RST :50e-6Unité déf. :s/div

Opération	Voir "[Scale]" à la page 52
manuelle :	Voir "Zoom sur l'échelle" à la page 94

TIMebase:ZOOM:TIME <Time>

Définit la distance entre le point de déclenchement et le point de référence dans la fenêtre zoomée. La valeur détermine la position de la zone zoomée qui est affichée dans la fenêtre zoomée.

Paramètres :

<time></time>	*RST : 0 Unité déf. : s	
Opération manuelle :	Voir "[Position]" à la page 52 Voir "Zoom sur la position" à la page 9	94

TIMebase:ZOOM:POSition < Position>

Définit la position de la fenêtre zoomée dans la fenêtre supérieure.

Paramètres :

<position></position>	Plage :	Dépend de la base de temps du zoom, de quasi- ment 0 à 100 % pour un grand zoom.
	*RST : Unité déf. :	50 %

DISPlay:CBAR:ZOOM[:POSition] <DividerPosition>

Définit la position de la barre de séparation entre la forme d'onde normale et la fenêtre zoomée.

Paramètres :

<DividerPosition> Position verticale en pixels, mesurée à partir du front haut. La taille de l'affichage vertical est 800 px. Unité déf. : px

15.6.2 Mathématique

Pour obtenir les données d'une forme d'onde mathématique, utilisez les commandes suivantes :

- CALCulate:MATH<m>:DATA? à la page 452
- CALCulate:MATH<m>:DATA:HEADer? à la page 452
- CALCulate:MATH<m>:DATA:POINts? à la page 453
- CALCulate:MATH<m>:DATA:XORigin? à la page 456
- CALCulate:MATH<m>:DATA:XINCrement? à la page 457
- CALCulate:MATH<m>:DATA:YORigin? à la page 457
- CALCulate:MATH<m>:DATA:YINCrement? à la page 458
• CALCulate:MATH<m>:DATA:YRESolution? à la page 458

CALCulate:MATH <m>:STATe</m>	. 361
CALCulate:MATH <m>[:EXPRession][:DEFine]</m>	.361
CALCulate:MATH <m>:LABel</m>	.362
CALCulate:MATH <m>:LABel:STATe</m>	.362
CALCulate:MATH <m>:POSition</m>	.363
CALCulate:MATH <m>:SCALe</m>	. 363
CALCulate:MATH <m>:WCOLor</m>	.363
CALCulate:MATH <m>:TRACk:EDGE</m>	.364
CALCulate:MATH <m>:TRACk:THReshold:HYSTeresis</m>	. 364
CALCulate:MATH <m>:TRACk:THReshold[:UPPer]</m>	.364

CALCulate:MATH<m>:STATe <State>

Active la fonction mathématique et affiche les formes d'ondes mathématiques définies.

Suffixe : <m></m>	15 Sélectionne	la forme d'onde mathématique.
Paramètres : <state></state>	ON OFF *RST :	OFF

CALCulate:MATH<m>[:EXPRession][:DEFine] <RemComplExpr>

Définit l'équation à calculer pour la forme d'onde mathématique sélectionnée comme une expression régulière.

Suffixe: <m></m>	15 Sélectionne la forme d'onde mathématique.
Paramètres : <remcomplexpr></remcomplexpr>	String parameter, consisting of the mathematical operation and the source(s), written in parenthesis. Optionally, the unit can be included in the string. If no unit is given, the last setting is used.
Exemple :	CALC:MATH<2>:EXPR:DEF "ADD(CH1,CH2)" Même commande avec unité: CALC:MATH<2>:EXPR:DEF "ADD(CH1,CH2)ín V" Efface l'unité: CALC:MATH<2>:EXPR:DEF "ADD(CH1,CH2)ín"

Opération	Séquence de l'expression	Commentaire
Addition	"ADD(CH1,CH2) en V"	"CH1+CH2" est aussi possible
Soustraction	"SUB(CH1,CH2) en V"	"CH1-CH2" est aussi possible
Multiplication	"MUL(CH1,CH2)"	"CH1*CH2" est aussi possible
Division	"DIV(CH1,CH2)"	"CH1/CH2" est aussi possible

Analyse de la forme d'onde

Opération	Séquence de l'expression	Commentaire	
Carré	"SQR(CH1)"		
Racine carrée	"SQRT(CH1)"		
Valeur absolue	"ABS(CH1)"		
Réciproque	"REC(CH1)"		
Inverse	"INV(CH1)"		
Logarithme commun (base 10)	"LOG(CH1)"		
Logarithme naturel (base e)	"LN(CH1)"		
Dérivée	DERI(CH1,1.000E+03) en V	CH1 – Source de la forme d'onde 1.000E+03 – valeur constante, nombre d'échantillons moyennés pour le calcul. Voir Chapitre 6.2.4.1, "Dérivée", à la page 99.	
Intégrale	"INT(CH1)"		
Filtre passe-bas	"LP(CH1,1E6) en V"	CH1 – Source de la forme d'onde	
Filtre passe-haut	"HP(CH1,1E6) en V"	1E6 – valeur constante, fréquence limite du passe-bas ou passe-haut	
FFT	"FFTMAG(CH1)"	Fonction FFT de la forme d'onde de la source	
Période de suivi (unipolaire)	"TPER(CH1)"	Règle le seuil, l'hystérésis et le front	
Fréquence de suivi (unipolaire)	"TFREQ(CH1)"	Avec: CALCulate:MATH <m>:TRACk:</m>	
Largeur d'impulsion de suivi (uni- polaire)	"TPW(CH1)"	THReshold[:UPPer] CALCulate:MATH <m>:TRACk:</m>	
Rapport cyclique de suivi (unipo- laire)	"TDCY(CH1)"	THReshold:HYSTeresis CALCulate:MATH <m>:TRACk:EDGE</m>	
		à la page 100	

CALCulate:MATH<m>:LABel <Label>

Définit une étiquette pour la forme d'onde mathématique spécifiée (équation), qui est affichée sur la forme d'onde.

- <i>cc</i>	
CINTRUM	
JULIXE	
U MIII/(U	

3 1..5 <m> Sélectionne la forme d'onde mathématique. Paramètres : <Label> String Data Séquence avec le texte de l'étiquette

CALCulate:MATH<m>:LABel:STATe <LabelVisible>

Active l'affichage de l'étiquette qui est définie avec CALCulate:MATH<m>:LABel.

Suffixe :

<m></m>	15
	Sélectionne la forme d'onde mathématique
Paramètres :	
<labelvisible></labelvisible>	ON OFF

CALCulate:MATH<m>:POSition <Position>

Règle la position verticale de la forme d'onde mathématique.

Suffixe :	
<m></m>	15 Sélectionne la forme d'onde mathématique.
Paramètres : <position></position>	Valeur de position, donnée en divisions.
Opération manuelle :	Voir "[Offset/Position (upper knob)]" à la page 56

CALCulate:MATH<m>:SCALe <Scale>

Règle l'échelle verticale de la forme d'onde mathématique.

Suffixe :		
<m></m>	15	Le Comme d'une la constitución d'une d'une
	Selectionne	la forme d'onde mathematique.
Paramètres :		
<scale> Valeur d'échelle, donnée en Volts par divisior</scale>		nelle, donnée en Volts par division
	Plage : Incrément :	-1,0E-24 à 5,0E+25 Dépend de l'échelle verticale, par pas de 1 - 2 - 5 (1 mV, 2 mV, 5 mV, 10 mV, 20 mV, 50 mV)
	*RST :	1
Opération manuelle :	Voir "[Scale]" à la page 56

CALCulate:MATH<m>:WCOLor <WaveformColor>

Règle la couleur de la forme d'onde mathématique indiquée.

Suffixe :	
<m></m>	15
Paramètres :	
<waveformcolor></waveformcolor>	YELLow GREen ORANge BLUE LBLUE WHITE CYAN PINK RED TEMPerature RAINbow FIRE DEFault
	*RST : DEF

CALCulate:MATH<m>:TRACk:EDGE <Polarity>

Règle le front montant ou descendant comme une référence pour chaque mesure. Le réglage permet de déterminer les valeurs en termes de statut de commutation de l'étage de puissance.

Pour les sources unipolaires, le front actif est le front montant, et le front inactif est le front descendant.

Suffixe: <m></m>	15
Paramètres : <polarity></polarity>	ON OFF
Opération manuelle :	Voir "Front" à la page 103

CALCulate:MATH<m>:TRACk:THReshold:HYSTeresis <Hysteresis>

Règle l'hystérésis pour une bonne détection de front.

Suffixe: <m></m>	15
Paramètres : <hysteresis></hysteresis>	Unité déf. : V
Opération manuelle :	Voir "Hyst" à la page 102

CALCulate:MATH<m>:TRACk:THReshold[:UPPer] <ThresholdLevel>

Règle le seuil pour les sources de suivi unipolaires. Le signal est mesuré aux points de croisement du signal avec le seuil.

Suffixe : <m></m>	15
Paramètres : <thresholdlevel></thresholdlevel>	Unité déf. : V
Opération manuelle :	Voir "UL" à la page 102

15.6.3 Formes d'ondes de référence

Dans toutes les commandes REFCurve:..., le suffixe <m> sélectionne la forme d'onde de référence.

Pour obtenir les données de la forme d'onde, utilisez les commandes suivantes :

- REFCurve<m>: DATA? à la page 453
- REFCurve<m>:DATA:HEADer? à la page 454

- REFCurve<m>:DATA:XINCrement? à la page 457
- REFCurve<m>:DATA:XORigin? à la page 456
- REFCurve<m>:DATA:YINCrement? à la page 458
- REFCurve<m>:DATA:YORigin? à la page 457
- REFCurve<m>:DATA:YRESolution? à la page 458

REFCurve <m>:SOURce</m>	365
REFCurve <m>:SOURce:CATalog?</m>	366
REFCurve <m>:STATe</m>	366
REFCurve <m>:UPDate</m>	366
REFCurve <m>:SAVE</m>	366
REFCurve <m>:LOAD</m>	367
REFCurve <m>:LOAD:STATe</m>	367
REFCurve <m>:HORizontal:POSition</m>	367
REFCurve <m>:HORizontal:SCALe</m>	368
REFCurve <m>:VERTical:POSition</m>	368
REFCurve <m>:VERTical:SCALe</m>	368
REFCurve <m>:WCOLor</m>	369
REFCurve <m>:LABel</m>	369

REFCurve<m>:SOURce <Source>

Définit la source de la forme d'onde de référence.

Suffixe :

<m>

14
Sélectionne la forme d'onde de référence

Paramètres :

<Source>

CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | MA1 | MA2 | MA3 | MA4 | MA5 | RE1 | RE2 | RE3 | RE4 | D70 | D158 | SPEC | MINH | MAXH | AVER

CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | MA1 | MA2 | MA3 | MA4 | MA5 | RE1 | RE2 | RE3 | RE4

Toute voie active, forme d'onde mathématique ou forme d'onde de référence. CH3 et CH4 sont uniquement disponible avec les oscilloscopes 4 voies R&S RTB2000.

D70 | D158

Sondes logiques, les sources nécessitent l'option MSO R&S RTB-B1.

SPEC | MINH | MAXH | AVER

Formes d'ondes FFT : spectre, min maintenu, max maintenu, moyenne.

*RST: CH1

Opération manuelle :

Voir "Source" à la page 107

n: vo

REFCurve<m>:SOURce:CATalog?

Retourne la source de la forme d'onde.

Suffixe :	
<m></m>	14
	Sélectionne la forme d'onde de référence.
Paramètres :	
<source catalogue=""/>	CH1 CH2 CH3 CH4 QMA RE1 RE2 RE3 RE4 D70 D158 SPEC MINH MAXH AVER
	Voir REFCurve <m>:SOURce à la page 365.</m>
Utilisation :	Uniquement interrogation
Opération manuelle :	Voir "Source" à la page 107

REFCurve<m>:STATe

Affiche ou masque la forme d'onde de référence sélectionnée.

Suffixe :		
<m></m>	14	
	Sélectionne	la forme d'onde de référence.
Paramètres :		
<state></state>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Statut"	à la page 108

REFCurve<m>:UPDate

Actualise la référence sélectionnée par la forme d'onde définie avec REFCurve<m>: SOURce.

Suffixe :	
<m></m>	14 Sélectionne la forme d'onde de référence.
Utilisation :	Evénement
Opération manuelle :	Voir "Copier" à la page 108

REFCurve<m>:SAVE <Filename>

Stocke la forme d'onde de référence dans le fichier spécifié.

Suffixe :	
<m></m>	14
	Sélectionne la forme d'onde de référence.
Paramètres de régla	ge :
<filename></filename>	String with path and file name
Utilisation :	Uniquement réglage
Opération manuelle :	Voir "Sauvegarder référence" à la page 108

REFCurve<m>:LOAD <Filename>

Charge les données de la forme d'onde à partir du fichier de référence indiqué vers la forme d'onde de référence.

Pour charger les réglages correspondants de l'instrument, utilisez REFCurve<m>: LOAD:STATe à la page 367.

Suffixe :	
<m></m>	14 Sélectionne la forme d'onde de référence.
Paramètres de réglas <filename></filename>	ge : String with path and file name
Utilisation :	Uniquement réglage
Opération manuelle :	Voir "Charger référence" à la page 108

REFCurve<m>:LOAD:STATe

Charge les réglages de l'instrument en plus des données de la forme d'onde de référence. Les données de la forme d'onde doivent être chargées avant les réglages, voir REFCurve<m>:LOAD à la page 367.

Les réglages sont uniquement disponibles si le fichier était stocké en mémoire interne et n'a jamais été écrit sur un support USB.

Suffixe :	
<m></m>	14
	Sélectionne la forme d'onde de référence.
Utilisation :	Evénement
Opération manuelle :	Voir "Charger configuration" à la page 108

REFCurve<m>:HORizontal:POSition <Position>

Change la position horizontale de la forme d'onde de référence indépendamment des réglages de la forme d'onde de la voie.

Suffixe :	
<m></m>	14 Sélectionne la forme d'onde de référence.
Paramètres : <position></position>	Unité déf. : s
Opération manuelle :	Voir "[Position]" à la page 52

REFCurve<m>:HORizontal:SCALe <Scale>

Change l'échelle horizontale (base de temps) de la forme d'onde de référence indépendamment des réglages de la forme d'onde de la voie.

Suffixe :	
<m></m>	14 Sélectionne la forme d'onde de référence.
Paramètres : <scale></scale>	Unité déf. : s/div
Opération manuelle :	Voir "[Scale]" à la page 52

REFCurve<m>:VERTical:POSition <Position>

Change la position verticale de la forme d'onde de référence.

Suffixe :	
<m></m>	14
	Selectionne la forme d'onde de reference.
Paramètres :	
<position></position>	Unité déf. : div
Opération manuelle :	Voir "[Offset/Position (upper knob)]" à la page 56

REFCurve<m>:VERTical:SCALe <Scale>

Change l'échelle verticale de la forme d'onde de référence.

Suffixe :	
<m></m>	14
	Change la position verticale de la forme d'onde de référence.
Paramètres :	
<scale></scale>	Unité déf. : V/div
Opération manuelle :	Voir "[Scale]" à la page 56

REFCurve<m>:WCOLor <WaveformColor>

Sélectionne une couleur pour la forme d'onde de référence. La couleur par défaut est le blanc. Vous pouvez sélectionner une autre couleur monochrome, ou une échelle de couleur.

Suffixe :			
<m></m>	14		
	Sélectionne la forme d'onde de référence.		
Paramètres :			
<waveformcolor></waveformcolor>	YELLow GREen ORANge BLUE LBLUE WHITE CYAN PINK RED TEMPerature RAINbow FIRE DEFault		
	*RST : DEF		
Opération manuelle :	Voir "Couleur de la forme d'onde" à la page 109		

REFCurve<m>:LABel <WaveformLabel>

Définit une étiquette pour la forme d'onde de référence indiquée.

Suffixe :	14
<m></m>	Sélectionne la forme d'onde de référence.
Paramètres :	String parameter
<waveformlabel></waveformlabel>	Paramètres de la séquence
Exemple :	REFCurve2:LABel "Origin" Règle l'étiquette "Origin" pour la référence R2.
Opération manuelle :	Voir "Éditer étiquette" à la page 109

15.6.4 Recherche

•	Réglages généraux de la recherche	
•	Configuration de recherche de front	
•	Configuration de la recherche de largeur	
•	Configuration de la recherche de crête	
•	Configuration de recherche de temps de montée / descente	
•	Configuration de la recherche de Runt	
•	Configuration de recherche Data2Clock	
•	Configuration de la recherche de pattern	
•	Résultats de la recherche	

15.6.4.1 Réglages généraux de la recherche

SEARch:STATe	
SEARch:CONDition	
SEARch:SOURce	

SEARch:STATe <SearchState>

Active et désactive le mode recherche.

<pre><searchstate> ON OFF *RST : OFF Exemple : Chapitre 15.2.3.1, "Recherche pour une impulsion de large on foifife" > la mana 200</searchstate></pre>	
*RST : OFF Exemple : Chapitre 15.2.3.1, "Recherche pour une impulsion de larger 200	
Exemple : Chapitre 15.2.3.1, "Recherche pour une impulsion de larg	
specifiee", a la page 320	geur
Opération Voir "Rechercher" à la page 122 manuelle : Voir "Rechercher" à la page 122	

SEARch:CONDition <SearchCondition>

Paramètres :

Devensèture

<searchcondition></searchcondition>	EDGE WIDTh PEAK RUNT RTIMe DATatoclock
	PATTern PROTocol

EDGE

Un résultat de recherche de front est trouvé quand la forme d'onde dépasse le niveau donné dans la direction spécifiée.

WIDTH

Une recherche de largeur trouve des impulsions avec une largeur d'impulsion exacte, ou des impulsions plus courtes ou plus longues qu'une durée donnée, ou des impulsions à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme de temps permise.

PEAK

La recherche de crête trouve des impulsions dépassant une amplitude donnée.

RUNT

La recherche de runt trouve des impulsions inférieures à la normale en amplitude. L'amplitude croise le premier seuil deux fois sans croiser le second. En plus du seuil des amplitudes, vous pouvez définir une limite de temps pour le runt de la même manière que pour la recherche de largeur : runts avec une largeur exacte, plus courte ou plus longue qu'une durée donnée, ou runts à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme de temps permise.

RTIMe

La recherche de temps de montée ou descente trouve des pentes avec un temps de montée ou descente exact, ou des temps de montée / descente plus courts ou plus longs qu'une limite donnée, ou des temps de montée / descente à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme de temps permise.

DATatoclock

La recherche Data2Clock - également connue comme configuration / maintien - trouve les violations des temps de configuration et de maintien. Elle analyse la durée relative entre deux signaux : un signal de données et le signal d'horloge synchrone. Le temps de configuration correspond à la durée où le signal est stable avant le front d'horloge. Le temps de maintien correspond à la durée où le signal de données est stable après le front d'horloge.

PATTern

La recherche de pattern trouve des combinaisons logiques des statuts des voies à l'intérieur ou à l'extérieur d'une gamme de temps spécifiée. Pour chaque voie, son statut et son niveau de seuil sont définis. Les statuts sont combinés logiquement, et la durée des résultats de pattern vraie est comparée avec une gamme de temps spécifiée.

PROTocol

La recherche de protocole trouve divers événements dans les données décodées des signaux, par exemple, un type de trame spécifié, un identifiant, des données et des erreurs. Les réglages de recherche disponibles dépendent du type de bus configuré. La recherche de protocole n'est pas disponible pour les types de bus PARallel, I2C, SPI (no CS), SPI (with CS), et UART.

*RST : EDGE

Opération manuelle :

Voir "Type de recherche" à la page 122

SEARch:SOURce <SearchSource>

Sélectionne la forme d'onde à analyser.

Paramètres :		
<searchsource></searchsource>	CH1 CH2 CH3 CH4 QMA RE1 RE2 RE3 RE4	
	Toutes les voies actives, les formes d'ondes mathématiques ou de référence peuvent être recherchées. Pour la recherche de protocole sur des signaux CAN et LIN, un bus série actif est la source de recherche.	
	*RST : CH1	
Exemple :	Chapitre 15.2.3.1, "Recherche pour une impulsion de largeur spécifiée", à la page 320	

Opération	Voir "Source" à la page 123
manuelle :	Voir "Données" à la page 131

15.6.4.2 Configuration de recherche de front

SEARch:TRIGger:EDGE:SLOPe	
SEARch:TRIGger:EDGE:LEVel	
SEARch:TRIGger:EDGE:LEVel:DELTa	

SEARch:TRIGger:EDGE:SLOPe <Slope>

Règle la pente à rechercher.

Paramètres :		
<slope></slope>	POSitive NEGative EITHer	
	*RST : POS	
Opération manuelle :	Voir "Front" à la page 124	

SEARch:TRIGger:EDGE:LEVel <Level>

Règle le niveau de tension pour le front recherché.

Paramètres :		
<level></level>	*RST :	0,5 V
Opération	Voir "Niveau" à la page 124	
manuene.		

SEARch:TRIGger:EDGE:LEVel:DELTa <DeltaLevel>

Règle une gamme d'hystérésis au-dessus et en-dessous du niveau recherché pour éviter les résultats de recherche indésirables causés par l'oscillation du bruit autour du niveau.

Paramètres :

<deltalevel></deltalevel>	Plage :	La limite inférieure dépend de l'échelle verticale et d'autres réglages, aucune limite supérieure
	*RST :	0,2 V
Opération manuelle :	Voir "Hys	térésis" à la page 125

15.6.4.3 Configuration de la recherche de largeur

SEARch:TRIGger:WIDTh:POLarity	
SEARch:TRIGger:WIDTh:LEVel	
SEARch:TRIGger:WIDTh:LEVel:DELTa	

Analyse de la forme d'onde

SEARch:TRIGger:WIDTh:RANGe	
SEARch:TRIGger:WIDTh:WIDTh.	
SEARch:TRIGger:WIDTh:DELTa	

SEARch:TRIGger:WIDTh:POLarity < Polarity>

Indique la polarité de l'impulsion à rechercher.

Paramètres :		
<polarity></polarity>	POSitive NEGative	
	*RST : POS	
Exemple :	Chapitre 15.2.3.1, "Recherche pour une impulsion de largeur spécifiée", à la page 320	
Opération manuelle :	Voir "Polarité" à la page 125	

SEARch:TRIGger:WIDTh:LEVel <Level>

Règle le niveau de tension sur lequel la largeur d'impulsion est mesurée.

Paramètres : <level></level>	*RST :	500 mV
Opération manuelle :	Voir "Niveau	" à la page 126

SEARch:TRIGger:WIDTh:LEVel:DELTa <DeltaLevel>

Règle une gamme d'hystérésis au-dessus et en-dessous du niveau recherché pour éviter les résultats de recherche indésirables causés par l'oscillation du bruit autour du niveau.

Paramètres : <deltalevel></deltalevel>	Plage : *RST :	La limite inférieure dépend de l'échelle verticale et d'autres réglages, aucune limite supérieure 200 mV
Opération manuelle :	Voir "Hystér	ésis" à la page 126

SEARch:TRIGger:WIDTh:RANGe <Range>

Règle la manière dont la largeur d'impulsion mesurée est comparée avec les limites données.

Pour régler la largeur, utilisez SEARch: TRIGger: WIDTh: WIDTh.

Pour régler la gamme ± Δt, utilisez SEARch: TRIGger: WIDTh: DELTa.

Paramètres :

<Range> WITHin | OUTSide | SHORter | LONGer

	WITHin		
	Trouve des impulsions à l'intérieur de la gamme largeur $\pm \Delta t$.		
	OUTSide		
	Trouve des impulsions à l'extérieur de la gamme <i>largeur</i> $\pm \Delta t$.		
	SHORter		
	Trouve des impulsions plus courtes que la largeur donnée.		
	LONGer		
	Trouve des impulsions plus longues que la largeur donnée.		
	*RST : WITH		
Exemple :	Chapitre 15.2.3.1, "Recherche pour une impulsion de largeur spécifiée", à la page 320		
Opération manuelle :	Voir "Comparaison" à la page 126		

SEARch:TRIGger:WIDTh:WIDTh <Width>

Règle la largeur d'impulsion de référence, la valeur nominale pour les comparaisons.

Paramètres : <width></width>	Unité déf. : s
Exemple :	Chapitre 15.2.3.1, "Recherche pour une impulsion de largeur spécifiée", à la page 320
Opération manuelle :	Voir "Largeur" à la page 126

SEARch:TRIGger:WIDTh:DELTa <DeltaWidth>

Règle une gamme ∆t pour la largeur d'impulsion de référence réglée avec SEARch: TRIGger:WIDTh:WIDTh, siSEARch:TRIGger:WIDTh:RANGe est réglé sur WITHin ou OUTSide.

Daramòti	'
гагашец	C 3.

<deltawidth></deltawidth>	Plage :	La limite inférieure dépend de la résolution, quasi- ment aucune limite supérieur
Exemple :	Chapitre 15. spécifiée", à	2.3.1, "Recherche pour une impulsion de largeur la page 320
Opération manuelle :	Voir "Variatio	on" à la page 126

15.6.4.4 Configuration de la recherche de crête

SEARch:MEASure:PEAK:POLarity	375
SEARch:MEASure:LEVel:PEAK:MAGNitude	375

SEARch:MEASure:PEAK:POLarity < Polarity>

Indique la polarité de l'impulsion à rechercher pour une crête.

Paramètres :

<Polarity> POSitive | NEGative | EITHer *RST : POS Opération Voir "Polarité" à la page 127

Opération manuelle :

SEARch:MEASure:LEVel:PEAK:MAGNitude < Magnitude >

Règle la limite crête - crête. Si le signal dépasse cette limite, un événement de recherche est listé.

 Paramètres :

 <Magnitude>
 Unité déf. : V

 Opération
 Voir "Magnitude" à la page 127

 manuelle :
 Voir "Magnitude" à la page 127

15.6.4.5 Configuration de recherche de temps de montée / descente

SEARch:TRIGger:RISetime:SLOPe	
SEARch:TRIGger:LEVel:RISetime:LOWer	
SEARch:TRIGger:LEVel:RISetime:UPPer	
SEARch:TRIGger:RISetime:RANGe	376
SEARch:TRIGger:RISetime:TIME	
SEARch:TRIGger:RISetime:DELTa	

SEARch:TRIGger:RISetime:SLOPe <Polarity>

Règle la pente à trouver.

Paramètres :

<polarity></polarity>	POSitive NEGative EITHer		
	POSitive: pour rechercher un temps de montée. NEGative: pour rechercher un temps de descente. EITHer: pour rechercher un temps de montée et de descente.		
	*RST : POS		
Opération manuelle :	Voir "Front" à la page 127		

SEARch:TRIGger:LEVel:RISetime:LOWer <LowerLevel>

Règle le seuil de tension inférieur. Lorsque le signal croise ce niveau, la mesure du temps de montée démarre ou s'arrête selon la pente sélectionnée.

Paramètres :	
<lowerlevel></lowerlevel>	*RST : 400 mV
	Unité déf. : V
Opération manuelle :	Voir "Niveau supérieur, Niveau inférieur" à la page 128

SEARch:TRIGger:LEVel:RISetime:UPPer < UpperLevel>

Règle le seuil de tension supérieur. Lorsque le signal croise ce niveau, la mesure du temps de montée / descente démarre ou s'arrête selon la pente sélectionnée.

Paramètres :	*RST :	600 mV
<upperlevel></upperlevel>	Unité déf. :	V
Opération manuelle :	Voir "Niveau	supérieur, Niveau inférieur" à la page 128

SEARch:TRIGger:RISetime:RANGe <Range>

Règle la manière dont le temps de montée ou descente est comparé avec les limites données.

Pour régler le temps de montée / descente, utilisez SEARch:TRIGger:RISetime: TIME.

Pour régler la gamme ± Δt, utilisez SEARch: TRIGger:RISetime:DELTa.

Paramètres :

<Range>

LONGer | SHORter | WITHin | OUTSide

LONGer

Trouve des temps de montée / descente plus longs que la durée donnée.

SHORter

Trouve des temps de montée / descente plus courts que la durée donnée.

WITHin

Trouve des temps de montée / descente à l'intérieur de la gamme $durée \pm \Delta t$.

OUTSide

Trouve des temps de montée / descente à l'extérieur de la gamme $durée \pm \Delta t$.

*RST : LONG

Opération manuelle :

Voir "Comparaison" à la page 128

uelle :

SEARch:TRIGger:RISetime:TIME <Time>

Règle le temps de montée ou descente de référence, la valeur nominale pour les comparaisons.

	Pa	ran	nèt	res	ŝ
--	----	-----	-----	-----	---

<time></time>	Plage :	Dépend de divers réglages, principalement la base de temps et le taux d'échantillonnage
	[•] RST : Unité déf. :	200e-6 S
Opération manuelle :	Voir "Rise/Fa	all Time" à la page 128

SEARch:TRIGger:RISetime:DELTa <DeltaTime>

Règle une gamme Δt pour le temps de montée / descente de référence réglé avec SEARch:TRIGger:RISetime:TIME, siSEARch:TRIGger:RISetime:RANGe est réglé sur Within ou Outside. L'instrument trouve des temps de montée / descente à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme *durée* $\pm \Delta t$.

D	
Daramotroc	
r ai ailieu es	•••

<deltatime></deltatime>	Plage :	Dépend de divers réglages, principalement la base de temps et le taux d'échantillonnage
	*RST : Unité déf. :	50e-6 s
Opération manuelle :	Voir "Variatio	on" à la page 128

15.6.4.6 Configuration de la recherche de Runt

SEARch:TRIGger:RUNT:POLarity	377
SEARch:TRIGger:LEVel:RUNT:LOWer	378
SEARch:TRIGger:LEVel:RUNT:UPPer	378
SEARch:TRIGger:RUNT:RANGe	
SEARch:TRIGger:RUNT:WIDTh	
SEARch:TRIGger:RUNT:DELTa	

SEARch:TRIGger:RUNT:POLarity < Polarity>

Indique la polarité du runt à rechercher.

Paramètres :	POSitive NEGative EITHer
<polarity></polarity>	*RST : POS
Opération manuelle :	Voir "Polarité" à la page 129

SEARch:TRIGger:LEVel:RUNT:LOWer <LowerLevel>

Règle le seuil de tension inférieur pour la détection de runt. Un runt positif croise le seuil inférieur deux fois sans croiser le niveau supérieur.

Paramètres :		
<lowerlevel></lowerlevel>	Plage : *RST : Unité déf. :	Dépend de l'échelle verticale et de la valeur LSB. 400 mV V
Opération manuelle :	Voir "Niveau	i inférieur" à la page 129

SEARch:TRIGger:LEVel:RUNT:UPPer < UpperLevel>

Règle le seuil de tension supérieur pour la détection de runt. Un runt négatif croise le seuil supérieur deux fois sans croiser le niveau inférieur.

Ρ	ar	am	nètr	es	ż
	~			~~	

<upperlevel></upperlevel>	Plage : *RST : Unité déf. :	Dépend de l'échelle verticale et de la valeur LSB. 600 mV V
Opération manuelle :	Voir "Niveau	supérieur" à la page 129

SEARch:TRIGger:RUNT:RANGe <Range>

Règle la manière dont la largeur d'impulsion mesurée est comparée avec les limites données.

Pour régler la largeur, utilisez SEARch:TRIGger:RUNT:WIDTh.

Pour régler la gamme ± Δt, utilisez SEARch:TRIGger:RUNT:DELTa.

Paramètres :

<range></range>	LONGer SHORter WITHin OUTSide
	LONGer Trouve des impulsions plus longues que la largeur donnée.
	SHORter Trouve des impulsions plus courtes que la largeur donnée.
	WITHin
	Trouve des impulsions à l'intérieur de la gamme <i>largeur</i> $\pm \Delta t$.
	OUTSide
	Trouve des impulsions à l'extérieur de la gamme <i>largeur</i> $\pm \Delta t$.
	*RST : LONG
Opération manuelle :	Voir "Comparaison" à la page 129

SEARch:TRIGger:RUNT:WIDTh <Width>

Règle la largeur d'impulsion du runt de référence, la valeur nominale pour les comparaisons.

Paramètres :		
<width></width>	Plage :	Dépend de divers réglages, principalement la base de temps et le taux d'échantillonnage.
	*RST : Unité déf. :	200e-6 s
Opération manuelle :	Voir "Largeu	ır" à la page 130

SEARch:TRIGger:RUNT:DELTa <DeltaWidth>

Règle une gamme ∆t pour la largeur d'impulsion de référence réglée avec SEARch: TRIGger:RUNT:WIDTh, siSEARch:TRIGger:RUNT:RANGe est réglé sur WITHin ou OUTSide.

Paramètres :		
<deltawidth></deltawidth>	Plage :	Dépend de divers réglages, principalement la base de temps et le taux d'échantillonnage.
	*RST : Unité déf. :	50e-6 s
Opération manuelle :	Voir "Variatio	on" à la page 130

15.6.4.7 Configuration de recherche Data2Clock

SEARch:TRIGger:DATatoclock:CSOurce	379
SEARch:TRIGger:DATatoclock:CLEVel	380
SEARch:TRIGger:DATatoclock:DLEVel	380
SEARch:TRIGger:DATatoclock:CLEVel:DELTa	
SEARch:TRIGger:DATatoclock:DLEVel:DELTa	
SEARch:TRIGger:DATatoclock:CEDGe	
SEARch:TRIGger:DATatoclock:HTIMe	381
SEARch:TRIGger:DATatoclock:STIMe	

SEARch:TRIGger:DATatoclock:CSOurce <ClockSource>

Sélectionne la voie d'entrée du signal d'horloge.

Paramètres :	CH1 CH2	CH3 CH4
<clocksource></clocksource>	*RST :	CH1
Opération manuelle :	Voir "Horlog	e" à la page 131

SEARch:TRIGger:DATatoclock:CLEVel <ClockLevel>

Règle le niveau de tension pour le signal d'horloge. Le croisement du niveau d'horloge et du front d'horloge définit le point de départ pour les temps de configuration et de maintien.

Paramètres : <clocklevel></clocklevel>	Plage :	Dépend de l'échelle verticale
Opération manuelle :	Voir "Niveau	" à la page 131

SEARch:TRIGger:DATatoclock:DLEVel <DataLevel>

Règle le niveau de tension pour le signal de données. Le niveau des données définit le seuil pour la transition des données.

D	21	2	m	Ô.	h na	2	c	
Γ.	aı	a		C	u	C	3	

<datalevel></datalevel>	Plage :	Dépend de l'échelle verticale
Opération	Voir "Niveau	ı" à la page 131
manuelle :		

SEARch:TRIGger:DATatoclock:CLEVel:DELTa <LevelDelta> SEARch:TRIGger:DATatoclock:DLEVel:DELTa <LevelDelta>

Règle une gamme d'hystérésis pour les niveaux d'horloge et de données afin d'éviter les résultats de recherches indésirables causés par l'oscillation du bruit autour du niveau.

Paramètres	:

<LevelDelta> La limite inférieure dépend de l'échelle verticale et Plage : d'autres réglages, aucune limite supérieure

Opération	Voir "Hystérésis" à la page 131
manuelle :	

SEARch:TRIGger:DATatoclock:CEDGe <ClockEdge>

Règle le front du signal d'horloge pour définir le point de départ pour les durées de configuration et de maintien.

r al allieu es	Ρ	ar	a	n	è	tro	e	s	ŝ
----------------	---	----	---	---	---	-----	---	---	---

<ClockEdge> POSitive | NEGative | EITHer *RST : POS Opération Voir "Polarité" à la page 132

manuelle :

SEARch:TRIGger:DATatoclock:HTIMe <HoldTime>

Règle la durée minimale **après** le front d'horloge pour laquelle le signal de données doit rester stable au-dessus ou en-dessous du niveau de données. La durée de maintien peut être négative. Dans ce cas, la durée de maintien se termine avant le front d'horloge, et la durée de configuration doit être positive et plus longue que la valeur absolue du temps de maintien.

Paramètres :

<holdtime></holdtime>	Plage :	Dépend de la base de temps et de l'intervalle d'échantillonnage
Opération manuelle :	Voir "Temps	de pause" à la page 132

SEARch:TRIGger:DATatoclock:STIMe <SetupTime>

Règle la durée minimale **avant** le front d'horloge pour laquelle le signal de données doit rester stable au-dessus ou en-dessous du niveau de données. La durée de configuration peut être négative. Dans ce cas, l'intervalle de configuration démarre après le front d'horloge, et la durée de maintien doit être positive et plus longue que la valeur absolue de la durée de configuration.

Paramètres : <setuptime></setuptime>	Plage :	Dépend de la base de temps et de l'intervalle d'échantillonnage
Opération manuelle :	Voir "Durée	e de configuration" à la page 132

15.6.4.8 Configuration de la recherche de pattern

SEARch:TRIGger:PATTern:SOURce	
SEARch:TRIGger:PATTern:FUNCtion	
SEARch:TRIGger:PATTern:LEVel <n></n>	
SEARch:TRIGger:PATTern:LEVel <n>:DELTa</n>	383
SEARch:TRIGger:PATTern:WIDTh:RANGe	
SEARch:TRIGger:PATTern:WIDTh[:WIDTh]	
SEARch:TRIGger:PATTern:WIDTh:DELTa.	
-	

SEARch:TRIGger:PATTern:SOURce <Pattern>

Spécifie la pattern recherchée – le statut pour chaque voie. Le statut peut uniquement être réglé pour les voies actives.

Paramètres :

<Pattern>

String parameter

Séquence contenant des 0, 1, X|x pour chaque voie. L'ordre des voies est fixe : CH1 CH2 [CH3 CH4] D0 D1 D2 D3 ...

```
Exemple :
                    CHAN1:STAT ON
                    CHAN2:STAT ON
                    CHAN3:STAT ON
                    CHAN4:STAT ON
                    SEAR:STAT ON
                    SEAR:COND PATT
                    SEAR:TRIG:PATT:SOUR '1X10'
                    CH1, CH3 sont à l'état haut, CH4 à l'état bas. Ces statuts sont
                     combinés logiquement avec SEARch:TRIGger:PATTern:
                     FUNCtion. CH2 n'a pas d'importance (peu importe) et peut être
                     désactivée.
```

Opération manuelle : Voir "H | L | X, Set All" à la page 133

SEARch:TRIGger:PATTern:FUNCtion <Function>

Règle la combinaison logique des statuts des voies.

Paramètres :		
<function></function>	AND OR NAND NOR	
	AND	
	Les statuts requis de toutes les voies doivent apparaître dans le signal d'entrée simultanément.	
	OR	
	Au moins l'une des voies doit avoir le statut requis.	
	NAND	
	Opérateur "Not and", au moins l'une des voies n'a pas le statut requis.	
	NOR	
	Opérateur "Not or", aucune des voies n'a le statut requis.	
	*RST : ET	
Opération manuelle :	Voir "AND, OR, NAND, NOR" à la page 133	
SEARch:TRIGger:PATTern:LEVel <n> <thresholdlevel></thresholdlevel></n>		

Règle la valeur du seuil pour la voie source spécifiée. Vous pouvez régler des niveaux différents pour les voies

Suffixe	:

<n> 1..4 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument. Paramètres : <ThresholdLevel> Plage : Dépend de l'échelle verticale

Opération Voir "Threshold, Hystérésis" à la page 133 manuelle :

SEARch:TRIGger:PATTern:LEVel<n>:DELTa <LevelDelta>

Règle une gamme d'hystérésis pour le seuil de la voie source spécifiée afin d'éviter des résultats de recherche indésirables causés par l'oscillation du bruit autour du niveau.

Suffixe :

<n></n>	14 Sélection l'instrume	ne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de ent.
Paramètres : <leveldelta></leveldelta>	Plage :	La limite inférieure dépend de l'échelle verticale et d'autres réglages, aucune limite supérieure
Opération manuelle :	Voir "Threshold, Hystérésis" à la page 133	

SEARch:TRIGger:PATTern:WIDTh:RANGe <Range>

Règle la manière dont la condition de durée d'une pattern stable est comparée avec la durée de référence donnée.

Pour régler la valeur de référence de la largeur *width*, utilisez SEARch: TRIGger: PATTern:WIDTh[:WIDTh].

Pour régler une gamme ∆t, utilisez SEARch: TRIGger: PATTern: WIDTh: DELTa

Paramètres :

<Range>

WITHin | OUTSide | LONGer | SHORter

WITHin

Trouve des patterns stables pour une gamme de temps *largeur* $\pm \Delta t$.

OUTSide

Trouve des patterns en dehors d'une gamme de temps *largeur* $\pm \Delta t$.

LONGer

Trouve des patterns stables pour au moins la largeur donnée.

SHORter

Trouve des patterns plus courtes que la *largeur* donnée. *RST : LONG

Opération manuelle : Voir "Comparaison" à la page 134

ation Jelle :

SEARch:TRIGger:PATTern:WIDTh[:WIDTh] <Width>

Règle la durée de référence d'une pattern stable, la valeur nominale pour les comparaisons.

 Paramètres :

 <Width>

 Unité déf. :

 Sopération

 Voir "Largeur" à la page 134

 manuelle :

SEARch:TRIGger:PATTern:WIDTh:DELTa <DeltaTime>

Règle une gamme ∆t pour la durée de la pattern de référence réglée avec SEARch: TRIGger:PATTern:WIDTh[:WIDTh], siSEARch:TRIGger:PATTern:WIDTh: RANGe est réglé sur WITHin ou OUTSide.

Paramètres :<DeltaTime>Unité déf. : sOpérationVoir "Variation" à la page 134manuelle :

15.6.4.9 Résultats de la recherche

SEARch:RESult:BCOunt?	
SEARch:RESDiagram:SHOW	
SEARch:RESult:ALL?	
SEARch:RESult <n>?</n>	
SEARch:RCOunt?	
EXPort:SEARch:NAME	
EXPort:SEARch:SAVE	

SEARch:RESult:BCOunt?

Retourne le nombre maximum de résultats de recherche, que l'instrument peut stocker.

Valeurs de retour :<BufferedCount>Nombre maximum de résultats de rechercheUtilisation :Uniquement interrogation

SEARch:RESDiagram:SHOW <ResultShow>

Indique ou masque le tableau des résultats de recherche.

Paramètres :

<resultshow></resultshow>	ON OFF		
	*RST : OFF		
Exemple :	Chapitre 15.2.3.1, "Recherche pour une impulsion de largeur spécifiée", à la page 320		

SEARch:RESult:ALL?

Retourne toutes les valeurs de résultat de la recherche.

Valeurs de retour :

<allresults></allresults>	List of results items seperated by comma
	 Pour chaque résultat, six valeurs sont retournées : 1. Nombre de résultats comme indiqué dans le tableau des résultats de recherche 2. Position X (temps) du résultat de recherche 3. Position Y du résultat de recherche, actuellement non pertinent 4. Type de résultat de recherche (front, crête,) 5. Pente ou polarité du résultat de recherche 6. Pour les recherches de crêtes, la valeur contient la tension de crête. Pour des recherches de largeurs, elle contient la largeur d'impulsion. Pour des recherches de fronts, la valeur n'est pas pertinente.
Exemple :	SEARch:RESult:ALL? Retourne les quatre résultats de la recherche de crête : 1,-4.7750e-04,0,PEAK,NEGATIVE,-1.530e-02,2, -4.4630e-04,0,PEAK,NEGATIVE,-1.530e-02,3, -4.1660e-04,0,PEAK,NEGATIVE,-1.530e-02,4, -3.8690e-04,0,PEAK,NEGATIVE,-1.530e-02
Exemple :	Chapitre 15.2.3.1, "Recherche pour une impulsion de largeur spécifiée", à la page 320
Utilisation :	Uniquement interrogation

SEARch:RESult<n>?

Retourne les valeurs de résultats de la recherche spécifiée.

Voir aussi : SEARch:RESult:ALL?

Suffixe: <n></n>	* Nombre de résultats de recherche	
Valeurs de retour :		
<result></result>	Comma-separated value list	
	Moyenne des valeurs : Nombre de résultats, valeur temporelle, position y (non perti- nente), type de recherche, pente ou polarité, valeur optionnelle : tension pour la recherche de crête, largeur d'impulsion pour la recherche de largeur.	
Exemple :	SEARch:RESult3? Retourne les valeur de résultats de la troisième recherche. 3,-4.1660e-04,0,PEAK,NEGATIVE,-1.530e-02	

Utilisation : Uniquement interrogation

SEARch:RCOunt?

Retourne le nombre de résultats de recherche.

Valeurs de retour : <resultcount></resultcount>	*RST :	0
Exemple :	Chapitre 15 spécifiée", a	5.2.3.1, "Recherche pour une impulsion de largeur à la page 320
Utilisation :	Uniquemen	t interrogation

EXPort:SEARch:NAME <FileName>

Définit le chemin et le nom de fichier pour les résultats de recherche qui seront sauvegardés avec EXPort: SEARch: SAVE. Le format de fichier est le CSV, le nom de fichier est incrémenté automatiquement.

Vous pouvez changer le nom de fichier manuellement dans la fenêtre [Search] > "Save". Le contrôle à distance utilise les réglages récents.

Paramètres :

<filename></filename>	String parameter
Exemple :	EXPort:SEARch:NAME "/USB_FRONT/SEARCH/RESULT" Sur la première sauvegarde, les résultats de recherche sont sauvegardés vers RESULT.CSV, la seconde vers RESULT01.CSV, la troisième vers RESULT02.CSV
Opération manuelle :	Voir "Sauvegarder" à la page 124

EXPort:SEARch:SAVE

Sauvegarde les résultats de recherche vers le chemin et le fichier définis par EXPort: SEARch:NAME.

Utilisation :	Uniquement réglage
Opération	Voir "Sauvegarder" à la page 124
manuelle :	

15.6.5 Historique (option R&S RTB-K15)

•	Réglages d'historique	.387
•	Affichage des segments d'historique	389
•	Horodatages	.393
•	Export des données d'historique	.396

15.6.5.1 Réglages d'historique

ACQuire:MEMory[:MODE] <MemoryMode>

Définit la manière dont la longueur d'enregistrement est réglée.

Paramètres :

<memorymode></memorymode>	AUTomatic DMEMory MANual		
	AUTomatic Automatiquement par l'instrument		
	DMEMory Des valeurs prédéfinies sont réglées avec ACQuire: POINts[: VALue]		
	MANual La valeur définie par l'utilisateur est réglée avec ACQuire: POINts [:VALue]. Le nombre de segments d'historique dispo- nible est ajusté automatiquement. *RST : AUT		
Opération manuelle :	Voir "Auto" à la page 112		

ACQuire:POINts:AUTomatic <AutoRecordLength>

Active ou désactive la longueur d'enregistrement automatique. L'instrument règle une valeur qui correspond à la base de temps sélectionnée.

Si vous réglez une valeur spécifique avec <u>ACQuire:POINts[:VALue]</u>, l'attribution automatique d'une longueur d'enregistrement est désactivée.

Paramètres :

<AutoRecordLength> ON | OFF

Opération manuelle :	Voir "Longueur d'enregistrement" à la page 68 Voir "Longueur d'enregistrement" à la page 112
	ACQ:POIN?;:SYST:ERR:ALL? -> received 20000000;0,"No error"
	TIM:SCAL 5e-3
	-> received 10000;0,"No error"
	ACQ:POIN?;:SYST:ERR:ALL?
	TIM:SCAL 1e-9
Exemple :	ACQ:POIN:AUT ON

ACQuire:POINts[:VALue]

Définit une valeur de longueur d'enregistrement, le nombre de points de la forme d'onde enregistrés dans un segments.

La commande désactive ACQuire: POINts: AUTomatic.

SiACQuire: POINts: AUTomatic est activé, l'interrogation ACQuire: POINts? retourne la longueur d'enregistrement réglée automatiquement.

Chaque longueur d'enregistrement prédéfinie correspond au nombre maximum de segments d'historique, qui sont stockés dans la mémoire de l'instrument. Si l'option R&S RTB-K15 est installée, vous pouvez afficher les segments d'historique.

Les valeurs de longueur d'enregistrement disponibles sont :

- 10 kéch (13107 segments d'historique)
- 20 kéch (13107 segments d'historique)
- 50 kéch (3276 segments d'historique)
- 100 kéch (2621 segments d'historique)
- 200 kéch (1456 segments d'historique)
- 500 kéch (319 segments d'historique)
- 1 Méch (319 segments d'historique)
- 2 Méch (159 segments d'historique)
- 5 Méch (40 segments d'historique)
- 10 Méch (32 segments d'historique)
- 20 Méch (16 segments d'historique)

Paramètres :

<recordlength></recordlength>	Longueur d'enregistrement en échantillons. Si la valeur saisie diffère des valeurs prédéfinies, l'instrument règle la valeur la plus proche.	
Opération	Voir "Longueur d'enregistrement" à la page 68	
manuelle :	Voir "Longueur d'enregistrement" à la page 112	

ACQuire:NSINgle:COUNt <NSingleCount>

Règle le nombre de formes d'ondes acquises avec RUNSingle.

<pre>Parametres : <nsinglecount></nsinglecount></pre>	Nombre de formes d'ondes.		
	Plage :	1 au nombre maximum qui dépend de la longueur d'enregistrement.	
	*RST :	1	
Opération manuelle :	Voir "Nx ur	nique" à la page 69	

ACQuire: AVAilable?

Retourne le nombre de segments qui sont actuellement sauvegardés en mémoire. Ce nombre est disponible pour la visualisation de l'historique.

Paramètres :

<acquisitions></acquisitions>	Nombre de segments capturés
Utilisation :	Uniquement interrogation

ACQuire:SEGMented:STATe <State>

Si ON, les acquisitions sont réalisées aussi vite que possible, sans traitement et affichage des formes d'ondes. Lorsque l'acquisition a été arrêtée, les données sont traitées et la dernière forme d'onde est affichée. Les anciennes formes d'ondes sont stockées dans les segments. Vous pouvez afficher et analyser les segments en utilisant l'historique.

Paramètres :

<State> ON | OFF Opération Voir "Segmentation rapide" à la page 113 manuelle :

ACQuire: AVERage: CURRent?

Retourne la somme actuelle de formes d'ondes acquises qui contribuent à la moyenne. La valeur est indépendante du nombre de segments disponibles, il y a plus de formes d'ondes dans la moyenne disponible que de segments dans l'historique.

Paramètres :

Itiliaation .	Uniquement	interrogation
<currentaverages></currentaverages>	Plage :	Le minimum est 2; le maximum dépend des régla- ges de l'instrument.
a (1	B 1	

Utilisation : Uniquement interrogation

15.6.5.2 Affichage des segments d'historique

Les commandes dans ce chapitre utilisent des suffixes numériques :

- CHANnel<m>: Sélectionne la voie d'entrée analogique, gamme 1 | 2 ou 1...4 selon le nombre de voies
- MATH<m>: Sélectionne la forme d'onde mathématique, gamme 1..5
- DIGital<m>: Sélectionne la voie logique, gamme 0..15
- LOGic: Sélectionne l'ensemble logique, gamme 1..2
- BUS: Sélectionne le bus, gamme 1..4

CALCulate:MATH <m>:HISTory:CONTrol:ENABle]</m>	390
BUS :HISTory:CONTrol:ENABle]	
DIGital <m>:HISTory:CONTrol:ENABle]</m>	
LOGic:HISTory:CONTrol:ENABle]	390
CHANnel <m>:HISTory:CONTrol:[ENABle]</m>	390
CALCulate:MATH <m>:HISTory:CURRent</m>	
BUS :HISTory:CURRent	
DIGital <m>:HISTory:CURRent</m>	
LOGic:HISTory:CURRent	391
SPECtrum:HISTory:CURRent	
CHANnel <m>:HISTory:CURRent</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:PALL</m>	391
BUS :HISTory:PALL	
DIGital <m>:HISTory:PALL</m>	

Analyse de la forme d'onde

LOGic:HISTory:PALL	
SPECtrum:HISTory:PALL	
CHANnel <m>:HISTory:PALL</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:STARt</m>	
BUS :HISTory:STARt	
DIGital <m>:HISTory:STARt</m>	
LOGic:HISTory:STARt	
SPECtrum:HISTory:STARt	
CHANnel <m>:HISTory:STARt</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:STOP</m>	
BUS :HISTory:STOP	
DIGital <m>:HISTory:STOP</m>	
LOGic:HISTory:STOP	
SPECtrum:HISTory:STOP	
CHANnel <m>:HISTory:STOP</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:PLAYer:SPEed</m>	
BUS :HISTory:PLAYer:SPEed	
DIGital <m>:HISTory:PLAYer:SPEed</m>	
LOGic:HISTory:PLAYer:SPEed	
SPECtrum:HISTory:PLAYer:SPEed	
CHANnel <m>:HISTory:PLAYer:SPEed</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:REPLay</m>	
BUS :HISTory:REPLay	
DIGital <m>:HISTory:REPLay</m>	
LOGic:HISTory:REPLay	
SPECtrum:HISTory:REPLay	
CHANnel <m>:HISTory:REPLay</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:PLAYer:STATe</m>	
BUS :HISTory:PLAYer:STATe	
DIGital <m>:HISTory:PLAYer:STATe</m>	
LOGic:HISTory:PLAYer:STATe	
SPECtrum:HISTory:PLAYer:STATe	
CHANnel <m>:HISTory:PLAYer:STATe</m>	

CALCulate:MATH<m>:HISTory:CONTrol:ENABle] <PlayerControlEnable> BUS:HISTory:CONTrol:ENABle] <PlayerControlEnable> DIGital<m>:HISTory:CONTrol:ENABle] <PlayerControlEnable> LOGic:HISTory:CONTrol:ENABle] <PlayerControlEnable> CHANnel<m>:HISTory:CONTrol:[ENABle] <PlayerControl>

Affiche ou masque le lecteur d'historique à l'écran.

Paramètres :

<PlayerControl>

ON | OFF *RST : OFF

CALCulate:MATH<m>:HISTory:CURRent <CurrentAcquisition> BUS:HISTory:CURRent <CurrentAcquisition> DIGital<m>:HISTory:CURRent <CurrentAcquisition> LOGic:HISTory:CURRent <CurrentAcquisition> SPECtrum:HISTory:CURRent <CurrentAcquisition> CHANnel<m>:HISTory:CURRent <CurrentAcquisition>

Accède à un segment d'historique en particulier dans la mémoire pour l'afficher. L'interrogation retourne l'index du segment qui est affiché.

Paramètres :

<CurrentAcquisition> Index du segment. Il existe deux manières de saisir l'index. Index négatif : le segment le plus récent a l'index "0", les anciens segments ont un index négatif : -(n-1), -1, 0 Index positif : le segment le plus ancien a l'index 1, et le plus récent a l'index n : 1, 2,..., n où n est le nombre de segments acquis.

CALCulate:MATH<m>:HISTory:PALL <PlayAll> BUS:HISTory:PALL <PlayAll> DIGital<m>:HISTory:PALL <PlayAll> LOGic:HISTory:PALL <PlayAll> SPECtrum:HISTory:PALL <PlayAll> CHANnel<m>:HISTory:PALL <PlayAll>

Active la relecture de tous les segments acquis.

Paramètres :

<PlayAll>

ON | OFF Si réglé sur OFF, définit la gamme de segments à afficher en utilisantCHANnel<m>:HISTory:STARt et CHANnel<m>: HISTory:STOP

*RST : ON

CALCulate:MATH<m>:HISTory:STARt <StartAcquisition> BUS:HISTory:STARt <StartAcquisition> DIGital<m>:HISTory:STARt <StartAcquisition> LOGic:HISTory:STARt <StartAcquisition> SPECtrum:HISTory:STARt <StartAcquisition> CHANnel<m>:HISTory:STARt <StartAcquisition>

Règle l'index du segment le plus ancien à afficher.

Paramètres :

<StartAcquisition> Index de démarrage. Vous pouvez saisir un index positif ou négatif, voirCHANnel<m>:HISTory:CURRent.

CALCulate:MATH<m>:HISTory:STOP <StopAcquisition> BUS:HISTory:STOP <StopAcquisition> DIGital<m>:HISTory:STOP <StopAcquisition> LOGic:HISTory:STOP <StopAcquisition>

Analyse de la forme d'onde

SPECtrum:HISTory:STOP <StopAcquisition> CHANnel<m>:HISTory:STOP <StopAcquisition>

Règle l'index du dernier segment à afficher.

Paramètres :

<StopAcquisition>

Index d'arrêt. Vous pouvez saisir un index positif ou négatif, voir CHANnel<m>:HISTory:CURRent.

CALCulate:MATH<m>:HISTory:PLAYer:SPEed <PlayerSpeed> BUS:HISTory:PLAYer:SPEed <PlayerSpeed> DIGital<m>:HISTory:PLAYer:SPEed <PlayerSpeed> LOGic:HISTory:PLAYer:SPEed <PlayerSpeed> SPECtrum:HISTory:PLAYer:SPEed <PlayerSpeed> CHANnel<m>:HISTory:PLAYer:SPEed <PlayerSpeed>

Règle la vitesse de relecture de l'historique.

Paramètres :

<PlayerSpeed>

SLOW | MEDium | FAST | AUTO *RST : AUTO

CALCulate:MATH<m>:HISTory:REPLay <Replay> BUS:HISTory:REPLay <Replay> DIGital<m>:HISTory:REPLay <Replay> LOGic:HISTory:REPLay <Replay> SPECtrum:HISTory:REPLay <Replay> CHANnel<m>:HISTory:REPLay <Replay>

Si réglé sur ON, la relecture des segments d'historique sélectionnés se répète automatiquement.

Paramètres :

<Replay>

ON | OFF *RST : STOP

CALCulate:MATH<m>:HISTory:PLAYer:STATe <PlayerState> BUS:HISTory:PLAYer:STATe <PlayerState> DIGital<m>:HISTory:PLAYer:STATe <PlayerState> LOGic:HISTory:PLAYer:STATe <PlayerState> SPECtrum:HISTory:PLAYer:STATe <PlayerState> CHANnel<m>:HISTory:PLAYer:STATe <PlayerState>

Démarre et arrête la relecture des segments d'historique.

Paramètres : <PlayerState>

RUN | STOP *RST : STOP

15.6.5.3 Horodatages

Vous pouvez interroger les horodatages des segments d'historique de deux manières :

- Interroge les horodatages de tous les segments d'historique en utilisant les commandes ...:HISTory:...:ALL.
- Interroge l'horodatage d'un segment spécifique en utilisant les commandes ...:HISTory:.... Sélectionne le segment d'intérêt en utilisant la commande appropriée CHANnel<m>:HISTory:CURRent.

Les commandes dans ce chapitre utilisent des suffixes numériques :

- CHANnel<m>: Sélectionne la voie d'entrée analogique.
- DIGital<m>: Sélectionne la voie logique, gamme 0..15
- LOGic: Sélectionne l'ensemble logique, gamme 1..2
- BUS: Sélectionne le bus, gamme 1..4

CALCulate:MATH <m>:HISTory:TTABle[:ENABle]</m>	394
BUS :HISTory:TTABle[:ENABle]	
DIGital <m>:HISTory:TTABle[:ENABle]</m>	
LOGic:HISTory:TTABle[:ENABle]	
CHANnel <m>:HISTory:TTABle[:ENABle]</m>	394
CALCulate:MATH <m>:HISTory:TSRelative?</m>	394
BUS :HISTory:TSRelative?	
DIGital <m>:HISTory:TSRelative?</m>	
LOGic:HISTory:TSRelative?	
SPECtrum:HISTory:TSRelative?	
CHANnel <m>:HISTory:TSRelative?</m>	394
CALCulate:MATH <m>:HISTory:TSRelative:ALL?</m>	
BUS :HISTory:TSRelative:ALL?	394
DIGital <m>:HISTory:TSRelative:ALL?</m>	394
LOGic:HISTory:TSRelative:ALL?	
SPECtrum:HISTory:TSRelative:ALL?	394
CHANnel <m>:HISTory:TSRelative:ALL?</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:TSABsolute?</m>	
BUS :HISTory:TSABsolute?	
DIGital <m>:HISTory:TSABsolute?</m>	
LOGic:HISTory:TSABsolute?	395
SPECtrum:HISTory:TSABsolute?	
CHANnel <m>:HISTory:TSABsolute?</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:TSABsolute:ALL?</m>	395
BUS :HISTory:TSABsolute:ALL?	
DIGital <m>:HISTory:TSABsolute:ALL?</m>	
LOGic:HISTory:TSABsolute:ALL?	
SPECtrum:HISTory:TSABsolute:ALL?	
CHANnel <m>:HISTory:TSABsolute:ALL?</m>	395
CALCulate:MATH <m>:HISTory:TSDate?</m>	395
BUS :HISTory:TSDate?	
DIGital <m>:HISTory:TSDate?</m>	
LOGic:HISTory:TSDate?	396
SPECtrum:HISTory:TSDate?	

Analyse de la forme d'onde

CHANnel <m>:HISTory:TSDate?</m>	396
CALCulate:MATH <m>:HISTory:TSDate:ALL?</m>	396
BUS :HISTory:TSDate:ALL?	396
DIGital <m>:HISTory:TSDate:ALL?</m>	396
LOGic:HISTory:TSDate:ALL?	396
SPECtrum:HISTory:TSDate:ALL?	396
CHANnel <m>:HISTory:TSDate:ALL?</m>	396

CALCulate:MATH<m>:HISTory:TTABle[:ENABle] <TimeTableEnable> BUS:HISTory:TTABle[:ENABle] <TimeTableEnable> DIGital<m>:HISTory:TTABle[:ENABle] <TimeTableEnable> LOGic:HISTory:TTABle[:ENABle] <TimeTableEnable> CHANnel<m>:HISTory:TTABle[:ENABle] <TimeTableEnable>

Affiche ou masque le tableau de segments à l'écran.

Paramètres :

<TimeTableEnable> ON | OFF *RST : OFF

CALCulate:MATH<m>:HISTory:TSRelative? BUS:HISTory:TSRelative? DIGital<m>:HISTory:TSRelative? LOGic:HISTory:TSRelative? SPECtrum:HISTory:TSRelative? CHANnel<m>:HISTory:TSRelative?

Retourne la différence de temps entre le segment sélectionné et le segment le plus récent. Pour sélectionner un segment, utilisez CHANnel<m>:HISTory:CURRent.

Valeurs de retour :

<TimeToNewestAcq> Durée jusqu'à l'acquisition la plus récente

Exemple :	CHAN:HIST:CURR -5 CHAN:HIST:TSR?
	> -1.138757760000E-02
	Retourne la durée relative su sixième segment. Le segment le plus récent à l'index 0.
Utilisation :	Uniquement interrogation

CALCulate:MATH<m>:HISTory:TSRelative:ALL? BUS:HISTory:TSRelative:ALL? DIGital<m>:HISTory:TSRelative:ALL? LOGic:HISTory:TSRelative:ALL? SPECtrum:HISTory:TSRelative:ALL? CHANnel<m>:HISTory:TSRelative:ALL?

Retourne les différences de temps de l'acquisition la plus récente de tous les segments d'historique.

Valeurs de retour : <timetonewestacq></timetonewestacq>	List of Values
	La liste démarre avec le segment le plus ancien, et le segment le plus récent est le dernier.
Exemple :	CHANnel2:HISTory:TSRelative:ALL? > -4.184565632000E-01,-4.094896352000E-01,-4.005227104000E-01, -3.915557824000E-01,,-8.966924800000E-03,-0.000000000000E+00
Utilisation :	Uniquement interrogation

CALCulate:MATH<m>:HISTory:TSABsolute? BUS:HISTory:TSABsolute? DIGital<m>:HISTory:TSABsolute? LOGic:HISTory:TSABsolute? SPECtrum:HISTory:TSABsolute? CHANnel<m>:HISTory:TSABsolute?

Retourne l'heure absolue de l'acquisition spécifiée (CHANnel<m>:HISTory:CURRent).

Valeurs de retour : <hour>, <minute>, <seconds></seconds></minute></hour>	Liste séparée par virgule
Exemple :	CHAN:HIST:CURR -1 CHAN:HIST:TSAB? > 16,24,3.302100000000E+01
Utilisation :	Uniquement interrogation

CALCulate:MATH<m>:HISTory:TSABsolute:ALL? BUS:HISTory:TSABsolute:ALL? DIGital<m>:HISTory:TSABsolute:ALL? LOGic:HISTory:TSABsolute:ALL? SPECtrum:HISTory:TSABsolute:ALL? CHANnel<m>:HISTory:TSABsolute:ALL?

Retourne les heures absolues de tous les segments d'historique.

Valeurs de retour : <hour>, <minute>, <second></second></minute></hour>	Comma-separated list of hour, minute, and second values.
Exemple :	CHANnel2:HISTory:TSABsolute:ALL? > 14,59,4.558154343680E+01,14,59,4.559051036480E+01, 14,59,4.559947728960E+01,
Utilisation :	Uniquement interrogation

CALCulate:MATH<m>:HISTory:TSDate? BUS:HISTory:TSDate?

Analyse de la forme d'onde

DIGital<m>:HISTory:TSDate? LOGic:HISTory:TSDate? SPECtrum:HISTory:TSDate? CHANnel<m>:HISTory:TSDate?

Retourne la date de l'acquisition sélectionnée (CHANnel<m>:HISTory:CURRent).

Valeurs de retour :

<Year>, <Month>, Liste séparée par virgule <Day>

Exemple :	CHAN:HIST:CURR -5
	CHAN:HIST:TSD?
	> 2014,7,1

Utilisation : Uniquement interrogation

```
CALCulate:MATH<m>:HISTory:TSDate:ALL?
BUS<b>:HISTory:TSDate:ALL?
DIGital<m>:HISTory:TSDate:ALL?
LOGic:HISTory:TSDate:ALL?
SPECtrum:HISTory:TSDate:ALL?
CHANnel<m>:HISTory:TSDate:ALL?
```

Retourne les dates des segments d'historique.

Valeurs de retour :

<year>, <month>, <day></day></month></year>	Comma-separated list of year, month, and day values. La liste démarre avec le segment le plus ancien, et le segment le plus récent est le dernier.
Exemple :	CHANnel2:HISTory:TSDate:ALL? > 2014,11,26,2014,11,26,2014,11,26,2014,11,26,
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.6.5.4 Export des données d'historique

Les commandes dans ce chapitre utilisent des suffixes numériques :

- CHANnel<m>: Sélectionne la voie d'entrée analogique.
- DIGital<m>: Sélectionne la voie logique, gamme 0..15
- LOGic: Sélectionne l'ensemble logique, gamme 1..2
- BUS: Sélectionne le bus, gamme 1..4

BPLot:EXPort:NAME	397
BUS :HISTory:EXPort:NAME	397
DIGital <m>:HISTory:EXPort:NAME</m>	397
LOGic:HISTory:EXPort:NAME	.397
SPECtrum:HISTory:EXPort:NAME	397
CHANnel <m>:HISTory:EXPort:NAME</m>	397
EXPort:ATABle:NAME	397
BPLot:EXPort:SAVE	397
Analyse de la forme d'onde

BUS :HISTory:EXPort:SAVE	397
DIGital <m>:HISTory:EXPort:SAVE</m>	397
LOGic:HISTory:EXPort:SAVE	397
SPECtrum:HISTory:EXPort:SAVE	397
CHANnel <m>:HISTory:EXPort:SAVE</m>	397
EXPort:ATABle:SAVE	397

BPLot:EXPort:NAME

 BUS:HISTory:EXPort:NAME <ExportPath>

 DIGital<m>:HISTory:EXPort:NAME <ExportPath>

 LOGic:HISTory:EXPort:NAME <ExportPath>

 SPECtrum:HISTory:EXPort:NAME <ExportPath>

 CHANnel<m>:HISTory:EXPort:NAME <ExportPath>

 EXPort:ATABle:NAME <ExportPath>

 Paramètres :

 <ExportPath>

 String parameter

 Exemple :
 EXPort:ATABle:NAME '/USB_FRONT/EXPORT/TIMES''

 Opération
 Voir "Save" à la page 115

 manuelle :

BPLot:EXPort:SAVE BUS:HISTory:EXPort:SAVE DIGital<m>:HISTory:EXPort:SAVE LOGic:HISTory:EXPort:SAVE SPECtrum:HISTory:EXPort:SAVE CHANnel<m>:HISTory:EXPort:SAVE EXPort:ATABle:SAVE

Sauvegarde le tableau des horodatages d'acquisition vers le fichier qui est défini par la commande EXPort:ATABle:NAME.

Exemple :	EXPort:ATABle:SAVE	
	Le fichier contient les valeurs d'horodatage suivantes :	
	"","Date","Time"	
	"Start of Acquisition","2014-11-24","14:35:59"	
	"Last Acquisition","2014-11-24","14:36:01"	
	"Acquisitions","150"	
	"Number", "Relative Time", "Time to previous",	
	"Date", "Time", "Trigger"	
	"0","-0.000000000000000000E+00","1.009638400000000E-02",	
	"2014-11-24","14:36:01","0.0000000000E+00",Trg'd	
	"-1","-1.00963840000000E-02","2.00056880000000E-02",	
	"2014-11-24","14:36:00","9.8990361600E-01",Trg'd	
	"-2","-3.01020720000000E-02","2.00021680000000E-02",	
	"2014-11-24","14:36:00","9.6989792800E-01",Trg'd	
	"-3","-5.01042400000000E-02","2.00142320000000E-02",	
	"2014-11-24","14:36:00","9.4989576000E-01",Trg'd	
	"-4","-7.01184720000000E-02","2.00004400000000E-02",	
	"2014-11-24","14:36:00","9.2988152800E-01",Trg'd	
	"-5","-9.01189120000001E-02","9.91741200000000E-03",	
	"2014-11-24","14:36:00","9.0988108800E-01",Trg'd	
	"-6","-1.00036324000000E-01","1.00968600000000E-02",	
	"2014-11-24","14:36:00","8.9996367600E-01",Trg'd	
Utilisation :	Evénement	
Opération manuelle :	Voir "Save" à la page 115	

15.7 Mesures

15.7.1 Mesures rapides

Dans les commandes de mesures rapides, le suffixe numérique <m> n'est pas pertinent, oubliez-le.

MEASurement <m>:AON</m>	.398
MEASurement <m>:AOFF</m>	. 399
MEASurement <m>:ARESult?</m>	.399
MEASurement <m>:ALL[:STATe]</m>	. 399

MEASurement<m>:AON

Démarre la mesure rapide.

Utilisation : Evénement

MEASurement<m>:AOFF

Arrête la mesure rapide.

Utilisation : Evénement

MEASurement<m>:ARESult?

Retourne les résultats de la mesure rapide.

Valeurs de retour :	
<data></data>	List of values
	Les résultats de la mesure rapide sont listés dans l'ordre sui- vant : PEAK (Vpp), UPE (Vp+), LPE (Vp-), CYCR (RMS-Cyc), CYCM (MeanCyc), PER (T), FREQ (f), RTIM (tr), FTIM (tf).
Utilisation :	Uniquement interrogation

MEASurement<m>:ALL[:STATe]

Démarre ou arrête la mesure rapide et règle le bit de statuts.

Suffixe :	
<m></m>	16
	Le suffixe n'est pas pertinent.
Paramètres :	
<state></state>	ON OFF

*RST :

15.7.2 Mesures automatiques

•	Réglages de mesure	.399
•	Résultats des mesures	.404
•	Niveaux de référence.	.409

OFF

15.7.2.1 Réglages de mesure

MEASurement <m>[:ENABle]</m>	
MEASurement <m>:MAIN</m>	400
MEASurement <m>:SOURce</m>	
MEASurement <m>:DELay:SLOPe</m>	403
MEASurement <m>:STATistics[:ENABle]</m>	
MEASurement <m>:STATistics:RESet</m>	403

MEASurement<m>[:ENABle] <State>

Active ou désactive la mesure sélectionnée.

Suffixe :	16
<m></m>	Sélectionne l'endroit de la mesure.
Paramètres :	ON OFF
<state></state>	*RST : OFF
Opération manuelle :	Voir "Mesure <n>" à la page 144</n>

MEASurement<m>:MAIN <MeasType>

Définit le type de mesure à réaliser sur la source sélectionnée. Pour interroger les résultats, utilisez MEASurement<m>:RESult[:ACTual]?.

C	£	f :	
Э	uı	IIXe	• :

<m>

1..6 Sélectionne la mesure.

Paramètres :

<MeasType>

FREQuency | PERiod | PEAK | UPEakvalue | LPEakvalue | PPCount | NPCount | RECount | FECount | HIGH | LOW | AMPLitude | MEAN | RMS | RTIMe | FTIMe | SRRise | SRFall | PDCYcle | NDCYcle | PPWidth | NPWidth | CYCMean | CYCRms | STDDev | DELay | PHASe | DTOTrigger | CYCStddev | POVershoot | NOVershoot | BWIDth

Voir aussi : Chapitre 7.2.2, "Types de mesures", à la page 139.

FREQuency

Fréquence du signal. Le résultat est basé sur la longueur de la période du signal la plus à gauche dans la partie affichée de la forme d'onde de la voie sélectionnée.

PERiod

Longueur de la période du signal la plus à gauche dans la partie affichée de la forme d'onde de la voie sélectionnée.

PEAK

Valeur crête - crête dans la partie affichée de la forme d'onde de la voie sélectionnée.

UPEakvalue

Valeur maximale (supérieure) dans la partie affichée de la forme d'onde de la voie sélectionnée.

LPEakvalue

Valeur minimale (inférieure) dans la partie affichée de la forme d'onde de la voie sélectionnée.

PPCount | NPCount

compte les impulsions positives ou négatives.

RECount | FECount

Compte le nombre de fronts montants ou descendants.

HIGH | LOW

Valeur moyenne du niveau haut ou bas d'une onde carrée.

AMPLitude

Amplitude d'une onde carrée.

MEAN

Valeur de tension moyenne d'une forme d'onde complète affichée de la voie sélectionnée.

RMS

Valeur de tension RMS (root mean square) d'une forme d'onde complète affichée de la voie sélectionnée.

RTIMe | FTIMe

Temps de montée ou descente du front montant ou descendant le plus à gauche dans la partie affichée de la forme d'onde de la voie sélectionnée. Le niveau de référence pour cette mesure est réglé avec REFLevel:RELative:MODE.

SRRise | SRFall

Vitesse de balayage du front montant ou descendant le plus à gauche dans la partie affichée de la forme d'onde de la voie sélectionnée. Le niveau de référence pour cette mesure est réglé avec REFLevel:RELative:MODE

PDCycle | NDCycle

Rapport cyclique positif ou négatif.

PPWidth | NPWidth

Largeurs d'impulsions positive ou négative.

CYCMean

Valeur de tension moyenne de la période du signal de la forme d'onde la plus à gauche de la voie sélectionnée.

CYCRms

Valeur de tension RMS (root mean square) de la période du signal de la forme d'onde la plus à gauche de la voie sélectionnée.

STDDev

Déviation standard de la forme d'onde.

CYCStddev

Déviation standard d'un cycle, généralement le premier, période du signal la plus à gauche.

DELay

Différence de temps entre deux fronts de la même ou de formes d'ondes différentes.

Les fronts sont définis avec MEASurement<m>:DELay:SLOPe.

DTOTrigger

Temps entre le point de déclenchement et un front sélectionnable, mesuré sur le niveau de référence central.

Le front est défini avec MEASurement<m>:DELay:SLOPe.

PHASe

Différence de phase entre deux formes d'ondes (différence de temps / période * 360).

BWIDth

Largeur de Burst, la durée d'un burst, mesurée depuis le premier front jusqu'au dernier front qui croise le niveau de référence central.

POVershoot | NOVershoot

Suroscillation positive et négative d'une onde carrée. *RST : PEAK

Opération manuelle : Voir "Type" à la page 144

MEASurement<m>:SOURce <SignalSource>[,<SignalSource2>]

Sélectionne l'un des signaux actifs, une voie de référence ou mathématique comme source(s) de la mesure sélectionnée. Les sources disponibles dépendent du type de mesure sélectionné.

Suffixe :	
<m></m>	16
	Sélectionne l'endroit de la mesure.
Paramètres :	
<signalsource></signalsource>	CH14 MA1 RE14 D015
	La forme d'onde à mesurer, nécessaire pour tous les types de mesure.
	Pour les mesures de délais et de phases, il s'agit du "Source de mesure".
	CH1 CH2 CH3 CH4
	Voies de signaux actives 1 à 4
	MA1
	Voie mathématique active
	RE1 RE2 RE3 RE4
	Voies de référence actives 1 à 4
	D0D15
	Voies numériques actives D0D15. Uniquement disponible, si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée.
<signalsource2></signalsource2>	None CH14 MA1 RE14 D015
	Seconde forme d'onde source, qui est nécessaire pour les mesures de délais et de phase ("Source de mesure 2").
Opération manuelle :	Voir "Source" à la page 144 Voir "Source de mesure, Source de mesure 2" à la page 145

MEASurement<m>:DELay:SLOPe <SignalSlope>,<ReferenceSlope>

Règle les fronts à utiliser pour la mesure de délai et le délai pour le déclenchement de la mesure. Les formes d'ondes associées sont définies avec MEASurement<m>: SOURce.

Suffixe :	
<m></m>	16
	Sélectionne l'endroit de la mesure.
Paramètres :	
<signalslope></signalslope>	POSitive NEGative
	Pente de la première forme d'onde ("Source de mesure"). *RST : POS
<referenceslope></referenceslope>	POSitive NEGative
	Pente de la seconde forme d'onde ("Source de mesure 2"). La valeur est ignorée dans le délai pour le déclenchement des mesures.
	NoT: 100
Opération manuelle :	Voir "Measure Source" à la page 146

MEASurement<m>:STATistics[:ENABle] <StatisticEnable>

Active ou désactive l'évaluation statistique pour toutes les mesures actives.

Suffixe: <m></m>	Le suffixe n'est pas pertinent.
Paramètres : <statisticenable></statisticenable>	ON OFF *RST : OFF
Opération manuelle :	Voir "Statistiques" à la page 145

MEASurement<m>:STATistics:RESet

Efface les résultats statistiques pour toutes les mesures, et démarre une nouvelle évaluation statistique si l'acquisition est exécutée. Le compteur de forme d'onde est réglé sur 0 et toutes les valeurs de mesure sont réglées sur NAN.

Suffixe :	
<m></m>	Le suffixe n'est pas pertinent.
Utilisation :	Evénement
Opération manuelle :	Voir "Réinitialiser statistiques" à la page 145

15.7.2.2 Résultats des mesures

Vous pouvez interroger les résultats statistiques en utilisant les commandes MEAS:STAT.

Pour exporter les résultats statistiques vers un fichier csv, utilisez les commandes EXP:MEAS:STAT. À noter que l'export des statistiques est possible uniquement à distance, mais pas en fonctionnement manuel.

MEASurement <m>:TIMeout[TIME]</m>	404
MEASurement <m>:TIMeout:AUTO</m>	
MEASurement <m>:RESult[:ACTual]?</m>	405
MEASurement <m>:RESult:AVG?</m>	405
MEASurement <m>:RESult:STDDev?</m>	405
MEASurement <m>:RESult:NPEak?</m>	
MEASurement <m>:RESult:PPEak?</m>	406
MEASurement <m>:RESult:WFMCount?</m>	406
MEASurement <m>:STATistics:WEIGht?</m>	
MEASurement <m>:STATistics:VALue:ALL?</m>	
MEASurement <m>:STATistics:VALue<n>?</n></m>	407
EXPort:MEASurement <m>:STATistics:NAME</m>	407
EXPort:MEASurement <m>:STATistics:SAVE</m>	408
EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME	408
EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:SAVE	408

MEASurement<m>:TIMeout[TIME] <TimeoutTime>

Règle un temps d'attente, pour lequel l'instrument patiente jusqu'à ce qu'il retourne les résultats de mesure sur MEASurement:RESult?.

Après le changement de mesure ou de paramètres de voie, l'instrument a besoin d'une durée de configuration d'environ 200 ms et d'une durée d'une acquisition valide (au moins *12* * *échelle horizontale* + *période de déclenchement*). Uniquement après cette durée, des résultats de mesure valides peuvent être retournés.

Vous pouvez définir cette durée d'attente manuellement, ou la laisser se régler automatiquement avec MEASurement<m>:TIMeout:AUTO à la page 404.

Suffixe : <m>

Le suffixe n'est pas pertinent.

Paramètres :

<timeouttime></timeouttime>	*RST :	0	
	Unité déf. :	s	

MEASurement<m>:TIMeout:AUTO <AutomaticMode>

La durée d'attente est réglée automatiquement, en se basant sur l'échelle horizontale. Pour les détails, voir MEASurement<m>:TIMeout[TIME] à la page 404.

Suffixe :

<m>

Le suffixe n'est pas pertinent.

Paramètres :

<AutomaticMode> ON | OFF

*RST : OFF

MEASurement<m>:RESult[:ACTual]? [<MeasType>]

Retourne le résultat du type de mesure spécifié.

Suffixe :	
<m></m>	16
	Sélectionne l'endroit de la mesure.

Paramètres d'interrogation :

<meastype></meastype>	FREQuency PERiod PEAK UPEakvalue LPEakvalue
	PPCount NPCount RECount FECount HIGH LOW
	AMPLitude MEAN RMS RTIMe FTIMe PDCYcle
	NDCYcle PPWidth NPWidth CYCMean CYCRms
	STDDev CYCStddev DELay PHASe BWIDth
	POVershoot NOVershoot
	Spécifie le type de mesure, voir MEASurement <m>:MAIN</m>
	à la page 400. Si vous oubliez le paramètre, le résultat de la der- nière configuration de mesure est retourné.
Valeurs de retour :	
<value></value>	Résultat de mesure. Si aucune mesure n'est exécutée, aucune valeur (NAN) n'est retournée.
Utilisation :	Uniquement interrogation

MEASurement<m>:RESult:AVG? <AverageValue>

Retourne la valeur moyenne de la série de mesures actuelle.

Suffixe :	
<m></m>	16
	Sélectionne l'endroit de mesure.

Paramètres d'interrogation :

<AverageValue> Valeur statistique

Utilisation : Uniquement interrogation

MEASurement<m>:RESult:STDDev? <StandardDeviation>

Retourne la déviation standard statistique de la série de mesures actuelle.

Suffixe : <m>

1..6 Sélectionne l'endroit de mesure.

Paramètres d'interrogation :

<StandardDeviation> Valeur statistique

Utilisation : Uniquement interrogation

MEASurement<m>:RESult:NPEak? <NegativePeak>

Retourne le résultat de mesure minimum de la série de mesures actuelle.

Suffixe : <m> 1..6 Sélectionne l'endroit de mesure.

Paramètres d'interrogation :

<NegativePeak> Résultat de mesure minimum

Utilisation : Uniquement interrogation

MEASurement<m>:RESult:PPEak? <PositivePeak>

Retourne le résultat de mesure maximum de la série de mesures actuelle.

Suffixe :	
<m></m>	16
	Sélectionne l'endroit de mesure.

Paramètres d'interrogation :

<positivepeak></positivepeak>	Résultat de mesure maximum
Utilisation :	Uniquement interrogation

MEASurement<m>:RESult:WFMCount? <WaveformCount>

Retourne le nombre actuel de formes d'ondes mesurées.

L'interrogation des valeurs MIN et MAX n'est pas possible.

Suffixe :	
<m></m>	16
	Selectionne l'endroit de mesure.

Paramètres d'interrogation :

<pre><waveformcount> Nombre de formes d'ondes mesurees</waveformcount></pre>
--

Utilisation : Uniquement interrogation

MEASurement<m>:STATistics:WEIGht? <BufferSize>

Retourne la taille de la mémoire tampon des statistiques.

résultats.

Suffixe :	
<m></m>	16
	Sélectionne l'endroit de mesure.
Valeurs de retour :	
<buffersize></buffersize>	La taille de la mémoire tampon est toujours de 1000 valeurs de

Mesures

Utilisation : Uniquement interrogation

MEASurement<m>:STATistics:VALue:ALL?

Retourne toutes les valeurs de la mémoire tampon des statistiques.

Note : Les valeurs valides de la mémoire tampon peuvent uniquement être lues si l'acquisition est arrêtée. Tant que l'acquisition est en cours, les contenus de la mémoire tampon changent et les valeurs mémorisées ne sont pas valides pour la lecture.

Suffixe :	
<m></m>	16
	Sélectionne l'endroit de mesure.
Valeurs de retour :	
<valuelist></valuelist>	Comma separated List of Values
	Liste séparée par des virgules des valeurs statistiques
Utilisation :	Uniquement interrogation

MEASurement<m>:STATistics:VALue<n>?

Retourne la n^{ième} valeur statistique à partir de l'endroit de la mémoire tampon indiqué.

Note : Les valeurs valides de la mémoire tampon peuvent uniquement être lues si l'acquisition est arrêtée. Tant que l'acquisition est en cours, les contenus de la mémoire tampon changent et les valeurs mémorisées ne sont pas valides pour la lecture.

Suffixe :		
<m></m>	16 Sélectionne l'endroit de mesure.	
<n></n>	* Endroit de la mémoire tampon. La taille de la mémoire tampon est de 1000 résultats.	
Valeurs de retour : <statisticvalue></statisticvalue>	Valeur statistique	
Utilisation :	Uniquement interrogation	

EXPort:MEASurement<m>:STATistics:NAME

Définit le chemin et le nom de fichier du fichier de statistiques. Le format de fichier est le CSV. Si le fichier existe déjà, il sera écrasé sans préavis.

Suffixe :	
<m></m>	16
	Sélectionne l'endroit de mesure.
Paramètres :	
<filename></filename>	String parameter

EXPort:MEASurement<m>:STATistics:SAVE

Sauvegarde les résultats statistiques de l'endroit de mesure indiqué vers le fichier qui est défini par la commande EXPort:MEASurement<m>:STATistics:NAME.

Suffixe :

<m>

1..6 Sélectionne l'endroit de mesure.

Utilisation : Evénement

Voir aussi : EXPort: MEASurement: STATistics: ALL: SAVE à la page 408.

EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME

Définit le chemin et le nom de fichier du fichier des statistiques. Le format de fichier est le CSV. Si le fichier existe déjà, il sera écrasé.

Paramètres :

<FileName>

String parameter

EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:SAVE

Sauvegarde les résultats des statistiques de tous les endroits de mesure vers le fichier qui est défini par la commande EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME.

Exemple : Le fichier contient les informations générales, les résultats statistiques, les statistiques sur le long terme et les valeurs individuelles qui sont utilisées pour calculer les statistiques. Le nombre de valeurs correspond au "N° de moyenne" "Vendor", "Rohde&Schwarz", "Device/Mat.-No.", "RTB2004 / 1333.1005K04", "Serial No.", "3900001", "Firmware Version", "02.001", "Date", "2017-11-18 / 16:40:27", "Meas. Place",,"1",,"2",,"3",, "Type",, "Frequency",, "Mean Value",, "Frequency",, "Source 1",, "CH1",, "CH1",, "CH2",, "Source 2",,,,,,,,,,, "Wave count",,42,,39,,37,, "Current",,4.998250e+05,,5.648727e-01,,4.998250e+05,, "Average No.", 1.000000e+03, 1.000000e+03, 1.000000e+03, "Minimum",,4.997501e+05,,5.633875e-01,,4.997501e+05,, "Maximum",,4.998250e+05,,5.650349e-01,,4.998250e+05,, "Mean",,4.998179e+05,,5.642045e-01,,4.998169e+05,, "σ-Deviation",,2.199706e+01,,3.677224e-04,,2.326898e+01,, "Time of first value",,,,,,,,,, "Time of last value",,,,,,,,,, "Long term Minimum",,4.997501e+05,,5.633875e-01,,4.997501e+05,, "Long term Maximum",,4.998250e+05,,5.650349e-01,,4.998250e+05,, "Long term Mittelwert",,4.998179e+05,,5.642045e-01,,4.998169e+05,, "Long term σ-Deviation",,2.226370e+01,,3.725295e-04,,2.358995e+01,, "Long term start time",,,,,,,,,, "Long term end Time",,,,,,,,, "Index", "Time Offset", "Value", "Time Offset", "Value", "Time Offset", "Value", 1,,4.998250e+05,,5.649274e-01,,4.997501e+05, 2,,4.998250e+05,,5.649072e-01,,4.998250e+05, 3,,4.998250e+05,,5.650349e-01,,4.998250e+05, 4,,4.998250e+05,,5.641094e-01,,4.998250e+05, 5,,4.998250e+05,,5.640586e-01,,4.998250e+05, 6,,4.997501e+05,,5.642784e-01,,4.998250e+05, 7,,4.998250e+05,,5.637245e-01,,4.998250e+05,... Utilisation : Evénement

15.7.2.3 Niveaux de référence

REFLevel:RELative:MODE	410
REFLevel:RELative:LOWer	410
REFLevel:RELative:UPPer	410
REFLevel:RELative:MIDDle	411

REFLevel:RELative:MODE <RelativeMode>

Règle les niveaux de référence inférieur et supérieur pour les mesures de temps de montée et descente (mesures par curseurs ou automatiques), ainsi que le niveau de référence central pour les mesures de phase et délai. Les niveaux sont définis comme des pourcentages du niveau haut du signal. Le réglage est valide pour tous les endroits de mesure.

Paramètres :

<relativemode></relativemode>	TEN TWENty FIVE USER	
	TEN : 10, 50 et 90%	
	TWENty : 20, 50 et 80%	
	FIVE : 5, 50 et 95 %	
	USER : les niveaux sont définis avec REFLevel:RELative:	
	LOWer,REFLevel:RELative:MIDDle et REFLevel:	
	RELative:UPPer.	
	*RST : TEN	
Exemple :	REFL:REL:MODE TWENty	
	MEAS2:MAIN RTIM	
	Règle les niveaux de référence pour toutes les mesures et	
	mesure le temps de montée entre ces niveaux pour l'endroit de	
	mesure 2 :	
	niveau de référence inférieur = 20% du niveau haut du signal	
	niveau de référence supérieur = 80% du niveau haut du signal	
Opération manuelle :	Voir "Niveau de référence" à la page 145	

REFLevel:RELative:LOWer <LowerLevel> REFLevel:RELative:UPPer <UpperLevel>

Règle les niveaux de référence inférieur et supérieur pour les mesures de temps de montée et descente (mesures par curseurs et automatiques) siREFLevel: RELative:MODE est réglé sur USER. Les niveaux sont définis comme des pourcentages du niveau haut du signal. Ils sont valides pour toutes les mesures.

Paramètres :

<lowerlevel></lowerlevel>	*RST : Unité déf. :	10 %
<upperlevel></upperlevel>	*RST : Unité déf. :	90 %
Opération manuelle :	Voir "Niveau	de référence" à la page 145

REFLevel:RELative:MIDDle <MiddleLevel>

Règle le niveau de référence central qui est utilisé pour les mesures de phase et délai, siREFLevel:RELative:MODE est réglé sur USER. Le niveau est défini comme un pourcentage du niveau haut du signal. Le réglage est valide pour toutes les mesures.

Paramètres :

<middlelevel></middlelevel>	*RST : Unité déf. :	50 %
Opération manuelle :	Voir "Niveau	de référence" à la page 145

15.7.3 Mesures par curseurs

15.7.3.1 Réglages des curseurs

CURSor <m>:AOFF</m>	411
CURSor <m>:STATe</m>	411
CURSor <m>:FUNCtion</m>	412
CURSor <m>:SOURce</m>	
CURSor <m>:USSOURce</m>	413
CURSor <m>:SSOURce</m>	414
CURSor <m>:TRACking[:STATe]</m>	
CURSor <m>:X1Position</m>	414
CURSor <m>:X2Position</m>	
CURSor <m>:Y1Position</m>	
CURSor <m>:Y2Position</m>	
CURSor <m>:YCOupling</m>	
CURSor <m>:XCOupling</m>	
CURSor <m>:SWAVe</m>	
CURSor <m>:TRACking:SCALe[:STATe]</m>	415
CURSor <m>:SPPeak<n></n></m>	
CURSor <m>:SNPeak<n></n></m>	

CURSor<m>:AOFF

Désactive le curseur.

Suffixe :

<m> 1, le suffixe n'est pas pertinent. Utilisation : Evénement

CURSor<m>:STATe <State>

Active ou désactive la mesure par curseurs.

Suffixe : <m></m>	1, le suffixe n'est pas pertinent.	
Paramètres : <state></state>	ON OFF *RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Curseur" à la page 148	

CURSor<m>:FUNCtion <Type>

Définit le type de mesure par curseur.

Suffixe :

<m></m>	1, le suffixe n'est pas pertinent.
Paramètres :	

<Type>

HORizontal | VERTical | HVERtical

Pour régler la mesure V-marker, utilisez CURSor<m>:

TRACking[:STATe]. *RST: VERTical

Voir "Type" à la page 148

Opération manuelle :

Valeur	Description	Interroge les résultats
HORizontal	Règle deux lignes de curseurs horizontales et mesure les tensions aux deux positions des cur- seurs, puis le delta des deux valeurs.	CURSor <m>:Y1Position</m>
		CURSor <m>:Y2Position</m>
		CURSor <m>:YDELta[:VALue]?</m>
		CURSor <m>:YDELta:SLOPe?</m>
VERTical	Règle deux lignes de curseurs verticales et mesure le temps entre le point de déclenchement et chaque curseur, le temps entre les deux cur- seurs et la fréquence calculée à partir de ce temps.	CURSor <m>:X1Position</m>
		CURSor <m>:X2Position</m>
		CURSor <m>:XDELta[:VALue]?</m>
		CURSor <m>:XDELta:INVerse?</m>
HVERtical	Combine les mesures par curseurs HORizontal et par curseurs VERTical. Deux lignes de curseurs horizontales et deux lignes de curseurs verticales sont réglées, puis les tensions et les durées à par- tir du point de déclenchement sont mesurées aux positions des curseurs, ainsi que le delta des valeurs de tension et de temps.	CURSor <m>:Y1Position</m>
		CURSor <m>:Y2Position</m>
		CURSor <m>:YDELta[:VALue]?</m>
		CURSor <m>:X1Position</m>
		CURSor <m>:X2Position</m>
		CURSor <m>:XDELta[:VALue]?</m>

CURSor<m>:SOURce <Source>

Définit la source de la mesure par curseurs.

Suffixe :

<m>

<Source>

1, le suffixe n'est pas pertinent.

Paramètres :

CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | MA1 | MA2 | MA3 | MA4 | MA5 | RE1 | RE2 | RE3 | RE4 | XY1 | XY2 | D70 | D158 | D0..15 | SPECtrum | MINHold | MAXHold | AVERage

CH1 | CH2 | CH3 | CH4

Active les formes d'ondes des voies analogiques 1 à 4

MA1 | MA2 | MA3 | MA4 | MA5

Active les formes d'ondes mathématiques 1 à 5

RE1 | RE2 | RE3 | RE4

Active la forme d'onde de référence 1 à 4

XY1 | XY2

Active les formes d'ondes XY

D0..15

Active les voies numériques D0 à D15, disponibles si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée.

Sur les voies numériques individuelles, seules les mesures par curseurs verticaux (temps) sont possibles.

D70 | D158

Active les voies numériques D0...D7 (ensemble 1) et D8...D15 (ensemble 2). Uniquement disponible, si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée. Sur les ensembles, seule la mesure V-marker est possible.

SPECtrum | MINHold | MAXHold | AVERage Formes d'ondes FFT

Opération Voir "Source" à la page 149

manuelle :

•

CURSor<m>:USSOURce <UseSecondSource>

Active la seconde source de curseur. Pour sélectionner la seconde source, utilisez CURSor<m>:SSOURce.

Si activé, le second curseur mesure sur la seconde source. En utilisant une seconde source, vous pouvez mesurer des différences entre deux formes d'ondes avec les curseurs. Les deux sources doivent être dans le même domaine (temporel ou fréquentiel).

 Suffixe :

 <m>
 1, le suffixe n'est pas pertinent.

 Paramètres :

 <UseSecondSource>
 ON | OFF

 *RST :
 OFF

Opération Voir "Seconde Source" à la page 149 manuelle :

CURSor<m>:SSOURce <SecondSource>

Sélectionne la seconde source de curseur.

Suffixe :

<m></m>	1, le suffixe n'est pas pertinent.	
Paramètres :		
<secondsource></secondsource>	CH1 CH2 CH3 CH4 MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 RE1 RE2 RE3 RE4 XY1 XY2 D70 D158 D015 SPECtrum MINHold MAXHold AVERage	
	Voir CURSor <m>: SOURce à la page 412.</m>	
Opération manuelle :	Voir "Seconde Source" à la page 149	

CURSor<m>:TRACking[:STATe] <State>

Si réglé sur ON, la mesure du curseur V-Marker est activée.

Suffixe : <m></m>	1, le suffixe n'est pas pertinent.	
Paramètres : <state></state>	ON OFF *RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Type" à la page 148	

CURSor<m>:X1Position <Xposition1> CURSor<m>:X2Position <Xposition2>

Les commandes spécifient ou retournent les positions des lignes de curseurs verticales sur l'axe x (temps, fréquence pour la FFT).

Suffixe : <m></m>	1, le suffixe	n'est pas pertinent.
Paramètres : <xposition1> <xposition2></xposition2></xposition1>	Plage : Unité déf. :	Dépend des réglages actuels de l'instrument, par exemple, la position horizontale. s

CURSor<m>:Y1Position <Yposition1> CURSor<m>:Y2Position <Yposition2>

Les commandes spécifient ou retournent les positions des lignes de curseurs horizontales sur l'axe y (tension, courant, niveau pour FFT).

Suffixe :

<m>

1, le suffixe n'est pas pertinent.

Paramètres :

< Yposition 2>

Plage :Dépend des réglages actuels de l'instrument.Incrément :0,01Unité déf. :V

CURSor<m>:YCOupling <Coupling> CURSor<m>:XCOupling <Coupling>

Si activé, les lignes de curseurs sont couplées pour que la distance entre les deux lignes reste la même si un curseur est déplacé.

Suffixe :

<m></m>	1, le suffix	ke n'est pas pertinent.
Paramètres :		
<coupling></coupling>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Cou	<mark>plage"</mark> à la page 151

CURSor<m>:SWAVe

Autoset pour les lignes de curseurs, règle les lignes de curseurs aux points typiques de la forme d'onde en fonction du type de curseur sélectionné. Par exemple, pour la mesure de tension ("Horizontal"), les lignes de curseurs sont réglées sur les crêtes supérieure et inférieure de la forme d'onde. Pour la mesure de temps ("Vertical"), les lignes de curseurs sont réglées sur les positives de curseurs sont réglées sur les fronts de deux impulsions consécutives positives ou négatives.

Suffixe :	
<m></m>	1, le suffixe n'est pas pertinent.
Utilisation :	Evénement
Opération manuelle :	Voir "Réglage de la trace" à la page 151

CURSor<m>:TRACking:SCALe[:STATe] <State>

Active l'ajustement des lignes de curseurs si les échelles verticale ou horizontale sont modifiées.

Suffixe :

<m>

1, le suffixe n'est pas pertinent.

Paramètres :

<State>

ON | OFF

ON

Les lignes de curseurs gardent leurs positions relatives par rapport à la forme d'onde.

OFF

Les lignes de curseurs restent sur leurs positions à l'écran si l'échelle est modifiée.

*RST : OFF

Opération manuelle : Voir "Suivre échelle" à la page 150

CURSor<m>:SPPeak<n> CURSor<m>:SNPeak<n>

Règle la ligne de curseur par rapport à la crête précédente / suivante, respectivement. La commande est uniquement disponible pour les formes d'ondes FFT.

Suffixe :

Utilisation :	Evénement
<n></n>	12 Sélectionne la ligne de curseur.
<m></m>	1, le suffixe n'est pas pertinent.

15.7.3.2 Résultats de mesure du curseur

Pour obtenir les valeurs de mesure des lignes de curseurs verticales (temps, fréquence pour FFT), utilisez :

- CURSor<m>:X1Position à la page 414
- CURSor<m>:X2Position à la page 414

Pour obtenir les valeurs de mesure des lignes de curseurs horizontales (tension, courant, niveau pour FFT), utilisez :

- CURSor<m>:Y1Position à la page 414
- CURSor<m>:Y2Position à la page 414

CURSor <m>:XDELta[:VALue]?</m>	
CURSor <m>:XDELta:INVerse?</m>	417
CURSor <m>:YDELta[:VALue]?</m>	417
CURSor <m>:YDELta:SLOPe?</m>	417

CURSor<m>:XDELta[:VALue]?

Retourne la différence de temps entre deux lignes de curseurs verticales (Δt).

Suffixe: <m></m>	1, le suffixe n'est pas pertinent.
Valeurs de retour : <delta></delta>	Plage : -100E24 à 100E24 Incrément : 0,1 Unité déf. : s
Utilisation :	Uniquement interrogation

CURSor<m>:XDELta:INVerse?

Retourne la différence de temps inverse entre les deux curseurs (1/Δt, fréquence).

Suffixe : <m></m>	1, le suffixe	n'est pas pertinent.
Valeurs de retour : <deltainverse></deltainverse>	Plage : Incrément : Unité déf. :	-100E24 à 100E24 0,1 1/s
Utilisation :	Uniquement	interrogation

CURSor<m>:YDELta[:VALue]?

Interroge le delta des valeurs dans la direction y sur les deux lignes de curseurs.

Suffixe : <m></m>	1, le suffixe n'est pas pertinent.
Valeurs de retour : <ydelta></ydelta>	Valeur du delta
Utilisation :	Uniquement interrogation

CURSor<m>:YDELta:SLOPe?

Retourne la valeur inverse de la différence verticale (par exemple la différence de tension) – la réciproque de la distance verticale des deux lignes de curseurs horizontales : $1/\Delta V$.

Suffixe: <m></m>	1, le suffixe n'est pas pertinent.
Valeurs de retour : <slope></slope>	Valeur inverse
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.8 Applications

15.8.1 Général

DEVice:MODE

Règle le mode de fonctionnement ou l'application.

Paramètres :

<OperationalMode> YT | ZOOM | XY | QMEas | UPDate | AUToset | MASKtest | FFT

15.8.2 Test de masques

15.8.2.1 Configuration des masques

MASK:STATe	
MASK:SOURce	
MASK:CHCopy	
MASK:YPOSition	
MASK:YSCale	
MASK:XWIDth	
MASK:YWIDth	
MASK:SAVE	
MASK:LOAD	

MASK:STATe <State>

Active ou désactive l'application de test des masques. Lorsqu'il est désactivé, les masques stockés temporairement sont effacés.

Paramètres :

<state></state>	ON OFF	
	*RST :	OFF

MASK:SOURce <Source>

Définit la voie à comparer avec le masque, ainsi que la voie à partir de laquelle le masque est créé.

Paramètres :

<source/>	CH1 CH2 CH3 CH4
	CH3 et CH4 sont uniquement disponibles sur les modèles 4 voies.
	*RST : CH1
Opération manuelle :	Voir "New" à la page 156 Voir "Copy Channel" à la page 158

MASK:CHCopy

Crée un masque à partir de la forme d'onde d'enveloppe de la source réglée avec MASK: SOURce.

Exemple :	MASK:STATe ON
	MASK:SOURce CH1
	MASK:CHCopy
Utilisation :	Evénement
Onération	Voir "New" à la page 156

MASK:YPOSition <Yposition>

Déplace le masque verticalement à l'écran.

Paramètres :

<yposition></yposition>	Décalage du masque à partir du centre vertical
	Unité déf. : div
Opération	Voir "Y-Position" à la page 158
manuene.	

MASK:YSCale <Yscale>

Change l'échelle verticale pour étirer ou compresser le masque dans la direction y.

Paramètres :	
<yscale></yscale>	Une valeur supérieure à 100% étire les amplitudes; une valeur inférieure à 100% compresse les amplitudes.
	Unité déf. : %
Opération manuelle :	Voir "Stretch Y" à la page 158

MASK:XWIDth <Xaddition>

Change la largeur du masque en direction horizontale.

Paramètres :

<xaddition></xaddition>	La valeur est ajoutée aux valeurs x positives et soustraites aux valeurs x négatives des limites du masque, par rapport au cen- tre du masque.
Opération manuelle :	Voir "Width X" à la page 159

MASK:YWIDth <Yaddition>

Change la largeur du masque en direction verticale.

Paramètres :

<yaddition></yaddition>	La valeur est ajoutée aux valeurs y de la limite de masque supé- rieure et soustraites des valeurs y de la limite de masque infé- rieure.
Opération manuelle :	Voir "Width Y" à la page 159

MASK:SAVE <Filename>

Sauvegarde le masque actuel dans le fichier spécifié.

Paramètres de réglage :		
<filename></filename>	String parameter	
	Chemin et nom de fichier	
Utilisation :	Uniquement réglage	
Opération manuelle :	Voir "Save, Load" à la page 157 Voir "Save" à la page 159	

MASK:LOAD <Filename>

Charge un masque stocké à partir du fichier spécifié.

Paramètres de réglage :

<filename></filename>	String parameter
	Chemin et nom de fichier
Utilisation :	Uniquement réglage
Opération manuelle :	Voir "Save, Load" à la page 157 Voir "Load Mask" à la page 159

15.8.2.2 Actions sur violations

MASK:ACTion:SOUNd:EVENt:MODE	420
MASK:ACTion:SCRSave:EVENt:MODE	
MASK:ACTion:WFMSave:EVENt:MODE	
MASK:ACTion:PULSe:EVENt:MODE	
MASK:ACTion:STOP:EVENt:MODE	421
MASK:ACTion:STOP:EVENt:COUNt	
MASK:ACTion:SCRSave:DESTination	422
MASK:ACTion:WFMSave:DESTination	
MASK:ACTion:YOUT:ENABle	

MASK:ACTion:SOUNd:EVENt:MODE <EventMode> MASK:ACTion:SCRSave:EVENt:MODE <EventMode> MASK:ACTion:WFMSave:EVENt:MODE <EventMode> MASK:ACTion:PULSe:EVENt:MODE <EventMode>

Définit quand et combien de fois l'action est exécutée.

- SOUNd : Génère un bip sonore sur violation du masque.
- PULSe : Crée une impulsion sur le connecteur [Aux Out]. Cette sélection règle la configuration du connecteur [Aux Out] sur "Violation masque".
- SCRSave : Sauvegarde une capture d'écran sur violation du masque. Pour régler le chemin et le nom de fichier de la capture d'écran, utilisez MASK: ACTion: SCRSave:DESTination.

• WFMSave : Sauvegarde les données de la forme d'onde sur violation du masque. Pour régler le chemin et le nom de fichier du fichier de données, utilisez MASK : ACTion:WFMSave:DESTination.

Paramètres :	
<eventmode></eventmode>	OFF EACH
	OFF
	Aucune action n'est exécutée.
	EACH
	L'action sélectionnée est exécutée à chaque violation du mas-
	que.
	*RST : OFF
Exemple :	MASK:STATe ON
	MASK:SOURce CH1
	MASK:CHCopy
	MASK:ACTion:SOUNd:EVENt:MODE EACH
	l'instrument émet un bip à chaque violation du masque.
Opération manuelle :	Voir "Actions" à la page 159

MASK:ACTion:STOP:EVENt:MODE <EventMode>

Arrête l'acquisition de la forme d'onde, après que le masque soit violé un nombre de fois défini. Vous pouvez régler combien de fois avec la commande MASK: ACTion: STOP: EVENt: COUNt.

Paramètres :

<eventmode></eventmode>	OFF CYCLic
	OFF
	Aucune action n'est exécutée.
	CYClic
	L'acquisition est arrêtée à la violation définie du masque. L'ac- tion est réalisée une seule fois, il n'y a pas de redémarrage automatique de l'acquisition.
	*RST : OFF
Exemple :	MASK:STATe ON
	MASK:SOURce CH1
	MASK:CHCopy
	MASK:ACTion:STOP:EVENt:COUNt 3
	MASK:ACTion:STOP:EVENt:MODE CYClic
	Arrête l'acquisition à la troisième violation du masque.
Opération manuelle :	Voir "Actions" à la page 159

MASK:ACTion:STOP:EVENt:COUNt <EventCount>

Règle le nombre de violations du masque après lesquelles l'action est exécutée.

Paramètres :<EventCount>Valeur entière, nombre de violations qui exécute l'action.OpérationVoir "Actions" à la page 159manuelle :

MASK:ACTion:SCRSave:DESTination <Path>

Définit le répertoire pour une capture d'écran qui est sauvegardée sur la violation du masque. Le format du fichier est défini avec HCOP: LANG. Le nom de fichier est défini manuellement dans la fenêtre "Fichier" > "Screenshots" et est incrémenté automatiquement, en commençant à 01.

Paramètres :

<path></path>	Paramètres de séquence
Exemple :	Prérequis : un masque est défini, et une forme d'onde qui atteint le masque.
	MASK:ACT:SCRS:DEST "/USB_FRONT/MASKS" //directory must exist
	HCOP:LANG PNG
	MASK:ACT:SCRS:EVEN:MODE EACH
	MASK:TEST RUN
	RUN
	Sur la première violation, la capture d'écran est sauvegardée vers <name>01.PNG, sur la seconde violation vers</name>
	<name>02.PNG, à la troisième vers <name>03.PNG</name></name>

MASK:ACTion:WFMSave:DESTination <Path>

Définie le répertoire pour les fichiers de données de la forme d'onde qui sont sauvegardés sur violation du masque. Le format du fichier est déterminé avec FORMAT. Le nom de fichier est défini manuellement dans la fenêtre "Fichier" > "Formes d'ondes" et est incrémenté automatiquement, en commençant à 01.

Paramètres : <Path>

Paramètres de séquence

 Exemple :
 Prérequis : un masque est défini, et une forme d'onde qui atteint le masque.

 MASK:ACT:WFMS:DEST "/USB_FRONT/MASKS" //directory must exist FORM CSV,0

 MASK:ACT:WFMS:EVEN:MODE EACH

 MASK:TEST RUN

 RUN

 Sur la première violation, les données de la forme d'onde sont sauvegardées vers <name>01.CSV, sur la seconde violation

vers <name>02.CSV, la troisième vers <name>03.CSV ...

MASK:ACTion:YOUT:ENABle <Yout>

Crée une impulsion sur le connecteur [Aux Out] si le masque est violé. Cette sélection règle la configuration du connecteur [Aux Out] sur "Violation masque".

Comme pour MASK: ACTion: PULSe: EVENt: MODE à la page 420.

Paramètres :

<Yout>

ON | OFF *RST : OFF

15.8.2.3 Test de masques

MASK:TEST	
MASK:RESet:COUNter	423
MASK:COUNt?	
MASK-VCQunt?	423
MASK-CAPTure[:MODE]	424

MASK:TEST <Test>

Démarre, termine ou interrompt un test de masque.

Paramètres :		
<test></test>	RUN STOP	? PAUSe
	*RST :	STOP
Opération manuelle :	Voir "Run, S Voir "Test" à	top" à la page 156 la page 158

MASK:RESet:COUNter

Règle les compteurs d'acquisitions réussies et échouées à zéro.

Utilisation :	Evénement
Opération	Voir <mark>"Reset</mark> " à la page 156
manuelle :	

MASK:COUNt?

Retourne le nombre d'acquisitions testées.

Valeurs de retour :	
<totalcount></totalcount>	Nombre total d'acquisitions testées
Utilisation :	Uniquement interrogation

MASK:VCOunt?

Retourne le nombre d'acquisitions qui atteignent le masque.

Valeurs de retour :

<violationcount></violationcount>	Nombre total de violations
Utilisation :	Uniquement interrogation

MASK:CAPTure[:MODE] <CaptureMode>

Uniquement disponible avec l'historique. La commande sélectionne si toutes les acquisitions sont stockées dans les segments, ou uniquement l'acquisition échouée. Vous pouvez utiliser l'historique pour analyser les segments.

Paramètres :

<capturemode></capturemode>	ALL FAILED	
	*RST : ALL	
Opération	Voir "Capt. Fails" à la page 157	
manuelle :	Voir "Capture Segments" à la page 160	

15.8.2.4 Données de masque

Utilisez les commandes suivantes qui sont décrites dansChapitre 15.9.1.5, "Masques", à la page 454 :

- MASK: DATA? à la page 454
- MASK: DATA: HEADer? à la page 455
- MASK: DATA: XINCrement? à la page 457
- MASK: DATA: XORigin? à la page 456
- MASK: DATA: YINCrement? à la page 458
- MASK: DATA: YORigin? à la page 457
- MASK: DATA: YRESolution? à la page 458

15.8.3 Analyse FFT

•	Réglages généraux	424
•	Réglages en fréquence	427
•	Réglages temporels	428
•	Réglages de la forme d'onde	429
•	Données de la forme d'onde	430

15.8.3.1 Réglages généraux

SPECtrum[:STATe]	
SPECtrum:SOURce	425
SPECtrum:FREQuency:WINDow:TYPE	425
SPECtrum:FREQuency:MAGNitude:SCALe	
SPECtrum:FREQuency:POSition	
SPECtrum:FREQuency:SCALe	426
DISPlay:CBAR:FFT[:POSition]	426

SPECtrum[:STATe]

Active l'analyse spectrale.

Paramètres :

<State> ON | OFF

SPECtrum:SOURce

Sélectionne la source pour les diagrammes d'analyse spectrale.

Paramètres :	
<source/>	CH1 CH2 CH3 CH4
Opération	Voir "Source" à la page 165
manuelle :	

SPECtrum:FREQuency:WINDow:TYPE

Les fonctions de fenêtre sont multipliées avec les valeurs d'entrée et donc peuvent améliorer l'affichage de l'analyse spectrale.

Paramètres :

<WindowFunction> RECTangular | HAMMing | HANNing | BLACkmanharris | FLATtop

RECTangular

La fenêtre rectangulaire a une précision élevée en fréquence avec des lignes spectrales étroites, mais avec un bruit accru. Utilisez cette fonction de préférence avec des tests en réponse d'impulsion où les valeurs de départ et de fin sont à zéro.

HAMMing

La fenêtre de Hamming a un niveau de bruit plus élevé au sein du spectre que les fenêtres Hann ou Blackman, mais inférieur à la fenêtre rectangulaire. La largeur des lignes spectrales est plus étroite que les autres fonctions en forme de cloche. Utilisez cette fenêtre pour mesurer précisément des amplitudes d'un signal périodique.

HANNing

Le niveau de bruit dans le spectre est réduit et la largeur des lignes spectrales s'agrandit. Utilisez cette fenêtre pour mesurer précisément des amplitudes d'un signal périodique.

BLACkmanharris

Dans la fenêtre de Blackman, les amplitudes peuvent être mesurées précisément. Cependant, la détermination de la fréquence est plus difficile. Utilisez cette fenêtre pour mesurer précisément des amplitudes d'un signal périodique.

FLATtop

La fenêtre flat top a des erreurs de mesure plus faibles mais une faible résolution en fréquence. Utilisez cette fenêtre pour des mesures précises à un seul ton et pour la mesure des amplitudes de composantes fréquentielles sinusoïdales.

Opération Voir "Fenêtre FFT" à la page 165

manuelle :

SPECtrum:FREQuency:MAGNitude:SCALe <MagnitudeScale>

Définit l'unité de l'échelle de l'axe y.

Paramètres :		
<magnitudescale></magnitudescale>	LINear DBM DBV DBUV	
	LINear Échelle linéaire, affiche la valeur RMS de la tension	
	DBM Échelle logarithmique, relative à 1 mW.	
	DBV Échelle logarithmique, relative à 1 V _{eff} .	
	DBUV Échelle logarithmique; relative à 1 μV _{eff} .	
Opération manuelle :	Voir "Échelle verticale" à la page 168	

SPECtrum:FREQuency:POSition

Définit la position verticale du spectre.

Paramètres :

<Position> Unité déf. : div

SPECtrum:FREQuency:SCALe

Règle l'échelle verticale de la forme d'onde de l'analyse spectrale.

Paramètres :

<Scale> Les valeurs de la gamme et l'unité dépendent de SPECtrum: FREQuency:MAGNitude:SCALe.

DISPlay:CBAR:FFT[:POSition] <DividerPosition>

Définit la position de la barre de séparation entre la forme d'onde normale et la fenêtre FFT.

Paramètres :

<DividerPosition> Position verticale en pixels, mesurée à partir du front haut. La taille de l'affichage vertical est 800 px. Unité déf. : px

15.8.3.2 Réglages en fréquence

SPECtrum:FREQuency:CENTer	427
SPECtrum:FREQuency:FULLspan	427
SPECtrum:FREQuency:SPAN	427
SPECtrum:FREQuency:STARt	427
SPECtrum:FREQuency:STOP	428
SPECtrum:FREQuency:BANDwidth[:RESolution][:VALue]	428
SPECtrum:FREQuency:BANDwidth[:RESolution]:RATio	428

SPECtrum:FREQuency:CENTer

Définit la position du domaine fréquentiel affiché, qui est (Centre - Span/2) à (Centre + Span/2). La largeur du domaine est définie en utilisant la commande SPECtrum: FREQuency: SPAN.

Paramètres :

<CenterFrequency>

Opération	Voir "Centre"	à la pag	je 164
manuelle :			

SPECtrum:FREQuency:FULLspan

Réalise le calcul de l'analyse spectrale pour la totalité du span de fréquence.

Utilisation : Evénement

SPECtrum:FREQuency:SPAN

Le span est spécifié en Hertz et définit la largeur de la gamme de fréquence affichée, qui est (Centre - Span/2) à (Centre + Span/2).

Paramètres :

Opération Voir "Span" à la page 164 manuelle :

SPECtrum:FREQuency:STARt

Définit la fréquence de départ du domaine fréquentiel affiché sur le bord gauche de l'affichage : *Centre - Span/2*

Vous pouvez régler les fréquences de démarrage et d'arrêt au lieu de définir une fréquence centrale et un span.

Paramètres : <startfrequency></startfrequency>	Plage :	Dépend de divers autres réglages, principalement de la base de temps, du rapport span / RBW, et de la fréquence centrale.
Opération manuelle :	Voir "Démar	rage" à la page 164

SPECtrum:FREQuency:STOP

Définit la fréquence d'arrêt du domaine fréquentiel affiché sur le côté droit de l'affichage : *Centre* + *Span/2*

Vous pouvez régler les fréquences de démarrage et d'arrêt au lieu de définir une fréquence centrale et un span.

Paramètres :

<stopfrequency></stopfrequency>	Plage :	Dépend de divers autres réglages, principalement de la base de temps, du rapport span / RBW, et de la fréquence centrale.
Opération manuelle :	Voir "Arrêt" a	à la page 164

SPECtrum:FREQuency:BANDwidth[:RESolution][:VALue] <ResolutionBandwidth>

Définit la bande passante de résolution – le pas de fréquence minimal auquel les composantes individuelles d'un spectre peuvent être distinguées.

Paramètres :		
<resolutionbandwidt< th=""><td>h₽lage :</td><td>Dépend de divers autres réglages.</td></resolutionbandwidt<>	h ₽ lage :	Dépend de divers autres réglages.
Opération	Voir "RBW"	à la page 164

manuelle :

SPECtrum:FREQuency:BANDwidth[:RESolution]:RATio <SpanRBWratio>

Définit le rapport span (Hz) / bande passante de résolution (Hz). Le rapport span / RBW correspond à la moitié du nombre de points utilisés pour la FFT qui est défini avec le fonctionnement manuel dans le menu.

Paramètres :		
<spanrbwratio></spanrbwratio>	Plage :	La valeur est changée dans 2^n étapes de 2^10 à 2^15 (1024, 2048,4096,8192,16384, 32768).
Opération manuelle :	Voir "RBW"	à la page 164

15.8.3.3 Réglages temporels

SPECtrum:TIME:POSition	429
SPECtrum:TIME:RANGe	

SPECtrum:TIME:POSition <TimePosition>

Règle la position temporelle de la gamme de temps analysée.

Paramètres : <TimePosition>

Opération manuelle :

Voir "P" à la page 165

SPECtrum:TIME:RANGe <TimeRange>

Règle la gamme de temps pour le diagramme du domaine temporel.

Paramètres : <TimeRange>

Opération Voir "W" à la page 165 manuelle :

15.8.3.4 Réglages de la forme d'onde

SPECtrum:WAVeform:AVERage[:ENABle]	
SPECtrum:WAVeform:MAXimum[:ENABle]	
SPECtrum:WAVeform:MINimum[:ENABle]	
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum[:ENABle]	
SPECtrum:FREQuency:AVERage:COUNt	
SPECtrum:FREQuency:AVERage:COMPlete?	
SPECtrum:FREQuency:RESet.	

SPECtrum:WAVeform:AVERage[:ENABle] <WaveformEnable> SPECtrum:WAVeform:MAXimum[:ENABle] <WaveformEnable> SPECtrum:WAVeform:MINimum[:ENABle] <WaveformEnable> SPECtrum:WAVeform:SPECtrum[:ENABle] <WaveformEnable>

Active / désactive la forme d'onde indiquée.

 Paramètres :

 <WaveformEnable>

 WaveformEnable>

 *RST :

 Opération

 Voir "Forme d'onde" à la page 167

manuelle :

SPECtrum:FREQuency:AVERage:COUNt <AverageCount>

Définit le nombre de spectres utilisés pour la moyenne.

Paramètres :

<AverageCount>

Opération manuelle : Voir "Forme d'onde" à la page 167

SPECtrum:FREQuency:AVERage:COMPlete?

Retourne le statut de la moyenne du spectre.

Paramètres : <AverageComplete>

Utilisation: Uniquement interrogation

SPECtrum:FREQuency:RESet

Réinitialise les formes d'ondes Min Hold, Max Hold, spectre et moyenne à la forme d'onde actuelle.

Utilisation :	Evénement
Opération	Voir "Forme d'onde" à la page 167
manuelle :	

15.8.3.5 Données de la forme d'onde

SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA?	431
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA?	431
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA?	431
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA?	431
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:HEADer?	431
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:HEADer?	431
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:HEADer?	431
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:HEADer?	431
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:POINts?	431
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:POINts?	431
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:POINts?	431
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:POINts?	431
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:XINCrement?	431
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:XINCrement?	431
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:XINCrement?	432
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:XINCrement?	
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:XORigin?	432
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:XORigin?	432
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:XORigin?	432
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:XORigin?	432
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:YINCrement?	432
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:YINCrement?	432
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:YINCrement?	432
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:YINCrement?	
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:YORigin?	432
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:YORigin?	432

Applications

SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:YORigin?	432
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:YORigin?	
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:YRESolution?	
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:YRESolution?	
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:YRESolution?	
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:YRESolution?	432

SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA? SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA? SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA? SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA?

Retourne les données des points de la forme d'onde indiquée pour la transmission de l'instrument vers l'ordinateur de contrôle. Les données de la forme d'onde peuvent être utilisées dans MATLAB, par exemple.

Valeurs de retour :

<Data>

List of values

Utilisation :

Uniquement interrogation

SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:HEADer? SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:HEADer? SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:HEADer? SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:HEADer?

Retourne les informations de la forme d'onde indiquée.

Valeurs de retour : <Header> StringData

Utilisation : Uniquement interrogation

SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:POINts? SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:POINts? SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:POINts? SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:POINts?

Retourne le nombre d'échantillons de données qui sont retournés avec SPECtrum:WAVeform:xxx:DATA pour la forme d'onde indiquée.

Valeurs de retour : <DataPoints>

Utilisation :

Uniquement interrogation

SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:XINCrement? SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:XINCrement?

Applications

SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:XINCrement? SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:XINCrement?

Retourne la différence de niveau entre deux échantillons adjacents de la forme d'onde indiquée.

Valeurs de retour : <Xincrement>

Utilisation : Uniquement interrogation

SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:XORigin? SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:XORigin? SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:XORigin? SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:XORigin?

Retourne la fréquence du premier échantillon de la forme d'onde indiquée.

Valeurs de retour : <Xorigin>

Utilisation : Uniquement interrogation

SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:YINCrement? SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:YINCrement? SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:YINCrement? SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:YINCrement?

Retourne la valeur de tension par bit de la forme d'onde indiquée.

Valeurs de retour : <Yincrement>

Utilisation : Uniquement interrogation

SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:YORigin? SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:YORigin? SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:YORigin? SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:YORigin?

Retourne la résolution de bit verticale de la forme d'onde indiquée.

Valeurs de retour : <Yorigin>

Utilisation : Uniquement interrogation

SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:YRESolution? SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:YRESolution? SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:YRESolution? SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:YRESolution?

Retourne la résolution de bit verticale de la forme d'onde indiquée.
Valeurs de retour :

<Yresolution>

Utilisation : Uniquement interrogation

15.8.4 Formes d'ondes XY

DISPlay:MODE	
DISPlay:XY:XSOurce	
DISPlay:XY:Y1Source.	
DISPlay:XY:Y2Source.	
-	

DISPlay:MODE <Mode>

Règle le mode du diagramme.

Paramètres :

<Mode>

YT | XY **YT**

Diagramme temporel par défaut avec un axe de temps en direction x et les amplitudes de signaux affichées en direction y.

XY

Diagramme XY, combine les niveaux de tension de deux formes d'ondes dans un seul diagramme.

*RST : YT

DISPlay:XY:XSOurce <Source>

Définit la source à afficher dans la direction x dans un diagramme XY, remplaçant la base de temps habituelle.

Paramètres :	
<source/>	CH1 CH2 CH3 CH4
	CH3 et CH4 sont uniquement disponibles avec des oscilloscopes 4 voies R&S RTB2000.
	*RST : CH1
Opération manuelle :	Voir "Source X" à la page 169

DISPlay:XY:Y1Source <Source>

Définit la première source à afficher dans la direction y dans un diagramme XY.

Paramètres :

<Source>

CH1 | CH2 | CH3 | CH4 CH3 et CH4 sont uniquement disponibles avec des oscilloscopes 4 voies R&S RTB2000. *RST : CH2

Applications

Opération Voir "Source Y1" à la page 169 manuelle :

DISPlay:XY:Y2Source <Source>

Définit une seconde source optionnelle à afficher dans la direction y dans un diagramme XY. La commande est uniquement pertinente pour des instruments 4 voies R&S RTB2000.

Paramètres :

<source/>	NONE CH1 CH2 CH3 CH4	
	*RST : NONE	
Opération	Voir "Source Y2" à la page 170	
inanaono i		

15.8.5 Voltmètre numérique

Le suffixe <m> du DVM règle le nombre de mesure DVM (endroit de mesure).

DVM <m>:ENABle</m>	434
DVM <m>:SOURce</m>	434
DVM <m>:TYPE</m>	435
DVM <m>:RESult[:ACTual]?</m>	435
DVM <m>:RESult[:ACTual]:STATus?</m>	435
	100

DVM<m>:ENABle <VoltmeterEnable>

Active et désactive toutes les mesures configurées.

Suffixe : <m></m>	1 4
	Le suffixe n'est pas pertinent.
Paramètres :	
<voltmeterenable></voltmeterenable>	ON OFF
	*RST : OFF
Opération manuelle :	Voir "Multimètre (on/off)" à la page 172

DVM<m>:SOURce <Source>

Sélectionne une voie analogique comme source de la mesure sélectionnée.

Suffixe : <m> 1..4

Règle le nombre de mesure.

Paramètres :	
<source/>	CH1 CH2 CH3 CH4
	CH3 et CH4 sont uniquement disponibles avec des instruments 4 voies.
Opération manuelle :	Voir "Source" à la page 172

DVM<m>:TYPE <MeasurementType>

Règle le type de mesure pour la mesure DVM indiquée.

1..4

Règle OFF pour désactiver la mesure.

Suffixe : <m>

Règle le nombre de mesure.

Paramètres :

<measurementtype></measurementtype>	DC ACDCrms ACRMs OFF	
	DC : valeur ACDCrms : ACRMs : va OFF : désau *RST :	moyenne du signal valeur RMS du signal (AC+DC RMS) aleur RMS de la composante AC du signal (AC RMS) ctive la mesure sélectionnée. OFF
Opération manuelle :	Voir "Type"	à la page 172

DVM<m>:RESult[:ACTual]?

Retourne la valeur actuelle de la mesure sélectionnée.

Suffixe :	
<m></m>	14
	Règle le nombre de mesure.
Exemple :	DVM2:SOUR CH2
	DVM2:TYPE DCRMs
	DVM2:RES?
	< 7.089E-01
	Une mesure RMS est réalisée sur l'endroit de mesure 2, sur la voie 2. Le résultat est 708,9 mV.
Utilisation :	Uniquement interrogation

DVM<m>:RESult[:ACTual]:STATus?

Retourne la valeur du résultat et le statut du résultat.

Le statut est la représentation décimale d'une valeur de registre 4 bits :

• Bit 0 = 1 : le résultat est valide

Applications

- Bit 1 = 1 : aucun résultat disponible
- Bit 2 = 1 : une coupure s'est produite
- Bit 3 = 1 : aucune période trouvée

Suffixe : <m>

1..4 Règle le nombre de mesure.

Valeurs de retour : <currentvalue></currentvalue>	Valeur mesurée
<status></status>	Valeur du statut décimal
Exemple :	DVM: SOUR CH1 DVM: TYPE MEAN DVM: RES: STAT? < 4.968E-01,5 La valeur du résultat de la mesure moyenne sur la voie 1 est 496,1 mV. Le statut du résultat est 5 (décimal) = 0101 (binaire). Ce qui signifie que, le résultat est valide (bit 0 = 1), et que le signal est coupé par les limites de la gamme CAN (bit 3 = 1).
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.8.6 Compteur de déclenchement

TCOunter:ENABle	436
TCOunter:SOURce	436
TCOunter:RESult[:ACTual]:FREQuency?	436
TCOunter:RESult[:ACTual]:PERiod?	

TCOunter:ENABle <Enable>

Active ou désactive les mesures du compteur de déclenchement.

Paramètres :

<Enable> ON | OFF

TCOunter:SOURce

Règle la source de mesure pour le compteur.

Paramètres :

<CounterSource> CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | TRIGger TRIGger: Source de déclenchement *RST : TRIG

TCOunter:RESult[:ACTual]:FREQuency?

Retourne la fréquence de la source de déclenchement.

Valeurs de retour :		
<frequencyvalue></frequencyvalue>	Unité déf. :	Ηz

Utilisation : Uniquement interrogation

TCOunter:RESult[:ACTual]:PERiod?

Retourne la période de la source de déclenchement.

Valeurs de retour :	
<periodvalue></periodvalue>	Unité déf. : s
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.8.7 Diagramme de Bode (option R&S RTB-K36)

15.8.7.1 Configuration du diagramme de Bode

BPLot:ENABle	
BPLot:AUToscale	
BPLot:AMPLitude:PROFile:COUNt	
BPLot:AMPLitude:PROFile:POINt <n>:AMPLitude</n>	438
BPLot:AMPLitude:PROFile:POINt <n>:FREQuency</n>	438
BPLot:AMPLitude:MODE	
BPLot:FREQuency:DATA?	439
BPLot:FREQuency:STARt	439
BPLot:FREQuency:STOP	
BPLot:INPut[:SOURce]	439
BPLot:MEASurement:DELay	439
BPLot:MEASurement:POINt[:DISPLAY]	440
BPLot:OUTPut[:SOURce]	440
BPLot:POINts:LOGarithmic	
BPLot:REPeat	440
BPLot:RESet	
BPLot:STATe	

BPLot:ENABle

Active le diagramme de Bode.

Paramètres :

<PlotEnable>

ON | OFF *RST : OFF

BPLot:AUToscale

Règle les fréquences de démarrage et d'arrêt pour le diagramme de Bode automatiquement.

Evénement
Voir "Démarrage" à la page 177
Voir "Arrêt" à la page 177

BPLot:AMPLitude:PROFile:COUNt

Règle le nombre de points différents que vous pouvez définir pour le profil d'amplitude.

Paramètres :		
<numberofpoints></numberofpoints>	Plage :	2 à 16
	Incrément :	1
	*RST :	4
Opération manuelle :	Voir "Points	" à la page 180

BPLot:AMPLitude:PROFile:POINt<n>:AMPLitude

Règle l'amplitude du point spécifié du profil d'amplitude.

Paramètres : <AmplitudeMode>

Opération Voir " Configuration" à la page 180 manuelle :

BPLot:AMPLitude:PROFile:POINt<n>:FREQuency

Règle la fréquence du point spécifié du profil d'amplitude.

Paramètres : <Frequency>

Opération Voir " Configuration" à la page 180 manuelle :

BPLot:AMPLitude:MODE

Règle le mode d'amplitude.

Paramètres :

<AmplitudeMode> CONStant | PROFil

CONStant

Dans le mode d'amplitude constante, il y a un amplitude fixe pour toutes les fréquences.

PROFil

Dans le mode de profil d'amplitude, vous pouvez définir différentes amplitudes pour les différentes fréquences.

*RST : CONS

Applications

Opération Voir "Profil d'amplitude" à la page 179 manuelle :

BPLot:FREQuency:DATA?

Retourne les données de la forme d'onde fr"fréquentielle.

Paramètres : <FrequencyData>

Utilisation : Uniquement interrogation

BPLot:FREQuency:STARt

Règle la fréquence de démarrage du balayage pour le diagramme de Bode.

Paramètres :		
<startfrequency></startfrequency>	Plage :	10 à 25e6
	Incrément :	1
	*RST :	100
Opération	Voir "Démar	rage" à la page 177

manuelle :

BPLot:FREQuency:STOP

Règle la fréquence d'arrêt du balayage pour le diagramme de Bode.

Paramètres :

<stopfrequency></stopfrequency>	Plage :	10 à 25e6
	Incrément :	1
	*RST :	1e6
Opération manuelle :	Voir "Arrêt"	à la page 177

BPLot:INPut[:SOURce]

Sélectionne la voie pour le signal d'entrée du DUT.

Paramètres :	
<inputsource< td=""><th>;></th></inputsource<>	;>

CH1 | CH2 | CH3 | CH4 *RST : CH1

Opération manuelle : Voir "Entrée" à la page 178

BPLot:MEASurement:DELay

Règle une temporisation, que le système attend avant la mesure du point suivant du diagramme de Bode.

Paramètres : <measdelay></measdelay>	Plage : Incrément : *RST :	0 à 10.0 0.01 0
Opération manuelle :	Voir "Mes. D	élai" à la page 181

BPLot:MEASurement:POINt[:DISPLAY]

Active l'affichage des points de mesure dans le diagramme de Bode.

Paramètres :	
<pointdisplay></pointdisplay>	ON OFF
Opération manuelle :	Voir "Afficher points de mesure" à la page 181

BPLot:OUTPut[:SOURce]

Sélectionne la voie pour le signal de sortie du DUT.

Paramètres :		
<outputsource></outputsource>	CH1 CH2 CH3 CH4	
	*RST :	CH2
Opération manuelle :	Voir "Sortie"	à la page 178

BPLot:POINts:LOGarithmic

Règle le nombre de points par décade qui sont mesurés.

Paramètres :		
<pointsperdecade></pointsperdecade>	Plage :	10 à 500
	increment :	1
	*RST :	10
Opération manuelle :	Voir "Points	par décade" à la page 180

BPLot:REPeat

Répète la mesure, en utilisant les mêmes paramètres.

Paramètres : <RepeatedMeasureme**⊕**№| OFF

*RST: OFF

Opération Voir "Répéter" à la page 178 manuelle :

BPLot:RESet

Efface tous les résultats de test.

Utilisation : Evénement

Opération manuelle : Voir "Réinitialiser" à la page 178

BPLot:STATe

Démarre la mesure du diagramme de Bode.

 Paramètres :

 <PlotState>

 RUN | STOP

 *RST :
 STOP

 Opération
 Voir "Exécuter" à la page 178

 manuelle :
 Voir "Exécuter" à la page 178

15.8.7.2 Réglages du diagramme de Bode

BPLot:GAIN:DATA?	
BPLot:GAIN:ENABle	
BPLot:GAIN:POSition	
BPLot:GAIN:SCALe	
BPLot:PHASe:DATA?	
BPLot:PHASe:ENABle?	
BPLot:PHASe:POSition?	
BPLot:PHASe:SCALe?	
BPLot:AMPLitude:ENABle	
BPLot:AMPLitude:POSition	
BPLot:AMPLitude:SCALe	

BPLot:GAIN:DATA?

Retourne les données de la forme d'onde du gain.

Paramètres :

<GainData>

Utilisation : Uniquement interrogation

BPLot:GAIN:ENABle

Active la forme d'onde du gain pour le diagramme de Bode.

Paramètres : <Enable>

ON | OFF *RST : ON Opération manuelle : Voir "Gain" à la page 178

BPLot:GAIN:POSition

Règle la position verticale de la forme d'onde du gain en divisions.

Paramètres :

<WaveformPosition> Plage : -20.0 à 20.0 Incrément : 0.1 *RST : 3.0

BPLot:GAIN:SCALe

Règle l'échelle verticale de la forme d'onde du gain.

Paramètres :

<waveformscale></waveformscale>	Plage :	0.1	à	20.0
	Incrément :	0.1		
	*RST :	20.0)	

BPLot:PHASe:DATA?

Retourne les données de la forme d'onde de la phase.

Paramètres :

<PhaseData>

Utilisation: Uniquement interrogation

BPLot:PHASe:ENABle?

Active la forme d'onde de la phase pour le diagramme de Bode.

-		
Uara	motroc	
Fala	nenes	-

<enable></enable>	ON OFF	
	*RST :	ON
Utilisation :	Uniquement	interrogation
Opération manuelle :	Voir "Phase	" à la page 178

BPLot:PHASe:POSition?

Règle la position verticale de la forme d'onde de la phase en divisions.

Paramètres : <WaveformPosition> Plage : -20.0 à 20.0 Incrément: 0.1 *RST : 0.0

Applications

Utilisation : Uniquement interrogation

BPLot:PHASe:SCALe?

Règle l'échelle verticale pour la forme d'onde de la phase.

Paramètres :		
<waveformscale></waveformscale>	Plage :	0.1 à 45.0
	Incrément :	0.1
	*RST :	45.0
Utilisation :	Uniquemen	t interrogation

BPLot:AMPLitude:ENABle

Active la forme d'onde d'amplitude pour le diagramme de Bode.

Paramètres :		
<enable></enable>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Profi	I d'amplitude" à la page 179

BPLot:AMPLitude:POSition

Règle la position verticale de la forme d'onde d'amplitude en divisions.

Paramètres :

<WaveformPosition> Plage : -10.0 à 10.0 Incrément : 0.1 *RST : -5.0

BPLot:AMPLitude:SCALe

Règle l'échelle verticale pour la forme d'onde d'amplitude.

Paramètres :

<WaveformScale> Plage : 0.1 à 2.0 Incrément : 0.001 *RST : 1.0

15.8.7.3 Tableau des marqueurs

BPLot:MARKer <m>:DIFFerence:FREQ?</m>	. 444
BPLot:MARKer <m>:DIFFerence:GAIN?</m>	. 444
BPLot:MARKer <m>:DIFFerence:PHASe?</m>	444
BPLot:MARKer <m>:FREQuency</m>	. 444
BPI of:MARKer <m>:GAIN?</m>	445

Applications

BPLot:MARKer <m>:INDex</m>	
BPLot:MARKer <m>:PHASe?</m>	445
BPLot:MARKer <m>:SSCReen</m>	445

BPLot:MARKer<m>:DIFFerence:FREQ?

Retourne la valeur delta de la fréquence entre les deux marqueurs.

Suffixe : <m>

1..2 Le suffixe n'est pas pertinent.

Paramètres :

<FrequencyDifference>

Utilisation : Uniquement interrogation

BPLot:MARKer<m>:DIFFerence:GAIN?

Retourne la valeur delta du gain entre les deux marqueurs.

Suffixe :	
<m></m>	12 Le suffixe n'est pas pertinent
Paramètres :	

<GainDifference>

Utilisation : Uniquement interrogation

BPLot:MARKer<m>:DIFFerence:PHASe?

Retourne la valeur delta de la phase entre les deux marqueurs.

Suffixe : <m>

1..2 Le suffixe n'est pas pertinent.

Paramètres :

<PhaseDifference>

Utilisation : Uniquement interrogation

BPLot:MARKer<m>:FREQuency

Retourne la fréquence pour le marqueur spécifié.

Suffixe : <m>

1..2

Paramètres : <MarkerFrequency>

BPLot:MARKer<m>:GAIN?

Retourne le gain pour le marqueur spécifié.

Suffixe : <m>

1..2 Sélectionne le nombre de marqueurs.

Paramètres :

<PhaseValue>

Utilisation : Uniquement interrogation

BPLot:MARKer<m>:INDex

Retourne l'index pour le marqueur spécifié.

Suffixe : <m> 1..2 Sélectionne le nombre de marqueurs.

Paramètres :

<Index>

BPLot:MARKer<m>:PHASe?

Retourne la valeur de phase pour le marqueur spécifié.

Suffixe :	
<m></m>	12 Sélectionne le nombre de marqueurs.
Paramètres : <gainvalue></gainvalue>	
Utilisation :	Uniquement interrogation

BPLot:MARKer<m>:SSCReen

Réinitialise les marqueurs à leurs positions initiales. Cela est pratique si les marqueurs ont disparus de l'affichage ou nécessitent d'être déplacés à une distance plus importante.

Suffixe :	
<m></m>	12
Utilisation :	Evénement

15.9 Documentation des résultats

Ce chapitre décrit les commandes relatives à la manière de transférer les données depuis l'instrument vers un ordinateur, comment exporter les données vers un fichier,

comment imprimer et sauvegarder des captures d'écran, et comment gérer les réglages de la mesure.

- Captures d'écran......460

15.9.1 Transfert des données de la forme d'onde

Ce chapitre décrit les commandes de transfert des données qui ont un effet sur les autres commandes dans différentes applications de l'instrument, et les commandes de transfert qui fonctionnent de la même manière.

15.9.1.1 Réglages du format

FORMat[:DATA]	
FORMat:BORDer	

FORMat[:DATA] <DataFormat>,<Accuracy>

Définit le format pour l'export des données avec

- CHANnel<m>:DATA? à la page 448
- CHANnel<m>:DATA:ENVelope? à la page 451
- CALCulate:MATH<m>:DATA? à la page 452
- REFCurve<m>:DATA? à la page 453

Paramètres :

<DataFormat>

ASCii | REAL | UINTeger

ASCii

Liste des valeurs, par exemple, 1.23,1.22,1.24,.. Le format de fichier pour l'export de la forme d'onde est le TXT. <Accuracy> est à 0 ce qui signifie que l'instrument sélectionne le nombre de chiffres à retourner. L'interrogation retourne ASC,0.

REAL

Format binaire. <Accuracy> est à 32. L'interrogation retourne REAL,32. Le format de fichier pour l'export de la forme d'onde est le FLT.

Les données sont stockées comme des données binaires (Definite Length Block Data conformément à la IEEE 488.2). Chaque valeur de la forme d'onde est formatée en format point flottant 32 Bits IEEE 754.

Le schéma de la séquence de résultats est comme suit :

#41024<value1><value2>...<value n> avec:

#4 = nombre de chiffres du nombre suivant (= 4 dans l'exemple) 1024 = nombre d'octets de données suivants (= 1024 dans

l'exemple)

<value> = valeurs de point flottant 4 octets

UINTeger

Format entier sans signe, valeurs binaires avec longueur 8 bits (1 octet par échantillon), 16 bits (2 octets par échantillon) ou 32 bits (4 octets par échantillon) : UINT, 8 ou UINT, 16 ou UINT, 32. Le format de fichier pour l'export de la forme d'onde est le BIN.

La gamme de données pour UINT, 8 est de 0 à 255, la gamme de données pour UINT, 16 est de 0 à 65.535 et pour UINT, 32 c'est 2^{32} - 1.

Le schéma de la séquence de résultats est le même que pour le format REAL.

Pour la conversion des données, vous avez besoin des résultats des commandes suivantes :

...:DATA:XORigin?; ...:DATA:XINCrement?; ...:DATA: Yorigin?; ...:DATA:YINCrement?; ...:DATA:

YRESolution?. Elles sont décrites plus bas dans ce chapitre. La méthode de conversion des données est décrite dans Chapitre 15.2.1.4, "Lecture des données de la forme d'onde dans un format entier sans signe", à la page 317.

32 bits de données est pertinent pour les formes d'ondes moyennées si moyennage de 512 ou 1024 formes d'ondes. Les données résultantes sont 17 bits de long (512 formes d'ondes) ou 18 bits (1024 formes d'ondes).

CSV

Uniquement pour l'export de forme d'onde en fichiers CSV. Liste de valeurs séparées par virgule, par exemple, 1.23,1.22,1.24,... <Accuracy> est de 0 ce qui signifie que l'instrument sélectionne le nombre de chiffres à retourner. L'interrogation retourne CSV,0.

*RST : ASC

<Accuracy>

0 | 8 | 16 | 32 Longueur de valeur de données en bit 0 - pour ASC uniquement

32 - pour REAL

	8 16 32 - pour UINT *RST : 0
Exemple :	Règle le format de données ASCII : FORM ASC
Exemple :	Interroge le format des données : FORM? -> ASC, 0
Exemple :	Règle le format entier sans signe, longueur de données 16 bits : FORM UINT, 16

FORMat:BORDer <ByteOrder>

Définit l'ordre des octets pour l'export des données binaires siFORMat [:DATA] est réglé sur REAL ou UINT, 16|32.

Paramètres :

<byteorder></byteorder>	MSBFirst LSBFirst
	MSBFirst
	Big endian, octet le plus significatif en premier
	LSBFirst
	Little endian, octet le moins significatif en premier
	*RST : MSBF

Exemple : Lecture des données de la forme d'onde dans le format réel

ByteOrder	8 bits	16 bits	32 bits
MSBF	0xab	0xAB CD	0xAB CD 00 00
LSBF	non pertinent	0xCD AB	0x00 00 CD AB

15.9.1.2 Voies analogiques

CHANnel <m>:DATA?</m>	448
CHANnel <m>:DATA:HEADer?</m>	.449
CHANnel <m>:DATA:POINts.</m>	.450
CHANnel <m>:DATA:ENVelope?</m>	451
CHANnel <m>:DATA:ENVelope:HEADer?</m>	451

CHANnel<m>:DATA?

Retourne les données de la forme d'onde de la voie analogique pour la transmission depuis l'instrument vers l'ordinateur de contrôle. Les données des formes d'ondes peuvent être utilisées dans MATLAB, par exemple.

Pour régler le format d'export, utilisez FORMat [:DATA] à la page 446.

Pour régler la gamme des échantillons à retourner, utilisez CHANnel<m>:DATA: POINts.

Pour les formes d'ondes d'enveloppe, utilisez la commande CHANnel<m>:DATA: ENVelope?.

Suffixe : <m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.
Valeurs de retour : <data></data>	List of values according to the format settings - the voltages of recorded waveform samples.
Exemple :	FORM ASC CHAN1:DATA? -0.125000,-0.123016,-0.123016,-0.123016, -0.123016,-0.123016,
Exemple :	VoirChapitre 15.2.1.3, "Lecture des données de la forme d'onde dans le format réel", à la page 317 et Chapitre 15.2.1.4, "Lecture des données de la forme d'onde dans un format entier sans signe", à la page 317
Utilisation :	Uniquement interrogation

CHANnel<m>:DATA:HEADer?

Retourne les informations sur la forme d'onde de la voie. Pour les formes d'ondes d'enveloppe, utilisez la commande CHANnel<m>:DATA:ENVelope:HEADer?.

Tableau 15-1 : Données d'en-tête

Position	Signification	Exemple
1	XStart en s	-9.477E-008 = - 94,77 ns
2	XStop en s	9.477E-008 = 94,77 ns
3	Longueur d'enregistrement de la forme d'onde en échantillons	120000
4	Nombre de valeurs par intervalle d'échantillonnage, généralement 1.	1

Suffixe :

<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.
Paramètres : <dataheader></dataheader>	Comma-separated value list
	Exemple: -9.477E-008,9.477E-008,120000,1
Utilisation :	Uniquement interrogation

CHANnel<m>:DATA:POINts <PointSelection>

Comme un réglage, la commande sélectionne une gamme d'échantillons qui seront retournés avecCHANnel<m>: DATA? et CHANnel<m>: DATA: ENVelope?. Comme une interrogation, elle retourne le nombre d'échantillons retournés pour la gamme sélectionnée.

Dépend des réglages actuels, la mémoire peut contenir plus d'échantillons de mesure que l'écran ne peut en afficher. Dans ce cas, vous pouvez décider quelles données seront sauvegardées : les échantillons sont stockés dans la mémoire ou uniquement les échantillons affichés.

Note: La gamme d'échantillonnage peut uniquement être changée dans le mode STOP. Si l'acquisition est en cours, DEF est toujours utilisé automatiquement. Si l'acquisition a été arrêtée, les données peuvent être lues depuis la mémoire, et tous les réglages sont disponibles.

Suffixe :

<m>

1..4 La commande affecte toutes les voies, et le suffixe n'est pas pertinent.

Paramètres de réglage :

<PointSelection> DEFault | MAXimum | DMAXimum

Règle la gamme pour les interrogations de données.

DEFault

Points de la forme d'onde qui sont visibles à l'écran. Au débit maximum de forme d'onde, l'instrument stocke plus d'échantillons que visible à l'écran, et le DEF retourne moins de valeurs qu'acquises.

MAXimum

Tous les échantillons de la forme d'onde sont stockés en mémoire. Uniquement disponible si l'acquisition est arrêtée.

DMAXimum

Affichage maximal : Les échantillons de la forme d'onde sont stockés dans l'enregistrement actuel de la forme d'onde mais uniquement pour la gamme de temps affichée. Au débit maximum de forme d'onde, l'instrument stocke plus d'échantillons que visible à l'écran, et le DMAX retourne plus de valeurs que le DEF. Uniquement applicable si l'acquisition est arrêtée.

*RST : DEFault

Valeurs de retour :

<Points>

Nombre de points de données dans la gamme sélectionnée. Unité déf. : Échantillons

Exemple :	CHAN:DATA:POIN DEF
	CHAN:DATA:POIN?;:CHAN2:DATA:POIN?
	Valeurs retournées : 10416; 10416
	CHAN:DATA:POIN DMAX
	CHAN:DATA:POIN?;:CHAN2:DATA:POIN?
	Valeurs retournées : 124992; 124992
	CHAN:DATA:POIN MAX
	CHAN:DATA:POIN?;:CHAN2:DATA:POIN?
	Valeurs retournées : 4194302; 4194302
Exemple :	Voir Chapitre 15.2.1.3, "Lecture des données de la forme d'onde dans le format réel", à la page 317
Opération manuelle :	Voir "Points" à la page 186

CHANnel<m>:DATA:ENVelope?

Retourne les données de l'enveloppe. L'enveloppe se compose de deux formes d'ondes. Les données des formes d'ondes peuvent être utilisées dans MATLAB, par exemple.

Utilisez cette commande uniquement pour les formes d'ondes de l'enveloppe. Pour les autres formes d'ondes de voie utilisez CHANnel<m>:DATA?.

Pour régler le format d'export, utilisez FORMat [:DATA].

Pour régler la gamme d'échantillons à retourner, utilisez CHANnel<m>: DATA: POINts.

-				
51	111	'IV	Δ	
υu		17	С.	

<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.
Paramètres : <envelopedata></envelopedata>	Liste des valeurs relatives aux réglages du format – les tensions des points de l'enveloppe. La liste contient deux valeurs pour chaque intervalle d'échantillonnage.
Utilisation :	Uniquement interrogation

CHANnel<m>:DATA:ENVelope:HEADer?

Retourne les informations sur la forme d'onde de l'enveloppe.

Utilisez cette commande uniquement pour les formes d'ondes de l'enveloppe. Pour les autres formes d'ondes de voies utilisez CHANnel<m>:DATA:HEADer?.

Tableau 15-2 : Données d'en-tête

Position	Signification	Exemple
1	XStart en s	-9.477E-008 = - 94,77 ns
2	XStop en s	9.477E-008 = 94,77 ns

Position	Signification	Exemple
3	Nombre d'échantillons	120000
4	Nombre de valeurs par intervalle d'échantillonnage. Pour les formes d'ondes de l'enveloppe la valeur est 2.	2

Suffixe :

<m></m>	14 Sélectionne la voie d'entrée. Le nombre de voies dépend de l'instrument.
Paramètres :	

<envelopeheader></envelopeheader>	Comma-separated value list	
	Exemple: -9.477E-008, 9.477E-008, 200000, 2	
Utilisation :	Uniquement interrogation	

15.9.1.3 Formes d'ondes mathématiques

En plus des commandes décrites ci-dessous, considérez également les commandes suivantes :

- CALCulate:MATH<m>:DATA:XINCrement? à la page 457
- CALCulate:MATH<m>:DATA:XORigin? à la page 456
- CALCulate:MATH<m>:DATA:YINCrement? à la page 458
- CALCulate:MATH<m>:DATA:YORigin? à la page 457
- CALCulate:MATH<m>:DATA:YRESolution? à la page 458

CALCulate:MATH<m>:DATA?

Retourne les données des points de la forme d'onde mathématique pour la transmission depuis l'instrument vers l'ordinateur de contrôle. Les données des formes d'ondes peuvent être utilisées dans MATHLAB, par exemple.

Pour régler le format d'export, utilisez FORMat [:DATA] à la page 446.

Suffixe : <m></m>	15
Valeurs de retour : <data></data>	List of values according to the format settings - voltages, or magnitudes of a spectrum.
Utilisation :	Uniquement interrogation

CALCulate:MATH<m>:DATA:HEADer?

Retourne les informations sur la forme d'onde mathématique.

Position	Signification	Exemple
1	XStart en s	-9.477E-008 = - 94,77 ns
2	XStop en s	9.477E-008 = 94,77 ns
3	Longueur d'enregistrement de la forme d'onde en échantillons	120000
4	Nombre de valeurs par intervalle d'échantillonnage, généralement 1.	1

Tableau 15-3 : D	onnées d'en-tête
------------------	------------------

Suffixe :

<m></m>	15
Valeurs de retour :	
<header></header>	Comma-separated value list
	Exemple: -9.477E-008,9.477E-008,120000,1
Utilisation :	Uniquement interrogation

CALCulate:MATH<m>:DATA:POINts?

Retourne le nombre d'échantillons de données qui sont retournés avec CALCulate: MATH<m>:DATA?.

Suffixe: <m></m>	15 Sélectionne la forme d'onde mathématique.
Valeurs de retour : <datapoints></datapoints>	Nombre de points de données
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.9.1.4 Formes d'ondes de référence

En plus des commandes décrites ci-dessous, considérez également les commandes suivantes :

- REFCurve<m>:DATA:XINCrement? à la page 457
- REFCurve<m>:DATA:XORigin? à la page 456
- REFCurve<m>:DATA:YINCrement? à la page 458
- REFCurve<m>:DATA:YORigin? à la page 457
- REFCurve<m>:DATA:YRESolution? à la page 458

REFCurve<m>:DATA?

Retourne les données de la forme d'onde de référence pour la transmission depuis l'instrument vers l'ordinateur de contrôle. Les données des formes d'ondes peuvent être utilisées dans MATLAB, par exemple.

Pour régler le format d'export, utilisez FORMat [: DATA] à la page 446.

Suffixe :	
<m></m>	14 Sélectionne la forme d'onde de référence, stockage de réfé- rence interne.
Valeurs de retour :	
<data></data>	List of values according to the format settings.
Utilisation :	Uniquement interrogation

REFCurve<m>:DATA:HEADer?

Retourne les informations sur la forme d'onde de référence.

Tableau 15-4 : Données d'en-tête

Position	Signification	Exemple
1	XStart en s	-9.477E-008 = - 94,77 ns
2	XStop en s	9.477E-008 = 94,77 ns
3	Longueur d'enregistrement de la forme d'onde en échantillons	200000
4	Nombre de valeurs par intervalle d'échantillonnage, généralement 1.	1

Suffixe :

<m></m>	14 Sélectionne la forme d'onde de référence, stockage de réfé- rence interne.
Paramètres : <header></header>	Comma-separated value list
	Exemple: -9.477E-008,9.477E-008,200000,1
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.9.1.5 Masques

En plus des commandes décrites ci-dessous, considérez également les commandes suivantes :

- MASK:DATA:XINCrement? à la page 457
- MASK: DATA: XORigin? à la page 456 •
- MASK: DATA: YINCrement? à la page 458 •
- MASK: DATA: YORigin? à la page 457
- MASK: DATA: YRESolution? à la page 458 •

MASK:DATA?

Retourne les données du masque. Le masque se compose de deux courbes de limites.

Pour régler le format d'export, utilisez FORMat [:DATA] à la page 446.

Valeurs de retour : <data></data>	List of values according to the format settings - the y-values of the mask points. The list contains two values for each sample interval.
Utilisation :	Uniquement interrogation

MASK:DATA:HEADer?

Retourne les informations sur les données du masque qui est délivré avec MASK: DATA?.

Tableau 15-5 : Données d'en-tête

Position	Signification	Exemple
1	XStart en s	-9.477E-008 = - 94,77 ns
2	XStop en s	9.477E-008 = 94,77 ns
3	Nombre d'échantillons	200000
4	Nombre de valeurs par intervalle d'échantillonnage. Pour les masques la valeur est 2.	2

Valeurs de retour :

<dataheader></dataheader>	Comma-separated value list
	Exemple: -9.477E-008,9.477E-008,200000,2
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.9.1.6 Voies logiques

Voir Chapitre 15.12.1.3, "Voies logiques – données de forme d'onde", à la page 558

15.9.1.7 Paramètres pour l'évaluation des données

Pour analyser les données de la forme d'onde, vous avez besoin de certains paramètres, qui sont interrogés en utilisant les commandes suivantes.

Les commandes dans ce chapitre utilisent des suffixes numériques :

- CHANnel<m> : Sélectionne la voie d'entrée analogique, gamme 1 | 2 ou 1...4 selon le nombre de voies
- MATH<m> : Sélectionne la forme d'onde mathématique, gamme 1..5
- DIGital<m> : Sélectionne la voie logique, gamme 0..15
- LOGic: Sélectionne l'ensemble logique, gamme 1..2
- BUS : Sélectionne le bus, gamme 1..4

CHANnel <m>:DATA:XORigin?</m>	456
CHANnel <m>:DATA:ENVelope:XORigin?</m>	456
CALCulate:MATH <m>:DATA:XORigin?</m>	456

Documentation des résultats

MASK:DATA:XORigin?	456
LOGic:DATA:XORigin?	456
DIGital <m>:DATA:XORigin?</m>	456
REFCurve <m>:DATA:XORigin?</m>	456
CHANnel <m>:DATA:XINCrement?</m>	457
CHANnel <m>:DATA:ENVelope:XINCrement?</m>	457
CALCulate:MATH <m>:DATA:XINCrement?</m>	457
MASK:DATA:XINCrement?	457
LOGic:DATA:XINCrement?	457
DIGital <m>:DATA:XINCrement?</m>	457
REFCurve <m>:DATA:XINCrement?</m>	457
CHANnel <m>:DATA:YORigin?</m>	457
CHANnel <m>:DATA:ENVelope:YORigin?</m>	457
CALCulate:MATH <m>:DATA:YORigin?</m>	457
MASK:DATA:YORigin?	457
LOGic:DATA:YORigin?	457
DIGital <m>:DATA:YORigin?</m>	457
REFCurve <m>:DATA:YORigin?</m>	457
CHANnel <m>:DATA:YINCrement?</m>	458
CHANnel <m>:DATA:ENVelope:YINCrement?</m>	458
CALCulate:MATH <m>:DATA:YINCrement?</m>	458
MASK:DATA:YINCrement?	458
LOGic:DATA:YINCrement?	458
DIGital <m>:DATA:YINCrement?</m>	458
REFCurve <m>:DATA:YINCrement?</m>	458
CHANnel <m>:DATA:YRESolution?</m>	458
CHANnel <m>:DATA:ENVelope:YRESolution?</m>	458
CALCulate:MATH <m>:DATA:YRESolution?</m>	458
MASK:DATA:YRESolution?	458
LOGic:DATA:YRESolution?	458
DIGital <m>:DATA:YRESolution?</m>	458
REFCurve <m>:DATA:YRESolution?</m>	458

CHANnel<m>:DATA:XORigin? CHANnel<m>:DATA:ENVelope:XORigin? CALCulate:MATH<m>:DATA:XORigin? MASK:DATA:XORigin? LOGic:DATA:XORigin? DIGital<m>:DATA:XORigin? REFCurve<m>:DATA:XORigin?

Retourne l'heure du premier échantillon de la forme d'onde indiquée.

Les commandes sont pertinentes pour la conversion de données si le format binaire des données est défini (FORM UINT, 8|16|32).

Suffixe :

<m> 1..4 Valeurs de retour :

<Xorigin> Temps en s

Exemple :Voir Chapitre 15.2.1.4, "Lecture des données de la forme d'onde
dans un format entier sans signe", à la page 317

Utilisation : Uniquement interrogation

CHANnel<m>:DATA:XINCrement? CHANnel<m>:DATA:ENVelope:XINCrement? CALCulate:MATH<m>:DATA:XINCrement? MASK:DATA:XINCrement? LOGic:DATA:XINCrement? DIGital<m>:DATA:XINCrement? REFCurve<m>:DATA:XINCrement?

Retourne la différence de temps entre deux échantillons adjacents de la forme d'onde indiquée.

Les commandes sont pertinentes pour la conversion de données si le format binaire des données est défini (FORM UINT, 8|16|32).

Suffixe: <m></m>	14
Valeurs de retour : <xincrement></xincrement>	Temps en s
Exemple :	Voir Chapitre 15.2.1.4, "Lecture des données de la forme d'onde dans un format entier sans signe", à la page 317
Utilisation :	Uniquement interrogation

CHANnel<m>:DATA:YORigin? CHANnel<m>:DATA:ENVelope:YORigin? CALCulate:MATH<m>:DATA:YORigin? MASK:DATA:YORigin? LOGic:DATA:YORigin? DIGital<m>:DATA:YORigin? REFCurve<m>:DATA:YORigin?

Retourne la valeur de tension pour la valeur binaire 0 de la forme d'onde indiquée.

Les commandes sont pertinentes pour la conversion de données si le format binaire des données est défini (FORM UINT, 8|16|32).

Suffixe: <m></m>	14
Valeurs de retour : <yorigin></yorigin>	Tension en V
Exemple :	Voir Chapitre 15.2.1.4, "Lecture des données de la forme d'onde dans un format entier sans signe", à la page 317
Utilisation :	Uniquement interrogation

CHANnel<m>:DATA:YINCrement? CHANnel<m>:DATA:ENVelope:YINCrement? CALCulate:MATH<m>:DATA:YINCrement? MASK:DATA:YINCrement? LOGic:DATA:YINCrement? DIGital<m>:DATA:YINCrement? REFCurve<m>:DATA:YINCrement?

Retourne la valeur de tension par bit de la forme d'onde indiquée.

Les commandes sont pertinentes pour la conversion de données si le format binaire des données est défini (FORM UINT, 8|16|32).

Suffixe :

<m></m>	14
Valeurs de retour : <yincrement></yincrement>	Tension en V
Exemple :	Voir Chapitre 15.2.1.4, "Lecture des données de la forme d'onde dans un format entier sans signe", à la page 317
Utilisation :	Uniquement interrogation

CHANnel<m>:DATA:YRESolution? CHANnel<m>:DATA:ENVelope:YRESolution? CALCulate:MATH<m>:DATA:YRESolution? MASK:DATA:YRESolution? LOGic:DATA:YRESolution? DIGital<m>:DATA:YRESolution? REFCurve<m>:DATA:YRESolution?

Retourne la résolution de bit verticale de la forme d'onde indiquée.

Les commandes sont pertinentes pour la conversion de données si le format binaire des données est défini (FORM UINT, 8|16|32).

Suffixe :

<m></m>	14
Valeurs de retour : <yresolution></yresolution>	Pour les formes d'ondes par défaut, la résolution est de 8 bits. Si la résolution est élevée, la moyenne ou le filtre sont réglés pour la forme d'onde, la résolution est de 16 bits.
Exemple :	Voir Chapitre 15.2.1.4, "Lecture des données de la forme d'onde dans un format entier sans signe", à la page 317
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.9.2 Données de forme d'onde exportées vers un fichier

EXPort:WAVeform:SOURce	459
EXPort:WFMSave:DESTination	459
EXPort:WAVeform:NAME	.459
EXPort:WAVeform:SAVE	.460

EXPort:WAVeform:SOURce <WaveformSource>

Définit la forme d'onde à exporter.

Paramètres :

r arametres .	
<waveformsource></waveformsource>	CH14 D70 D158 MA1 RE14
	CH14
	Voies analogiques CH1 CH2 CH3 CH4
	D70
	Ensemble 1, les voies numériques D0 à D7 sont exportées ensembles
	D158
	Ensemble 2, les voies numériques D8 à D15 sont exportées ensembles.
	MA1
	Forme d'onde mathématique
	RE14
	Formes d'ondes de référence RE1 RE2 RE3 RE4
Opération manuelle :	Voir "Source" à la page 186

EXPort:WFMSave:DESTination

Définit le répertoire où les formes d'ondes sont sauvegardées. Le répertoire spécifié doit exister avant que la commande soit envoyée.

Paramètres :

<file></file>	String parameter Séquence avec le chemin du répertoire
Exemple :	EXP:WFMS:DEST "/USB_FRONT/WFM" Règle le chemin pour sauvegarder les formes d'ondes vers le support USB.
Opération manuelle :	Voir "Destination" à la page 186 Voir "Destination" à la page 191

EXPort:WAVeform:NAME <FileName>

Définit le chemin et le nom de fichier pour un fichier de données de forme d'onde qui sera sauvegardé avec EXPort:WAVeform:SAVE. Le format des données et l'extension fichier sont définis en utilisant FORMat [:DATA].

Le répertoire spécifié doit exister avant que la commande soit envoyée (MMEMory: MDIRectory). Les fichiers existants seront écrasés.

Vous pouvez également changer l'emplacement de stockage, le nom de fichier et / ou le format du fichier manuellement dans le menu [File] > "Waveforms". Le contrôle à distance utilise les réglages récents.

Paramètres :

<filename></filename>	String parameter
Exemple :	FORMAT CSV EXPort:WAVeform:NAME "/USB_FRONT/WAVEFORMS/WFM01" EXPort:WAVeform:SAVE
	Les données de la forme d'onde sont sauvegardées vers WFM01.CSV. Le dossier WAVEFORMS doit exister avant que la commande soit envoyée.
Opération manuelle :	Voir "Nom de fichier" à la page 186

EXPort:WAVeform:SAVE

Exécute la sauvegarde d'une forme d'onde, pour laquelle le chemin et le nom de fichier ont été définis par EXPort:WAVeform:NAME.

Utilisation :	Evénement
Opération	Voir <mark>"Sauvegarde</mark> r" à la page 187
manuelle :	

15.9.3 Captures d'écran

Ce chapitre décrit les commandes à distance utilisées pour sauvegarder les captures d'écran.

EXPort:SCRSave:DESTination	
MMEMory:NAME	
HCOPy:CWINdow	461
HCOPv[:IMMediate].	
HCOPy:DATA?	462
HCOPy:FORMat	462
HCOPy: I ANGuage	462
HCOPy:SIZE:X?	462
HCOPy:SIZE:Y?	462
HCOPy:COLor:SCHeme	

EXPort:SCRSave:DESTination

Définit le répertoire où les captures d'écran sont sauvegardées. Le répertoire spécifié doit exister avant que la commande soit envoyée.

Paramètres :	
<file></file>	String parameter
	Séquence avec le chemin du répertoire
Exemple :	EXP:SCRS:DEST "/USB_FRONT/SCREEN" Règle le chemin pour les captures d'écran sauvegardées vers le support USB.

MMEMory:NAME <file_name>

Définit le nom de fichier pour stocker une image de l'affichage avec HCOPy[:IMMediate].

Paramètres : <filename></filename>	String parameter
Exemple :	Voir Chapitre 15.2.1.1, "Sauvegarde des captures d'écran dans un fichier", à la page 315
Opération manuelle :	Voir "Nom de fichier" à la page 192

HCOPy:CWINdow <CloseWindow>

Si ON, les fenêtres et les menus ouverts sont fermés avant que la capture d'écran soit sauvegardée. Ainsi, les formes d'ondes et les résultats sont toujours visibles à l'écran.

P	ar	ar	n	èt	r	e	S	2
		~		~		•	<u> </u>	

<CloseWindow> ON | OFF
 *RST : ON
Opération Voir "Fermer fenêtre & menu" à la page 192
manuelle :

HCOPy[:IMMediate]

Sauvegarde une capture d'écran vers le fichier spécifié.

Avant le démarrage, assurez-vous que :

- Le chemin pour le stockage est défini correctement par MMEMory: CDIRectory
- Le nom de fichier pour le stockage est défini par MMEMory: NAME.

Exemple :	Voir Chapitre 15.2.1.1, "Sauvegarde des captures d'écran dans un fichier", à la page 315
Utilisation :	Evénement
Opération manuelle :	Voir "Sauvegarder" à la page 192

HCOPy:DATA?

Retourne les données du fichier image. Le format de fichier est défini en utilisantHCOPy:LANGuage (BMP | PNG)

Valeurs de retour :

<ScreenShot> 488.2 block data

Utilisation : Uniquement interrogation

HCOPy:FORMat <Format> HCOPy:LANGuage <Format>

Définit le format de la capture d'écran.

Paramètres :

<format></format>	BMP PNG GIF
	BMP : Windows Bitmap Format
	PNG : Portable Network Graphic
	GIF : Graphics interchange format
	*RST : PNG
Exemple :	Voir Chapitre 15.2.1.1, "Sauvegarde des captures d'écran dans un fichier", à la page 315

HCOPy:SIZE:X?

Retourne le nombre de pixels horizontaux de l'écran de l'oscilloscope.

Valeurs de retour :	
<xsize></xsize>	Numeric value
Utilisation :	Uniquement interrogation

HCOPy:SIZE:Y?

Retourne le nombre de pixels verticaux de l'écran de l'oscilloscope.

Valeurs de retour :	
<ysize></ysize>	Numeric value
Utilisation :	Uniquement interrogation

HCOPy:COLor:SCHeme <ColorScheme>

Définit le mode couleur des captures d'écran.

Paramètres :		
<colorscheme></colorscheme>	COLor G	GRAYscale INVerted
	INVerted i sombre e	inverse les couleurs , par exemple une forme d'onde st illustrée sur un arrière-plan blanc.
	*RST :	COLor

Exemple :	voir Chapitre 15.2.1.1, "Sauvegarde des captures d'écran dans un fichier", à la page 315
Opération manuelle :	Voir "Mode couleur" à la page 192

15.9.4 Réglages de l'instrument : sous-système mass MEMomory

Le sous système Mass MEMomory fournit les commandes pour accéder au média de stockage, et pour sauvegarder et recharger les réglages et les données de l'instrument.

Le R&S RTB2000 possède les dispositifs de stockage suivants indiqués comme des lecteurs :

- /INT : stockage interne avec répertoires par défaut pour chaque type de données
- /USB_FRONT : connecteur USB sur le panneau avant

L'ordinateur commun et les lecteurs réseau comme C:, D:, \\server\share ne sont pas disponibles.

Conventions des noms

Les noms des fichiers et des répertoires doivent répondre aux règles suivantes :

- Seul le format 8.3 avec les caractères ASCI est pris en charge.
- Aucun caractère spécial n'est autorisé.
- Utilisez le / (slash) au lieu du \ (backslash).

MMEMory:DRIVes?	
MMEMory:MSIS	
MMEMory:MDIRectory	464
MMEMory:CDIRectory	
MMEMory:RDIRectory	
MMEMory:DCATalog?	465
MMEMory:DCATalog:LENGth?	
MMEMory:CATalog?	
MMEMory:CATalog:LENGth?	467
MMEMory:COPY	467
MMEMory:MOVE	
MMEMory:DELete	468
MMEMory:DATA	
MMEMory:STORe:STATe	
MMEMory:LOAD:STATe	
-	

MMEMory:DRIVes?

Retourne les dispositifs de stockage disponibles sur le R&S RTB2000.

Paramètres :	
<drive></drive>	List of strings, for example, ""/INT"",""/USB_FRONT""
	/INT : stockage interne /USB_FRONT : connecteur USB sur le panneau avant
Utilisation :	Uniquement interrogation

MMEMory:MSIS <Drive>

Change l'emplacement de stockage par défaut (lecteur).

Paramètres : <drive></drive>	One of the available drives: /INT, or /USB_FRONT
Exemple :	MMEM:MSIS '/USB_FRONT' Règle le lecteur flash USB connecté sur le panneau avant comme emplacement de stockage.

MMEMory:MDIRectory <DirectoryName>

Crée un nouveau répertoire avec le nom spécifié.

Paramètres de réglage :

<directoryname></directoryname>	String parameter
	Chemin absolu incluant le dispositif de stockage, ou relatif au répertoire actuel.
Exemple :	Crée un répertoire DATA sur le support USB du panneau avant, avec chemin absolu : MMEM:MDIR "/USB_FRONT/DATA"
Exemple :	Crée un répertoire JANUARY dans le répertoire DATA, avec chemin relatif : MMEM:CDIR "/USB_FRONT/DATA/" MMEM:MDIR "JANUARY"
Utilisation :	Uniquement réglage

MMEMory:CDIRectory <DirectoryName>

Spécifie le répertoire actuel pour accéder au fichier. Avant d'utiliser la commande, créez le répertoire avec MMEMory: MDIRectory.

Paramètres de réglage :

<directoryname></directoryname>	String parameter to specify the directory, including the storage device.
Exemple :	MMEM:CDIR "/USB_FRONT/DATA"
Exemple :	Chapitre 15.2.1.2, "Sauvegarde, copie et chargement des don- nées de configuration", à la page 316

MMEMory:RDIRectory <DirectoryName>

Efface le répertoire spécifié.

Note : Tous les sous-répertoires et tous les fichiers dans le répertoire spécifié et dans les sous-répertoires seront effacés !

Vous ne pouvez pas effacer le répertoire actuel ou un répertoire supérieur. Dans ce cas, l'instrument retourne une erreur d'exécution.

Paramètres de réglage :

<directoryname></directoryname>	String parameter, absolute path or relative to the current directory
Exemple :	MMEM:RDIR "/INT/TEST" Efface le répertoire TEST dans le dispositif de stockage interne, et tous les fichiers et sous-répertoires dans le répertoire.
Utilisation :	Uniquement réglage

MMEMory:DCATalog? <PathName>

Retourne les sous-répertoires du répertoire spécifié. Le résultat correspond au nombre de séquences retournées par la commande MMEMory:DCATalog:LENgth?.

Paramètres d'interrogation : <PathName> String parameter

<pre>>PauliName></pre>	Sunny parameter
	Spécifie le répertoire.
Valeurs de retour : <fileentry></fileentry>	String parameter Liste des sous-répertoires séparés par des virgules. Si le réper- toire spécifié ne possède aucun sous-répertoire, les répertoires actuel et parents sont retournés (".,,0",",0")
Exemple :	<pre>Interroge les répertoires avec chemin absolu : MMEM:DCAT? "/USB_FRONT/*" reçu ".,,0",",0","DATA,,0","DATA_NEW,,0", "SCREENSHOTS,,0" MMEM:DCAT:LENG? "/USB_FRONT/*" reçu 5</pre>
Exemple :	<pre>Interroge les répertoires dans le répertoire actuel : MMEM:CDIR "/USB_FRONT/DATA/" MMEM:DCAT? "*" reçu ".,,0",",0","JANUARY,,0","FEBRUARY,,0" MMEM:DCAT:LENG? "*" reçu 4</pre>
Exemple :	<pre>Interroge le filtre : MMEM:DCAT? "/USB_FRONT/DA*" reçu "DATA,,0","DATA_NEW,,0" MMEM:DCAT:LENG? "/USB_FRONT/DA*" reçu 2</pre>

Utilisation : Uniquement interrogation

MMEMory:DCATalog:LENGth? <PathName>

Retourne le nombre de répertoires dans le répertoire spécifié. Le résultat correspond au nombre de séquences retournées par la commande MMEMory: DCATalog?.

Paramètres d'interrogation :

	Stilling parameter
	Spécifie le répertoire.
Valeurs de retour :	
<dircount></dircount>	Nombre de répertoires.
Exemple :	MMEMory:DCATalog?
Utilisation :	Uniquement interrogation

MMEMory:CATalog? <PathName>[,<Format>]

Retourne une liste des fichiers contenus dans le répertoire spécifié. Le résultat correspond au nombre de fichiers retournés par la commande MMEMory:CATalog:LENgth?.

Paramètres d'interrogation :

<pathname></pathname>	String parameter
	Spécifie le répertoire. Un filtre peut être utilisé pour lister, par exemple, uniquement les fichiers d'un type de fichier donné.
<format></format>	ALL WTIMe
	ALL : Résultat étendu incluant le fichier, la date, l'heure et les attributs
	WTIMe : Résultat incluant le fichier, la date, l'heure
Valeurs de retour :	
<usedmemory></usedmemory>	Place totale de stockage actuellement utilisée dans le répertoire, en octets.
<freememory></freememory>	Place totale de stockage disponible dans le répertoire, en octets.
<fileentry></fileentry>	String parameter
	Tous les fichiers du répertoire sont listés avec leurs noms de fichier, formats et taille en octets.
Exemple :	Interroge les fichiers dans le répertoire DATA, avec chemin absolu: MMEM:CAT? "/USB_FRONT/DATA/*.*" reçu : 511104,8633856,"MONDAY.TXT,,8", "TUESDAY.CSV,,8"

Exemple :	Interroge les fichiers TXT dans le répertoire DATA, avec chemin relatif : MMEM:CDIR "/USB_FRONT/DATA"' MMEM:CAT? "*.TXT" reçu : 511104,8633856,"MONDAY.TXT,,8" MMEM:CAT:LENGTH? "*.TXT" reçu 1
Exemple :	Chapitre 15.2.1.2, "Sauvegarde, copie et chargement des don- nées de configuration", à la page 316
Utilisation :	Uniquement interrogation

MMEMory:CATalog:LENGth? <PathName>

Retourne le nombre de fichiers dans le répertoire spécifié. Le résultat correspond au nombre de fichiers retournés par la commande MMEMory: CATalog?.

Paramètres d'interrogation :

<pathname></pathname>	String parameter
	Répertoire à interroger, chemin absolu ou relatif
Valeurs de retour :	
<count></count>	Nombre de fichiers.
Exemple :	MMEMory:CATalog?
Utilisation :	Uniquement interrogation

MMEMory:COPY <FileSource>,<FileDestination>

Copie les données vers un autre répertoire sur le même ou un autre dispositif de stockage. Le nom de fichier peut être changé également.

Paramètres de réglage :	
<filesource></filesource>	String parameter
	Nom et chemin du fichier à copier
<filedestination></filedestination>	String parameter
	Nom et chemin du nouveau fichier. Si le fichier existe déjà, il est écrasé sans préavis.
Exemple :	<pre>MMEM:COPY "/INT/SETTINGS/SET001.SET", "/USB_FRONT/SETTINGS/TESTSET1.SET"</pre>
Exemple :	Chapitre 15.2.1.2, "Sauvegarde, copie et chargement des don- nées de configuration", à la page 316
Utilisation :	Uniquement réglage

MMEMory:MOVE <FileSource>,<FileDestination>

Déplace un fichier existant ers un nouvel emplacement.

Paramètres de réglage :

<filesource></filesource>	String parameter Chemin et nom du fichier à déplacer
<filedestination></filedestination>	String parameter Chemin et nom du nouveau fichier
Exemple :	<pre>MMEM:MOVE "/INT/SETTINGS/SET001.SET", "/USB_FRONT/SETTINGS/SET001.SET"</pre>
Utilisation :	Uniquement réglage

MMEMory:DELete <FileSource>

Supprime un fichier du répertoire spécifié.

Paramètres de réglage :

<filesource></filesource>	String parameter
	Nom de fichier et chemin du fichier à supprimer. Si le chemin est omis, le fichier spécifié sera effacé dans le répertoire actuel. Les filtres ne sont pas autorisés.
Exemple :	Chapitre 15.2.1.2, "Sauvegarde, copie et chargement des don- nées de configuration", à la page 316
Utilisation :	Uniquement réglage

MMEMory:DATA <FileName>,<Data>

Écrit les données vers le fichier spécifié dans le répertoire actuel MMEMory: CDIRectory, ou lit les données.

Paramètres :	
<data></data>	488.2 block data
	Le bloc commence avec le caractère '#'. Le chiffre suivant cor- respond à la longueur des informations, suivie par ce nombre de chiffres donné fournissant le nombre d'octets dans les données binaires attachées.
Paramètres de ré	églage et d'interrogation :
<filename></filename>	String parameter containing the file name

Exemple: MMEM:DATA "abc.txt", #216C'est le fichier #2:la longueur des informations possède deux chiffres 16:les données binaires ont 16 octets. MMEM:DATA? "abc.txt" reçu : #216This is the file Exemple: Chapitre 15.2.1.2, "Sauvegarde, copie et chargement des d
MMEMory:STORe:STATe <StateNumber>,<FileName>

Sauvegarde les réglages actuels de l'appareil pour le fichier spécifié dans le répertoire actuel.

Paramètres de réglage :

<statenumber></statenumber>	Plage : 1 à 1 Incrément : 0 *RST : 1
<filename></filename>	String parameter Nom de fichier, avec ou sans extension de fichier
Exemple :	MMEM:CDIR "/USB_FRONT/DATA"' MMEM:STOR:STAT 1,"MORNING.SET"
Exemple :	Voir Chapitre 15.2.1.2, "Sauvegarde, copie et chargement des données de configuration", à la page 316
Utilisation :	Uniquement réglage
Opération manuelle :	Voir "Sauvegarder" à la page 184

MMEMory:LOAD:STATe <StateNumber>,<FileName>

Charge les réglages de l'appareil à partir du fichier spécifié dans le répertoire actuel.

Paramètres de réglage :

<statenumber></statenumber>	Plage : 1 à 1 Incrément : 0 *RST : 1
<filename></filename>	String parameter Nom de fichier, avec ou sans extension de fichier
Exemple :	MMEM:CDIR "/USB_FRONT/DATA"' MMEM:LOAD:STAT 1,"MORNING"
Exemple :	Voir Chapitre 15.2.1.2, "Sauvegarde, copie et chargement des données de configuration", à la page 316
Utilisation :	Uniquement réglage
Opération manuelle :	Voir "Charger" à la page 184

15.10 Configuration générale de l'instrument

•	Paramètres d'affichage	470
•	Réglages système	.475
•	Réglages LAN	479

Configuration générale de l'instrument

•	Réglages USB	482
•	Trigger out	
•	Mise à jour du firmware	

15.10.1 Paramètres d'affichage

DISPlay:DTIMe470DISPlay:CLEar[:SCReen].471DISPlay:PERSistence:TYPE.471DISPlay:PERSistence:TIME.471DISPlay:PERSistence:CLEar.471DISPlay:PERSistence[:STATe].472DISPlay:PERSistence:INFinite.472DISPlay:DIALog:CLOSe.472DISPlay:DIALog:MESSage.472DISPlay:INTensity:GRID.473DISPlay:INTensity:WAVeform.473DISPlay:PALette.473DISPlay:STYLe.474DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle].474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk.474	DISPlay:LANGuage	470
DISPlay:CLEar[:SCReen]471DISPlay:PERSistence:TYPE471DISPlay:PERSistence:TIME471DISPlay:PERSistence:CLEar471DISPlay:PERSistence[:STATe]472DISPlay:PERSistence:INFinite472DISPlay:DIALog:CLOSe472DISPlay:DIALog:MESSage472DISPlay:GRID:STYLe473DISPlay:INTensity:GRID473DISPlay:INTensity:WAVeform473DISPlay:PALette473DISPlay:STYLe474DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle]474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk474	DISPlay:DTIMe	470
DISPlay:PERSistence:TYPE471DISPlay:PERSistence:TIME471DISPlay:PERSistence:CLEar471DISPlay:PERSistence[:STATe]472DISPlay:PERSistence:INFinite472DISPlay:DIALog:CLOSe472DISPlay:DIALog:MESSage472DISPlay:GRID:STYLe473DISPlay:INTensity:GRID473DISPlay:PLette473DISPlay:INTensity:WAVeform473DISPlay:PALette473DISPlay:STYLe474DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle]474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk474	DISPlay:CLEar[:SCReen]	471
DISPlay:PERSistence:TIME471DISPlay:PERSistence:CLEar.471DISPlay:PERSistence[:STATe].472DISPlay:PERSistence:INFinite.472DISPlay:DIALog:CLOSe.472DISPlay:DIALog:MESSage.472DISPlay:DIALog:MESSage.472DISPlay:INTensity:GRID.473DISPlay:INTensity:GRID.473DISPlay:PALette.473DISPlay:STYLe.473DISPlay:STYLe.474DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle].474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk.474	DISPlay:PERSistence:TYPE	
DISPlay:PERSistence:CLEar.471DISPlay:PERSistence[:STATe].472DISPlay:PERSistence:INFinite.472DISPlay:DIALog:CLOSe.472DISPlay:DIALog:MESSage.472DISPlay:GRID:STYLe.473DISPlay:INTensity:GRID.473DISPlay:INTensity:WAVeform.473DISPlay:PALette.473DISPlay:STYLe.473DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle].474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk.474	DISPlay:PERSistence:TIME	471
DISPlay:PERSistence[:STATe].472DISPlay:PERSistence:INFinite.472DISPlay:DIALog:CLOSe.472DISPlay:DIALog:MESSage.472DISPlay:GRID:STYLe.473DISPlay:INTensity:GRID.473DISPlay:INTensity:WAVeform.473DISPlay:PALette.473DISPlay:STYLe.473DISPlay:STYLe.474DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle].474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk.474	DISPlay:PERSistence:CLEar	471
DISPlay:PERSistence:INFinite.472DISPlay:DIALog:CLOSe.472DISPlay:DIALog:MESSage.472DISPlay:GRID:STYLe.473DISPlay:INTensity:GRID.473DISPlay:INTensity:WAVeform.473DISPlay:PALette.473DISPlay:STYLe.473DISPlay:STYLe.474DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle].474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk.474	DISPlay:PERSistence[:STATe]	472
DISPlay:DIALog:CLOSe.472DISPlay:DIALog:MESSage.472DISPlay:GRID:STYLe.473DISPlay:INTensity:GRID.473DISPlay:INTensity:WAVeform.473DISPlay:PALette.473DISPlay:STYLe.473DISPlay:STYLe.474DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle].474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk.474	DISPlay:PERSistence:INFinite	472
DISPlay:DIALog:MESSage.472DISPlay:GRID:STYLe.473DISPlay:INTensity:GRID.473DISPlay:INTensity:WAVeform.473DISPlay:PALette.473DISPlay:STYLe.474DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle].474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk.474	DISPlay:DIALog:CLOSe	472
DISPlay:GRID:STYLe.473DISPlay:INTensity:GRID.473DISPlay:INTensity:WAVeform.473DISPlay:PALette.473DISPlay:STYLe.474DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle].474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk.474	DISPlay:DIALog:MESSage	472
DISPlay:INTensity:GRID.473DISPlay:INTensity:WAVeform.473DISPlay:PALette.473DISPlay:STYLe.474DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle].474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk.474	DISPlay:GRID:STYLe	473
DISPlay:INTensity:WAVeform.473DISPlay:PALette.473DISPlay:STYLe.474DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle].474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk.474	DISPlay:INTensity:GRID	473
DISPlay:PALette.473DISPlay:STYLe.474DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle].474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk.474	DISPlay:INTensity:WAVeform	473
DISPlay:STYLe.474DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle].474DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk.474	DISPlay:PALette	473
DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle]	DISPlay:STYLe	474
DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk	DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle]	
	DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk	474

DISPlay:LANGuage <Language>

Sélectionne la langue dans laquelle les étiquettes des boutons et les autres informations de l'écran sont affichés.

Paramètres :

<language></language>	ENGLish GERMan FRENch SPANish RUSSian SCHinese TCHinese JAPanese KORean ITALian PORTuguese CZECh POLish	
	Les langues prises en charge sont listées dans les "Spécifica- tions" de la fiche technique.	
	*RST : ENGL	
Opération manuelle :	Voir "Langue" à la page 205	

DISPlay:DTIMe <DateTimeVisible>

Active ou désactive l'affichage de la date et de l'heure dans le coin supérieur droit de l'écran.

Paramètres : <datetimevisible></datetimevisible>	ON OFF
Opération manuelle :	Voir "Display Date & Time" à la page 206

DISPlay:CLEar[:SCReen]

Efface toutes les formes d'ondes et les résultats de mesure.

Utilisation : Evénement

Opération Voir "[Clear Screen]" à la page 43 manuelle :

DISPlay:PERSistence:TYPE <Type>

Définit combien de temps chaque nouveau point de données reste à l'écran.

Paramètres :

<type></type>	OFF TIME INFinite
	OFF
	Désactive la persistance.
	TIME
	Les points de données restent à l'écran pour la durée définie avec DISPlay: PERSistence: TIME.
	INF Les points de données restent à l'écran indéfiniment jusqu'à ce que la persistance soit réglée sur OFF.
	^RST: OFF
Opération manuelle :	Voir "Persistance" à la page 200

DISPlay:PERSistence:TIME <Time>

Durée de la persistence si cette dernière est active (DISPlay: PERSistence [: STATe] est réglé sur TIME.

Chaque nouveau point de données dans le diagramme reste à l'écran pour la durée définie ici. .

Paramètres :

<Time>

Durée de persistance Plage : 50e-3 à 12.8 Incrément : 50e-3 *RST : 50e-3 Unité déf. : s

Opération manuelle : Voir "Temps" à la page 200

DISPlay:PERSistence:CLEar

Enlève la forme d'onde persistante affichée à l'écran.

Utilisation : Evénement

DISPlay:PERSistence[:STATe] <State>

Définit si la forme d'onde persiste à l'écran ou si l'écran est rafraîchi en permanence.

Paramètres :

<State>

ON | OFF **ON** La forme d'onde persiste pour la durée définie en utilisant DISPlay: PERSistence: TIME. **OFF** La forme d'onde ne persiste pas à l'écran. Seules les valeurs

mesurées actuellement sont affichées.

*RST: OFF

DISPlay:PERSistence:INFinite <InfinitePersistence>

Règle la durée de la persistance sur infini siDISPlay: PERSistence [:STATe] est ON. Chaque nouveau point de données reste à l'écran indéfiniment jusqu'à ce que ce réglage soit changé ou que la persistance soit effacée.

Paramètres :

<InfinitePersistence> ON | OFF *RST : OFF

DISPlay:DIALog:CLOSe

Ferme une fenêtre de message ouverte.

Utilisation : Evénement

DISPlay:DIALog:MESSage <MessageText>

Envoie un texte de message vers l'instrument et l'affiche dans une fenêtre de message.

Pour fermer la fenêtre de message, utilisez DISPlay: DIALog: CLOSe.

Paramètres de réglage :

<MessageText> String

Séquence qui contient le message.

Exemple :	DISP:DIAL:MESS	'Mon	message
	DISP:DIAL:CLOS		

Utilisation : Uniquement réglage

DISPlay:GRID:STYLe <Style>

Définit comment la grille est affichée.

Paramètres :

<Style>

LINes | RETicle | NONE LINes Affiche la grille comme des lignes horizontales et verticales. RETicle Affiche des croix au lieu de la grille. NONE Aucune grille n'est affichée. *RST : LIN Opération Voir "Grille" à la page 202 manuelle :

DISPlay:INTensity:GRID <Intensity>

Définit la luminosité des lignes de la grille dans le diagramme.

| Paramètres : | |
|-------------------------|---|
| <intensity></intensity> | Plage : 0 à 100
Incrément : 1
*RST : non disponible, *RST ne change pas l'intensité
Unité déf. : % |
| Opération
manuelle : | Voir "Grille" à la page 201 |

DISPlay:INTensity:WAVeform <Intensity>

Définit la luminosité des lignes de la forme d'onde dans le diagramme.

| Paramètres : | |
|-------------------------|---|
| <intensity></intensity> | Plage : 0 à 100
Incrément : 1
*RST : non disponible, *RST ne change pas l'intensité
Unité déf. : % |
| Opération
manuelle : | Voir "Forme d'onde" à la page 201 |

DISPlay:PALette <Palette>

Règle la couleur et la luminosité des échantillons de la forme d'onde affichée en fonction de leur occurrence cumulée.

Paramètres :

<Palette>

NORMal | INVerse

NORMal

Les valeurs qui se produisent fréquemment sont plus brillantes que les valeurs rares.

INVerse

Les valeurs rares sont plus brillantes que les valeurs fréquentes, inverse de la luminosité NORMal.

FColor

Les valeurs rares sont affichées en bleu, alors que les valeurs les plus fréquentes sont en rouge et les valeurs très fréquentes en jaune ou blanc, avec diverses couleurs intermédiaires.

IFColor

Inverse le réglage FColor : les valeurs rares sont jaunes ou blanches alors que les valeurs fréquentes sont bleues.

*RST : NORM

Voir "Luminosité inversée" à la page 201

Opération manuelle :

DISPlay:STYLe <Style>

Définit comment les données de la forme d'onde sont affichées

| Paramètres : | |
|-----------------|--|
| <style></style> | |

DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle] <State>

Active ou désactive l'affichage des valeurs d'échelles et des unités pour l'axe x et l'axe y sur les lignes de la grille.

Paramètres : <state></state>	ON OFF	
	*RST :	ON
Opération manuelle :	Voir "Annot	ation" à la page 202

DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk <State>

Si activé, la grille se déplace avec les formes d'ondes, si vous changez la position de la forme d'onde dans la direction horizontale ou verticale.

Si désactivé, la grille reste centrée sur l'écran, si vous changez la position de la forme d'onde.

Paramètres :

<State> ON | OFF *RST : OFF Opération Voir "Suivi grille" à la page 202 manuelle :

15.10.2 Réglages système

CALibration	475
CALibration:STATe?	475
SYSTem:NAME	476
SYSTem:DATE	476
SYSTem:TIME	
SYSTem:COMMunicate:INTerface[:SELect]	
SYSTem:BEEPer:CONTrol:STATe	477
SYSTem:BEEPer:ERRor:STATe	477
SYSTem:BEEPer:TRIG:STATe	477
SYSTem:BEEPer[:IMMediate]	477
SYSTem:SET.	477
SYSTem:ERRor[:NEXT]?	478
SYSTem:ERRor:ALL?	478
SYSTem:PRESet	
SYSTem:EDUCation:PRESet	
SYSTem:DFPRint?	479
SYSTem:TREE?	

CALibration

Calibration démarre le processus d'auto-alignement. Il peut prendre plusieurs minutes. Considérez vos paramètres de temporisation.

Calibration? retourne les informations sur le statut de l'auto-alignement. Les retour de valeurs \neq 0 indiquent une erreur.

Pareil que *CAL?.

Valeurs de retour :	
<selfalignment></selfalignment>	Indicateur de statut numérique
Opération manuelle :	Voir "Démarrage" à la page 204

CALibration:STATe?

Retourne le statut complet de l'auto-alignement.

Valeurs de retour : <SelfAlignmentState> NOALignment | RUN | ERRor | OK | ABORt

	NOALignment : aucun auto-alignement na été réalisé. Pertinent pour les opérations de service. RUN : auto-alignement en cours ERRor : une erreur s'est produite. OK : l'auto-alignement a été réalisé avec succès ABORt : l'auto-alignement a été annulé
Utilisation :	Uniquement interrogation
Opération manuelle :	Voir "Sauvegarder le fichier d'alignement" à la page 204

SYSTem:NAME

Définit un nom d'instrument.

Paramètres :	
<name></name>	String with max. 20 characters

SYSTem:DATE <Year>,<Month>,<Day>

Spécifie la date interne de l'instrument.

Paramètres	1
i aramotroo	

<year></year>	Incrément : 1 Unité déf. : a
<month></month>	Plage : 1 à 12 Incrément : 1
<day></day>	Plage : 1 à 31 Incrément : 1 Unité déf. : d
Utilisation :	Conforme à SCPI
Opération manuelle :	Voir "Date & Heure" à la page 206

SYSTem:TIME <Hour>,<Minute>,<Second>

Spécifie l'heure interne de l'instrument.

Paramètres :				
<hour></hour>	Plage :	0	à	23
	Incrément :	1		
	Unité déf. :	h		
<minute></minute>	Plage :	0	à	59
	Incrément :	1		
	Unité déf. :	m	in	

Configuration générale de l'instrument

<second></second>	Plage : Incrément : Unité déf. :	0 à 59 1 s
Utilisation :	Conforme à	SCPI
Opération manuelle :	Voir "Date &	Heure" à la page 206

SYSTem:COMMunicate:INTerface[:SELect]

Sélectionne l'interface pour le contrôle à distance et l'accès du navigateur web (ETHernet uniquement).

Paramètres :

<Interface> USB | ETHernet

SYSTem:BEEPer:CONTrol:STATe

Active ou désactive un signal sonore pour les événements de contrôle généraux, par exemple le changement du type de mesure dans le menu "Measure".

Paramètres :

<ControlBeep> ON | OFF

SYSTem:BEEPer:ERRor:STATe

Active ou désactive le bip si une erreur se produit.

Paramètres : <ErrorBeep> ON | OFF

SYSTem:BEEPer:TRIG:STATe

Active ou désactive le bip si un déclenchement se produit.

Paramètres :

<TriggerBeep> ON | OFF

SYSTem:BEEPer[:IMMediate]

Génère un bip immédiatement. Vous pouvez utiliser cette commande, par exemple, pour localiser l'instrument.

Utilisation : Evénement

SYSTem:SET <Setup>

Définit ou interroge les réglages de l'appareil qui peuvent être sauvegardés et chargés manuellement avec [File] > "Device Settings".

Configuration générale de l'instrument

Paramètres :

<setup></setup>	488.2 block data
Utilisation :	Conforme à SCPI

SYSTem:ERRor[:NEXT]?

Retourne l'élément le plus ancien de la liste d'erreurs / événements et le retire de la liste.

Valeurs de retour : <error></error>	Error/event_number,"Error/event_description>[;Device-depen- dent info]"
Exemple :	0,"No error"
Utilisation :	Uniquement interrogation Conforme à SCPI

SYSTem:ERRor:ALL?

Retourne une liste de nombres d'erreurs / événements et leurs descriptions, et les retire de la liste d'erreurs / événements.

Valeurs de retour : <errorlist></errorlist>	List of ErrorFormat
	Liste de : Error/event_number,"Error/event_description>[;Devi- cedependent info]" Si la liste est vide, la réponse est 0,"No error"
Utilisation :	Uniquement interrogation Conforme à SCPI

SYSTem:PRESet

Réinitialise l'instrument au statut par défaut, a le même effet qu'un *RST.

Utilisation	:	Evénement

Opération	Voir "Réglage par défaut" à la page 18	5
manuelle :		

SYSTem:EDUCation:PRESet

Efface le mot de passe du mode enseignement.

Utilisation : Evénement

Opération	Voir "Mode éducation" à la page 198
manuelle :	

SYSTem:DFPRint?

Retourne l'empreinte matérielle de l'instrument. L'empreinte matérielle contient la configuration de l'instrument, les modules installés, le logiciel installé et les licences logicielles. Ces informations qui sont écrites dans l'empreinte de fichier xml d'empreinte matérielle pourraient être utiles en cas de maintenance ou de demande de support.

Valeurs	de	retour	2
---------	----	--------	---

<devicefootprint></devicefootprint>	Block Data	
	Informations comme un bloc de données.	
Utilisation :	Uniquement interrogation	

SYSTem:TREE?

Retourne une liste de commandes à distance implémentées.

Valeurs de retour :	
<systemtree></systemtree>	List of commands
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.10.3 Réglages LAN

Les commandes suivantes prennent effet siSYSTem:COMMunicate:INTerface[: SELect] est réglé sur ETHernet.

SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:DHCP	479
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:IPADdress	480
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:SUBNet	480
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:GATeway	480
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:IPPort	480
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:VXIPort	481
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:HTTPport	481
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:TRANsfer	481
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:MACaddress?	481

SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:DHCP

Active le DHCP pour une distribution automatique des paramètres réseau.

Paramètres :	
<dhcp></dhcp>	ON OFF
	OFF
	Utilisent les commandes suivantes pour spécifier les paramètres
	de connexion :
	SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:IPADdress
	à la page 480
	SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:SUBNet
	à la page 480
	SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:GATeway
	à la page 480
Opération	Voir "IP Mode" à la page 210

manuelle :

SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:IPADdress SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:SUBNet SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:GATeway

Retourne ou spécifie.

- Adresse IP de l'instrument. •
- IP du masque de sous réseau utilisé par l'instrument. •
- IP de la passerelle utilisée par l'instrument.

Doron		
Paran	ietres	•

Opération manuelle :	Voir "IP, Sub	net mask, Gateway, DNS Server" à la page 210
<fourthbyte></fourthbyte>	Plage : Incrément :	0 à 255 1
<thirdbyte></thirdbyte>	Plage : Incrément :	0 à 255 1
<secondbyte></secondbyte>	Plage : Incrément :	0 à 255 1
<firstbyte></firstbyte>	Plage : Incrément :	0 à 255 1

SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:IPPort <IPPort>

Retourne ou spécifie le numéro du port de l'IP (défaut= 5025).

Paramètres : <pre></pre>	Place ·	1024 à	65535
Opération manuelle :	Voir "IP Port	, VXI-11	Port" à la page 211

Configuration générale de l'instrument

SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:VXIPort </XIport>

Spécifie le numéro du port VXI-11.

Paramètres :

<vxiport></vxiport>	Plage : *RST :	0 à 65535 1024
Opération manuelle :	Voir "IP Port	, <mark>VXI-11 Port</mark> " à la page 211

SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:HTTPport <HTTPport>

Retourne le numéro du port HTTP.

Paramètres :

<HTTPport>

Plage : 0 à 65535 *RST : 80

SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:TRANsfer <TransferMode>

Active la sélection de vitesse de transfert automatique, ou sélectionne l'un des réglages prédéfinis qui correspond à votre débit de données réseau.

Paramètres :

<transfermode></transfermode>	AUTO FD10 FD100 HD10 HD100
	AUTO Vitesse de transfert automatique
	FD10 FD100 HD10 HD100 FD = full duplex, HD = half duplex 10 = 10 Mbps, 100 = 100 Mbps
Opération manuelle :	Voir "Transfer" à la page 211

SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:MACaddress?

Retourne l'adresse du contrôle d'accès média de l'instrument.

Valeurs de retour :	
<macaddress></macaddress>	String data
	Paramètres de séquence
Utilisation :	Uniquement interrogation
Opération manuelle :	Voir "MAC, VISA" à la page 211

15.10.4 Réglages USB

La commande suivante prend effet siSYSTem:COMMunicate:INTerface[: SELect] est réglée sur USB.

SYSTem:COMMunicate:INTerface:USB:CLASs

Sélectionne le mode USB.

- USB TMC (Catégorie Test & Mesure)
- USB VCP (Port Com virtuel)
- USB MTP (Protocole de transfert de média)

Paramètres :

<USBClass> TMC | VCP | MTP

15.10.5 Trigger out

TRIGger:OUT:MODE	
TRIGger:OUT:PLENgth	
TRIGger:OUT:POLarity	

TRIGger:OUT:MODE <OutputMode>

Définit quels signaux sont générés sur le connecteur [Aux Out].

Paramètres : <OutputMode>

OFF | TRIGger | REFerence | MASK | GENerator

OFF

No output

TRIGger

Délivre une impulsion lorsque l'instrument déclenche.

REFerence

Délivre une fréquence de référence de 10 MHz.

MASK

Délivre une impulsion lorsqu'un masque est violé. Cette fonction est uniquement disponible si un masque est spécifié.

GENerator

Délivre la forme d'onde qui est spécifiée en utilisant le générateur de fonctions (nécessite l'option R&S RTB-B6)

```
*RST : OFF
```

OpérationVoir "Impulsion" à la page 88manuelle :Voir "Sortie Aux" à la page 197

TRIGger:OUT:PLENgth <PulseLength>

Définit la largeur d'impulsion de l'impulsion sur le connecteur du panneau avant [Aux Out] (sur événement de déclenchement ou violation du masque).

Paramètres :		
<pulselength></pulselength>	*RST :	1E-6
Opération manuelle :	Voir "Impulsi	on" à la page 88

TRIGger:OUT:POLarity < Polarity>

Définit la polarité de l'impulsion sur le connecteur du panneau avant [Aux Out] (sur événement de déclenchement ou violation du masque).

Paramètres :

<polarity></polarity>	POSitive NEGative	
	*RST : POS	
Opération	Voir "Impulsion" à la page 88	
manuelle :		

15.10.6 Mise à jour du firmware

DIAGnostic:UPDate:TRANsfer:OPEN	483
DIAGnostic:UPDate:TRANsfer:DATA	483
DIAGnostic:UPDate:TRANsfer:CLOSe	484
DIAGnostic:UPDate:INSTall	484

DIAGnostic:UPDate:TRANsfer:OPEN <TransferItem>

Ouvre un transfert de données pour le fichier de mise à jour du firmware, et vérifie les erreurs.

Paramètres :

<transferitem></transferitem>	FIRMware
Exemple :	Voir Chapitre 15.2.2.2, "Utilisation du DIAGnostic:UPD- date:TRANsfer", à la page 320

DIAGnostic:UPDate:TRANsfer:DATA <Offset>,<Checksum>,<Data>

Envoie les données du fichier de mise à jour du firmware vers la mémoire interne RAM de l'instrument

Paramètres de régla	ge :
<offset></offset>	Spécifie le décalage d'octet du bloc de données dans le fichier.
<checksum></checksum>	Somme de contrôle de type CRC-16-CCITT calculé pour les données binaires brutes dans le bloc de données.
<data></data>	Les données du bloc sont composées d'une en-tête #nm conte- nant la longueur des données suivies par les données au format binaire brut. Ici, m correspond à la longueur des données dans l'octet, et n au nombre de chiffres dans m.

Exemple :	Voir Chapitre 15.2.2.2, "Utilisation du DIAGnostic:UPD-
	date:TRANsfer", à la page 320

Utilisation : Uniquement réglage

DIAGnostic:UPDate:TRANsfer:CLOSe

Ferme le transfert de fichier.

Exemple : Voir Chapitre 15.2.2.2, "Utilisation du DIAGnostic:UPDdate:TRANsfer", à la page 320.

Utilisation : Evénement

DIAGnostic:UPDate:INSTall <Path>

Démarre la mise à jour du firmware.

Paramètres de réglage :		
<path></path>	Empty string	
Exemple :	Voir Chapitre 15.2.2.2, "Utilisation du DIAGnostic:UPD- date:TRANsfer", à la page 320	
Utilisation :	Uniquement réglage	

15.11 Analyse du bus série

Général	484
SPI (option R&S RTB-K1).	487
I ² C (option R&S RTB-K1).	501
UART (option R&S RTB-K2)	511
CAN (option R&S RTB-K3).	521
LIN (option R&S RTB-K3)	538
	Général SPI (option R&S RTB-K1) I ² C (option R&S RTB-K1) UART (option R&S RTB-K2) CAN (option R&S RTB-K3) LIN (option R&S RTB-K3)

15.11.1 Général

BUS :TYPE	485
BUS :STATe	
BUS :FORMat	
BUS :LABel	485
BUS :LABel:STATe	
BUS :DSIGnals	
BUS :DSIZe	
BUS :POSition	
BUS :RESult	

BUS:TYPE <Type>

Définit le type de bus ou d'interface pour l'analyse. Tous les bus nécessitent une option spéciale pour l'instrument.

Suffixe : 	1 2
Paramètres : <type></type>	PARallel CPARallel I2C SPI SSPI UART CAN LIN *RST : PARallel
Opération manuelle :	Voir "Type de bus" à la page 220

BUS:STATe <State>

Active ou désactive le décodage de protocole.

Suffixe : 	1 2	
Paramètres : <state></state>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Déco	oder" à la page 221

BUS:FORMat <Format>

Règle le format de décodage pour l'affichage à l'écran.

Suffixe: 	1 2
Paramètres : <format></format>	ASCii HEXadecimal BINary DECimal OCTal *RST : HEX
Opération manuelle :	Voir "Affichage" à la page 223

BUS:LABel <Label>

Définit une étiquette de nom additionnelle pour le bus sélectionné. La longueur maximale du nom est de 8 caractères, et seuls les caractères ASCII fournis sur le clavier de l'écran peuvent être utilisés.

Suffixe :

1..2 Sélectionne le bus.

Paramètres :	
<label></label>	String value
Opération manuelle :	Voir "Éditer étiquette" à la page 226

BUS:LABel:STATe <State>

Affiche ou masque l'étiquette du bus. L'étiquette du bus est affichée sur le côté droit de l'affichage.

Suffixe :		
	12	
	Sélection	ne le bus.
Paramètres :		
<state></state>	ON OFF	;
	*RST :	ON
Opération manuelle :	Voir "Étiqu	uette" à la page 226

BUS:DSIGnals <BitsSignals>

Affiche les lignes individuelles du bit au-dessus de la ligne du bus décodé.

Suffixe : 	1 2	
Paramètres : <bitssignals></bitssignals>	ON OFF *RST :	ON
Opération manuelle :	Voir "Bits" à	la page 223

BUS:DSIZe <DisplaySize>

Règle la hauteur du signal du bus décodé à l'écran.

Suffixe : 	1 2
Paramètres :	
<displaysize></displaysize>	SMALI MEDium LARGe DIV2 DIV4
	DIV2 DIV4 2 ou 4 divisions
	SMALI MEDium LARGe La taille du bus indiqué est inférieure à 2 div.
	*RST : MEDium

BUS:POSition <Position>

Règle la position verticale du signal du bus décodé en divisions à l'écran.

Suffixe : 	1 2	
Paramètres :		
<position></position>	Plage : Incrément : *RST : Unité déf. :	5 à -5 0.02 -3.5 DIV

BUS:RESult <ShowResultTable>

Affiche ou masque le tableau des résultats décodés.

Suffixe : 	1 2
Paramètres : <showresulttable></showresulttable>	ON OFF
Opération manuelle :	Voir "Tableau de bus" à la page 225

15.11.2 SPI (option R&S RTB-K1)

L'interface de périphérique série (SPI) est utilisé pour la communication avec des appareils périphériques bas débit, en particulier, pour la transmission des flux de données.

Le SPI (no CS) est une configuration SPI simplifiée sans ligne de sélection de puce.

Un instrument 4 voies est nécessaire pour prendre en charge les protocoles SPI (with CS) et SPI (no CS).

•	Configuration SPI (with CS)	. 487
•	Configuration SPI (no CS).	.491
•	SPI – déclenchement.	.495
•	SPI – résultats du décodage	.497

15.11.2.1 Configuration SPI (with CS)

Démarre la configuration du bus avec le réglage du seuil. Utilisez l'une des commandes suivantes :

- CHANnel<m>:THReshold:FINDlevel à la page 333
- CHANnel<m>:THReshold à la page 332

Dans toutes les commandes BUS:SPI..., le suffixe sélectionne le bus.

Analyse du bus série

BUS :SPI:CS:SOURce	
BUS :SPI:CS:POLarity	
BUS :SPI:CLOCk:SOURce	
BUS :SPI:CLOCk:POLarity	
BUS :SPI:DATA:SOURce	
BUS :SPI:MOSI:SOURce	
BUS :SPI:MISO:SOURce	
BUS :SPI:DATA:POLarity	490
BUS :SPI:MOSI:POLarity	
BUS :SPI:MISO:POLarity	
BUS :SPI:BORDer	
BUS :SPI:SSIZe	

BUS:SPI:CS:SOURce <Source>

Sélectionne la voie d'entrée de la ligne de sélection de puce.

Suffixe : 	1 2
Paramètres : <source/>	CH1 CH2 CH3 CH4 D0D15 *RST : CH1
Opération manuelle :	Voir "Sélection puce" à la page 232

BUS:SPI:CS:POLarity <Polarity>

Sélectionne si le signal de sélection de puce est actif à l'état haut (haut = 1) ou actif à l'état bas (bas = 1).

Suffixe : 	1 2
Paramètres :	
<polarity></polarity>	POSitive NEGative
	POSitive = actif état hau NEGative = actif état bas
	*RST : NEGative

BUS:SPI:CLOCk:SOURce <Source>

Sélectionne la voie d'entrée de la ligne d'horloge.

Suffixe : 	1 2	
Paramètres : <source/>	CH1 CH2	CH3 CH4 D0D15
	*RST :	CH1

Opération manuelle :

Voir "Horloge" à la page 232

BUS:SPI:CLOCk:POLarity <Polarity>

Sélectionne si les données sont stockées avec la pente montante ou descendante de l'horloge. La pente marque le début d'un nouveau bit.

Suffixe : 	1 2
Paramètres : <polarity></polarity>	POSitive NEGative
	POSitive : pente montante NEGative : pente descendante
	*RST: POS
Opération manuelle :	Voir "Front" à la page 232

BUS:SPI:DATA:SOURce <Source> BUS:SPI:MOSI:SOURce <MosiSource>

Sélectionne la voie d'entrée de la ligne MOSI / MISO.

Suffixe : 	1 2
Paramètres : <mosisource></mosisource>	CH1 CH2 CH3 CH4 D0D15 *RST : CH1
Opération manuelle :	Voir "MOSI / MISO" à la page 233

BUS:SPI:MISO:SOURce <MisoSource>

Sélectionne la voie d'entrée de la ligne MISO optionnelle.

Suffixe: 	1, le bus 2 n'est pas disponible si la source MISO est utilisée.
Paramètres : <misosource></misosource>	CH1 CH2 CH3 CH4 NONE D0D15 *RST : NONE
Opération manuelle :	Voir "MOSI / MISO" à la page 233

BUS:SPI:DATA:POLarity <Polarity>

Sélectionne si les données transmises sont actives à l'état haut (haut = 1) ou actives à l'état bas (bas = 1) sur la ligne de données.

Suffixe : 	1 2
Paramètres : <polarity></polarity>	POSitive NEGative
	POSitive = active à l'état haut NEGative = active à l'état bas
	*RST : POSitive
Opération manuelle :	Voir "Polarité" à la page 233

BUS:SPI:MOSI:POLarity <MosiPolarity>

Sélectionne si les données transmises sont actives à l'état haut (haut = 1) ou actives à l'état bas (bas = 1) sur la ligne MOSI / MISO.

Suffixe : 	1 2
Paramètres : <mosipolarity></mosipolarity>	ACTLow ACTHigh *RST : ACTH
Opération manuelle :	Voir "Polarité" à la page 233

BUS:SPI:MISO:POLarity <MisoPolarity>

Sélectionne si les données transmises sont actives à l'état haut (haut = 1) ou actives à l'état bas (bas = 1) sur la ligne MISO.

Suffixe : 	1, le bus 2 n'est pas disponible si la source MISO est utilisée.
Paramètres : <misopolarity></misopolarity>	ACTLow ACTHigh *RST : ACTH
Opération manuelle :	Voir "Polarité" à la page 233

BUS:SPI:BORDer <BitOrder>

Définit si les données des messages démarrent avec un MSB (bit le plus significatif) ou un LSB (bit le moins significatif).

Suffixe : 	1 2
Paramètres : <bitorder></bitorder>	MSBFirst LSBFirst *RST: MSBFirst
Opération manuelle :	Voir "Taille du mot" à la page 233

BUS:SPI:SSIZe <SymbolSize>

Règle la longueur du mot, le nombre de bits dans un message.

Suffixe : 	1 2	
Paramètres :		
<symbolsize></symbolsize>	Plage : Incrément : *RST : Unité déf. :	4 à 32 1 8 Bit
Opération manuelle :	Voir "Taille o	<mark>lu mot</mark> " à la page 233

15.11.2.2 Configuration SPI (no CS)

Démarre la configuration du bus avec le réglage du seuil. Utilisez l'une des commandes suivantes :

- CHANnel<m>:THReshold:FINDlevel à la page 333
- CHANnel<m>: THReshold à la page 332

Dans toutes les commandes BUS:SSPI..., le suffixe sélectionne le bus.

BUS :SSPI:CLOCk:SOURce	491
BUS :SSPI:CLOCk:POLarity	
BUS :SSPI:DATA:SOURce	
BUS :SSPI:MOSI:SOURce	
BUS :SSPI:MISO:SOURce	
BUS :SSPI:DATA:POLarity	
BUS :SSPI:MOSI:POLarity	
BUS :SSPI:MISO:POLarity	
BUS :SSPI:BITime	
BUS :SSPI:BORDer	
BUS :SSPI:SSIZe	

BUS:SSPI:CLOCk:SOURce <Source>

Sélectionne la voie d'entrée de la ligne d'horloge.

Suffixe : 	1 2
Paramètres :	
<source/>	CH1 CH2 CH3 CH4 D0D15
	CH3 et CH4 sont uniquement disponibles avec des oscilloscopes 4 voies R&S RTB2000.
	*RST : CH1
Opération manuelle :	Voir "Horloge" à la page 232

BUS:SSPI:CLOCk:POLarity <Polarity>

Sélectionne si les données sont stockées avec la pente montante ou descendante de l'horloge. La pente marque le début d'un nouveau bit.

Suffixe : 	1 2
Paramètres : <polarity></polarity>	POSitive NEGative
,	POSitive : pente montante NEGative : pente descendante
	*RST : POSitive
Opération manuelle :	Voir "Front" à la page 232

BUS:SSPI:DATA:SOURce <Source> BUS:SSPI:MOSI:SOURce <MosiSource>

Sélectionne la voie d'entrée de la ligne MOSI / MISO.

Suffixe : 	1 2	
Paramètres : <mosisource></mosisource>	CH1 CH2 *RST :	CH3 CH4 D0D15 CH1
Opération manuelle :	Voir "MOSI	MISO" à la page 233

BUS:SSPI:MISO:SOURce <MisoSource>

Sélectionne la voie d'entrée de la ligne MISO optionnelle.

Suffixe :

1, le bus 2 n'est pas disponible si la source MISO est utilisée.

Paramètres :		
<misosource></misosource>	CH1 CH2	CH3 CH4 NONE D0D15
	*RST :	NONE
Opération manuelle :	Voir "MOSI	/ MISO" à la page 233

BUS:SSPI:DATA:POLarity <Polarity>

Sélectionne si les données transmises sont actives à l'état haut (haut = 1) ou actives à l'état bas (bas = 1) sur la ligne de données.

Suffixe: 	1 2
Paramètres :	
<polarity></polarity>	POSitive NEGative
-	POSitive = active à l'état haut NEGative = active à l'état bas
	*RST : POSitive
Opération manuelle :	Voir "Polarité" à la page 233

BUS:SSPI:MOSI:POLarity <MosiPolarity>

Sélectionne si les données transmises sont actives à l'état haut (haut = 1) ou actives à l'état bas (bas = 1) sur la ligne MOSI / MISO.

Suffixe : 	1 2
Paramètres : <mosipolarity></mosipolarity>	ACTLow ACTHigh *RST : ACTH
Opération manuelle :	Voir "Polarité" à la page 233

BUS:SSPI:MISO:POLarity <MisoPolarity>

*RST :

Sélectionne si les données transmises sont actives à l'état haut (haut = 1) ou actives à l'état bas (bas = 1) sur la ligne MISO.

Suffixe : 	1, le bus 2 n'est pas disponible si la source MISO est utilisée.
Paramètres : <misopolarity></misopolarity>	ACTLow ACTHigh

ACTH

Opération Voir "Polarité" à la page 233 manuelle :

BUS:SSPI:BITime <BurstIdleTime>

Pendant le temps d'inactivité les lignes de données et d'horloge sont à l'état bas. Une nouvelle trame démarre lorsque le temps d'inactivité a expiré et que la ligne d'horloge a été inactive pendant ce temps. Si l'intervalle de temps entre les mots de données est plus court que le temps d'inactivité, les mots font partie de la même trame.

Suffixe : 	1 2	
Paramètres :		
<burstidletime></burstidletime>	Plage :	16e-9 à 838.832e-6
	*RST ·	100-6
	Unité déf. :	s
Opération manuelle :	Voir "Temps	d'inactivité" à la page 234

BUS:SSPI:BORDer <BitOrder>

Définit si les données des messages démarrent avec un MSB (bit le plus significatif) ou un LSB (bit le moins significatif).

Suffixe : 	1 2
Paramètres :	
<bitorder></bitorder>	MSBFirst LSBFirst
	*RST : MSBFirst
Opération manuelle :	Voir "Taille du mot" à la page 233

BUS:SSPI:SSIZe <SymbolSize>

Règle la longueur du mot, le nombre de bits dans un message.

Suffixe : 	1 2
Paramètres :	
<symbolsize></symbolsize>	Plage : 4 à 32 Incrément : 1 *RST : 8 Unité déf. : Bit
Opération manuelle :	Voir "Taille du mot" à la page 233

15.11.2.3 SPI – déclenchement

Pour configurer le déclenchement de protocole, assurez-vous d'abord de régler :

- TRIGger:A:TYPE à BUS
- TRIGger:A:SOURce à SBUS1 | SBUS2

TRIGger:A:SOURce:SPI	
TRIGger:A:SPI:MODE	
TRIGger:A:SPI:PATTern	
TRIGger:A:SPI:PLENgth	
TRIGger:A:SPI:POFFset	

TRIGger:A:SOURce:SPI <SpiSource>

Sélectionne la ligne MOSI ou MISO comme source de déclenchement. Uniquement pertinent, si les deux lignes sont utilisées et configurées.

Paramètres : <spisource></spisource>	MOSI MISO
Opération manuelle :	Voir "Source" à la page 235

TRIGger:A:SPI:MODE <Mode>

Spécifie le mode de déclenchement pour les protocoles SPI (avec et sans CS).

Paramètres :

<Mode>

BSTart | BEND | NTHBit | PATTern

BSTart

Démarrage Burst, règle l'événement de déclenchement sur le début de la trame. La trame démarre lorsque le signal de sélection de puce CS passe à l'état actif.

BEND

Fin de Burst, règle l'événement de déclenchement sur la fin du message.

NTHBit

Règle l'événement de déclenchement pour le nombre de bit spécifié. Pour définir le nombre de bit, utilisez TRIGger:A: SPI:POFFset.

PATTern

Règle l'événement de déclenchement sur une pattern série. Pour régler la pattern, utilisez TRIGger:A:SPI:PATTern. Pour une configuration complète du mode pattern, vous devez également réglerTRIGger:A:SPI:PLENgth et TRIGger:A: SPI:POFFset.

*RST : BSTart

Voir "Déclenchement SPI" à la page 236

Opération manuelle :

. .

TRIGger:A:SPI:PATTern <DataPattern>

Définit la pattern de bit comme condition de déclenchement. La longueur de la pattern est ajustée au nombre de bits défini dans la pattern.

Paramètres :

<datapattern></datapattern>	String with max. 32 characters (4 byte + 8 bit) . Characters 0, 1 and X are allowed.
Exemple :	TRIG:A:SPI:PATT "0011XXXX0110" Règle une pattern 12 bits.
Opération manuelle :	Voir "Données" à la page 236

TRIGger:A:SPI:PLENgth <PatternLength>

Retourne le nombre de bits dans la pattern de bit définie précédemment (TRIGger:A: SPI:PATTern). La commande peut également être utilisée pour une pattern de bit définie précédemment plus courte.

Paramètres :

<patternlength></patternlength>	Plage : 1 à 32 Incrément : 1 *RST : 4
Exemple :	TRIG:A:SPI:PATT "0011XXXX0110" TRIG:A:SPI:PLEN? 12 TRIG:A:SPI:PLEN 4 TRIG:A:SPI:PATT? "0011"
Opération manuelle :	Voir "Nombre de bits" à la page 236

TRIGger:A:SPI:POFFset <PatternBitOffset>

Règle le nombre de bits avant le premier bit de la pattern.

Paramètres : <PatternBitOffset> Nombre de bits ignorés Plage : 0 à 4095 Incrément : 1 *RST : 0 Opération Voir "Décalage bit" à la page 236 manuelle : 1

15.11.2.4 SPI – résultats du décodage

Dans toutes les commandes BUS:SPI... et BUS:SSPI..., le suffixe sélectionne le bus.

BUS :SPI:FCOunt?	
BUS :SPI:FRAME<n>:STATus?</n>	
BUS :SPI:FRAME<n>:STARt?</n>	
BUS :SPI:FRAME<n>:STOP?</n>	
BUS :SPI:FRAME<n>:DATA:MOSI?</n>	
BUS :SPI:FRAME<n>:DATA:MISO?</n>	
BUS :SPI:FRAME<n>:WCOunt?</n>	
BUS :SPI:FRAME<n>:WORD<o>:STARt?</o></n>	499
BUS :SPI:FRAME<n>:WORD<o>:STOP?</o></n>	
BUS :SPI:FRAME<n>:WORD<o>:MOSI?</o></n>	500
BUS :SPI:FRAME<n>:WORD<o>:MISO?</o></n>	500

BUS:SPI:FCOunt?

Retourne le nombre de trames décodées.

Suffixe : 	1 2
Valeurs de retour : <framecount></framecount>	Nombre total de trames décodées.
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:SPI:FRAME<n>:STATus?

Retourne le statut global de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<status></status>	OK INCFirst INCLast INSufficient
	INCFirst
	La première trame est incomplète
	INCLast
	La dernière trame est incomplète
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:SPI:FRAME<n>:STARt?

Retourne l'heure de départ de la trame spécifiée.

Suffixe : 	1 2	
<n></n>	*	
Valeurs de retour : <starttime></starttime>	Plage : Incrément : Unité déf. :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps dépend de la base de temps s
Utilisation :	Uniquement	interrogation

BUS:SPI:FRAME<n>:STOP?

Retourne l'heure de fin de la trame spécifiée.

Suffixe :		
	1 2	
<n></n>	*	
	Sélectionne	la trame.
Valeurs de retour :		
<stoptime></stoptime>	Plage :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps
	Incrément :	dépend de la base de temps
	Unité déf. :	S
Utilisation :	Uniquement	interrogation

BUS:SPI:FRAME<n>:DATA:MOSI?

Retourne les mots de données de la trame spécifiée de la ligne MOSI.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<datamosi></datamosi>	List of decimal values of data bytes
Exemple :	BUS:SPI:FRAM3:DATA:MOSI?
-	-> 94,177,171,60,242,219,100,0
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:SPI:FRAME<n>:DATA:MISO?

Retourne les mots de données de la trame spécifiée de la ligne MISO.

Suffixe : 1 | 2

<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour : <datamiso></datamiso>	List of decimal values of data bytes
Exemple :	BUS:SPI:FRAM3:DATA:MISO? -> 94,177,171,60,242,219,100,0
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:SPI:FRAME<n>:WCOunt?

Retourne le nombre de mots dans la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<wordcount></wordcount>	Nombre de mots
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:SPI:FRAME<n>:WORD<o>:STARt?

Retourne l'heure de début du mot de données spécifié.

Suffixe :		
	1 2	
<n></n>	*	
	Sélectionne	la trame.
<0>	*	
	Sélectionne	le numéro du mot.
Valeurs de retour :		
<starttime></starttime>	Plage :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps
	Incrément : Unité déf. :	dépend de la base de temps s
Utilisation :	Uniquement	interrogation

BUS:SPI:FRAME<n>:WORD<o>:STOP?

Retourne l'heure de fin du mot de données spécifié.

Suffixe :

1 | 2

Analyse du bus série

<n></n>	*	
	Sélectionne	la trame.
<0>	*	
	Sélectionne	le numéro du mot.
Valeurs de retour :		
<stoptime></stoptime>	Plage :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps
	Incrément : Unité déf. :	dépend de la base de temps s
Utilisation :	Uniquement	t interrogation

BUS:SPI:FRAME<n>:WORD<o>:MOSI?

Retourne la valeur de données du mot spécifié sur la ligne MOSI.

Utilisez cette commande uniquement si l'une des lignes est définie.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n)
<0>	*
	Sélectionne le numéro du mot (1o)
Valeurs de retour :	
<data></data>	Decimal value of the data word
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:SPI:FRAME<n>:WORD<o>:MISO?

Retourne la valeur de données du mot spécifié sur la ligne MISO.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n)
<0>	*
	Sélectionne le numéro du mot (1o)
Valeurs de retour :	
<data></data>	Decimal value of the data word
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.11.3 I²C (option R&S RTB-K1)

Le l²C (Inter-Integrated Circuit) correspond à un protocole simple, de faible bande passante, bas débit utilisé pour la communication entre les dispositifs embarqués, par exemple, dans les pilotes LCD et LED, RAM, EEPROM, et autres.

15.11.3.1 I²C – configuration

Démarre la configuration du bus avec le réglage du seuil. Utilisez l'une des commandes suivantes :

- CHANnel<m>:THReshold:FINDlevel à la page 333
- CHANnel<m>: THReshold à la page 332

Dans toutes les commandes BUS:I2C..., le suffixe sélectionne le bus.

BUS :I2C:CLOCk:SOURce	501
BUS :I2C:DATA:SOURce	501

BUS:I2C:CLOCk:SOURce <Source>

Règle la voie d'entrée sur laquelle la ligne d'horloge est connectée.

Suffixe : 	1 2
Paramètres :	
<source/>	CH1 CH2 CH3 CH4 D0D15
	CH3 et CH4 sont uniquement disponibles avec des oscilloscopes 4 voies R&S RTB2000.
	*RST : CH1
Opération manuelle :	Voir "SCL" à la page 241

BUS:I2C:DATA:SOURce <Source>

Règle la voie d'entrée sur laquelle la ligne de données est connectée.

Suffixe :	
	1 2
Paramètres :	
<source/>	CH1 CH2 CH3 CH4 D0D15
	CH3 and CH4 sont uniquement disponibles avec des oscilloscopes 4 voies R&S RTB2000.
	*RST : CH1

Opération Voir "SDA" à la page 241 manuelle :

15.11.3.2 I²C – déclenchement

Pour configurer le déclenchement de protocole, assurez-vous d'abord de régler :

- TRIGger:A:TYPE à BUS
- TRIGger:A:SOURce à SBUS1 | SBUS2

TRIGger:A:I2C:MODE	502
TRIGger:A:I2C:ACCess	
TRIGger:A:I2C:AMODe	503
TRIGger:A:I2C:ADDRess	
TRIGaer:A:I2C:PATTern	
TRIGaer:A:I2C:PLENath.	
TRIGger:A:I2C:POFFset	
5	

TRIGger:A:I2C:MODE <Mode>

Spécifie le mode de déclenchement pour le protocole l²C.

Paramètres :

<Mode>

STARt | RESTart | STOP | MACKnowledge | PATTern

STARt

Début du message. La condition de démarrage est une pente descendante sur SDA tandis que le SCL est à l'état haut.

RESTart

Redémarre le message. Le redémarrage est une condition de début répétée.

STOP

Fin du message. La condition d'arrêt est une pente montante sur SDA tandis que le SCL est à l'état haut.

MACKnowledge

Acquittement manquant. Si le transfert échoue, au moment du bit d'acquittement les lignes SCL et SDA sont toutes les deux au niveau haut.

PATTern

Déclenche sur un ensemble de conditions de déclenchement : lit et écrit l'accès au maître, pour une adresse, et / ou pour une pattern de bit dans le message.

Pour une configuration complète du mode pattern, vous devez régler :

TRIGger:A:I2C:ACCess (accès en lecture / écriture), et TRIGger:A:I2C:AMODe etTRIGger:A:I2C:ADDRess (adresse), et / ou

TRIGger:A:I2C:POFFset etTRIGger:A:I2C:PLENgth
etTRIGger:A:I2C:PATTern (pattern)

*RST : STARt

Opération

Voir "Déclenchement I2C" à la page 243

manuelle :

TRIGger:A:I2C:ACCess <Access>

Bascule la condition de déclenchement entre l'accès en lecture et en écriture du maître.

Paramètres :

<Access>

READ | WRITe *RST : READ

Opération manuelle : Voir "Adresse esclave" à la page 244

TRIGger:A:I2C:AMODe <AdrMode>

Règle la longueur de l'adresse de l'esclave.

Paramètres :	
<adrmode></adrmode>	NORMal EXTended
	NORMal : adresse 7 bits EXTended : adresse 10 bits
	*RST : NORMal
Opération manuelle :	Voir "Adresse esclave" à la page 244

TRIGger:A:I2C:ADDRess <AddressString>

Règle l'adresse de l'appareil esclave. L'adresse peut avoir 7 bits ou 10 bits.

Paramètres : <addressstring></addressstring>	String with max. 7 or 10 characters, depending on the address length. Characters 0, 1, and X are allowed, but X cannot be assi- gned to a specified bit. If at least one X occurs in the address, the complete address is set to X.
Exemple :	TRIG:A:I2C:AMOD NORM TRIG:A:I2C:ADDR "1011" TRIG:A:I2C:ADDR? Retourne la valeur (adresse 7 bits) : "0001011"
Exemple :	TRIG:A:I2C:AMOD EXT TRIG:A:I2C:ADDR "10X1" TRIG:A:I2C:ADDR? Retourne la valeur (adresse 10 bits) : "XXXXXXXXXX"
Opération manuelle :	Voir "Adresse esclave" à la page 244

TRIGger:A:I2C:PATTern <DataPattern>

Définit la pattern de bit comme condition de déclenchement. Assurez-vous que la bonne longueur de pattern ait été définie avant avec TRIGger:A:I2C:PLENgth.

Paramètres :

<datapattern></datapattern>	String with max. 24 characters (3 byte * 8 bit). Characters 0, 1,
	and X are allowed. X can be assigned to a specified bit. If you
	define a pattern shorter than the pattern length, the missing LSB
	are filled with X. If you define a pattern longer than the pattern
	length, the pattern string is not valid

Exemple :	TRIG:A:I2C:PLEN 2
-	TRIG:A:I2C:PATT "10X10000XXXX1111"
	TRIG:A:I2C:PATT?
	Retourne la valeur (2 octets) : "10x10000xxxx1111"
Exemple :	TRIG:A:I2C:PLEN 1
	TRIG:A:I2C:PATT "110"
	TRIG:A:I2C:PATT?
	Retourne la valeur (1 octet) : "110xxxxx"
Opération manuelle :	Voir "Données : pattern binaire / hexadécimale" à la page 245

TRIGger:A:I2C:PLENgth <PatternLength>

Définit combien d'octets sont considérés dans la condition de déclenchement. Pour régler la pattern pour ces octets, utilisez TRIGger:A:I2C:PATTern.

Paramètres :

<patternlength></patternlength>	Nombre d'octets	
	Plage : 1 à 3 Incrément : 1 *RST : 1	
Opération manuelle :	Voir "Nombre d'octets" à la page 24	

TRIGger:A:I2C:POFFset <PatternByteOffset>

Règle le nombre d'octets avant le premier octet d'intérêt, par rapport à la fin des octets d'adresse.

Paramètres : <PatternByteOffset> Nombre d'octets ignorés Plage : 0 à 4095 Incrément : 1 *RST : 0 Opération Voir "Décalage octet" à la page 244 manuelle : *
15.11.3.3 I²C – résultats du décodage

Dans toutes les commandes BUS:I2C..., le suffixe sélectionne le bus.

BUS :I2C:FCOunt?	
BUS :I2C:FRAMe<n>:DATA?</n>	505
BUS :I2C:FRAMe<n>:STATus?</n>	506
BUS :I2C:FRAMe<n>:STARt?</n>	506
BUS :I2C:FRAMe<n>:STOP?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:AACCess?</n>	507
BUS :I2C:FRAMe<n>:ACCess?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:ACOMplete?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:ADBStart?</n>	508
BUS :I2C:FRAMe<n>:ADDRess?</n>	508
BUS :I2C:FRAMe<n>:ADEVice?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:AMODe?</n>	509
BUS :I2C:FRAMe<n>:ASTart?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:BCOunt?</n>	509
BUS :I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:ACCess?</o></n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:ACKStart?</o></n>	510
BUS :I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:COMPlete?</o></n>	510
BUS :I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:STARt?</o></n>	511
BUS :I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:VALue?</o></n>	511

BUS:I2C:FCOunt?

Retourne le nombre de trames reçues.

Suffixe : 	1 2
Valeurs de retour : <framecount></framecount>	Nombre total de trames décodées.
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:DATA?

Retourne les mots de données de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour : <datawords></datawords>	Comma-separated list of decimal values of the data bytes.
Exemple :	BUS:I2C:FRAM2:DATA? Retourne quatre octets de données : -> 69,158,174,161
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:STATus?

Retourne le statut complet de la trame.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<state></state>	INComplete OK UNEXpstop INSufficient ADDifferent
	INComplete
	La trame n'est pas contenue entièrement dans l'acquisition.
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:STARt?

Retourne l'heure de début de la trame spécifiée.

Suffixe :		
	1 2	
<n></n>	*	
	Sélectionne	la trame.
Valeurs de retour :		
<starttime></starttime>	Plage :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps
	Incrément :	dépend de la base de temps
	Unité déf. :	S
Utilisation :	Uniquement	interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:STOP?

Retourne l'heure de fin de la trame spécifiée.

Suffixe :		
	1 2	
<n></n>	*	
	Sélectionne	la trame.
Valeurs de retour :		
<endtime></endtime>	Plage :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps
	Incrément :	dépend de la base de temps
	Unité déf. :	S
Utilisation :	Uniquement	interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:AACCess?

Retourne l'adresse de la valeur du bit d'acquittement pour la trame indiquée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<acknowledge></acknowledge>	INComplete ACK NACK EITHer
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:ACCess?

Retourne la direction du transfert – accès en lecture ou en écriture du maître vers l'esclave.

Suffixe :	1 2
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<access></access>	INComplete READ WRITE EITHer UNDF
	INComplete
	La trame n'est pas contenue entièrement dans l'acquisition.
	UNDF
	L'accès n'est pas défini.
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:ACOMplete?

Retourne le statut de l'adresse.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<addresscomplete></addresscomplete>	ON OFF
	ON
	Adresse reçue complètement
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:ADBStart?

Retourne l'heure de début du bit d'acquittement de l'adresse.

Suffixe :		
	1 2	
<n></n>	*	
	Sélectionne	la trame.
Valeurs de retour :		
<ackstarttime></ackstarttime>	Plage :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps
	Incrément : Unité déf. :	dépend de la base de temps s
Utilisation :	Uniquement	interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:ADDRess?

Retourne la valeur de l'adresse décimale de la trame indiquée **incluant** le bit R/W (lecture / écriture).

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<addressvalue></addressvalue>	Valeur décimale
	Plage : 0 à 2047 Incrément : 1
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:ADEVice?

Retourne la valeur de l'adresse décimale de la trame indiquée sans le bit R/W.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<slaveaddress></slaveaddress>	Valeur décimale
	Plage : 0 à 1023
	Incrément : 1
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:AMODe?

Retourne la longueur de l'adresse.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<addressmode></addressmode>	BIT7 BIT10
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:ASTart?

Retourne l'heure de début de l'adresse pour la trame indiquée.

Suffixe :		
	1 2	
<n></n>	*	
	Sélectionne	la trame.
Valeurs de retour :		
<starttime></starttime>	Plage :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps
	Incrément : Unité déf. :	dépend de la base de temps s
Utilisation :	Uniquement	interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:BCOunt?

Retourne le nombre d'octets de données dans la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour : <bytecount im<br="">Frame></bytecount>	Nombre de mots (octets)
Exemple :	BUS:I2C:FRAM2:BCO? -> 4
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:ACCess?

Retourne la valeur du bit d'acquittement de l'octet de données spécifié.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
<0>	*
	Sélectionne le nombre d'octet.
Valeurs de retour :	
<acknowledge></acknowledge>	INComplete ACK NACK EITHer
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:ACKStart?

Retourne l'heure de début du bit d'acquittement de l'octet spécifié.

Suffixe :		
	1 2	
<n></n>	*	
	Sélectionne	la trame.
<0>	*	
	Sélectionne	le nombre d'octet.
Valeurs de retour :		
<ackstarttime></ackstarttime>	Plage :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps
	Incrément :	dépend de la base de temps
	Unité déf. :	S
Utilisation :	Uniquement	interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:COMPlete?

Retourne le statut de l'octet.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
<0>	*
	Sélectionne le nombre d'octet.
Valeurs de retour :	
<bytecomplete></bytecomplete>	ON OFF
	ON
	L'octet de données a été complètement reçu.
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:STARt?

Retourne l'heure de début de l'octet de données spécifié.

Suffixe :		
	1 2	
<n></n>	*	
	Sélectionne	la trame.
<0>	*	
	Sélectionne	le nombre d'octet.
Valeurs de retour :		
<starttime></starttime>	Plage :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps
	Incrément : Unité déf. :	dépend de la base de temps s
Utilisation :	Uniquement	interrogation

BUS:l2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:VALue?

Retourne la valeur décimale de l'octet spécifié.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
<0>	*
	Sélectionne le nombre d'octet.
Valeurs de retour :	
<bytevalue></bytevalue>	Valeur décimale
	Plage : 0 à 255 Incrément : 1
Exemple :	BUS:I2C:FRAM2:BYTE2:VAL? -> 158
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.11.4 UART (option R&S RTB-K2)

Le protocole UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) convertit un mot de données en données série, et inversement.

•	UART – configuration	512
•	UART – déclenchement	515
•	UART – résultats du décodage	517

15.11.4.1 UART – configuration

Démarre la configuration du bus avec le réglage du seuil. Utilisez l'une des commandes suivantes :

- CHANnel<m>: THReshold: FINDlevel à la page 333
- CHANnel<m>:THReshold à la page 332

Dans toutes les commandes BUS:UART..., le suffixe sélectionne le bus.

BUS :UART:RX:SOURce	
BUS :UART:DATA:SOURce	
BUS :UART:TX:SOURce	
BUS :UART:POLarity	
BUS :UART:DATA:POLarity	
BUS :UART:SSIZe	
BUS :UART:PARity	
BUS :UART:SBIT	
BUS :UART:BAUDrate	
BUS :UART:BITime	

BUS:UART:RX:SOURce <Source> BUS:UART:DATA:SOURce <Source>

Sélectionne la voie d'entrée de la ligne de données.

Suffixe : 	1 2
Paramètres : <source/>	CH1 CH2 CH3 CH4 D0D15 CH3 et CH4 sont uniquement disponibles avec des oscillosco- pes 4 voies R&S RTB2000.
	*RST : CH1
Opération manuelle :	Voir "RX / TX" à la page 250

BUS:UART:TX:SOURce <Source>

Sélectionne la voie d'entrée de la ligne TX du transmetteur.

Suffixe : 	1, le bus 2 n'est pas disponible si la source TX est utilisée.
Paramètres : <txsource></txsource>	CH1 CH2 CH3 CH4 NONE D0D15 NONE Désactive la ligne TX optionnelle. *RST : NONE
Opération manuelle :	Voir "RX / TX" à la page 250

BUS:UART:POLarity <IdleState>

Définit les niveaux logiques du bus. Le statut inactif correspond à l'état logique 1, et le bit de début à un état logique 0. Si les deux lignes RX et TX sont utilisées, le réglage affecte les deux lignes.

Commande alternative à BUS:UART:DATA:POLarity

Suffixe : 	1 2
Paramètres : <idlestate></idlestate>	IDLLow IDLHigh
	IDLLow : temps d'inactivité à l'état bas, bas = 1 IDLHigh : temps d'inactivité à l'état haut, haut = 1 *RST : IDLH
Opération manuelle :	Voir "Polarité" à la page 250

BUS:UART:DATA:POLarity <Polarity>

Définit si les données transmises sur le bus sont à l'état actif haut (haut = 1) ou à l'état actif bas (bas = 1). Si les deux lignes RX et TX sont utilisées, le réglage affecte les deux lignes.

Commande alternative pourBUS:UART:POLarity.

Suffixe : 	1 2
Paramètres : <polarity></polarity>	POSitive NEGative
	POSitive = actif à l'état haut NEGative = actif à l'état bas
	*RST : POS
Opération manuelle :	Voir "Polarité" à la page 250

BUS:UART:SSIZe <SymbolSize>

Règle le nombre de bits de données dans un message.

Suffixe : 	1 2		
Paramètres :			
<symbolsize></symbolsize>	Plage :	5 à	9
	Incrément :	1	
	*RST :	8	
	Unité déf. :	Bit	

Opération Voir "Taille des données" à la page 251 manuelle :

BUS:UART:PARity <Parity>

Définit le bit de parité optionnel qui est utilisé pour la détection d'erreur.

Suffixe :		
	12	
	Sélectionne le bus.	
	Note : les protocoles SPI et UART occupent deux lignes de bus.	
Paramètres :		
<parity></parity>	ODD EVEN NONE	
	*RST : NONE	
Opération manuelle :	Voir "Parité" à la page 251	

BUS:UART:SBIT <StopBitNumber>

Règle les bits d'arrêt.

Suffixe :	
	12
	Sélectionne le bus.
	Note : les protocoles SPI et UART occupent deux lignes de bus.
Paramètres :	
<stopbitnumber></stopbitnumber>	B1 B1_5 B2
	1 bit d'arrêt, 1,5 bits d'arrêt ou 2 bits d'arrêt sont possibles.
	*RST : B1
Opération manuelle :	Voir "Bits d'arrêt" à la page 251

BUS:UART:BAUDrate <Baudrate>

Règle le nombre de bits transmis par seconde.

Suffixe : 	1 2
Paramètres :	
<baudrate></baudrate>	Plage : 100 à 78.1E6 Incrément : 100 *RST : 115200 Unité déf. : Bit
Opération manuelle :	Voir "Débit binaire" à la page 251

BUS:UART:BITime <BurstIdleTime>

Règle la durée minimale entre deux trames de données (paquets), qui est entre le dernier bit d'arrêt et le bit de départ de la trame suivante.

Suffixe : 	1 2	
Paramètres : <burstidletime></burstidletime>	Plage : Unité déf. :	La gamme dépend de la configuration du bus, prin- cipalement du taux de bit et de la taille du symbole. s
Opération manuelle :	Voir "Temps d'inactivité" à la page 252	

15.11.4.2 UART – déclenchement

Pour configurer le déclenchement de protocole, assurez-vous d'abord de régler :

- TRIGger:A:TYPE à BUS
- TRIGger:A:SOURce à SBUS1 | SBUS2

TRIGger:A:SOURce:UART	515
TRIGger:A:UART:MODE	515
TRIGger:A:UART:PATTern	516
TRIGger:A:UART:PLENgth	516
TRIGger:A:UART:POFFset	517

TRIGger:A:SOURce:UART <UartSource>

Sélectionne la ligne de l'émetteur ou du récepteur comme source de déclenchement.

Paramètres :	
<uartsource></uartsource>	RX TX
Opération	Voir "Source" à la page 253
manuelle :	

TRIGger:A:UART:MODE <Mode>

Spécifie le mode de déclenchement pour les interfaces UART / RS-232.

Voir aussi : "Réglages de déclenchement UART" à la page 253.

Paramètres :

<Mode>

BSTart | SBIT | NTHSymbol | SYMBol | PATTern | PRERror | SPERror | BREak

BSTart

Départ du Burst. Règle le déclenchement sur le début d'une trame de données. Le début de la trame correspond au premier bit de départ après le temps d'inactivité.

SBIT

Bit de départ. Le bit de départ correspond au premier bit à l'état bas après le bit d'arrêt.

NTHSymbol

Règle le déclenchement sur le n-ième symbole d'un burst.

SYMBol

Déclenche si une pattern se produit dans un symbole à n'importe quelle position dans un burst.

PATTern

Déclenche sur une pattern série à une position définie dans le burst.

Pour définir la pattern, utilisezTRIGger:A:UART:PLENgth **et** TRIGger:A:UART:PATTern.

Pour définir la position, utilisez TRIGger:A:UART:POFFset.

PRERror

Erreur de parité : Déclenche si une erreur de bit se produit dans la transmission.

FERRor

Déclenche sur une erreur de trame.

BREak

Déclenche si un bit de départ n'est pas suivi d'un bit d'arrêt dans une durée définie. Pendant la pause, les bits d'arrêt sont à l'état bas.

*RST : SBIT

Opération Voir "Déclenchement UART" à la page 253 manuelle :

TRIGger:A:UART:PATTern <DataPattern>

Définit la pattern de bit comme condition de déclenchement.

Paramètres :		
<datapattern></datapattern>	Binary pattern with max. 32 bit. Characters 0, 1, and X are allowed.	
	*RST : 1 = "00000001"	
Opération manuelle :	Voir "Données" à la page 254	

TRIGger:A:UART:PLENgth <PatternLength>

Définit combien de symboles constituent la pattern série.

Paramètres :

<PatternLength> Nombre de symboles Plage : 1 à 4 Incrément : 1 *RST : 1 Opération manuelle : Voir "Nombre de symboles." à la page 254

TRIGger:A:UART:POFFset <PatternByteOffset>

Règle le nombre de symboles avant le premier symbole de la pattern.

Paramètres : <PatternByteOffset> Nombre de symboles ignorés 0 à 4095 Plage : Incrément: 1 *RST : 0 Opération Voir "Symbole de décalage" à la page 254 manuelle :

15.11.4.3 UART – résultats du décodage

Dans toutes les commandes BUS:UART..., le suffixe sélectionne le bus.

BUS :UART:FCOunt?	518
BUS :UART:RX:FCOunt?	518
BUS :UART:TX:FCOunt?	518
BUS :UART:FRAMe<n>:STARt?</n>	518
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:STARt?</n>	518
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:STARt?</n>	518
BUS :UART:FRAMe<n>:STOP?</n>	518
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:STOP?</n>	518
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:STOP?</n>	518
BUS :UART:FRAMe<n>:STATe?</n>	518
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:STATe?</n>	518
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:STATe?</n>	518
BUS :UART:FRAMe<n>:WCOunt?</n>	519
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:WCOunt?</n>	519
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:WCOunt?</n>	519
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:SOURce?</o></n>	519
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:STATe?</o></n>	520
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:WORD<o>:STATe?</o></n>	520
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:WORD<o>:STATe?</o></n>	520
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:STARt?</o></n>	520
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:WORD<o>:STARt?</o></n>	520
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:WORD<o>:STARt?</o></n>	520
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:STOP?</o></n>	
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:WORD<o>:STOP?</o></n>	521
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:WORD<o>:STOP?</o></n>	
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:VALue?</o></n>	521
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:RXValue?</o></n>	521
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:TXValue?</o></n>	521
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:WORD<o>:VALue?</o></n>	521
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:WORD<o>:VALue?</o></n>	521

BUS:UART:FCOunt? BUS:UART:RX:FCOunt? BUS:UART:TX:FCOunt?

Retourne le nombre de trames décodées sur la ligne de données.

Suffixe : 	1 2
Valeurs de retour : <framecount></framecount>	Nombre total de trames décodées.
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:UART:FRAMe<n>:STARt? BUS:UART:RX:FRAMe<n>:STARt? BUS:UART:TX:FRAMe<n>:STARt?

Retourne l'heure de départ de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.

Valeurs de retour :

<txframestart></txframestart>	Durée en s, la gamme dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:UART:FRAMe<n>:STOP? BUS:UART:RX:FRAMe<n>:STOP? BUS:UART:TX:FRAMe<n>:STOP?

Retourne l'heure de fin de la trame spécifiée.

Suffixe : 	1 2
<n></n>	* Sélectionne la trame.
Valeurs de retour : <txframestop></txframestop>	Durée en s. la gamme dépend du ta

<txframestop></txframestop>	Durée en s, la gamme dépend du taux d'échantillonnage, de la
	longueur d'enregistrement, et de la base de temps

Utilisation : Uniquement interrogation

BUS:UART:FRAMe<n>:STATe? BUS:UART:RX:FRAMe<n>:STATe? BUS:UART:TX:FRAMe<n>:STATe?

Retourne le statut de la trame spécifiée.

Analyse du bus série

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<txframestate></txframestate>	STER SPER PRER BRE OK INS
	 STER : erreur de départ, aucun bit de départ trouvé. SPERr : erreur de fin, aucune condition d'arrêt trouvée. PRER : erreur de parité, qui indique une erreur de transmission. BRE : condition de pause trouvée. Un bit de départ n'est pas suivi d'un bit d'arrêt, et la ligne de données reste à l'état logique 0 plus longtemps qu'un mot UART. OK : la trame est valide. INS : la trame n'est pas complètement contenue dans l'acquisition. La partie acquise de la trame est valide.
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:UART:FRAMe<n>:WCOunt? BUS:UART:RX:FRAMe<n>:WCOunt? BUS:UART:TX:FRAMe<n>:WCOunt?

Retourne le nombre de symboles dans la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<wordcount></wordcount>	Nombre de mots (symboles, caractères)
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:UART:FRAMe<n>:WORD<o>:SOURce?

Retourne la ligne sur laquelle le mot spécifié a été transféré.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
<0>	*
	Sélectionne le mot.
Valeurs de retour :	
<source/>	TX ou RX
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS :UART:FRAI BUS:UART:RX:F BUS:UART:TX:F	Me <n>:WORD<o>:STATe? RAMe<n>:WORD<o>:STATe? RAMe<n>:WORD<o>:STATe?</o></n></o></n></o></n>
Retourne les statuts o	lu symbole spécifié (mot).
Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
<0>	*
	Sélectionne le numéro du mot.
Valeurs de retour :	
<status></status>	OK FRSTart FRENd FRMError STERror SPERror PRERror INSufficient BREak
	OK: la trame est valide.
	FRSTart: Départ de trame non trouvé
	FRENd: fin de trame non trouvé
	FRMError: erreur de départ augun bit de départ trouvé
	SPERror: erreur d'arrêt aucune condition d'arrêt trouvée
	PRERror: erreur de parité, qui indique une erreur de transmis-
	sion.
	INSufficient: la trame est complètement contenue dans l'ac- quisition. La partie acquise de la trame est valide.
	BREak: condition de pause trouvée. Un bit de départ n'est pas suivi d'un bit d'arrêt, et la ligne de données reste à l'état logique 0 plus longtemps qu'un mot UART.
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:UART:FRAMe<n>:WORD<o>:STARt? BUS:UART:RX:FRAMe<n>:WORD<o>:STARt? BUS:UART:TX:FRAMe<n>:WORD<o>:STARt?

Retourne l'heure de départ du symbole spécifié (mot).

Suffixe :			
	1 2		
<n></n>	*		
	Sélectionne	la trame.	
<0>	*		
	Sélectionne le nombre de mots.		
Valeurs de retour :			
<starttime></starttime>	Plage :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps	
	Incrément : Unité déf. :	dépend de la base de temps s	

Utilisation : Uniquement interrogation

BUS:UART:FRAMe<n>:WORD<o>:STOP? BUS:UART:RX:FRAMe<n>:WORD<o>:STOP? BUS:UART:TX:FRAMe<n>:WORD<o>:STOP?

Retourne l'heure de fin du symbole spécifié (mot).

Suffixe : 	1 2		
	1 2		
<n></n>	*		
	Sélectionne la trame.		
<0>	*		
	Sélectionne le nombre de mots.		
Valeurs de retour :			
<stoptime></stoptime>	Plage :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps	
	Incrément :	dépend de la base de temps	
	Unité déf. :	S	
Utilisation :	Uniquement	interrogation	

```
BUS<b>:UART:FRAMe<n>:WORD<o>:VALue?
BUS<b>:UART:FRAMe<n>:WORD<o>:RXValue?
BUS<b>:UART:FRAMe<n>:WORD<o>:TXValue?
BUS<b>:UART:RX:FRAMe<n>:WORD<o>:VALue?
BUS<b>:UART:TX:FRAMe<n>:WORD<o>:VALue?
```

Retourne la valeur du symbole spécifié (mot) sur la ligne Rx et sur la ligne Tx, respectivement.

Suffixe :		
	1 2	
<n></n>	*	
	Sélectionne	la trame.
<0>	*	
	Sélectionne	le nombre de mots.
Valeurs de retour :		
<value></value>	Plage :	0 à 511
	Incrément :	1
Utilisation :	Uniquement interrogation	

15.11.5 CAN (option R&S RTB-K3)

Le CAN (Controller Area Network), est un bus système utilisé au sein de l'architecture réseau automobile.

Analyse du bus série

•	CAN – configuration	522
•	CAN – déclenchement	523
•	CAN – résultats du décodage	528
•	CAN – recherche	.534

15.11.5.1 CAN – configuration

~ ~~

Démarre la configuration du bus avec le réglage du seuil. Utilisez l'une des commandes suivantes :

- CHANnel<m>: THReshold: FINDlevel à la page 333
- CHANnel<m>: THReshold à la page 332

Dans toutes les commandes BUS:CAN..., le suffixe sélectionne le bus.

BUS :CAN:DATA:SOURce	
BUS :CAN:TYPE	
BUS :CAN:SAMPlepoint	
BUS :CAN:BITRate	523

BUS:CAN:DATA:SOURce <Source>

Règle la source de la ligne de données. Toutes les formes d'ondes de voies peuvent être utilisées.

<pre>sumixe : </pre>	1 2
Paramètres : <source/>	CH1 CH2 CH3 CH4 D0D15
	Les voies logiques D0D15 sont disponibles si l'option MSO R&S RTB-B1 est installée.
	*RST : CH1
Opération manuelle :	Voir "Source" à la page 258

BUS:CAN:TYPE <SignalType>

Sélectionne la ligne CAN-High ou CAN-Low. Le CAN utilise les deux lignes pour la transmission du signal différentiel.

Si vous mesurez avec une sonde différentielle, connectez la sonde aux deux lignes CAN-H et CAN-L, et réglez le type CANH.

Si vous utilisez une sonde à terminaison unique, connectez la sonde sur CAN_L ou CAN_H, et sélectionnez le type en conséquence.

Suffixe :

1 | 2

Paramètres :		
<signaltype></signaltype>	CANH CAI	NL
	*RST :	CANH
Opération manuelle :	Voir "Type"	à la page 259

BUS:CAN:SAMPlepoint <SamplePoint>

Règle la position du point d'échantillonnage dans le bit en pourcentage de la durée du bit nominal.

Voir aussi : "Point d'échantillonnage" à la page 259.

Suffixe : 	1 2	
Paramètres : <samplepoint></samplepoint>	Plage : Incrément : *RST : Unité déf. :	10 à 90 1 50 %
Opération manuelle :	Voir "Point o	l'échantillonnage" à la page 259

BUS:CAN:BITRate <BitRate>

Règle le nombre de bits transmis par seconde.

Suffixe : 	1 2	
Paramètres :		
<bitrate></bitrate>	Plage : Incrément : *RST : Unité déf. :	100 à 2E06 Dépend de la valeur du taux de bit 50E03 Bit/s
Opération manuelle :	Voir "Débit t	pinaire" à la page 259

15.11.5.2 CAN – déclenchement

Pour configurer le déclenchement de protocole, assurez-vous d'abord de régler :

- TRIGger:A:TYPE à BUS
- TRIGger:A:SOURce à SBUS1 | SBUS2

TRIGger:A:CAN:FTYPe
TRIGger:A:CAN:ITYPe
TRIGger:A:CAN:ICONdition

Analyse du bus série

TRIGger:A:CAN:IDENtifier	525
TRIGger:A:CAN:DCONdition	
TRIGger:A:CAN:DLC	
TRIGger:A:CAN:DATA	
TRIGger:A:CAN:ACKerror	
TRIGger:A:CAN:BITSterror	
TRIGger:A:CAN:CRCerror	
TRIGger:A:CAN:FORMerror	
5	

TRIGger:A:CAN:TYPE <TriggerType>

Spécifie le mode de déclenchement pour le CAN.

Paramètres :

<TriggerType>

STOFrame | EOFrame | ID | IDDT | FTYPe | ERRCondition **STOFrame** Début de la trame **EOFrame**

Fin de la trame

ID

Règle le déclenchement sur un message "Identificateur" ou une gamme "Identificateur" spécifique.

Spécifie l'identifiant avec TRIGger:A:CAN:ITYPe,TRIGger: A:CAN:ICONdition **et** TRIGger:A:CAN:IDENtifier.

IDDT

Règle le déclenchement sur une combinaison de conditions "Identificateur et données". L'instrument déclenche à la fin du dernier octet de la pattern de données spécifiée.

Spécifie le "ldentificateur" (voir ID), et le "Données" avec TRIGger:A:CAN:DLC,TRIGger:A:CAN:DCONdition et

TRIGger:A:CAN:DATA.

FTYPe

Déclenche sur un "Trame"spécifié. Spécifie le type de trame avec TRIGger:A:CAN:FTYPe.

ERRCondition

Identifie diverses erreurs dans la trame.

Spécifie le "Erreur" avec TRIGger:A:CAN:ACKerror, TRIGger:A:CAN:BITSterror,TRIGger:A:CAN:CRCerror et TRIGger:A:CAN:FORMerror.

*RST : STOF

OpérationVoir "Déclenchement CAN" à la page 261manuelle :Voir "Erreur" à la page 262

TRIGger:A:CAN:FTYPe <FrameType>

Spécifie le type de trame sur lequel déclencher siTRIGger: A: CAN: TYPE est réglé sur FTYPe.

<pre>Parametres : <frametype></frametype></pre>	DATA REMote ERRor OVERload ANY		
	*RST :	ERR	
Opération manuelle :	Voir "Trame'	' à la page 262	

TRIGger:A:CAN:ITYPe <IdentifierType>

Sélectionne la longueur de l'identifiant : 11 bits pour les trames de base CAN, ou 29 bits pour les trames étendues CAN.

La commande est pertinente siTRIGger: A: CAN: TYPE est réglé sur ID, IDDT, ou FTYPe (trames de données et distantes).

Paramètres :

<identifiertype></identifiertype>	B11 B29 ANY
	ANY : utilisé si la longueur de l'identifiant n'est pas pertinente. Non disponible pour le type de déclenchement ID.
	*RST : B11
Opération manuelle :	Voir "Type ID" à la page 262

TRIGger:A:CAN:ICONdition <IdentifierCondition>

Règle la condition de comparaison : Si la pattern contient au moins un X (peu importe), vous pouvez déclencher sur des valeurs égales ou inégales à la valeur spécifiée. Si la pattern contient uniquement des 0 et des 1, vous pouvez également déclencher sur une gamme plus grande ou moins grande que la valeur spécifiée.

La commande est pertinente si TRIGger:A:CAN:TYPEest réglé sur ID ou IDDT.

Paramètres :

<IdentifierCondition> EQUual | NEQual | GTHan | LTHan *RST : EQ Opération Voir "Comparer" à la page 263 manuelle :

TRIGger:A:CAN:IDENtifier < Identifier>

Définit la pattern de l'identifiant. La longueur de la pattern est définie avec TRIGger: A:CAN:ITYPe.

La commande est pertinente si TRIGger:A:CAN:TYPEest réglé sur ID ou IDDT.

Paramètres :

<Identifier> String containing binary pattern with 11 bit or 29 bit. Characters 0, 1, and X are allowed.

Opération Voir "Pattern Bin / Hex" à la page 263 manuelle :

TRIGger:A:CAN:DCONdition <DataCondition>

Règle la condition de comparaison pour les données : Si la pattern contient au moins un X (peu importe), vous pouvez déclencher sur des valeurs égales ou inégales à la valeur spécifiée. Si la pattern contient uniquement des 0 et des 1, vous pouvez également déclencher sur une gamme plus grande ou moins grande que la valeur spécifiée.

La commande est pertinente si TRIGger:A:CAN:TYPEest réglé sur IDDT.

Paramètres :

<datacondition></datacondition>	EQUal N	EQUal NEQual GTHan LTHan	
	*RST :	EQ	
Opération manuelle ·	Voir "Con	nparer" à la page 264	

TRIGger:A:CAN:DLC <DataLength>

Définit la longueur de la pattern de données – le nombre d'octets dans la pattern.

La commande est pertinente si TRIGger: A: CAN: TYPEest réglé sur IDDT.

Paramètres :

<datalength></datalength>	Plage :	0 à 8
	Incrément :	1
	*RST :	1
	Unité déf. :	Octet
Opération manuelle :	Voir "Donné	es" à la page 264

TRIGger:A:CAN:DATA <Data>

Définit la pattern de données. Le nombre d'octets dans la pattern de données est défini avec TRIGger:A:CAN:DLC.

La commande est pertinente si TRIGger: A: CAN: TYPEest réglé sur IDDT.

Paramètres :	
<data></data>	String containing binary pattern with max. 64 bit. Characters 0, 1, and X are allowed. Make sure to enter complete bytes.
Opération manuelle :	Voir "Pattern Bin / Hex" à la page 263

TRIGger:A:CAN:ACKerror <AcknowledgeError>

Déclenche sur des erreurs d'acquittement. Une erreur d'acquittement se produit lorsque l'émetteur ne reçoit pas d'acquittement – un bit dominant au cours du Ack Slot. La commande est pertinente si TRIGger: A: CAN: TYPEest réglé sur ERRCondition.

Paramètres :

<AcknowledgeError> ON | OFF

*RST : OFF

Opération manuelle :

Voir "Reconnaître" à la page 263

TRIGger:A:CAN:BITSterror <BitStuffingError>

Déclenche sur des erreurs de bourrage de bit.

Voir aussi : "Stuff Bit" à la page 262.

La commande est pertinente si TRIGger: A: CAN: TYPEest réglé sur ERRCondition.

Paramètres :		
<bitstuffingerror></bitstuffingerror>	ON OFF	
	*RST :	ON
Opération manuelle :	Voir "Stuff	Bit" à la page 262

TRIGger:A:CAN:CRCerror <CRCerror>

Déclenche sur des erreurs dans le Cyclic Redundancy Check.

La commande est pertinente si TRIGger: A: CAN: TYPEest réglé sur ERRCondition.

Paramètres : <crcerror></crcerror>	ON OFF	OFF
Opération manuelle :	Voir "CRC	ä la page 263

TRIGger:A:CAN:FORMerror <FormError>

Déclenche sur des erreurs de forme. Une erreur de forme se produit lorsqu'un champs de bit de forme fixe contient un ou plusieurs bits illégaux.

La commande est pertinente si TRIGger: A: CAN: TYPEest réglé sur ERRCondition.

Paramètres :		
<formerror></formerror>	ON OFF	:
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Forr	ner" à la page 262

15.11.5.3 CAN – résultats du décodage

Dans toutes les commandes BUS:CAN..., le suffixe sélectionne le bus.

BUS :CAN:FCOunt?	528
BUS :CAN:FRAMe<n>:TYPE?</n>	528
BUS :CAN:FRAMe<n>:STATus?</n>	
BUS :CAN:FRAMe<n>:STARt?</n>	529
BUS :CAN:FRAMe<n>:STOP?</n>	529
BUS :CAN:FRAMe<n>:DATA?</n>	
BUS :CAN:FRAMe<n>:ACKState?</n>	
BUS :CAN:FRAMe<n>:ACKValue?</n>	530
BUS :CAN:FRAMe<n>:CSSTate?</n>	530
BUS :CAN:FRAMe<n>:CSValue?</n>	531
BUS :CAN:FRAMe<n>:DLCState?</n>	531
BUS :CAN:FRAMe<n>:DLCValue?</n>	531
BUS :CAN:FRAMe<n>:IDSTate?</n>	532
BUS :CAN:FRAMe<n>:IDTYpe?</n>	532
BUS :CAN:FRAMe<n>:IDValue?</n>	532
BUS :CAN:FRAMe<n>:BSEPosition?</n>	
BUS :CAN:FRAMe<n>:BCOunt?</n>	533
BUS :CAN:FRAMe<n>:BYTE<o>:STATe?</o></n>	
BUS :CAN:FRAMe<n>:BYTE<o>:VALue?</o></n>	533

BUS:CAN:FCOunt?

Retourne le nombre de trames reçues.

Suffixe : 	1 2
Valeurs de retour : <framecount></framecount>	Nombre total de trames décodées.
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:TYPE?

Retourne le type de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<frametype></frametype>	DATA REMote ERR OVLD
	Trame de données, à distance, d'erreur ou de surcharge
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:STATus?

Retourne le statut complet de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour : <framestatus></framestatus>	OK BTST CRCD ACKD CRC EOFD NOACk INSufficient
	OK : la trame est valide. BTST : une erreur de bourrage de bit s'est produite CRCD : un mauvais délimiteur CRC s'est produit ACKD : un mauvais délimiteur ACK s'est produit CRC : une vérification de redondance cyclique a échoué EOFD : fin de trame erronée NOACk : acquisition manquante INSufficient : la trame n'est pas complètement contenue dans l'acquisition. La partie acquise de la trame est valide.
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:STARt?

Retourne l'heure de départ de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<starttime></starttime>	Unité déf. : s
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:STOP?

Retourne l'heure de fin de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<stoptime></stoptime>	Unité déf. : s
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:DATA?

Retourne les mots de données de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<framedata></framedata>	Comma-separated list of decimal values of the data bytes.
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:ACKState?

Retourne le statut du champ d'acquittement.

1 2
*
Sélectionne la trame (1n).
OK UNDF
UNDF : Non définie
Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:ACKValue?

Retourne la valeur du champ d'acquittement.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).

Valeurs de retour :

<AcknowledgeValue> Valeur décimale

Utilisation :	Uniquement interrogation
---------------	--------------------------

BUS:CAN:FRAMe<n>:CSSTate?

Retourne le statut de la somme de contrôle.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).

Valeurs de retour :		
<checksumstate></checksumstate>	OK UNDF	
	UNDF : Non définie	
Utilisation :	Uniquement interrogation	

BUS:CAN:FRAMe<n>:CSValue?

Retourne la valeur de la somme de contrôle.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<checksumvalue></checksumvalue>	Valeur décimale
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:DLCState?

Retourne le statut du code de la longueur de données.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<dlcstate></dlcstate>	OK UNDF
	UNDF : Non définie
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:DLCValue?

Retourne le nombre d'octets de données dans la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<dlcvalue></dlcvalue>	Non-negative integer
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:IDSTate?

Retourne le statut de l'identifiant.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<identifierstate></identifierstate>	OK UNDF
	UNDF : Non définie
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:IDTYpe?

Retourne la longueur de l'identifiant : 11 bits pour les trames de base CAN, 29 bits pour les trames étendues CAN.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<identifiertype></identifiertype>	ANY B11 B29
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:IDValue?

Retourne l'identifiant de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<identifiervalue></identifiervalue>	Valeur décimale
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:BSEPosition?

1|2

Retourne la position de l'erreur du bourrage de bit dans la trame spécifiée (si disponible).

Suffixe :

<n></n>	*	
	Sélectionne	la trame (1n).
Valeurs de retour : <errorposition></errorposition>	*RST : Unité déf. :	0 s
Utilisation :	Uniquement	interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:BCOunt?

Retourne le nombre d'octets de données dans la trame spécifiée.

1 2
*
Sélectionne la trame (1n).
Nombre de mots (octets)
Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:BYTE<o>:STATe?

Retourne le statut de l'octet de données spécifié.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
<0>	*
	Sélectionne le nombre d'octet (1m).
Valeurs de retour :	
<bytestatus></bytestatus>	OK UNDF
	UNDF : Non définie
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:CAN:FRAMe<n>:BYTE<o>:VALue?

Retourne la valeur décimale de l'octet spécifié.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
<0>	*
	Sélectionne le nombre d'octet (1m)

Valeurs de retour :	
<bytevalue></bytevalue>	Valeur décimale
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.11.5.4 CAN – recherche

SEARch:PROTocol:CAN:CONDition	534
SEARch:PROTocol:CAN:FRAMe	535
SEARch:PROTocol:CAN:ACKerror	535
SEARch:PROTocol:CAN:BITSterror	535
SEARch:PROTocol:CAN:CRCerror	
SEARch:PROTocol:CAN:FORMerror	536
SEARch:PROTocol:CAN:FTYPe	536
SEARch:PROTocol:CAN:ITYPe	
SEARch:PROTocol:CAN:ICONdition	537
SEARch:PROTocol:CAN:IDENtifier	537
SEARch:PROTocol:CAN:DLENgth	537
SEARch:PROTocol:CAN:DCONdition	538
SEARch:PROTocol:CAN:DATA	538

SEARch:PROTocol:CAN:CONDition <SearchCondition>

Règle l'événement ou la combinaison d'événements à rechercher. Dépend de l'événement sélectionné, d'autres réglages sont nécessaires.

Paramètres :

<SearchCondition> FRAMe | ERRor | IDENtifier | IDData | IDERror

FRAMe

Recherche d'un type de trame. Règle le type de trame avec SEARch: PROTocol:CAN: FRAMe.

ERRor

Recherche d'erreurs d'un ou plusieurs types d'erreurs. Règle les types d'erreur avec SEARch: PROTocol: CAN: ACKerror, SEARch: PROTocol: CAN: BITSterror, SEARch: PROTocol: CAN: CRCerror et SEARch: PROTocol: CAN: FORMerror.

IDENtifier

Recherche d'identifiant.

Spécifie l'identifiant avec SEARch: PROTocol:CAN: FTYPe, SEARch: PROTocol:CAN:ITYPe,SEARch: PROTocol:CAN: ICONdition et SEARch: PROTocol:CAN:IDENtifier.

IDData

Recherche d'identifiant et de données.

Règle l'identifiant (voir IDENtifier) et les données avec SEARch: PROTocol:CAN:DLENgth,SEARch:PROTocol:CAN: DCONdition et SEARch:PROTocol:CAN:DATA.

IDERror

Recherche d'erreurs qui se produisent avec un identifiant spécifié. Règle l'identifiant (voir IDENtifier) et les erreurs à trouver (voir ERRor)

*RST : FRAM

Opération manuelle : Voir "Événement" à la page 267

SEARch:PROTocol:CAN:FRAMe <Frame>

Sélectionne le type de trame à rechercher.

La commande est pertinente siSEARch: PROTocol: CAN: CONDition est réglé sur FRAMe.

Paramètres :

<frame/>	SOF EOF OVERload ERRor DTA11 DTA29 REM11 REM29
	SOF : début de trame EOF : fin de trame OVERload : surcharge de trame
	ERRor : erreur de trame DTA11 : trame de données avec identifiant 11 bits DTA29 : trame de données avec identifiant 29 bits REM11 : trame à distance avec identifiant 11 bits REM29 : trame à distance avec identifiant 29 bits *RST : SOF
Opération manuelle :	Voir "Configuration trame" à la page 267 Voir "Configuration de trame" à la page 280

SEARch:PROTocol:CAN:ACKerror <AcknowledgeError>

Recherches d'erreurs d'acquittement. Une erreur d'acquittement se produit lorsque l'émetteur ne reçoit pas d'acquittement - un bit dominant au cours du Ack Slot.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol: CAN: CONDitionest réglé sur ERROT OU IDERTOT.

Paramètres : <AcknowledgeError> ON | OFF *RST : OFF Opération Voir "Erreur" à la page 267

manuelle :

SEARch:PROTocol:CAN:BITSterror <BitStuffingError>

Recherches d'erreurs de bourrage de bit.

Voir aussi : "Stuff Bit" à la page 262.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol: CAN: CONDitionest réglé sur ERRor ou IDERror.

 Paramètres :

 <BitStuffingError>
 ON | OFF

 *RST :
 OFF

 Opération
 Voir "Erreur" à la page 267

 manuelle :
 Voir "Erreur" à la page 267

SEARch:PROTocol:CAN:CRCerror < CRCerror>

Recherche d'erreurs dans le Cyclic Redundancy Check.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:CAN:CONDitionest réglé sur ERRor ou IDERror.

Paramètres : <crcerror></crcerror>	ON OFF *RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Erreur"	à la page 267

SEARch:PROTocol:CAN:FORMerror <FormError>

Recherches d'erreurs de forme. Une erreur de forme se produit lorsqu'un champ de bit de forme fixe contient un ou plusieurs bits illégaux.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:CAN:CONDitionest réglé sur ERRor ou IDERror.

Paramètres :			
<formerror></formerror>	ON OFF		
	*RST : OFF		
Opération manuelle :	Voir "Erreur" à la page 267		

SEARch:PROTocol:CAN:FTYPe <FrameType>

Spécifie le type de trame à rechercher siSEARch: PROTocol:CAN:CONDition est réglé sur IDENtifier.

 Paramètres :

 <FrameType>

 DATA | REMote | ANY

 Opération

 Voir "Type de trame" à la page 268

 manuelle :

SEARch:PROTocol:CAN:ITYPe <IdType>

Sélectionne la longueur de l'identifiant : 11 bits pour les trames de base CAN, ou 29 bits pour les trames étendues CAN.

La commande est pertinente si SEARCh: PROTocol:CAN:CONDitionest réglé sur IDENtifier, IDData, OU IDERror.

 Paramètres :

 <IdType>

 B11 | B29

 *RST :
 B11

 Opération
 Voir "Condition d'identifiant" à la page 268

 manuelle :
 Voir "Condition d'identifiant" à la page 268

SEARch:PROTocol:CAN:ICONdition <IdCondition>

Règle la condition de comparaison pour l'identifiant : Si la pattern contient au moins un X (peu importe), vous pouvez déclencher sur des valeurs égales ou inégales à la valeur spécifiée. Si la pattern contient uniquement des 0 et des 1, vous pouvez également déclencher sur une gamme plus grande ou plus petite que la valeur spécifiée.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:CAN:CONDitionest réglé sur IDENtifier, IDData, OU IDERror.

IdCondition>	EQUal NEQual GTHan LTHan		
	*RST :	EQU	
Opération manuelle :	Voir "Condi	tion d'identifiant" à la page 268	

SEARch:PROTocol:CAN:IDENtifier < Identifier>

Définit la pattern de l'identifiant. La longueur de la pattern est définie avec SEARch: PROTocol:CAN:ITYPe.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:CAN:CONDitionest réglé sur IDENtifier, IDData, OU IDERror.

Paramètres :

Doromòtroo :

<identifier></identifier>	String containing binary pattern with max. 29 bit. Characters 0, 1, and X are allowed.
Opération manuelle :	Voir "Condition d'identifiant" à la page 268

SEARch:PROTocol:CAN:DLENgth <DataLength>

Définit la longueur de la pattern de données – le nombre d'octets dans la pattern.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:CAN:CONDitionest réglé sur IDData.

Paramètres :		
<datalength></datalength>	Plage :	0 à 8
	Incrément :	1
	*RST :	1
	Unité déf. :	Octet
Opération manuelle :	Voir "Condit	ion de données" à la page 268

SEARch:PROTocol:CAN:DCONdition <DataCondition>

Règle la condition de comparaison pour les données : Si la pattern contient au moins un X (peu importe), vous pouvez déclencher sur des valeurs égales ou inégales à la valeur spécifiée. Si la pattern contient uniquement des 0 et des 1, vous pouvez également déclencher sur une gamme plus grande ou plus petite que la valeur spécifiée.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:CAN:CONDitionest réglé sur IDData.

Paramètres :			
<datacondition></datacondition>	EQUal NEQual GTHan LTHan		
	*RST :	EQU	
Opération manuelle :	Voir "Cond	dition de données" à la page 268	

SEARch:PROTocol:CAN:DATA <Data>

Définit la pattern de données. La longueur de la pattern est définie avec SEARch: PROTocol:CAN:DLENgth.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:CAN:CONDitionest réglé sur IDData.

Paramètres :

<data></data>	String containing binary pattern with max. 64 bit. Characters 0, 1, and X are allowed. Make sure to enter complete bytes.
Opération manuelle :	Voir "Condition de données" à la page 268

15.11.6 LIN (option R&S RTB-K3)

Le protocole LIN (Local Interconnect Network) est un système de bus simple, de faible coût utilisé dans les architectures réseau automobiles.

Note : les protocoles SPI et UART occupent deux lignes de bus (bus 1 et 2 ou bus 3 et 4). Si l'un de ces bus est configuré, le nombre de bus (suffixe) est réduit. Le bus 2 et / ou le bus 4 ne sont pas disponibles.

•	LIN – configuration	539
•	LIN – déclenchement	540
•	LIN – résultats du décodage	543
•	I IN – recherche	549

15.11.6.1 LIN – configuration

Démarre la configuration du bus avec le réglage du seuil. Utilisez l'une des commandes suivantes :

- CHANnel<m>:THReshold:FINDlevel à la page 333
- CHANnel<m>:THReshold à la page 332

Dans toutes les commandes BUS:LIN..., le suffixe sélectionne le bus.

BUS :LIN:DATA:SOURce	539
BUS :LIN:POLarity	539
BUS :LIN:STANdard	540
BUS :LIN:BITRate	540

BUS:LIN:DATA:SOURce <Source>

Règle la source de la ligne de données. Toutes les formes d'ondes des voies peuvent être utilisées.

Suffixe :

	1 2		
Paramètres :			
<source/>	CH1 CH2 CH3 CH4 D0D15		
	*RST : CH1		
Opération manuelle :	Voir "Source" à la page 273		

BUS:LIN:POLarity <Polarity>

Définit le statut d'inactivité du bus. Le statut d'inactivité est le statut récessif et correspond à l'état logique 1.

Suffixe : 	1 2
Paramètres :	
<polarity></polarity>	IDLHigh IDLLow
	IDLHigh : actif à l'état haut, polarité négative IDLLow : actif à l'état bas, polarité positive
	*RST : IDLL

Opération Voir manuelle :

Voir "Inactif" à la page 273

BUS:LIN:STANdard <Standard>

Sélectionne la version du standard LIN qui est utilisé dans le DUT. Le réglage définit principalement la version de la somme de contrôle utilisée au cours du décodage.

La version la plus courante est le LIN 2.x. Pour des réseaux mixtes, ou si le standard est inconnu, réglez le standard LIN sur AUTO.

Suffixe : 	1 2	
Paramètres : <standard></standard>	V1X V2X J2602 AUTO *RST : V1X	
Opération manuelle :	Voir "Version" à la page 274	

BUS:LIN:BITRate <BitRate>

Règle le nombre de bits transmis par seconde.

Suffixe : 	1 2	
Paramètres : <bitrate></bitrate>	Plage : *RST : Unité déf. :	1 kbit/s à 2,5 Mbit/s 9,6E03 Bit/s
Opération manuelle :	Voir "Débit k	oinaire" à la page 274

15.11.6.2 LIN – déclenchement

Pour configurer le déclenchement de protocole, assurez-vous d'abord de régler :

- TRIGger:A:TYPE à BUS
- TRIGger:A:SOURce à SBUS1 | SBUS2

TRIGger:A:LIN:TYPE	541
TRIGger:A:LIN:CHKSerror	541
TRIGger:A:LIN:IPERror	542
TRIGger:A:LIN:SYERror	
TRIGger:A:LIN:ICONdition	
TRIGger:A:LIN:IDENtifier	
TRIGger:A:LIN:DATA	543
TRIGger:A:LIN:DCONdition	543
TRIGger:A:LIN:DLENgth	543
TRIGger:A:LIN:TYPE <TriggerType>

Spécifie le mode de déclenchement pour le LIN.

Paramètres :

<TriggerType>

SYNC | WKFRame | ID | IDDT | ERRCondition

SYNC

Début de trame, déclenche sur le bit d'arrêt du champ de synchronisation.

WKFRame

Déclenche après un réveil de trame.

ID

Règle le déclenchement sur un identifiant spécifique ou sur une gamme d'identifiants.

Règle l'identifiant avecTRIGger:A:LIN:ICONdition **et** TRIGger:A:LIN:IDENtifier.

IDDT

Règle l'identifiant (voir ID) et les données avec TRIGger:A: LIN:DLENgth,TRIGger:A:LIN:DCONdition **et** TRIGger: A:LIN:DATA.

ERRCondition

Identifie diverses erreurs dans la trame. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types d'erreurs comme condition de déclenchement.

Sélectionne les types d'erreurs avec TRIGger:A:LIN: CHKSerror,TRIGger:A:LIN:IPERror et TRIGger:A:LIN:

SYERror.

*RST : SYNC

Opération manuelle : Voir "Déclenchement LIN" à la page 275

TRIGger:A:LIN:CHKSerror <ChecksumError>

Déclenche sur une erreur de somme de contrôle. La somme de contrôle vérifie la bonne transmission des données. Il s'agit du dernier octet de trame de réponse. La somme de contrôle n'intègre pas uniquement les données mais aussi l'identifiant protégé (PID).

La commande est pertinente si TRIGger: A: LIN: TYPEest réglé sur ERRCondition.

Paramètres :		
<checksumerror></checksumerror>	ON OFF	
	*RST :	ON
Opération manuelle :	Voir "Chec	ksum" à la page 276

TRIGger:A:LIN:IPERror <IdParityError>

Déclenche sur une erreur de parité. Les bits de parité sont les bits 6 et 7 de l'identifiant. Ils vérifient la bonne transmission de l'identifiant.

La commande est pertinente si TRIGger:A:LIN:TYPEest réglé sur ERRCondition.

Paramètres :		
<idparityerror></idparityerror>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Parit	té" à la page 276

TRIGger:A:LIN:SYERror <SyncError>

Déclenche si la synchronisation engendre une erreur.

La commande est pertinente si TRIGger:A:LIN:TYPEest réglé sur ERRCondition.

Paramètres :		
<syncerror></syncerror>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Syne	chronisation" à la page 276

TRIGger:A:LIN:ICONdition <IdentifierCondition>

Règle la condition de comparaison pour l'identifiant : Si la pattern contient au moins un X (peu importe), vous pouvez déclencher sur des valeurs égales ou inégales à la valeur spécifiée. Si la pattern contient uniquement des 0 et des 1, vous pouvez également déclencher sur une gamme plus grande ou plus petite que la valeur spécifiée.

La commande est pertinente si TRIGger:A:LIN:TYPEest réglé sur ID ou IDDT.

Paramètres :

<IdentifierCondition> EQUal | NEQual | GTHan | LTHan *RST : EQ

Opération Voir "Comparer" à la page 277 manuelle :

TRIGger:A:LIN:IDENtifier < Identifier>

Définit la pattern de l'identifiant.

La commande est pertinente si TRIGger:A:LIN:TYPEest réglé sur ID ou IDDT.

Paramètres :

<Identifier> String containing binary pattern. Characters 0, 1, and X are allowed. Enter the 6 bit identifier without parity bits, not the protected identifier. Opération Voir "Identificateur" à la page 276 manuelle :

TRIGger:A:LIN:DATA <Data>

Définit la pattern de données. Le nombre d'octets dans la pattern de données est défini avec TRIGger:A:LIN:DLENgth.

La commande est pertinente si TRIGger: A:LIN: TYPEest réglé sur IDDT.

Paramètres :	
<data></data>	String containing binary pattern with max. 64 bit. Characters 0, 1, and X are allowed. Make sure to enter complete bytes.
Opération manuelle :	Voir "Bin / Hex" à la page 277

TRIGger:A:LIN:DCONdition < DataCondition>

Règle la condition de comparaison pour les données : Si la pattern contient au moins un X (peu importe), vous pouvez déclencher sur des valeurs égales ou inégales à la valeur spécifiée. Si la pattern contient uniquement des 0 et des 1, vous pouvez également déclencher sur une gamme plus grande ou plus petite que la valeur spécifiée.

La commande est pertinente si TRIGger: A:LIN: TYPEest réglé sur IDDT.

Paramètres :		
<datacondition></datacondition>	EQUal NEQual GTHan LTHan	
	*RST :	EQ
Opération manuelle :	Voir "Compa	arer" à la page 277

TRIGger:A:LIN:DLENgth <DataLength>

Définit la longueur de la pattern de données – le nombre d'octets dans la pattern.

La commande est pertinente si TRIGger: A: LIN: TYPEest réglé sur IDDT.

Paramètres :

<DataLength>

Plage : 1 à 8 Incrément : 1 *RST : 1 Unité déf. : Octet

Opération manuelle : Voir "Données" à la page 277

15.11.6.3 LIN – résultats du décodage

Dans toutes les commandes BUS:LIN..., le suffixe sélectionne le bus.

Analyse du bus série

BUS :LIN:FCOunt?	
BUS :LIN:FRAMe<n>:DATA?</n>	544
BUS :LIN:FRAMe<n>:STATus?</n>	544
BUS :LIN:FRAMe<n>:STARt?</n>	545
BUS :LIN:FRAMe<n>:STOP?</n>	545
BUS :LIN:FRAMe<n>:CSSTate?</n>	545
BUS :LIN:FRAMe<n>:CSValue?</n>	546
BUS :LIN:FRAMe<n>:IDPValue?</n>	546
BUS :LIN:FRAMe<n>:IDSTate?</n>	546
BUS :LIN:FRAMe<n>:IDValue?</n>	547
BUS :LIN:FRAMe<n>:SYSTate?</n>	547
BUS :LIN:FRAMe<n>:SYValue?</n>	547
BUS :LIN:FRAMe<n>:VERSion?</n>	547
BUS :LIN:FRAMe<n>:BCOunt?</n>	548
BUS :LIN:FRAMe<n>:BYTE<o>:STATe?</o></n>	548
BUS :LIN:FRAMe<n>:BYTE<o>:VALue?</o></n>	548

BUS:LIN:FCOunt?

Retourne le nombre de trames reçues du bus LIN actif.

Suffixe : 	1 2
Valeurs de retour : <framecount></framecount>	Nombre total de trames décodées
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:DATA?

Retourne les octets de données de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<framedata></framedata>	Comma-separated list of decimal values of the data bytes.
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:STATus?

Retourne le statut complet de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).

Valeurs de retour :	
<framestatus></framestatus>	OK UART CHCKsum PRERror SYERror WAKeup INSufficient ERR LENer
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:STARt?

Retourne l'heure de début de la trame spécifiée.

Suffixe :		
	1 2	
<n></n>	*	
	Sélectionne	la trame (1n).
Valeurs de retour :		
<starttime></starttime>	Plage :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps
	Incrément :	dépend de la base de temps
	Unité déf. :	S
Utilisation :	Uniquement	interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:STOP?

Retourne l'heure de fin de la trame spécifiée.

Suffixe :		
	1 2	
<ŋ>	*	
	Sélectionne	la trame (1n).
Valeurs de retour :		
<stoptime></stoptime>	Plage :	dépend du taux d'échantillonnage, de la longueur d'enregistrement, et de la base de temps
	Incrément :	dépend de la base de temps
	Unité déf. :	S
Utilisation :	Uniquement	interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:CSSTate?

Retourne le statut de la somme de contrôle de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).

Valeurs de retour :	
<checksumstate></checksumstate>	OK ERR UNDF
	ERR : erreur UNDF : non définie
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:CSValue?

Retourne la valeur de la somme de contrôle.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<checksumvalue></checksumvalue>	Valeur décimale
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:IDPValue?

Retourne la valeur de la parité.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).

Valeurs de retour :

<IdentifierParityValue>Valeur décimale

Utilisation : Uniquement interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:IDSTate?

Retourne le statut de l'identifiant de la trame sélectionnée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<identifierstate></identifierstate>	OK PRERror UVAL INSufficient
	PRERror : erreur de parité
	UVAL : valeur inattendue
	INSufficient : la trame n'est pas complètement contenue dans l'acquisition. La partir décodée de la trame est valide.

Utilisation : Uniquement interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:IDValue?

Retourne la valeur de l'identifiant (adresse)

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<identifiervalue></identifiervalue>	Valeur décimale
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:SYSTate?

Retourne le statut du champ de synchronisation pour la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<syncfieldstate></syncfieldstate>	OK ERR UNDF
	ERR : erreur
	UNDF : non définie
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:SYValue?

Retourne la valeur du champ de synchronisation.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<syncfieldvalue></syncfieldvalue>	Valeur décimale
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:VERSion?

Retourne la version du standard LIN pour la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
Valeurs de retour :	
<frameversion></frameversion>	V1X V2X UNK
	UNK : Inconnue
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:BCOunt?

Retourne le nombre d'octets de données dans la trame spécifiée.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n)
Valeurs de retour :	
<bytecount></bytecount>	Nombre de mots (octets)
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:BYTE<o>:STATe?

Retourne le statut de l'octet de données spécifié.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
<0>	*
	Sélectionne le nombre d'octet (1o).
Valeurs de retour :	
<bytestatus></bytestatus>	OK INS UART
	INS
	Insuffisant, l'octet n'est pas complètement contenu dans l'acquisition.
	UART
	Au moins une erreur UART s'est produite. Le LIN utilise des mots UART sans bit de parité.
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:LIN:FRAMe<n>:BYTE<o>:VALue?

Retourne la valeur décimale de l'octet spécifié.

Suffixe :	
	1 2
<n></n>	*
	Sélectionne la trame (1n).
<0>	*
	Sélectionne le nombre d'octet (1o).
Valeurs de retour :	
<bytevalue></bytevalue>	Valeur décimale
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.11.6.4 LIN – recherche

SEARch:PROTocol:LIN:CONDition	549
SEARch:PROTocol:LIN:FRAMe	550
SEARch:PROTocol:LIN:IPERror	550
SEARch:PROTocol:LIN:CHKSerror	550
SEARch:PROTocol:LIN:SYERror	551
SEARch:PROTocol:LIN:ICONdition	551
SEARch:PROTocol:LIN:IDENtifier	551
SEARch:PROTocol:LIN:DLENgth	552
SEARch:PROTocol:LIN:DCONdition	552
SEARch:PROTocol:LIN:DATA	552

SEARch:PROTocol:LIN:CONDition <SearchCondition>

Règle l'événement ou la combinaison d'événements à rechercher. Dépend de l'événement sélectionné, d'autres réglages sont nécessaires.

Paramètres :

<SearchCondition> FRAMe | ERRor | IDENtifier | IDData | IDERror

FRAMe

Recherche d'un type de trame.

Règle le type de trame avec SEARch: PROTocol:LIN: FRAMe.

ERRor

Recherche d'erreurs d'un ou plusieurs types d'erreurs. Règle les types d'erreur avecSEARch:PROTocol:LIN: CHKSerror,SEARch:PROTocol:LIN:IPERror et SEARch: PROTocol:LIN:SYERror.

IDENtifier

Recherche d'identifiant. Spécifie l'identifiant avecSEARch:PROTocol:LIN: ICONdition et SEARch:PROTocol:LIN:IDENtifier.

IDData

Recherche d'identifiant et de données. Règle l'identifiant (voir IDENtifier) et les données avec SEARch: PROTocol:LIN:DLENgth,SEARch:PROTocol:LIN: DCONdition et SEARch:PROTocol:LIN:DATA.

IDERror

Recherche d'erreurs qui se produisent avec un identifiant spécifié. Règle l'identifiant (voir IDENtifier) et les erreurs à trouver (voir ERRor).

*RST : FRAM

Voir "Événement" à la page 280

Opération manuelle :

SEARch:PROTocol:LIN:FRAMe <Frame>

Sélectionne le type de trame à rechercher.

La commande est pertinente siSEARch: PROTocol:LIN:CONDition est réglé sur FRAMe.

Paramètres :

<Frame>

SOF | WAKeup SOF : début de trame WAKeup : Réveil de trame *RST : SOF

SEARch:PROTocol:LIN:IPERror <IdParityError>

Recherche d'erreurs de parité.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:LIN:CONDitionest réglé sur ERRor ou IDERror.

Paramètres :

<IdParityError> ON | OFF *RST : OFF Opération Voir "Erreur" à la page 280 manuelle :

SEARch:PROTocol:LIN:CHKSerror < ChecksumError>

Recherche d'erreurs de somme de contrôle.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:LIN:CONDitionest réglé sur ERRor ou IDERror.

Paramètres :		
<checksumerror></checksumerror>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Erreu	r" à la page 280

SEARch:PROTocol:LIN:SYERror <SyncError>

Recherche d'erreurs de synchronisation.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:LIN:CONDitionest réglé sur ERRor ou IDERror.

Paramètres :

<SyncError> ON | OFF *RST : OFF Opération Voir "Erreur" à la page 280 manuelle :

SEARch:PROTocol:LIN:ICONdition <IdCondition>

Règle la condition de comparaison pour l'identifiant : Si la pattern contient au moins un X (peu importe), vous pouvez déclencher sur des valeurs égales ou inégales à la valeur spécifiée. Si la pattern contient uniquement des 0 et des 1, vous pouvez également déclencher sur une gamme plus grande ou plus petite que la valeur spécifiée.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:LIN:CONDitionest réglé sur IDENtifier, IDData ou IDERror.

Paramètres :

<idcondition></idcondition>	EQUal NEQual GTHan LTHan	
	*RST :	EQU
Opération manuelle :	Voir "Condit	ion d'identifiant" à la page 281

SEARch:PROTocol:LIN:IDENtifier < Identifier>

Définit la pattern de l'identifiant.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:LIN:CONDitionest réglé sur IDENtifier, IDData ou IDERror.

Paramètres :

<identifier></identifier>	String containing binary pattern. Characters 0, 1, and X are allowed. Enter the 6 bit identifier without parity bits, not the protected identifier.	
Opération manuelle :	Voir "Condition d'identifiant" à la page 281	

SEARch:PROTocol:LIN:DLENgth <DataLength>

Définit la longueur de la pattern de données – le nombre d'octets dans la pattern.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:LIN:CONDitionest réglé sur IDData.

Paramètres :

<datalength></datalength>	Plage :	1 à 8
	Incrément :	1
	*RST :	1
	Unité déf. :	Octet
Opération manuelle :	Voir "Condit	ion de données" à la page 281

SEARch:PROTocol:LIN:DCONdition < DataCondition>

Règle la condition de comparaison pour l'identifiant : Si la pattern contient au moins un X (peu importe), vous pouvez déclencher sur des valeurs égales ou inégales à la valeur spécifiée. Si la pattern contient uniquement des 0 et des 1, vous pouvez également déclencher sur une gamme plus grande ou plus petite que la valeur spécifiée.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:LIN:CONDitionest réglé sur IDData.

Paramètres :

<datacondition></datacondition>	EQUal NEQual GTHan LTHan
	*RST : EQU
Opération manuelle :	Voir "Condition de données" à la page 28

SEARch:PROTocol:LIN:DATA <Data>

Définit la pattern de données. La longueur de la pattern est définie avec SEARch: PROTocol:LIN:DLENgth.

La commande est pertinente si SEARch: PROTocol:LIN:CONDitionest réglé sur IDData.

Paramètres :

<data></data>	String containing binary pattern with max. 64 bit. Characters 0, 1, and X are allowed. Make sure to enter complete bytes.
Opération manuelle :	Voir "Condition de données" à la page 281

15.12 Option signaux mixtes (option R&S RTB-B1)

•	/oies logiques	553
•	Bus parallèle	561

15.12.1 Voies logiques

Deux ensembles de commandes différents sont décrits dans ce chapitre :

- LOGic:xxx:xxx:
 Se réfère à l'ensemble logique 1 ("D7...D0") ou à l'ensemble logique 2 ("D8...D15").
 Le suffixe sélectionne l'ensemble logique, gamme 1..2.
- DIGital<m>:xxx:xxx:
 Se réfère à la voie logique spécifique. Le suffixe <m> sélectionne la voie logique, gamme 0..15.

15.12.1.1 Voies logiques – affichage de l'activité

LOGic:PROBe[:ENABle]?	553
LOGic:CURRent:STATe:MAXimum?	553
DIGital <m>:CURRent:STATe:MAXimum?</m>	553
LOGic:CURRent:STATe:MINimum?	554
DIGital <m>:CURRent:STATe:MINimum?</m>	554

LOGic:PROBe[:ENABle]?

Vérifie si la sonde logique est connectée.

Suffixe :

	12 Sélectionne l'ensemble.
Valeurs de retour : <probeenable></probeenable>	$1 \mid 0$ 1 = connectée 0 = non connectée
Utilisation :	Uniquement interrogation

LOGic:CURRent:STATe:MAXimum? DIGital<m>:CURRent:STATe:MAXimum?

LOGic:CURRent:STATe:MINimum? DIGital<m>:CURRent:STATe:MINimum?

Les deux commandes retournent les statuts actuels de la voie / l'ensemble logique indiqué quels que soient les réglages du déclenchement, et même sans aucune acquisition.

xxx:CURR:STAT:MIN retourne	xxx:CURR:STAT:MAX retourne	Signal
0	0	Bas
1	1	Haut
0	1	Bascule

Suffixe :

<m></m>	015 Sélectionne	e la voie logique
	12 Sélectionne	e l'ensemble logique
Valeurs de retour : <currentstate></currentstate>	Plage :	0 1
Utilisation :	Uniquemen	t interrogation

15.12.1.2 Configuration de l'analyseur logique

LOGic:STATe	554
DIGital <m>:PROBe[:ENABle]?</m>	
DIGital <m>:DISPlay</m>	555
DIGital <m>:TECHnology</m>	
LOGic:THReshold:UDLevel	
LOGic:THReshold	556
DIGital <m>:THReshold</m>	556
LOGic:TYPE	556
LOGic:HYSTeresis	557
DIGital <m>:HYSTeresis</m>	
DIGital <m>:SIZE</m>	
DIGital <m>:POSition</m>	
DIGital <m>:LABel</m>	
DIGital <m>:LABel:STATe</m>	
-	

LOGic:STATe

Active ou désactive l'ensemble logique.

Suffixe :

1..2 Sélectionne l'en

Sélectionne l'ensemble logique

Paramètres :		
<state></state>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Statu	ıt" à la page 286

DIGital<m>:PROBe[:ENABle]?

Test si la sonde numérique est connectée et si elle est reconnue par l'instrument.

Suffixe :	
<m></m>	015 Pour l'ensemble 1 : une valeur entre 0 et 7 Pour l'ensemble 2 : une valeur entre 8 et 15
Valeurs de retour : <probeenable></probeenable>	ON OFF
Utilisation :	Uniquement interrogation
Opération manuelle :	Voir "Statut" à la page 286

DIGital<m>:DISPlay <State>

Active et affiche la voie logique indiquée, ou la désactive.

Suffixe : <m></m>	015 Nombre de	voies logiques
Paramètres : <state></state>	ON OFF *RST :	OFF

DIGital<m>:TECHnology <ThresholdMode>

Sélectionne la tension du seuil pour les divers types de circuits intégrés et l'applique au groupe de voies pour lequel la voie logique indiquée appartient.

groupe de voies pour lequel la voie logique indiquée appartient.	
Suffixe :	
<m></m>	015
	Nombre de voies logiques
Paramètres :	
<thresholdmode></thresholdmode>	TTL ECL CMOS MANual
	TTL : 1,4 V
	ECL : -1,3 V
	CMOS : 2,5 V
	MANual : Règle une valeur de seuil définie par l'utilisateur avec
	DIGital <m>:THReshold</m>

*RST : MAN

Opération manuelle : Voir "Seuil" à la page 286

LOGic:THReshold:UDLevel LOGic:THReshold

Sélectionne la tension du seuil pour l'ensemble indiqué.

Commande alternative pour DIGital<m>:TECHnology.

Suffixe :

1..2 Sélectionne l'ensemble logique

Paramètres :

Opération	Voir "Seuil" à la page 286
	ECL: -1,3 V ECL: -1,3 V CMOS: 2,5 V USER: Règle une valeur de seuil définie par l'utilisateur avec DIGital <m>: THReshold</m>
<thresholdmode></thresholdmode>	TTL ECL CMOS USER

manuelle :

DIGital<m>:THReshold <ThresholdLevel>

Règle le seuil logique pour l'ensemble auquel la voie logique indiquée appartient.

Suffixe :	015
<m></m>	Nombre de voies logiques
Paramètres :	*RST : 1,4
<thresholdlevel></thresholdlevel>	Unité déf. : V
Opération manuelle :	Voir "Seuil, Trouver seuil" à la page 233 Voir "Niveau utilisateur" à la page 287 Voir "Seuils" à la page 290

LOGic:TYPE

Sélectionne la méthode pour réduire les données capturées des voies logiques sur une forme d'onde avec un taux d'échantillonnage plus lent.

Paramètres :

<DecimationMode> SAMPle | PDETect

SAMPle

Les données d'entrée sont acquises avec un taux d'échantillonnage qui est aligné sur la base de temps (échelle horizontale) et la longueur d'enregistrement.

PDETect

Détection de crête : le minimum et le maximum de n échantillons dans intervalle d'échantillonnage sont enregistrés comme des points de forme d'onde.

*RST : SAMP

LOGic:HYSTeresis DIGital<m>:HYSTeresis <Hysteresis>

Définit la taille de l'hystérésis pour éviter le changement des statuts du signal à cause du bruit. Le réglage s'applique à l'ensemble logique auquel la voie logique indiquée appartient.

Suffixe :

<m></m>	015 Sélectionne la voie logique.
	12 Sélectionne l'ensemble logique.
Paramètres : <hysteresis></hysteresis>	SMALI MEDium LARGe
Opération manuelle :	Voir "Hystérésis" à la page 287

DIGital<m>:SIZE <Size>

Règle la taille verticale de la voie numérique indiquée.

Suffixe :	- <i>i</i> -	
<m></m>	015	
	Nombre de	voies logiques
Paramètres :		
<size></size>	Spécifie le nombre de divisions par voie logique.	
	Plage :	0.2 à 8
	Incrément :	0.1
	*RST :	0.3
	Unité déf. :	DIV

DIGital<m>:POSition <Position>

Règle la position verticale de la voie verticale indiquée.

Suffixe :	
<m></m>	015
	Nombre de voies logiques
Paramètres :	
<position></position>	Position verticale en divisions
	Unité déf. : DIV

DIGital<m>:LABel <Label>

Définit une étiquette pour la voie logique indiquée.

Suffixe :	
<m></m>	015
	Nombre de voies logiques
Paramètres :	
<label></label>	String value
	Paramètres de séquence
Exemple :	DIGital4:LABel "Data"
	Définit l'étiquette "Données" pour la voie logique D4.
Opération	Voir "Éditer étiquette" à la page 288
manuelle :	

DIGital<m>:LABel:STATe <State>

Affiche ou masque l'étiquette de la voie logique indiquée.

Suffixe :	
<m></m>	015 Nombre de voies logiques
Paramètres :	
<state></state>	ON OFF
	*RST : OFF
Opération manuelle :	Voir "Étiquette" à la page 287

15.12.1.3 Voies logiques – données de forme d'onde

Pour les interrogations ou la conversion de données, considérez également les commandes suivantes :

- FORMat [:DATA] à la page 446
- DIGital<m>:DATA:XINCrement? à la page 457
- DIGital<m>:DATA:XORigin? à la page 456
- DIGital<m>:DATA:YINCrement? à la page 458
- DIGital<m>:DATA:YORigin? à la page 457

- DIGital<m>:DATA:YRESolution? à la page 458
- LOGic:DATA:XINCrement? à la page 457
- LOGic:DATA:XORigin? à la page 456
- LOGic:DATA:YINCrement? à la page 458
- LOGic: DATA: YORigin? à la page 457
- LOGic: DATA: YRESolution? à la page 458

LOGic:DATA?	559
DIGital <m>:DATA?</m>	559
LOGic:DATA:HEADer?	559
DIGital <m>:DATA:HEADer?</m>	559
LOGic:DATA:POINts	560
DIGital <m>:DATA:POINts</m>	560

LOGic:DATA? DIGital<m>:DATA?

Retourne les données de la voie / l'ensemble logique spécifié pour la transmission depuis l'instrument vers l'ordinateur de contrôle. Les données des formes d'ondes peuvent être utilisées dans MATLAB, par exemple.

Pour régler le format d'export, utilisez FORMat [: DATA].

Pour régler la gamme des échantillons à retourner, utilisez DIGital<m>:DATA: POINts.

Suffixe :

ounixe .	
<m></m>	015 Sélectionne la voie logique
	12 Sélectionne l'ensemble logique
Paramètres : <waveformdata></waveformdata>	List of values according to the format settings.
Exemple :	FORM ASC,0 DIG1:DATA? 1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,
Utilisation :	Uniquement interrogation

LOGic:DATA:HEADer? DIGital<m>:DATA:HEADer?

Retourne les informations sur la forme d'onde de la voie / l'ensemble logique spécifié.

Tableau 15-6 : Données d'en-tête

Position	Signification	Exemple
1	XStart en s	-9.477E-008 = - 94,77 ns
2	XStop en s	9.477E-008 = 94,77 ns

Position	Signification	Exemple
3	Longueur d'enregistrement de la forme d'onde en échantillons	200000
4	Nombre de valeurs par intervalle d'échantillonnage, généralement 1.	1

Suffixe :

<m></m>	015 Sélectionne la voie logique
	12 Sélectionne l'ensemble logique
Paramètres : <header></header>	Comma-separated value list Exemple : -9.477E-008,9.477E-008,200000,1
Utilisation :	Uniquement interrogation

LOGic:DATA:POINts <PointSelection> DIGital<m>:DATA:POINts <PointSelection>

En tant que réglage, la commande sélectionne une gamme d'échantillons qui sera retournée avec DIGital<m>: DATA?. En tant qu'interrogation, elle retourne le nombre d'échantillons retournés pour la gamme sélectionnée.

Dépend des réglages actuels, la mémoire peut contenir plus d'échantillons de données que l'écran ne peut en afficher. Dans ce cas, vous pouvez décider quelles données seront sauvegardées : échantillons stockés dans la mémoire ou uniquement les échantillons affichés.

Note : La gamme d'échantillonnage peut être changée uniquement dans le mode STOP. Si l'acquisition est en cours, le DEF est toujours utilisé automatiquement. Si l'acquisition a été arrêtée, les données peuvent être lues depuis la mémoire, et tous les réglages sont disponibles.

Suffixe :

<m></m>	015 Sélectionne la voie logique
	12 Sélectionne l'ensemble logique

Paramètres de réglage :

<pointselection></pointselection>	DEFault MAXimum DMAXimum
	Règle la gamme pour les interrogations de données.
	DEFault
	Points de la forme d'onde qui sont visibles sur l'écran. Au taux de forme d'onde maximum, l'instrument stocke plus d'échantil- lons que visibles sur l'écran, et le DEF retourne moins de
	valeurs qu'acquises.

MAXimum

Tous les échantillons de la forme d'onde sont stockés en mémoire. Uniquement disponible si l'acquisition est arrêtée.

DMAXimum

Affichage maximum : Les échantillons de la forme d'onde sont stockés dans l'enregistrement de la forme d'onde actuelle mais uniquement pour la gamme de temps affichée. Au taux de forme d'onde maximum, l'instrument stocke plus d'échantillons que visibles sur l'écran, et le DMAX retourne plus de valeurs que le DEF. Uniquement disponible si l'acquisition est arrêtée.

*RST : DEFault

Valeurs de retour :

<Points> Nombre de points de données dans la gamme sélectionnée. Unité déf. : Échantillons

Voir aussi : CHANnel<m>:DATA:POINts

15.12.2 Bus parallèle

- Bus parallèles résultats du décodage......564

15.12.2.1 Bus parallèle – configuration de ligne

BUS:PARallel:WIDTh <BusWidth>

Règle le nombre de lignes à analyser pour le bus parallèle.

Suffixe :	
	12
	Sélectionne le bus parallèle.
Paramètres :	
<buswidth></buswidth>	Le nombre maximum correspond au nombre de voies d'entrée.
	Plage : 1 à 4 Incrément : 1 *RST : 4 Unité déf. : Bit
Opération manuelle :	Voir "Largeur de bus" à la page 290

BUS:CPARallel:WIDTh <BusWidth>

Règle le nombre de lignes à analyser pour le bus d'horloge parallèle.

Suffixe : 	12 Sélectionne le bus parallèle.
Paramètres : <buswidth></buswidth>	Plage : 1 à 15 (horloge uniquement) ou 14 (horloge et CS) Incrément : 1 *RST : 4 Unité déf. : Bit
Opération manuelle :	Voir "Largeur de bus" à la page 290

BUS:PARallel:DATA<m>:SOURce <DataSource> BUS:CPARallel:DATA<m>:SOURce <DataSource>

Définit la voie logique qui est attribuée au bit sélectionné.

Utilise la commande pour chaque bit du bus.

Suffixe :		
	12 Sélectionne le bus parallèle.	
<m></m>	Règle le nombre de bits.	
Paramètres : <datasource></datasource>	D0D15	
Exemple :	BUS:PARallel:Width 4 BUS:PARallel:DATA0:SOURce BUS:PARallel:DATA1:SOURce BUS:PARallel:DATA2:SOURce BUS:PARallel:DATA3:SOURce	D8 D9 D10 D11
Opération manuelle :	Voir "Source" à la page 291	

15.12.2.2 Configuration du bus parallèle d'horloge

BUS :CPARallel:CLOCk:SOURce	562
BUS :CPARallel:CLOCK:SLOPe	
BUS :CPARallel:CS:ENABle	
BUS :CPARallel:CS:SOURce	
BUS :CPARallel:CS:POLarity	
-	

BUS:CPARallel:CLOCk:SOURce <ClockSource>

Sélectionne la voie logique qui est utilisée comme ligne d'horloge.

Suffixe :

1..2 Sélectionne le bus parallèle.

Paramètres :		
<clocksource></clocksource>	D0D15	
	*RST :	D0
Opération manuelle :	Voir "Source	" à la page 291

BUS:CPARallel:CLOCK:SLOPe <ClockSlope>

Sélectionne si les données sont échantillonnées sur la pente montante ou descendante de l'horloge, ou sur les deux fronts (EITHer). La pente de l'horloge marque le début d'un nouveau bit.

Suffixe: 	12 Sélectionne le bus parallèle.
Paramètres : <clockslope></clockslope>	POSitive NEGative EITHer
Opération manuelle :	Voir "Front" à la page 291

BUS:CPARallel:CS:ENABle <ChipSelectEnable>

Active et désactive la ligne de sélection de puce.

Suffixe :			
	12		
	Sélectionne	e le bus parallèle.	
Paramètres :			
<chipselectenable></chipselectenable>	ON OFF		
	*RST :	ON	
Opération manuelle :	Voir "Sélection puce" à la page 291		

BUS:CPARallel:CS:SOURce <ChipSelectSource>

Sélectionne la voie logique qui est utilisée comme ligne de sélection de puce.

Suffixe: 	12 Sélectionne	le bus parallèle.
Paramètres : <chipselectsource></chipselectsource>	D0D15 *RST :	D1
Opération manuelle :	Voir "Source" à la page 291	

BUS:CPARallel:CS:POLarity <Polarity>

Sélectionne si le signal de sélection de puce est à l'état actif haut (haut = 1) ou à l'état actif bas (bas = 1).

 Suffixe :
 1..2

 1..2

 Sélectionne le bus parallèle.

 Paramètres :
 POSitive | NEGative

 <Polarity>
 POSitive = actif haut

 NEGative = actif bas

 Opération
 Voir "Polarité" à la page 291

 manuelle :
 Polarité" à la page 291

15.12.2.3 Bus parallèles – résultats du décodage

Les commandes pour les résultats d'interrogations des bus parallèles avec et sans horloge décodés sont similaires et décrites dans ce chapitre.

BUS :PARallel:FCOunt?	
BUS :CPARallel:FCOunt?	564
BUS :PARallel:FRAMe<n>:DATA?</n>	564
BUS :CPARallel:FRAMe<n>:DATA?</n>	564
BUS :PARallel:FRAMe<n>:STATe?</n>	565
BUS :CPARallel:FRAMe<n>:STATe?</n>	565
BUS :PARallel:FRAMe<n>:STARt?</n>	565
BUS :CPARallel:FRAMe<n>:STARt?</n>	565
BUS :PARallel:FRAMe<n>:STOP?</n>	
BUS :CPARallel:FRAMe<n>:STOP?</n>	565

BUS:PARallel:FCOunt? BUS:CPARallel:FCOunt?

Retourne le nombre de trames décodées.

Suffixe :

1..2 Sélectionne le bus parallèle.

Valeurs de retour :

<FrameCount> Nombre total de trames décodées.
Utilisation : Uniquement interrogation

BUS:PARallel:FRAMe<n>:DATA? BUS:CPARallel:FRAMe<n>:DATA?

Retourne les mots de données de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	12 Sélectionne le bus parallèle.
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<framedata></framedata>	List of decimal values of data words
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:PARallel:FRAMe<n>:STATe? BUS:CPARallel:FRAMe<n>:STATe?

Retourne le statut complet de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	12 Sélectionne le bus parallèle.
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<framestatus></framestatus>	OK ERRor INSufficient
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:PARallel:FRAMe<n>:STARt? BUS:CPARallel:FRAMe<n>:STARt?

Retourne l'heure de début de la trame spécifiée.

Suffixe :	
	12 Sélectionne le bus parallèle
<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<starttime></starttime>	Unité déf. : s
Utilisation :	Uniquement interrogation

BUS:PARallel:FRAMe<n>:STOP? BUS:CPARallel:FRAMe<n>:STOP?

Retourne l'heure de fin de la trame spécifiée.

Suffixe :

1..2 Sélectionne le bus parallèle.

<n></n>	*
	Sélectionne la trame.
Valeurs de retour :	
<stoptime></stoptime>	Unité déf. : s
Utilisation :	Uniquement interrogation

15.13 Génération de signaux (option R&S RTB-B6)

15.13.1 Générateur de fonctions

15.13.1.1 Réglages de base du générateur de fonctions

WGENerator:FUNCtion	666
WGENerator:VOLTage	666
WGENerator:VOLTage:OFFSet	67
WGENerator:FREQuency	67
WGENerator:FUNCtion:PULSe:DCYCle	67
WGENerator:TRlangle:SYMMetry	67
WGENerator:FUNCtion:PULSe:ETIMe	68
WGENerator:FUNCtion:EXPonential:POLarity	68
WGENerator:FUNCtion:RAMP:POLarity	68
WGENerator:NOISe:ABSolute	68
WGENerator:NOISe:RELative	69
WGENerator:OUTPut:LOAD	69
WGENerator:OUTPut[:ENABle]	69

WGENerator:FUNCtion <Function>

Sélectionne la fonction à générer.

Paramètres :

<function></function>	DC SINusoid SQUare PULSe TRIangle RAMP SINC ARBitrary EXPonential
Opération manuelle :	Voir "Fonction" à la page 297

WGENerator:VOLTage <Amplitude>

Définit la valeur d'amplitude (valeur crête - crête) de la fonction du générateur sélectionnée.

Paramètres : <amplitude></amplitude>	Numeric value	
	Plage : 6,0000E-02 à 6,00000E *RST : 5,0000E-01 Unité déf. : Vpp	Ξ+00
Opération manuelle :	Voir "Amplitude" à la page 298	

WGENerator:VOLTage:OFFSet <Offset>

Règle le décalage DC de la fonction du générateur sélectionnée.

Paramètres : <offset></offset>	Numeric value		
	Plage : *RST : Unité déf. :	-3,00000E+00 à 3,00000E+00 0,00E+00 V	
Opération manuelle :	Voir "Décalage" à la page 298		

WGENerator:FREQuency <Frequency>

Définit la fréquence.

Paramètres :	Diago	Dépand de la fanction célectionnée. Deur les
<rrequency></rrequency>	Plage .	détails, se référer à la fiche technique.
	*RST :	10 kHz
Opération manuelle :	Voir "Fréc	<mark>uence</mark> " à la page 298

WGENerator:FUNCtion:PULSe:DCYCle <DutyCycle>

Définit la valeur de rapport cyclique de la fonction d'impulsion du générateur.

Paramètres :

<DutyCycle> Numeric value Plage : 1,000E+01 à 9,000E+01 *RST : 2,500E+01 Unité déf. : % Voir "Rapport cyclique" à la page 298

Opération manuelle :

WGENerator:TRlangle:SYMMetry <Symmetry>

Règle la symétrie pour la forme d'onde triangle.

Paramètres :

<Symmetry> 50% définit des triangles symétriques. Les valeurs <50% définissent des triangles avec le front montant plus incliné vers la gauche. Les valeurs >50% définissent des triangles avec le front descendant plus incliné vers la droite. 1 à 99 Plage : Incrément : 1 *RST : 50

Opération

Unité déf. : % Voir "Symétrie" à la page 299

manuelle :

WGENerator:FUNCtion:PULSe:ETIMe <EdgeTime>

Règle la durée du front d'impulsion.

Paramètres : <EdgeTime>

Opération	Voir "Temps	de front"	à la	page	298
manuelle :					

WGENerator:FUNCtion:EXPonential:POLarity <Polarity>

Règle la polarité de la fonction exponentielle du générateur.

Paramètres : <Polarity> POSitive | NEGative Opération Voir "Polarité" à la page 298 manuelle :

WGENerator:FUNCtion:RAMP:POLarity < Polarity>

Règle la polarité de la fonction rampe du générateur.

Paramètres : <Polarity>

POSitive | NEGative *RST : NEG

Opération manuelle : Voir "Polarité" à la page 298

WGENerator:NOISe:ABSolute <AbsoluteNoise>

Règle le bruit de la forme d'onde en volts.

Paramètres : <AbsoluteNoise>

Opération Voir "Bruit" à la page 298

manuelle :

WGENerator:NOISe:RELative <RelativeNoise>

Règle le bruit de la forme d'onde générée en pourcentage d'amplitude.

Paramètres : <RelativeNoise>

Opération Voir "Bruit" à la page 298 manuelle :

WGENerator:OUTPut:LOAD <Load>

Sélectionne la charge utilisateur, la charge du DUT à sa connexion. Vous pouvez sélectionner une charge " 50Ω " ou "High-Z" (impédance d'entrée élevée).

 Paramètres :

 <Load>

 HIGHz | R50

 Opération

 Voir "Charger" à la page 299

 manuelle :

WGENerator:OUTPut[:ENABle] <OutputEnable>

Active le générateur de fonctions et délivre la forme d'onde.

Paramètres : <OutputEnable>

ON | OFF

Opération Voir "Sortie" à la page 297

manuelle :

15.13.1.2 Configuration d'une forme d'onde arbitraire

WGENerator:ARBitrary:SOURce	569
WGENerator:ARBitrary:RANGe:START	570
WGENerator:ARBitrary:RANGe:STOP	570
WGENerator:ARBitrary:UPDate	570
WGENerator:ARBitrary[:FILE]:NAME	
WGENerator:ARBitrary[:FILE]:OPEN	570
WGENerator:ARBitrary:VISible	
	-

WGENerator:ARBitrary:SOURce <Source>

Sélectionne la voie d'entrée pour une fonction arbitraire à générer.

Paramètres : <Source>

CH1 | (

CH1 | CH2 | CH3 | CH4 *RST : CH1

Opération manuelle : Voir "Source" à la page 304

WGENerator:ARBitrary:RANGe:START <StartTime>

Règle l'heure de début de la partie de la forme d'onde copiée.

Paramètres : <StartTime> Unité déf. : s Opération Voir "Démarrer" à la page 305 manuelle :

WGENerator: ARBitrary: RANGe: STOP < Stop Time >

Règle l'heure de fin de la partie de la forme d'onde copiée.

Paramétres :	
<stoptime></stoptime>	Unité déf. : s
Opération manuelle :	Voir "Arrêter" à la page 305

WGENerator:ARBitrary:UPDate

Charge la forme d'onde à partir de la source de signal sélectionnée (WGENerator: ARBitrary: SOURce).

Utilisation: Evénement Opération Voir "Copier" à la page 304 manuelle :

WGENerator:ARBitrary[:FILE]:NAME <FilePath>

Règle le chemin de fichier et le fichier pour une forme d'onde arbitraire à charger.

Paramètres :

<FilePath>

string *RST : "

Opération manuelle : Voir "Charger" à la page 306

WGENerator:ARBitrary[:FILE]:OPEN

Charge la forme d'onde arbitraire, qui est sélectionnée avec la commande WGENerator:ARBitrary[:FILE]:NAME.

Utilisation: Evénement

Opération manuelle :

Voir "Charger" à la page 306

WGENerator: ARBitrary: VISible < ArbWaveformVisible>

Active l'affichage de la forme d'onde arbitraire.

Paramètres : <ArbWaveformVisible>ON | OFF *RST :

OFF

Opération Voir "Visible" à la page 304 manuelle :

15.13.1.3 Réglages du Burst

WGENerator:BURSt:ITIMe	571
WGENerator:BURSt:NCYCle	571
WGENerator:BURSt:TRIGger[:MODE]	572
WGENerator:BURSt:TRIGger:SINGle	572
WGENerator:BURSt:PHASe	572
WGENerator:BURSt[:STATe]	572

WGENerator:BURSt:ITIMe <IdleTime>

Règle le temps d'inactivité entre deux cycles burst.

Paramètres :		
<idletime></idletime>	Plage :	28n à 17
	*RST :	100u
	Unité déf. :	S

Opération

Voir "Temps d'inactivité" à la page 303

manuelle :

WGENerator:BURSt:NCYCle <NumberOfCycles>

Règle le nombre de fois où le générateur délivre un cycle de la forme d'onde par burst.

Paramètres : <NumberOfCycles> Plage : 1 à 1023 Incrément: 1 *RST : 1 Opération Voir "N-Cycle" à la page 303 manuelle :

WGENerator:BURSt:TRIGger[:MODE]

Sélectionne le mode de déclenchement. A chaque fois que le générateur reçoit un déclenchement, il délivre un burst avec le nombre de cycles définit avec WGENerator:BURSt:NCYCle.

Paramètres :

<TriggerMode> CONTinuous | SINGle
 CONTinuous
 Délivre en continu des bursts si le burst est activé.
 SINGle
 UtilisezWGENerator:BURSt:TRIGger:SINGle pour délivrer
 un burst.
 *RST : CONT
Opération
 Voir "Déclenchement" à la page 303

WGENerator:BURSt:TRIGger:SINGle

Délivre un burst siWGENerator:BURSt:TRIGger[:MODE] est réglé sur SINGle.

Utilisation :	Evénement
Opération manuelle :	Voir "Déclenchement" à la page 303

WGENerator:BURSt:PHASe <PhaseOffset>

Règle la phase de départ du burst.

Paramètres :

manuelle :

<phaseoffset></phaseoffset>	Plage :	0 à 360
	Incrément :	0.1
	*RST :	0
	Unité déf. :	Degré
Opération	Voir "Phase	de démarrage" à la page 303

WGENerator:BURSt[:STATe] <Enable>

Active ou désactive le burst pour le générateur.

Paramètres :			
<enable></enable>	ON OFF		
	*RST :	OFF	
Opération manuelle :	Voir "Burg	st" à la page 303	

15.13.1.4 Réglages de modulation

	573
WGENerator:MODulation:FUNCtion	573
WGENerator:MODulation:TYPE	573
WGENerator:MODulation:AM:FREQuency	574
WGENerator:MODulation:AM:DEPTh	574
WGENerator:MODulation:FM:FREQuency	574
WGENerator:MODulation:FM:DEViation.	
WGENerator:MODulation:ASK:FREQuency	575
WGENerator:MODulation:ASK:DEPTh.	
WGENerator:MODulation:FSK:HFREquency	575
WGENerator:MODulation:FSK:RATE	575
WGENerator:MODulation:RAMP:POLarity	

WGENerator:MODulation[:ENABLE] <Enable>

Active ou désactive la modulation de la sortie du générateur de fonctions. Pour définir la fonction de modulation, voir WGENerator:MODulation:FUNCtion.

Parametres :	
<enable></enable>	ON OFF
Opération	Voir "Modulation" à la page 301
manuelle :	

WGENerator:MODulation:FUNCtion <ModulationFunction>

Sélectionne une fonction pour la modulation.

Paramètres : <ModulationFunction>SINusiod | SQUare | TRIangle | RAMP

Opération Voir "Fonction" à la page 301 manuelle :

WGENerator:MODulation:TYPE <ModulationType>

Règle le type de modulation, qui définit comment le signal de porteuse est modifié.

Paramètres : <ModulationType>

•

AM | FM | ASK | FSK

AM

Modulation d'amplitude. L'amplitude du signal de porteuse varie en fonction du signal de modulation.

FΜ

Modulation de fréquence. La fréquence du signal de porteuse varie en fonction du signal de modulation.

ASK

Modulation à saut d'amplitude (ASK). L'amplitude bascule entre 100% et l'amplitudeWGENerator:MODulation:ASK:DEPTh avec une modulation définie WGENerator:MODulation:ASK: FREQuency.

FSK

Modulation par déplacement de fréquence (FSK). La fréquence du signal bascule entre la fréquence de porteuse et laWGENerator:MODulation:FSK:HFREquency à WGENerator:MODulation:FSK:RATE.

Opération manuelle :

Voir "Type de modulation" à la page 301

WGENerator:MODulation:AM:FREQuency <Frequency>

Règle la fréquence de la forme d'onde de modulation pour une modulation AM.

Paramètres : <Frequency>

Opération Voir "Fréquence" à la page 302 manuelle :

WGENerator:MODulation:AM:DEPTh <ModulationDepth>

Règle la profondeur de modulation, le pourcentage de la gamme d'amplitude utilisée pour la modulation AM.

Paramètres : <ModulationDepth>

Opération manuelle : Voir "Profondeur AM" à la page 302

WGENerator:MODulation:FM:FREQuency <Frequency>

Règle la fréquence de la forme d'onde de modulation pour la modulation FM.

Paramètres : <Frequency>

Opération Voir "Fréquence" à la page 302 manuelle :

WGENerator: MODulation: FM: DEViation < Deviation>

Règle la déviation en fréquence, la différence maximale entre le signal modulé FM et le signal de porteuse.

Paramètres : <pre><deviation></deviation></pre>	
Opération manuelle :	Voir "Déviation" à la page 302

WGENerator:MODulation:ASK:FREQuency <Frequency>

Règle la fréquence de la forme d'onde de modulation pour la modulation ASK.

Paramètres : <Frequency>

Opération Voir "Fréquence" à la page 302 manuelle :

WGENerator: MODulation: ASK: DEPTh < Modulation Depth>

Règle la profondeur de modulation, le pourcentage de la gamme d'amplitude utilisée pour la modulation ASK.

Paramètres :

<ModulationDepth>

Voir "Profondeur ASK" à la page 302 Opération manuelle :

WGENerator:MODulation:FSK:HFREquency < HoppingFrequency>

Règle la seconde fréquence du signal modulé FSK.

Paramètres :

<hoppingfrequer< th=""><th>ncy> La gamme dépend du type de signal :</th></hoppingfrequer<>	ncy> La gamme dépend du type de signal :
	Sinus : 100mHz - 25MHz
	Sinc/Triangle/Rampe/Exponentielle : 100mHz - 1MHz Rectangle/Impulsion/Arbitraire : 100mHz - 10MHz
Opération manuelle :	Voir "Saut de fréquence" à la page 302

WGENerator:MODulation:FSK:RATE <Rate>

Règle le taux auquel le signal bascule entre la fréquence de porteuse et la fréquence de saut.

Paramètres :	
<rate></rate>	Plage : 0.1 à 1E6 Unité déf. : Hz
Opération manuelle :	Voir "Taux FSK" à la page 302

WGENerator:MODulation:RAMP:POLarity < Polarity>

Règle la polarité de la fonction rampe pour une forme d'onde de modulation.

Paramétres :	
<polarity></polarity>	POSitive NEGative
Opération	Voir "Polarité" à la page 302
manuelle :	

15.13.1.5 Réglages du balayage

WGENerator:SWEep:FEND	576
WGENerator:SWEep:FSTart	576
WGENerator:SWEep:TIME	576
WGENerator:SWEep:TYPE	576
WGENerator:SWEep[:ENABle]	577
	.011

WGENerator:SWEep:FEND <StopFrequency>

Règle la fréquence d'arrêt du signal de balayage.

Paramètres : <StopFrequency>

Opération Voir "Fréquence de fin" à la page 300 manuelle :

WGENerator:SWEep:FSTart <StartFrequency>

Règle la fréquence de début du signal de balayage.

Paramètres : <StartFrequency>

Opération Voir "Fréquence de départ" à la page 300 manuelle :

WGENerator:SWEep:TIME <SweepTime>

Règle la durée du balayage.

Paramètres : <SweepTime>

Opération Voir "Temps de balayage" à la page 300 manuelle :

WGENerator:SWEep:TYPE <SweepType>

Règle le type de balayage, linéaire, logarithmique ou changement de fréquence en forme de triangle.
Paramètres : <sweeptype></sweeptype>	LINear LOGarithmic TRIangle
Opération manuelle :	Voir "Balayage" à la page 300

WGENerator:SWEep[:ENABle] <SweepEnable>

Active ou désactive le balayage.

 Paramètres :

 <SweepEnable>
 ON | OFF

 Opération
 Voir "Balayage" à la page 300

 manuelle :
 Voir "Balayage" à la page 300

15.13.2 Générateur de pattern

•	Paramètres généraux	.577
•	Onde carrée	579
•	Compteur de pattern.	580
•	Pattern arbitraire	581
•	Pattern manuelle	584
-		004

15.13.2.1 Paramètres généraux

PGENerator:FUNCtion	577
PGENerator:PATTern:STATe	578
PGENerator:PATTern:TRIGger:EXTern:SLOPe	578

PGENerator:FUNCtion <PatternFunction>

Sélectionne la fonction pattern du générateur.

Paramètres :

<PatternFunction> SQUarewave | COUNter | ARBitrary | SPI | I2C | UART | CAN | LIN | MANual | I2S | TDM

SQUarewave

Fonction d'onde carrée (par exemple pour la compensation de sonde manuelle).

COUNter

Définition d'un compteur de pattern sur 4 bits.

ARBitrary

Définition d'une pattern sur 4 bits et de profondeur 2048 échantillons.

SPI

Signaux de bus SPI pour des mesures sans objet de mesure. Taux de données 100 kBit/s, 250 kBit/s ou 1 MBit/s.

I2C

Signaux de bus l²C pour des mesures sans objet de mesure. Taux de données 100 kBit/s, 400 kBit/s, 1 MBit/s ou 3,4 MBit/s.

UART

Signaux de bus UART pour des mesures sans objet de mesure. Taux de données 9600 Bit/s, 115,2 kBit/s et 1 MBit/s.

CAN

Signaux de bus CAN pour des mesures sans objet de mesure jusqu'à 50 MBit/s.

LIN

Signaux de bus LIN BUS pour des mesures sans objet de mesure jusqu'à 50 MBit/s.

MANual

Mode pattern manuel.

12S

Signal de bus audio I2S. TDM

Signal de bus audio TDM. *RST : **SQUarewave**

Opération Voir "Profil" à la page 307

manuelle :

PGENerator:PATTern:STATe <State>

Active ou désactive la sortie pattern.

Paramètres : <State> ON | OFF

*RST : ON

Opération

Voir "Statut pattern" à la page 306

manuelle :

PGENerator:PATTern:TRIGger:EXTern:SLOPe

Définit la pente du déclenchement de pattern arbitraire externe.

Paramètres :

<ExternSlope>

POSitive | NEGative | EITHer **POSitive** Front montant (rise). NEGative Front descendant (fall).

EITHer

Front montant et descendant (both). *RST : POSitive

15.13.2.2 Onde carrée

PGENerator:PATTern:SQUarewave:POLarity	579
PGENerator:PATTern:SQUarewave:DCYCle	579
PGENerator:PATTern:PERiod	579
PGENerator:PATTern:FREQuency	580

PGENerator:PATTern:SQUarewave:POLarity < Polarity>

Définit la polarité de la fonction de l'onde carrée du générateur de pattern.

Paramètres :			
<polarity></polarity>	NORMal	NORMal INVerted	
	*RST :	NORM	
Opération manuelle :	Voir "Pola	rité" à la page 308	

PGENerator:PATTern:SQUarewave:DCYCle <DutyCycle>

Règle le rapport cyclique de la fonction d'onde carrée.

Paramètres :

<dutycycle></dutycycle>	Numeric value		
	Plage : 1,00E+00 à 9,900E+01 *RST : 5,000E+01 Unité déf. : %		
Exemple :	PGEN:PATT:SQU:DCYC 20 Règle le rapport cyclique de la fonction d'onde carrée à 20%.		
Opération manuelle :	Voir "Rapport cyclique" à la page 308		

PGENerator:PATTern:PERiod <PatternPeriod>

Définit la période de la fonction du générateur de pattern.

Paramètres :			
<patternperiod></patternperiod>	Numeric value (Period = Pattern length * Bit time)		
	Plage :	MIN 1 échantillon * 20ns = 20ns à MAX 2048 échantillons * 42s = 10416s (environ 2,89h)	
	*RST : Unité déf. :	2,000E-06 s	
Opération manuelle :	Voir "Période" à la page 307 Voir "Période" à la page 311		

PGENerator:PATTern:FREQuency < PatternFrequency>

Définit la valeur de fréquence (période) de la fonction du générateur de pattern.

Paramètres :

<PatternFrequency> Numeric value Unité déf. : Hz Opération Voir "Fréquence" à la page 307 manuelle :

15.13.2.3 Compteur de pattern

PGENerator:PATTern:COUNter:FREQuency	
PGENerator:PATTern:COUNter:DIRection	580

PGENerator:PATTern:COUNter:FREQuency <Period>

Définit la valeur de la fréquence de la fonction de compteur du générateur de pattern. La fréquence utilisateur se réfère toujours à la condition de commutation de la pattern. Il en résulte des formes d'ondes carrées pour les broches individuelles.

Broche	Fréquence
S0	f/2
S1	f/4
S2	f/8
S3	f/16

Paramètres :

<Period>

Numeric value Plage : 2,380952425301E-02 à 2,50000000000E+07 *RST : 1,0000000000E+05 Unité déf. : Hz

Opération Voir "Fréquence" à la page 308 manuelle :

PGENerator:PATTern:COUNter:DIRection <CountDirection>

Règle la direction du compteur du générateur de pattern.

Paramètres :		
<countdirection></countdirection>	UPWard DOWNward	
	*RST :	UPW
Opération manuelle :	Voir "Direction" à la page 308	

15.13.2.4 Pattern arbitraire

581
581
581
582
582
582
582
583
583
584

PGENerator:PATTern:TRIGger:MODE <TriggerMode>

Définit le mode de déclenchement arbitraire de la fonction du générateur de pattern.

<triggermode></triggermode>	CONTinuous SINGle
	CONTinuous La fonction CONT (déclenchement continu) délivre la pattern en continu.
	SINGIe Si le réglage SING est activé, la pattern est délivrée manuelle- ment.
	*RST : CONT
Opération manuelle :	Voir "Déclenchement pattern" à la page 310

PGENerator:PATTern:ARBitrary:DATA[:SET] <ArbitraryData>

Définit la pattern arbitraire.

Paramètres :

<arbitrarydata></arbitrarydata>	List of Values
Exemple :	PGEN:PATT:ARB:DATA 0,1,1,1,2,0,3,1,4,0

PGENerator:PATTern:ARBitrary:DATA:LENGth <PatternLength>

Définit la longueur de la pattern arbitraire.

 Paramètres :

 <PatternLength>
 Numeric value

Plage : 1 à 2048 *RST : 1

Opération Voir "Longueur de pattern" à la page 310 manuelle :

PGENerator:PATTern:ARBitrary:DATA:APPend <AppendData>

Définit la pattern arbitraire.

Paramètres de réglage :

<AppendData> List of Values

Exemple :	PGEN:PATT:ARB:DATA:APP 4 À partir de index = n, l'oscilloscope ajoute un 4 en HEX à la pattern.
Utilisation :	Uniquement réglage

PGENerator:PATTern:ARBitrary:DATA:APPend:BOR < AppendData>

À partir de index = n, les données seront intégrées dans la pattern existante via la combinaison OR.

Paramètres de réglage :

Utilisation : Uniquement réglage

PGENerator:PATTern:ARBitrary:DATA:APPend:BAND < AppendData>

À partir de index = n, les données seront intégrées dans la pattern existante via la combinaison AND.

Paramètres de réglage :

<AppendData> List of Values

Utilisation : Uniquement réglage

PGENerator:PATTern:ARBitrary:DATA:APPend:INDex <AppendIndex>

Définit l'index de la pattern arbitraire.

Paramètres : <appendindex></appendindex>	Numeric value
Exemple :	PGEN:PATT:ARB:DATA:APP:IND 5 PGEN:PATT:ARB:DATA:APP 4 À partir de l'index = n, une longueur de pattern de 6 sera définie avec le dernier bit haut 4.
Opération manuelle :	Voir "Index" à la page 310

PGENerator:PATTern:TRIGger:SINGle

Sortie manuelle d'une pattern (déclenchement unique).

Utilisation : Evénement

Opération Voir "Déclenchement pattern" à la page 310 manuelle :

PGENerator:PATTern:STIMe <SampleTime>

Règle l'heure à laquelle chaque échantillon est appliqué pour la fonction du générateur de pattern.

Paramètres : <sampletime></sampletime>	Numeric value		
	Plage : *RST : Unité déf. :	2,000E-08 à 4,200E+01 2,000E-08 s	
Opération manuelle :	Voir "Temps	de bit" à la page 311	

PGENerator:PATTern:ITIMe <IdleTime>

Définit le temps d'inactivité de la fonction du générateur de pattern. Le temps d'inactivité peut être uniquement défini avec la fonction BURST activée.

Paramètres :

<idletime></idletime>	Numeric value		
	Plage : 2,000E-08 à 4,20000000000E+0 *RST : 2,500000000E-01 Unité déf. : s		
Opération manuelle :	Voir "Temps d'inactivité" à la page 311		

PGENerator:PATTern:BURSt:STATe <BurstState>

Active ou désactive la fonction BURST.

Paramètres :		
<burststate></burststate>	ON OFF	
	*RST :	OFF
Opération manuelle :	Voir "Burst	t" à la page 311

Manuel d'utilisation 1333.1611.09 - 11

PGENerator:PATTern:BURSt:NCYCle <PatternCycles>

Définit les cycles de pattern BURST. Les cycles peuvent uniquement être définis avec la fonction BURST activée.

Paramètres :

<PatternCycles> Numeric value Plage : 1 à 4096 *RST : 1 Opération Voir "N-Cycle" à la page 311

Opération manuelle :

15.13.2.5 Pattern manuelle

PGENerator:MANual:STATe<s> <State>

0..3

Sélectionne les broches S0 à S3 manuellement et règle leurs statuts sur haut (H) ou bas (L).

Suffixe	:	
<s></s>		

Paramètres :	
<state></state>	ON OFF
	ON
	Le statut de la broche est haut (H).
	OFF
	Le statut de la broche est bas (L).
	*RST : OFF
Exemple :	PGEN:MAN:STAT2 ON Règle le statut de la broche S2 à haut (H).
Opération manuelle :	Voir "P0/P1/P2/P3" à la page 312

Broches S0 à S3

15.14 Rapport de statuts

15.14.1 Registre STATus:OPERation

Les commandes de sous-système STATus: OPERation contrôlent les structures de rapport de statuts du registre STATus:OPERation :

Voir aussi :

Chapitre B.1, "Structure d'un registre de statuts SCPI", à la page 606

• Chapitre B.3.3, "Registre STATus:OPERation", à la page 611

Les commandes suivantes sont disponibles :

STATus:OPERation:CONDition?	
STATus:OPERation:ENABle	
STATus:OPERation:NTRansition	585
STATus:OPERation:PTRansition	
STATus:OPERation[:EVENt]?	

STATus:OPERation:CONDition?

Retourne la partie CONDition du registre de statuts opérationnels.

Valeurs de retour :

<condition></condition>	Bits de condition dans une représentation décimale. ALIGnment (bit 0) , SELFtest (bit 1) , AUToset (bit 2), WTRigger (bit 3).	
	Plage : 1 à 65535 Incrément : 1	
Utilisation :	Uniquement interrogation	

STATus:OPERation:ENABle <Enable>

Contrôle la partie ENABle du registre STATus:OPERation. Le ENABle définit quels événements dans la partie EVENt du registre de statuts sont transférés vers le bit récapitulatif OPERation (bit 7) de l'octet de statuts. L'octet de statut peut être utilisé pour créer une demande de service.

Paramètres :

<enable></enable>	Plage : 1 à 65535 Incrément : 1
Exemple :	STATUS:OPERation:ENABle 5 L'événement ALIGnment (bit 0) et l'événement AUToset (bit 2) sont transférés vers le bit récapitulatif OPERation de l'octet de statuts.

STATus:OPERation:NTRansition <NegativeTransition>

Paramètres :

<NegativeTransition> Plage : 1 à 65535 Incrément : 1

STATus:OPERation:PTRansition < PositiveTransition>

Paramètres :

<PositiveTransition> Plage : 1 à 65535 Incrément : 1

STATus:OPERation[:EVENt]?

Valeurs de retour :				
<event></event>	Plage :	1	à	65535
	Incrément :	1		

Utilisation :

Uniquement interrogation

15.14.2 Registres STATus:QUEStionable

Les commandes du sous-système STATus:QUEStionable contrôlent les structures de rapport de statuts des registres STATus:QUEStionable :



Figure 15-1 : Structure du registre STATus:QUEStionable

Voir aussi :

- Chapitre B.1, "Structure d'un registre de statuts SCPI", à la page 606
- Chapitre B.3.4, "Registre STATus:QUEStionable", à la page 612

Les commandes suivantes sont disponibles :

STATus:PRESet	
STATus:QUEStionable:CONDition?	587
STATus:QUEStionable:COVerload:CONDition?	
STATus:QUEStionable:ADCState:CONDition?	587
STATus:QUEStionable:LIMit:CONDition?	587
STATus:QUEStionable:MASK:CONDition?	587
STATus:QUEStionable:ENABle	588
STATus:QUEStionable:COVerload:ENABle	
STATus:QUEStionable:ADCState:ENABle	588
STATus:QUEStionable:LIMit:ENABle	588
STATus:QUEStionable:MASK:ENABle	588
STATus:QUEStionable[:EVENt]?	588
STATus:QUEStionable:COVerload[:EVENt]?	
STATus:QUEStionable:ADCState[:EVENt]?	588
STATus:QUEStionable:LIMit[:EVENt]?	588
STATus:QUEStionable:MASK[:EVENt]?	588
STATus:QUEStionable:NTRansition	588
STATus:QUEStionable:COVerload:NTRansition	588
STATus:QUEStionable:ADCState:NTRansition	
STATus:QUEStionable:LIMit:NTRansition	589
STATus:QUEStionable:MASK:NTRansition	589
STATus:QUEStionable:PTRansition	589
STATus:QUEStionable:COVerload:PTRansition	589
STATus:QUEStionable:ADCState:PTRansition	589
STATus:QUEStionable:LIMit:PTRansition	589
STATus:QUEStionable:MASK:PTRansition	589

STATus:PRESet

Réinitialise tous les registres STATUS:QUESTIONALBLE.

Utilisation : Evénement

STATus:QUEStionable:CONDition? STATus:QUEStionable:COVerload:CONDition? STATus:QUEStionable:ADCState:CONDition? STATus:QUEStionable:LIMit:CONDition? STATus:QUEStionable:MASK:CONDition?

Retourne les contenus de la partie CONDition du registre de statuts pour vérifier l'instrument questionable ou les statuts de mesure. La lecture des registres CONDition n'efface pas les contenus.

Valeurs de retour :		
<condition></condition>	Bits de cono	dition en représentation décimale
	Plage : Incrément :	0 à 65535 1
Utilisation :	Uniquement	t interrogation

STATus:QUEStionable:ENABle <Enable> STATus:QUEStionable:COVerload:ENABle <Enable> STATus:QUEStionable:ADCState:ENABle <Enable> STATus:QUEStionable:LIMit:ENABle <Enable> STATus:QUEStionable:MASK:ENABle <Enable>

Règle la partie ENABle qui permet aux vraies conditions dans la partie EVENt d'être reportées dans le bit récapitulatif. Si un bit est réglé sur 1 dans la partie active et que son bit d'événement associé passe à vrai, une transition positive se produit dans le bit récapitulatif et est reporté vers le niveau le plus haut suivant.

Paramètres :

<enable></enable>	Masque de bit en représentation décimale		
	Plage : 0 à 65535 Incrément : 1		
Exemple :	STATUS:QUEStionable:MASK:ENABle 24 Règle le numéro des bits. Parties 3 et 4 du registre STA- Tus:QUEStionable:MASK:ENABle : $24 = 8 + 16 = 2^3 + 2^4$		

STATus:QUEStionable[:EVENt]? STATus:QUEStionable:COVerload[:EVENt]? STATus:QUEStionable:ADCState[:EVENt]? STATus:QUEStionable:LIMit[:EVENt]? STATus:QUEStionable:MASK[:EVENt]?

Retourne les contenus de la partie EVENt du registre de statuts pour vérifier si un événement s'est produit depuis la dernière lecture. La lecture d'un registre EVENt efface ses contenus.

Valeurs de retour :

<event></event>	Bits d'évén	ement en représentation décimale
	Plage : Incrément :	0 à 65535 1
Utilisation :	Uniquemen	t interrogation

STATus:QUEStionable:NTRansition <NegativeTransition> STATus:QUEStionable:COVerload:NTRansition <NegativeTransition> STATus:QUEStionable:ADCState:NTRansition <NegativeTransition>

STATus:QUEStionable:LIMit:NTRansition <NegativeTransition> STATus:QUEStionable:MASK:NTRansition <NegativeTransition>

Règle le filtre de transition négative. Si un bit est réglé, une transition de 1 à 0 dans le bit correspondant du registre de condition engendre un 1 en écriture dans le bit correspondant du registre d'événement.

Paramètres :

<negativetransition></negativetransition>	Masque de bit en représentation décimale
	Plage : 0 à 65535 Incrément : 1
Exemple :	STATus:QUEStionable:MASK:NTRansition 24 Règle le numéro des bits. Parties 3 et 4 du registre STA- Tus:QUEStionable:MASK:NTRansition : 24 = 8 + 16 = 2 ³ + 2 ⁴

STATus:QUEStionable:PTRansition <PositiveTransition> STATus:QUEStionable:COVerload:PTRansition <PositiveTransition> STATus:QUEStionable:ADCState:PTRansition <PositiveTransition> STATus:QUEStionable:LIMit:PTRansition <PositiveTransition> STATus:QUEStionable:MASK:PTRansition <PositiveTransition>

Règle le filtre de transition positive. Si un bit est réglé, une transition de 0 à 1 dans le bit correspondant du registre de condition engendre un 1 en écriture dans le bit correspondant du registre d'événement.

Paramètres :

<positivetransition></positivetransition>	Masque de bit en représentation décimale		
	Plage : 0 à 65535 Incrément : 1		
Exemple :	STATUS:QUEStionable:MASK:PTRansition 24 Règle le numéro des bits. Parties 3 et 4 du registre STA- Tus:QUEStionable:MASK:PTRansition : $24 = 8 + 16 = 2^3 + 2^4$		

16 Maintenance et support

L'instrument n'a pas besoin de maintenance périodique. Seul le nettoyage de l'instrument est essentiel.

Pour protéger le panneau avant et pour transporter l'instrument à un autre endroit en toute sécurité et facilement, plusieurs accessoires sont proposés. Les désignations types et les références de commande sont listées dans la fiche technique.

16.1 Nettoyage

La procédure de nettoyage du produit est décrite dans "Nettoyage du produit" à la page 20.

N'utilisez aucun liquide pour le nettoyage. Les produits de nettoyage, solvants (diluants, acétone), acides et bases peuvent endommager l'étiquetage du panneau avant, les pièces en plastique et l'afficheur.

16.2 Remplacement des fusibles

Si le produit ne démarre pas, il est possible qu'un fusible grillé en soit la cause.

Le produit est protégé par un fusible de type Taille 5x20 mm, 250V~, T2.5H (lent), IEC60127-2/5.

 AVERTISSEMENT ! Le fusible est partie intégrante de l'alimentation secteur. La manipulation du fusible lorsque l'appareil est sous tension peut entraîner un choc électrique.

Avant de remplacer le fusible :

- a) Placez l'interrupteur d'alimentation sur la position [0].
- b) Déconnectez le produit de la source d'alimentation.
- L'emplacement fusible est situé sur le panneau arrière entre l'interrupteur d'alimentation et le connecteur AC.
 Sortez le porte-fusible de son emplacement.
- 3. Vérifiez l'état du fusible.
- 4. Remplacez le fusible grillé. Utilisez uniquement un fusible du type spécifié.
- 5. Insérez le porte-fusible dans son emplacement jusqu'à ce qu'il se verrouille.

16.3 Contacter l'assistance clientèle

Assistance technique - où et quand vous en avez besoin

Pour une aide experte rapide concernant tout produit Rohde & Schwarz, contactez notre centre d'assistance clientèle. Une équipe d'ingénieurs hautement qualifiés fournit une assistance et travaille avec vous pour trouver une solution à votre requête, concernant n'importe quel aspect touchant au fonctionnement, à la programmation ou aux applications des produits Rohde & Schwarz.

Informations de contact

Contactez notre centre d'assistance clientèle à l'adresse www.rohde-schwarz.com/ support, ou suivez ce code QR :



Figure 16-1 : Code QR vers la page d'assistance Rohde & Schwarz

16.4 Sécurité des données

Si vous devez envoyer l'instrument pour entretien, ou si l'instrument est utilisé dans un environnement sécurisé, considérez le document "Procédures de sécurité de l'instrument" qui est disponible sur la page web R&S RTB2000.

Vous pouvez effacer toutes les données de configuration de l'instrument actuelles et les données utilisateur avec le menu "Configuration" > "Effacement sécurisé".

16.5 Stockage

Protégez le produit contre la poussière. Veillez à ce que les conditions ambiantes, par exemple la plage de température et la charge climatique, soient conformes aux valeurs indiquées dans la fiche technique.

16.6 Mise au rebut

Rohde & Schwarz s'engage à utiliser les ressources naturelles avec prudence et de façon écologique, et à réduire au minimum l'empreinte écologique de ses produits. Aidez-nous en éliminant les déchets de manière à minimiser l'impact sur l'environnement.

Mise au rebut d'équipements électriques et électroniques

Un produit étiqueté comme suit ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères normales une fois qu'il a atteint la fin de sa durée de vie. Même la mise au rebut via les points de collecte municipaux pour les déchets d'équipements électriques et électroniques n'est pas autorisée.



Figure 16-2 : Étiquetage conforme à la directive européenne WEEE

Rohde & Schwarz a développé un concept de mise au rebut pour l'élimination ou le recyclage écologique des déchets. En tant que fabricant, Rohde & Schwarz remplit pleinement son obligation de reprise et d'élimination des déchets électriques et électroniques. Contactez votre représentant du service après-vente local pour mettre le produit au rebut.

Annexe

A Les bases du contrôle à distance

A.1 Structure de commande SCPI

Les commandes SCPI se composent d'une en-tête et, généralement, d'un ou plusieurs paramètres. Les en-têtes peuvent être constitués de plusieurs mnémoniques (motsclés). Les requêtes sont formées en ajoutant un point d'interrogation directement dans l'en-tête.

Les commandes peuvent être spécifiques à l'instrument ou indépendantes de l'instrument (commandes communes). Les commandes communes et spécifiques à l'instrument diffèrent dans leur syntaxe.

A.1.1 Syntaxe pour les commandes communes

Commandes communes (= indépendante de l'instrument) se composent d'un en-tête précédé d'un astérisque (*), et d'un ou plusieurs paramètres possibles.

*RST	RESET	Réinitialise l'appareil.
*ESE	EVENT STATUS ENABLE	Règle les bits des registres d'activation de statuts d'événements (ESE).
*ESR?	EVENT STATUS QUERY	Interroge le contenu du registre de statuts d'événe- ments (ESR).
*IDN?	IDENTIFICATION QUERY	Interroge la chaîne d'identification de l'appareil.

Tableau A-1 : Exemples de commandes communes

A.1.2 Syntaxe pour les commandes spécifiques à l'instrument

Toutes les commandes utilisées dans les exemples suivants ne sont pas nécessairement implémentées dans l'appareil. À titre de démonstration seulement, supposez que les commandes suivantes sont disponibles :

- DISPlay[:WINDow<1...4>]:MAXimize <Boolean>
- FORMat:READings:DATA <type>[,<length>]
- HCOPy:DEVice:COLor <Boolean>
- HCOPy:DEVice:CMAP:COLor:RGB <red>, <green>, <blue>
- HCOPy[:IMMediate]
- HCOPy:ITEM:ALL
- HCOPy:ITEM:LABel <string>
- HCOPy:PAGE:DIMensions:QUADrant[<N>]
- HCOPy:PAGE:ORIentation LANDscape | PORTrait
- HCOPy:PAGE:SCALe <numeric value>
- MMEMory:COPY <file_source>,<file_destination>
- SENSE:BANDwidth|BWIDth[:RESolution] <numeric value>
- SENSe:FREQuency:STOP <numeric value>
- SENSe:LIST:FREQuency <numeric value>{,<numeric value>}

•	Forme Longue et Forme Courte	594
•	Suffixes numériques	594
•	Mnémoniques optionnels	595

A.1.2.1 Forme Longue et Forme Courte

Les mnémoniques ont une forme longue et une forme courte. La forme courte est marquée par des lettres majuscules, la forme longue correspond au mot entier. La forme courte ou la forme longue peuvent être saisies; d'autres abréviations ne sont pas autorisées.

Exemple :

HCOPy:DEVice:COLor ON est équivalent à HCOP:DEV:COL ON.

(i)

Insensibilité à la casse

La notation en majuscule et en minuscule sert uniquement à distinguer les deux formes dans le manuel. L'appareil lui-même est insensible à (ne respecte pas) la casse.

A.1.2.2 Suffixes numériques

Si une commande peut être appliquée à plusieurs instances d'un objet, par exemple des canaux ou des sources spécifiques, les instances requises peuvent être précisées

à l'aide d'un suffixe ajouté à la commande. Les suffixes numériques sont indiqués par des parenthèses angulaires (<1...4>, <n>, <i>) et sont remplacés par une valeur unique dans la commande. Les entrées sans suffixe sont interprétées comme ayant le suffixe 1.

Exemple :

Définition: HCOPy: PAGE: DIMensions: QUADrant [<N>]

Commande: HCOP: PAGE: DIM: QUAD2

Cette commande se réfère au quadrant 2.

Numéros différents dans la commande à distance

Pour commander à distance, le suffixe de la commande peut différer du numéro de la sélection correspondante utilisée en mode manuel. Le SCPI prescrit que le suffixe de comptage commence avec un 1. Le suffixe 1 est le statut par défaut et est utilisé lorsque aucun suffixe spécifique n'est spécifié.

Certains standards définissent une numérotation de suffixe, commençant avec 0. Si la numérotation diffère dans le fonctionnement manuel et le contrôle à distance, elle est indiquée pour la commande correspondante.

A.1.2.3 Mnémoniques optionnels

Certains systèmes de commande autorisent l'insertion ou l'omission de certains mnémoniques dans l'en-tête. Ces mnémoniques sont marqués par des crochets dans la description. L'appareil doit reconnaître la forme longue de la commande conforme à la norme SCPI. Certaines commandes sont considérablement raccourcies par ces mnémoniques facultatifs.

Exemple :

Définition : HCOPy[:IMMediate] Commande : HCOP:IMM est équivalent à HCOP



Mnémonique facultatif avec des suffixes numériques

N'omettez pas un mnémonique facultatif s'il comporte un suffixe numérique pertinent pour l'effet de la commande.

Exemple :

Définition :DISPlay[:WINDow<1...4>]:MAXimize <Boolean>

Commande : DISP:MAX ON se réfère à la fenêtre 1.

Pour se référer à une autre fenêtre que la 1, vous devez inclure le paramètre optionnel WINDow avec le suffixe pour la fenêtre requise.

DISP:WIND2:MAX ON se rapporte à la fenêtre 2.

A.1.3 Paramètres SCPI

De nombreuses commandes sont complétées par un paramètre ou une liste de paramètres. Les paramètres doivent être séparés de l'en-tête par un "espace blanc" (code ASCII 0 à 9, 11 à 32 décimales, par exemple un caractère espace).

Les paramètres requis pour chaque commande et la plage de valeurs admissible sont spécifiés dans la description de commande.

Les paramètres utilisables sont :

•	Valeurs numériques	596
•	Valeurs numériques spéciales	597
•	Paramètres booléens.	597
•	Paramètres de texte	597
•	Séquences de caractères	598
•	"Block data"	598

A.1.3.1 Valeurs numériques

Les valeurs numériques peuvent être entrées sous toute forme, c'est-à-dire avec un signe mathématique, un point décimal et un exposant. Les valeurs dépassant la résolution de l'appareil sont arrondies vers le haut ou vers le bas. La mantisse peut contenir jusqu'à 255 caractères, l'exposant doit se trouver à l'intérieur de la gamme de valeur allant de -32000 à 32000. L'exposant est introduit par un "E" ou "e". La saisie de l'exposant seul n'est pas autorisée.

Exemple :

SENS: FREQ: STOP 1500000 = SENS: FREQ: STOP 1.5E6

Unités

Pour les quantités physiques, l'unité peut être saisie. Si l'unité est absente, l'unité de base est utilisée. Les préfixes d'unité suivants sont autorisés :

- G (giga)
- MA (méga), MOHM, MHZ
- K (kilo)
- M (milli)
- U (micro)
- N (nano)

Exemple :

SENSe:FREQ:STOP 1.5GHz = SENSe:FREQ:STOP 1.5E9

Certains réglages permettent d'exprimer des valeurs relatives en pourcentage. Dans le langage SCPI, cette unité est notée par la chaîne PCT.

Exemple :

HCOP:PAGE:SCAL 90PCT

A.1.3.2 Valeurs numériques spéciales

Les mnémoniques suivants sont des valeurs numériques spéciales. La valeur numérique est fournie dans la réponse à une requête.

- MIN et MAX : désignent les valeurs minimum (MINimum) et maximum (MAXimum).
- DEF : désigne une valeur préréglée (DEFault) qui a été stockée dans l'EPROM. Cette valeur correspond au réglage par défaut, telle qu'elle est chargée par la commande *RST.
- NAN : Not A Number (NAN) représente la valeur 9.91E37. NAN est uniquement envoyé comme réponse d'instrument. Cette valeur n'est pas définie. Elle peut être retournée suite à la division de zéro par zéro, la soustraction de l'infini de l'infini, et la représentation de valeurs manquantes.

Exemple :

Commande de réglage : SENSe:LIST:FREQ MAXimum Interroge : SENS:LIST:FREQ? Réponse : 3.5E9



Interroge les valeurs numériques spéciales

Les valeurs numériques associées à MAXimum/MINimum/DEFault peuvent être interrogées en ajoutant le mnémonique correspondant après la maque de question. Exemple : SENSe:LIST:FREQ? MAXimum Retourne la valeur maximale admissible en guise de résultat.

A.1.3.3 Paramètres booléens

Les paramètres booléens représentent deux états. Le statut "ON" (vrai logiquement) est représenté par "ON" ou la valeur numérique 1. Le statut "OFF" (faux logiquement) est représenté par "OFF" ou la valeur numérique 0. Les valeurs numériques sont fournies comme les réponses aux questions.

Exemple :

Commande de réglage : HCOPy:DEV:COL ON Interroge : HCOPy:DEV:COL? Réponse : 1

A.1.3.4 Paramètres de texte

Les paramètres de texte suivent les règles syntaxiques relatives aux mnémoniques. Ils peuvent être entrés en utilisant la forme courte ou la forme longue. Comme tout para-

mètre, ils doivent être séparés de l'en-tête par un "espace blanc". La forme courte du texte est fournie dans la réponse à une interrogation.

Exemple :

Commande de réglage : HCOPy:PAGE:ORIentation LANDscape Interroge : HCOP:PAGE:ORI? Réponse : LAND

A.1.3.5 Séquences de caractères

Toujours saisir les séquences entre guillemets (' ou ").

Exemple :

HCOP:ITEM:LABel "Test1" HCOP:ITEM:LABel 'Test1'

A.1.3.6 "Block data"

"Block Data" (données en blocs) est un format approprié pour la transmission de grandes quantités de données. Par exemple, une commande utilisant un paramètre "block data" a la structure suivante :

```
FORMat:READings:DATA #45168xxxxxxx
```

Le caractère ASCII # annonce le bloc de données. Le nombre suivant indique combien parmi les chiffres suivants décrivent la longueur du bloc de données. Dans l'exemple, les 4 chiffres suivants indiquent la longueur de 5168 octets. Les octets de données suivent. Pendant la transmission de ces octets de données, tous les signes de fin ou autres signes de contrôle sont ignorés jusqu'à ce que tous les octets soient transmis.

#0 spécifie un bloc de données de longueur infinie. L'utilisation d'un format indéfini nécessite un message NL^END pour terminer le bloc de données. Ce format est utile lorsque la longueur de la transmission n'est pas connue ou lorsque la vitesse ou d'autres considérations empêchent la segmentation de données en blocs de longueur définie.

A.1.4 Vue d'ensemble des éléments de syntaxe

Les éléments syntaxiques et les caractères spéciaux sont décrits dans les tableaux suivants.

Tableau A-2 : Éléments syntaxiques

:	Le double-point sépare les mnémoniques d'une commande.
;	Le point-virgule sépare deux commandes d'une ligne de commande. Il ne modifie pas le chemin.
,	La virgule sépare plusieurs paramètres d'une commande.
?	Le point d'interrogation forme une requête.

*	L'astérisque annonce une commande commune.
• • "	Les guillemets (' et ") ouvrants et fermant enveloppent une chaîne de caractères (le guillemet en apostrophe et le guillemet double sont utilisables).
#	Le symbole hashtag introduit les systèmes numériques suivants : Binaire : #B10110 Octal : #O7612 Hexadécimal : #HF3A7 Bloc de données : #21312
	Un "espace blanc" (code ASCII 0 à 9, 11 à 32 décimales, par exemple un caractère espace) sépare l'en-tête des paramètres.

Tableau A-3 : Caractères spéciaux

I	Paramètres
	Un tube dans des définitions de paramètres indique des possibilités alternatives dans le sens "ou". L'effet de la commande diffère selon le paramètre utilisé.
	Exemple :
	Définition: HCOPy: PAGE: ORIentation LANDscape PORTrait
	La commande HCOP: PAGE: ORI LAND indique l'orientation en mode paysage
	La commande HCOP: PAGE: ORI PORT indique l'orientation en mode portrait
	Mnémonique
	Certaines commandes sont utilisables avec plusieurs mnémoniques différents ayant un effet identi- que. Ces mnémoniques sont indiquées dans la même ligne; ils sont séparés par un tube. Un seul de ces mnémoniques est nécessaire dans l'en-tête de la commande. L'effet de la commande est indé- pendant du mnémonique utilisé.
	Exemple :
	Définition SENSE:BANDwidth BWIDth[:RESolution] <numeric_value></numeric_value>
	Les deux commandes suivantes ont une signification identique :
	SENS:BAND:RES 1
	SENS:BWID:RES 1
[]	Les mnémoniques entre crochets sont facultatifs et peuvent être insérés dans l'en-tête ou ignorés.
	Exemple:HCOPy[:IMMediate]
	HCOP:IMM est équivalent à HCOP
{}	Les paramètres entre accolades sont facultatifs. Ils peuvent être insérés une ou plusieurs fois, ou omis.
	<pre>Exemple:SENSe:LIST:FREQuency <numeric_value>{,<numeric_value>}</numeric_value></numeric_value></pre>
	Les commandes suivantes sont correctes :
	SENS:LIST:FREQ 10
	SENS:LIST:FREQ 10,20
	SENS:LIST:FREQ 10,20,30,40

A.1.5 Structure de la ligne de commande

Une ligne de commande peut se composer d'une ou de plusieurs commandes. Elle est terminée par l'un des éléments suivants :

• <New Line>

- <New Line> avec EOI
- EOI conjointement avec le dernier octet de données

Plusieurs commandes dans une ligne de commande doivent être séparées par un point-virgule.

Exemple :

MMEM:COPY "Test1", "MeasurementXY";:HCOP:ITEM ALL

Cette ligne de commande contient deux commandes. La première commande appartient au système MMEM, la seconde au système HCOP. Si la commande suivante appartient à un système de commande différent, le point-virgule est suivi d'un doublepoint.

Exemple :

HCOP:ITEM ALL;:HCOP:IMM

Cette ligne de commande contient deux commandes. Les deux font partie du système de commande HCOP, c'est-à-dire qu'elles ont un niveau en commun.

Si les commandes successives appartiennent au même système ayant un ou plusieurs niveaux en commun, la ligne de commande peut être abrégée. Si la ligne de commande est abrégée, la deuxième commande commence au niveau sous HCOP. Le double point après le point-virgule est omis. La ligne de commande peut donc être abrégée comme suit :

HCOP:ITEM ALL; IMM

Exemple :

HCOP:ITEM ALL HCOP:IMM

Une nouvelle ligne de commande commence toujours par le chemin complet.

A.1.6 Réponses aux interrogations

Une interrogation est définie pour chaque commande de réglage, sauf indication contraire explicite. Elle est formée en ajoutant un point d'interrogation à la commande de réglage associée. Selon la norme SCPI, les réponses aux interrogations sont en partie soumises à des règles plus strictes que selon la norme IEEE 488.2.

- Le paramètre requis est transmis sans en-tête.
 Exemple : HCOP: PAGE: ORI?
 Réponse : LAND
- Les valeurs maximales, les valeurs minimales et toutes les autres quantités interrogées via un paramètre de texte spécial sont retournées sous forme de valeurs numériques.

Exemple: SENSe: FREQuency: STOP? MAX Réponse: 3.5E9

- Les valeurs numériques sont éditées sans unité. Les quantités physiques se réfèrent aux unités de base ou aux unités définies à l'aide de la commande Unit. La réponse 3.5E9 dans l'exemple précédent signifie 3,5 GHz.
- Les valeurs de vérité (valeurs booléennes) sont retournées sous forme de 0 (pour OFF) ou de 1 (pour ON).

Exemple :

Commande de réglage : HCOPy:DEV:COL ON Interroge : HCOPy:DEV:COL? Réponse : 1

• Le texte (données de type caractère) est retourné dans la forme courte. Exemple : Commande de réglage : HCOPy: PAGE: ORIentation LANDscape

```
Interroge : HCOP: PAGE: ORI?
Réponse : LAND
```

 Résultats numériques invalides
 Parfois, particulièrement lorsqu'un résultat se compose de plusieurs valeurs numériques, des valeurs invalides sont retournées comme 9.91E37 (pas un nombre).

A.2 Séquence de commandes et synchronisation

L'IEEE 488.2 définit une distinction entre les commandes superposition (asynchrone) et asynchrones :

- Une commande séquentielle termine l'exécution avant que la commande suivante démarre. Les commandes qui sont traitées rapidement sont généralement implémentées comme des commandes séquentielles.
- Une commande superposée ou asynchrone ne termine pas automatiquement l'exécution avant que la commande suivante démarre. Généralement, les commandes superposées prennent plus de temps à traiter et permettent au programme de faire d'autres tâches pendant l'exécution. Si les commandes superposées doivent être exécutées dans un ordre défini, par exemple pour éviter les mauvais résultats de mesure, elles doivent être utilisées séquentiellement. Cette méthode est appelée synchronisation entre le contrôleur et l'instrument.

Séquence de commandes et synchronisation



Comme règle, les commandes et interrogations sont envoyées dans les différents messages du programme, par exemple dans les lignes de commande séparées.

Ne pas combiner les interrogations avec les commandes qui affectent la valeur interrogée dans un message du programme car la réponse à l'interrogation n'est pas prévisible.

Les messages suivants retournent toujours les bons résultats :

```
:CHAN:SCAL 0.01;POS 1
```

:CHAN:SCAL?

Résultat : 0.01 (10 mV/div)

Raison : Les commandes de réglage au sein d'une ligne de commande, même lorsqu'elles sont implémentées comme commandes séquentielles, ne sont pas nécessairement utilisées dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues.

Pour plus d'informations, se référer à :

- la page web rohde-schwarz.com/rckb: Rohde & Schwarz qui fournit les informations sur les pilotes de l'instrument et sur le contrôle à distance.
- "Contrôle des mesures automatiques Un tutoriel sur les SCPI et IEEE 488.2" de John M. Pieper (référence de commande R&S 0002.3536.00). Le livre propose des informations détaillées sur les concepts et les définitions du SCPI.

A.2.1 Empêcher l'exécution de la superposition

Pour éviter l'exécution superposée de commandes, l'une des commandes *OPC, *OPC? ou *WAI peut être utilisée. Ces trois commandes font qu'une action déterminée n'est exécutée qu'après que le matériel soit prêt. Le contrôleur peut être forcé d'attendre que l'action correspondante ait lieu.

Com- mande	Action	Programmation du contrôleur
*OPC	Règle le bit Opération terminée dans le Registre de statuts d'événements standard (ESR) après que toutes les commandes pré- cédentes aient été exécutées.	 Mettre le bit 0 de ESE à 1 Mettre le bit 5 de SRE à 1 Attendre la demande de service (SRQ)
*OPC?	Arrête le traitement des commandes jusqu'à ce que 1 soit retourné. 1 est retourné quand toutes les opérations en cours sont terminées.	Envoyer *OPC? directement après la com- mande dont le traitement doit être interrompu avant que d'autres commandes puissent être exécutées.
*WAI	Arrête les autres traitements de commande jusqu'à ce que toutes les commandes envoy- ées avant le Wait-to-Continue Command (WAI) aient été exécutées.	Envoyer *WAI directement après la com- mande dont le traitement doit être interrompu avant que d'autres commandes sont exécu- tées.

Tableau A-4 : Synchronisation avec *OPC, *OPC? et *WAI

Il est avantageux de synchroniser les commandes en utilisant *WAI ou *OPC? si le traitement de la commande superposée ne prend que peu de temps. Les deux commandes de synchronisation bloquent simplement l'exécution de la superposition de la

commande. Ajoute la commande de synchronisation à la commande de superposition, par exemple :

SINGle; *OPC?

Pour les commandes superposées qui prennent beaucoup de temps, vous pouvez autoriser le contrôleur ou l'appareil à effectuer d'autres tâches utiles en attendant l'exécution de la commande. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

*OPC avec une requête de service

1. Exécutez *ESE 1

Réglez le bit de masque OPC (bit No. 0) du Registre de statuts d'événements standard (ESR) à 1

2. Exécutez *SRE 32

Règle le Bit de statuts d'événements (ESB - bit No. 5) du Registre d'activation de demande de service (SRE) à 1 pour activer la demande de service ESB.

- Envoyez la commande de superposition avec *OPC
 Exemple : INIT; *OPC
- 4. Attend une demande de service ESB.

La demande de service indique que la commande superposée est terminée.

*OPC? avec une demande de service

1. Exécutez *SRE 16

Réglez le bit Message Available (MAV - bit No. 4) du Registre d'activation de la demande de service (SRE) à 1 pour activer la demande de service MAV.

- 2. Envoyez la commande de superposition avec *OPC? Exemple : INIT; *OPC?
- 3. Attend une demande de service MAV.

La demande de service indique que la commande superposée est terminée.

Registre d'activation d'état d'événement (ESE)

1. Exécutez *ESE 1

Réglez le bit de masque OPC (bit No. 0) du Registre de statuts d'événements standard (ESR) à 1

- 2. Envoyez la commande superposée sans *OPC, *OPC? ou *WAI. Exemple : INIT; *OPC?
- 3. Interrogez l'état complet de l'opération périodiquement (avec un temporisateur) en utilisant l'instruction suivante : *OPC; *ESR?

Si la valeur retournée (LSB) est 1, la commande superposée est terminée.

A.3 Messages

A.3.1 Messages d'appareil

Les messages d'appareil sont utilisés de la même manière pour toutes les interfaces, sauf indication contraire dans la description.

On distingue deux types de messages d'appareil selon le sens dans lequel ils sont envoyés :

- Commandes
- Réponses des appareils

La structure et la syntaxe des messages d'appareil sont décrites dans le Chapitre A.1, "Structure de commande SCPI", à la page 593.

Commandes

Les commandes (messages du programme) sont des messages que le contrôleur envoie à l'instrument. Elles servent à utiliser les fonctions de l'appareil et à récupérer des informations. Les commandes sont classées d'après deux critères :

- Selon l'effet sur l'instrument :
 - Commandes de réglage : déclenchent un paramétrage de l'appareil, par exemple sa réinitialisation ou le réglage de la fréquence.
 - Requêtes : les requêtes servent à obtenir des données pour la commande à distance, par exemple pour l'identification de l'appareil ou pour demander la valeur d'un paramètre. Les requêtes sont formées en ajoutant un point d'interrogation directement dans l'en-tête de la commande.
- Selon leur définition dans des normes :
 - Commandes communes : leur fonction et syntaxe sont définies précisément dans la norme IEEE 488.2. Elles sont utilisées de la même manière sur tous les appareils (si elles sont implémentées). Elles se réfèrent à des fonctions telles que la gestion des registres d'état standardisés, la remise à zéro et l'autotest.
 - Commandes de contrôle d'appareil : se réfèrent aux fonctions dépendant des caractéristiques de l'instrument, telles que les réglages de fréquence. Bon nombre de ces commandes ont également été normalisées par le comité SCPI. Ces commandes sont marquées comme "conformes SCPI" dans les chapitres de référence aux commandes. Les commandes sans cette étiquette SCPI sont spécifiques à l'appareil, cependant, leur syntaxe suit les règles SCPI comme autorisé par la norme.

Réponses des appareils

Les réponses de l'instrument (messages de réponse et demandes de service) sont des messages que l'instrument envoie au contrôleur après une interrogation. Elles peuvent contenir des résultats de mesure, des réglages de l'appareil et des informations sur l'état de l'appareil.

A.3.2 Messages d'interface LAN

Dans la connexion LAN, les messages d'interface sont appelés messages de contrôle faible niveau. Ces messages peuvent être utilisés pour émuler des messages d'interface du bus GPIB.

Commande	Long terme	Effet sur l'appareil
&ABO	Abandonner	Abandonne le traitement des commandes juste reçues.
&DCL	Device Clear	Abandonne le traitement des commandes juste reçues et règle le logiciel de traitement de commande à un statut initial défini. Ne modifie pas le réglage de l'appareil.
>L	Go to Local	Passage au statut "local" (commande manuelle). (L'ins- trument retourne automatiquement au statut à distance lorsqu'une commande distante est envoyée A MOINS QUE &NREN ait été envoyé avant.)
>R	Go to Remote	Active le passage automatique du statut local au statut distant avec une commande distante subséquente (après que &NREN ait été envoyé).
&GET	Group Execute Trigger	Déclenche une fonction de l'appareil précédemment active (par ex. un balayage). L'effet de la commande est le même que celui d'une impulsion à l'entrée du signal de déclenchement externe.
&LLO	Local Lockout	Désactive le passage du contrôle à distance au contrôle manuel à l'aide des touches du panneau avant.
&NREN	Not Remote Enable	Désactive le passage automatique du statut local au sta- tut à distance avec une commande distante subséquente. (Pour réactiver le passage automatique utilisez >R.)
&POL	Scrutation Série	Démarre une scrutation série.

Structure d'un registre de statuts SCPI

B Contrôle à distance – système de rapport de statuts

Le système de rapport de statuts stocke toutes les informations sur le statut du fonctionnement actuel de l'instrument, et sur les erreurs qui se sont produites. Ces informations sont stockées dans les registres de statuts et dans la liste d'erreurs. Les deux peuvent être interrogés via le bus GPIB ou l'interface LAN (commandes STATus...).

B.1 Structure d'un registre de statuts SCPI

Chaque registre de statuts SCPI se compose de cinq parties. Chaque partie a une largeur binaire de 16 bits et des fonctions différentes. Les bits individuels sont indépendants les uns des autres, par exemple chaque statut matériel est attribué à un nombre de bit, qui est valide pour les cinq parties. Le bit 15 (le bit le plus significatif) est zéro dans toutes les parties. Donc, les contenus du registre peuvent être traités par le contrôleur comme des entiers positifs.



Figure B-1 : Le modèle état-registre

Description des cinq parties du registre d'état

Les cinq parties d'un registre de statuts SCPI ont des propriétés et des fonctions différentes :

CONDition

La partie CONDition est écrite directement par le matériel ou elle reflète le total de bit du prochain registre le plus faible. Son contenu reflète le statut actuel de l'appareil. Cette partie du registre est en lecture seule (protégé en écriture, ineffaçable). Son contenu n'est pas affecté par la lecture.

• PTRansition / NTRansition

Les deux parties du registre de transition déterminent quelle transition du statut de la partie CONDition (aucune, 0 à 1, 1 à 0 ou les deux) est enregistrée dans la partie EVENt.

La partie **Positive-TRansition** agit comme un filtre de transition. Lorsqu'un bit de la partie CONDition passe de 0 à 1, le bit PTR associé détermine si le bit EVENt est mis à 1.

- PTR bit =1: le bit EVENt est réglé.
- PTR bit =0: le bit EVENt n'est pas réglé.

Cette partie est accessible en écriture et en lecture. Son contenu n'est pas affecté par la lecture.

La partie **Negative-TRansition** agit également comme un filtre de transition. Lorsqu'un bit de la partie CONDition passe de 1 à 0, le bit NTR associé détermine si le bit EVENt est mis à 1.

- NTR bit =1: le bit EVENt est réglé.
- NTR bit =0: le bit EVENt n'est pas réglé.

Cette partie est accessible en écriture et en lecture. Son contenu n'est pas affecté par la lecture.

EVENt

La partie EVENt indique si un événement s'est produit depuis la dernière lecture, elle est la "mémoire" de la partie condition. Elle n'indique que les événements transmis par les filtres de transition. Elle est constamment actualisée par l'appareil. Cette partie ne peut être lue que par l'utilisateur. Après sa lecture, le registre est effacé. Cette partie est souvent assimilée à l'ensemble du registre.

ENABle

La partie ENABLe détermine si le bit EVENt associé contribue au bit de somme (voir ci-dessous). Chaque bit de la partie EVENt est combinée avec le bit ENABLe associé par l'opérateur AND (symbole '&'). Les résultats de toutes les opérations logiques de cette partie sont transmis au bit de somme via la fonction "OR" (symbole '+').

ENABLe bit = 0: le bit associé EVENt ne contribue pas au bit de somme ENABLe bit = 1: si le bit associé EVENt est à "1", le bit de somme est réglé à "1" également.

Cette partie est accessible en écriture et peut être lue par l'utilisateur. Son contenu n'est pas affecté par la lecture.

Bit de somme

Le bit de somme est obtenu sur la base des parties EVENt et ENABle pour chaque registre. Le résultat est ensuite entré dans un bit de la partie CONDition du registre du niveau supérieur.

L'appareil génère automatiquement le bit de somme pour chaque registre. Ainsi, un événement peut entraîner une demande de service à tous les niveaux de la hiérarchie.

B.2 Hiérarchie des registres de statuts

Comme illustré sur la figure suivante, les informations des statuts ont une structure hiérarchisée.



Figure B-2 : Vue d'ensemble de la hiérarchie des registres de statuts

STB, SRE

Le registre STatus Byte (STB) et son registre de masque associé Service Request Enable (SRE) constituent le niveau le plus élevé du système de rapport de statuts. Le STB fournit une vue d'ensemble des statuts de l'instrument, en collectant les informations des registres de niveaux les plus faibles.

• Registres ESR, SCPI

Le STB reçoit ses informations des registres suivants :

 Le registre Event Status Register (ESR) avec le registre de masque associé standard Event Status Enable (ESE). Les registres STATUS: OPERation et STATUS: QUEStionable qui ont été définis par SCPI et contiennent des informations détaillées sur l'instrument.

Mémoire tampon de sortie

La mémoire tampon de sortie contient les messages que l'instrument retourne au contrôleur. Il ne s'agit pas d'une partie du système de rapport de statuts mais détermine la valeur du bit MAV dans le STB et donc est représenté dans la vue d'ensemble.

Tous les registres de statuts ont la même structure interne.



SRE, ESE

Le registre d'activation des demandes de service SRE peut être utilisé comme une partie ENABLE du STB si le STB est structuré selon le SCPI. Par analogie, le ESE peut être utilisé comme la partie ENABLE du ESR.

B.3 Contenus des registres de statuts

Dans les chapitres suivants, les contenus des registres de statuts sont décrits plus en détail.

B.3.1 Octet de statuts (STB) et registre d'activation de la demande de service (SRE)

L'octet d'état STatus Byte (STB) est déjà défini dans IEEE 488.2. Il fournit un aperçu sommaire de l'état de l'appareil en collectant les informations des registres de bas niveau. Une particularité est que le bit 6 agit en tant que bit de somme des bits restants de l'octet d'état.

Ce dernier est ainsi comparable à la partie CONDition d'un registre SCPI et représente le niveau le plus élevé au sein de la hiérarchie SCPI.

L'octet d'état STB est lu au moyen de la commande * STB? ou d'une scrutation série.

L'octet d'état STatus Byte (STB) est lié au registre Service Request Enable (SRE). Chaque bit de STB est associé à un bit de SRE. Le bit 6 de SRE est ignoré. Lorsqu'un bit est mis à un dans le registre SRE et le bit associé du registre STB passe de 0 à 1, une demande de service (SRQ) est générée. Le registre SRE peut être défini à l'aide de la commande*SRE et lu à l'aide de la commande *SRE?.

N° bit	Signification
01	Non utilisé
2	File d'attente des erreurs non vide
	Le bit est mis à un lorsqu'une entrée est effectuée dans la file d'attente des erreurs. Si ce bit est activé par le SRE, chaque entrée de la file d'attente des erreurs génère une demande de ser- vice. Une erreur peut ainsi être détectée et détaillée en scrutant la file d'attente des erreurs. Le résultat de la scrutation est un message d'erreur informatif. Il est recommandé de recourir à cette méthode car elle réduit considérablement les problèmes liés à la commande à distance.
3	Bit récapitulatif du registre d'état QUEStionable
	Le bit est réglé si un bit EVENt est réglé dans le registre de statuts QUEStionable et que le bit associé ENABle est réglé sur 1. Un ensemble de bits indique des statuts questionable de l'ins- trument, qui peuvent être spécifiés plus en détail en interrogeant le registre de statuts STATus:QUEStionable.
4	Bit MAV (Message AVailable)
	Le bit est mis à un si un message lisible est disponible dans la file d'attente de sortie. Ce bit peut être utilisé pour permettre la lecture automatique des données de l'appareil envoyées vers le contrôleur.
5	Bit ESB (Event Status Register)
	Bit de somme du registre d'état d'événement. Il est mis à un si l'un des bits du registre d'état d'événement est mis à un et activé dans le registre d'activation d'état d'événement. Un bit mis à un indique une erreur grave ; les détails de l'erreur sont obtenus en interrogeant le registre d'état d'événement.
6	Bit MSS (bit récapitulatif des principaux statuts)
	Le bit est mis à un lorsque l'appareil déclenche une demande de service. Ceci est le cas lors- que l'un des autres bits de ce registre est mis à un conjointement avec son bit de masque dans le registre d'activation de demande de service SRE.
7	Bit récapitulatif du registre d'état STATus: OPERation
	Le bit est réglé si un bit EVENt est réglé dans le registre de statuts OPERation et si le bit asso- cié ENABle est réglé sur 1. Un ensemble de bits indique que l'instrument réalise juste une action. Le type d'action peut être déterminé en interrogeant le registre d'état STATus:OPERation.

Tableau B-1 : Signification des bits utilisés dans l'octet d'état

B.3.2 Registre de statuts d'événements (ESR) et registre d'activation de statuts d'événements (ESE)

L'ESR est défini dans IEEE 488.2. Il est comparable à la partie EVENt d'un registre SCPI. Le registre d'état d'événement peut être lu à l'aide de la commande *ESR?.

L'ESE correspond à la partie ENABle d'un registre SCPI. Lorsqu'un bit est mis à un dans l'ESE et que le bit associé du registre ESR passe de 0 à 1, le bit ESB dans STB est mis à 1. Le registre ESE peut être défini à l'aide de la commande *ESE et lu à l'aide de la commande *ESE?

N° bit	Signification
0	Opération terminée Ce bit est mis à un à la réception de la commande *OPC lorsque toutes les commandes précé- dentes ont été exécutées.
1	Non utilisé
2	Erreur de requête Ce bit est mis à un soit lorsque le contrôleur souhaite lire les données de l'appareil sans avoir envoyé une requête, soit lorsqu'il ne récupère pas les données demandées et envoie de nou- velles instructions à l'appareil. La cause est souvent une requête erronée qui ne peut donc pas être exécutée.
3	Erreur dépendant de l'appareil Ce bit est mis à un lorsqu'une erreur dépendant de l'appareil survient. Un message d'erreur avec un nombre compris entre -300 et -399 ou un numéro d'erreur positif, qui détaille l'erreur, est entré dans la file d'attente des erreurs.
4	Erreur d'exécution Ce bit est mis à un lorsqu'une commande reçue est syntaxiquement correcte mais ne peut être exécutée pour d'autres raisons. Un message d'erreur avec un nombre compris entre -200 et -300, qui détaille l'erreur, est entré dans la file d'attente des erreurs.
5	Erreur de commande Ce bit est mis à un lorsqu'une commande est reçue, laquelle est indéfinie ou syntaxiquement incorrecte. Un message d'erreur avec un nombre compris entre -100 et -200, qui détaille l'er- reur, est entré dans la file d'attente des erreurs.
6	Requête de l'utilisateur Ce bit est mis à un lorsque l'appareil passe en mode de commande manuelle.
7	Mise en marche (application de la tension d'alimentation) Ce bit est mis à un lorsque l'appareil est mis sous tension.

Tableau B-2 : Signification des bits utilisés dans le registre d'état d'événement

B.3.3 Registre STATus:OPERation

Dans la partie CONDition, ce registre contient des informations sur les actions que l'instrument est en train d'exécuter. Dans la partie EVENt, il contient des informations sur les actions que l'instrument a exécuté depuis la dernière lecture. Il peut être lu en utilisant les commandes STATus:OPERation:CONDition? ou STATus:OPERation[:EVENt]?.

Voir aussi : Figure B-2

Les commandes à distance pour le registre STATus:OPERation sont décrites dans Chapitre 15.14.1, "Registre STATus:OPERation", à la page 584.

N° bit	Signification
0	ALIGnment
	Ce bit est réglé lorsque l'instrument réalise un auto-alignement.
1	SELFtest
	Ce bit est réglé lorsque l'autotest est exécuté.
2	AUToset
	Ce bit est réglé lorsque l'instrument réalise une configuration auto.
3	WTRIgger
	Ce bit est réglé lorsque l'instrument attend pour le déclenchement.
4 à 14	Non utilisé
15	Ce bit est toujours à 0.

Tableau B-3 : Bits dans le registre STATus:OPERation

B.3.4 Registre STATus: QUEStionable

Ce registre contient des informations à propos des statuts indéfinis qui pourraient se produire si l'unité est utilisée sans correspondance des spécifications. Il peut être lu en utilisant les commandesSTATus:QUEStionable:CONDition? à la page 587 et STATus:QUEStionable[:EVENt]? à la page 588
R&S[®]RTB2000

Contenus des registres de statuts



Figure B-3 : Vue d'ensemble du registre STATus:QUEStionable

Tableau B-4 : Bits dans le registre STATus:QUEStionable

N° bit	Signification
0 à 2	non utilisé
3	COVerload Ce bit est réglé si une surcharge d'une voie interrogeable se produit (voir Chapitre B.3.4.1, "Registre STATus:QUEStionable:COVerload", à la page 614).
4	TEMPerature Ce bit est réglé si une température interrogeable se produit (voir Chapitre B.3.4.2, "Registre STATus:QUEStionable:TEMPerature", à la page 614).

Contenus des registres de statuts

N° bit	Signification
5	ADCState
	Le bit est réglé si le signal est coupé sur le bord supérieur ou inférieur de l'écran – un déborde- ment du CAN se produit (voirChapitre B.3.4.3, "Registre STATus:QUEStionable:ADCState", à la page 615).
6à7	Non utilisé
8	NOALigndata
	Ce bit est réglé si aucun alignement de données est disponible – l'instrument n'est pas calibré.
9	LIMit
	Ce bit est réglé si une valeur limite est violée (voir Chapitre B.3.4.4, "Registre STATus:QUEStio- nable:LIMit", à la page 615).
10 à 11	Non utilisé
12	MASK
	Ce bit est réglé si la valeur de masque est violée (voir Chapitre B.3.4.5, "Registre STA- Tus:QUEStionable:MASK", à la page 615
13 à 14	Non utilisé
15	Ce bit est toujours à 0.

B.3.4.1 Registre STATus:QUEStionable:COVerload

Ce registre contient toutes les informations à propos de la surcharge des voies. Ce bit est réglé si une voie attribuée est surchargée.

Tableau B-5 : Bits dans le registre STATus:QUEStionable:COVerload

N° bit	Signification
0	CHANnel1
1	CHANnel2
2	CHANnel3
3	CHANnel4

B.3.4.2 Registre STATus:QUEStionable:TEMPerature

Ce registre contient des informations à propos de la température de l'instrument.

Tableau B-6 : Bits dans le registre STATus:QUEStionable:TEMPerature

N° bit	Signification
0	TEMP WARN
	Ce bit est réglé si une alerte de température sur la voie 1, 2, 3 ou 4 se produit.
1	TEMP ERRor
	Ce bit est réglé si une erreur de température sur la voie 1, 2, 3 ou 4 s'est produite.

B.3.4.3 Registre STATus:QUEStionable:ADCState

Ce registre contient toutes les informations à propos du débordement du CAN.

Le bit est réglé si le signal de la voie attribuée est coupé sur le bord supérieur ou inférieur de l'écran. Dans ce cas, le signal ne rentre pas dans la gamme du CAN et un débordement se produit.

N° bit	Signification
0	CHANnel1, coupure sur la limite supérieure
1	CHANnel1, coupure sur la limite inférieure
2	CHANnel2, coupure sur la limite supérieure
3	CHANnel2, coupure sur la limite inférieure
4	CHANnel3, coupure sur la limite supérieure
5	CHANnel3, coupure sur la limite inférieure
6	CHANnel4, coupure sur la limite supérieure
7	CHANnel4, coupure sur la limite inférieure

Tableau B-7 : Bits dans le registre STATus:QUEStionable:ADCState

B.3.4.4 Registre STATus:QUEStionable:LIMit

Ce registre contient des informations à propos du respect des limites de mesure. Ce bit est réglé si les limites de la mesure attribuée sont violées.

Tableau B-8 : Bits dans le registre STATus:QUEStionable:LIMit

N° bit	Signification
0	MEAS1
1	MEAS2
2	MEAS3
3	MEAS4

B.3.4.5 Registre STATus:QUEStionable:MASK

Ce registre contient des informations à propos de la violation des masques. Ce bit est réglé si le masque attribué est violé.

Tableau B-9 : Bits dans le registre STATus:QUEStionable:MASK

N° bit	Signification
0	MASK1

Application du système de rapport de statuts

B.4 Application du système de rapport de statuts

L'objectif du système de rapport de statuts est de surveiller les statuts d'un ou plusieurs appareils dans un système de mesure. Pour cela et réagir de manière appropriée, le contrôleur doit recevoir et évaluer les informations de tous les appareils. Les méthodes classiques suivantes sont utilisées :

- Demande de service (SRQ) initiée par l'instrument
- Scrutation série de tous les appareils dans le système de bus, initié par le contrôleur afin de trouver qui envoie un SRQ et pourquoi
- Scrutation parallèle de tous les appareils
- Interrogation d'un statut spécifique de l'instrument à l'aide des commandes
- Interrogation de la liste d'erreurs

B.4.1 Demande de service

Dans certaines circonstances, l'instrument peut envoyer une demande de service (SRQ) au contrôleur. Généralement, cette demande de service initie une interruption du contrôleur, pour lequel le programme de contrôle peut réagir de manière appropriée. Comme en témoigne Figure B-2, un SRQ est toujours initié si un ou plusieurs des bits 2, 3, 4, 5 ou 7 de l'octet de statuts sont envoyés et activés dans le SRE. Chacun de ces bits combine les informations d'un autre registre, la liste d'erreurs ou la mémoire tampon de la sortie. Les parties ENABle des registres de statuts arbitraires initient un SRQ. Afin d'utiliser efficacement les capacités de la demande de service, tous les bits doivent être réglés sur "1" dans les registres d'activation SRE et ESE.

Le SRQ est la seule possibilité pour que l'instrument s'active seul. Chaque programme du contrôleur devrait faire en sorte que l'instrument initie une demande de service si des erreurs se produisent. Le programme devrait réagir de manière appropriée à la demande de service.

B.4.2 Scrutation série

Dans une scrutation série, tout comme pour la commande *STB, l'octet d'état d'un appareil est interrogé. Cependant, la requête est réalisée via des messages d'interface et est donc nettement plus rapide.

La méthode de scrutation série est définie dans la norme IEEE 488.1 et est utilisée comme unique possibilité standard par différents appareils pour interroger l'octet d'état. La méthode fonctionne également pour les appareils qui ne sont pas conformes à la norme SCPI ou IEEE 488.2.

La scrutation série est principalement utilisée pour obtenir un aperçu rapide de l'état de plusieurs appareils connectés au contrôleur.

B.4.3 Interroge l'état d'un Instrument

Chaque partie de tout registre d'état peut être lue à l'aide d'interrogations. On distingue deux types de commandes :

- Les commandes communes *ESR?, *IDN?, *IST?, *STB? interrogent les registres de niveau supérieur.
- Les commandes du système STATus interrogent les registres SCPI (STATus:QUEStionable...)

La valeur retournée est toujours un nombre décimal qui représente le profil binaire du registre interrogé. Ce nombre est évalué par le programme du contrôleur.

Les interrogations sont généralement utilisées après une demande SRQ afin d'obtenir des informations détaillées sur la cause de la demande SRQ.

B.4.3.1 Notation Décimale d'un Profil Binaire

Les registres STB et ESR contiennent 8 bits, les registres SCPI 16 bits. Le contenu d'un registre d'état est spécifié et transmis sous la forme d'un nombre décimal unique. Pour cela, une valeur pondérée est attribuée à chaque bit. Le nombre décimal est la somme des valeurs pondérées de tous les bits du registre qui sont mis à 1.

Bits	0	1	2	3	4	5	6	7	
Weight	1	2	4	8	16	32	64	128	

Exemple :

La valeur décimale 40 = 32 + 8 indique que les bits n° 3 et 5 dans le registre d'état (par ex. le bit récapitulatif d'état QUEStionable et le bit ESB dans l'octet STatus) sont mis à 1.

B.4.4 File d'attente des erreurs

Chaque état d'erreur au sein de l'appareil génère une entrée dans la file d'attente des erreurs. Les entrées de la file d'attente des erreurs sont des messages d'erreur détaillés en texte clair pouvant être consultés dans le journal d'erreur ou interrogés via la commande à distance avec SYSTem: ERRor [:NEXT]?. Chaque exécution de SYSTem: ERRor [:NEXT]? retourne un enregistrement de la file d'attente des erreurs. Si celle-ci ne contient plus aucun message d'erreur, l'appareil renvoie 0, "No error" (pas d'erreur).

La file d'attente des erreurs devrait être consultée après chaque demande SRQ dans le programme du contrôleur, étant donné que les entrées de la liste décrivent la cause d'une erreur de manière plus précise que les registres d'état. Spécialement dans la phase de test d'un programme de contrôleur, la file d'attente des erreurs devrait être

Réinitialise les valeurs du système de rapport de statuts

consultée régulièrement, étant donné que les commandes incorrectes acheminées du contrôleur à l'appareil sont également enregistrées.

B.5 Réinitialise les valeurs du système de rapport de statuts

Le tableau suivant contient les différentes commandes et événements engendrant que le système de rapport de statuts soit réinitialisé. Aucune des commandes, sauf *RST et SYSTem: PRESet, n'influence les réglages fonctionnels de l'instrument. En particulier, DCL ne change pas les réglages de l'instrument.

Événement	Active la tension d'alimentation Power-On-Status- Clear		DCL, SDC	*RST ou SYS-	STA- Tus:PRE-	*CLS	
			(Device Clear,	Tem:PRE Set	Set		
Effet	0	1	Device Clear)				
Efface STB, ESR	-	oui	-	-	-	oui	
Efface SRE, ESE	-	oui	-	-	-	-	
Efface les parties EVENt des registres	-	oui	-	-	-	oui	
Efface les parties ENABle de tous les registres OPERation et QUEStionable ;	-	oui	-	-	oui	-	
Remplit les parties ENABle de tous les autres registres avec des "1".							
Remplit les parties PTRansition avec des "1";	-	oui	-	-	oui	-	
Efface les parties NTRansition							
Efface la liste des erreurs	oui	oui	-	-	-	oui	
Efface la mémoire tampon de la sortie	oui	oui	oui	1)	1)	1)	
Efface le traitement de la com- mande et la mémoire tampon de l'entrée	oui	oui	oui	-	-	-	
1) La première commande dans	une liane de	commande	aui suit imme	édiatement u		M MES-	

Tableau B-10 : Réinitialise le système de rapport de statuts

1) La première commande dans une ligne de commande qui suit immédiatement un <PROGRAM MES-SAGE TERMINATOR> efface la mémoire tampon de la sortie.

Liste des instructions

*CAL?	322
*CLS	322
*ESE	322
*ESR?	322
*IDN?	323
*OPC	323
*OPT?	323
*PSC	323
*RST	324
*SRE	324
*STB?	324
*TRG	
*WAI	
ACQuire:AVAilable?	
ACQuire:AVERage:COMPlete?	
ACQuire:AVERage:COUNt	
ACQuire:AVERage:CURRent?	389
ACQuire:AVERage:RESet	341
ACQuire:HRESolution	340
ACQuire:INTerpolate	
ACQuire:MEMory[:MODE]	
ACQuire:NSINgle:COUNt	326
ACQuire:NSINgle:COUNt	341
ACQuire:NSINgle:COUNt	388
ACQuire:PEAKdetect	
ACQuire:POINts:ARATe?	343
ACQuire:POINts:AUTomatic	338
ACQuire:POINts:AUTomatic	387
ACQuire:POINts[:VALue]	
ACQuire:POINts[:VALue]	
ACQuire:SEGMented:STATe	389
ACQuire:SRATe?	343
ACQuire:STATe	327
ACQuire:TYPE	339
AUToscale	325
BPLot:AMPLitude:ENABle	443
BPLot:AMPLitude:MODE	438
BPLot:AMPLitude:POSition	443
BPLot:AMPLitude:PROFile:COUNt	438
BPLot:AMPLitude:PROFile:POINt <n>:AMPLitude</n>	438
BPLot:AMPLitude:PROFile:POINt <n>:FREQuency</n>	438
BPLot:AMPLitude:SCALe	443
BPLot:AUToscale	437
BPLot:ENABle	437
BPLot:EXPort:NAME	397
BPLot:EXPort:SAVE	397
BPLot:FREQuency:DATA?	439

BPLot:FREQuency:STARt	
BPLot:FREQuency:STOP	439
BPLot:GAIN:DATA?	
BPLot:GAIN:ENABle	441
BPLot:GAIN:POSition	
BPLot:GAIN:SCALe	
BPLot:INPut[:SOURce]	
BPLot:MARKer <m>:DIFFerence:FREQ?</m>	
BPLot:MARKer <m>:DIFFerence:GAIN?</m>	444
BPLot:MARKer <m>:DIFFerence:PHASe?</m>	444
BPLot:MARKer <m>:FREQuency</m>	444
BPLot:MARKer <m>:GAIN?</m>	445
BPLot:MARKer <m>:INDex</m>	
BPLot:MARKer <m>:PHASe?</m>	445
BPLot:MARKer <m>:SSCReen</m>	445
BPLot:MEASurement:DELay	
BPLot:MEASurement:POINt[:DISPLAY]	
BPLot:OUTPut[:SOURce]	
BPLot:PHASe:DATA?	
BPLot:PHASe:ENABle?	
BPLot:PHASe:POSition?	
BPLot:PHASe:SCALe?	
BPLot:POINts:LOGarithmic	
BPLot:REPeat	440
BPLot:RESet	441
BPLot:STATe	441
BUS :CAN:BITRate	
BUS :CAN:DATA:SOURce	522
BUS :CAN:FCOunt?	
BUS :CAN:FRAMe<n>:ACKState?</n>	530
BUS :CAN:FRAMe<n>:ACKValue?</n>	530
BUS :CAN:FRAMe<n>:BCOunt?</n>	533
BUS :CAN:FRAMe<n>:BSEPosition?</n>	532
BUS :CAN:FRAMe<n>:BYTE<o>:STATe?</o></n>	533
BUS :CAN:FRAMe<n>:BYTE<o>:VALue?</o></n>	
BUS :CAN:FRAMe<n>:CSSTate?</n>	
BUS :CAN:FRAMe<n>:CSValue?</n>	531
BUS :CAN:FRAMe<n>:DATA?</n>	530
BUS :CAN:FRAMe<n>:DLCState?</n>	531
BUS :CAN:FRAMe<n>:DLCValue?</n>	
BUS :CAN:FRAMe<n>:IDSTate?</n>	532
BUS :CAN:FRAMe<n>:IDTYpe?</n>	532
BUS :CAN:FRAMe<n>:IDValue?</n>	532
BUS :CAN:FRAMe<n>:STARt?</n>	
BUS :CAN:FRAMe<n>:STATus?</n>	
BUS :CAN:FRAMe<n>:STOP?</n>	529
BUS :CAN:FRAMe<n>:TYPE?</n>	
BUS :CAN:SAMPlepoint	
BUS :CAN:TYPE	522
BUS :CPARallel:CLOCK:SLOPe	

BUS :CPARallel:CLOCk:SOURce	562
BUS :CPARallel:CS:ENABle	
BUS :CPARallel:CS:POLarity	
BUS :CPARallel:CS:SOURce	
BUS :CPARallel:DATA<m>:SOURce</m>	
BUS :CPARallel:FCOunt?	
BUS :CPARallel:FRAMe<n>:DATA?</n>	
BUS :CPARallel:FRAMe<n>:STARt?</n>	565
BUS :CPARallel:FRAMe<n>:STATe?</n>	
BUS :CPARallel:FRAMe<n>:STOP?</n>	
BUS :CPARallel:WIDTh	
BUS :DSIGnals	
BUS :DSIZe	
BUS :FORMat	
BUS :HISTory:CONTrol:ENABle]	
BUS :HISTory:CURRent	
BUS :HISTory:EXPort:NAME	
BUS :HISTory:EXPort:SAVE	
BUS :HISTory:PALL	
BUS :HISTory:PLAYer:SPEed	
BUS :HISTory:PLAYer:STATe	
BUS :HISTory:REPLay	
BUS :HISTory:STARt	
BUS :HISTory:STOP	
BUS :HISTory:TSABsolute:ALL?	
BUS :HISTory:TSABsolute?	
BUS :HISTory:TSDate:ALL?	
BUS :HISTory:TSDate?	
BUS :HISTory:TSRelative:ALL?	
BUS :HISTory:TSRelative?	
BUS :HISTory:TTABle[:ENABle]	
BUS :I2C:CLOCk:SOURce	
BUS :I2C:DATA:SOURce	501
BUS :I2C:FCOunt?	
BUS :I2C:FRAMe<n>:AACCess?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:ACCess?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:ACOMplete?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:ADBStart?</n>	508
BUS :I2C:FRAMe<n>:ADDRess?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:ADEVice?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:AMODe?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:ASTart?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:BCOunt?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:ACCess?</o></n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:ACKStart?</o></n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:COMPlete?</o></n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:STARt?</o></n>	511
BUS :I2C:FRAMe<n>:BYTE<o>:VALue?</o></n>	511
BLIS b>12C:ERAMe <n>:DATA2</n>	
ער סט אור אוויפאור ערוא :	505

BUS :I2C:FRAMe<n>:STATus?</n>	
BUS :I2C:FRAMe<n>:STOP?</n>	506
BUS :LABel	485
BUS :LABel:STATe	486
BUS :LIN:BITRate	540
BUS :LIN:DATA:SOURce	539
BUS :LIN:FCOunt?	
BUS :LIN:FRAMe<n>:BCOunt?</n>	548
BUS :LIN:FRAMe<n>:BYTE<o>:STATe?</o></n>	548
BUS :LIN:FRAMe<n>:BYTE<o>:VALue?</o></n>	
BUS :LIN:FRAMe<n>:CSSTate?</n>	
BUS :LIN:FRAMe<n>:CSValue?</n>	546
BUS :LIN:FRAMe<n>:DATA?</n>	544
BUS :LIN:FRAMe<n>:IDPValue?</n>	546
BUS :LIN:FRAMe<n>:IDSTate?</n>	546
BUS :LIN:FRAMe<n>:IDValue?</n>	547
BUS :LIN:FRAMe<n>:STARt?</n>	
BUS :LIN:FRAMe<n>:STATus?</n>	
BUS :LIN:FRAMe<n>:STOP?</n>	545
BUS :LIN:FRAMe<n>:SYSTate?</n>	547
BUS :LIN:FRAMe<n>:SYValue?</n>	547
BUS :LIN:FRAMe<n>:VERSion?</n>	547
BUS :LIN:POLarity	539
BUS :LIN:STANdard	
BUS :PARallel:DATA<m>:SOURce</m>	562
BUS :PARallel:FCOunt?	
BUS :PARallel:FRAMe<n>:DATA?</n>	564
BUS :PARallel:FRAMe<n>:STARt?</n>	
BUS :PARallel:FRAMe<n>:STATe?</n>	
BUS :PARallel:FRAMe<n>:STOP?</n>	565
BUS :PARallel:WIDTh	561
BUS :POSition	
BUS :RESult	
BUS :SPI:BORDer	
BUS :SPI:CLOCk:POLarity	489
BUS :SPI:CLOCk:SOURce	488
BUS :SPI:CS:POLarity	488
BUS :SPI:CS:SOURce	488
BUS :SPI:DATA:POLarity	490
BUS :SPI:DATA:SOURce	
BUS :SPI:FCOunt?	
BUS :SPI:FRAME<n>:DATA:MISO?</n>	498
BUS :SPI:FRAME<n>:DATA:MOSI?</n>	498
BUS :SPI:FRAME<n>:STARt?</n>	497
BUS :SPI:FRAME<n>:STATus?</n>	497
BUS :SPI:FRAME<n>:STOP?</n>	
BUS :SPI:FRAME<n>:WCOunt?</n>	
BUS :SPI:FRAME<n>:WORD<o>:MISO?</o></n>	
BUS :SPI:FRAME<n>:WORD<o>:MOSI?</o></n>	
BUS :SPI:FRAME<n>:WORD<o>:STARt?</o></n>	

BUS :SPI:FRAME<n>:WORD<o>:STOP?</o></n>	
BUS :SPI:MISO:POLarity	
BUS :SPI:MISO:SOURce	
BUS :SPI:MOSI:POLarity	
BUS :SPI:MOSI:SOURce	
BUS :SPI:SSIZe	
BUS :SSPI:BITime	
BUS :SSPI:BORDer	
BUS :SSPI:CLOCk:POLarity	
BUS :SSPI:CLOCk:SOURce	
BUS :SSPI:DATA:POLarity	
BUS :SSPI:DATA:SOURce	
BUS :SSPI:MISO:POLarity	
BUS :SSPI:MISO:SOURce	
BUS :SSPI:MOSI:POLarity	
BUS :SSPI:MOSI:SOURce	
BUS :SSPI:SSIZe	
BUS :STATe	
BUS :TYPE	
BUS :UART:BAUDrate	
BUS :UART:BITime	
BUS :UART:DATA:POLarity	513
BUS :UART:DATA:SOURce	
BUS :UART:FCOunt?	518
BUS :UART:FRAMe<n>:STARt?</n>	
BUS :UART:FRAMe<n>:STATe?</n>	518
BUS :UART:FRAMe<n>:STOP?</n>	
BUS :UART:FRAMe<n>:WCOunt?</n>	
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:RXValue?</o></n>	
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:SOURce?</o></n>	519
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:STARt?</o></n>	
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:STATe?</o></n>	
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:STOP?</o></n>	
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:TXValue?</o></n>	
BUS :UART:FRAMe<n>:WORD<o>:VALue?</o></n>	
BUS :UART:PARity	
BUS :UART:POLarity	513
BUS :UART:RX:FCOunt?	518
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:STARt?</n>	
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:STATe?</n>	518
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:STOP?</n>	518
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:WCOunt?</n>	519
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:WORD<o>:STARt?</o></n>	
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:WORD<o>:STATe?</o></n>	
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:WORD<o>:STOP?</o></n>	
BUS :UART:RX:FRAMe<n>:WORD<o>:VALue?</o></n>	
BUS :UART:RX:SOURce	512
BUS :UART:SBIT	514
BUS :UART:SSIZe	513
BUS :UART:TX:FCOunt?	

BUS :UART:TX:FRAMe<n>:STARt?</n>	518
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:STATe?</n>	518
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:STOP?</n>	
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:WCOunt?</n>	
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:WORD<o>:STARt?</o></n>	
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:WORD<o>:STATe?</o></n>	
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:WORD<o>:STOP?</o></n>	521
BUS :UART:TX:FRAMe<n>:WORD<o>:VALue?</o></n>	521
BUS :UART:TX:SOURce	
CALCulate:MATH <m>:DATA:HEADer?</m>	
CALCulate:MATH <m>:DATA:POINts?</m>	453
CALCulate:MATH <m>:DATA:XINCrement?</m>	457
CALCulate:MATH <m>:DATA:XORigin?</m>	456
CALCulate:MATH <m>:DATA:YINCrement?</m>	458
CALCulate:MATH <m>:DATA:YORigin?</m>	457
CALCulate:MATH <m>:DATA:YRESolution?</m>	458
CALCulate:MATH <m>:DATA?</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:CONTrol:ENABle]</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:CURRent</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:PALL</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:PLAYer:SPEed</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:PLAYer:STATe</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:REPLay</m>	392
CALCulate:MATH <m>:HISTory:STARt</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:STOP</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:TSABsolute:ALL?</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:TSABsolute?</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:TSDate:ALL?</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:TSDate?</m>	395
CALCulate:MATH <m>:HISTory:TSRelative:ALL?</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:TSRelative?</m>	
CALCulate:MATH <m>:HISTory:TTABle[:ENABle]</m>	
CALCulate:MATH <m>:LABel</m>	
CALCulate:MATH <m>:LABel:STATe</m>	
CALCulate:MATH <m>:POSition</m>	
CALCulate:MATH <m>:SCALe</m>	
CALCulate:MATH <m>:STATe</m>	
CALCulate:MATH <m>:TRACk:EDGE</m>	
CALCulate:MATH <m>:TRACk:THReshold:HYSTeresis</m>	
CALCulate:MATH <m>:TRACk:THReshold[:UPPer]</m>	
CALCulate:MATH <m>:WCOLor</m>	
CALCulate:MATH <m>[:EXPRession][:DEFine]</m>	
CALibration	
CALibration:STATe?	475
CHANnel <m>:AOFF</m>	
CHANnel <m>:AON</m>	
CHANnel <m>:ARIThmetics</m>	
CHANnel <m>:BANDwidth</m>	
CHANnel <m>:COUPling</m>	
CHANnel <m>:DATA:ENVelope:HEADer?</m>	451

CHANnel <m>:DATA:ENVelope:XINCrement?</m>	457
CHANnel <m>:DATA:ENVelope:XORigin?</m>	456
CHANnel <m>:DATA:ENVelope:YINCrement?</m>	
CHANnel <m>:DATA:ENVelope:YORigin?</m>	457
CHANnel <m>:DATA:ENVelope:YRESolution?</m>	458
CHANnel <m>:DATA:ENVelope?</m>	451
CHANnel <m>:DATA:HEADer?</m>	449
CHANnel <m>:DATA:POINts</m>	
CHANnel <m>:DATA:XINCrement?</m>	457
CHANnel <m>:DATA:XORigin?</m>	456
CHANnel <m>:DATA:YINCrement?</m>	
CHANnel <m>:DATA:YORigin?</m>	457
CHANnel <m>:DATA:YRESolution?</m>	458
CHANnel <m>:DATA?</m>	448
CHANnel <m>:HISTory:CONTrol:[ENABle]</m>	390
CHANnel <m>:HISTory:CURRent</m>	
CHANnel <m>:HISTory:EXPort:NAME</m>	
CHANnel <m>:HISTory:EXPort:SAVE</m>	397
CHANnel <m>:HISTory:PALL</m>	391
CHANnel <m>:HISTory:PLAYer:SPEed</m>	
CHANnel <m>:HISTory:PLAYer:STATe</m>	
CHANnel <m>:HISTory:REPLay</m>	
CHANnel <m>:HISTory:STARt</m>	
CHANnel <m>:HISTory:STOP</m>	
CHANnel <m>:HISTory:TSABsolute:ALL?</m>	
CHANnel <m>:HISTory:TSABsolute?</m>	
CHANnel <m>:HISTory:TSDate:ALL?</m>	396
CHANnel <m>:HISTory:TSDate?</m>	
CHANnel <m>:HISTory:TSRelative:ALL?</m>	
CHANnel <m>:HISTory:TSRelative?</m>	394
CHANnel <m>:HISTory:TTABle[:ENABle]</m>	
CHANnel <m>:LABel</m>	
CHANnel <m>:LABel:STATe</m>	
CHANnel <m>:OFFSet</m>	
CHANnel <m>:POLarity</m>	
CHANnel <m>:POSition</m>	
CHANnel <m>:RANGe</m>	328
CHANnel <m>:SCALe</m>	328
CHANnel <m>:SKEW</m>	
CHANnel <m>:STATe</m>	327
CHANnel <m>:THReshold</m>	
CHANnel <m>:THReshold:FINDlevel</m>	
CHANnel <m>:THReshold:HYSTeresis</m>	
CHANnel <m>:TYPE</m>	339
CHANnel <m>:WCOLor</m>	
CHANnel <m>:ZOFFset[:VALue]</m>	
CURSor <m>:AOFF</m>	411
CURSor <m>:FUNCtion</m>	412
CURSor <m>:SNPeak<n></n></m>	416
CURSor <m>:SOURce</m>	

CURSor <m>:SPPeak<n></n></m>	
CURSor <m>:SSOURce</m>	
CURSor <m>:STATe</m>	
CURSor <m>:SWAVe</m>	
CURSor <m>:TRACking:SCALe[:STATe]</m>	
CURSor <m>:TRACking[:STATe]</m>	
CURSor <m>:USSOURce</m>	
CURSor <m>:X1Position</m>	
CURSor <m>:X2Position</m>	
CURSor <m>:XCOupling</m>	415
CURSor <m>:XDELta:INVerse?</m>	
CURSor <m>:XDELta[:VALue]?</m>	
CURSor <m>:Y1Position</m>	
CURSor <m>:Y2Position</m>	
CURSor <m>:YCOupling</m>	415
CURSor <m>:YDELta:SLOPe?</m>	
CURSor <m>:YDELta[:VALue]?</m>	
DEVice:MODE	
DIAGnostic:UPDate:INSTall	
DIAGnostic:UPDate:TRANsfer:CLOSe	
DIAGnostic:UPDate:TRANsfer:DATA	
DIAGnostic:UPDate:TRANsfer:OPEN	
DIGital <m>:CURRent:STATe:MAXimum?</m>	553
DIGital <m>:CURRent:STATe:MINimum?</m>	
DIGital <m>:DATA:HEADer?</m>	559
DIGital <m>:DATA:POINts</m>	
DIGital <m>:DATA:XINCrement?</m>	457
DIGital <m>:DATA:XORigin?</m>	
DIGital <m>:DATA:YINCrement?</m>	458
DIGital <m>:DATA:YORigin?</m>	
DIGital <m>:DATA:YRESolution?</m>	
DIGital <m>:DATA?</m>	559
DIGital <m>:DISPlay</m>	555
DIGital <m>:HISTory:CONTrol:ENABle]</m>	
DIGital <m>:HISTory:CURRent</m>	
DIGital <m>:HISTory:EXPort:NAME</m>	
DIGital <m>:HISTory:EXPort:SAVE</m>	
DIGital <m>:HISTory:PALL</m>	391
DIGital <m>:HISTory:PLAYer:SPEed</m>	
DIGital <m>:HISTory:PLAYer:STATe</m>	
DIGital <m>:HISTory:REPLay</m>	
DIGital <m>:HISTory:STARt</m>	
DIGital <m>:HISTory:STOP</m>	
DIGital <m>:HISTory:TSABsolute:ALL?</m>	
DIGital <m>:HISTory:TSABsolute?</m>	
DIGital <m>:HISTory:TSDate:ALL?</m>	396
DIGital <m>:HISTory:TSDate?</m>	
DIGital <m>:HISTory:TSRelative:ALL?</m>	
DIGital <m>:HISTory:TSRelative?</m>	
DIGital <m>:HISTory:TTABle[:ENABle]</m>	

DIGItal <m>:HYS leresis</m>	
DIGital <m>:LABel</m>	
DIGital <m>:LABel:STATe</m>	
DIGital <m>:POSition</m>	557
DIGital <m>:PROBe[:ENABle]?</m>	
DIGital <m>:SIZE</m>	
DIGital <m>:TECHnology</m>	555
DIGital <m>:THReshold</m>	
DISPlay:CBAR:FFT[:POSition]	
DISPlay:CBAR:ZOOM[:POSition]	
DISPlay:CLEar[:SCReen]	
DISPlay:DIALog:CLOSe	
DISPlay:DIALog:MESSage	
DISPlay:DTIMe	
DISPlay:GRID:ANNotation:TRACk	
DISPlay:GRID:ANNotation[:ENABle]	
DISPlay:GRID:STYLe	
DISPlay:INTensity:GRID	
DISPlay:INTensity:WAVeform	
DISPlay:LANGuage	
DISPlay:MODE	
DISPlay:PALette	
DISPlay:PERSistence:CLEar	
DISPlay:PERSistence:INFinite	
DISPlay:PERSistence:TIME	
DISPlay:PERSistence:TYPE	
DISPlay:PERSistence[:STATe]	
DISPlay:STYLe	
DISPlay:XY:XSOurce	
DISPlay:XY:Y1Source	
DISPlay:XY:Y2Source	
DVM <m>:ENABle</m>	
DVM <m>:RESult[:ACTual]:STATus?</m>	
DVM <m>:RESult[:ACTual]?</m>	
DVM <m>:SOURce</m>	
DVM <m>:TYPE</m>	
EXPort:ATABle:NAME	
EXPort:ATABle:NAME EXPort:ATABle:SAVE	
EXPort:ATABle:NAME EXPort:ATABle:SAVE EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME	
EXPort:ATABle:NAME EXPort:ATABle:SAVE EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:SAVE	408 408
EXPort:ATABle:NAME EXPort:ATABle:SAVE EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:SAVE EXPort:MEASurement <m>:STATistics:NAME</m>	
EXPort:ATABle:NAME EXPort:ATABle:SAVE EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:SAVE EXPort:MEASurement <m>:STATistics:NAME EXPort:MEASurement<m>:STATistics:SAVE</m></m>	408 408 407 407
EXPort:ATABle:NAME EXPort:ATABle:SAVE EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:SAVE EXPort:MEASurement <m>:STATistics:NAME EXPort:MEASurement<m>:STATistics:SAVE EXPort:SCRSave:DESTination</m></m>	408 408 407 408 460
EXPort:ATABle:NAME EXPort:ATABle:SAVE EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:SAVE EXPort:MEASurement <m>:STATistics:NAME EXPort:MEASurement<m>:STATistics:SAVE EXPort:SCRSave:DESTination EXPort:SEARch:NAME</m></m>	408 408 407 408 408 460 386
EXPort:ATABle:NAME EXPort:ATABle:SAVE. EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:SAVE. EXPort:MEASurement <m>:STATistics:NAME EXPort:MEASurement<m>:STATistics:SAVE. EXPort:SCRSave:DESTination EXPort:SEARch:NAME EXPort:SEARch:SAVE</m></m>	
EXPort:ATABle:NAME EXPort:ATABle:SAVE EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME EXPort:MEASurement <statistics:all:save EXPort:MEASurement<m>:STATistics:NAME EXPort:MEASurement<m>:STATistics:SAVE EXPort:SCRSave:DESTination EXPort:SEARch:NAME EXPort:SEARch:SAVE EXPort:SEARch:SAVE EXPort:WAVeform:NAME</m></m></statistics:all:save 	408 408 407 408 460 386 386 459
EXPort:ATABle:NAME EXPort:ATABle:SAVE EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:SAVE EXPort:MEASurement <m>:STATistics:NAME. EXPort:MEASurement<m>:STATistics:SAVE EXPort:SCRSave:DESTination EXPort:SEARch:NAME EXPort:SEARch:SAVE EXPort:WAVeform:NAME EXPort:WAVeform:SAVE</m></m>	408 407 407 408 460 386 386 459 460
EXPort:ATABle:NAME EXPort:ATABle:SAVE. EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:SAVE. EXPort:MEASurement <m>:STATistics:NAME. EXPort:MEASurement<m>:STATistics:SAVE. EXPort:SCRSave:DESTination. EXPort:SEARch:NAME. EXPort:SEARch:NAME. EXPort:SEARch:SAVE. EXPort:WAVeform:NAME. EXPort:WAVeform:SAVE. EXPort:WAVeform:SAVE. EXPort:WAVeform:SOURce.</m></m>	408 408 407 408 408 460 386 386 459 460 459
EXPort:ATABle:NAME EXPort:ATABle:SAVE EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:NAME EXPort:MEASurement:STATistics:ALL:SAVE. EXPort:MEASurement <m>:STATistics:NAME EXPort:MEASurement<m>:STATistics:SAVE EXPort:SCRSave:DESTination EXPort:SEARch:NAME EXPort:SEARch:SAVE EXPort:WAVeform:NAME EXPort:WAVeform:SAVE EXPort:WAVeform:SOURce EXPort:WFMSave:DESTination</m></m>	408 408 407 408 460 386 386 459 460 459 459 459

FORMat[:DATA]	
HCOPy:COLor:SCHeme	
HCOPy:CWINdow	461
HCOPy:DATA?	
HCOPy:FORMat	
HCOPy:LANGuage	
HCOPv:SIZE:X?	
HCOPv:SIZE:Y?	
HCOPv[:IMMediate]	
LOGic:CURRent:STATe:MAXimum?	
LOGic:CURRent:STATe:MINimum?	
I OGicDATA HEADer?	559
	560
LOGicDATA XINC rement?	457
	456
LOGicDATA:YINCrement?	458
	457
LOGicDATA:YRESolution?	458
	559
LOGicHISTory CONTrol ENABLE]	390
LOGic <n>:HISTory:CURRent</n>	391
LOGicHISTory EXPort NAME	307
LOGic <n>:HISTon/EXPort:SAVE</n>	307
LOGic <n>:HISTon/:PALL</n>	301
LOGicHISTORY: PLE	302
LOGic <n>:HISTon/:PLAVer:STATe</n>	302
LOGicHISTon/REPLay	302
LOGic <n>:HISTORY:NET Lay</n>	301
LOGicHISTORYSTOP	301
LOGicsps:HISTony/TSABeolute:ALL2	305
LOGicsp:HISTony TSABsolute?	305
LOGicHISTORY.TSDate:ALL2	
LOGicsp-History, ISDate ALL ?	
LOGicsp>:HISTony:TSDate:	
LOGicsp-HISTORY. I SRelative?	
MASK.ACTION.PULSE.EVENI.MODE	
MASK:ACTION:WFMSave:DESTINAtion	
MASK:ACTION:WFMSave:EVENt:MODE	420

MASK-ACTion-YOUT-ENABle	423
MASK:CAPTure[:MODE]	424
MASK:CHCopy	
MASK:COUNt?	
MASK:DATA:HEADer?	
MASK:DATA:XINCrement?	
MASK:DATA:XORigin?	456
MASK:DATA:YINCrement?	
MASK:DATA:YORigin?	
MASK:DATA:YRESolution?	
MASK:DATA?	.454
MASKI OAD	420
MASK RESet COUNter	423
MASK:SAVE	420
MASK:SQURce	418
MASK-STATe	418
MASK-TEST	423
MASK-VCQunt?	423
MASK·XWIDth	419
MASK-YPOSition	
MASK-YSCale	419 419
MASK·YWIDth	19-419 م10
MFASurement <m>:All[:STATe]</m>	300
MEASurement <m>:ACEF</m>	300
MEASurement <m>:AON</m>	398
MEASurement <m>:ARESult?</m>	300
MEASurement <m>:DEL av:SLOPe</m>	403
MEASurement <m>:DELay.SEOF 6</m>	400
MEASurement <m>:PESult: AV/G2</m>	
MEASurement <m>:DESult:NDEsk?</m>	405
MEASurement <m>:DESult:DDEsk?</m>	400
MEASurement <m>:DESult:STDDev2</m>	400
MEASurement <m>:DESult:0/DDev :</m>	403
MEASurement <m>:DESult/ACTuall2</m>	
MEASurement <m>:SOLIPee</m>	
MEASurement <m>:STATiotico:DESct</m>	
MEASurement <m>:STATistics:NESet</m>	
MEASurement <m>:STATistics: VALuezn>2</m>	
MEASurement (m>:STATIstics://EIGN/	
MEASurement <m>:TiMeout/TIME1</m>	
	404
MINEMORY:DCATAlog?	465

MMEMory:DELete	
MMEMory:DRIVes?	
MMEMory:LOAD:STATe	
MMEMory:MDIRectory	
MMEMory:MOVE	
MMEMory:MSIS	
MMEMory:NAME	
MMEMory:RDIRectory	
MMEMory:STORe:STATe	
PGENerator:FUNCtion	
PGENerator:MANual:STATe <s></s>	
PGENerator:PATTern:ARBitrary:DATA:APPend	
PGENerator:PATTern:ARBitrary:DATA:APPend:BAND	
PGENerator:PATTern:ARBitrary:DATA:APPend:BOR	
PGENerator:PATTern:ARBitrary:DATA:APPend:INDex	
PGENerator:PATTern:ARBitrary:DATA:LENGth	581
PGENerator:PATTern:ARBitrary:DATA[:SET]	581
PGENerator:PATTern:BURSt:NCYCle	584
PGENerator:PATTern:BURSt:STATe	583
PGENerator:PATTern:COUNter:DIRection	580
PGENerator:PATTern:COUNter:FREQuency	580
PGENerator:PATTern:FREQuency	580
PGENerator:PATTern:ITIMe	583
PGENerator:PATTern:PERiod	579
PGENerator:PATTern:SQUarewave:DCYCle	579
PGENerator:PATTern:SQUarewave:POLarity	579
PGENerator:PATTern:STATe	578
PGENerator:PATTern:STIMe	583
PGENerator:PATTern:TRIGger:EXTern:SLOPe	578
PGENerator:PATTern:TRIGger:MODE	
PGENerator:PATTern:TRIGger:SINGle	
PROBe <m>:SETup:ATTenuation:MANual</m>	
PROBe <m>:SETup:ATTenuation:UNIT</m>	
PROBe <m>:SETup:GAIN:MANual</m>	
PROBe <m>:SETup:GAIN:UNIT</m>	
REFCurve <m>:DATA:HEADer?</m>	454
REFCurve <m>:DATA:XINCrement?</m>	
REFCurve <m>:DATA:XORigin?</m>	
REFCurve <m>:DATA:YINCrement?</m>	
REFCurve <m>:DATA:YORigin?</m>	
REFCurve <m>:DATA:YRESolution?</m>	
REFCurve <m>:DATA?</m>	
REFCurve <m>:HORizontal:POSition</m>	
REFCurve <m>:HORizontal:SCALe</m>	
REFCurve <m>:LABel</m>	
REFCurve <m>:LOAD</m>	
REFCurve <m>:LOAD:STATe</m>	
REFCurve <m>:SAVE</m>	
REFCurve <m>:SOURce</m>	
REFCurve <m>:SOURce:CATalog?</m>	366

ŀ	REFCurve <m>:STATe</m>	366
F	REFCurve <m>:UPDate</m>	366
F	REFCurve <m>:VERTical:POSition</m>	368
F	REFCurve <m>:VERTical:SCALe</m>	368
F	REFCurve <m>:WCOLor</m>	369
F	REFLevel:RELative:LOWer	410
F	REFLevel:RELative:MIDDle	411
F	REFLevel:RELative:MODE	410
F	REFLevel:RELative:UPPer	410
F	RUN	326
F	RUNContinous	326
F	RUNSingle	326
ŝ	SEARch:CONDition	370
ŝ	SEARch:MEASure:LEVel:PEAK:MAGNitude	375
Ş	SEARch:MEASure:PEAK:POLarity	375
ŝ	SEARch:PROTocol:CAN:ACKerror	535
ŝ	SEARch:PROTocol:CAN:BITSterror	535
ŝ	SEARch:PROTocol:CAN:CONDition	534
ę	SEARch:PROTocol:CAN:CRCerror	536
ę	SEARch:PROTocol:CAN:DATA	538
ę	SEARch:PROTocol:CAN:DCONdition	538
ę	SEARch:PROTocol:CAN:DLENgth	537
ę	SEARch:PROTocol:CAN:FORMerror	536
ę	SEARch:PROTocol:CAN:FRAMe	535
ę	SEARch:PROTocol:CAN:FTYPe	536
ę	SEARch:PROTocol:CAN:ICONdition	537
ę	SEARch:PROTocol:CAN:IDENtifier	537
ę	SEARch:PROTocol:CAN:ITYPe	537
ę	SEARch:PROTocol:LIN:CHKSerror	550
ŝ	SEARch:PROTocol:LIN:CONDition	549
ŝ	SEARch:PROTocol:LIN:DATA	552
ę	SEARch:PROTocol:LIN:DCONdition	552
ę	SEARch:PROTocol:LIN:DLENgth	552
ŝ	SEARch:PROTocol:LIN:FRAMe	550
ŝ	SEARch:PROTocol:LIN:ICONdition	551
ŝ	SEARch:PROTocol:LIN:IDENtifier	551
ę	SEARch:PROTocol:LIN:IPERror	550
ŝ	SEARch:PROTocol:LIN:SYERror	551
ę	SEARch:RCOunt?	386
ę	SEARch:RESDiagram:SHOW	384
ę	SEARch:RESult:ALL?	385
ę	SEARch:RESult:BCOunt?	384
ę	SEARch:RESult <n>?</n>	385
ę	SEARch:SOURce	371
ę	SEARch:STATe	370
ę	SEARch:TRIGger:DATatoclock:CEDGe	380
ę	SEARch:TRIGger:DATatoclock:CLEVel	380
ę	SEARch:TRIGger:DATatoclock:CLEVel:DELTa	380
ę	SEARch:TRIGger:DATatoclock:CSOurce	379
ę	SEARch:TRIGger:DATatoclock:DLEVel	380

SEARch:TRIGger:DATatoclock:DLEVel:DELTa	380
SEARch:TRIGger:DATatoclock:HTIMe	
SEARch:TRIGger:DATatoclock:STIMe	
SEARch:TRIGger:EDGE:LEVel	
SEARch:TRIGger:EDGE:LEVel:DELTa	372
SEARch:TRIGger:EDGE:SLOPe	
SEARch:TRIGger:LEVel:RISetime:LOWer	
SEARch:TRIGger:LEVel:RISetime:UPPer	
SEARch:TRIGger:LEVel:RUNT:LOWer	
SEARch:TRIGger:LEVel:RUNT:UPPer	
SEARch:TRIGger:PATTern:FUNCtion	
SEARch:TRIGger:PATTern:LEVel <n></n>	
SEARch:TRIGger:PATTern:LEVel <n>:DELTa</n>	
SEARch:TRIGger:PATTern:SOURce	
SEARch:TRIGger:PATTern:WIDTh:DELTa	
SEARch:TRIGger:PATTern:WIDTh:RANGe	383
SEARch:TRIGger:PATTern:WIDTh[:WIDTh]	
SEARch:TRIGger:RISetime:DELTa	
SEARch:TRIGger:RISetime:RANGe	376
SEARch:TRIGger:RISetime:SLOPe	
SEARch:TRIGger:RISetime:TIME	
SEARch:TRIGger:RUNT:DELTa	
SEARch:TRIGger:RUNT:POLarity	
SEARch:TRIGger:RUNT:RANGe	
SEARch:TRIGger:RUNT:WIDTh	
SEARch:TRIGger:WIDTh:DELTa	
SEARch:TRIGger:WIDTh:LEVel	
SEARch:TRIGger:WIDTh:LEVel:DELTa	
SEARch:TRIGger:WIDTh:POLarity	
SEARch:TRIGger:WIDTh:RANGe	
SEARch:TRIGger:WIDTh:WIDTh	
SINGle	326
SPECtrum:FREQuency:AVERage:COMPlete?	
SPECtrum:FREQuency:AVERage:COUNt	
SPECtrum:FREQuency:BANDwidth[:RESolution]:RATio	428
SPECtrum:FREQuency:BANDwidth[:RESolution][:VALue]	428
SPECtrum:FREQuency:CENTer	
SPECtrum:FREQuency:FULLspan	
SPECtrum:FREQuency:MAGNitude:SCALe	426
SPECtrum:FREQuency:POSition	
SPECtrum:FREQuency:RESet	
SPECtrum:FREQuency:SCALe	
SPECtrum:FREQuency:SPAN	
SPECtrum:FREQuency:STARt	
SPECtrum:FREQuency:STOP	
SPECtrum:FREQuency:WINDow:TYPE	
SPECtrum:HISTory:CURRent	
SPECtrum:HISTory:EXPort:NAME	397
SPECtrum:HISTory:EXPort:SAVE	397
SPECtrum:HISTory:PALL	

SPECtrum:HISTory:PLAYer:SPEed	
SPECtrum:HISTory:PLAYer:STATe	
SPECtrum:HISTory:REPLay	
SPECtrum:HISTory:STARt	
SPECtrum:HISTory:STOP	
SPECtrum:HISTory:TSABsolute:ALL?	
SPECtrum:HISTory:TSABsolute?	
SPECtrum:HISTory:TSDate:ALL?	
SPECtrum:HISTory:TSDate?	
SPECtrum:HISTory:TSRelative:ALL?	
SPECtrum:HISTory:TSRelative?	
SPECtrum:SOURce	
SPECtrum:TIME:POSition	
SPECtrum:TIME:RANGe	
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:HEADer?	
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:POINts?	431
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:XINCrement?	431
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:XORigin?	
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:YINCrement?	
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:YORigin?	
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA:YRESolution?	
SPECtrum:WAVeform:AVERage:DATA?	
SPECtrum:WAVeform:AVERage[:ENABle]	
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:HEADer?	
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:POINts?	431
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:XINCrement?	431
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:XORigin?	
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:YINCrement?	
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:YORigin?	
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA:YRESolution?	
SPECtrum:WAVeform:MAXimum:DATA?	
SPECtrum:WAVeform:MAXimum[:ENABle]	
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:HEADer?	
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:POINts?	
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:XINCrement?	
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:XORigin?	
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:YINCrement?	
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:YORigin?	
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA:YRESolution?	
SPECtrum:WAVeform:MINimum:DATA?	431
SPECtrum:WAVeform:MINimum[:ENABle]	
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:HEADer?	
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:POINts?	
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:XINCrement?	
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:XORigin?	
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:YINCrement?	
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:YORigin?	
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA:YRESolution?	
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum:DATA?	
SPECtrum:WAVeform:SPECtrum[:ENABle]	

SPECtrum[:STATe]	425
STATus:OPERation:CONDition?	585
STATus:OPERation:ENABle	585
STATus:OPERation:NTRansition	585
STATus:OPERation:PTRansition	585
STATus:OPERation[:EVENt]?	586
STATus:PRESet	587
STATus:QUEStionable:ADCState:CONDition?	587
STATus:QUEStionable:ADCState:ENABle	588
STATus:QUEStionable:ADCState:NTRansition	588
STATus:QUEStionable:ADCState:PTRansition	589
STATus:QUEStionable:ADCState[:EVENt]?	588
STATus:QUEStionable:CONDition?	587
STATus:QUEStionable:COVerload:CONDition?	587
STATus:QUEStionable:COVerload:ENABle	588
STATus:QUEStionable:COVerload:NTRansition	588
STATus:QUEStionable:COVerload:PTRansition	589
STATus:QUEStionable:COVerload[:EVENt]?	588
STATus:QUEStionable:ENABle	588
STATus:QUEStionable:LIMit:CONDition?	587
STATus:QUEStionable:LIMit:ENABle	588
STATus:QUEStionable:LIMit:NTRansition	589
STATus:QUEStionable:LIMit:PTRansition	589
STATus:QUEStionable:LIMit[:EVENt]?	588
STATus:QUEStionable:MASK:CONDition?	587
STATus:QUEStionable:MASK:ENABle	588
STATus:QUEStionable:MASK:NTRansition	589
STATus:QUEStionable:MASK:PTRansition	589
STATus:QUEStionable:MASK[:EVENt]?	588
STATus:QUEStionable:NTRansition	588
STATus:QUEStionable:PTRansition	589
STATus:QUEStionable[:EVENt]?	588
STOP	326
SYSTem:BEEPer:CONTrol:STATe	477
SYSTem:BEEPer:ERRor:STATe	477
SYSTem:BEEPer:TRIG:STATe	477
SYSTem:BEEPer[:IMMediate]	477
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:DHCP	479
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:GATeway	480
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:HTTPport	481
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:IPADdress	480
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:IPPort	480
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:MACaddress?	481
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:SUBNet	480
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:TRANsfer	481
SYSTem:COMMunicate:INTerface:ETHernet:VXIPort	481
SYSTem:COMMunicate:INTerface:USB:CLASs	482
SYSTem:COMMunicate:INTerface[:SELect]	477
SYSTem:DATE	476
SYSTem:DFPRint?	479

SYSTem:EDUCation:PRESet	
SYSTem:ERRor:ALL?	
SYSTem:ERRor[:NEXT]?	
SYSTem:NAME	
SYSTem:PRESet	
SYSTem:SET	
SYSTem:TIME	
SYSTem:TREE?	
TCOunter:ENABle	
TCOunter:RESult[:ACTual]:FREQuency?	
TCOunter:RESult[:ACTual]:PERiod?	
TCOunter SOURce	436
TIMehase ACOTime	
TIMebase: DIVisions?	337
TIMebase POSition	336
TIMebase:RANGe	337
TIMebase:RATime?	337
TIMebase REFerence	336
	342
TIMebase:ROLL:MTIMe	
TIMebase:SCALe	
TIMebase 700M POSition	
TIMebase ZOOM SCALe	
TIMebase:ZOOM:SCALE	
TIMebase:ZOOM:STATE	
TRIGger:A:CAN:CRCerror	
TRIGger:A:CAN:DCONdition	
TRIGger:A:CAN:DLC	
TRIGger:A:CAN:FORMerror	
TRIGger:A:CAN:FTYPe	
TRIGger:A:CAN:ICONdition	
TRIGger:A:CAN:IDENtifier	
TRIGger:A:CAN:ITYPe	
TRIGger:A:CAN:TYPE	
TRIGger:A:EDGE:COUPling	
TRIGger:A:EDGE:FILTer:HFReject	
TRIGger:A:EDGE:FILTer:NREJect	
TRIGger:A:EDGE:SLOPe	
TRIGger:A:FINDlevel	
TRIGger:A:HOLDoff:MODE	
TRIGger:A:HOLDoff:TIME	
TRIGger:A:HYSTeresis	
TRIGger:A:I2C:ACCess	
TRIGger:A:I2C:ADDRess	503
TRIGger:A:I2C:AMODe	503
TRIGger:A:I2C:MODE	502
TRIGger:A:I2C:PATTern	

TRIGger:A:I2C:PLENgth	504
TRIGger:A:I2C:POFFset	504
TRIGger:A:LEVel <n>[:VALue]</n>	
TRIGger:A:LIN:CHKSerror	541
TRIGger:A:LIN:DATA	543
TRIGger:A:LIN:DCONdition	
TRIGger:A:LIN:DLENgth	
TRIGger:A:LIN:ICONdition	542
TRIGger:A:LIN:IDENtifier	542
TRIGger:A:LIN:IPERror	542
TRIGger:A:LIN:SYERror	542
TRIGger:A:LIN:TYPE	541
TRIGger:A:MODE	
TRIGger:A:PATTern:CONDition	353
TRIGger:A:PATTern:FUNCtion	353
TRIGger:A:PATTern:MODE	353
TRIGger:A:PATTern:SOURce	352
TRIGger:A:PATTern:WIDTh:DELTa	
TRIGger:A:PATTern:WIDTh:RANGe	354
TRIGger:A:PATTern:WIDTh[:WIDTh]	354
TRIGger:A:SOURce	
TRIGger:A:SOURce:SPI	495
TRIGger:A:SOURce:UART	515
TRIGger:A:SPI:MODE	
TRIGger:A:SPI:PATTern	496
TRIGger:A:SPI:PLENgth	
TRIGger:A:SPI:POFFset	
TRIGger:A:TIMeout:RANGe	355
TRIGger:A:TIMeout:TIME	
TRIGger:A:TV:FIELd	351
TRIGger:A:TV:LINE	352
TRIGger:A:TV:POLarity	351
TRIGger:A:TV:STANdard	350
TRIGger:A:TYPE	345
TRIGger:A:UART:MODE	515
TRIGger:A:UART:PATTern	516
TRIGger:A:UART:PLENgth	516
TRIGger:A:UART:POFFset	517
TRIGger:A:WIDTh:DELTa	
TRIGger:A:WIDTh:POLarity	
TRIGger:A:WIDTh:RANGe	349
TRIGger:A:WIDTh:WIDTh	350
TRIGger:EVENt:REFSave	
TRIGger:EVENt:SCRSave	357
TRIGger:EVENt:SCRSave:DESTination	358
TRIGger:EVENt:SOUNd	
TRIGger:EVENt:TRIGgerout	358
TRIGger:EVENt:WFMSave	358
TRIGger:EVENt:WFMSave:DESTination	359
TRIGaer:EVENt[:ENABle]	356

TRIGger:OUT:MODE	
TRIGger:OUT:PLENgth	
TRIGger:OUT:POLarity	
WGENerator:ARBitrary:RANGe:START	
WGENerator:ARBitrary:RANGe:STOP	
WGENerator:ARBitrary:SOURce	
WGENerator:ARBitrary:UPDate	
WGENerator:ARBitrary:VISible	
WGENerator:ARBitrary[:FILE]:NAME	
WGENerator:ARBitrary[:FILE]:OPEN	
WGENerator:BURSt:ITIMe	
WGENerator:BURSt:NCYCle	
WGENerator:BURSt:PHASe	
WGENerator:BURSt:TRIGger:SINGle	
WGENerator:BURSt:TRIGger[:MODE]	
WGENerator:BURSt[:STATe]	
WGENerator:FREQuency	
WGENerator:FUNCtion	
WGENerator:FUNCtion:EXPonential:POLarity	
WGENerator:FUNCtion:PULSe:DCYCle	
WGENerator:FUNCtion:PULSe:ETIMe	
WGENerator:FUNCtion:RAMP:POLarity	
WGENerator:MODulation:AM:DEPTh	
WGENerator:MODulation:AM:FREQuency	
WGENerator:MODulation:ASK:DEPTh	
WGENerator:MODulation:ASK:FREQuency	
WGENerator:MODulation:FM:DEViation	
WGENerator:MODulation:FM:FREQuency	574
WGENerator:MODulation:FSK:HFREquency	
WGENerator:MODulation:FSK:RATE	
WGENerator:MODulation:FUNCtion	573
WGENerator:MODulation:RAMP:POLarity	
WGENerator:MODulation:TYPE	
WGENerator:MODulation[:ENABLE]	
WGENerator:NOISe:ABSolute	568
WGENerator:NOISe:RELative	
WGENerator:OUTPut:LOAD	
WGENerator:OUTPut[:ENABle]	
WGENerator:SWEep:FEND	
WGENerator:SWEep:FSTart	576
WGENerator:SWEep:TIME	576
WGENerator:SWEep:TYPE	576
WGENerator:SWEep[:ENABle]	577
WGENerator:TRIangle:SYMMetry	
WGENerator:VOLTage	
WGENerator:VOLTage:OFFSet	