# ミックスドシグナル・パワーデザインにおける スペクトラム内の発生頻度が少ない異常信号の 検出

パワーエレクトロニクス回路は、多くの場合、主要機能に加えて、システムデザイン要件を満たすために、サブモジュールとのインタフェースなどの他の基本的機能の提供を要求されます。このため、パワーデザインには、マイクロコントローラーとの組み合わせによるバス通信が含まれます。このためにデザインが複雑化し、伝導性エミッション測定に悪影響を与える場合があります。このような補助機能から発生するエミッションは頻度が少ない場合があり、根本原因の発見と特定が困難になります。発生頻度の少ないイベントを効率的に発見するには、超高速のFFT解析機能を備えた測定器が不可欠です。



# 課題


ブラシ付きDCモーター用のモータードライバーなどのパワーデザインでは、アナログ回路とデジタル回路が同じプリント回路基板上に共存しています。デザイナーはこの複雑性を考慮する必要があります。特に問題になるのが、パワーライン上に存在する伝導性エミッションです。プリント回路基板のデザインが不適切な場合、マイクロコントローラーやSPIなどのバス通信用のクロックがエミッションに寄与することがあります。バス動作は継続的に起きるとは限らず、多くの場合は他の外部システムコントローラーによって引き起こされます。パワーライン上の伝導性エミッションを測定する際に、このようなバス動作によって、周波数スペクトラム内に発生頻度の少ないイベントが生じることがあります。開発プロセス中の伝導性エミッションのデバッグ用に用いられる標準的な測定器はオシロスコープです。ただし、発生頻度の少ないきわめて短時間のイベントをスペクトラム内で検

出するには、標準のFFT実装を備えたオシロスコープでは限界があります。その主な原因は、FFTスペクトラムを表示するための計算プロセスに時間がかかりすぎることにあります。FFTスペクトラムの計算が行われている間に、発生頻度の少ない短時間のイベントが見逃される可能性があるのです。根本原因の発見には、超高速のFFT性能が不可欠です。

## ローデ・シュワルツのソリューション

R&S®MXO 5シリーズオシロスコープは、スペクトラムを測定して伝導性エミッションに関する詳細な情報を短時間で提供できるので、このような困難な作業に最適です。

## 図1:伝導性エミッションのデバッグ。



高速FFT機能により、最大45,000 FFT/sの速度でスペクトラムを収集できます。低雑音アナログフロントエンドとの組み合わせにより、発生頻度の少ないイベントをきわめて効率的かつ正確に検出できます。

Application Card | Version 02.00



Make ideas real



さらに、FFTがタイムドメイン設定から独立しているという特長 が、EMIデバッグにとってはきわめて便利です。標準的なFFT実 装では、FFTの更新速度が分解能帯域幅によって大幅に低下し ます。さらに、近磁界プローブを使用することで、システム内のノ イズソースを発見できます。このためにも、高速なFFTが必要で す。安定した再現性のある測定には、疑似電源回路網 (AMN) が必要です。

## アプリケーション

ブラシ付きDCモーターが接続された完全統合型ハーフブリッ ジドライバーを使用して、伝導性エミッションスペクトラム内の 発生頻度の少ないイベントの例を示しました。この被試験デバ イス (1ページの図1を参照) は、2つのハーフブリッジを持つパ ワーパートを備え、SPIバスを通じて設定できます。バスにはマ イクロコントローラーが接続されており、ドライバーのステータ スをモニターして、モーターの速度と方向を制御する役割を果 たします。システム外部のモジュールとの通信には、CANバス が用いられます。

#### 根本原因の発見

この手順は3つのステップに分けられます。

- ▶ ステップ1:残光モードをオンにして(発生頻度の少ない異常 を見やすくするため)、CISPR25などの必要な規格に基づく 伝導性エミッション測定を実行します。
- ▶ ステップ2:さまざまなサイズの電気プローブと近磁界磁気 プローブを使用して、根本原因を発見し、その位置を特定し ます(特定のボード機能と相関があるエミッションを見つけ ます)。

注記: 非周期的現象に関する情報を得るため、残光モード はまだオンにしておきます。

▶ ステップ3:スペクトラムと専用機能の間の相関が見つかっ たら、無限残光モードをオフにし、根本原因の可能性が高い 信号でトリガします(この仮定が正しいかどうかを測定によ って確認し、正しくない場合はステップ2を繰り返します)。

#### 測定例

図2に、ブラシ付きモーターアプリケーションのパワーライン上 の伝導性エミッション測定結果を示します。高速FFTと残光モ ードの組み合わせにより、スペクトラム全体に大きいエミッシ ョンを生じる発生頻度の少ないイベントを検出できます。この ノイズエンベロープ(白い矢印で示した薄黄色の部分を参照) は、バス通信やクロックなどの広帯域のノイズソースから生じ る信号の典型的な特徴を示しています。伝導性エミッション測 定の後で、近磁界プローブを使用することで、プリント回路基板 上のマイクロコントローラーのそばのSPIデータトラックの近く に、類似の特性を持つエミッションが見つかります。これより、 高い確率でSPIの動作が根本原因だと仮定できます。

#### 図2:パワーライントの伝導性エミッション測定。



最後のステップで確証が得られます(図3を参照)。この測定で は、ノーマル・トリガ・モードをオンにして、SPI通信ポートをパッ シブプローブ (チャネル3) で測定します。スペクトラムも同時に 表示されています。結果より、コントローラーとレシーバーの間 のSPI通信の開始(トリガイベント)と同時に、大きい広帯域エミ ッションがディスプレイ上に現れています。詳細がわかったら、 SPIバス動作から生じ、パワーライン上の伝導性エミッションに 反映されるこのエミッションを制限するための対策を定義でき ます。

#### 図3:SPIデータの伝送中のEMIスペクトラム。



## まとめ

R&S®MXO 5シリーズオシロスコープは、発生頻度の少ないイ ベントが発生する可能性があるミックスド・シグナル・アプリケ ーションでの伝導性エミッションの検証に最適です。 45.000 FFT/sという超高速のFFT実装と、低雑音アナログフロ

ントエンドの組み合わせにより、ミックスド・シグナル・パワー・ デザインの周波数スペクトラム内の発生頻度の少ないイベント を見つけることができます。

#### 詳細はこちら

www.rohde-schwarz.com/oscilloscopes

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

www.rohde-schwarz.com

ローデ・シュワルツ トレーニング www.training.rohde-schwarz.com ローデ・シュワルツ カスタマーサポート www.rohde-schwarz.com/support

R&S® は、ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。 掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。 PD 3683.9540.96 | Version 02.00 | 1月 2024 (st) ミックスドシグナル・パワーデザインにおけるスペクトラム内の発生頻度が少ない異常信号の検出 おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。 あらかじめご了承ください。 © 2023 - 2024 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany